Wialon Local

Guía del usuario

fecha: 23 de octubre de 2017



() winlonlocal "



Contenido

Esta guía contiene instrucciones detalladas sobre el uso del sistema de rastreo satelital Wialon Local.

Para encontrar rápido la información necesaria, utilice la búsqueda en la parte superior del panel izquierdo.

- Conceptos y componentes básicos
- Administración
 - Instalación de Wialon Local
 - Requisitos técnicos
 - Licencia
 - Panel administrativo
 - Estado
 - Licencia
 - Mapas
 - Registros
 - Wialon
 - Usuario raíz
 - Ajustes del plan de facturación por defecto
 - Sitios
 - Módems
 - Papelera
 - Sistema
 - Servidor de copia de seguridad

- Local Communication Gate

- Sistema de gestión

- Gestión del servicio: primeros pasos
- Estructura del servicio
- Derechos de acceso
 - · Derechos estandarizados (ACL de objetos)
 - ACL de unidad
 - ACL de grupo de unidades
 - ACL de usuario
 - · ACL de recursos y cuentas
 - ACL de ruta
 - Creador
 - Diálogo de acceso

Interfaz de gestión

- Panel superior
- Panel de navegación y búsqueda
- Panel de resultados
- Historial
- Parámetros
- Cuentas (recursos)
 - Gestión de cuentas y recursos
 - Creación de una cuenta
 - Creación de un recurso
 - Propiedades de la cuenta
 - · Lista de servicios
 - Informe sobre el contenido de una cuenta
 - Eliminación de cuentas/recursos
 - Cambio de cuenta de unidades
- Planes de facturación
 - Propiedades básicas

Servicios

- Usuarios

- Propiedades del usuario
- Gestión de noticias
- Unidades
 - Sensores
 - Propiedades del sensor
 - Tipos de sensores
 - Parámetro del sensor
 - Validación de sensores
 - Tabla de cálculo
 - Conversión de parámetros con signos
 - Coeficiente de temperatura
 - Asistente para consumo por cálculo
 - Propiedades básicas
 - Contadores
 - Acceso a la unidad
 - Icono
 - Propiedades avanzadas
 - Campos personalizados
 - Grupos de unidades
 - Comandos
 - Conducción eficiente
 - Perfil
 - Detección de viajes
 - Consumo de combustible
 - Intervalos de servicio
- Grupos de unidades
 - Propiedades del grupo de unidades
- Repetidores
- Importación y exportación
 - Importar de WLP
 - Exportar a WLP
 - Importar de KML/KMZ
 - Exportar a KML/KMZ
 - Transferencia de propiedades de unidad
 - Transferencia de contenido de recurso
 - Transferencia de parámetros de usuario
- Sistemas de medidas y conversión
- Jerarquía del servicio
- 🚽 Apps
- Sistema de rastreo satelital
 - Exigencias para el lugar de trabajo
 - Interfaz de usuario
 - Entrada en el sistema
 - Barra de herramientas superior
 - Área de trabajo
 - Barra de herramientas inferior
 - Mapa
 - Historial
 - Teclas de acceso rápido
 - Calendario
 - · Listas, filtros, máscaras
 - Reglas de introducir datos
 - Parámetros del usuario
 - Parámetros básicos
 - Ajustes de mapas

- Ajustes de cuenta
- Seguimiento
 - Unidad en el mapa
 - Miniventanas
 - Información adicional sobre la unidad
 - Opciones de seguimiento
 - Gestión de la lista de trabajo
 - Comandos
 - Registro de eventos
 - Imágenes y vídeos de mensajes
 - Localizador

- Recorridos

- Construcción de un recorrido
- Parámetros del recorrido
- Gestión de recorridos

Mensajes

- Solicitud, revisión, eliminación de mensajes
- · Mensajes de datos
- Mensajes SMS
- Comandos enviados
- · Eventos registrados
- Historial de la unidad
- Exportación e importación de mensajes
- Informes

Solicitud y revisión de informes

- Informe en línea
- Imprimir informe
- Exportar de informe a archivo
- Plantillas de informes
 - Creación de una plantilla de informe
 - Configuraciones avanzadas
- Tablas
 - Parámetros de tablas
 - Filtración de intervalos
 - Calles visitadas
 - Campos personalizados
 - Chat
 - Comandos ejecutados
 - Conducción eficiente
 - Coste de utilización
 - Cronología
 - Descargas de combustible
 - Esquema de cuentas (para recurso)
 - Estacionamientos
 - Eventos
 - Excesos de velocidad
 - Geocercas
 - · Geocercas sin visitar
 - Historial
 - Horas de motor
 - Imágenes
 - Infracciones
 - Llenados de combustible
 - Mantenimiento
 - Mensajes SMS (para unidad)
 - Mensajes SMS (para recurso)
 - Movimiento de combustible

- Paradas
- Pedidos
- Perfil
- Problemas de conexión
- Próximo servicio técnico
- Puntos de control
- Resumen
- Rutinas (para una unidad)
- Rutinas (para una ruta)
- Seguimiento del sensor
- Seguimiento de mensajes
- Sensores contadores
- Sensores digitales
- Trayectos
- Trayectos no finalizados
- Tráfico GPRS
- Viajes
- Vídeo
- Gráficas
 - Parámetros de gráficas
 - Gráficas especiales
 - Gestión de gráficas
- Mapa en informes
 - Recorridos en informes
 - Geocercas en el mapa
 - Marcadores en el mapa
- Estadísticas
- Otros informes
 - Informes por grupos de unidades
 - Informes por usuarios
 - Informes por conductores
 - Informes por remolques
 - Informes por pasajeros
- Datos en informes
 - Combustible
 - Preparación de datos
 - Filtración
 - Detección de llenados de combustible
 - Detección de descargas de combustible
 - Cálculo del consumo de combustible

- Geocercas

- Creación de una geocerca
- Gestión de la lista de geocercas
- Grupos de geocercas
- Empleo de geocercas
- Rutas
 - Creación de una ruta
 - Horario
 - Rutinas
 - Control de ruta
 - Gestión de rutas
- Conductores
 - Creación de un conductor
 - Gestión de la lista de conductores
 - Asignación de conductores
 - Grupos de conductores
 - Empleo de conductores

- Remolques

- Creación de un remolque
- Gestión de la lista de remolques
- Asignación de remolques
- Grupos de remolques
- Empleo de remolques

Pasajeros

- Creación de un pasajero
- Gestión de la lista de pasajeros
- Asignación de pasajeros
- Empleo de pasajeros

- Tareas

- Creación y modificación de una tarea
- Ejecutar un comando en la/s unidad/es
- Modificar acceso a las unidades
- Enviar un informe por e-mail
- Enviar información de combustible por e-mail o SMS
- Tareas según contadores

- Notificaciones

- Tipos de notificaciones
- Modos de acción
- Texto de notificación
- Parámetros de ejecutarse una notificación
- Gestión de la lista de notificaciones
- Notificación en línea
- Usuarios

- Unidades de seguimiento

- · Gestión de unidades
- Grupos de unidades
- Herramientas
 - Reproductor de recorridos
 - Distancia
 - Área
 - Dirección
 - Enrutamiento
 - Información de puntos
 - Unidades más cercanas
 - Detector LBS
 - SMS
 - Búsqueda en el mapa
- Aplicaciones
- Gestión de aplicaciones
- Wialon Mobile

- Aplicación móvil Wialon

- Configuración
- Unidades
- Mapa
- Seguimiento
- Notificaciones
- Comandos
- Logistics
 - Pedidos
 - Importación de pedidos
 - Integración
 - Planificación
 - Rutas
 - Informes

- Ajustes
- Aplicación móvil

- ActiveX

- SDK

Conceptos y componentes básicos

El sistema de rastreo satelital Wialon Local es un software que permite a los usuarios finales controlar sus unidades (flota, maquinaria, empleados, mascotas, etc.)

El rastreo de unidades incluye:

- el seguimiento de la ubicación de unidades y de sus movimientos en el mapa;
- el seguimiento de los cambios de definitivos parámetros de unidades, tales como la velocidad de movimiento, el nivel de combustible, temperatura y otros;
- el control de unidades (ejecución de comandos, ejecución automática de tareas) y de conductores (SMS, llamadas por teléfono, asignaciones);
- la recepción de notificaciones sobre la actividad de una unidad;
- el seguimiento del movimiento de una unidad por una ruta determinada;
- la interpretación de la información recibida de una unidad en varios informes (tablas, gráficas);
- y mucho más.

Se puede seguir las unidades de rastreo en la pantalla del ordenador. Los datos recibidos durante el seguimiento pueden importarse a archivos de varios formatos.

Abajo vamos a pararnos con más detalle en los componentes básicos de Wialon Local.

Panel administrativo

El administrador de Wialon Local permite iniciar y detener Wialon, seguir su funcionamiento, errores, consumo de memoria y carga de CPU, etc.

Además, en el panel administrativo se realiza la configuración del sistema. Aquí se puede comprar componentes, instalar actualizaciones, agregar mapas, sitios, modems, etc.

1) La descripción detallada de la interfaz del panel administrativo está en la sección Panel administrativo de esta guía.

CMS Manager (Sistema de gestión)

CMS Manager es una interfaz especial elaborada para los mánager del sistema de rastreo Wialon Local. La gestión se ejecuta por los **macroobjetos del sistema** que son:

- cuentas (recursos),
- planes de facturación,
- usuarios,
- unidades de seguimiento,
- grupos de unidades,
- repetidores.

Los macroobjetos se distinguen de los microobjetos de usuarios por las siguientes características:

- Existen independientemente y no forman parte de un macroobjeto más grande como, por ejemplo, un recurso.
- Pueden contener objetos más pequeños que se eliminan junto con la eliminación del macroobjeto. Así, como ya se ha mencionado arriba, un recurso contiene geocercas, tareas, notificaciones, plantillas de informes, conductores, remolques creados en él. La unidad contiene, entre otros, sensores, campos personalizados, comandos e intervalos de servicio. Los usuarios y grupos de unidades pueden incluir solo campos personalizados en función de objetos más pequeños.
- Sobre ellos se establecen derechos, que afectan los macroobjetos mismos, así como algún contenido suyo. Por esta razón en el cuadro de diálogo de las propiedades del macroobjeto habitualmente hay

Catatrofa						- And	0.39400	
Sareta	Carlos A. Images	A. DORSE &	•					
Panet at Subscript	1.0000	Centre	Carla	Part on Technical State	insurants.		Dance -	
Automa .	1 Investo	transformers.	inter Barris	man name from	(m-1 (m)) = (m)(h)			
Constanting of Constanting	1		-	141,00	-	1		
Base	1 minutes	instants	inst family	main Pursey lines	manual states	1		
50 540	of them		-	-	-	1		
(Bare)	6 (MA					1	+	
	4 brackets		-		BURNING?	1		
For your or dark numbers and the term	1 territoria		Service.	-	-			
	1 farmentan		fature of large	-	-	1		
	+ American		Participant	444,98	avoid and	1		
	-		-		2770-216.0°M			
					and the second		*	
	of annuals			transformations.	and the second			
100		instant	inco hants					
	to mestance		-		man-turnet	1		
								-
	ALC:	man -		**************************************				

Note Labor	Contrast Contrast	Harr New			
vision menus	Names and AL				
Units artified		11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Last minute activity.		
Teter asses	22		lineargen text / erthan	8/0	
Attive sessions			message requests		
Autor and			2184		
PANI LINKON	D)	0535(5413968)	10 m		
HEE usage		45.7 % (22.8 - 50.8 (86)			
			1		
			-		
			11.41 10.00 10.00 10.00 10.00	1010 1040 1470 1110 IL	e 10.30 10.30 10.4
ing .					

pestaña Acceso.

 Algunos macroobjetos (cuentas, repetidores, planes de facturación) se los puede acceder sólo por medio de la interfaz CMS Manager.

La función de CMS Manager es el trabajo con estos objetos, es decir, su creación, configuración, eliminación, distribución de derechos de acceso a dichos objetos. El derecho de acceso es la oportunidad de ver definitivos objetos del sistema y realizar sobre éstos acciones permitidas.

Las mismas funciones son también parcialmente disponibles en la interfaz del usuario, pero CMS Manager se diferencia por su facilidad y comodidad de interfaz, lo que permite trabajar con un gran número de objetos al mismo tiempo, filtrarlos según varios parámetros, representarlos en un cuadro con paginación, crear marcadores con los resultados de la búsqueda. Además, el privilegio único de CMS Manager es la oportunidad de trabajar con cuentas (y, respectivamente, reglamentar el pago, restringir los servicios y determinar su precio) y con repetidores.

Invota. Existe un tipo de macroobjeto que no está disponible en el sistema de gestión. Es ruta. Las rutas pueden crearse solo en el sistema de seguimiento. Su contenido son puntos de control y horarios. Los derechos sobre las rutas pueden establecerse solo por medio del cuadro de diálogo de parámetros del usuario.

La descripción detallada de la interfaz CMS Manager se encuentra en la sección Sistema de gestión.

Interfaz principal (Sistema de rastreo)

La interfaz principal de Wialon Local es la interfaz de usuario en la cual los usuarios finales siguen sus unidades, así como crean y configuran varios **microobjetos del sistema**, que sirven para los objetivos de rastreo:

- geocercas,
- tareas,
- notificaciones,
- conductores y grupos de conductores,
- remolques y grupos de remolques,
- plantillas de informes.

Estos objetos no existen por si mismos, sino pertenecen a un recurso y forman su parte.

• La descripción detallada de la interfaz principal de Wialon Local se encuentra en la sección Sistema de rastreo satelital.

Wialon DB

En Wialon Local está incorporado el sistema de almacenamiento de datos ^QWialon DB, un DBMS propio con el apoyo estable para las opciones del procesamiento transaccional y la replicación de datos. Este sistema se encuentra físicamente en la carpeta *storage* de su Wialon Local. Todo tipo de interacciones con la base de datos se realiza a través de interfaces web proporcionados o por medio de ^Qherramientas de desarrollo.

WebGIS

WebGIS — es el servicio cartográfico incluido en Wialon Local. Toda la información de dirección utilizada durante el seguimiento de unidades y en los informes por defecto se toma de él.

1) La descripción detallada de WebGIS se encuenta Qaquí.





Administración

La administración de Wialon está descrita en las siguientes secciones:

- Instalación de Wialon Local
- Requisitos técnicos
- Licencia
- Panel administrativo
 - Estado
 - Licencia
 - ▶ Mapas
 - Registros
 - Wialon
 - Sistema
- Local Communication Gate

Instalación de Wialon Local

El distributivo de Wialon Local contiene el sistema operativo Debian Linux (Jessie). En caso de instalarlo en el servidor Windows utilice una máguina virtual.

Primeramente descargue la imagen ISO de Wialon Local del servidor de distributivos y guárdela en un CD, DVD o en una unidad flash USB.

Ajuste en BIOS que se arranque de un CD/DVD. Siga las instrucciones de la pantalla:

1. Escoja el tipo de instalación: en una, dos (RAID-1), cuatro (RAID-10) u 8 (RAID-10) unidades. Se puede escoger también el modo de instalación manual (Custom GUI mode).



2. En caso de detectarse más de una red, usted tendrá que escoger la que se utilizará durante el proceso de instalación.

	debia	n (O
Configure the network		
Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the pr during the installation. If possible, the first connected network interface found Primary network interface:	imary network i I has been sele	nterface cted.
eth0: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ eth1: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+		
• • • •		
Screenshot	Go Back	Continue

Si el servidor DHCP no está disponible durante la instalación, compruebe la disponibilidad de la red y repita su ajuste o configure los parámetros de red manualmente:

	debia	n (\bigcirc
Configure the network			
From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which ma server takes a long time to respond) or to configure the network manually. So DHCP hostname to be sent by the client, so you can also choose to retry DHCP with a hostname that you provide. Network configuration method:	y succeed if you me DHCP server I network autoc	ur DHCP 's require onfigurat	a ion
Retry network autoconfiguration			
Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname			
Configure network manually			
Do not configure the network at this time			
Screenshot	Go Back	Contin	ue
			-
	debia	n (\bigcirc
Configure the network	debia	n (Q
Configure the network The IP address is unique to your computer and may be:	debia	an (0
Configure the network The IP address is unique to your computer and may be: * four numbers separated by periods (IPv4); * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6).	debia	n (0
Configure the network The IP address is unique to your computer and may be: * four numbers separated by periods (IPv4); * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6). You can also optionally append a CIDR netmask (such as "/24").	debia	n (0
Configure the network The IP address is unique to your computer and may be: * four numbers separated by periods (IPv4); * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6). You can also optionally append a CIDR netmask (such as "/24"). If you don't know what to use here, consult your network administrator. <i>IP address:</i>	debia	n (0
Configure the network The IP address is unique to your computer and may be: * four numbers separated by periods (IPv4); * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6). You can also optionally append a CIDR netmask (such as "/24"). If you don't know what to use here, consult your network administrator. IP address: 10.10.10.10/18	debia	n (0
Configure the network The IP address is unique to your computer and may be: * four numbers separated by periods (IPv4); * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6). You can also optionally append a CIDR netmask (such as "/24"). If you don't know what to use here, consult your network administrator. IP address: 10.10.10/18	debia	an (
Configure the network The IP address is unique to your computer and may be: * four numbers separated by periods (IPv4); * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6). You can also optionally append a CIDR netmask (such as "/24"). If you don't know what to use here, consult your network administrator. IP address: 10.10.10/18	debia	an (0
Configure the network The IP address is unique to your computer and may be: * four numbers separated by periods (IPv4); * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6). You can also optionally append a CIDR netmask (such as */24*). If you don't know what to use here, consult your network administrator. IP address: 10.10.10/18	debia	an (
Configure the network The IP address is unique to your computer and may be: * four numbers separated by periods (IPv4); * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6). You can also optionally append a CIDR netmask (such as */24*). If you don't know what to use here, consult your network administrator. IP address: 10.10.10.10/18	debia	n (
Configure the network The IP address is unique to your computer and may be: * four numbers separated by periods (IPv4); * blocks of hexadecimal characters separated by colons (IPv6). You can also optionally append a CIDR netmask (such as "/24"). If you don't know what to use here, consult your network administrator. IP address: 10.10.10.10/18	debia	an (

3. Indique la contraseña para la cuenta raíz (root), la cuenta principal de su sistema operativo Debian.

debian 🔿
Set up users and passwords
You need to set a password for 'root', the system administrative account. A malicious or unqualified user with root access can have disastrous results, so you should take care to choose a root password that is not easy to guess. It should not be a word found in dictionaries, or a word that could be easily associated with you.
A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation and should be changed at regular intervals.
The root user should not have an empty password. If you leave this empty, the root account will be disabled and the system's initial user account will be given the power to become root using the "sudo" command.
Note that you will not be able to see the password as you type it. Root password:
••••••
Please enter the same root password again to verify that you have typed it correctly. Re-enter password to verify:
••••••
Screenshot Go Back Continue

4. Si al principio ha sido elegida la instalación en una unidad, escoja una aquí.

debian 🔿
Partition disks
Note that all data on the disk you select will be erased, but not before you have confirmed that you really want to make the changes. Select disk to partition:
SCSI4 (0,0,0) (sda) - 107.4 GB QEMU QEMU HARDDISK
SCSI4 (0,0,3) (sdb) - 107.4 GB QEMU QEMU HARDDISK
SCSI4 (0,0,2) (sdc) - 107.4 GB QEMU QEMU HARDDISK
SCSI4 (0, 0, 1) (sdd) - 107.4 GB QEMU QEMU HARDDISK
Screenshot Go Back Continue

5. Cuando el proceso de instalación esté acabado, el sistema se reiniciará automáticamente (no se olvide de recuperar los ajustes de BIOS). Después del reinicio se mostrará la dirección URL para el sistema administrativo de Wialon Local.

URL access to local admin site:	
<u>http://192.168.100.231/</u> http://127.0.0.1/ tty1	
wialon-local login:_	

6. Introduzca esta URL en la barra de direcciones de su navegador. Utilice el nombre y la contraseña dados mientras adquirir Wialon Local para autorizarse.

Wialon Local 1604 - Panel X		
← → C http://192.168.100	0.231	≝ 🖉 ≡
🗘 win		າເ
Autorícese		
Usuario	peace	
Contraseña	•••••	
Lengua	Español 🔻	
Acuerdo de uso		
(Entrar	

7. Una vez autorizado con éxito, Wialon Local será descargado e instalado. Esto puede requerir algún tiempo.

Downloading, please wait	
52%	
64MB/123MB @ 1105kB/s	

8. Cuando el proceso esté terminado, se realizará entrada en el sistema de administración.

Entrando en el sistema administrativo, usted puede recibir un aviso (You are looking for site that is not available here. Please check your DNS configuration).



En este caso hace falta escribir su nueva dirección del sistema administrativo en el fichero /etc/nginx/conf.d/lcm.conf. Por ejemplo,

server_name 192.168.100.231 127.0.0.1 your-new-name.server;

Las interfaces estandarizadas del Sistema de gestión y Sistema de rastreo están disponibles en los puertos 8025 y 8024, respectivamente.

• De acuerdo con la configuración de su servidor puede necesitarse instalación no estándar. En caso de surgir dificultades, contacte con el ©soporte técnico.

Requisitos técnicos

Sistema operativo y el software que lo acompaña

Wialon Local es una solución compleja que se suministra en forma de un archivo ISO que incluye:

- el sistema operativo base Debian GNU/Linux 8 (*Jessie*) en forma de una imagen *netinstall* (los archivos que faltan se instalan desde los repositorios de paquetes de red);
- el software adicional destinado para el funcionamiento correcto del servidor (nginx, postfix, ntp, openssh, iptables, fail2ban y algunos más);
- Wialon Local y sus componentes.

Para algunos componentes del sistema operativo, controladores de dispositivos, software relacionado y los módulos del Wialon Local mismo se necesita el acceso a la red durante el proceso de instalación.

No se recomienda instalar otros paquetes de programas salvo los que se necesitan para el funcionamiento correcto de Wialon Local.

Requisitos del servidor

Wialon Local puede instalarse y funcionar solo en un sistema operativo de 64 bits.

Abajo están listados los requisitos mínimos del servidor con el almacenamiento de datos durante dos años. Estos requisitos han sido calculados a base de las tareas típicas que resuelven los servidores y su configuración.

Para un servidor con 100 unidades de seguimiento:

- 1. CPU: Core i7;
- 2. RAM: 16 GB (solo Wialon);
- 3. HD: RAID1 basado en software, 250 GB y más;
- 4. El ancho del canal de Internet saliente (desde el servidor): desde 25 Mbit/s.

Para un servidor con 4000 unidades de seguimiento y WebGIS propio:

- 1. CPU: Xeon E31230 y más;
- 2. RAM: desde 64 GB (Wialon + mapas);
- 3. HD: RAID10 basado en software, 4x2 TB y más;
- 4. El ancho del canal de Internet saliente (desde el servidor): desde 50 Mbit/s.

Para un servidor con 10 mil unidades de seguimiento:

- 1. CPU: 2 Xeones actualizados;
- 2. RAM: desde 128 GB;
- 3. HD: RAID10 basado en software, 8x2 TB y más;
- 4. El ancho del canal de Internet saliente (desde el servidor): desde 100 Mbit/s.

1) En algunos casos la instalación puede ser indisponible en el modo automático.

Se debe entender que los requisitos enumerados tienen un carácter orientador, y la selección del hardware en que va a instalarse Wialon Local es individual en cada caso y tiene que basarse antes de todo en el volumen de información con que va a trabajar usted.

🗘 winlonlocal `

Licencia

La licencia está integrada en su construcción personal de software.

Wialon se conecta al servidor de licencia *lic.gurtam.com* (puerto 31176) diariamente y confirma el uso del producto en un servidor a la vez. El bloqueo de esta comprobación (por ejemplo, a causa de firewall o falta de conexión a Internet) causará la prohibición de utilizar el programa. En este caso, usted no podrá crear nuevas unidades y utilizar Gurtam Maps. Luego, al pasar algún tiempo, todos los servicios de Wialon Local, salvo el panel administrativo, cesarán de iniciarse.

Varias veces al día Wialon Local se conecta al servidor *local-api.wialon.com* para obtener actualizaciones. Este servidor también realiza la autorización del administrador. La autorización exitosa del administrador, así como compras exitosas, solo son posibles en caso de haber conexión a Internet disponible.

Si hay problemas con la licencia, usted no puede crear unidades y la frase *Error fetching license: 'avl.unit'* aparece en los archivos de registro.

🜔 winlonlocal `

Panel administrativo

La configuración del sistema se realiza en el Panel administrativo donde se puede comprar componentes, instalar actualizaciones, agregar mapas, sitios, módems, etc.

Un administrador de Wialon Local puede iniciar y detener Wialon, seguir su funcionamiento, errores, ocuparse del consumo de memoria y de la carga de la CPU, etc.

- Estado
- Licencia
- Mapas
- Registros
- Wialon
 - Usuario raíz
 - Ajustes del plan de facturación por defecto
 - Sitios
 - Módems
 - Papelera
- Sistema
 - Servidor de copia de seguridad

		tradit littlese			
vieros menus	Arrent model				
Units artified		40 N (\$154)	Last mitube activity.		
Total assess	29		lifecoeper read / certited	11.0	
Attive sessions			message requests		
Aparters at the			2044		
PAN LINED	Common and a second	0035-014139-081	10 C		_
HER usings		45.7 % (22.8 / 50.8 (20.9			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			that while noise as at some		



Estado

En esta página se muestran los parámetros básicos más importantes del funcionamiento del sistema.



Estado de Wialon

Su Wialon Local puede ser iniciado o detenido. Si está iniciado, usted puede ver durante cuánto tiempo lo está — en el formato hh:mm:ss. El contador de tiempo se reinicia cuando usted reinicia Wialon.

Wialon puede ser iniciado/detenido en la pestaña Sistema. También se reinicia cuando se instalan actualizaciones.

Unidades en línea

Esta fila muestra el porcentaje de unidades en línea (número antes de la barra diagonal) relativo a todas las unidades creadas (número después de la barra diagonal).

Usuarios totales

La cantidad de todos los usuarios creados en el sistema.

Sesiones activas

La cantidad de sesiones activas en el momento. Preste atención a que un usuario puede crear múltiples sesiones.

En la sección Actividad en el último minuto se muestra la carga de la base de datos:

Mensajes leídos / escritos

La cantidad de mensajes leídos de la base de datos (el primer número) y escritos en la base de datos (el segundo número) en el último minuto.

Solicitudes de mensajes

La cantidad de solicitudes de mensajes recibidas en el último minuto.

En la sección Información del sistema se puede ver los siguientes datos:

Uso de RAM

El porcentaje y el volumen absoluto de memoria utilizada.

Uso de HDD

El porcentaje y el volumen absoluto del espacio del disco utilizado. Si se ha alcanzado 90% del espacio, al administrador se envía un aviso (su e-mail se ajusta en la pestaña *Sistema*). Además, si se ha quedado nivel crítico

del espacio del disco (5 GB), el servicio será detenido para que se evite el daño de la base de datos. El administrador será informado de esto también.

Gráfico

El gráfico muestra la dinámica del funcionamiento del sistema en las últimas 24 horas (o desde el último lanzamiento global). La fila azul representa la cantidad de usuarios, la naranja — las unidades.

Historial

El *Historial* está situado en la parte inferior de cada página del Panel administrativo. Aquí se muestran los acontecimientos actuales que pasan en el sistema. Por ejemplo, el inicio y el detenimiento de Wialon, la disponibilidad de nuevas actualizaciones, la instalación de componentes, etc. El Historial se limpia cuando usted reinicia la página.

Licencia

(1) ¡Atención!

La cantidad del funcional del sistema disponible depende de la configuración del distributivo incluido en su paquete.

Esta pestaña permite controlar la licencia, es decir, revisar los componentes que ya están disponibles y activar nuevos. Hay tres tipos de componentes: módulos, repetidores y hardware.

Estado	Licencia	Mapas R	egistros Wi	alon Si	stema	
Administra	ar la licencia					
Compone	ente 🔻		Ahora	Coste		Estado 🔻
Diseño pe	rsonal		1		x -1 + =	Agregar
Sitio extra			3		x - 1 + =	Agregar
Wialon Mo	obile 2		1		x -1 + =	Agregar
ActiveX						Agregar
Control de	combustible					Agregar
Informes a	avanzados					Agregar
Intervalos	de servicio					Borrar
Notificacio	ones					Borrar
Remol <mark>qu</mark> e	s					Agregar
Rutas						Agregar
Servidor d	le copia de segu	ridad				Agregar
Repetido	res					*
Wialon						Comprado
Wialon IPS	S					Comprado
Cyber GL	х					Borrar
EGTS						Agregar
			Total	:		Comprar

Módulos

La finalidad principal de módulos es ampliar las posibilidades del servicio. Esto puede mostrarse como en la aparición de nuevas opciones para los usuarios finales (*Notificaciones, Consumo de combustible, Informes avanzados,* etc.), tanto en la mejora de las propiedades básicas del servicio (por ejemplo, *Copia de seguridad en caliente, Diseño personal, Gurtam Maps* y otras).

Repetidores

Aquí se puede activar nuevos protocolos de repetición para el servicio.

Hardware

Aquí se puede activar nuevos tipos de dispositivos para utilizarlos en el sistema. Todos los dispositivos se dividen en grupos de acuerdo con sus fabricantes. Esto quiere decir, que adquiriendo un dispositivo de cierta compañía, usted adquiere todo tipo de dispositivos de esta compañía. Visite la página dispositivos GPS para ver la lista completa de dispositivos y otra información útil.

Los elementos de cada bloque están organizados alfabéticamente. Sin embargo, los elementos recién adquiridos se sitúan arriba formando una lista adicional aparte. Se puede cambiar el tipo de clasificación: según lo utilizado ahora, coste o estado. Para hacerlo, haga clic en el nombre de la columna correspondiente para el orden directo o doble clic — para el orden inverso. Para la búsqueda rápida de un elemento utilice el filtro de texto situado a la derecha del nombre de cada bloque.

Se puede desactivar la clasificación de elementos según estado (*Comprado* o *Agregar*). Esto se hace por medio de un doble clic en *Estado* en la fila de título (a diferencia de otros, este título tiene tres posiciones: arriba, abajo y ninguna). Si la clasificación según estado está desactivada, la lista de elementos puede ser organizada según orden alfabético o algún otro criterio.

Los componentes activados reciben el estado *Comprado*. Los componentes disponibles para adquirir tienen el botón *Agregar* en su estado. Apriete este botón para agregar nuevos componentes a su servicio. El precio total de los componentes comprados se muestra abajo. Una vez terminado, apriete *Comprar* y confirme su intención.

Para que los cambios entren en vigor visite la página *Sistema* e instale las actualizaciones. Para que se termine el proceso, Wialon se reiniciará automáticamente. En algunos casos usted tendrá que refrescar la página y limpiar la caché.

El valor de la columna *Ahora* se indica para tales componentes como unidades, sitios adicionales, móviles y diseño personal. Mientras comprarlos se indica el precio de una unidad y en caso de unidades — de un paquete de 25 unidades.

Mapas

En esta pestaña se configura el sistema cartográfico. Los mapas son de importancia para los usuarios finales por dos razones. Primero, son la base para colocar unidades de seguimiento, construir recorridos de su movimiento, dibujar geocercas, etc. Segundo, de acuerdo con los mapas se determina la precisión de la información de dirección que se utiliza tanto en el proceso de seguimiento, como en los informes.

Estado	Licencia	Mapas	Registros	Wialon	Sistema	
Fuente de	l mapa:	AVD AVD Gurtam N	Иарѕ	Y		
Mapas inst	talados (AVI	D)			▲ Mapas disponibles (AVD)	^
Nombre	D	imensión			Nombre Dimensión Progreso	
baku	28	88 KB	Desactivar	Eliminar	🖻 😑 azeirbadjan	
Minsk	30	0.58 Mb	Activar	Eliminar	B belarus_old	
oceans	14	4.54 Mb	Desactivar	Eliminar	🕑 👕 estonia 🕑 🗁 kazakhstan	
osm_eston	nia 14	43.65 Mb	Desactivar	Eliminar	□ is azakhstan_old □ is a contract in the second secon	1
tallin	67	76 KB	Desactivar	Eliminar	-B oceans_2 3.00 Mb Osc Descargar	
					-Bi oceans 14.54 Mb Instalado	
					🖻 osm_africa 287.32 Mb 0% Descargar	
					osm_australia 263.11 Mb 0% Descargar	
					Som bosnia-h 57.70 Mb ne Descaroar	•
Cargar y co	ompilar map	pas ?			Parámetros de compilación	
Nombre			Dimensión		Nombre del mag andorra2 Agregar búsqueda: 🗹)
Elegir archi	ivos Ningún	arcleccionad	do 0%		Etiqueta del mat Letras mayúsculas:	j
andorra2			4.30 Mb	Compilar	Prioridad: Limpiar el fondo:	ţ
cyprus			6.06 Mb	Compilar	Nivel min.: 0 • Sin visualizar:) J
georgia.tar			1.28 Gb	Compilar	Omitir direcciones:	i J
lipetsk.tar			30.04 Mb	Compilar	Iniciar	
tula			739.10 Mb	Compilar	Eliminar	_

Fuente del mapa

Ante todo hay que elegir la fuente del mapa: AVD o Gurtam Maps (no se puede utilizar ambas al mismo tiempo).

Gurtam se responsabiliza del soporte del servidor de mapas y la actualización de datos cartográficos solo en caso de estar elegido como fuente del mapa Gurtam Maps. Por esta causa una vez elegido Gurtam Maps, otras secciones de esta pestaña serán ocultadas como evidencia de lo que no se necesiten.

Escoja OAVD si desea crear y utilizar su propio servidor WebGIS. Este proceso está descrito abajo.

Configuración de mapas AVD (WebGIS)

Mapas instalados (AVD)

Aquí está la lista de mapas instalados. Los mapas se agregan a la lista de la sección de derecha o de abajo. Un mapa agregado está activado por defecto, sin embargo, se lo puede desactivar. En este caso seguirá en su servidor pero será indisponible para los usuarios. Un mapa puede ser eliminado del servidor por completo.

Mapas disponibles (AVD)

Aquí está la lista de mapas AVD proporcionados por Gurtam que están listos para utilizarse. Para instalar uno, escójalo en la lista y apriete *Descargar*. El mapa aparecerá en la sección *Mapas instalados* inmediatamente después de descargarse. Para la búsqueda rápida todos los mapas disponibles están situados en carpetas según los nombres de países.

Cargar y compilar mapas

Si dispone de sus propios mapas, puede cargar e instalarlos en el servidor. Si el mapa es en el formato AVD, se coloca en la sección *Mapas instalados*.

() Un mapa AVD tiene que cargarse como un archivo, sin carpetas introducidas.

Para un mapa en cualquier otro formato hay que realizar compilación una vez cargado. Al cargar un archivo con los datos iniciales apriete el botón *Compilar*, ajuste los parámetros necesarios y apriete *Iniciar*. Del proceso de compilación se puede juzgar por el estado del botón *Compilar/Eliminar*. El proceso de compilación está terminado si el botón *Eliminar* ya no está disponible. Un mapa compilado con éxito cae en la sección *Mapas instalados*. Véase ©cómo se crean mapas AVD...

Registros

En esta pestaña usted puede revisar varios tipos de registros que se guardan en el sistema. Están disponibles los últimos cien mensajes del siguiente tipo (entre paréntesis está indicada su ubicación física en su servidor):

- Registros de Wialon (/ home/ wialon/ wlocal/ logs/ trace.log*);
- Errores de Wialon (/ home/ wialon/ wlocal/ logs/ error.log*);
- Errores de Nginx (/ var/ log/ nginx/ error.log*);
- Registros del sistema (/ home/ wialon/ wlocal/ logs);
- Registros de Local (/ home/ wialon/ wlocal/ lcm/ lcm.log*).

Nuevos mensajes se muestran abajo.

En el rincón derecho superior hay un filtro dinámico que que permite clasificar el contenido del registro de acuerdo con el valor introducido (equivale a la utilidad grep).

También se puede ajustar la cantidad de líneas que se muestran en el registro. Para hacerlo, introduzca el número necesario en el campo *Contador de mensajes* situado abajo (equivale a la utilidad *tail*).

Los últimos mensajes
Registros de Wialon Errores de Wialon Registros de Nginx Registros del sistema Registros de Local 🔳 storage
2017/05/05 06:47:34:088: storage_messages_cache::msgs_thread('1bca649ecacdb7c82394f53688df0464'): previous minute intensity was 32 messages
2017/05/05 06:48:04:488: storage_messages_env::bg_job: trickling db: 93% clean pages left, total pages: 148 2017/05/05 06:48:04:552: storage_messages_env::bg_job: performing checkpoint. logs: 1
2017/05/05 06:48:04:685: storage_messages_env::bg_ob: removing unused log tiles 2017/05/05 06:48:04:685: storage_messages_env::bg_job: done checkpoint 2017/05/05 06:48:04:064: storage_messages_enz;:bg_job: done checkpoint
2017/05/05 06.46.34.061.5 storage_messages_cache.insgs_inread(10ca645ecacub/c62354155666d10464), previous minute intensity was 32 messages 2017/05/05 06.48.34.732; storage_service::hg_iobs_thread; last minute read 1145(write 2) properties with average 19 reads(0
writes) per second 2017/05/05 06:49:34:036: storage messages cache::msgs thread('1bca649ecacdb7c82394f53688df0464'); previous minute
intensity was 30 messages 2017/05/05 06:49:35:087: storage_service::bg_jobs_thread: last minute read 1099(write 2) properties with average 18 reads(0
writes) per second 2017/05/05 06:50:34:011: storage_messages_cache::msgs_thread('1bca649ecacdb7c82394f53688df0464'): previous minute
intensity was 29 messages 2017/05/05 06:50:40:376: storage_service::bg_jobs_thread: last minute read 1119(write 3) properties with average 18 reads(0 writes) are seened
2017/05/05 06:51:34:087: storage_messages_cache::msgs_thread('1bca649ecacdb7c82394f53688df0464'); previous minute intensity was 53 messages
Contador de mensajes 13

Se puede detener o inicial el registro por medio de los botones 💻 y ▶, respectivamente. Si está detenido, a éste no se puede aplicar las dos funciones descritas arriba.

Cada hora se comprueba si hay errores en el sistema y si hay algunos, al administrador se envía un informe (el e-mail se ajusta en la pestaña *Sistema*).

Al administrador del sistema están disponibles también los siguientes registros adicionales:

- Registros de acceso a web y cms (/ var/ log/ nginx/ *);
- Registros del sistema de correo si no está ajustado su propio SMTP (/ var/ log/ mail.log*);
- Registros de Wialon sin el trabajo de usuarios, es decir, solo procesos automáticos (/ home/ wialon/ wlocal/ logs/ service.log*);
- Registros del trabajo con dispositivos (/ home/ wialon/ wlocal/ logs/). Se puede ver el contenido mediante el comando *cat*. Como regla, de acuerdo con su contenido usted puede comprender, qué archivo a qué tipo de de dispositivo pertenece. Por ejemplo, del contenido del registro 2016/ 05/ 02 06: 25: 13: 284: *Received GPRS message from unknown unit (Wialon Retranslator): ID: 123456789000121* está claro que en función del tipo de dispositivo está utilizado Wialon Retranslator.
- Registros del sitio web del administrador (/ home/ wialon/ wlocal/ logs/ lcm/ *). Estos registros se dividen en general, errores y mensajes sobre reinicios y sesiones.

Todos los registros se rotan por medio de logrotate preinstalado y ajustado. Por defecto se guardan los últimos 10 días de registros. Sin embargo, se puede ampliar este término modificando el fichero de configuración correspondiente en el directorio / etc/ logrotate.d/ (cambie *rotate 10* por el valor que necesita). Por ejemplo, para los registros de Wialon Local es / etc/ logrotate.d/ wlocal. Una vez modificado el fichero, actualice la configuración mediante el comando *logrotate -f -v / etc/ logrotate.d/ \$filename\$*, donde *\$filename\$* es el nombre del fichero que ha cambiado usted.



Wialon

Esta pestaña solo está disponible cuando Wialon está funcionando. Aquí usted puede configurar sitios y módems, gestionar la papelera, etc.

Usuario raiz (wialon)			*	Ajustes del p	lan de facturación p	oor defecto ?	*
Contraseña		E-mail		user@company.com			
			Periodo his	tórico, días	730		
E-mail	u	ser@company.com					Guardar
Office			Guardar	Modeme			
DNST	Tino		^	Módem	Teléfono		^
DIG	npo			modem	leterono		
activex.qa.test.gurtam.ne	Wialon Activ	Modificar	Detener				Agregar módem
cms.qa.test.gurtam.net	CMS Manag	ger Modificar	Detener	modem1	+23652487958	5 Modificar	Iniciar
logistics.qa.test.gurtam.ne	et.ogistics	Modificar	Detener	modem2	+36985741258	9 Modificar	Iniciar
web.qa.test.gurtam.net	Wialon Web	Modificar	Detener	modem3	+69874589654	7 Modificar	Iniciar
Papelera							*
			Período de alma	acenamiento, c	lias: 120 🔹	Restablecer todo	Eliminar todo
Chevrolet Camaro ZL1	avl_unit	2017-05-05 13:32	:44			Restablecer	Eliminar
BMW 735i	avl_unit	2017-05-05 13:32	:20			Restablecer	Eliminar
1967 Pontiac GTO	avl unit	2017-05-05 13:31	42			Restablecer	Eliminar

Véase más:

- Usuario raíz
- Ajustes del plan de facturación por defecto
- Sitios
- Módems
- Papelera

Usuario raíz

El usuario raíz es *wialon*. Utilizando este nombre y (primeramente) la misma contraseña usted puede entrar en la interfaz principal de seguimiento (Wialon Web), CMS Manager y otros servicios (sitios) de Wialon. ^① Para evitar el acceso no autorizado a las posibilidades del usuario del nivel superior se recomienda cambiar la contraseña al instalar Wialon Local.

En la pestaña *Wialon* usted puede introducir el correo electrónico y la contraseña para el usuario raíz. El correo electrónico se necesita para recuperar la contraseña y la contraseña — para entrar en el sistema.

Note que solo el usuario raíz puede crear y gestionar planes de facturación, aplicaciones, realizar la conversión.

Ajustes del plan de facturación por defecto

En esta sección se realizan ajustes del plan de facturación del usuario raíz:

- E-mail e-mail del usuario raíz (wialon). Se utiliza para enviar mensajes del sistema.
- Período histórico, días el período de guardar datos para el plan de facturación del usuario raíz (es decir, de todo el servidor). Los mensajes eliminados al expirarse el término indicado no pueden ser restablecidos.

Ajustes del plan de facturación por defecto ?				
E-mail	user@company.com			
Periodo histórico, días	730			
	Guardar			

🗘 winlonlocal 🕻

<u>Sitios</u>

• Por defecto están disponibles dos sitios: uno del tipo Wialon Web y el otro — CMS Manager. La cantidad mayor de sitios puede activarse en la pestaña *Licencia*.

Para la primera entrada en el sistema utilice el nombre de usuario y la contraseña del usuario raíz.

Existen cinco tipos de sitios:

- CMS Manager (sistema de gestión donde se crean cuentas, usuarios, unidades, repetidores);
- Wialon Web (interfaz principal de seguimiento donde los usuarios finales controlan el movimiento de sus unidades, generan informes, etc.);
- Wialon Mobile (interfaz simplificada de rastreo para dispositivos móviles);
- Logistics (servicio de trabajar con pedidos);
- ActiveX (la solución de software de terceros que proporciona la posibilidad de conectarse a la base de datos de Wialon desde aplicaciones externas).

Usted puede tener solo un sitio CMS Manager y un ActiveX. Sin embargo, puede utilizar varios sitios Wialon Web (módulo *Extra Site*) y agregar varios sitios de Wialon Mobile. Cada uno está situado en su propio DNS y puede tener su diseño personal (opción de pago para los sitios Wialon Web).

Apriete el botón *Modificar* para ajustar la configuración del sitio — principalmente DNS. Las opciones adicionales están disponibles para los sitios del tipo Wialon Web, CMS Manager y Logistics (si hay). Para un sitio se puede indicar su propio nombre, agregar derechos de autor (este enlace se mostrará en la barra de herramientas inferior), aplicar el diseño personal.

En la tabla se muestra el DNS del sitio, su tipo y dos botones: para cambiar la configuración del sitio y para iniciar/detenerlo. Si detiene el sitio, los usuarios no podrán entrar en el sistema. Haga clic en el enlace DNS para abrir el sitio.

Nota. Una vez (re)iniciado Wialon, todos los sitios se (re)inician independientemente de su estado anterior.

Personalización

Personalización de Wialon Web

Cada sitio del tipo Wialon Web (interfaz principal de seguimiento) puede tener su propio aspecto personalizado.

Primeramente, hay una opción de pago *Personal Design*. Esta opción permite escoger el esquema de colores, el tipo de letra y los estilos elaborados especialmente para su sitio (para completar los logos, el favicono y el enlace a los derechos de autor). Sin embargo, no se puede cambiar la ubicación de bloques funcionales (como paneles y menús) e iconos estandarizados. De ordinario, el nuevo aspecto se adapta a su estilo corporativo.

Para que se aplique el diseño personal, hay que escoger su nombre en la lista desplegable.

Configuració	on del sitio				×
Básicos	Mapas	Lenguas	Avanzados		
	Тіро	Wialon Web			
	DNS	tracking.comp	any.com		Comprobar DNS
Aspect	o visual	dealtest1			v
F	personal				
				Cancela	Guardar

Se puede personalizar el sitio hasta cierto grado sin activar el componente *Personal Design*. Usted puede dar a su sitio un nombre, colocar logos y agregar la información sobre el derechohabiente. En lo que se refiere a logos e iconos de sitios, asegúrese de que correspondan a las exigencias de las descripciones emergentes correspondientes. Una vez elegida una imagen, no se olvide de apretar el botón *Cargar*. También en esta pestaña

se puede indicar las direcciones URL de servicio de ayuda o soporte técnico que podrá utilizar el usuario en la interfaz de seguimiento. Además, en los campos correspondientes se puede indicar un script de terceros que será disponible en el sistema de seguimiento y el script que se utilizará durante la entrada.

Para cualquier sitio se puede escoger también el protocolo (http/ http+https/ https) y cargar un certificado SSL y un clave SSL. Si éstos dos no están cargados, se creará un certificado autofirmado.

Para que se apliquen los cambios, apriete Guardar.

Para regresar al aspecto inicial, hace falta limpiar todos los campos de texto en esta pestaña y devolver los parámetros de mensajes a por defecto.

Configuración del sitio			×		
Básicos Mapas Len	guas Avanzados				
Título	My Local				
Texto de copyright	Gurt				
URL de copyright	https://site.com				
URL de ayuda	https://docs.wialon.com/es/local/de	oku.php			
URL de soporte técnico	https://support.gurtam.com				
URL del script externo	https://map.user.net/snow/snow				
URL del script para login	in https://user.dev/login_ext.js				
Modo Agro					
Logo ?	Seleccionar archivo Ningúnonado	Cargar	Por defecto		
Logo de inicio de sesión ?	Seleccionar archivo Ningúnonado	Cargar	Por defecto		
Logo en informes ?	Seleccionar archivo Ningúnonado	Cargar	Por defecto		
Favicon ?	Seleccionar archivo Ningúnonado	Cargar	Por defecto		
Protocolo	http + https 🔻				
Certificado SSL	Seleccionar archivo Ningúnonado	Cargar	Por defecto		
Clave SSL	Seleccionar archivo Ningúnonado	Cargar	Por defecto		
		Cancelar	Guardar		

Aquí puede usted ver todos los elementos descritos arriba:

Wialon Local 1704 - Administra 🗙 🔇 My Li	ocal × +	x
Contraction of the second seco	Título Q. Search ☆ 自 ♥ ♣ ♠ :	=
🔾 ພiດlonlocal 🕈 😚 Seguimiento	🖻 🖹 Mensajes 🖏 Geocercas 🛕 Rutas 😞 Conductores 💠 user	r€]
Logo ino Θ	Tado Santuario Villanérmosa Villeta Zipaquirá Santuario Villanérmosa Villeta Zipaquirá Santuario Villanérmosa Villeta Zipaquirá)
Chevrolet Chevelle Malibu	Toro Armenia harvé Bogotá	ر المر
Route victim 🔿 📕	+ Litoral Del San Juan	rin
🗹 🖝 Shelby 🕞 📘	🔍 × – Buenaventura	
🔲 🧯 Chevrolet Monte Carlo Lowrider 🛛 🚺	Guacari Bumiblebee San Martín	1
🗹 🏮 The evil 1981 Western Star 4800 🍚 📗	Căli	2
🗌 🥔 Eleanor 🔿 📘	Vistahermosa	a
☑ 🐲 SCANIA_005	X X Timbiquí López	
🗌 🗯 Clio 😔 📘	RA Popayán La Plata	St
🗹 🕗 Bumblebee 🛛 🔿 📘	Charlie Babbit Soporana San Vicente Del Caguán	
🗹 🛢 Nostromo 😔 📗	aco Leiva Ali <mark>Búick</mark> Palestina	
🗌 📾 Aston Martin DB5 (sms) 🛛 🔿 📗	Taminango Florencia	
🗹 🎭 Charlie Babbit's Buick 🛛 💮 📗	Ricaurte Pasto Mocoa	
🗌 🗯 Pol1 (e)! 🔿 📗		
🗌 🗯 Объект 2 🔅 📗	Copyright ata © 2017 HERE: All rights reserved N 03° 20,4252' : W -073° 09,7	045'
🖸 📰 © Gu	urtam 🗐 🖾 🛈 📰 11:52:39 (+03	3)



Personalización de CMS Manager

Algunas posibilidades de personalización son disponibles también para el sitio CMS Manager.

Ajustes del s	itio			×	
Básicos	Avanzados				
	Título	My CMS			
Tex	to de copyright	copyright			
UF	RL de copyright	https://site.com			
	URL de ayuda	https://docs.wialon.com/es/local/start			
Títu	lo en página de entrada	título			
	Ocultar logos				
	Protocolo	http + https 🔻			
	Certificado SSL	Seleccionar archivo Ningúnonado	Cargar	Por defecto	
	Clave SSL	Seleccionar archivo Ningúnonado	Cargar	Por defecto	
			Cancelar	Guardar	

Usted puede escoger títulos para el sitio y para la página de entrada (se muestra si está activada la opción *Ocultar logos*), indicar la información sobre el copyright (texto y URL), escoger el protocolo (http/http+https/https) y cargar el certificado SSL y la clave SSL. Además, se puede ocultar logos e indicar el URL de ayuda. Preste atención a que si no está indicado el URL de ayuda, en CMS Manager se mostrará un enlace a la documentación por defecto tomando en cuenta la lengua de la interfaz. Si el URL está introducido, la lengua de la interfaz no se tomará en cuenta. Para desactivar el enlace a la documentación, hay que escribir *skip* en el campo.

Al introducirse cambios en el diseño del sitio, se recomienda reiniciarlo y limpiar el caché.

Personalización de Logistics

Para el sitio Logistics se puede escoger el protocolo (http/http+https/https), cargar el certificado SSL y la clave SSL.

Ajustes del s	itio				×
Básicos	Avanzados				
	Protocolo	http + https ▼			
	Certificado SSL	Seleccionar archivo	Ningúnonado	Cargar	Por defecto
	Clave SSL	Seleccionar archivo	Ningúnonado	Cargar	Por defecto
				Cancelar	Guardar

Preste atención a que para que el sitio Logistics funcione por el protocolo https, es necesario, que al menos uno de los sitios Wialon Web o CMS Manager funcione por https (es decir, en el campo *Protocolo* para ellos esté elegido *http+https* o *https*).

La presencia del logotipo en la página de entrada depende del ajuste de la opción *Ocultar logos* del sitio CMS Manager. De este modo, si está activada, no se mostrará el logo en la página de entrada de Logistics.

Mapas y lenguas

Los mapas se activan por separado para cada sitio. Por defecto los usuarios reciben acceso a Gurtam Maps / WebGIS (depende de la configuración de sus sistema) y OpenStreetMap. Otros mapas también pueden utilizarse como base de rastreo de unidades: mapas Google, Yandex, Bing, WikiMapia, Navitel, Visicom, Regio, ArcGIS, 2GIS, Luxena, MyIndia, Mapbox, what3words. Sin embargo, en su mayoría requieren claves de acceso.

En la pestaña *Mapas* escoja los mapas necesarios e introduzca las claves de acceso (si son necesarios). Cabe subrayar, que en caso de mapas activados para el sitio los usuarios también tienen que activar los mapas en sus parámetros. Para el mapa Google usted puede indicar el *ID del cliente* en el campo correspondiente. En caso de activarse el visto en *Https* el funcionamiento de mapas se realiza por el protocolo protegido.

Ajustes del sitio			×
Básicos Mapas	Lenguas	Avanzados	
✓ Google	Clave:	Clave	Ittps
	ID del cliente:	ID del cliente	
Yandex	Clave:	Clave	Https
Bing	🗹 Https		
I HERE	Clave:	CPOqD5HliYk8FrbSwDhR,K05	Ittps
🖉 WikiMapia			
Otros mapas			
		Ca	ncelar Guardar

El sistema de seguimiento está traducido a muchas lenguas. Escoja las que quiere que se hagan disponibles en la pestaña *Lenguas*. Si no está indicada ninguna, todas las lenguas serán disponibles.

Configuración del sitio		×
Básicos Mapas	Lenguas Avanzados	
English	🖉 Русский	Deutsch
Français	🖉 Español	Português
Italiano	Ελληνικά	Nederlands
🗆 Български	Magyar	Română
Slovenčina	Polski	Hrvatski
Slovenščina	П Македонски	🗆 Українська
Eesti keel	🗆 Latviešu	Suomi
🔲 עברית	□中文	عربي 🗐
Azərbaycanca	🔲 Յայերեն	Mongyol kele
Shqip	🔲 ქართული	فارسى 🗐
Bahasa Indonesia	Српски	🔲 Kurdî
Brazilian	Catalan	🗆 Hindi
□ 日本語	Corean Korean	П Казахский
🗆 Lietùvių kalbà	Malayalam	Sinhala
Uzbek	Узбек	
		Cancelar Guardar

Si la lengua que necesita usted falta en la lista, contacte con el Soporte técnico.

🗘 winlonlocal "

<u>Módems</u>

1) Este componente se licencia adicionalmente.

Para crear un módem, apriete el botón *Agregar módem* en la parte superior de la sección. Están soportados tres tipos de módems: módem GSM, gateway SMPP y módem de red. Algunos parámetros de su configuración son comunes y otros se diferencian.

Para eliminar un módem, abra sus parámetros y apriete Eliminar en la parte inferior del diálogo.

Parámetros comunes de módems

Nombre

Introduzca el nombre del módem.

Teléfono

Introduzca el número de la tarjeta SIM instalada en el módem.

Prioridad

Defina la prioridad del canal de conexión. Será elegido primero el módem cuya prioridad el la más alta (cuanto mayor sea el número, tanto más alta es la prioridad).

Intervalo de reinicio, seg.

Indique el intervalo de reinicio en segundos. Si ha sido interrumpida por alguna causa la conexión con el módem, éste será reiniciado automáticamente al pasar el tiempo indicado. Note que si el intervalo de reinicio es 0, el módem no será iniciado al reiniciarse el servicio.

Máscara de teléfono

Utilice este campo si quiere que los mensajes a los números de teléfono que correspondan a la máscara indicada se envíen precisamente desde este módem. De otra manera, los mensajes serán enviados vía otro módem o no serán enviados en general. Si la misma máscara está indicada para varios modems, se toman en cuenta los valores del campo *Prioridad*.

Parámetros del módem GSM

Para utilizar un módem GSM ejecute en la consola del servidor el comando addgroup wialon dialout.

Parámetros	del módem		×
Básicos	Avanzados		
	Nombre	Módem GSM	
	Teléfono	+568974123	
	Prioridad	50	
Intervalo	de reinicio,	60	
	seg.		
	Тіро	Módem GSM	•
Máscara	de teléfono		
	Puerto serie	/dev/ttyS0	
Velocida	d del puerto	115200	
Centro de	servicios de SMS		
C	omandos AT		
		Utilice solo la codificación de 8 bit	
		Cancelar Guardar	

Puerto serie

Indique el puerto serie donde está ubicado el módem.

Velocidad del puerto

Indique la velocidad del puerto. Si mientras operar aparecen errores, reduzca este valor.

Centro de servicios de SMS

De ordinario, el centro de servicios de SMS está indicado en la tarjeta SIM, y usted no lo tiene que escribir aquí.

Comandos AT

Indique los comandos AT adicionales de inicialización si se necesitan de acuerdo con la guía de usuario del módem. Si hay que indicar varios comandos, tienen que separarse uno de otro por comas.

Utilice solo la codificación de 8 bit

Active esta opción si desea excluir otro tipo de codificación (si solo va a recibirse información que contenga símbolos del alfabeto latino y caracteres especiales).

Parámetros de gateway SMPP

Parámetros	del módem	×
Básicos	Avanzados	
	Nombre	Módem SMPP
	Teléfono	+34587965423
	Prioridad	50
Intervalo	de reinicio,	60
	seg.	
	Тіро	Gateway SMPP v
Máscara	de teléfono	
Host	del servidor	smpp.localnetwork
Puerto	del servidor	81
Col	ntraseña del servidor	
Тіро	del servidor	OTA
Nomb	re de cuenta	MonsterInc
Direcció	ón de origen	+34999999999
	TON/NPI?	
		Activar modo sincrónico
		Utilizar la codificación GSM03.38
		Dividir SMS largos por el método SAR
		Quitar '+' del número del destinatario
		Cancelar Guardar

Servidor ...

Indique el host del servidor (dirección IP o nombre de DNS), el puerto del servidor y la contraseña para conectarse al sitio. Si es necesario, indique el tipo del servidor, que puede ser VMS (voice mail system), OTA (over-the-air activation system) u otro.

Nombre de cuenta y Dirección de origen

Introduzca el nombre de cuenta (login) y la dirección de origen para reconocer al remitente (puede ser número de teléfono, compañía o ambos).

TON/NPI

Define el formato si es necesario.

Activar modo sincrónico

El modo sincrónico SMPP puede ser útil para diagnosticar dispositivos. Esto funciona por el siguiente algoritmo: hasta que no haya notificación de entrega del primer mensaje, el segundo no será enviado.

Utilizar la codificación GSM03.38

Marque este punto si quiere excluir otro tipo de codificación.

Dividir SMS largos por el método SAR

Los mensajes SMS se transmiten por defecto por el método UDH (User Data Header) donde la información sistémica se pone al inicio. El método SAR (segmentation and reassembly) permite colocar esta información al final en el formato TLV que es esencial para algunas lenguas que tienen caracteres que no pueden ser transmitidos en la codificación de 8 bit. En estos casos active la opción *Dividir SMS largos por el método SAR* para resolver el problema.

Quitar '+' del número del destinatario

Marque esta opción para eliminar el símbolo más de los números de teléfono de destinatarios.

Parámetros de módem de red

Para conectar un módem físico remoto envíe una solicitud de instalar una utilidad especial al
soporte técnico.

Parámetros	×		
Básicos	Avanzados		
	Nombre	Módem de red	
Teléfono		+345879685972	
Prioridad		50	
Intervalo de reinicio, seg.		60	
	Тіро	Módem de red	¥
Máscara de teléfono			
Host del servidor		server.host	
Puerto del servidor		55	
Cor	ntraseña del servidor		
		Cance	lar Guardar

Indique el host, el puerto del servidor y la contraseña para conectarse al servidor.

El host del servidor es una dirección IP o un nombre DNS en que fue instalada la utilidad.

El puerto del servidor es el puerto en que la utilidad está esperando la conexión.

La contraseña del servidor es un campo opcional que se ajusta en el fichero de configuración de la utilidad.

Parámetros avanzados

La actividad del módem puede ser restringida a planes de facturación elegidos. El módem está indisponible para todos los planes de facturación por defecto. Para utilizar un módem hace falta mover el plan de facturación correspondiente de la columna derecha a la izquierda.

Parametros	aei moaem			>	
Básicos	Avanzados				
Mostrando todos	5		Mostrando todos 4		
Filtro			Filtro		
plan_for_mobile Wialon Base new_plan		*	client_billing alek_plan 01 bjhbuon news	4	
ittle_plan		-		4	
>>		<<			

Envío de SMS

El mecanismo de elegir el canal para enviar SMS es el siguiente:

- 1. Se comprueba el plan de facturación de la cuenta desde la cual se realiza el envío (a que pertenece el recurso con tarea/conductor/notificación o donde fue creada la unidad).
- 2. Se encuentran todos los modems disponibles en este plan de facturación.
- 3. Los modems se arreglan según la prioridad desde el más alto hasta el más bajo.
- 4. Se realiza la búsqueda del número por máscara, y el módem que la corresponda recibe la prioridad más alta. Si hay varios modems así, se toman en cuenta los valores del campo *Prioridad* de sus propiedades.
- 5. Si el módem corriente encontrado está parado, para el envío se escoge el siguiente por turno.

🗘 winlonlocal "

Papelera

A la papelera caen los objetos eliminados del sistema. Si hay necesidad, se podrá restablecerlos. El período de guardar objetos eliminados hay que escogerlo en la lista desplegable en el encabezamiento de la papelera (es de 30 días por defecto).

Papelera					*
	Pe	ríodo de almacenamiento, días: 30	Restablecer todo	Eliminar todo	
unit	avl_unit	2016-05-24 10:36:35	Restablecer	Eliminar	1
user	storage_user	2016-05-24 10:37:04	Restablecer	Eliminar	

En la lista se indica el nombre del objeto, su tipo y la fecha de su eliminación. Existen los siguientes tipos de objetos:

- avl_unit unidad;
- *storage_user* usuario;
- avl_resource recurso;
- avl_unit_group grupo de unidades;
- avl_retranslator repetidor;
- avl_route ruta.

Se puede restablecer un objeto de la lista o eliminarlo del sistema por completo. Para restablecer/eliminar varios objetos escójalos por un clic y apriete *Restablecer todo* o *Eliminar todo* en el encabezamiento.

(1) ¡Atención!

Los objetos eliminados *siempre* se restablecen en la cuenta raíz *wialon*. Si es necesario, se los puede transferir más tarde a las cuentas ubicadas en la jerarquía más bajo. Además, cabe tener en cuenta que el restablecimiento de objetos es, en sustancia, su creación de nuevo, por esto se necesitan ranuras libres.
<u>Sistema</u>

En esta pestaña se puede iniciar/detener Wialon manualmente, instalar actualizaciones, configurar el servidor de mensajes y ajustar restricciones importantes.

Aquí también se puede indicar su correo electrónico (campo *E-mail del administrador*) que se utilizará para lo siguiente:

- restablecer la contraseña si la ha olvidado;
- enviar informes sistémicos sobre las actualizaciones disponibles, errores que surgen, falta de espacio libre en el disco, etc.

Estado Licen	ncia M	lapas i	Registros \	Vialon Siste	ma			
Wialon Versión actual		Iniciar Wialon Lo	cal 1704 (build:	2017-05-12 10:	02) Actualizar t	todo		
Instalar actualiza automáticamente	iciones e	9 actua cambios	lizaciones dispo	onibles. Instalar	ahora Lista de	•		
E-mail del admin	istrador	admin@a	admin.com		Guardar			
Sistema de correc)		~	Restriccion	es		\$	
Servidor SMTP	mail.ser	ver.compar	y.local	Tiemp	o de ejecució	n del informe, s	120	
Usuario				Tiem	npo de ejecuci	ión de scripts, s	300	
Contraseña				Mensaje	s en las sesio	nes del usuario	4000000	
		Guardar	Comprobar	Sesiones activas de un solo IP 100				
	_			Pe	didos intensiv	os simultáneos	3	
				Logins	fallados de u	in IP por minuto	10	
				Logins	exitosos de u	in IP por minuto	120	
Servidores de cop	ia de sequ	iridad Des	cardar ? a		URL del se	ervidor de vídeo	https://site.com	
DNS	F	uerto	Clave de acceso	Tiempo d	le espera de a	ctualizar ACL, s	3000 Guardar	
poiuyt		32001	vgy	Eventos			*	
uhbvgy		32001 32001	75369	Procesar	niento de hist	Activado oria por X días	5	
			Guardar				Guardar	

Actualizaciones

Hay dos fuentes de actualizaciones: usted adquiere algo en la pestaña *Licencia* o Gurtam ha publicado una nueva versión de Wialon Local.

Usted puede escoger si las actualizaciones deben instalarse manual- o automáticamente. Si está activada la opción *Instalar actualizaciones automáticamente*, el sistema detectará la disponibilidad de actualizaciones automáticamente y las instalará inmediatamente. Si la opción está desactivada, usted será informado de la presencia de actualizaciones en el historial, y la frase correspondiente aparecerá al lado del visto de actualizaciones manualmente, apriete el enlace *Instalar ahora*.

Independientemente del modo de instalar actualizaciones (manual o automático), Wialon será reiniciado. Esto causará el reinicio de sitios, módems, etc., y todas las sesiones activas serán terminadas forzosamente.

La versión corriente de Wialon Local está indicada en la fila correspondiente.

En caso de funcionamiento incorrecto de módulos se puede corregir la situación por medio de instalarlos de nuevo. Apriete el botón *Actualizar todo* de la pestaña *Sistema* e instale la actualización descargada.

Sistema de correo

Entre el software que se instala junto con el sistema operativo Debian está *postfix* especialmente configurado para trabajar con Wialon Local. Se utiliza para enviar mensajes de correos desde el sistema (enviar notificaciones sobre el funcionamiento de Wialon al administrador, enviar informes a los usuarios finales, restablecer contraseñas, etc.).

La dirección del remitente de correos se escoge según el orden siguiente (si el campo está vacío, se escoge el siguiente por prioridad):

- 1. el campo *E-mail* del plan de facturación;
- 2. el correo electrónico del administrador (de la pestaña Sistema);
- 3. noreply@gurtam.com.

Usted puede también configurar otro servidor SMTP. En este caso el envío de todos los correos, menos los mensajes al administrador, se realizará vía él. Si usted utiliza un puerto no estandarizado, introdúzcalo en el formato *host: port*.

Introduzca la dirección del servidor SMTP. Esto puede ser bastante si usted tiene su propio servidor SMTP. Sin embargo, si usted utiliza un servidor exterior para enviar mensajes (por ejemplo, gmail.com), se necesitará autorización. En este caso introduzca el nombre de usuario y la contraseña recibidos en este sistema de correo.

(1) ¡Atención!

Durante la conexión a un servidor SMTP de terceros utilice la autorización sin codificación (plain text).

Para confirmar los cambios, apriete *Guardar* y reinicie Wialon. Para comprobar la capacidad de trabajo de los ajustes configurados, se puede apretar previamente el botón *Comprobar*. Una vez hecho, se enviará un mensaje de texto al e-mail del administrador. Los resultados de la comprobación se reflejarán también en el historial.

La mayoría de sistemas de correo realizan la comprobación de los mensajes de correo no deseado. Con este propósito comparan la dirección IP original desde el cual ha llegado el mensaje y los registros MX del dominio indicado en el campo de remitente. Si el registro no se encuentra, el envío de mensajes puede ser pausado o la dirección será incluida en la *lista gris* (lo que puede causar en resultado la negación a procesar los mensajes del sistema). Por esta razón, mientras registrar los sitios de Wialon Local, asegúrese que la dirección IP externa del servidor está incluida en los registros MX del dominio.

Restricciones

Para que se provean datos actuales, todas las solicitudes en línea tienen tiempo de ejecución. Si está excedido, el navegador no espera una respuesta del servidor y la ejecución de la solicitud se para. Esta restricción es de 3 minutos para los informes y de 5 — para los scripts.

Para garantizar el trabajo estable del servidor y protegerlo de una sobrecarga se puede ajustar las restricciones enumeradas abajo.

Tiempo de ejecución del informe, seg.

Si la ejecución de un informe requiere más tiempo de lo indicado en este campo, será interrumpida.

Tiempo de ejecución de scripts, seg.

Si la ejecución de scripts requiere más tiempo de lo indicado, se interrumpe.

Mensajes en las sesiones del usuario

La cantidad de mensajes que puede cargar el usuario en todas sus sesiones. Si se alcanza el límite, el usuario puede chocarse con los problemas de ejecutar informes, construir recorridos, importar mensajes, etc.

Sesiones activas de un solo IP

La cantidad máxima de sesiones activas de un usuario desde una dirección IP.

Pedidos intensivos simultáneos

Bajo los pedidos intensivos se entiende la carga de mensajes, la ejecución de informes, etc. En este campo usted indica la cantidad de informes intensivos que puede ser procesada simultáneamente en márgenes de una sesión.

Logins fallados de un IP por minuto

La cantidad máxima de entradas en el sistema falladas desde una dirección IP en un minuto.

Logins exitosos de un IP por minuto

La cantidad permitida de entradas exitosas en el sistema desde una dirección IP en un minuto. Si se han alcanzado

ambos límites, la dirección IP será bloqueada temporalmente. Esto causará dificultades con entrar en el sistema.

URL del servidor de vídeo

La dirección del servidor de vídeo.

Tiempo de espera de actualizar ACL, s

El intervalo de recalcular los derechos de acceso de usuarios a sus unidades. Cuanto menor sea el intervalo, tanto mayor será la carga en el servidor.

● Si deja estos campos vacíos o los llene con ceros, no habrá restricciones. Véase los ajustes por defecto recomendados.

Eventos

En el campo *Procesamiento de historia por X días* se indica la cantidad de días válidos para el módulo de eventos. En otras palabras, si en este campo está indicado 5 días, y desde su dispositivo vienen mensajes de hace un mes, los eventos no se recalcularán.

1 Nota. Si los eventos no están activados (no está puesto el visto correspondiente),

- 1. en la pestaña *Info* de la aplicación móvil solo se mostrarán datos en línea, y la historia de movimientos será vacía;
- 2. no se formarán actividades de conductores relacionadas con asignaciones.

Cabe subrayar, que el valor máximo para procesar historia es de 365 días. Sin embargo, ya que gran cantidad de información procesada puede crear carga suplementaria, no se recomienda ajustar para esta opción un valor que sea más de unos días.

Servidor de copia de seguridad

El distributivo del software *Copia de seguridad en caliente* se instala para proveer la copia de seguridad de datos en línea. Se recomienda instalar e iniciarlo en el servidor aparte del servidor donde está lanzado Wialon Local que está operando.

El servidor de copia de seguridad proporciona la replicación completa de la base de datos de Wialon (directorio *storage*) en tiempo real. Se puede utilizar varios servidores de copia de seguridad simultáneamente sin tener que licenciarlos adicionalmente.

Instalación

Exigencias:

La instalación del servidor se realiza en el sistema operativo Linux de 64 bit. El requisito esencial es la capacidad del disco duro que no tiene que ser menor de la capacidad del disco del servidor principal. Si se planifica utilizar este servidor en función del principal en caso de una avería crítica, las características tienen que ser análogas a las del servidor original.

Proceso:

- descargar el archivo;
- · descomprimir el archivo en el directorio de trabajo;
- para que se active el sistema de copia de seguridad en un servidor de reserva, en el archivo de configuración *custom/config.txt* hay que indicar la variable:

ADF_STORAGE_SYNC_SERVER = interfaz:puerto:clave_de_acceso

donde *interfaz* es la dirección propia del servidor de copia de seguridad (si hay varias interfaces, escoja la que se empleará para hacer copia); *puerto* es el puerto donde el servidor de copia de seguridad escucha conexiones; *clave de acceso* es un parámetro opcional necesario para la protección adicional de conexión al servidor (se usa como regla si se utiliza un servidor de copia de seguridad remoto);

• lanzar adf_script start.

Introduzca parámetros análogos — dirección, puerto y clave de acceso (si está ajustada) de su servidor de copia de seguridad en el sitio del administrador de Wialon Local.

Recuperación de un error

Abajo están descritas dos variantes de actuar en caso de que falle el servidor principal.

Recuperación del funcionamiento del servidor principal

Si en caso de un fallo del hardware del servidor Wialon Local desea utilizar la copia de la base de datos del servidor de copia de seguridad, es necesario hacer lo siguiente:

- detener Wialon Local en el servidor principal;
- detener el servidor de copia de seguridad;
- recuperar la capacidad de trabajo del servidor principal;
- instalar Wialon Local de nuevo;
- copiar el directorio storage del servidor de copia de seguridad al principal;
- iniciar Wialon Local en el servidor principal.

Si se utilizan tarjetas AVD, no es obligatorio restaurar de la copia de seguridad el contenido de la carpeta *maps* (y la configuración en el sitio del administrador). Sin embargo, el volver a descargar y configurar mapas puede

retardar el proceso de recuperar el funcionamiento del servicio para los usuarios finales.

Para que se guarde la mayor cantidad posible de datos, los dispositivos tienen que contar con la función de caja negra. En este caso los mensajes se cargarán por completo dentro de unas horas después de iniciarse el servicio (si hay unos miles de unidades; si hay menos — se cargarán dentro de menos de una hora).

Uso del servidor de copia de seguridad en función del principal

Esta variante permite reducir el tiempo durante el cual el servidor será indisponible a los usuarios finales.

Dado que se supone que en caso de un error de hardware el servidor de copia de seguridad se hará principal, es muy recomendable, que las características de los dos coincidan, incluidos los dispositivos adicionales (alimentación de reserva, módems, etc.).

En este caso se utiliza la siguiente secuencia de acciones:

- Instalar Wialon Local en el servidor de copia de seguridad realizando las acciones de instalación hasta el paso №5 inclusive. Para que se evite una ejecución ocasional o intencionada del paso №6 en el servidor de copia de seguridad, se recomienda restringir el acceso al sistema de administración por una dirección IP local. Para hacerlo, en el archivo /etc/nginx/conf.d/lcm.conf hay que cambiar la fila server_name, dejando allí solo localhost (127.0.0.1) y reiniciar nginx.
- Instalar en el servidor de copia de seguridad el módulo de copia de seguridad; la ruta para guardar storage se define por medio de un enlace simbólico (symlink).
- En caso de un fallo del servidor principal detener el módulo de reserva y trasladar el IP principal al servidor de copia de seguridad (es decir, conectar el cable físicamente o cambiar los parámetros de la red).
- Realizar entrada en el sistema de administración del servidor de copia de seguridad, introducir el nombre de usuario y la contraseña, repetir la configuración del sistema de administración del servidor principal (sitios, mapas, diseños, restricciones, módems, etc.).
- · Iniciar Wialon Local en el servidor de copia de seguridad.

Para la copia de seguridad de mapas, parámetros del sistema de administración y otros ficheros de importancia se puede agregar *lsyncd* — la utilidad sincronizará los cambios de ficheros en los servidores local y remoto.

Local Communication Gate

Local Communication Gate es el servicio que hace posible la retransmisión de unidades con cualquier tipo de dispositivo a su servidor Wialon Local. Los datos de las unidades se retransmiten en tiempo real por el protocolo Wialon Retranslator.

Para recibir acceso a la aplicación hace falta contactar con el Soporte técnico y concederles los siguientes datos:

- la dirección IP externa del servidor con Wialon Local actual,
- el número del acuerdo (coincide con el nombre del usuario en el panel administrativo).

Para trabajar con el servicio, hay que enviar los datos del dispositivo a la dirección IP 193.193.165.169 (© comprobar el puerto). Luego hay que agregar la unidad en la interfaz de Local Communication Gate e iniciar la retransmisión.

4	Local Comm	nunication	Gate 🛿 from	to	E-20103		
Ð	Name	Device type	IMEI	Retransmission IME	l Ca	ancel O	К
Nam	e	Device 🍦	IMEI 🔺	Retransmission IMEI	Last message	♦ Status	÷
0	samsung	GPS Tag	3559940582461	3559940582461461		0	×
0	iPhone6plus	GPS Tag	8973b8a5			~	×
0	Vento	GPS Tag	ipadgpstag1	ipadgpstag1	February 23 2015 05:57 pm	0	×
	vento2	GPS Tag	ipadgpstag3	ipadgpstag3	February 25 2015 11:25 am	0	×
٦	22dnden	AGENT Like	nnnn			~	×
	ngfnfn1	ADM600	nnnn13			~	×

Para agregar una unidad al repetidor, hay que indicar su nombre, el tipo de dispositivo, el IMEI (ID único) y el IMEI de retransmisión.

Para las unidades creadas, además de las características mencionadas, se muestra el tiempo del último mensaje y el estado (si se está retransmitiendo o no). Se puede organizar la lista de acuerdo con cualquier de estos criterios. Además, para una búsqueda rápida de una unidad se puede aplicar el filtro dinámico según nombre.

Se puede iniciar o detener la retransmisión de datos para una unidad en cualquier momento. Además, en el panel superior se puede iniciar/detener todo el proceso de retransmisión por completo.

Para modificar las propiedades de una unidad, selecciónela en la lista por medio de un clic. Cabe recordar, que en márgenes de un tipo de dispositivo el IMEI no puede duplicarse. Los valores que se repiten serán limpiados.

Sistema de gestión

La gestión del sistema de rastreo satelital Wialon se realiza en la interfaz especializada CMS Manager. Esta interfaz ha sido elaborada para los mánager de Wialon. CMS Manager permite manejar su sistema de rastreo por medio de tales macroobjetos suyos como cuentas (recursos), planes de facturación, usuarios, unidades, repetidores y otros.

CMS Manager permite crear, ajustar y eliminar estos objetos, gestionar los derechos de acceso a los mismos, copiar y exportar su contenido y propiedades.

Cuentas									
Planea de facturación	Usu	arios X Unidades	× Repetidores	Grupos de un	idades X Planes	de facturación X	T		
Usuarios		* Nombre	Creador	Cuenta	Plan de facturación	Última visita	Iniciar sesión como	Eliminar	1
Acciones	1	Amaranta	Úrsula Buendía	Úrsula Buendía	Walon Hosting Base	2017-03-30 16:29:21	2	×	
Crear usuario									(I
Gestión de noticias	2	Aureliano	user	Aureliano	basic_plan	2017-03-30 16:29:44	+	*	
Buscar	3	Aureliano Buendía	Úrsula Buendía	Úrsula Buendía	Walon Hosting Base	2016-09-14 15:16:58	2	×	
Fitro: Texto:	4	Caesar	user	user	user	2017-04-07 15:46:42	#	×	
Buscar	5	Client	user	Client	user	2017-04-07 15:44:24	2	×	
Tip	6	Enrique Banderas	user	user	user	2016-09-13 10:16:26	2	×	
Para copiar un objeto, mantenga apretada la teo y haga clic en este objeto en la tabla.	la Ctrl 7	Eulalia Iglesias	user	Eulalia Iglesias	user_plan	2016-04-05 14:39:13	#	×	
	8	Fernando del Carpio	user	Fernando del Carpio	user	2017-01-25 11:43:16	2	×	
	9	Francisco Pizarro	user	Francisco Pizarro	basic_plan	2017-04-07 15:35:29	2	×	
	10	Gertrudis	user	user	user	2016-05-26 10:09:01	2	×	
	11	kra	user		•	2017-03-24 14:45:40	2	×	
Creation Coentia Diversion Coentia Plane de facturación Orazión de noticue Orazión de noticue Orazión de noticue Buscar Buscar To To Vara copiar un objeto, manterga ayretada la tecla haya si et en statudo en la lala. Unidades Grapos de instidades Rapetidides	12	José Arcadio	user	José Arcadio	Walon Hosting Base	2016-05-19 13:59:49	2	×	
	<u>,?</u> ,	50 • « <	Página 1	de 1 > > Mos	trando 1 a 22 de 22 item	s.			xtsx
	His	torial							ð.
Unidades	20	17-04-19 15:22:42: Clave	de acceso móvil par	a el usuario 'Maria Rami	rez' actualizada.				
Grupos de unidades	20	17-04-19 15:22:42: Objet	o 'Maria Ramirez' actu or datos para el interv	alizado alo seleccionado					
Repetidores	20	17-04-19 15:23:05: Objet	o 'Aureliano' actualiza	do					

Más información:

- Gestión del servicio: primeros pasos
- Estructura del servicio
- Derechos de acceso
- Interfaz de gestión
- Cuentas (recursos)
- Planes de facturación
- Usuarios
- Unidades
- Grupos de unidades
- Repetidores
- Importación y exportación
- Sistemas de medidas y conversión
- Jerarquía del servicio
- Apps

Gestión del servicio: primeros pasos

La organización correcta de cuentas, subcuentas y planes de facturación en las primeras etapas del trabajo con Wialon pueden facilitar significativamente la ejecución de tareas relacionadas con la gestión del servicio a sus empleados y clientes. Nuestro © manual PDF descargable le ayudará a configurar la jerarquía del servicio Wialon.

Estructura del servicio

La efectividad del manejo del servicio depende de la estructura de cuentas creada por usted. La estructura ideal presupone una jerarquía clara. Abajo se dan unas recomendaciones que le ayudarán a comprender las peculiaridades de la jerarquización de cuentas. La comprensión de estas peculiaridades le permitirá construir más tarde una estructura correcta que corresponda a las necesidades de su negocio.

La primera entrada en el sistema

Al entrar en el sistema de gestión (CMS Manager) por primera vez el propietario del recurso tendrá disponibles una cuenta, un usuario y un plan de facturación. Los tres elementos tendrán el mismo nombre. Abajo habrá más información sobre esta cuenta.



Cuenta del sistema

Top_account (nombre individual para cada cliente) es la cuenta del nivel superior. Se crea automáticamente al activarse nuevo servicio. La cuenta del nivel superior de cada cliente se crea bajo su ID único que sirve de identificador global del servicio en el sistema Wialon Local. Los nombres del plan de facturación y de la cuenta del nivel superior coinciden. Para este plan de facturación por defecto está disponible todo el conjunto de funciones. La cuenta del nivel superior es sistémica, por esto el propietario del servicio no tiene derechos de acceso tanto a su modificación, como a la modificación del plan de facturación.

• De esta manera, el primer paso obligatorio para el usuario de Top_account es la creación de una cuenta de gestión.

Cuentas creadas

Manager es la cuenta que tiene que crear usted para manejar el servicio. Se crea desde la cuenta del nivel superior. Los derechos y posibilidades del usuario Manager pueden restringirse solo por el usuario del nivel superior (Top_account). Esta cuenta es el punto de partida para construir una estructura de cuentas correcta. Debido a su puesto alto en la jerarquía, el usuario Manager puede crear nuevas cuentas y manejarlas (cambiar los derechos, controlar el pago, gestionar el bloqueo, etc.). A esta cuenta se le atribuye el mismo plan de facturación que a la cuenta del nivel superior. Todas las restricciones necesarias del plan de facturación pueden agregarse en las propiedades de la cuenta.

I siguiente paso para el usuario Manager es estimar de la cantidad de usuarios finales conectados. De acuerdo con los resultados de esta estimación tiene que ser elegida y creada la cuenta correspondiente (Customer_Service o Major_Customer_Service).

Customer_service es la cuenta que se crea para manejar a los usuarios con una cantidad de unidades pequeña (End_Customer_1,2,3). Tal cuenta puede utilizarse en la esfera de seguimiento personal o de seguimiento de

vehículos privados. El conjunto de funciones del usuario de esta cuenta incluye creación, modificación, control y soporte técnico de los usuarios que le pertenecen. El proceso de configuración de las posibilidades de la cuenta (ajuste manual del conjunto de funciones disponibles) para cada usuario puede ser bastante laborioso. Por esta razón en Customer_Service se puede crear un conjunto de planes de facturación con varias listas de funciones disponibles (por ejemplo, Beginner, Advanced, Pre-Major) para automatizar este proceso. Cabe subrayar, que estos planes de facturación se pagan por separado. De acuerdo con las funciones disponibles de los planes de facturación se variará el precio del servicio.

Una estructura ideal presupone la presencia de una cuenta para cada usuario final y la creación de unidades con restricciones necesarias dentro de su propia cuenta (la restricción mínima necesaria es la de eliminar la unidad y sus mensajes).

Major_Customer_Service es la cuenta que se crea para manejar a clientes con decenas/centenas de unidades (Major_Customer_1,2,3). En la cuenta de este tipo se puede prever un plan de facturación especial para todos los clientes importantes (Major_Customer_1,2,3) o para cada cliente por separado. Major_Customer_Service puede tener una jerarquía amplia de cuentas subordinadas con una estructura parecida a la de todo el servicio.

Ademas, un lugar aparte lo ocupa la cuenta del distribuidor (véase abajo).

Dealer_1 es la cuenta del distribuidor. El usuario-distribuidor posee un alto nivel de independencia, tiene su propio soporte técnico y el máximo de las posibilidades de funcionalidad. La estructura de las cuentas subordinadas de un distribuidor puede ser semejante a la de todo el servicio.

🗘 winlonlocal 🕻

Derechos de acceso

El sistema de derechos de acceso, o ACL (Access Control List).

El derecho de acceso es la posibilidad de ver definitivos objetos del sistema y ejecutar con ellos acciones permitidas. Los derechos de acceso se difunden, ante todo, en tales macroobjetos del sistema como cuentas (o recursos), unidades, usuarios y grupos de unidades. Véase más...

Los derechos de acceso los determina en primer lugar el mánager del servicio en la interfaz de gestión CMS Manager, aunque algunas posibilidades pueden ser disponibles también al usuario final. Los derechohabientes pueden ser cualesquiera usuarios del sistema, incluidos los mánager y usuarios finales de todos los niveles.

Los derechos se asignan para cada usuario individualmente mientras crear o modificarlo en la pestaña Acceso. Un modo alternativo de conceder derechos de acceso es por medio de las pestaña Acceso del diálogo de propiedades del objeto.

Categorías de derechos

El conjunto de derechos estandarizados que pueden aplicarse a cualquier tipo de macroobjeto incluye:

- · Ver objeto y sus propiedades básicas;
- Ver detalle de propiedades del objeto;
- Gestionar acceso al objeto;
- · Eliminar objeto;
- Renombrar objeto;
- Ver campos personalizados;
- · Gestionar campos personalizados;
- · Ver campos administrativos;
- · Gestionar campos administrativos;
- · Modificar propiedades no mencionadas;
- · Cambiar icono;
- Solicitar informes y mensajes;
- Editar elementos recursivos;
- · Gestionar registros del objeto.

Véase más sobre los derechos de acceso estandarizados...

Además, para cada tipo de objeto hay **derechos especiales** — su propia lista de acciones permitidas que son características precisamente para este tipo de objetos. Por ejemplo, para una unidad de seguimiento hay un acceso especial a crear, modificar y eliminar intervalos de servicio; para usuarios — a actuar en nombre del usuario (entrar en el sistema, crear objetos, etc.); para recursos — a crear, modificar y eliminar geocercas, etc. Véase más sobre los derechos de acceso para cada tipo de objeto en las secciones:

- ACL de unidad;
- ACL de grupo de unidades;
- ACL de usuario;
- ACL de recursos y cuentas;
- ACL de ruta.

Mientras configurar acceso, los derechos siempre están divididos en dos secciones. La sección de la izquierda contiene los derechos estandarizados, y su contenido es igual para todo tipo de objetos. La sección de la derecha contiene accesos especiales, y su contenido depende del tipo del objeto, a que se establece el acceso.

Jerarquía

Es importante, que observe la jerarquía mientras asignar los derechos de acceso:

- El usuario-creador posee el acceso total al objeto. Este acceso solo puede restringirse por un usuario de nivel más alto.
- No es posible conceder a un usuario más accesos a un objeto, que tiene el creador de este usuario al mismo objeto.
- Un usuario puede transferir derechos a otros usuarios, pero no puede conceder más de lo que tiene él mismo. Lo puede hacer solo si tiene acceso a transferirlos.

Derechos estandarizados (ACL de objetos)

Hay 16 derechos estandarizados, es decir, derechos que posee cada macroobjeto.

Tipo de derecho	Código	Descripción
Ver objeto y sus propiedades básicas	0x1	Permite ver un objeto en varias listas y paneles. En las propiedades del objeto, como mínimo, están disponibles el nombre, el creador y la cuenta. No se puede modificar ningunas propiedades si no hay otros derechos de acceso. Este derecho es básico, sin él otros no son vigentes.
Ver detalle de propiedades del objeto	0x2	Permite ver más propiedades de un objeto. Funciona con unidades (permite ver las pestañas <i>Detección de viajes y Consumo de combustible</i>) y cuentas (en las propiedades de una cuenta se amplifica el contenido de la pestaña <i>Básicas</i> y aparecen las pestañas <i>Servicios y Restricciones</i> ; en el diálogo de las propiedades de un usuario aparece la pestaña <i>Cuenta</i>).
Gestionar acceso al objeto	0x4	Permite transferir derechos de acceso a un objeto a otros usuarios. De ordinario, esto se expresa en que la pestaña <i>Acceso</i> se hace disponible en las propiedades del objeto. Allí el usuario puede conceder derechos a dicho objeto a varios usuarios. Además, este objeto también aparecerá en los diálogos de otros usuarios en la pestaña <i>Acceso</i> y allí también se podrá establecer derechos.
Eliminar objeto	0x8	Permite eliminar un objeto del sistema.
Renombrar objeto	0x10	Permite cambiar el nombre de un objeto.
Ver campos personalizados	0x20	En las propiedades de un objeto (unidad, grupo de unidades, usuario y recurso) se hace disponible para revisión la pestaña <i>Campos personalizados</i> . Además, en las propiedades de unidades se hace disponible para revisión la pestaña <i>Perfil</i> . El derecho de ver campos personalizados, igual como el derecho siguiente (<i>Gestionar campos personalizados</i>) solo se difunde en los objetos del sistema arriba indicados (unidades, grupos de unidades, usuarios, recursos).
Gestionar campos personalizados	0x40	Permite crear, eliminar, modificar los campos personalizados en las propiedades de unidad/grupo/usuario/recurso y modificar el contenido de la pestaña <i>Perfil</i> de las propiedades de unidades. Este acceso solo funciona junto con el anterior.
Ver campos administrativos	0x1000	Permite ver campos con derechos restringidos (campos administrativos) en la pestaña <i>Campos personalizados</i> de las propiedades de unidad/grupo/usuario/recurso.
Gestionar campos administrativos	0x2000	Permite crear, modificar y eliminar campos administrativos.
Modificar propiedades no mencionadas	0x80	Permite modificar unas propiedades avanzadas de un objeto. Funciona para unidades (permite modificar esquemas de colores de un recorrido/sensor en la pestaña Avanzadas y regular el giro del icono en la pestaña <i>Icono</i>) y usuarios (modificar la pestaña Avanzadas, los ajustes personalizados del usuario).
Cambiar icono	0x100	Permite cambiar la imagen (icono) atribuida a un objeto. Solo funciona para unidades y grupos de unidades, ya que otros objetos no tienen tal propiedad.
Solicitar informes y mensajes	0x200	Permite solicitar mensajes y generar informes por el objeto dado.
Editar elementos recursivos	0x400	Funciona solo para grupos de unidades. Permite agregar/eliminar unidades a/de grupos.
Gestionar registros del objeto	0x800	Permite ver el historial de un objeto, que se muestra en el informe tabular <i>Historial</i> , por esto también se necesita el acceso <i>Solicitar informes y mensajes</i> para verlo.

Ver y descargar archivos	0x4000	Permite objeto.	al u	isuario	utilizar	el	servidor	de	archivos	para	ver y	de	scargar	archivos	de un
Cargar y eliminar archivos	0x8000	Permite objeto.	al u	isuario	utilizar	el	servidor	de	archivos	para	carga	ry	elimina	r archivos	s de un

Si un usuario posee el derecho de ver la pertenencia de una unidad a una cuenta, su creador, pertenencia a grupos, conductor asignado, etc., este derecho puede realizarse plenamente solo en caso de tener también al menos accesos mínimos a los objetos correspondientes (cuenta, usuario-creador, grupo, conductor).

Véase más información:

- ACL de unidad;
- ACL de grupo de unidades;
- ACL de usuario;
- ACL de recursos y cuentas;
- ACL de ruta.

🗘 winlonlocal "

ACL de unidad

Un usuario puede tener la posibilidad de ver la ubicación de una unidad en el mapa, seguir varias indicaciones (velocidad, altitud, valores de sensores y otras), enviar comandos y mensajes a la unidad, utilizarla en informes, notificaciones, tareas, etc.

Los derechos estandarizados están descritos arriba. Abajo está la lista de derechos especiales que solo pueden aplicarse a unidades:

	ACL de unidad
Ver propiedades de conexión	Permite ver el tipo de dispositivo, el ID único, los números de teléfono, la contraseña de acceso a la unidad en la pestaña <i>Básicas</i> , los parámetros de filtración de mensajes en la pestaña <i>Avanzadas</i> (a condición de que haya visto en <i>Ver detalle de propiedades del objeto</i>). Además, el tipo de dispositivo, el número (números) de teléfono y el ID único aparecen en la descripción emergente y en la información ampliada de la unidad. También aparece la posibilidad de enviar SMS a la unidad si el usuario tiene activada esta opción.
Modificar propiedades de conexión	Permite modificar el tipo de dispositivo, el ID único, los números de teléfono, la contraseña de acceso a la unidad en la pestaña <i>Básicas</i> , los parámetros de filtración de mensajes en la pestaña <i>Avanzadas</i> (a condición de que haya visto en <i>Ver detalle de propiedades del objeto</i>).
Crear, modificar y eliminar sensores	Los sensores y sus valores se ven siempre, pero este visto permite modificar y eliminarlos, así como crear nuevos sensores. Además, las tablas y gráficas de cálculo de los sensores creados se hacen disponibles para modificar.
Modificar contadores	Permite modificar el valor de contadores (de kilometraje, horas de motor, tráfico GPRS) y los principios de su funcionamiento (vistos del cálculo) manualmente o por medio de tareas/notificaciones.
Eliminar mensajes	Permite eliminar mensajes con datos y mensajes de los comandos enviados en el panel de mensajes. También permite eliminar los registros del historial si hay acceso <i>Gestionar registros del objeto</i> . Funciona solo junto con el visto <i>Gestionar informes y mensajes</i> .
Ejecutar comandos	Permite enviar comandos (por ejemplo, desde el panel de seguimiento). Además, mientras configurar tareas y notificaciones precisamente este derecho se comprueba para que se muestren comandos en la lista de disponibles.
Administrar eventos	Permite registrar para una unidad tales eventos como llenados de combustible, trabajo de mantenimiento, estado de la unidad y evento personalizado. Para hacerlo, se utiliza el registrador especial en el panel de seguimiento. Este visto concede también el derecho de eliminar eventos registrados. Si está activado el visto <i>Gestionar registros del objeto</i> , se puede introducir en el historial de una unidad un registro personalizado.
Ver intervalos de servicio	Permite ver la pestaña <i>Mantenimiento</i> en el diálogo de las propiedades de una unidad y la información sobre su mantenimiento técnico en la descripción emergente de la unidad y en su información ampliada.
Crear, modificar y eliminar intervalos de servicio	Permite modificar y eliminar intervalos de servicio en el diálogo de las propiedades de una unidad, así como crear nuevos intervalos. Solo funciona junto con el visto anterior.
Importar mensajes	Permite importar mensajes a una unidad. Solo funciona junto con el visto Solicitar informes y mensajes.
Exportar mensajes	Permite exportar mensajes de una unidad a un archivo. Solo funciona junto con el visto Solicitar informes y mensajes.
Ver comandos	Permite ver el contenido de la pestaña <i>Comandos</i> de las propiedades de una unidad. También se necesita para exportar comandos.
Crear,	Permite crear, modificar y eliminar comandos en la pestaña correspondiente. Este visto solo funciona

modificar y eliminar comandos	con el visto anterior. Ambos <i>no</i> tienen relación con la ejecución de comandos. Para esto se necesita el visto <i>Ejecutar comandos.</i>
Modificar detección de viajes y consumo de combustible	Permite modificar las pestañas Detección de viajes, Consumo de combustible, Conducción eficiente y los parámetros de informes en la pestaña Avanzadas. Solo funciona junto con el visto Ver detalle de propiedades de objeto.
Utilizar unidad en tareas, notificaciones, rutas, repetidores	Permite crear tareas, notificaciones, rutinas para una unidad y utilizarla en repetidores.

ACL de grupo de unidades

El conjunto de derechos de acceso a grupos de unidades es el mismo, que a unidades separadas. Los accesos que se conceden a un grupo de unidades se propagan a las unidades que lo forman (si está observada la jerarquía de derechos). Por ejemplo, el hecho de que está activado el acceso de ver comandos supone, que el usuario puede ver los comandos de todas las unidades que pertenecen al grupo.

Además, algunos tipos de derechos pueden influir no solo en las unidades del grupo, sino en el grupo mismo como objeto del sistema. Por ejemplo, si el usuario tiene el acceso al grupo *Cambiar icono*, puede cambiar el icono del grupo y él de las unidades que lo forman. Otros derechos como este son:

- · Ver objeto y sus propiedades básicas;
- · Gestionar acceso al objeto;
- Eliminar objeto;
- Renombrar objeto;
- Ver campos personalizados;
- Gestionar campos personalizados;
- Ver campos administrativos;
- Gestionar campos administrativos;
- Cambiar icono;
- · Solicitar informes y mensajes;
- · Gestionar registros del objeto;
- Ver y descargar archivos;
- Cargar y eliminar archivos.

El derecho de acceso *Editar elementos recursivos* es el acceso al grupo que permite cambiar su contenido (eliminar/agregar unidades).

Los demás derechos no influyen en el grupo como tal, sino solo en las unidades que lo forman. Véase ACL de unidad.

Mientras utilizar grupos hay que tomar en cuenta las siguientes peculiaridades y observar rigurosamente la jerarquía de derechos:

- Un grupo solo puede ampliar el acceso a un objeto y no restringirlo. Si los accesos de un usuario a una unidad y al grupo a que pertenece se diferencian, se aplica el espectro de derechos más amplio.
- El creador de un grupo tiene que tener derechos de acceso a las unidades que lo forman. Solo en este caso podrá conceder acceso a estas unidades a otros usuarios por medio del grupo.
- Si una unidad pertenece a un grupo, puede hacerse accesible a una cantidad mayor de usuarios, ya que ellos, teniendo acceso a una grupo, reciben acceso a las unidades que lo formas automáticamente.

ACL de usuario

Un usuario puede tener derechos de acceso a otro. En este caso puede modificar sus propiedades, determinar derechos, etc. De esta manera, por ejemplo, un mánager del servicio determina los derechos de sus clientes.

Derechos estandarizados

De la lista de los derechos de usuario estandarizados son actuales los siguientes:

· Ver objeto y sus propiedades básicas

El usuario aparece en varias listas y paneles. Las pestañas *Básicas* y *Avanzadas* (acceso a Wialon Mobile y correo electrónico) están disponibles en las propiedades de unidad. El nombre del usuario se muestra en varios informes y en la columna *Creador*.

· Gestionar acceso al objeto

El usuario aparece en los diálogos de otros usuarios en la pestaña Acceso, donde a él pueden establecerse derechos de acceso como a un objeto del sistema.

· Modificar propiedades no mencionadas

Permite modificar las propiedades de la pestaña *Avanzadas*, cambiar los parámetros personalizados del usuario, enviarle mensajes informativos desde el sistema de gestión.

Solicitar informes y mensajes

Proporciona acceso a la pestaña *Historiales* (en las propiedades del usuario), que muestra su actividad (entradas/salidas en/de varios servicios del sistema). Este visto da acceso también a solicitar informes por usuario. Cabe subrayar, que para generarse el informe *Campos personalizados* también se necesita el acceso al usuario *Ver campos personalizados*. Un informe más, *Historial*, puede generarse en caso de haber también acceso *Gestionar registros del objeto*.

Los derechos estandarizados *Eliminar objeto*, *Renombrar objeto*, *Ver campos personalizados*, *Gestionar campos personalizados*, *Ver campos administrativos*, *Gestionar campos administrativos*, *Gestionar registros del objeto*, *Ver y descargar archivos*, *Cargar y eliminar archivos* funcionan según lo descrito arriba.

Los derechos de acceso Ver detalle de propiedades del objeto, Cambiar icono y Modificar elementos recursivos no influyen en usuarios.

Derechos especiales

Abajo está la lista de los derechos especiales que pueden aplicarse a usuarios.

	ACL de usuarios
Administrar derechos de acceso del usuario	En el diálogo de las propiedades del usuario se hace visible la pestaña Acceso, donde al usuario dado se puede conceder accesos a varios objetos del sistema. Además, una vez activado este visto se puede cambiar los derechos del usuario automáticamente, por medio de una tarea/notificación.
Actuar en nombre del usuario	El derecho de entrar en el sistema bajo el nombre del usuario dado, crear objetos en su nombre, etc.
Modificar vistos de este usuario	El derecho de cambiar las propiedades del usuario en la pestaña <i>Básicas</i> . Para cambiar la contraseña se necesita también el visto anterior.

ACL de recursos y cuentas

Si un usuario recibe acceso a un recurso, puede ver y utilizar su contenido para sus propósitos de seguimiento, es decir, geocercas, plantillas de informes configuradas, notificaciones, tareas, etc. Las manipulaciones con estos objetos son posibles en la interfaz principal de Wialon.

Al recurso que es al mismo tiempo una cuenta se puede aplicar derechos de acceso avanzados, por ejemplo, introducir pagos, restringir servicios y ajustar sus precios, etc. Estas acciones son posibles solo en la interfaz de CMS Manager.

Derechos estandarizados

De la lista de los derechos de cuentas y recursos estandarizados son actuales los siguientes:

· Ver detalle de propiedades del objeto

En la pestaña *Básicas* de la cuenta aparecen la segunda y la tercera secciones y las pestañas *Servicios*, *Restricciones* y *Avanzadas*. Si el usuario final recibe tal derecho a la cuenta que utiliza, en el diálogo de sus parámetros aparecerá la pestaña *Cuenta*, donde podrá ver el saldo actual, la cantidad de los servicios utilizados y disponibles, etc.

· Eliminar objeto

Permite eliminar un recurso con todo el contenido suyo. Sin embargo, si se trata de una cuenta, para eliminarla se necesita también el acceso *Gestionar cuenta*.

Solicitar informes y mensajes

Da acceso a la pestaña *Estadísticas* de las propiedades de una cuenta. Esta pestaña refleja la historia de los pagos y gastos (solo si está activado al mismo tiempo el visto en *Ver detalle de propiedades del objeto*). La subpestaña análoga *Estadísticas* se hace también disponible en la pestaña *Cuenta* (si no, el botón *Mostrar* será desactivado). Si también hay un visto en *Gestionar registros del objeto*, en el panel de informes de la interfaz principal de seguimiento se puede solicitar el informe tabular *Historial*, donde se puede ver todos los cambios introducidos en el contenido del recurso por varios usuarios (creación, modificación y eliminación de geocercas, tareas, notificaciones, conductores, remolques y plantillas). El mismo visto permite obtener informes por conductores y remolques, así como por grupos de conductores y remolques si están en dado recurso.

· Modificar propiedades no mencionadas

Permite modificar las propiedades del servidor FTP en la pestaña Avanzadas del diálogo de las propiedades de la cuenta.

Los derechos estandarizados Gestionar acceso al objeto, Renombrar objeto, Ver campos personalizados, Gestionar campos personalizados, Ver campos administrativos, Gestionar campos administrativos, Gestionar registros del objeto, Ver y descargar archivos, Cargar y eliminar archivos funcionan según lo descrito arriba.

Los accesos Cambiar icono y Modificar elementos recursivos no influyen en el recurso y en la cuenta.

Derechos especiales

Abajo está la lista de los derechos especiales que pueden aplicarse a usuarios.

	ACL de recurso
Ver geocercas	Permite ver las geocercas creadas en márgenes de un recurso.
Crear, modificar y eliminar geocercas	Permite modificar y eliminar las geocercas de este recurso y crear nuevas geocercas.

Ver tareas	Permite ver las tareas creadas en márgenes de un recurso.
Crear, modificar y eliminar tareas	Permite modificar y eliminar las tareas de este recurso y crear nuevas tareas.
Ver notificaciones	Permite ver las notificaciones creadas en márgenes de un recurso.
Crear, modificar y eliminar notificaciones	Permite modificar y eliminar las notificaciones de este recurso y crear nuevas notificaciones.
Ver conductores	Permite ver los conductores y los grupos de conductores creados en márgenes del recurso. Además, permite ver la lista de unidades que pueden asignarse a este recurso de conductores automáticamente.
Crear, modificar y eliminar conductores	Permite modificar y eliminar los conductores y los grupos de conductores de un recurso y crear nuevos conductores y grupos de conductores. También permite crear listas de asignación automática de conductores.
Ver pasajeros	Permite ver los pasajeros creados en márgenes de un recurso. Además, permite ver listas de asignación automática de pasajeros.
Crear, modificar y eliminar pasajeros	Permite modificar y eliminar los pasajeros de un recurso y crear nuevos pasajeros. Además, permite crear listas de asignación automática de pasajeros.
Ver remolques	Permite ver los remolques y los grupos de remolques creados en márgenes de un recurso. Además, permite ver la lista de unidades que pueden asignarse a este recurso de remolques automáticamente.
Crear, modificar y eliminar remolques	Permite modificar y eliminar los remolques y los grupos de remolques de un recurso y crear nuevos remolques y grupos de remolques. Además, permite crear listas de asignación automática de remolques.
Ver plantillas de informes	Permite ver las plantillas de informes creadas en márgenes de un recurso.
Crear, modificar y eliminar plantillas de informes	Permite modificar y eliminar las plantillas de informes de este recurso y crear nuevas plantillas de informes.
Gestionar cuenta	En combinación con el visto <i>Eliminar objeto</i> permite eliminar la cuenta con todos los objetos. En combinación con el visto <i>Ver detalle de propiedades del objeto</i> da acceso a controlar el plan de facturación y los pagos (pestaña <i>Básicas</i>), la cantidad y el precio de los servicios (pestaña <i>Servicios</i>), otros parámetros (pestaña <i>Restricciones</i>). No influye en el recurso.
Ver pedidos	Permite ver los pedidos creados en márgenes de un recurso.
Crear, modificar y eliminar pedidos	Permite modificar y eliminar los pedidos de este recurso y crear nuevos pedidos.

• Nota. En la interfaz principal de Wialon solo se puede manejar el contenido interno de un recurso (geocercas, tareas, notificaciones, conductores, pasajeros, remolques, plantillas de informes), así como ver el historial de los cambios de este contenido. Las acciones relacionadas con la cuenta (como el control de pagos, restricción y tarificación de posibilidades, la eliminación y el cambio del nombre del recurso y de la cuenta) solo pueden realizarse en la interfaz de gestión CMS Manager.

ACL de ruta

Los accesos que pueden aplicarse a rutas son los siguientes:

· Ver objeto y sus propiedades básicas

la activación de este derecho de acceso permite ver una ruta en el panel correspondiente.

Gestionar acceso al objeto

permite transferir los derechos de acceso a una ruta a otros usuarios. Si está activado este derecho, la ruta no solo se muestra en el panel *Rutas*, sino también en el mapa. El usuario puede modificar la ruta (agregar o eliminar puntos de control y cambiar su radio), agregar horarios, mostrar la lista de rutinas para la ruta y copiarla.

- Eliminar objeto
 Permite eliminar una ruta.
- Renombrar objeto

Permite renombrar una ruta.

• Solicitar informes y mensajes Permite obtener informes con datos por una ruta disponible.

🗘 winlonlocal "

Creador

Uno de los momentos clave en la gestión del sistema de rastreo satelital Wialon es la creación correcta y consecuente del creador para unos u otros macroobjetos del sistema.

El creador de un objeto del sistema es un usuario del sistema, en cuyo nombre se crea el objeto y a cuya cuenta pertenece. Al usuario-creador se le concede a priori pleno derecho de acceso al objeto, y él, a su vez, puede conceder acceso a este objeto a otros usuarios. El creador de un usuario recibe también automáticamente pleno acceso a todos los objetos, que crea este usuario.

La creación de una jerarquía por medio del creador permite dividir el trabajo entre usuarios, restringir derechos de acceso y reducir el volumen de la información procesada en la pantalla a cuenta de datos *innecesarios*.

En el sistema no pueden existir objetos sin creador. Cuando se crea un objeto del sistema, el creador se escoge o se designa automáticamente y no puede ser cambiado más tarde. De ordinario (cuando se crean usuarios, unidades, grupos), se escoge de los usuarios que ya existen en el sistema. Sin embargo, cuando se crea una cuenta, su usuario puede crearse junto con ésta.

Para designar a un usuario creador de un objeto, se necesita el acceso Actuar en nombre del usuario y la presencia de una relación jerárquica directa con el mismo. Los usuarios que no pueden escogerse creadores no se muestran en la lista. Si un objeto se crea por medio de copiar otro, o usted no tiene derecho de acceso a ningún usuario, el campo de selección del creador no está disponible, y se designa creador al usuario actual, es decir, usted. Mientras ver las propiedades del objeto el creador se muestra solo si hay algún acceso a este usuario.

No se puede eliminar al usuario que es creador de un objeto del sistema existente. Previamente habrá que eliminar todos los objetos creados por este usuario. Para los usuarios simples hay que hacerlo manualmente. En lo que se refiere al creador de la cuenta, se lo puede eliminar solo por medio de eliminar su cuenta.

🗘 winlonlocal

Diálogo de acceso

• Para asignar derechos se necesitan dos vistos: Administrar derechos de acceso del usuario al usuario, a que se conceden los derechos, y Gestionar acceso al objeto al objeto, para el cual se ajustan.

Para configurar acceso a un objeto abra el diálogo de sus propiedades y escoja la pestaña Acceso. Esta pestaña se muestra solo si hay acceso Gestionar acceso al objeto.

En la parte izquierda del diálogo está la lista de usuarios. Solo hay aquí usuarios, a que tiene usted acceso *Administrar derechos de acceso del usuario*. Los nombres de los usuarios que ya tienen algún acceso al objeto se muestran sobre el fondo de color y están en la parte superior de la lista.

Para la búsqueda rápida de un usuario se puede aplicar el filtro dinámico encima de la lista. Introduzca el nombre del usuario o una parte suya. Se mostrarán los usuarios cuyos nombres coincidan con la máscara introducida.

Existe un modo más que facilita el manejo de la lista. Se puede filtrarla por orden alfabético o por derechos de acceso. Para hacerlo, utilice el icono correspondiente al lado del filtro. El botón muestra la variante de clasificación que se diferencia de la utilizada.

— se activa el filtro por acceso.

⁴² — se activa el filtro por nombre (por orden alfabético).

10 Nota. Si la cantidad de objetos de la lista supera 1000, por defecto se utiliza el filtro por nombre.

En la parte derecha del diálogo está situada la lista de derechos de acceso y los preajustes de derechos de acceso disponibles. La lista de derechos de acceso está dividida en dos secciones: estandarizados y especiales. Su descripción detallada está en las siguientes secciones:

- Derechos estandarizados (ACL de objetos);
- · ACL de unidad;
- ACL de grupo de unidades;
- ACL de usuario;
- ACL de recursos y cuentas;
- ACL de ruta.

Si cambia entre los usuarios a la izquierda, los vistos a la derecha irán cambiándose de acuerdo con los accesos del usuario elegido.

				Propieda	ades de	la u	nidad – C	hristi	ne			×
Básicas	Acceso	Icono	Avanzadas	Sensores	Campo	s pei	rsonalizados	Gru	pos de unio	dades	Comandos	
Conducci	ón eficiente	Perfil	Detección	de viajes	e viajes Consumo de combustible			Intervalos de servicio				
Q Buscar		At	Preajustes de	derechos de a	acceso para	unida	des					
Usuarios			No acce	ss		~	Total access				Viewing only	
Amaranta			Messag	es			Operator					-
Aureliano E Caesar Client Enrique Ba	Buendía Inderas										Modificar prea	ijustes
Fernando o Francisco	sias del Carpio Pizarro		ACL	de objetos					ACL de ur	nidad		-
Gertrudis José Arca	dio		Ver 🖉	objeto y sus p	ropiedades b	ásica	IS		Ver propie	dades	de conexión (tipo de dispo	
José Arca María Ram	dio Buendía		Ver 🧭	detalle de prop	biedades del	objeto	b		Modificar	propied	dades de conexión	
Ricardo Ma	artínez do		🗹 🧭 Ges	tionar acceso	al objeto				Crear, mo	dificar	y eliminar sensores	
Úrsula Bue	endía		🖌 🖉 Elimi	inar objeto					Modificar	contad	ores	
Nuevo usu Pilar Terne	iario		🖉 🖉 Ren	ombrar objeto					Eliminar m	nensaje	35	
Santa Sofia	a de la Piedad		Ver 🖉	campos perso	nalizados				Ejecutar c	omano	ios	
Test	Jiiiics		🖉 🖉 Ges	tionar campos	e personaliza	dos			Administra	ar ever	ntos	
vvaido			Ver 🖉	campos admir	nistrativos				Ver interva	alos de	e servicio	
			🖉 🧭 Ges	tionar campos	administrati	vos			Crear, mo	dificar	y eliminar intervalos de ser	

Exportar a	archivo										Cancelar O	К

En cada sección de la lista de derechos de acceso hay dos columnas de casillas de verificación. La columna derecha

(accesos directos) se utiliza para asignar/quitar derechos de acceso. La segunda columna (accesos combinados) muestra, qué derechos de acceso posee el usuario actualmente (la columna solo está disponible para revisión).

La activación de un visto en la primera columna puede realizarse pero no aplicarse al usuario elegido a causa de faltar este derecho a los usuarios superiores en la jerarquía (prohibición por jerarquía). De la presencia de tal prohibición puede certificar la falta del visto en la columna de derechos de acceso combinados.

En el caso de unidades es posible la situación inversa: el visto no está activado en la primera columna, pero lo está en la segunda. Esto quiere decir, que la unidad pertenece a grupos a que el usuario tiene más derechos que a esta unidad. Es decir, mientras que la unidad pertenezca a estos grupos, el usuario tendrá a esta unidad los mismos accesos, que a los grupos.

Abajo están descritos algunos principios de asignar el acceso:

- Para configurar derechos de acceso, escoja al usuario de la izquierda. Marque con vistos los accesos necesarios a la derecha o escoja un preajuste arriba.
- Se puede elegir a varios usuarios al mismo tiempo apretando *Ctrl* o *Shift* y, de esta manera, concederles los mismos derechos de acceso.
- Si usted pone un visto que no funciona sin algún otro visto, este último se pone automáticamente. Por ejemplo, usted quiere activar el visto de *Gestionar campos personalizados*. En este caso se activará automáticamente el visto anterior, es decir, *Ver campos personalizados*, ya que si no se ven, no se podrá ni modificar, ni eliminarlos.
- Por la misma causa puede ser imposible desactivar un visto hasta que se quiten los vistos de los accesos que dependen del visto que quiere desactivar. Primero tiene que desactivar tales vistos.
- Para poner o quitar todos los vistos de una sección de una vez, apriete Ctrl y haga clic en cualquier casilla de verificación.

Una vez puestos los vistos necesarios apriete OK.

Preajustes de derechos de acceso

Los preajustes pueden facilitar y acelerar la configuración de los derechos de acceso. Usted puede crear varios conjuntos de derechos para varios propósitos. Pueden ser accesos para operadores, mánager, clientes, etc. Además, se puede crear preajustes para cada tipo de objeto (unidad, ruta, etc). Los preajustes creados se aplican a los usuarios elegidos por un clic del ratón.

La sección con los derechos está situada en el diálogo sobre la lista de derechos de acceso. Se puede modificar y eliminar los preajustes previstos por defecto, así como crear nuevos. Con este propósito debajo de la lista de los mismos hay botón *Modificar preajustes*. Una vez apretado este botón, la parte izquierda del diálogo y la lista de los derechos se hacen inactivas, y aparecen los botones de manejar los preajustes.

Para crear preajustes, apriete el botón *Crear*. En la lista aparecerá un preajuste nuevo. Indique su nombre (haga doble clic en el campo del nombre) y ponga los vistos necesarios en la lista de derechos de abajo (se hace activo). Apriete *Guardar*.

También se puede crear un preajuste por medio de copiar otro que ya existe. Apriete el botón correspondiente (¹/₂), que aparecerá al apuntar un preajuste con el cursor del ratón. Introduzca los cambios (cambie el nombre y los vistos) y apriete *Guardar*. Hace falta tener en cuenta, que en márgenes de un tipo de objeto no se puede crear preajustes con el mismo conjunto de vistos. Los duplicados serán borrados.

Para eliminar un preajuste de derechos de acceso, apriete el icono correspondiente (×), que aparecerá una vez apuntado ése con el cursor del ratón.

Cada preajuste tiene un color que le corresponde. Este color se adjudica al preajuste mientras crearlo y no se lo puede cambiar. Si el preajuste está aplicado a un usuario, éste recibe el mismo color de fondo en la lista de la izquierda para mejor visualización. Sin embargo, hay unas exclusiones en el empleo del color. Si un preajuste no tiene ni un visto (por ejemplo, el preajuste *Sin acceso*), su color no se aplica, y los usuarios sin acceso siempre se quedan sin fondo alguno. Los usuarios que tienen acceso sin relación con un preajuste, tienen el fondo amarillo, que

se diferencia de los fondos de todos los preajustes. El mismo fondo lo obtienen los usuarios, a que no se ha podido aplicar el preajuste por completo (cuando el usuario mismo que concede derechos no tiene los derechos que trata de conceder). Además, el fondo amarillo se utiliza para mostrar los usuarios que no tienen derechos directos, sino tienen derechos combinados.

• Nota. La configuración del acceso de los usuarios se diferencia un poco de la estandarizada. Su descripción detallada está abajo.

• Nota. El acceso a las unidades no solo puede cambiarse manual-, sino también automáticamente. Esto se realiza en el sistema de seguimiento por medio de tareas y notificaciones correspondientes.

Interfaz de gestión

La interfaz del sistema de gestión es fácil e intuitivamente comprensible en muchos casos. En varios lugares hay descripciones emergentes que dan información explicativa a botones, iconos, campos de cuadros de diálogo, etc.

Se puede dividir el área de trabajo en varias partes:

- El panel superior está situado en la parte superior de la ventana. Muestra que usted está en el sistema, su login, la hora actual y unos botones (Ayuda, Parámetros del usuario, Importación/Exportación y otros). Además, aquí se muestran todos los avisos en ventanas emergentes.
- El panel de navegación y búsqueda está situado en la parte izquierda de la ventana. Aquí se puede cambiar entre varios objetos del sistema para buscar y manejarlos: cuentas, planes de facturación, usuarios, unidades, grupos de unidades, repetidores.
- El panel de resultados es la parte central más grande. Aquí se puede manejar varios objetos del sistema (ver, modificar, eliminar, distribuir derechos de acceso, etc.).
- El historial está situado en la parte inferior de la ventana. Aquí se muestran mensajes sobre las operaciones ejecutadas y sobre los errores.

	1000								
Cuentas	Unid	ades × Usuarios	× Planes de	facturación × +					
Planes de facturación	_	* Nombre	Creador	Cuenta	Plan de facturación	Última visita	Iniciar sesión como	Eliminar	;
Usuanos									
Acciones	1	Amaranta	Ursula Buendia	Ursula Buendia	Walon Hosting Base	2017-03-30 16:29:21	2	×	
Crear usuario	2	Aureliano	user	Aureliano	basic_plan	2017-03-30 16:29:44	2	×	
Gestion de noticias		Annalises Provide	Daniel Bringele	Úrenda Brandia	Males Martine Room			~	
Buscar	3	Aurelano Duencia	Ursua ovendia	Ursua buendia	vision hosting base	2010-03-14 15.10.50	-		
itro: Texto: Nombre •	4	Caesar	user	user	Walon Hosting Base	2017-04-07 15:46:42	2	×	
Buscar	5	Client	user	Client	user	2017-04-07 15:44:24	2	×	
Tip	6	Enrique Banderas	user	user	Walon Hosting Base	2016-09-13 10:16:26	2	×	
Para copiar un objeto, mantenga apretada la tecla Ct y haga clic en este objeto en la tabla.	7	Eulalia Iglesias	user	Eulalia Iglesias	user_plan	2016-04-05 14:39:13	2	×	
	8	Fernando del Carpio	user	Fernando del Carpio	user	2017-01-25 11:43:16	2	×	
	9	Francisco Pizarro	user	Francisco Pizarro	basic_plan	2017-04-07 15:35:29	2	×	
	10	Gertrudis	user	user	Walon Hosting Base	2016-05-26 10.09:01	z	×	
	11	irra	user			2017-03-24 14:45:40	2	×	
	12	José Arcadio	user	José Arcadio	Walon Hosting Base	2016-05-19 13:59:49	2	×	
ner-	13	José Arcadio Buendi	Úrsula Buendía	Úrsula Buendía	Walon Hosting Base	2016-03-22 15:20:47	2	×	
()	14	Maria Ramirez	user	user	Walon Hosting Base	2016-03-12 12:31:10	2	×	
	.?.	20 • 0 « «	Pàgina 1	de 2 > » Most	trando 1 a 20 de 22 ítems	s.			1
	Hist	orial							
Unidades	201	7-04-19 17:23:37: Visto	s del usuario 'Amara	nta' actualizados					
Grupos de unidades	201	7-04-19 17:23:37: Objet 7-04-19 17:23:58: Conta	dor de kilometraje d	rado le la unidad 'Aaron (c)' act	ualizado.				
Repetidores	201	7-04-19 17:23:58: Objet	o 'Aaron (c)' actualiz	ado					

El tamaño del panel inferior se lo puede cambiar por medio de arrastrar el deslizante horizontal hacia arriba o abajo. Para ajustar el tamaño del panel de navegación, encuentre el deslizante vertical y arrástrelo hacia izquierda o derecha.

Panel superior

En el panel superior está el logo de la interfaz de gestión. La parte derecha del panel incluye los siguientes elementos:

- la cantidad de días hasta el bloqueo de la cuenta (se muestra de color verde, pero en cuanto la cantidad de días restantes alcance 0, el color se cambiará por rojo);
- el botón Apps para abrir la lista de las aplicaciones disponibles;
- la hora actual (entre paréntesis se muestra la zona horaria);
- el nombre del usuario (rincón derecho) el nombre del usuario-mánager bajo cuyo nombre se ha realizado la entrada en CMS Manager (entre paréntesis puede indicarse un nombre de usuario más en caso de haber entrado el usuario principal bajo el nombre de otro).

El hecho de mostrarse la hora actual de rojo significa la pérdida de conexión con el servidor. Esto puede causarse por la falta de conexión a Internet o por algunos problemas internos del servicio.



Invota. En el panel superior puede mostrarse la cantidad de días que se quedan hasta el bloqueo (si para la cuenta o para el plan de tarificación está activado el bloqueo por días). Para la cuenta del nivel superior en este panel puede también mostrarse la cantidad de SMS disponibles si está adquirido el paquete de SMS.

Menú del usuario

En el rincón derecho del panel superior se muestra el nombre del usuario, bajo el cual se ha realizado la entrada en el sistema. Por un clic en este nombre se abre el menú adicional que contiene las siguientes opciones:

• Parámetros del usuario

Abre el diálogo de los parámetros del usuario para ver y/o modificarlos.

- Importar/exportar
 Permite transferir las propiedades de objetos, usuarios, el contenido de recursos (véase Importación y exportación).
- Gestión de aplicaciones
 Permite ver la lista de aplicaciones autorizadas y de notificaciones móviles.
- Jerarquía del servicio
 Permite revisar la información sobre la jerarquía del servicio.
- Ayuda
 - Solicitud de ayuda. Puede faltar.
- Cerrar sesión
 El botón de salir del sistema (cerrar la sesión).

10 Nota. Para los mánager del nivel superior están previstos varios puntos adicionales del menú:

- Conversión para convertir unos objetos del sistema de medidas métrico al estadounidense y viceversa.
- Administrar Apps permite agregar y ajustar aplicaciones.

Entrada bajo otro nombre de usuario

La entrada en el sistema es también posible bajo otro (subordinado) nombre de usuario. Para hacerlo, en relación a este usuario tiene que tener el derecho *Actuar en nombre del usuario.*

Para cambiar de usuario, haga clic en el icono situado a la derecha del nombre del usuario corriente en el panel superior (puerta con flecha). Al hacerlo usted, se abrirá el cuadro de diálogo con dos columnas: con la lista de



niciar sesión como	
p	٩
Fernando del Carpio	Fernando del Carpio
Francisco Pizarro	Francisco Pizarro
Pilar Ternera	Pilar Ternera
Santa Sofía de la Piedad	Santa Sofía de la Piedad
Álvaro Pardo	Enrique

usuarios disponibles y con la lista de cuentas a que pertenecen. Puede utilizar el filtro dinámico para facilitar la búsqueda del usuario necesario. Haga clic en

el nombre para entrar bajo este usuario en la pestaña actual o en el icono al final de la línea para que la entrada se realice en una pestaña nueva.

Existe también otro método de entrar bajo otro usuario. Pase a la pestaña *Usuarios* en el Panel de navegación. Apriete el icono de la columna *Iniciar sesión como* frente al usuario necesario en la tabla de resultados.

Si la entrada ha sido realizada bajo otro nombre de usuario, su nombre se escribirá entre paréntesis después del principal (en el rincón derecho superior de la pantalla). Para volver al usuario principal, apriete el campo con su nombre y confirme su intención en la ventana que se abre. Otro modo de hacerlo es volver a apretar el icono de puerta con flecha y escoger en la ventana que se abre al usuario principal (será en negrita).

Mensajes informativos

En el panel superior, debajo del nombre del usuario pueden aparecer también mensajes informativos del mánager del servicio y avisos sobre la cantidad de días que quedan hasta la desconexión del sistema de rastreo. Los mensajes informativos se muestran en ventanas con el marco azul, los avisos — con el marco rojo.



Panel de navegación y búsqueda

El panel de navegación y búsqueda está en la parte izquierda de la ventana. Aquí se formulan las solicitudes sobre qué objetos deben mostrarse en el Panel de resultados.

Navegación

En el panel hay varias pestañas cada de las cuales corresponde a un objeto del sistema: *Cuentas, Planes de facturación, Usuarios, Unidades, Grupos de unidades, Repetidores.* Para cambiar entre las pestañas, haga clic en el nombre de la pestaña necesaria.

Cada pestaña se compone de dos secciones. La sección *Acciones* contiene el botón de crear un objeto correspondiente del sistema. Las instrucciones detalladas de crear y configurar objetos se dan en las secciones siguientes de esta guía.

La sección *Buscar* está destinada para buscar los objetos del sistema que ya existen. Estos objetos se muestran más tarde en el Panel de resultados, donde se puede manejarlos (modificar, eliminar, etc.).

Búsqueda

Para buscar un objeto del sistema, abra la pestaña correspondiente (Cuentas, Planes de facturación, Usuarios, Grupos de unidades,

Repetidores), especifique un filtro, formule la solicitud en el campo *Texto*, apriete el botón *Buscar* o *Enter* en el teclado. Observe los resultados encontrados en el Panel de resultados a la derecha.

• Nota. Para que se muestren todos los objetos de algún tipo deje el campo *Texto* vacío y apriete *Buscar*. El filtro en este caso debe ser ajustado por defecto, es decir, según nombre.

Filtro de búsqueda

Escoja en el campo Búsqueda el criterio según el cual será realizada la búsqueda:

- Nombre el nombre de la cuenta, usuario, unidad, grupo de unidades, repetidor durante su creación;
- Creador el usuario-creador del objeto;
- Cuenta la cuenta a la que pertenece el objeto.

Filtros individuales para cuentas:

- Cuenta padre búsqueda por la cuenta de la que se ha creado el objeto;
- Plan de facturación búsqueda por el plan de facturación utilizado;
- Cuentas bloqueadas búsqueda entre las cuentas bloqueadas;
- Campos personalizados búsqueda por los campos personalizados;
- · Campos administrativos búsqueda por los campos administrativos.

Filtros individuales para recursos:

- Campos personalizados búsqueda por los campos personalizados;
- · Campos administrativos búsqueda por los campos administrativos.

Filtros individuales para usuarios:

- Plan de facturación búsqueda por el plan de facturación utilizado;
- Campos personalizados búsqueda por los campos personalizados;
- Campos administrativos búsqueda por los campos administrativos.



Filtros individuales para las unidades:

- ID único el identificador único que se le ha atribuido mientras crear la unidad;
- Número de teléfono el número de teléfono de la tarjeta SIM si está introducida en el dispositivo (puede haber dos números);
- Tipo de dispositivo el tipo del dispositivo utilizado por la unidad;
- Grupo de unidades el grupo a que pertenece la unidad (las unidades);
- Campos personalizados búsqueda por los campos personalizados;
- Campos administrativos búsqueda por los campos administrativos;
- Campos de perfil búsqueda por los campos del perfil.

Filtros individuales para grupos de unidades:

- Campos personalizados búsqueda por los campos personalizados;
- Campos administrativos búsqueda por los campos administrativos.

Filtros individuales para repetidores:

- Protocolo búsqueda por el protocolo de retransmisión utilizado;
- Servidor búsqueda por el nombre del servidor;
- Nombre de la unidad búsqueda por el nombre de la unidad;
- Iniciados búsqueda por los repetidores iniciados.

Texto de búsqueda

Formule su solicitud en el campo *Texto*. Utilice los símbolos permitidos y el asterisco (*). El asterisco es un carácter comodín que representa cualquier combinación de símbolos permitidos del nombre de la unidad. El asterisco puede estar en cualquier parte de la solicitud (al inicio, al final o en el centro) y repetirse cualquier cantidad de veces. Por ejemplo, si la solicitud es *h*nda*, se encontrarán todos los Hondas y Hyundais.

De manera similar, puede utilizar usted el signo de interrogación (?). Éste reemplaza un símbolo cualquiera.

Para separar varias partes de la solicitud una de otra, utilice la coma (,). Por ejemplo, para encontrar todos los MAN e lveco, introduzca **man**, **iveco**.

Panel de resultados

El panel de resultados está situado en la parte derecha superior de la ventana y ocupa la mayor parte del área de trabajo. Aquí están los resultados de búsqueda de objetos del sistema.

En el panel de resultados se puede crear hasta cinco pestañas. Para crear una, apriete la pestaña inactiva *Nueva* que está a la derecha de las pestañas creadas. Para navegar entre las pestañas basta hacer clic en la pestaña necesaria. Para cerrar una pestaña, apriete la cruz roja al lado de su nombre.

El nombre de la pestaña refleja el tipo del objeto de búsqueda (usuarios, unidades, etc.). Además, el cambio entre las pestañas que representan varios tipos de objetos causa también el cambio automático de las pestañas del Panel de navegación y búsqueda.

Sus acciones (como búsqueda) se aplican siempre a la pestaña activa. Si ya tiene algún contenido, será reemplazado.

Gestión de tablas



herramientas

Los datos se muestran en forma de una tabla. Se organizan por defecto por nombre y por orden alfabético directo, es decir, de *A* a *Z*. Para organizar los datos tabulares por algún otro criterio disponible, haga clic en el nombre de la columna correspondiente. Cabe subrayar, que si es posible organizar los datos por una columna, al apuntarla, la flecha del puntero se cambia por la mano.

Los parámetros de la tabla de resultados y, consecutivamente, la cantidad de columnas se varían de acuerdo con los objetos del sistema analizados. Por ejemplo, la mayor cantidad de columnas la tiene la tabla de las cuentas.

Se puede ajustar el conjunto de las columnas de una tabla según sus necesidades. Para hacerlo, haga clic en la última columna de la tabla (flecha hacia abajo). En el menú que se abre marque con vistos las columnas necesarias o, viceversa, quite los vistos de las columnas que no necesita actualmente.

Debajo de la tabla está la barra de herramientas que permite realizar unas acciones: eliminar los objetos marcados, escoger la cantidad de líneas por página, navegar entre las páginas y otras. Además, mientras trabajar con tales objetos del sistema como cuentas, usuarios, unidades y grupos de unidades se puede guardar los datos tabulares en el formato Excel. Para hacerlo, haga clic en el icono correspondiente en el rincón derecho de la barra de herramientas.

El ancho de las columnas puede ajustarse manualmente. Apunte con el cursor al borde de la columna y, haciendo clic izquierdo, arrástrelo hacia el lado necesario. Para restablecer los ajustes, apriete el botón *Ancho automático de columnas* para que aparezca en éste la letra *A*.

En la barra de herramientas se puede también ajustar la cantidad de objetos por página. Haga clic en la lista

desplegable y escoja una cantidad disponible (10, 20, 50, 100, 500, 1000).

Para cambiar entre las páginas, utilice los botones de navegación (flechas grises). Se puede también introducir el número de la página necesaria manualmente y apretar *Enter* en el teclado.

Operaciones estandarizadas con objetos

Como regla, se puede aplicar unas acciones estandarizadas a cada objeto del sistema mostrado en la tabla (cuenta, plan de facturación, usuario, unidad, grupo de unidades o repetidor): crear un objeto, ver o modificar sus propiedades, copiar o eliminar un objeto.

Creación de un objeto

Para crear un objeto pase al panel correspondiente y apriete el botón *Crear...*. El botón no está activo si el usuario actual no tiene accesos correspondientes.

Llene los campos y las pestañas necesarios del diálogo y apriete *OK*. Hasta que haya bastante información en el diálogo y sea introducida correctamente, el botón *OK* será inactivo. En nombre de cada macroobjeto tiene que contar de 4 a 50 símbolos, y en los campos de texto del diálogo no tiene que haber símbolos prohibidos. Véase más sobre las reglas de introducir datos...

El objeto nuevo no aparece en la tabla inmediatamente. Para que se muestre, hay que aplicar los parámetros de la búsqueda.

Copia de un objeto

Se puede copiar unidades, usuarios, grupos de unidades, repetidores y planes de facturación (no se puede copiar cuentas y recursos). Este proceso es un método alternativo de crear nuevos objetos. Es especialmente cómodo, cuando hay que crear un objeto con las características parecidas a las de un objeto que ya existe.

Para copiar un objeto apriete *Ctrl* en el teclado y haga clic en el objeto que quiere copiar. Se abrirá el diálogo cuyos campos y pestañas serán idénticas a las propiedades del objeto copiado. Si usted no tiene acceso a toda la información por el nivel de derechos de acceso, ésa seguirá oculta y no será copiada o se ofrecerán ajustes por defecto en vez de los datos inaccesibles. Cambie el nombre y otros parámetros individuales del objeto y apriete *OK*.

Inota. En muchos casos en vez de copiar se puede utilizar la función de exprortación/importación.

Revisión y modificación

Para revisar o modificar las propiedades de un objeto basta hacer clic izquierdo en la línea necesaria de la tabla. Se abrirá el diálogo de las propiedades del objeto elegido. Si no hay derechos necesarios, el botón *OK* para guardar los cambios introducidos no está activo. También pueden estar ocultados algunos campos o pestañas enteras.

Para guardar la mayoría de los cambios introducidos hay que apretar el botón *OK*. Para salir sin guardar los cambios apriete *Cancelar* o la cruz roja en el rincón derecho superior del diálogo.

Eliminación de objetos del sistema

Marque con vistos en la columna *Seleccione* los objetos que quiere eliminar. Se puede poner todos los vistos de una vez por medio de apretar el botón *Ctrl* y hacer clic en cualquier casilla de verificación. Siga con apretar el botón *Eliminar objetos seleccionados* [×] que está situado a la izquierda de la barra de herramientas (debajo de la tabla de resultados). Aparecerá el aviso *¿Realmente desea eliminar los objetos seleccionados?*. Apriete *OK* para seguir o *Cancelar* para no emprender ningunas acciones. Se puede comprobar el resultado de la eliminación en el historial, donde aparecerá el mensaje correspondiente.

Para eliminar un objeto hay que tener el acceso correspondiente a este objeto (*Eliminar objeto*). No se puede marcar en la tabla los objetos que no son disponibles para eliminar (no hay acceso).

Abajo están algunas peculiaridades de eliminar varios tipos de objetos:

- La eliminación de un grupo de unidades y repetidores *no* causa la eliminación de las unidades que lo forman.
- Un usuario se elimina por medio de apretar el botón rojo *Eliminar* de la tabla de resultados. Sin embargo, solo se puede eliminar al usuario que no es creador de ningún objeto del sistema. Véase más sobre la eliminación de usuarios...
- Se puede eliminar una cuenta solo con todo el contenido suyo y con los objetos subordinados. Por esta razón el mecanismo de eliminar cuentas es distinto. Véase más sobre la eliminación de cuentas...



Historial

El historial está ubicado en la parte derecha inferior de la ventana. Sirve para mostrar mensajes sobre las operaciones corrientes que realiza el usuario-mánager.

La estructura de los registros es simple: fecha, hora, texto (descripción del evento).

En el historial se utilizan letras de varios colores para mejor visualización de mensajes de varios tipos. El verde se utiliza para los mensajes sobre la creación de un objeto, la modificación de sus propiedades, eliminación exitosa, etc. El rojo se utiliza para los mensajes sobre errores.

Historial	<u></u>
2017-04-21 12:53:14: Número de teléfono de la unidad 'Nueva unidad' actualizado.	
2017-04-21 12:53:14: Contador de kilometraje de la unidad 'Nueva unidad' actualizado.	
2017-04-21 12:53:14: Contador de horas de motor de unidad 'Nueva unidad' actualizado.	
2017-04-21 12:53:14: Contador del tráfico GPRS de la unidad 'Nueva unidad' actualizado.	
2017-04-21 12:53:14: Parámetros de cálculo de unidad 'Nueva unidad' actualizados.	
2017-04-21 12:53:14: Objeto 'Nueva unidad' creado.	
2017-04-21 12:53:41: Error: 'Ya existe un objeto con la misma configuración (teléfono, nombre o ID)'.	~

Se puede limpiar todos los registros del historial por medio del botón *Limpiar el historial* situado en el rincón derecho superior de la ventana del historial.

Parámetros

Para ver o cambiar los parámetros del usuario-mánager actual, escoja el punto *Parámetros del usuario* en el menú del usuario.

El cuadro de diálogo Parámetros del usuario contiene dos pestañas:

- 1. Parámetros básicos aquí se puede indicar su zona horaria, correo electrónico, cambiar la contraseña, idioma, etc.
- 2. Cuenta aquí se puede ver la información sobre el plan de facturación, el saldo, los servicios disponibles y utilizados, etc.

	, and the dot dot dot	
Parámetros básicos	Language:	Espanol 💌
Cuenta	Zona horaria:	(+03:00) Minsk, Bagdad, Moscú, Sa 🔻
	Horario de verano:	Ninguno 💌
	Calendario persa:	
	Formato de fecha:	yyyy-MM-dd 🗸
	Formato de hora:	hh:mm:ss tt 🔹
	Primer día de la semana:	Lunes Domingo
	Sistema de medidas:	Métrico 👻
	E-mail:	your-email@your-domain.com
		Cambiar contraseña

Los parámetros de CMS Manager son una variante reducida del diálogo de parámetros del usuario.

Cuentas (recursos)

En la mayoría de los casos, los términos *recurso* y *cuenta* pueden usarse como sinónimos; sin embargo, a veces hay que entender la diferencia entre los dos.

El recurso es un macroobjeto del sistema que incluye en función de su contenido varios microobjetos del sistema que crean usuarios para diferentes objetivos de seguimiento: geocercas, tareas, notificaciones, conductores, remolques, pasajeros y plantillas de informes. Se puede guardar el contenido de un recurso a un archivo o copiar datos de un recurso a otro (véase *Importación y exportación*).

La diferencia principal entre una cuenta y un recurso es que una cuenta tiene su propio plan de facturación. A una cuenta pueden *conectarse* más de un recurso o aún otras cuentas subordinadas. El sentido de la cuenta es que no solo incluye el contenido de un recurso (los microobjetos arriba mencionados), sino también guarda información sobre otros macroobjetos del sistema como unidades, usuarios, grupos de unidades, rutas, otros recursos y cuentas.

En la cuenta se realiza el cálculo de micro- y macroobjetos del sistema y del dinero por utilizarlos. Es precisamente la cuenta (y no el usuario) a que se asigna un plan de facturación. Por esta causa el mánager del sistema utiliza la cuenta para restringir la actividad de un usuario, determinar la cantidad y el precio de los servicios disponibles, controlar el pago, etc.

El creador es un componente clave de una cuenta. Mientras que la pertenencia de microobjetos del sistema a una cuenta se determina de acuerdo con el recurso en que han sido creados, la pertenencia de macroobjetos del sistema se determina según su creador. Todos los macroobjetos creados por el creador de la cuenta y por otros usuarios que ha creado él, se adjudican automáticamente a esta cuenta.

Una cuenta se crea con más frecuencia para cada cliente que ha firmado un contrato para utilizar el sistema de rastreo satelital por separado. Sin embargo, en márgenes de una cuenta se puede crear unos usuarios con varios derechos de acceso a las unidades. Por ejemplo, en márgenes de una cuenta *Flota 5* se puede crear usuarios *Director, Jefe, Contable*, etc., cada de los cuales utilizará el sistema a su manera.

Los objetos dependientes se eliminan junto con su cuenta. Véase más...

- Gestión de cuentas y recursos
- Creación de una cuenta
- Creación de un recurso
- Propiedades de la cuenta
- Lista de servicios
- · Informe sobre el contenido de una cuenta
- Eliminación de cuentas/recursos
- · Cambio de cuenta de unidades
Gestión de cuentas y recursos

La gestión de cuentas y recursos se realiza solo en la interfaz de gestión, es decir, en CMS Manager. Abre la pestaña *Cuentas* en el Panel de navegación. Aquí se puede:

- · crear nuevas cuentas y recursos;
- · buscar y mostrar las cuentas y recursos creados;
- controlar el saldo de un cliente, agregar pagos y días;
- permitir/prohibir/restringir el acceso a servicios;
- eliminar cuentas y recursos;
- revisar el contenido de cuentas.

	0	ientas X Cuentas	X Unidades X P	lanes de factur	ración X Renetid	ores X								
Acciones	199	Determine												
Crear cuenta		✓ Nombre	Creador	Cuenta padre	Plan de facturación	Derechos de distribuidor	Unidades	Saldo	Dias	Estado	Bloqueada	Contenido	Eliminar	÷
Crear recurso	1	Aurelano	Aureliano	user	basic_plan		0	\$400.00	189	~		de	×	
Buscar	2	Client	Client	user	user		0	\$150.00		~		- di	×	
Cuentas Recursos	3	Enrique	Álvaro Pardo	user	basic_plan		0	\$190.00	2	~		-tı	×	
mbre •	4	Eulalla Iglesias	Eulalia Iglesias	user	user_plan	Distribuidor	0	5821.00	4	-	2017-04-04	du	×	
Buscar	5	Fernando del Carpio	Fernando del Carpio	user	user		0	\$765.00	-7	-	2017-02-27	dı	×	
	6	Francisco Pizarro	Francisco Pizarro	user	basic_plan		0	\$\$35.00	-4	-	2017-03-08	di.	×	
	7	José Arcadio	José Arcadio	user	Walon Hosting Base		0	\$0.00	-1	-	2017-04-20	्रत	×	
	8	Pilar Ternera	Pilar Ternera	user	plan_for_mobile		8	600 R	-4	-	2017-04-14	di	×	
	9	Santa Sofía de la Piedad	Santa Sofía de la Piedad	user	Walon Hosting Base		0	\$0.00	-1	-	2017-04-20	du	×	
	10	Serlock Holmes	Serlock Holmes	user	basic_plan		0	\$0.00	0	~		di	×	
	11	Test	Test	user	Walon Hosting Base	Distribuidor	1	\$0.00	-1	-	2017-04-20	.lı	×	
	12	user	user		Walon Hosting Base	Distribuidor	41	\$350.00		~		-h	×	
C10	13	Úrsula Buendia	Úrsula Buendía		Walon Hosting Base	Distribuidor	0	\$170.00	4	-	2016-05-19	.h	×	
		20 • « <	Página 1 de 1	> > Mc	ostrando 1 a 13 de 13 ite	ms.								į
	н	istorial												
Planes de facturación		2017-04-21 12:53:14: Conta	dor de horas de motor de s	unidad Nueva uni	idad' actualizado.									
Usuarios		(017-04-21 12:53:14: Conta	dor del tráfico GPRS de la	unidad Nueva un	hidad" actualizado.									
Unidades		2017-04-21 12:53:14: Paran	o Nueva unidad creado.	o woeva unioad.	actualizations.									

En la pestaña *Cuentas* del Panel de navegación puede crear usted una cuenta/recurso, así como encontrar la cuenta/recurso necesaria entre las que ya existen. En esta pestaña se utiliza un conmutador de cuya posición depende el contenido del Panel de resultados: solo cuentas (por defecto) o solo recursos. Para refrescar los datos de la tabla una vez cambiada la posición del conmutador, apriete el botón *Buscar*.

El Panel de resultados para el recurso solo contiene el nombre del recurso, de su creador y de la cuenta.

En el Panel de resultados para la cuenta se muestra el nombre de la cuenta, su creador, la cuenta padre, el plan de facturación, la presencia de derechos de distribuidor, la cantidad de unidades en la cuenta (incluidas las unidades de las cuentas subordinadas), el saldo actual de la cuenta, la cantidad de días restantes (en la descripción emergente — la fecha del bloqueo), el estado (activa/bloqueada), la fecha del bloqueo de la cuenta (falta si la cuenta está activa) y los botones para ejecutar un informe sobre el contenido de la cuenta y para eliminarla. **1** *Nota.* Los modos de eliminar cuentas y recursos son diferentes.

Si el bloqueo por días está activado en la cuenta, en el Panel de resultados se muestra la cantidad de días restantes de color negro. Si el bloqueo está activado en el plan de facturación, — de color gris. Si no está activado, no se muestra nada.

Para abrir el diálogo de propiedades de una cuenta o un recurso, apriételos en la lista. De acuerdo con los derechos de acceso unos campos, pestañas, acciones pueden estar disponibles o no. El diálogo de propiedades de un recurso puede tener hasta tres pestañas (*Básicas, Acceso, Campos personalizados*). El diálogo de propiedades de una cuenta — hasta seis pestañas. La pestaña *Básicas* está disponible siempre.

Se puede guardar el contenido de un recurso en un archivo o transferir los objetos a otro recurso por medio de la herramienta de importación/exportación.

Creación de una cuenta

Las cuentas se crean solo en el sistema de gestión CMS Manager. Para crear una cuenta apriete el botón correspondiente en la pestaña *Cuentas* del Panel de navegación.

Abajo están descritos los parámetros que se utilizan mientras crear una cuenta.

	Nueva cue	nta	
* Nombre de cuenta:	Fernando del Carpio	De 4 a 50 caracteres	
Crear como:	 Nuevo usuario Usuario existente 		
* Nombre de usuario:	Fernando del Carpio	De 4 a 50 caracteres	
* Contraseña de usuario:	•••••	de 1 carácter	
* Confirmar contraseña:	•••••		
Creador:	user	•	
Sistema de medidas:	Métrico	•	
Plan de facturación:	user_plan	•	
		Cancelar	ОК

Nombre de cuenta

Introduzca el nombre único de 4 a 50 símbolos. En el sistema no pueden existir cuentas con nombres idénticos.

Crear como

En función del creador se puede escoger a algún usuario existente o crear nuevo usuario.

Nuevo usuario

Será creado un usuario que se asignará creador de la cuenta. Si escoge nuevo usuario, tendrá que indicar su nombre y contraseña en los siguientes campos. Por defecto se ofrece que el nombre del usuario coincida con él de la cuenta. Sin embargo, se lo puede cambiar. Se puede indicar también en el campo correspondiente al creador para el nuevo usuario (por defecto se ofrece el usuario actual). Además, para un usuario nuevo se puede escoger el sistema de medidas. Tenga en cuenta, que si el creador del nuevo usuario no puede asignar planes de facturación (su cuenta no es distribuidor), el bloque con los planes de facturación se hace inactivo.

Usuario existente

Se ofrecerá escoger en la lista desplegable entre los usuarios existentes en el sistema. Cabe mencionar, que el usuario que ya es creador de macroobjetos del sistema no puede ser creador de una cuenta, ya que esta operación puede infringir la jerarquía actual. Sin embargo, tal usuario puede crear un recurso. Cuando se crea una cuenta se le atribuye por defecto el sistema de medidas del creador. Se puede cambiarlo más tarde por medio de conversión.

Plan de facturación

La presencia de un plan de facturación es un rasgo característico de una cuenta. Asigne un plan de facturación de la lista de disponibles. Si no hay planes de facturación disponibles, no se puede crear una cuenta.

Si todos los campos están llenados correctamente, el botón *OK* se hace activo. Apriételo para guardar los cambios. En el historial aparecerá el mensaje correspondiente. En resultado de esta operación se crea una cuenta. También puede crearse simultáneamente un usuario. El creador de la cuenta recibe automáticamente el acceso total a los objetos del sistema creados por él.



Creación de un recurso

Los recursos se crean solo en el sistema de gestión CMS Manager. Para crear un recurso apriete el botón correspondiente en la pestaña *Cuentas* del Panel de navegación.

Abajo están descritos los parámetros que se utilizan mientras crear un recurso.

			Nuevo recurso	×
Básicas	Acceso	Campos personalizados		
* Nombre:		Nuevo recurso	De 4 a 50 caracteres	
Creador:		Ricardo Martínez	▼	
Cuenta:		user		

Nombre

Introduzca el nombre único de 4 a 50 símbolos. En el sistema no pueden existir recursos con nombres idénticos.

Creador

Indique al creador del nuevo recurso.

Cuenta

Aquí se muestra a qué cuenta pertenecerá el recurso creado. Es decir, es la cuenta del creador del recurso.

A un recurso se le atribuye por defecto el sistema de medidas de su creador. Más tarde se lo podrá cambiar por medio de conversión.

Si todos los campos están llenados correctamente, el botón *OK* se hace activo. Apriételo para guardar los cambios. En el historial aparecerá el mensaje correspondiente. El creador del recurso recibe automáticamente el acceso total al recurso creado.

🔵 winlonlocal

Propiedades de la cuenta

El diálogo de las propiedades de cuenta puede tener hasta 6 pestañas, depende de los derechos de acceso.

Básicas

La pestaña *Básicas* tiene tres secciones, pero solo la primera se muestra en caso de tener accesos mínimos a la cuenta. Esta pestaña contiene el nombre de la cuenta y los nombres del creador, de la cuenta a que pertenece, y de la cuenta padre.

La segunda y la tercera secciones están destinadas para registrar pagos y bloquear/desbloquear la cuenta.

		Pro	piedades de	la cuenta – Eulalia	Iglesias		×
Básicas	Servicios	Restricciones	Acceso	Campos personalizado	es Estadísticas	Avanzadas	
* Nombre: Creador:		Eulalia Iglesias Eulalia Iglesias		De 4 a 50 caracteres			
Cuenta: Cuenta padre:		Eulalia Iglesias user					
Plan de facturación	E.	user_plan	•]			
Saldo:		\$821.00	29 días				
Bloquear:		\$-1.00	0				
Bioqueada		2016-03-10					
Agregar pago:		0.0		Último pago: 20)16-03-12 10:13:45 750 00 - 30 días		
Agregar días:		0		1	50.00, 50 dias		
Comentario:							
			Registrar				
Restablecer conter	obin					Cancela	г ОК

En la segunda sección se indica el plan de facturación, el saldo corriente, los ajustes del bloqueo y el estado de la cuenta: activa o bloqueada.

La línea Saldo muestra el saldo actual de la cuenta y el número de días restantes (si el bloqueo por días está activado para la cuenta en la pestaña *Restricciones*). La línea que está situada debajo de ésta muestra los límites al alcanzar los cuales tiene que bloquearse la cuenta. Aquí solo se muestran, se modifican también en la pestaña *Restricciones*.

Si la cuenta está bloqueada, el visto correspondiente está activado, y a su lado se escribe la fecha del bloqueo. Si la cuenta está activa, el visto está desactivado, y a su lado se escribe la fecha del supuesto bloqueo (solo si está activada la opción del bloqueo por días). Se puede regular el estado del visto del bloqueo manualmente, por ejemplo, para desbloquear la cuenta al recibirse el pago. También se puede utilizarlo para el bloqueo de la cuenta, pero solo funcionará correctamente con el saldo (días) nulo o negativo. Note, que se puede cambiar la posición de este visto sin abrir el diálogo de las propiedades de la cuenta, desde la columna *Estado*.

El pago o los días se agregan en la tercera sección de la pestaña Básicas.

Para registrar un pago introduzca la suma necesaria y un comentario (obligatorio) y apriete el botón *Registrar*. La suma será agregada al saldo actual, y los datos sobre el pago introducido se guardarán en la historia de los pagos, que puede verse en la pestaña *Estadísticas*.

Si está activado el bloqueo por días, se puede agregar días también. La cantidad necesaria de días se la puede introducir manualmente o indicarla por medio del calendario (el botón a la derecha del campo de introducir días). Se puede agregar el pago y los días al mismo tiempo o por separado.

Servicios

La pestaña Servicios del diálogo de las propiedades de una cuenta permite controlar la cantidad de SMS, de unidades disponibles, permitir o prohibir a los usuarios de la cuenta acceder a varias funciones del sistema de rastreo satelital (geocercas, informes, notificaciones, etc.), controlar el precio de estos servicios. La lista de servicios de esta pestaña depende del plan de facturación asignado a la cuenta y de los módulos adicionales activados.

		Prop	iedades de	la cuenta – Eulalia Ig	lesias			×
Básicas	Servicios	Restricciones	Acceso	Campos personalizados	Estadísticas	Avanzadas		
Servicio 🗸			Estado	Límite y coste	Limpiar	Por defecto	Utilizado	
Campos admini	strativos		×	1000:0;-1	•	ī	0	1
Campos persor	nalizados		 		•	Ī	0	
Comandos			 		•	Ĩ	0	
Conductores			 		•	I	0	
Crear cuentas			×	5:0; 10:15; -1	•			
Crear grupo de	unidades		-			I		
Crear unidades			×		•	Ĩ		
Crear usuarios			 	10:0; -1	•	I		
Cultivos agrícol	as		 		•	Ĩ	0	
Geocercas			 		•	Ĩ	0	
Grupos de cono	ductores		-				0	
Grupos de geod	cercas		 		•	Ī	0	-
Restablecer cor	ntenido					Cancel	ar Oł	K

Se puede arreglar servicios según la primera o la segunda columna, es decir, por orden alfabético o por el estado (activados/desactivados).

Estado del servicio:

- servicio activado,
- servicio desactivado.

Para los servicios activados se puede ajustar la cantidad y el precio permitidos, así como el intervalo de limpiarlos si es necesario. Para ajustar un límite cuantitativo para un servicio, introduzca el número necesario en el campo. Por ejemplo, si pone 11 frente al campo *Geocercas*, será permitido crear 11 geocercas en esta cuenta.

A la cantidad se puede agregar el intervalo de reinicio para, por ejemplo, establecer el límite de 5 SMS por hora. Otros intervalos de reinicio posibles son: diariamente, semanalmente, mensualmente.

Junto con el límite se puede ajustar el precio en el formato *COUNTER1:VALUE1;COUNTER2:VALUE2;VALUE3*. El contador tiene que ser un número positivo y COUNTER(N+1) tiene que ser siempre mayor del COUNTER(N). Abajo se dan ejemplos de renglones del precio:

Servicio	Línea del coste	Interpretación
Mensajes SMS	1:0;10:1.5;-1	Permitir enviar un mensaje SMS gratis, el precio de los mensajes de 2 a 10 es de \$1.5, no se permite enviar el onceavo mensaje.
Unidades	1:0;5:10;10:3;50:1	Pago regular por las unidades de seguimiento: por la primera unidad no se toma dinero, el precio de las unidades de 2 a 5 es de \$10, de 6 a 10 es de \$3 y de 11 — de \$1.
Geocercas	5:2;-1	Permitir la creación de hasta 5 geocercas por \$2, no se permite crear la sexta geocerca.

El icono gris frente al servicio significa, que el estado y las restricciones de este servicio se han tomado del plan de facturación asignado a la cuenta. Si el estado o las restricciones han sido cambiados, es decir, estimados individualmente para la cuenta, el botón is e hace activo. Se puede apretarlo para restablecer los valores por defecto, es decir, los valores del plan de facturación.

En la columna Utilizado está indicado cuántos objetos del tipo correspondiente han sido creados en la cuenta. Es

actual solo para los servicios contables (como unidades, conductores) y no tiene sentido para los servicios incontables (como SDK, conducción eficiente, etc.).

Restricciones

		F	ropieda	des de	la cuenta - Fr	ancisco Piz	zarro	×		
Básicas	Servicios	Restricciones	Acceso Cam		Acceso Campo		iones Acceso Campos personalizados Avanzadas Estadístic		Estadísticas	
Derecho	s de distribuidor	Todos los pl	lanes de facti	uración:	Planes de facturaci	ón asignados:				
		BrandNew client_billin MyPlan user Wialon Hos	g sting Top	* *	basic_plan plan_for_mobile user_plan	*				
Bloqueo	por saldo:	-50								
🖉 Límite p	or saldo:	0								
Bloqueo	por días:	-1								
Periodo hist	órico:*	99	días	•						
* El valor d	e un período h	istórico no puede	exceder el	valor corr	espondiente de la c	uenta padre.				
Restablece	r contenido							Cancelar OK		

Derechos de distribuidor

El visto Derechos de distribuidor se necesita para crear un sub-distribuidor, o sea, un usuario con la cuenta que tiene los mismos derechos y posibilidades (módulos, servicios, planes de facturación) que la cuenta padre. Se puede seguir con indicar los planes de facturación disponibles para esta cuenta. Las siguientes tres opciones están relacionadas con la restricción de actividad de los usuarios en caso de no realizar pago. Como regla en estos campos se indica 0 o un valor negativo para conceder a clientes la posibilidad de utilizar el sistema de rastreo satelital a la expiración del saldo o días. Si estas opciones no están activadas, se tomarán las restricciones del plan de facturación o de la cuenta padre.

Bloqueo por saldo

Indique el tamaño del saldo (la cantidad del dinero en la cuenta), al alcanzarse el cual se prohibirá a los usuarios de esta cuenta entrar en los sitios.

Límite por saldo

Indique el tamaño del saldo a alcanzarse el cual se prohibirán al usuario las operaciones pagadas.

Bloqueo por días

Aquí se puede indicar la cantidad de días al alcanzarse la cual la cuenta tiene que ser bloqueada. El contador de días funciona sin dependencia del saldo de la cuenta. Si están ajustados el bloqueo por saldo y por días, el bloqueo se realizará al alcanzar cualquier de estas condiciones. Es decir, la cuenta puede ser bloqueada no solo si el saldo es nulo o negativo, sino también si se ha expirado la cantidad de días dada. Es cómodo utilizar el contador de días para controlar la cuota mensual, para el acceso demo, etc. Cuando se queda la cantidad de días indicada en este campo, el servicio se bloquea automáticamente.

Si ha sido activado el bloqueo por días y este estado ha sido guardado, una vez abierto el diálogo de nuevo, en la pestaña *Básicas* se mostrará la cantidad de días restantes y la línea para agregar días en la sección del registro del pago. El número de días se disminuye automáticamente al llegar nuevo día. (D) Los días se cuentas de acuerdo con UTC +3.

Cuando se queden 5 días, se mostrará un aviso cada vez que entre en el sistema: *¡Atención! Su cuenta será bloqueada pronto. ... días restantes.* Los mensajes siguen llegando hasta que la cantidad de días se haga menor de 0. Luego el usuario recibirá el aviso del siguiente contenido: *¡Atención! Su cuenta será bloqueada pronto.*

Período histórico

Este parámetro permite indicar el período temporal durante el cual los datos se guardarán en el servidor. Se puede indicar este lapso en días o meses. Empiece a introducir el valor y escoja la opción necesaria (días/meses) de la lista

desplegable. El período histórico significa, que todos los mensajes mayores de este intervalo se eliminarán de la base da datos automáticamente. El período histórico por defecto se toma de los ajustes del plan de facturación. Si el período histórico indicado para la cuenta supera él del plan de facturación asignado a la cuenta, se tomará de los ajustes del plan de facturación. Si el período histórico indicado para la cuenta es menor que él del plan de facturación, se aplicará el intervalo indicado para la cuenta. Para restablecer el valor por defecto, ponga 0.

Estadísticas

En la pestaña *Estadísticas* se puede ver todas las transacciones en el lapso indicado. Indique el intervalo temporal y apriete *Mostrar*. Todos los ingresos y decrementos se mostrarán en la tabla. Además, se puede mostrar pagos y retiros por separado por medio de escoger la opción correspondiente en el filtro y apretar *Mostrar*.

En la tabla se muestran los pagos y los días junto con los comentarios introducidos mientras agregarlos.

		lendía	sula Bu	enta – Úr	de la cu	edades o	Propied			
	Avanzadas	Estadísticas	lizados	oos persona	Cam	Acceso	stricciones	Res	Servicios	ásicas
Mostrar		•	-	odos	Tipo: 1	2 23:59	2016 Marzo 12	A:	nero 12 23:59	2016 E
		in		ago	Coste		Servicio			N Hora
	diario	de decremento d	Contador	etiro -1	0	días	Contador de d		-01-20 03:00:01	1 2016
			1	50	0		Pago		-01-20 11:45:15	2 2016
			1	50	0		Pago		-01-20 11:45:42	3 2016
	diario	de decremento d	Contador	-1	0	días	Contador de d		-01-21 03:00:03	4 2016
		adicionales	Servicios	10	150		Pago		-01-21 10:33:31	5 2016
			SMS	15	20		Pago		-01-21 10:34:13	6 2016
	diario	de decremento d	Contador	-1	0	días	Contador de d		-01-22 03:00:02	7 2016
	diario	de decremento d	Contador	-1	0	días	Contador de d		-01-23 03:00:04	8 2016
	diario	de decremento d	Contador	-1	0	días	Contador de d		-01-24 03:00:04	9 2016
	diario	de decremento d	Contador	-1	0	días	Contador de d		-01-25 03:00:03	0 2016
	diario	de decremento d	Contador	-1	0	días	Contador de d		-01-26 03:00:04	11 2016
	diario	de decremento d	Contador	-1	0	días	Contador de d		-01-27 03:00:04	2 2016
	diario	de decremento d	Contador	-1	0	días	Contador de d		-01-28 03:00:00	3 2016
-	diorio	de decremente d	Contodor		0	dían	Contodor do d	_	04-00-00-04	4 2016
	1 a 25 de 53 ítems.	Mostrando 1	3 > »	de 3		na 1	« < Página	•		25

Las demás pestañas de las propiedades de una cuenta o un recurso (*Acceso* y *Campos personalizados*) tienen el contenido estandarizado descrito arriba.

Avanzadas

Servidor FTP personalizado

En caso de enviarse un informe al e-mail por medio de una tarea o notificación, se puede escoger si se quiere recibir archivos o un enlace al servidor FTP donde se almacenan los archivos correspondientes. Usted puede escoger su propio servidor para almacenar los datos en la pestaña *Avanzadas*.

Por defecto se utiliza el servidor FTP Wialon. Para utilizar su propio servidor, hace falta activar el visto Servidor FTP personalizado e indicar su host, nombre de usuario, contraseña y el directorio donde se guardarán los archivos.

			Prop	piedad	es de la cuent	a – use	r		×
Básicas	Servicios	Restricciones Acceso Campos personaliza				alizados	Estadísticas	Avanzadas	
Servidor FT	Servidor FTP personalizado								
Host:	Host:				https://ftp.ex.ample.com				
Nombre de usu	Nombre de usuario:								
Contraseña:	Contraseña:								
Directorio:			carpeta	l/carpeta2					

Plantilla de mensaje personalizada

Para indicar el asunto y el texto del mensaje que se envía al e-mail por medio de una tarea o notificación, hace falta activar este visto y llenar los campos necesarios. Se lo puede hacer manualmente o por medio del conjunto de parámetros estandarizados (hacer clic en los necesarios) que se convertirán en valores actuales en el momento de

enviarse.

	onalizada 🕜					
Asunto:						
%JOB_NOTIFICATION%						
Cuerpo:						
Para el objeto %ITEM% se t	ha generado el informe %TEMPLATE% por .%DATE_TIME%					
Parámetro	Descripción					
%JOB_NOTIFICATION%	El nombre de tarea o notificación					
%JOB_NOTIFICATION% %TEMPLATE%	El nombre de tarea o notificación El nombre de plantilla de informe					
%JOB_NOTIFICATION% %TEMPLATE% %DATE_TIME%	El nombre de tarea o notificación El nombre de plantilla de informe Fecha y tiempo					
%JOB_NOTIFICATION% %TEMPLATE% %DATE_TIME% %ITEM%	El nombre de tarea o notificación El nombre de plantilla de informe Fecha y tiempo Nombre del objeto en el informe					

Las demás pestañas del diálogo de propiedades de cuenta o recurso — Acceso y Campos personalizados — tienen contenido estandarizado que ha sido descrito arriba.

Lista de servicios

En la tabla de abajo se da una lista completa de todos los servicios disponibles en el sistema Wialon.

Servicio	Descripción
Acceso al sitio	Se utiliza para activar/desactivar acceso a algunos sitios, como Wialon Mobile v2, varios sitios extra, etc.
ActiveX	Acceso remoto al sistema por medio de ActiveX.
Aplicación móvil	Activa el acceso a la aplicación móvil Wialon.
Campos administrativos	Activa la posibilidad de crear campos administrativos en las propiedades de unidad/usuario/grupo de unidades en la pestaña <i>Campos personalizados</i> y determina la cantidad (sumaria) disponible y el precio de tales campos.
Campos personalizados	Activa la pestaña correspondiente de las propiedades de unidad/grupo/usuario y determina la cantidad (sumaria) y el precio de campos personalizados. Permite crear campos generales (no administrativos). No influye en conductores y remolques.
Comandos	Activa la pestaña correspondiente del diálogo de propiedades de unidad y determina la cantidad de comandos (sumaria por todas las unidades) y su precio.
Conducción eficiente	Activa la pestaña Conducción eficiente del diálogo de las propiedades de unidad y la tabla con el mismo nombre en los informes. Además, la aplicación Eco Driving no puede funcionar sin este servicio.
Conductores	Activa el módulo <i>Conductores</i> y determina la cantidad de conductores disponibles y su precio. Una vez desactivado el servicio, desaparece el panel <i>Conductores</i> y las menciones de conductores en informes, notificaciones, parámetros del usuario y en el diálogo del envío de SMS.
Crear cuentas	Activa el botón de crear cuentas (recursos) en el panel correspondiente. Este botón está disponible solo en la interfaz de gestión.
Crear grupos de unidades	Activa el botón de crear grupos de unidades en el panel correspondiente.
Crear unidades	Activa el botón de crear unidades de seguimiento en el panel correspondiente.
Crear usuarios	Activa el botón de crear usuarios en el panel correspondiente.
Geocercas	Activa el panel correspondiente y determina la cantidad disponible y el precio de geocercas. Una vez desactivado este servicio, se oculta el panel de geocercas y éstas desaparecen de informes y de los parámetros del usuario.
Grupos de conductores	Determina la cantidad disponible y el precio de grupos de conductores (en márgenes del módulo <i>Conductores</i>).
Grupos de geocercas	Determina la cantidad disponible y el precio de grupos de geocercas (en márgenes del módulo <i>Geocercas</i>).
Grupos de remolques	Determina la cantidad disponible y el precio de grupos de remolques (en márgenes del servicio <i>Remolques</i>).
Grupos de unidades	Activa el panel correspondiente y determina la cantidad disponible y el precio de grupos de unidades.
Horarios de ruta	Activa la posibilidad de crear horarios y determina la cantidad disponible de horarios y su precio (en márgenes del módulo <i>Rutas</i> .
Importar/ Exportar	Activa el acceso a los diálogos de importación/exportación en el menú del usuario y los botones <i>Crear de WLP</i> en el Panel de unidades y <i>Exportar a archivo</i> en el diálogo de las propiedades de la unidad.
Informes	Activa el panel de informes y determina la cantidad de plantillas de informes y su precio. Una vez desactivado, desaparecen también tareas y notificaciones correspondientes y la posibilidad de utilizar el detector de viajes.
Informes	La posibilidad de solicitar informes por grupos de unidades. En márgenes del módulo general

avanzados	Informes.
Informes por e-mail	El envío de informe por el correo electrónico (en márgenes del módulo <i>Tareas</i>). El límite recomendable es de 10 envíos por hora (para evitar la sobrecarga del servidor).
Localizador	Activa la opción Localizador en el menú del usuario.
Mantenimiento	Activa el módulo correspondiente y determina la cantidad y el precio de intervalos de servicio (sumario por todas las unidades). Una vez activado, aparece una pestaña con el mismo nombre en las propiedades de unidad así como la posibilidad de registrar intervalos de servicio desde el panel de seguimiento, generar informes y notificaciones correspondientes.
Mensajes	Activa el panel de mensajes en la interfaz de seguimiento.
Mensajes SMS	Determina la cantidad de mensajes SMS disponibles y su precio.
Notificaciones	Activa el panel correspondiente y determina la cantidad y el precio de notificaciones.
Notificaciones a usuarios	Permite recibir mensajes informativos del administrador del servicio y determina su precio.
Notificaciones móviles	Activa la opción correspondiente en las notificaciones y la pestaña del diálogo Gestión de aplicaciones (menú del usuario).
Notificaciones por e-mail	La posibilidad de enviar notificaciones por el correo electrónico. El límite recomendado es de 10 envíos por hora (para evitar la sobrecarga del servidor).
Pasajeros	Activa el módulo <i>Pasajeros</i> y determina la cantidad de pasajeros disponibles y su precio. Una vez desactivado el servicio, desaparece el panel <i>Pasajeros</i> y las menciones de pasajeros en informes, notificaciones y parámetros del usuario.
Pedidos	Activa acceso a la aplicación Wialon Logistics y permite ejecutar informes correspondientes sobre unidades y conductores en el sistema de seguimiento.
Perfil	Activa la pestaña con el mismo nombre en el diálogo de las propiedades de la unidad y la tabla <i>Perfil</i> en los informes.
Platón	Activa las columnas <i>Kilometraje por autopistas de peaje</i> y <i>Coste de peaje</i> en el informe <i>Viajes</i> . Agrega también los campos correspondientes de estadísticas en las configuraciones avanzadas de la plantilla de informe.
Recursos	Activa el panel Cuentas en la interfaz de gestión y determina la cantidad disponible y el precio de cuentas y recursos.
Remolques	Activa el panel Remolques y determina la cantidad y el precio de remolques.
Repetidores	El envío de mensajes de dispositivos a otros servidores o sistemas. Activa el panel correspondiente en el sistema de gestión y determina la cantidad y el precio de repetidores.
Rutinas para ruta	Activa la posibilidad de crear rutinas y determina su cantidad y precio (en márgenes del módulo <i>Rutas.</i>
Rutas	Activa el módulo correspondiente y determina la cantidad y el precio de rutas. Activa el panel de rutas y las notificaciones e informes relacionados.
SDK	Acceso remoto al sistema por medio de SDK y acceso a aplicaciones.
Sensores	
Servicio de Google	Activa la posibilidad de utilizar los mapas, la geocodificación y el enrutamiento de Google.
Sistema de gestión	Acceso al sistema de gestión CMS Manager.
Tacógrafo	Activa en los informes por conductores las tablas Actividad del conductor y Violaciones.
Tareas	Activa el panel correspondiente y determina la cantidad y el precio de tareas.
Tráfico GPRS	Acceso al control del contador del tráfico GPRS en las propiedades de unidad, en tareas, notificaciones, informes.
Unidades	Determina la cantidad y el precio de unidades de seguimiento.
Usuarios	Activa el panel correspondiente y determina la cantidad y el precio de usuarios. Una vez desactivado el servicio, desaparecen los tipos correspondientes de tareas y notificaciones.
Wialon Mobile (2)	Acceso al programa Wialon Mobile (v2). ¹ Si el URL del servicio no es m.wialon.com, puede mostrarse solo por medio del servicio Acceso al sitio.

Nota. El que delante del nombre de un servicio está escrito Aplicaciones significa, que este servicio es una aplicación.

Informe sobre el contenido de una cuenta

En el sistema de gestión CMS Manager se puede obtener un informe sobre el contenido de una cuenta. Este informe está representado por una tabla que muestra la cantidad de todos los macro- y microobjetos de la cuenta.

Apriete el botón Contenido de la columna de resultados para obtener un informe sobre el contenido de una cuenta.

55 30 8 15 	P留面 545 323	© 389	63		۵	8	1000									
55 30 8 15 	545 323	389	63				.00,	14	28	600		21	1	x	Q	ø
8 15	323	100		90	385	295	133	167	217	150	145	67	214	49	379	578
		64	10	19	63	36	11	13	5	20	45	26	33	11	136	125
	30							10	20		25		42		•	30
2 5	100	49		11	50	30		100	45	55				18	16	
	45		15				45	7	15		16	23		79		200
20 -		44		19	35	100	18	. •	35	15			33			25
. 3	7		15			•	12	15	15			17		9	•	• 1
5 .		28		11	16				17	45	34				46	78
1221 12	а.,	2	3	- 52	- 22	25	3	15	140	81	-82	-2	58	2	- 23	22
10 7	30	12		-		•			25	15	9	1	30	11	48	
10 -		191	20	27	220	104	44	7	45	÷.	÷.			54		120
	10	1		3	1						16		14		•	
	 20 . . 3 5 . 10 7 10 .	. . 45 20 . . . 3 7 5 	· · 45 · 20 · · 44 · 3 7 · 5 · · · · 10 7 30 12 10 · · · 191 · · 10 · 11	- - 45 - 15 20 - - 44 - - 3 7 - 15 5 - - 28 - - - - - 3 3 10 7 30 12 - 3 10 - - 10 12 - 10 - - 10 12 -	· · 45 · 15 · 20 · · 44 · 19 · 3 7 · 15 · 5 · · · 83 · 111 · · · · 30 · 12 · 111 · · · · · 30 ·	· · 45 · 15 · · 20 · · 44 · 19 35 - 3 7 · 15 · · 20 · · · 10 · · · - · · · · · · · · · 10 · <td< td=""><td>· ·</td><td>· ·</td><td>· ·</td><td>. . 45 15 45 15 20 44 19 35 100 18 35 3 1 15 1 15 100 18 35 3 1 1 1 1 </td><td>· ·</td><td>· ·</td><td>· ·</td><td>· ·</td><td>· ·</td><td>· ·</td></td<>	· ·	· ·	· ·	. . 45 15 45 15 20 44 19 35 100 18 35 3 1 15 1 15 100 18 35 3 1 1 1 1	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·	· ·

Para configurar la tabla, apriete el botón c (rincón izquierdo superior de la tabla) y marque las columnas necesarias. La tabla se reorganizará automáticamente de acuerdo con los parámetros dados. También se puede seleccionar un renglón por un clic en éste.

Por defecto se utiliza el orden alfabético (según los nombres de las cuentas). Sin embargo, los datos de la tabla pueden ordenarse también según el contenido de las columnas (del valor menor al mayor o viceversa). Para que se aplique este tipo de clasificación, apriete el título de la columna correspondiente.

En la tabla puede haber valores digitales separados por una barra diagonal (/). Esto ocurre, cuando hay una restricción. Por ejemplo, la cantidad de unidades es 20, pero actualmente se utilizan solo 5. En este caso en la tabla habrá 5/20.

En el rincón izquierdo inferior se indica la cantidad de cuentas subordinadas. Si esta cantidad supera 100, la información de la tabla se muestra por partes. Es decir, se cargan, por ejemplo, 100 cuentas de 200. Para que se muestren las demás, apriete el botón *Mostrar más*.

Se puede exportar un informe sobre el contenido de una cuenta a un archivo CSV. Para hacerlo, apriete el botón *Exportar* en el rincón derecho inferior de la tabla.

Eliminación de cuentas/recursos

Para eliminar una cuenta o un recurso hay que tener derechos de acceso correspondientes. La eliminación se realiza más a menudo al terminarse la prestación de servicios a un cliente.

Para eliminar una cuenta apriete el botón [×] a su frente y confirme su intención. Junto con la cuenta se eliminará también todo el contenido de su recurso (geocercas, tareas, notificaciones, plantillas de informes, conductores, remolques, pasajeros) y otros objetos dependientes (unidades, grupos de unidades, usuarios, repetidores, cuentas y recursos subordinados creados en nombre del usuario-creador de la cuenta y en nombre de los usuarios que él ha creado).

Cu	entas × 🕂									
	▼ Nombre	Creador	Cuenta padre	Saldo	Días	Estado	Contenido	Eliminar	÷	
1	Aureliano	Aureliano	user	\$400.00	189	~	di .	×		
2	Client	Client	user	\$150.00		~	di -	×		
3	Enrique	Álvaro Pardo	user	\$190.00	2	~	-du	×	1	
4	Eulalia Iglesias	Eulalia Iglesias	user	\$821.00	4	~	di	×		
5	Fernando del Carpio	Fernando del Carpio	user	\$765.00	21	~	di	×		
6	Francisco Pizarro	Francisco Pizarro	user	\$535.00	11	~	di	×		
7	José Arcadio	José Arcadio	user	\$0.00	-1	-	di	×		
8	Pilar Ternera	Pilar Ternera	user	600 lt	-4	-	di	×		
9	Santa Sofía de la Piedad	Santa Sofía de la Piedad	user	\$0.00	-1	-	di	×		
10	Serlock Holmes	Serlock Holmes	user	\$0.00	0	~	di	×		
11	Test	Test	user	\$0.00	-1	-	di	×		
,?,	20 - « <	Página 1 de 1	> > Mo	strando 1 a	a 13 de	13 ítems.				

Para eliminar un recurso márquelo con visto en la primera columna y apriete el botón [×] en el panel de herramientas debajo de la tabla. Junto con el recurso se eliminará todo el contenido suyo (geocercas, tareas, notificaciones, plantillas de informes, conductores, remolques, pasajeros).

Recu	irsos ×	F			
	Seleccione	▼ Nombre	Creador	Cuenta	:
1		admin	-	-	
2		Amaranta	Úrsula Buendía	Úrsula Buendía	
3		Arcadio	José Arcadio	José Arcadio	
4		Aureliano Buendía	Úrsula Buendía	Úrsula Buendía	
5		Aureliano José	Aureliano	Aureliano	
6		Aureliano Segundo	Santa Sofía de la Piedad	Santa Sofía de la Piedad	
7		Aureliano1	Aureliano	Aureliano	
8		Aureliano2	Aureliano	Aureliano	
9		Aureliano3	Aureliano	Aureliano	
×		🔹 < Vágina	1 de 2 > >	Mostrando 1 a 20 de 31	ítems.

Cambio de cuenta de unidades

Las unidades pueden ser transferidas de la cuenta actual a una cuenta de un nivel más bajo o entre las cuentas de un nivel más bajo. Para que sea disponible la función de transferir unidades, su cuenta tiene que tener derechos de distribuidor.

Los derechos de acceso a una unidad necesarios para poder transferirla de una cuenta a otra son:

- · Gestionar acceso al objeto;
- Eliminar objeto;
- · Modificar propiedades de conexión;
- Eliminar mensajes.

Además, hay que tener el acceso Ver objeto y sus propiedades básicas al creador de la unidad y el acceso Actuar en nombre del usuario al creador de la cuenta a que se está transfiriendo. Y este creador, a su vez, debe tener el derecho de acceso de ver objeto y sus propiedades básicas a las unidades de la lista izquierda.

La transferencia se realiza en la interfaz de gestión. Empiece con abrir la pestaña *Unidades*. Apriete el botón del cambio de cuenta [±]··· (falta si su cuenta no tiene derechos de distribuidor) que está situado a la derecha del botón de eliminar objetos seleccionados. Se abrirá el diálogo de cambiar de cuenta.



El diálogo tiene el siguiente aspecto:

José Arcadio	•		
Nombre	•	Nombre	•
Q Buscar		Q Buscar	
Buick Skylark Convertible Buiths Mustang (sms) Bumblebee Cadillac Sedan DeVille (e) Charlie Babot's Buick Chevrolet Chevrelle SA 454 Chevrolet El Camino (sms) Chirotine Cilo Cobra DAVE DeLorean DeLorean DMC-12		1969 Dodge Charger Camel Chevrolet Camaro ZL 1 Chevrolet Monte Carlo Lowrider	
Seleccionar todo		Seleccionar todo	

En su parte central hay dos listas. La lista de la izquierda contiene todas las unidades que se puede transferir, es decir, a las que hay derechos de acceso correspondientes. A la derecha se muestran las unidades que se quiere transferir. La selección de unidades se realiza de acuerdo con los principios descritos en la sección *Listas de selección múltiple*. Para mover unidades de la lista izquierda a la derecha y viceversa se utilizan las flechas entre ellas. Para facilitar la selección de unidades sobre ambas listas hay filtros.

Tras hacerse la selección, en la lista desplegable de escoger una cuenta de destino (en la parte superior del diálogo) a base de los derechos de acceso aparecen las cuentas disponibles. Escoja la cuenta necesaria y apriete *OK* para transferir las unidades seleccionadas. Confirme su intención en la ventana aparecida. Como resultado, se cambiará el creador de la unidad y su pertenencia a una cuenta; también se modificará el contador de unidades

disponibles/creadas de la cuenta.

Planes de facturación

(1) ¡Atención!

Solo los usuarios del nivel superior pueden crear y gestionar planes de facturación.

El plan de facturación es un objeto del sistema de facturación, cuyo objetivo principal es restringir las acciones de usuarios y tarificar servicios. El plan de facturación determina el conjunto de servicios disponibles, su precio y algunas propiedades básicas (como el saldo mínimo al alcanzar el cual se bloquean los servicios, el formato de mostrar el saldo, etc.).

El plan de facturación asignado a una cuenta determina las restricciones iniciales que pueden redefinirse después en la cuenta misma. Determinando las posibilidades por medio de un plan de facturación, se puede ajustar de una vez restricciones para varias cuentas, a que está asignado este plan. Al mismo tiempo, la determinación de posibilidades por medio de una cuenta supone, que habrá que modificar cada cuenta por separado.

Gestión de planes de facturación

La gestión de planes de facturación se realiza solo en CMS Manager. Abra la pestaña *Planes de facturación* del Panel de navegación del sistema de gestión. Aquí puede usted crear nuevos planes, así como ver, modificar y eliminar los que ya existen.

Cuentas	P	lanes de facturació	ón × +				
Planes de facturación							
Acciones		 Nombre 	Límite por saldo	Bloqueo por saldo	Bloqueo por días	Formato de moneda	1
Crear plan de facturación	1	basic_plan	0.00	-15.00	-7	\$%.02f	
	2	BrandNew	-98.00	-250.00	-10	\$%.02f	
Eitro: Texto:	3	client_billing	0.00	0.00	-9	\$%.02f	
Nombre *	4	MyPlan	-150.00	0.00	-1000	%.00f BYR	
Buecar	5	plan_for_mobile	-1.00	0.00	-3	%.00f It	
Tip	6	user	-	-	-	\$%.02f	
	7	user_plan	0.00	-100.00	5	\$%.02f	
tecla Ctrl y haga clic en este objeto en la tabla.	8	Wialon Hosting Top	-	-	-	%.02f	
	>	<	🛛 « < Págin	a 1 de 1	> >> Mostrand	io 1 a 8 de 8 ítems.	
Usuarios		historiai					2
Unidades		2017-05-02 10:26:32: 2017-05-02 10:26:48:	Error al crear plan o Plan de facturación	de facturación 'No se p 'BrandNew' actualizad	uede crear plan de fa o	cturación'.	
Grupos de unidades		2017-05-02 10:26:59:	Plan de facturación	'user_plan' actualizad	0.		
Repetidores		2017-05-02 10:27:47:	Error al crear plan o	de facturación 'No se p	uede crear plan de fa	cturación'.	

En la tabla de resultados para los planes de facturación se muestra la siguiente información: el nombre del plan de facturación, el límite por saldo, el bloqueo por saldo, el bloqueo por días y el formato de moneda.

La información detallada está en las siguientes secciones:

- Propiedades básicas
- Servicios

🗘 winlonlocal 🕻

Propiedades básicas

Para crear un plan de facturación, apriete el botón correspondiente. En la ventana que se abrirá habrá que indicar las propiedades básicas del plan de facturación. Cabe mencionar, que algunas de estas propiedades pueden ajustarse para cada cuenta individualmente.

La modificación de la lista de servicios disponibles para este plan de facturación se realiza en la pestaña *Servicios* al abrirse el diálogo de las propiedades del plan de facturación creado.

			Р	ropiedades de	e	l plan de facturación – basic_plan		×
Básicas	Servicios							
Nombre:		ba	asic_plan			De 4 a 50 caracteres		
Plan padre:		W	/ialon Hos	sting Base 🔹	•]		
E-mail:		no	oreply@n	oreply.com				
Bloqueo por s	aldo:	1	-15]		
Límite por sal	do:	•	0]		
Bloqueo por o	lías:	1	-7]		
Formato de n	ioneda:	S	%.02f]		
Periodo histór	rico:*	18	8	meses	•			
Descripción:		BI pa D	loquear si ago por m esactivar	i la deuda es major de nás de 7 días. los servicios pagado	e :	50 dólares o se ha demorado el 🔺		
* El valor de u	in período histórico n	o p	uede exc	eder el valor corresp	001	ndiente de la cuenta del nivel superior.		
						Can	celar OK	

Nombre

Introduzca el nombre del plan de facturación. El nombre puede componerse de 4 a 5 símbolos.

Plan padre

Escoja un plan padre (recursivo) si es necesario. Si está indicado un plan padre, el plan corriente heredará todas las propiedades suyas al principio. Se puede cambiar estas propiedades tomando en consideración que las posibilidades de un plan filial no pueden superar las de su plan padre.

E-mail

Aquí hay que indicar el correo electrónico, desde el cual se enviarán varios mensajes del sistema (notificaciones, informes, etc.). Si no introduce el correo electrónico aquí, más tarde el envío no se realizará. ienda convencerse de que la dirección del servidor *mx.gurtam.com* esté incluida en los registros MX de su dominio de usted.

Bloqueo por saldo

Indique el nivel del saldo (la cantidad del dinero en la cuenta), al alcanzar el cual será prohibido a las cuentas con este plan de facturación acceder a los sitios.

Límite por saldo

Indique el nivel del saldo, al alcanzar el cual al usuario serán prohibidos todos los servicios pagados y algunos gratuitos (mensajes, Apps).

Bloqueo por días

El contador de días funciona sin dependencia del saldo de la cuenta. Si están ajustados el bloqueo por saldo y por días, el bloqueo se realizará una vez alcanzada cualquiera de estas condiciones. Cuando se queda la cantidad de días indicada en este campo, el servicio se bloquea automáticamente. Es cómodo utilizar el contador de días para controlar la cuota mensual, para el acceso demo, etc.

In Nota. Las tres opciones arriba mencionadas pueden activarse o desactivarse según su deseo. De ordinario, para estos tres campos se da el valor nulo.

Formato de moneda

Introduzca el símbolo de la moneda antes o después de %.02f.

Período histórico

El período temporal durante el cual la historia de la unidad (la base de datos con los mensajes de la unidad), los registros del usuario, los historiales de la unidad, etc. se guardarán en el servidor. Se puede indicar este lapso en días o meses (escoja la opción necesaria de la lista desplegable). Si el valor es, por ejemplo, 100 días, los mensajes mayores de este intervalo se eliminarán de la base de datos automáticamente. Este parámetro también se lo puede redefinir individualmente para cada cuenta.

• Nota. Mientras crear un plan de facturación, no se puede indicar un período histórico mayor que él de la cuenta del nivel superior.

Etiquetas de mapas

Este campo está actual si en el sistema se utiliza su propio servicio cartográfico. Indique las etiquetas de los mapas que deben ser disponibles a dado plan de facturación. Si el campo no está llenado, serán disponibles todos los mapas que están activados por defecto.

La formula de introducir etiquetas:

- El nombre del mapa (sin símbolos algunos) el mapa se activa como el mapa principal;
- Introducir '+' delante del nombre del mapa el mapa se activa adicionalmente al mapa principal.
- Introducir'-' delante del nombre del mapa el mapa será desactivado.

Descripción

Opcionalmente se puede indicar la descripción del plan de facturación.



Servicios

En esta pestaña están enumerados todos los servicios disponibles según el plan de facturación dado, su cantidad y precio.

Propiedades del plar	n de factura	ación – basic_plan			×
Básicas Servicios					
Servicio 🗸	Estado	Límite y coste	Limpiar	Límite	
Rutas	×		•	00	*
Rutinas para ruta	×	20	•	00	
SDK	-				
Sensores	×		•	00	
Servicio de Google	×		•		
Sistema de gestión	×		•		
Tareas	×	100	•	00	
Tipos de cultivo	×		•	00	
Unidades	×	131:7;-1	•	00	
Usuarios	×		•	00	а.
Wialon Mobile	-				
Wialon Mobile (2)	-				-
			Car	celar OK	

Los ajustes de cantidad y precio se realizan de la misma manera que en la pestaña análoga de las propiedades de cuenta. Sin embargo, hay algunas diferencias. Por ejemplo, la columna *Límite* muestra la cantidad máxima posible del servicio de acuerdo con las restricciones de la cuenta del nivel superior.

Se puede ajustar (redefinir) el precio de los servicios y su cantidad disponible para cada cuenta por separado. Esto se hace en la pestaña con el mismo nombre.

(1) ¡Atención!

La desactivación de un servicio en un plan de facturación no conlleva la desactivación automática del servicio en la cuenta a que está asignado. Si el estado de un servicio está redefinido en la cuenta, se considera prioritario. Del plan de facturación se toma el estado de los servicios *Por defecto*.

<u>Usuarios</u>

El usuario es un macroobjeto del sistema, que tiene un nombre único (login) y una contraseña. Por medio de login puede entrar en una u otra interfaz del sistema para controlar sus unidades (usuario final) o gestionar el sistema mismo (usuario-mánager).

El usuario tiene un conjunto de derechos determinado para cooperar con otros objetos del sistema (unidades, otros usuarios, etc.). Estos derechos se asignan por el mánager del sistema. Además, el usuario puede ser creador de estos objetos. Esto influye en la jerarquía de los derechos de acceso también.

Los usuarios como objetos del sistema tienen una aplicación específica en la interfaz principal de Wialon, que está descrito abajo (enviar SMS, controlar la actividad del usuario, etc.).

Manejo de usuarios

Cuentas Usuarios × + Planes de facturación Nombre Creador Cuenta Plan de facturación Última visita Iniciar Eliminar Usuarios Acciones 1 Amaranta Wialon Hosting Base 2017-04-21 11:36:35 2 × Úrsula Úrsula Crear usuario Ż × 2 Aureliano user Aureliano basic plan 2017-04-21 11:30:07 Enviar noticia Wialon Hosting Base 2016-09-14 15:16:58 - ₽ 3 Aureliano Buendía Úrsula Úrsula Texto: 4 Caesar Wialon Hosting Base 2017-04-07 15:46:42 - ₹ × user user Nombre 5 Client 2017-04-21 11:36:12 ₹ × user Client user Buscar Тір 6 Enrique Banderas user user Wialon Hosting Base 2017-04-21 11:40:27 2 × Para copiar un objeto, mantenga apretada la tecla Ctrl y haga clic en este objeto en la tabla. 2016-04-05 14:39:13 🖨 7 Eulalia Iglesias user Eulalia user_plan 8 Fernando del Carpio 2017-01-25 11:43:16 ₽ × user Fernando user 2017-04-07 15:35:29 🖨 9 Francisco Pizarro user Francisco basic plan × Wialon Hosting Base 2017-04-21 11:37:10 × 10 Gertrudis user user ▼ ≪ < Página 1</p> ,<mark>A</mark>, 10 de 3 > >> Mostrando 1 a 10 de 23 ítems .xlsx Historial 2017-05-02 10:26:32: Error al crear plan de facturación 'No se puede crear plan de facturación 2017-05-02 10:26:48: Plan de facturación 'BrandNew' actualiza Grupos de unidades 2017-05-02 10:26:59: Plan de facturación 'user plan' actualizado 2017-05-02 10:27:47: Error al crear plan de facturación 'No se puede crear plan de facturación' Repetidores

Para trabajar con los usuarios, abra la pestaña Usuarios del Panel de navegación.

En el panel está el botón de crear un usuario, el filtro de búsqueda y (opcionalmente) el botón de enviar mensajes informativos a los usuarios del sistema existentes.

En la tabla de resultados se muestra el nombre del usuario, su creador, la cuenta, el plan de facturación, la hora y la fecha de la última entrada en el sistema, el botón de eliminar el usuario y él de entrar en el sistema bajo su nombre (la presencia de información correspondiente de las columnas y la disponibilidad de unos botones depende de sus derechos de acceso a este usuario).

Las operaciones estandarizadas que se puede ejecutar con los usuarios (creación, copia, revisión, modificación), ya han sido descritas, aunque hay que tener en cuenta las siguientes peculiaridades:

- Cuando se crea un usuario, no solo puede crearse independientemente (operación estandarizada, sino también junto con una cuenta o un recurso.
- La operación de eliminar un usuario se diferencia un poco de la de eliminar otros objetos. Para eliminar un usuario haga clic en *Eliminar* frente a su nombre y confirme su intención (se muestra una raya en vez del botón si no hay acceso a esta operación). De hecho solo se puede eliminar un usuario que no ha creado ni un objeto del sistema que es algo bastante raro. Si trata de eliminar al usuario que es creador de unos objetos, se muestra el aviso correspondiente. En el aviso están enumerados todos estos objetos. Si no los elimina, no podrá eliminar el usuario. Si embargo, la eliminación automática de todos los objetos subordinados es posible — por medio de eliminar la cuenta a que pertenecen.

Directamente de la tabla se puede cambiar de usuario, es decir, entrar en el sistema y actuar bajo su nombre (entonces su login será escrito entre paréntesis en el panel superior). Se necesita el acceso *Actuar en nombre del usuario*. Para regresar al usuario principal apriete su nombre en el panel inferior (delante de las paréntesis).

Propiedades del usuario

Las propiedades de un usuario se ajustan mientras crear, modificar y copiarlo en varias pestañas del diálogo correspondiente. Las disponibilidad de las pestañas y las acciones posibles con éstas dependen del nivel de los derechos de acceso. Las pestañas *Básicas* y *Avanzadas* están disponibles siempre. Algunos parámetros pueden hacerse indisponibles para modificación en de estar bloqueada la cuenta.

Básicas

Aquí están tales propiedades básicas del usuario como nombre, contraseña, tipo de actividad permitida y otras.

			Nue	/o usuario		
Básicas	Acceso	Avanzadas	Historiales	Campos personaliza	ados	
Nombre:			Nuevo	usuario	De 4 a 50 caracteres	
Contraseña:						
* Confirmar con	traseña:		•••••			
Máscara de IP:	?		212.0.1	13*		
Creador:			user	•		
Cuenta:			user			
Sistema de med	idas:		Métrico	•		
Puede crear obj	etos:					
Puede cambiar	contraseña:		st.			
Puede enviar SI	MS:					
Habilitado:						
Puede cambiar	configuraciones:		A			

Nombre

El nombre (login) del usuario debe componerse de 4 a 50 símbolos y no tiene que incluir símbolos prohibidos.

Contraseña

Este campo es obligatorio. Hay que introducir la contraseña dos veces (la segunda vez en el campo Confirmar contraseña).

Máscara de IP

La máscara de IP puede aplicarse al usuario para restringir las direcciones IP, desde las que puede entrar en el sistema. Puede utilizarse, por ejemplo, para permitir el acceso solo de los computadores de trabajo. Para indicar la máscara se puede utilizar el asterisco (*) que reemplaza cualquier número de símbolos desconocidos. Por ejemplo, una máscara puede ser así: 212.0.13.*. Si no está indicada la máscara de IP, el usuario puede entrar en el sistema desde cualesquiera direcciones IP.

Creador

Puede ser creador de un usuario cualquier otro usuario. El creador se toma en cuenta, cuando se heredan los derechos de acceso y en la facturación. El usuario hereda la cuenta y el plan de facturación del creador. El creador se asigna mientras crear el usuario y *no* puede ser cambiado después.

Cuenta

Aquí se señala la pertenencia del usuario a una cuenta si ésta está disponible. Igual que el creador, no se puede cambiar esta propiedad.

Sistema de medidas

Indique el sistema de medidas que se usará para el usuario. Son kilómetros (metros) para el sistema métrico y millas (pies) para los sistemas estadounidense e imperial. La selección del sistema de medidas está actual mientras crear nuevo usuario, pero no se muestra mientras modificar algún usuario que ya existe. Para cambiar el sistema de medidas de un usuario, hace falta realizar la conversión. El usuario mismo también puede cambiar el sistema de medidas en el sistema de rastreo. Para hacerlo, hace falta abrir el diálogo de los parámetros del usuario y escoger el sistema de medidas necesario en la pestaña *Parámetros básicos*.

Puede crear objetos

Permitir/prohibir que el usuario cree unidades de seguimiento, grupos de unidades, otros usuarios, recursos, cuentas,

repetidores y rutas.

Puede cambiar contraseña

Permitir/prohibir que el usuario cambie su contraseña.

Puede enviar SMS

Permitir/prohibir que el usuario envíe mensajes SMS a conductores, a otros usuarios, a unidades y a números de teléfono personalizados. Los botones correspondientes no se mostrarán en la interfaz del usuario en general si el visto está desactivado.

1) Esta opción no influye en el envío de comandos a unidades por el canal SMS.

Habilitado

Permitir/prohibir que el usuario entre en el sistema Wialon.

Puede cambiar configuraciones

Permitir/prohibir que el usuario cambie sus parámetros. Una vez desactivada esta función, el usuario solo podrá abrir el diálogo y ver sus parámetros, pero no los podrá cambiar.

Para modificar la mayoría de estos parámetros se necesita el acceso al usuario Modificar vistos de este usuario. Para cambiar la contraseña se necesita también el visto Actuar en nombre del usuario. El cambio del nombre se realiza si hay acceso Renombrar objeto.

Acceso

1 Acceso necesario: Administrar derechos de acceso del usuario.

En la pestaña Acceso del diálogo de las propiedades del usuario se puede conceder al usuario acceso a varios objetos del sistema: unidades, grupos de unidades, recursos, rutas, otros usuarios. Para encontrar objetos necesarios rápidamente, se puede aplicar filtros. Escoja el tipo de objeto de la lista desplegable e introduzca la máscara de su nombre abajo. Asimismo, para facilitar la búsqueda puede ordenar la lista por alfabeto y por derechos de acceso. Con este objetivo a la derecha del campo de la búsqueda está situado el botón correspondiente.

Los objetos a que el usuario dado ya tiene algún acceso se muestran sobre el fondo de color. Si no hay acceso, el fondo es transparente.

A la izquierda se escoge el objeto del sistema y a la derecha se marcan las acciones, que puede ejecutar el usuario con el objeto dado. Se puede escoger las acciones a turnos (poner vistos) o utilizar las plantillas de derechos de acceso. Si cambia entre los objetos a la izquierda de la ventana, se cambiarán también las plantillas y los vistos de acceso a la derecha, ya que para cada objeto se utilizan los suyos.

		Pro	piedades del	usu	ario	- Aur	elia	no		
Básicas Acceso Ava	anzadas	Historiales	Campos perso	naliza	dos	Gestió	on de	aplicacione	es	
Unidades	Prea	justes de derech	os de acceso para	unidad	es					
O Buecar	A±	No access		~	Total a	ccess				Viewing only
Unidades		Messages			Operat	or				
1967 Pontiac GTO 1969 Dodge Charger Aaron (c) Aston Martin DB5 (sms) Audi DS8 (sms)										Modificar preajuste
Aurora Borealis Buckaroo's rocket car		ACL de obj	etos					ACL de un	idad	
Bullitt's Mustang (sms) Bumblebee		Ver objeto y	v sus propiedades b	óásicas		6	/ /	Ver propie	dade	s de conexión (tipo de dispo
Camel Charlie Babbit's Buick		Ver detalle of	de propiedades del	objeto		6	1	Modificar	propie	dades de conexión
Chevrolet Camaro ZL1 Chevrolet Chevelle Malibu		Gestionar a	acceso al objeto			6	/	Crear, mo	difica	r y eliminar sensores
Chevrolet El Camino (sms) Chevrolet Monte Carlo Lo		Eliminar obj	ieto			6	•	Modificar	conta	dores
Christine		Renombrar	objeto			6	/	Eliminar m	ensaj	ies
Cobra Del orean		Ver campos	s personalizados			6	•	Ejecutar c	oman	dos
DeLorean DMC-12 (c) Desesperado		Gestionar of	ampos personaliza	idos		6	•	Administra	r eve	ntos
Diver Tracto 1413 Diver Tracto 1580		Ver campos	s administrativos			6		Ver interva	alos d	e servicio
Diver Tracto 1582 Dodge M4S Turbo Interc		Gestionar of	ampos administrati	vos		6	•	Crear, mo	difica	r y eliminar intervalos de ser
Ecto-1 Eleanor		Modificar pr	ropiedades no meno	cionada	15	6	•	Importar n	nensa	ijes
Ford Gran Torino	*	Cambiar ing	ono			6		Evnortar n	nens:	, eair

Preste atención a que aquí se ajustan los derechos de acceso del usuario determinado a varios objetos del sistema.

Sin embargo, el usuario mismo también es un objeto del sistema y a él también pueden establecerse derechos. Para ajustar los derechos de acceso a este usuario, hace falta abrir la pestaña *Acceso* de algún otro usuario y escoger *Usuarios* en el filtro. Véase más sobre los derechos de acceso...

Avanzadas

En esta pestaña se puede indicar el correo electrónico a que el usuario recibirá notificaciones del administrador del servicio.

			Pro	piedades del usuario	- Aureliano	×
Básicas	Acceso	Avanzadas	Historiales	Campos personalizados	Gestión de aplicaciones	
E-mail:				your-email@your-domain.co	n	

Las propiedades ajustadas en esta pestaña las puede cambiar el usuario mismo en los parámetros del usuario. Para hacerlo, debe entrar en el sistema con su login y contraseña.

Para cambiar estas propiedades se necesita el acceso Modificar propiedades no mencionadas.

Historiales

1 Acceso necesario: Solicitar informes y mensajes.

En la pestaña *Historiales* se puede ver cuándo el usuario ha entrado en el sistema o salido de éste, en qué servicio ha entrado, desde qué IP. Indique el período temporal y apriete *Mostrar*.

		Propiedades del	usuario – Úrsula Bue	endia	×
Básicas Acceso	Avanzadas	Historiales Campos pe	ersonalizados Gestión de	aplicaciones	
Tipo de mensaje		Tiempo desde	Tiempo ha	ista	
Historiales de usuario 💌		2015 Junio 27 00:00	2017 Junio	27 23:59	Mostrar
Fecha	Hora	Тіро	IP	Servicio	
2016-04-12	11:51:08	Iniciar sesión	46.53.188.99	hosting.wialon.com	
2016-04-12	13:03:50	Iniciar sesión	46.53.188.99	hosting.wialon.com	
2016-04-12	13:03:50	Cerrar sesión	46.53.188.99	hosting.wialon.com	
2016-04-12	13:09:29	Iniciar sesión	46.53.188.99	hosting.wialon.com	
2016-04-12	13:09:29	Cerrar sesión	46.53.188.99	hosting.wialon.com	
2016-04-12	13:11:23	Iniciar sesión	46.53.188.99	hosting.wialon.com	
2016-04-12	13:11:23	Cerrar sesión	46.53.188.99	hosting.wialon.com	
2016-04-12	13:12:21	Iniciar sesión	46.53.188.99	hosting.wialon.com	

Además del historial, se puede seguir la actividad del usuario en varios informes accesibles en la interfaz principal de Wialon. Véase más...

Campos personalizados

In Acceso necesario: Ver campos personalizados — para ver campos personalizados generales; Gestionar campos personalizados — para crear nuevos campos personalizados y para modificar y eliminar los que ya existen; Ver campos administrativos — para ver campos administrativos; Gestionar campos administrativos — para crear nuevos campos administrativos y para modificar y eliminar los que ya existen.

En esta pestaña se puede agregar cualquier información sobre el usuario, no importa si es su dirección o estatura. Introduzca a la izquierda el nombre del campo y a la derecha — su valor (descripción). Para guardar el campo personalizado apriete el botón *Agregar* (+), para eliminarlo — el botón *Eliminar*

(×). Una vez terminados los cambios, haga clic en *OK* en el rincón derecho inferior. Si vuelve a abrir el diálogo, los campos serán ordenados alfabéticamente. Se puede marcar unos campos como administrativos (poner vistos a la izquierda de los nombre de los campos). De esta manera los hará visibles solo a los usuarios con accesos correspondientes.

				Propieda	ides de	l usuario – Wa	ldo	×
Bá	isicas	Acceso	Avanzadas	Historiales	Campo	s personalizados	Gestión de aplicaciones	
	Nombre					Valor		
	Cantida	ad de unidades				27		×
	Catego	ría				3		×
	Fecha	de creación				25.10.2015		×
	Númer	o de teléfono				+325 68 587 95 6	34	×
	Región	I				España		+

Gestión de aplicaciones

Aplicaciones autorizadas

En esta pestaña está la lista de las aplicaciones que tienen algún derecho de acceso a los datos de su cuenta. A la izquierda está el nombre de la aplicación y a la derecha — los accesos que tiene a su cuenta. Para negar el acceso de una aplicación a sus datos, hay que eliminarla de la lista (cruz roja al final de la línea).

Notificaciones móviles

En esta pestaña está la lista de las aplicaciones que pueden enviar notificaciones a sus dispositivos móviles. A la izquierda va el nombre de la aplicación y a la derecha — la lista de dispositivos. Para negar el envío de notificaciones móviles por una aplicación, hay que eliminarla de la lista (cruz roja al final de la línea).

		Pr	opiedades	del usuario – Úrsula	Buendía	×		
Básicas	Acceso	Avanzadas	Historiales	Campos personalizados	Gestión de aplicaciones			
Aplicaciones aut	torizadas Not	ificaciones móviles	i					
Dashboard	Rastree	o en línea				×		
Dashboard	Rastree	Rastreo en línea; Modificación de datos de bajo perfil						
EcoDriving	Rastree	o en línea; Ejecució	on de comando			×		
Irra	Rastree	Rastreo en línea; Ver acceso de datos						
TachoManager	Rastree	Rastreo en línea						
Wialon	Rastree	o en línea				×		
						Borrar todo		

Gestión de noticias

Usted puede enviar mensajes informativos (noticias) a los usuarios del sistema. Para enviar este tipo de mensajes debe tener usted el acceso al usuario *Modificar propiedades no mencionadas*. Además, es necesario, que en su plan de facturación esté activado el servicio *Mensajes informativos* y que la cuenta del usuario esté activada. Los usuarios bloqueados y los usuarios a que no tiene derechos de acceso adecuados no se muestran en este diálogo.

Para abrir el diálogo de Gestión de noticias apriete el botón correspondiente en el Panel de usuarios.

En caso de haber noticias enviadas, en la parte izquierda del diálogo hay una lista con los nombres de sus asuntos.

Nueva policia			Tauta	
Nueva noticia			lexto:	
Soporte 2017-03-24 15:47:38	15	×	2017-03-27 10:07:02	
Bloqueo de cuenta 2017-03-24 16:02:19	5	×	Proverbio del día	
Trabajos en el servidor 2017-03-24 16:02:41	5 × 5 ×		No presumas del día de la mañana, pues no	
Bloqueo de cuenta 2017-03-27 10:04:44			sabes lo que mañana traerá.	
Actualización grande 2017-03-27 10:05:05	5	×		
Deuda en la cuenta 2017-03-27 10:05:35	14	×		
Proverbio del día 2017-03-27 10:07:02	14	×		
			Usuarios: O (
			Santa Sofía de la Piedad)
			Waldo	>
			Client	>
			Eulalia Iglesias)
			Pilar Ternera)

Si apriete el nombre de una noticia, a la derecha se mostrará su texto. Para eliminar una noticia, apriete la cruz roja frente a su nombre. (1) Las noticias no solo se eliminarán de la lista, sino también se cancelará su envío a los destinatarios.

Debajo del campo con el texto está la lista de los usuarios a que se ha enviado la noticia seleccionada. Para encontrar a los usuarios rápido, está prevista la búsqueda dinámica. Se puede eliminar a destinatarios (la noticia parará de mostrarse a ellos) por medio de apretar la cruz roja frente a sus nombres.

Creación de noticias

Para crear un mensaje informativo, apriete el botón *Nueva noticia* en el rincón izquierdo superior. Se abrirá el diálogo que tiene el siguiente aspecto.

Nu	eva not	licia	×
Proverbio del día		15 px	•
₿ <i>Ⅰ</i> <u>⊎</u> \$ • •	1=	≣ — ₫ ℰ ℅	,
No presumas del día de la mañana, pues no sabes le	o que ma	ñana traerá.	
Utilice las herramientas de arriba para agregar un <u>enlace</u> , cambi	iar la <u>fuent</u>	<u>e</u> , ajustar su tamaño y <mark>color</mark> , agregar una lista.	
Período de caducidad: Días: 0 💌 Horas: 1 💌	Activació	n múltiple: 🗍	11
Nombre]	Nombre Q Buscar	
Aurelano Enrique Banderas Nuevo usuario José Arcadio Eulalia Iglesias	» «	Caesar Client Gertrudis irra Maria Ramirez Pilar Ternera Ricardo Martínez Santa Sofia de la Piedad Test Waldo	
Seleccionar todo		Seleccionar todo	
Guardar plantilla Limpiar todo		Atrás Envia	

Introduzca el título del mensaje en el campo Asunto y el texto de cualquier largo debajo de éste. Sobre el campo de introducir el texto del mensaje están las herramientas por medio de las que se puede cambiar la fuente y su color, alinear el texto, agregar una lista (numerada o con viñetas) o una regla, aplicar o anular la sangría. En el texto del mensaje se puede agregar también hipervínculos y direcciones de correos electrónicos. Para insertar un hipervínculo, introduzca el texto que quiere que se muestre como un enlace, apriete el botón Agregar enlace, escriba o pegue el vínculo y apriete el visto verde a la derecha. En el rincón derecho del panel de herramientas está el botón Mostrar código.

Una vez escrito y configurado el texto, ajuste el período de caducidad de la noticia (de 1 hora a 30 días) y habilite la opción *Activación múltiple* si quiere que se muestre al destinatario cada vez que entre en el sistema durante el período de caducidad indicado. Si la opción no está activada, la noticia se mostrará solo una vez (hasta que la cierre).

En la parte inferior del diálogo hay que escoger a los destinatarios. La selección se realiza en la lista de la izquierda. Pase a los usuarios necesarios a la lista de la derecha (por medio de doble clics o utilizando el botón *Agregar*).

Para facilitar la selección de usuarios se puede cambiar el contenido de la lista por medio del filtro ubicado sobre la misma. Están disponibles las siguientes variantes: Nombre, Creador, Cuenta, Plan de facturación, Campos personalizados, Campos administrativos. Para encontrar al usuario necesario rápido, se puede usar también el filtro dinámico. Para seleccionar a todos los usuarios de las listas de una vez, pulse *Seleccionar todo*.

La noticia enviada se mostrará a los usuarios correspondientes en los sistemas de gestión o de seguimiento.

Plantillas de noticias

Está prevista una posibilidad de guardar los mensajes configurados como plantillas que se podrá usar más tarde para crear nuevos mensajes informativos. Para hacerlo utilice el botón *Guardar plantilla* en la parte inferior del diálogo. Preste atención a que para guardar una plantilla se necesita introducir su asunto como mínimo.

Para abrir la lista de plantillas de noticias disponibles, apriete el botón *Plantillas* (^{IIII}) en el rincón izquierdo superior del diálogo de creación de noticias. Si quiere utilizar una plantilla guardada, haga clic en su nombre. Se puede copiar y eliminar las plantillas de la lista utilizando los botones ^{III} y [×], correspondientemente.

Unidades

La unidad (unidad de seguimiento) es un vehículo, una maquinaria, una persona, un animal o un objeto inmóvil que está seguido por medio del rastreo satelital. En el sistema Wialon la unidad se caracteriza por el ©tipo de dispositivo y el número de identificación único en el sistema (UID).

Se puede manejar unidades tanto en el sistema de seguimiento, como en la interfaz de gestión. Para trabajar con unidades, abre la sección correspondiente en el Panel de navegación. Las unidades configuradas aquí se hacen disponibles para el seguimiento (visualización en el mapa, seguimiento de varios parámetros y un largo etcétera).

Cuentas	Ur	nidades ×	+									
Planes de facturación		Seleccione	Icono	- Nombre	Creador	Cuenta	Tipo de dispositivo	UID	Teléfono	Último mensaje	Creado	
Unidades	1		-	1967 Pontiac GTO	Plar Ternera	Plar Ternera	Wialon Retranslator		+385231512340	hace 160 dias 9 h	2016-01-22 10:30:43	
Acciones	1 2			1969 Dodge Charger	user		Walon Retranslator	12345678900000	+341085978451	hace 56 dias 20 h	2015-12-11 13:30:17	
Crear Unidad		- 63		Anima (a)			Track	353051053310803	-24597055705	have 25 dire 10 h	2015 10 27 15 18 10	
Crear de WLP			-	Auton (c)	user	·.	Allack.	332904033310093	*3430/933223	hace 20 class 10 h	2010-10-27 10:40.40	
Buscar	4	. U	-	Aston Martin DB5 (sms)	Waldo	•	skipper2	375299000004	+375299000004	hace 475 dias 2 h	2011-04-22 17:52:41	
Filtro: Texto:	5		-	Audi RS8 (sms)	Waldo	•	Skipper 2	375299000133	+375299000133		2011-04-22 17:52:41	
Nombre	6			Aurora Borealis	user		MVT 17	IF04023	+0987654320	hace 25 dias 19 h	2011-04-22 17:52:41	
Buscar	7		0	BMW 735i	user	user	Wialon IPS	12345678900000	+123456789456	hace 336 dias 1 h	2016-01-26 11:43:02	
Tip Days conjugate shields employees anywhich in factly	8			Buckaroo's rocket car	Waldo		ALT-P12			hace 151 dias	2011-04-22 17:52:41	
Ctrl y haga clic en este objeto en la tabla.	9		0	Buick Skylark Convertible	user	user	ATrack	352964052630457	+61455687882	hace 151 dias 8 h	2016-03-28 15 16:28	
	10		8	Bulitt's Mustang (sms)	Waldo	-	skipper2	375299000007	+375299000007	hace 475 dias 2 h	2011-04-22 17:52:41	
	11	8	*	Bumblebee	user		skipper2	2364580	+658934857611	hace 153 dias 16 h	2011-04-22 17:52:41	
	12		0	Cadillac Sedan DeVile (e)	user	user	Walon Retranslator	MB1215_0		hace 309 dias 11 h	2016-06-28 09:50:34	
	13		*	Camel	user	*	Skipper 2	375299000015	+375299000015	hace 389 dias 23 h	2011-04-22 17:52:41	
	14		•	Charle Babbit's Buick	user	¥.	Walon Retranslator	123456789000012_		hace 152 dias 13 h	2015-08-13 11:08:15	
	15			Chevrolet Camaro ZL1	user	8	Walon Retranslator	123456789000008		hace 969 dias 20 h	2011-07-20 10:27:54	
	16			Chevrolet Chevelle Malibu	user		Walon Retranslator	123456789000104		hace 4 dias 14 h	2015-12-11 13:20:29	
	17			Chevrolet Chevelle SS 454	Waldo	user	Walon IPS			hace 348 dias 19 h	2016-05-18 15:06:19	
	18		۵	Chevrolet El Camino (sms)	Waldo		Skipper 2	375299000199	+375299000199	hace 150 dias 23 h	2011-04-22 17:52:41	
	19		0	Chevrolet Monte Carlo Lowrider	user	•	Wialon Retranslator	123456789000040	+347255896352	hace 7 s	2015-12-11 13:17:09	
	20			Christine	user		Walon Retranslator	123456789000009		hace 150 dias 23 h	2011-07-20 10:27:50	
	×	1 :-= A	. 20	💌 🔍 < Página 1	de 6	> > Most	rando 1 a 20 de 110 iten	n\$.				x
		Historial										
	2017-05-02 11:1-22: Propiedade's de dispositivo de la unidad "Cadillac Sedan DeVille (e)" actualizadas. 2017-05-02 11:1-22: Original Statistica Cadillacia Cadillacia Sedan DeVille (e)" actualizadas.											
Grupos de unidades		2017-05-02 11	34:52 P	ropiedades de dispositivo de la un	sidad '1967 Pon	tiao GTO' actua	lizadas.					
Repetidores	1.1	2017-03-02 11:	0.52.02	oleto 1261 Lourage Q10, Scimalita	90							

Aquí se puede crear, revisar, modificar, copiar, eliminar unidades. Estas operaciones estandarizadas ya han sido descritas en la sección correspondiente. Además, se puede transferir una unidad de una cuenta a otra.

Además, se puede crear unidades importando en ellas ajustes necesarios de archivos WPL. Con este motivo está previsto el botón *Crear de WPL*. Escoja un archivo, indique los parámetros necesarios y apriete *Siguiente*. Una vez apretado el botón, se crea una unidad con las características indicadas y se abre el diálogo de las propiedades de la unidad creada.

Diálogo de propiedades de unidad

El diálogo de propiedades de unidad se muestra mientras crear una unidad, modificar o copiarla. Contiene muchas pestañas en las que se ajusta la configuración de la unidad.

El conjunto de las pestañas accesibles puede variarse de acuerdo con los derechos de acceso a la unidad del usuario actual. El número máximo de pestañas es 13.

_				Propie	edac	les de la uni	ida	ad – Andrew			×
l	Básicas	Acceso	Icono	Avanza	das	Sensores	ores Campos personalizados		Gr		
L	Comandos	Conducción e	eficiente	Perfil	Detección de viajes		s	Consumo de combustible		Intervalos de servio	io

Utilice los enlaces de abajo para saber los detalles de cada parámetro:

- Sensores

- · Propiedades del sensor
- Tipos de sensores
- Parámetro del sensor
- Validación de sensores
- Tabla de cálculo
- Conversión de parámetros con signos
- Coeficiente de temperatura

- Asistente para consumo por cálculo
- Propiedades básicas
- Contadores
- Acceso a la unidad
- Icono
- Propiedades avanzadas
- Campos personalizados
- Grupos de unidades
- Comandos
- Conducción eficiente
- Perfil
- Detección de viajes
- Consumo de combustible
- Intervalos de servicio

Sensores

En la pestaña *Sensores* del diálogo de propiedades de unidad se muestra la lista de todos los sensores creados para esta unidad. En la tabla están indicados el nombre del sensor, su tipo, métricas, vistos de visibilidad y de hora. En esta pestaña se puede también ver, crear, modificar y eliminar sensores.

Para agregar un sensor apriete el botón *Crear* (+). Llene los campos necesarios y apriete *OK*. Si usted utiliza dispositivos del mismo tipo en varias unidades, es cómodo exportar sensores de otras unidades o archivos. Con este objetivo está prevista la función de importación/exportación.

Los botones *Copiar*, *Propiedades* y *Eliminar* sirven para manejar los sensores creados y se colocan al final del renglón frente al nombre del sensor. Para crear un sensor con las propiedades parecidas a las de un sensor que ya existe, apriete el botón *Copiar* en el renglón del sensor que va a tomar de modelo. Para ver o modificar las propiedades del sensor apriete el botón *Propiedades* (el icono de llave inglesa). Haga clic en *Eliminar* (cruz roja) para borrar el sensor.

• Para introducir cambios en sensores se necesita al acceso *Crear, modificar y eliminar sensores*. De lo contrario, solo está disponible la revisión de los sensores y sus propiedades.

Bá	sicas	Acceso	Icono	Avanzadas	Sensores	Campos pe	ersonalizados	Grupos de unidades	Coma	andos			
Со	nducci	ón eficiente	Perfil	Detección	de viajes	Consumo de o	combustible	Intervalos de servicio					
+	Crear								Asistent	e para co	onsum	por c	álculo
	Nomb	re	Tipo		Métricas	Parámetro	Descripci	ón Vi	sible	Hora			
1	Condu	ctor	Asign condu	ación de uctor		avl_driver					٩	r _i	×
1	Pasaje	ro	Sens	or de kilometraje	km	a			•		٩	η_{0}	×
1	Remol	que	Asign remol	ación de Ique		avl_driver					٩	q,	×

El visto *Visible* frente a cada sensor regula la visibilidad de este sensor en varios lugares de la interfaz. Puede necesitarse su desactivación para los sensores *intermedios* que no tienen un valor independiente, sino son, por ejemplo, validadores para otros sensores. Además, algunos sensores como el sensor del consumo de combustible o sensor impulsivo de combustible no tienen gran valor informativo en el aspecto numérico, sino se utilizan mayormente para gráficas.

Si un sensor tiene activado el visto *Visible*, puede hacerse posible el siguiente visto — *Hora*. Si está activado éste, en la información adicional sobre la unidad además del valor del sensor puede indicarse ente paréntesis cuánto queda sin cambios el valor del parámetro del sensor. Por ejemplo, *Ignición: Enc. (hace 15 minutos 35 segundos)*.

(1) ¡Atención!

Esta función tiene unas restricciones: el sensor no debe tener tabla de cálculo, validador, intervalos personalizados y el parámetro del sensor no tiene que contener enlaces a otros sensores. En estos casos la activación del visto será indisponible.

Se puede cambiar el orden de los sensores. Para hacerlo, arrastre los sensores hacia arriba/abajo por medio de las flechas a la izquierda. El orden y la visibilidad de los sensores se considera en la descripción emergente y en la información adicional de la unidad, en el reproductor de recorridos y en la información de puntos. Se visualizan solo los sensores visibles y solo en el orden en que van en el diálogo de las propiedades de la unidad. Si se solicitan mensajes con valores de sensores en el Panel de mensajes, por defecto se mostrarán solo los sensores visibles y los demás se podrá conectar manualmente.

Propiedades del sensor

Básicas	* Nombre:	Kilometraje	
Tabla de cálculo	Tipo de sensor:	Sensor de kilometraje	
	Sistema de medidas:	Métrico 👻	
	Unidad métrica:	km	
	* Parámetro: 🥎	mileage 👻	
	Solo el último mensaje: 🥎		
	Descripción:		
	Validador:	Ninguno 👻	
	Tipo de validación:	Y lógico 👻	
	Con desborde:		
	Intervalos y colores:	+ ×	I

Mientras crear, modificar o copiar un sensor, aparece el diálogo de sus propiedades que se compone de unas pestañas. En la primera pestaña se ajustan las propiedades básicas:

Nombre

El nombre del sensor. Tiene que componerse de al menos un símbolo. El nombre se mostrará en la descripción emergente de la unidad, en informes y mensajes.

Tipo de sensor

Escoja el tipo del sensor de la lista de disponibles. Tiene que corresponder a las características del dispositivo utilizado por la unidad. Si no, los cálculos por este sensor pueden ser incorrectos.

Sistema de medidas

Elija del menú desplegable el sistema de medidas que se utilizará para los valores de este sensor. Este punto solo se muestra para los sensores cuyas unidades métricas se diferencian de acuerdo con el sistema métrico.

Unidad métrica

Las unidades métricas figuran en informes (incluidas leyendas de gráficas), tareas, ayudas, etc. Suele ofrecerse una unidad métrica por defecto para cada tipo de sensor. Para algunos tipos de sensores no se las puede cambiar, para otros se lo puede hacer manualmente. Esto es especialmente actual para los sensores digitales, tales como sensor de ignición del motor o sensor digital personalizado. En vez de los valores ofrecidos *Encendido/Apagado* se puede introducir, por ejemplo, *Activado/Desactivado, Cargado/Vacío, Abierto/Cerrado*, etc.

Parámetro

Escoja o introduzca el parámetro(s), cuyos datos va a interpretar el sensor.

Solo el último mensaje

Si el visto está activado, en la descripción emergente y otros lugares el valor del sensor se calcula solo de acuerdo con el último mensaje. Si los datos necesarios faltan en el último mensaje, se muestra *Desconocido*. Si dicho visto está desactivado, se muestra el valor del sensor a base del último valor del parámetro recibido (sin dependencia de su actualidad).

Descripción

Es opcional. Se muestra solo en la lista de sensores en el diálogo de las propiedades de la unidad.

Validador y Tipo de validación

La validación se ajusta si hay necesidad. Determina la interdependencia de los sensores.

Luego hay que configurar la tabla de cálculo para el sensor creado. Esto es especialmente actual para los sensores analógicos. No es nada siempre que un sensor envíe un valor listo que se puede incluir en el informe y que puede entender el usuario final. Si no está prevista por el dispositivo la posibilidad de transformar los valores, se puede hacerlo por medio de la tabla de cálculo o el asistente para tabla de cálculo.

Intervalos y colores

En el sistema Wialon está prevista la posibilidad de diferenciar los valores que vienen del sensor por medio de color. Para que se realice esto, hay que ajustar los intervalos de valores y atribuirlos colores. Además, es posible que los valores digitales recibidos se acompañen de texto. Para esto hace falta introducir el texto que corresponda a varios intervalos de valores del sensor.

Por defecto cualesquiera valores del sensor (de $-\infty$ a $+\infty$) se muestran de color negro. Apriete el botón + al lado de la escala para ajustar el intervalo, escoger su color e introducir el texto. Los valores se introducen para cada intervalo por separado. Abajo van algunas peculiaridades de ajustar intervalos que pueden ser útiles:

- La falta de valor en el primer campo equivale a -∞, en el segundo a +∞.
- Si se agrega un intervalo que atraviesa un intervalo existente y sale fuera de sus límites, el intervalo nuevo reemplazará el que ya existe.
- Si se agrega un intervalo que atraviesa un intervalo existente, pero no sale fuera de sus límites, el intervalo nuevo se agregará dentro del que ya existe. Además, ambos intervalos en que se ha dividido el intervalo existente, obtendrán su texto y color.
- Se puede escoger el color del selector de color o introducir su valor de texto (en HEX) en el campo correspondiente.

Una vez terminado, en la escala se mostrarán los intervalos del color elegido y sobre ellos — el texto introducido. Se puede modificar cada intervalo, su color y texto. Haga clic en el lapso correspondiente e introduzca los parámetros necesarios. Para borrar de la escala todos los intervalos ajustados, apriete el botón *Restablecer todos* (cruz roja).



Hay también una interfaz alternativa para introducir intervalos, escoger el color e indicar los valores de texto, en forma de una tabla. Para abrir el modo de tabla haga clic en el icono correspondiente a la derecha de la escala. Además, si se crean más de 10 intervalos, el modo de escala se cambiará automáticamente por él de tabla.



• Note la siguiente peculiaridad del sistema: si un sensor envía valores menores de los que están indicados en el primer intervalo, estos valores se considerarán una parte de dicho intervalo y se pintarán de su color.

Los intervalos creados pueden utilizarse para:

- visualizar por un color el estado del sensor en la columna correspondiente del panel de seguimiento;
- dibujar en el mapa el recorrido de movimiento de una unidad;
- visualizar una unidad en el mapa por un color de acuerdo con el último valor del sensor (si la unidad no se muestra por un icono, sino por símbolos de movimiento;
- obtener rápidamente información necesaria sobre los sensores en la descripción emergente de unidad o en su visualización ampliada;
- visualizar el estado del sensor en la herramienta Unidades más cercanas.

En los primeros tres casos hay que indicar también el sensor que debe utilizarse en cada caso concreto en la pestaña *Avanzadas* de las propiedades de la unidad.

Propiedades adicionales

Las propiedades adicionales son tales parámetros que son característicos solo de sensores de algún tipo determinado.

Redefinir nivel de filtración

Esta propiedad la tienen solo los sensores del nivel de combustible. El nivel de filtración suele indicarse en la pestaña *Consumo de combustible* de las propiedades de unidad, pero en algunos casos puede necesitarse que se ajuste este parámetro para cada sensor del nivel de combustible por separado. Esto es lo que se puede hacer en este campo.

Nivel de filtración

Se puede indicar el nivel de filtración para los siguientes tipos de sensores: sensor de temperatura, sensor de revoluciones del motor, sensor de voltaje, acelerómetro, sensor personalizado, sensor de peso. Esta opción permite aplicar el algoritmo de suavización a los valores de sensores. En el campo correspondiente hay que ajustar el nivel de esta suavización de 0 a 255. El nivel de filtración se indica individualmente para cada sensor de este tipo. Del nivel de filtración solo se toma en cuenta en los informes (en tablas y gráficas mientras dibujar líneas suavizadas).

Validar separación

Esta propiedad la tienen solo los sensores de asignación de conductor y de remolque. Si la opción está activada, se puede separar al conductor asignado a la unidad automáticamente solo al recibir un valor vacío del mismo parámetro de que se ha realizado la asignación. De lo contrario, la separación del conductor en cualquier otro parámetro conduciría a la separación de todos los conductores asignados a la unidad. Lo mismo es también actual para los remolques.

Código de separación

Esta propiedad se utiliza también para los sensores de asignación de conductor y de remolque. En el campo *Código de separación* puede introducir un código personalizado. Si está indicado, la separación del conductor/remolque se realizará en ambos casos: al recibirse un valor vacío o al recibirse el código.

Desborde de datos crudos

Esta opción aparece solo para los sensores diferenciales de desbordamiento. Si está activada, en los informes primeramente se analizarán los datos crudos y luego se aplicará la tabla de cálculo. Es decir, el desborde se apreciará según los datos crudos y no según los datos procesados por la tabla de cálculo como pasa en caso de estar desactivada la opción.

Tiempo de espera

Es característico para el sensor de ignición del motor, el sensor digital personalizado y el sensor de eficiencia del motor. En el campo se ajusta el valor temporal (en segundos). Si está indicado 0 o no está indicado nada, esta opción se considera desactivada. Si el tiempo entre los mensajes del sensor supera el tiempo indicado por usted, el lapso en que se ha superado el tiempo de espera se considerará inválido, y el demás tiempo será dividido en intervalos (hasta y después del intervalo temporal). En otras palabras, el último mensaje antes y el primer mensaje después del lapso inválido se considerarán el final del primero y el inicio del segundo intervalos, respectivamente.

Por ejemplo, se utiliza un sensor digital personalizado y el tiempo de espera ajustado es 1 hora. Los datos del sensor digital vienen de la manera siguiente: 1 (a las 22:00), 1 (a las 22:10), 1 (a las 07:50) y 1 (a las 08:00). Si no estuviera ajustada la función de tiempo de espera, hubiera un solo intervalo ininterrumpido (desde 22:00 hasta 08:00). Sin embargo, con el tiempo de espera de una hora resulta lo siguiente: entre el primero y el segundo mensaje ha pasado menos de una hora — es el primer intervalo (desde 22:00 hasta 22:10); entre el segundo y el tercero intervalos ha pasado más de una hora — los datos de este lapso no se toman en consideración (desde 22:10 hasta 07:50); entre el segundo y el tercero intervalos también ha pasado menos de una hora — se obtiene el segundo intervalo (desde 07:50 hasta 08:00).

Consumo, l/h

Esta opción está destinada para los sensores del motor y se utiliza para calcular el consumo de combustible matemáticamente. I Si la ignición está apagada, el consumo se considera equivalente a 0 l/h.

Con desborde

La opción está destinada para los sensores cuyo funcionamiento supone reinicios periódicos (sensor de kilometraje, sensor del consumo de combustible absoluto). Una vez activada la opción, el sistema utiliza el siguiente algoritmo. El valor del último mensaje recibido se compara con el anterior. Si es mayor que el anterior, a este último se agrega la diferencia de estos valores. Si es menor, se agrega el valor del último mensaje. De esta manera se puede garantizar la recepción de datos de kilometraje correctos.

Parámetros de texto

Esta opción solo está disponible para los sensores del tipo Sensor personalizado. Se recomienda activarla si un sensor envía parámetros de texto en vez de digitales. En la tabla de intervalos y colores se puede indicar explicaciones para algunos o todos los parámetros. Por ejemplo, un dispositivo envía parámetros del tipo *error1*, *error2*, *error3*, etc. De acuerdo con la guía del usuario del dispositivo se puede indicar una explicación para cada parámetro así, por ejemplo, *Error en el sistema de suministro, Error de conexión*, etc. Además, en caso de los parámetros de texto se puede utilizar en los valores el signo especial "*" (asterisco). Por ejemplo, se puede indicar que el valor *error** siempre se muestre simplemente como *Error*.

Tipos de sensores

Hay varios tipos de sensores. Mientras configurar un sensor (véase *Propiedades del sensor*) el tipo debe elegirse de acuerdo con el dispositivo utilizado y con el principio de su funcionamiento.

En la tabla de abajo están enumerados todos los sensores previstos actualmente en el sistema Wialon. Además, aquí están presentadas sus unidades de medidas (en los sistemas métrico y estadounidense/imperial).

			Kilometraje				
Sensor de	kilómetros	millas	EL sensor que muestra el kilometraje viajado. Puede utilizarse para detectar				
kilometraje	(km)	(mi)	viajes y estacionamientos.				
Odómetro	kilómetros	millas	El sensor que muestra el kilometraje viajado desde el momento de recibir el				
relativo	(km)	(mi)	último mensaje. Puede utilizarse para detectar viajes y estacionamientos.				
			Digitales				
Sensor de ignición	Encendido u o	o/Apagado tros	Puede utilizarse para detectar viajes y estacionamientos (en el detector de viajes) y para los contadores de kilometraje y de horas de motor. También permite configurar el consumo de combustible en ralentí.				
Activación de alarma			Sensor cuyo valor nonzero permite marcar un mensaje como de alarma (SOS).				
Modo privado	Encendido u o	o/Apagado tros	Se utiliza para determinar el tipo de viaje (<i>Privado, Personal</i>).				
Detector de movimiento instantáneo	Encendido	o/Apagado	Se utiliza para determinar el estado de movimiento de las unidades en tiemp real. Las indicaciones del sensor se emplean para mostrar el estado d movimiento de las unidades en el Panel de seguimiento y en el mapa (si en lo parámetros del usuario está activada la opción <i>Reemplazar iconos de unidade</i> <i>por símbolos de movimiento</i>). El sensor puede basarse en tales parámetros como velocidad, ignición, revoluciones del motor, etc. A los sensores de est tipo también se puede aplicar validación y utilizar fórmulas en sus parámetros.				
Sensor digital	Encendide	o/Apagado	Sensor personalizado que tiene dos estados (Encendido/Apagado,				
personalizado	u o	tros	Activado/Desactivado, etc.).				
			Medidores				
Sensor de	vol	tios	El sensor que muestra el valor del voltaje. Por ejemplo, puede utilizarse para				
voltaje	(`	∨)	determinar la temperatura o el estado de la ignición.				
Sensor de peso	toneladas (t)	libras	El sensor que permite determinar el peso de la carga transportada.				
Acelerómetro		g	El sensor que permite fijar la aceleración por los ejes X, Y, Z, lo que permite detectar el choque de vehículos.				
Sensor de temperatura	grados Celsius (°C)	grados Fahrenheit (°F)	El sensor que muestra el valor de temperatura o algún otro parámetro. Puede utilizarse para analizar los valores obtenidos. Véase un ejemplo de configuración.				
Coeficiente de temperatura			Coeficiente que se utiliza para cálculos más precisos del nivel de combustible en el depósito. Véase un ejemplo de configuración.				
			Motor				
Sensor de revoluciones del motor	revoluciones por minuto (rpm)		El sensor que muestra la frecuencia de revoluciones del motor.				
Sensor de eficiencia del motor	cualquiera		El sensor que permite determinar el coeficiente cuando esté cargado el vehículo, que se utiliza para el cálculo matemático del consumo de combustible. Puede actuar como el coeficiente de reducción (si los valores son				

			entre 0 y 1).					
Horas de motor absolutas	ho	ras	El sensor que muestra la cantidad total de horas de motor. También permite configurar el consumo de combustible en ralentí.					
Horas de motor relativas	ho	ras	El sensor que muestra la cantidad de horas de motor considerado el coeficiente de intensidad de trabajo. Véase un ejemplo de configuración. También permite configurar el consumo de combustible en ralentí.					
			Combustible					
Sensor impulsivo del consumo de combustible	litros (I)	galones (gal)	 EL sensor que muestra el valor acumulado de impulsos. Para recalcular el valor que viene en la cantidad del combustible consumido hay que aplicar la tabla de cálculo. Para los sensores de este tipo la tabla de cálculo se aplica a la diferencia entre dos mensajes adyacentes. Una vez creado y configurado, hay que activar el sensor impulsivo del consumo de combustible en la pestaña correspondiente. Si el dispositivo no transmite valores de impulsos acumulados, sino la cantidad de impulsos entre mensajes, hay que utilizar el sensor instantáneo del consumo de combustible. 					
Sensor absoluto del consumo de combustible	litros (I)	galones (gal)	Este sensor muestra el consumo de combustible por todo el período de explotación del vehículo. Es decir, para obtener datos sobre el consumo de combustible por un período concreto, hay que tomar las indicaciones del sensor al final del período elegido y restar de éste las indicaciones del sensor al inicio del período. Una vez creado y configurado, hay que activar el sensor absoluto del consumo de combustible en la pestaña correspondiente.					
Sensor instantáneo del consumo de combustible	litros (I)	galones (gal)	El sensor que muestra la cantidad del combustible consumido desde el momento de recibir el valor (mensaje) anterior. Una vez creado y configurado, hay que activar el sensor instantáneo del consumo de combustible en la pestaña correspondiente.					
Sensor del nivel de combustible	litros (I)	galones (gal)	Las indicaciones del sensor del nivel de combustible en el depósito. Una vez creado y configurado (véase un ejemplo), hay que activar el sensor del nivel de combustible en la pestaña correspondiente.					
Sensor impulsivo del nivel de combustible	litros (I)	galones (gal)	Sensor destinado a calcular la cantidad de combustible en el depósito. Durante el cálculo se utilizan los datos del mensaje anterior. La diferencia de los valores de impulsos de dos mensajes adyacentes se divide en la diferencia de tiempo entre ellos.					
			Otros					
Sensor contador	ensor ontador cualquiera		El sensor que permite calcular la intensidad del flujo de pasajeros o calcular la cantidad de algunas acciones (por ejemplo, apertura/cierre de puertas). Existen varios tipos de tales sensores: instantáneo (muestra la cantidad fijada desde el momento de recibir el mensaje anterior hasta él de recibir el mensaje actual), diferencial (acumulado, muestra la cantidad total), diferencial de desbordamiento (2 bytes), interruptor de <i>Activado</i> a <i>Desactivado</i> (cuenta el número de activaciones). Para este sensor se puede introducir las unidades de medidas manualmente (más tarde aparecerán en informes).					
Sensor personalizado	cuald	luiera	Sensor personalizado para contar cualesquiera indicaciones. Para este sensor se puede ajustar cualquier unidad de medidas.					
Asignación de conductor			El sensor que permite registrar la asignación de conductor a una unidad.					
Asignación de remolque			El sensor que permite registrar la asignación de remolque a una unidad.					
Sensor de pasajeros			El sensor que permite fijar la entrada y la salida de pasajeros.					
Parámetro del sensor

El parámetro es una propiedad obligatoria del sensor. El funcionamiento del sensor suele basarse en un parámetro que viene en mensajes.

Los parámetros pueden tener denominaciones muy diversas que están predefinidas en la Configuración del dispositivo. Pueden ser, por ejemplo, *param199*, *param240*, *TEMP*, *pwr_int*, *gsm*, *can6* y otros. De ordinario, se puede enterarse de qué parámetros se utilizan y por qué se responsabilizan de las especificaciones del dispositivo. También en el panel de mensajes se puede solicitar mensajes de la unidad y revisar los parámetros disponibles.

Los parámetros del último mensaje de la unidad están disponibles en la lista desplegable mientras crear o modificar un sensor. Sin embargo, aunque un parámetro falte en la lista, se lo puede introducir manualmente.

El mismo parámetro puede utilizarse para crear cualquier cantidad de sensores. Se puede ver el número máximo permitido de sensores en la pestaña *Cuenta* de los parámetros del usuario.

Parámetros virtuales

Algunos parámetros están determinados en el sistema por defecto y convienen para casi todos los tipos de dispositivos:

speed	velocidad de movimiento
altitude	altitud sobre el nivel del mar
sats	cantidad de satélites
course	curso (dirección de movimiento)
lat	latitud geográfica
lon	longitud geográfica
time	tiempo Unix del mensaje

• Nota. Es posible, que algunos tipos de dispositivos raros no soporten algunos de estos parámetros, por ejemplo, altitud o velocidad.

Parámetros de entradas y salidas

El sistema soporta 32 entradas y salidas digitales. El formato de ajustarlos es el siguiente:

inN	parámetro de entrada digital; N es el número de la entrada
outN	parámetro de salida digital; N es el número de la salida
adcN	parámetro de entrada análoga; N es el número de la entrada

Por ejemplo, adc8 es el parámetro que fija el valor de la octava entrada análoga.

Los datos de las entradas/salidas digitales suelen mostrarse en mensajes en el siguiente formato: I/O = 0/0, donde *I* es la entrada (input), O es la salida (output). Si I/O = 0/0, todos los bits (entradas/salidas) no están activadas. El hecho de no ser 0 algo de esto quiere decir, que una entrada (I) o salida (O) está activada. Para saber cuál precisamente, hace falta transformar el valor hexadecimal en el número de bit.

Supongamos, que en el lugar de encenderse la ignición hemos recibido un mensaje con el parámetro I/O = 10/O. Para obtener de aquí el número de bit (entrada) en que se muestre el valor del sensor, hace falta introducir el valor recibido en el calculador en el modo de valores hexadecimales (HEX). Es decir, introducir 10 y cambiar el modo por él de modo binario (BIN). Obtendremos nuevo número — 10000. Ahora hay que calcular en qué posición ha aparecido 1. El cálculo se realiza de derecha a izquierda. En el caso dado 1 está en la posición 5, es decir, el sensor de ignición está conectado al quinto puerto. Ya que el número cambiado está antes de la fracción (I/O), se trata de la entrada. Consecutivamente, el nombre del parámetro es **in5** (entrada digital 5).

Parámetro constante

Se puede crear un sensor virtual a base de un parámetro del tipo **constN**, donde N es un número cualquiera. El sensor creado según este parámetro siempre devuelve N. Por ejemplo, *const10*, *const-8.5*.

Un sensor así puede utilizarse por separado (es cómodo en gráficas para marcar una línea crítica) o para crear sensores virtuales por medio del sistema de validación o en expresiones.

Expresiones

Mientras configurar un sensor se puede ajustar su parámetro en forma de una expresión. En esta expresión pueden utilizarse:

- parámetros del mensaje actual (adc1, in1, etc.);
- parámetros del mensaje anterior (antes de los parámetros hay que poner el signo #, por ejemplo, #adc1);
- control del parámetro bit a bit (param199:3, etc.);
- nombres de sensores (hay que escribirlos entre corchetes, por ejemplo, [Nivel de combustible]);
- números constantes (const10, const-4.54, etc.);
- signos de operaciones aritméticas:

÷	adición
-	resta
	multiplicación
/	división
۸	exponenciación
()	paréntesis de prioridad
I	comprobación de disponibilidad de valor
:	operación de conversión

Por ejemplo, ^const2 — cuadrar, ^const0.5 — calcular la raíz cuadrada.

• Nota. Los parámetros del mensaje anterior no son disponibles en notificaciones y durante el seguimiento de gráficas.

Por medio de expresiones se puede crear sensores muy diversos que correspondan a cualesquiera necesidades y tareas.

Ejemplo 1: creación de un sensor de velocidad según coordenadas

El parámetro de un sensor de velocidad según coordenadas puede ser así:

((lat-#lat)^const2+(lon-#lon)^const2)^const0.5/(time-#time)*const200000

Decodificación:

La velocidad se calcula utilizando la formula *distancia dividida en tiempo*. Para calcular la distancia se emplea el teorema de Pitágoras: se toma la raíz cuadrada de la suma de la diferencia cuadrada de latitudes de los mensajes vecinos más diferencia cuadrada de longitud de los mensajes vecinos. De esta manera se obtiene la distancia (en grados). Este valor se divide por la diferencia de tiempo de los mensajes vecinos. Así obtenemos distancia en grados por segundo. Para convertirlos en kilómetros por hora habituales hay que aplicar un coeficiente. Puede ser diferente para varios lugares. En el ejemplo de arriba está utilizado el coeficiente para Moscú equivalente a 200000. Si hay también sensor de ignición, el parámetro puede ser así:

```
((lat-#lat)^const2+(lon-#lon)^const2)^const0.5/(time-#time)*const200000*[Nombre del sensor de ignición]
```

Ejemplo 2: sensor de horas de motor relativas

Para obtener datos sobre las horas de motor reales hay que crear dos sensores:

- 1. Sensor de horas de motor relativas;
- 2. Sensor de coeficiente de horas de motor de acuerdo con las revoluciones del motor.

Creamos un sensor con el tipo Horas de motor relativas y el parámetro:

(time-#time)*[Nombre del sensor de coeficiente]/const3600

Es decir, el parámetro representa la diferencia temporal entre dos mensajes vecinos multiplicada por el coeficiente de la intensidad del trabajo y dividida en 3600. Es necesario dividir en 3600 para convertir segundos en horas.

El sensor del coeficiente que determine la intensidad del trabajo del implemento según las revoluciones del motor se crea según el siguiente esquema:

Se crea el sensor que ayudará a calcular el coeficiente de horas de motor:

- 1 minuto de trabajo con 2000 rpm corresponde a 90 segundos de horas de motor el coeficiente es 1,5;
- 1 minuto de trabajo con 1500 rpm corresponde a 60 segundos de horas de motor el coeficiente es 1;
- 1 minuto de trabajo con 1000 rpm corresponde a 40 segundos de horas de motor el coeficiente es 0.67;
- 1 minuto de trabajo con 500 rpm corresponde a 20 segundos de horas de motor el coeficiente es 0.33.

Supongamos, el parámetro param1 envía el valor de revoluciones de motor. Entonces, el parámetro del sensor será así:

(param1+#param1)/const2

Es decir, este parámetro es la media aritmética de revoluciones de motor en el intervalo entre dos mensajes vecinos.

Para obtener el coeficiente de revoluciones hay que aplicar la tabla de conversión:

- x=500 y=0.33;
- x=1000 y=0.67;
- x=1500 y=1;
- x=2000 y=1.5.

No se olvide de indicar en las propiedades de la unidad que el cálculo de horas de motor se realizará de acuerdo con el sensor de horas de motor relativas (pestaña *Básicas*).

Ejemplo 3: comprobación de disponibilidad de valor

Supongamos, que en un automóvil está instalado un dispositivo que envía algún parámetro (por ejemplo, *in1*). Este dispositivo se rompe y se instala otro. El dispositivo nuevo envía los mismos datos, pero en otro parámetro (por ejemplo, *in2*). Para excluir una pérdida de datos mientras generar un informe, hay que utilizar la comprobación de disponibilidad de valor. Digamos, el viejo dispositivo ha trabajado en diciembre y el nuevo — en enero; necesitamos un informe por estos dos meses. Entonces, si mientras introducir los parámetros se ha aplicado la comprobación de disponibilidad de valor (se ha indicado *in1|in2* en los parámetros del sensor), el sistema tomará el valor del parámetro *in1*. Si el valor de *in1* no es válido (por ejemplo, falta el dispositivo), se tomará del parámetro *in2*. Es decir, si se utiliza la comprobación de disponibilidad de valor, el sistema toma en consideración el primer valor válido del parámetro.

in1|in2

Parámetros de texto

De ordinario, los datos que se envían por un parámetro son digitales. Sin embargo, en algunos casos un dispositivo

puede enviar un texto en el parámetro. Puede ser, por ejemplo, el nombre de un estado (de servicio/personal), estado (ocupado/libre, enc./apag., etc.), el tiempo pasado desde un evento, etc.

Los sensores con parámetros de texto no requieren configuración de tablas de cálculo. Los datos de texto se muestran en el mismo estado en que han venido. Sin embargo, el área de aplicación de los datos textuales está restringida: solo pueden mostrarse en la información adicional sobre la unidad, en el panel de mensajes, en el reproductor de recorridos y durante el seguimiento de recorrido.

Conversión de parámetros

La operación de conversión solo puede aplicarse a los parámetros que llegan directamente del dispositivo. Los casos de su empleo están descritos abajo.

Control de parámetro bit a bit

El control de parámetro bit a bit supone la posibilidad de controlar un bit concreto y no todo el parámetro. Por ejemplo, para controlar el tercer bit del parámetro *param199* hay que poner dos puntos después del nombre del parámetro e indicar el número del bit.

param199:3

Conviene hacerlo si el dispositivo muestra gran cantidad de varios datos: por ejemplo, el primer bit muestra el estado de alarma (Activado/Desactivado), el segundo — el estado de la puerta del conductor (Abierta/Cerrada), el tercero — el estado de los faros, etc. De esta manera, por medio del control de un parámetro bit a bit se puede crear unos sensores distintos.

• Nota. Los parámetros del tipo double durante el control bit a bit se convierten a *int* (íntegros) y solo después se recobra el bit.

Is se necesita recurrir directamente a un bit superior a 32, se puede utilizar el siguiente esquema:

- 1. Crea un sensor en que viene el parámetro necesario. Por ejemplo, Sensor1.
- 2. Crea otro sensor. Por ejemplo, Sensor2.
- 3. En calidad del parámetro del segundo sensor indique la fórmula [Sensor1]/const4294967296. Así se producirá desplazamiento por 4 bytes a la derecha.

Conversión de parámetros de texto

Si en la fórmula de un sensor hay un parámetro de texto, se convierte en número íntegro de 64 bits. Se puede indicar el sistema de numeración por medio de dos puntos (por defecto se calcula en el sistema decimal). Supongamos, en el parámetro *text_param* haya venido el valor *100*, entonces:

```
text_param = 100
text_param:16 = 256
text_param:2 = 4
```

Determinación del número del día en el año

Para determinar el número del día en el año (en relación con el 1 de enero) hay que indicar *d* después de dos comas. Por ejemplo, para el 28 de marzo de 2017 a las 11:00:00 (UTC) el tiempo Unix corresponde al valor *1490698800*. Por lo tanto,

```
time = 1490698800
time:d = 87
```

🗘 winlonlocal 🕻

Validación de sensores

La validación se ajusta en las propiedades del sensor y determina la interdependencia de los sensores.

El **validador** es el sensor que influye en el sensor actual. Se escoge de la lista de los sensores disponibles creados para la misma unidad.

El **tipo de validación** es el modo de que el validador influye en el sensor actual. Es posible una serie de operaciones aritméticas:

Y lógico

Se analiza el estado de los sensores validador y actual, dado que a estos sensores se aplica la función de Y lógico (conjunción), y el resultado del sensor es el valor lógico 0 o 1.

• O lógico

Se analiza el estado del sensor validador y del sensor actual. Es decir, a los valores de los sensores validador y actual se aplica la función de *O* lógico (disyunción), y el resultado del sensor es el valor lógico 0 o 1.

Comprobar no nulos

Si el sensor validador no equivale a cero, el valor del sensor actual se muestra sin cambios. De lo contrario, se muestra una raya.

- Operación Y
 A los valores de los sensores validador y actual se aplica la operación matemática Y.
- Operación O
 A los valores de los sensores validador y actual se aplica la operación matemática O.
- Sumar

Se suman los valores de los sensores validador y actual.

- Restar validador del sensor
 Del valor actual del sensor se resta el valor del sensor validador.
- Restar sensor del validador
 Del valor del sensor validador se resta el valor del sensor actual.
- Multiplicar
 Los valores de los sensores validador y actual se multiplican uno por el otro.
- Dividir el sensor por el validador
 El valor del sensor actual se divide por el valor del sensor validador.
- Dividir el validador por el sensor
 El valor del sensor validador se divide por el valor actual del sensor.
- Reemplazar sensor por validador en caso de error
 En caso de ser imposible obtener datos del sensor principal, se tomarán los datos del sensor validador.

• Nota. La cadena de validación puede incluir cualquier cantidad de sensores. Es decir, un sensor puede ser validador de otro y depender de un sensor más al mismo tiempo.

Ejemplos de utilizar la validación

O lógico

El ejemplo es el siguiente: en cada puerta de un automóvil hay un sensor. Cada sensor muestra si la puerta está

abierta o cerrada. Supongamos, que necesitamos saber si el coche está abierto o cerrado y no nos importa la puerta concreta.

Creamos en Wialon para cada puerta un sensor del tipo *Sensor digital personalizado*. Seguimos con validar los sensores uno por uno, indicamos *O lógico* en función del tipo de validación. Una vez aplicada la función de Y *lógico*, el coche se considerará abierto si está abierta cualquiera de sus puertas (la primera, o la segunda, o la tercera, etc.). Para más comodidad se puede quitar el visto *Visible* en la lista de sensores para todos los sensores visibles menos el último sensor validado. Este sensor mostrará si el coche está abierto o cerrado.

Operación Y

El ejemplo es el siguiente: en cada puerta de un automóvil hay un sensor. Cada sensor muestra si la puerta está abierta o cerrada. En este caso nos interesa el estado de cada puerta por separado. El dispositivo utilizado envía el valor del estado de las puertas en un parámetro (cada bit supone una puerta).

Creamos en Wialon un sensor del tipo *Sensor digital personalizado* e indicamos para este sensor el parámetro de que vendrá el valor del estado de las puertas. Seguimos con crear en Wialon un sensor del mismo tipo para cada puerta por separado e indicamos para cada sensor un parámetro constante (para el primero — const1, para el segundo — const2, para el tercero — const4, para el cuarto — const8). Indicamos el sensor creado antes como validador para cada de estos sensores personalizados; el tipo de validación — *Operación* Y. Ahora, por medio de la *Operación* Y se realizará la comprobación del parámetro obtenido y nos enteraremos del estado de cada puerta.

Operaciones aritméticas

Ejemplo 1

Supongamos que en un vehículo hay tres tipos de implementos instalados (cepillo, arado y lanzador). En cada uno hay un sensor digital que muestra si el implemento está activado o no. El sistema de validación permite controlar todos los implementos por medio de un solo sensor.

Creamos un sensor para cada implemento y de esta manera obtenemos tres sensores — A, B y C. Supongamos, que son sensores digitales personalizados. Cada uno debe tener la tabla de cálculo configurada de varias maneras para que envíen valores únicos. Por ejemplo, un sensor (cepillo) en caso de activarse enviará 1, el segundo (arado) — 10 y el tercero (lanzador) — 100. Así, por la suma de estos valores se podrá ver cuál de los implementos está activado. Los valores posibles son:

- 0 todos están apagados;
- 1 está activado el cepillo;
- 10 está activado el arado;
- 11 están activados el cepillo y el arado;
- 100 está activado el lanzador;
- 101 están activados el cepillo y el lanzador;
- 110 están activados el arado y el lanzador;
- 111 están activados los tres.

Para que el programa realice tal suma de valores de sensores, hace falta ajustar dependencia entre ellos. Vamos a hacer el sensor A principal. Entonces, en función de su validador será el sensor B y el tipo de validación será la suma. El sensor B, a su vez, dependerá del sensor C con el mismo tipo de validación.

Luego se recomienda ajustar para cada valor la visualización de varios colores en el panel de seguimiento y en los recorridos (pestaña *Avanzadas*).

Ejemplo 2

Supongamos que hay un vehículo que tiene dos depósitos de combustible. En cada depósito hay un sensor del nivel de combustible. Necesitamos saber el nivel de combustible sumario en ambos depósitos.

Creamos en Wialon dos sensores con el tipo Sensor del nivel de combustible. Para un sensor activamos la validación por el otro, escogemos el tipo de validación Sumar. Para mayor comodidad se puede dejar en la lista de sensores el visto Visible solo del sensor validado y quitarlo del otro. Entonces, veremos el valor del sensor

validado en que se mostrará el nivel sumario del combustible en los dos depósitos.

Il uso de cualquier operación aritmética en función del modo de validación equivale a indicar un parámetro del sensor en forma de una fórmula. Es decir, para cualquier operación aritmética en función del método de validación existe una alternativa sin aplicar la validación.

Para comprender cómo funciona esto, utilicemos el ejemplo examinado con dos depósitos de combustible, donde hay que saber el nivel sumario de combustible en dos depósitos.

Creamos tres sensores del nivel de combustible en Wialon (*Depósito 1*, *Depósito 2* y *Suma de depósitos*). En el parámetro del sensor *Suma de depósitos* indicamos la fórmula [Depósito1]+[Depósito2]. Los sensores *Depósito1* y *Depósito2* muestran su propio nivel de combustible y el sensor *Suma de depósitos* — el nivel de combustible de estos dos depósitos.

La ventaja de utilizar formulas es que se obtiene más información. Por ejemplo, si se valida el *Depósito 2* por el *Depósito 1*, solo se sabrá qué es el nivel de combustible del *Depósito 2*. En el *Depósito 2* solo se verá la cantidad sumaria del combustible. Si se utilizan fórmulas, se sabrá también el nivel de combustible en el *Depósito 2*. La desventaja de utilizar fórmulas es que puede crearse una cantidad mayor de sensores que cuando se utiliza la validación.

Tabla de cálculo

La tabla de cálculo desempeña un valor clave para la configuración del sensor (véase *Propiedades del sensor*). De acuerdo con la tabla de cálculo, los datos crudos del parámetro se convierten en el valor del sensor, por ejemplo, un 86 abstracto se convierte en 10,5 litros de combustible.

La tabla de cálculo no se necesita siempre. Por ejemplo, no se necesita para un sensor digital que solo envía 1 o 0 correspondientes a los estados *Encendido/Apagado*.

I Atención!

La tabla de cálculo llenada se necesita para el sensor análogo de ignición para determinar el principio de convertir todos los valores análogos posibles en dos estados — Encendido/Apagado.

La tabla de cálculo recalcula los datos recibidos de acuerdo con la ecuación de una línea recta Y = a×X + b, donde

- X es el valor de entrada que viene del dispositivo;
- Y es el valor de salida que debe caer en el informe;
- a es el coeficiente de inclinación de la línea recta (la tangente del ángulo de inclinación al eje X, o la relación del cateto opuesto al contiguo);
- b la desviación de la línea recta por el eje Y.

Una vez recibido el valor (es decir, X), será puesto en la tabla de cálculo, a y b se calcularán automáticamente y en resultado obtendremos el valor final, es decir, Y (precisamente este valor caerá en informes, gráficas, descripciones emergentes, etc.).

Cada línea de la tabla solo funciona en su intervalo, es decir, hasta el valor X de la próxima línea. Por esta causa no pueden repetirse los valores por el eje X.

Se puede obtener la tangente y ponerla en el coeficiente **a** sin la tabla de tangentes, por medio de cálculos automáticos. Para hacerlo, hay que encontrar las deltas por los ejes X e Y, que son intervalos de valor de operaciones (es decir, de X₁ a X₂, de X₂ a X₃, etc.). Luego hay que dividir los valores uno por el otro: $\Delta y/\Delta x$. El valor recibido es la tangente del ángulo.

Utilice los campos *Límite superior/inferior* para configurar los márgenes de los valores entrantes. Preste atención a que estos límites son un intervalo *semiabierto*, es decir, el límite inferior está incluido en el intervalo de valores válidos del sensor y el límite superior no. En caso de recibirse algunos valores que salgan de estos límites, se considerarán inválidos. Además, de la presencia del visto *Aplicar después del cálculo* depende si los límites indicados se aplicarán a los valores crudos de X (el visto no está activado) o a los valores procesados Y (el visto está activado).

Una vez introducido cada par de valores, apriete *Agregar*. Se puede eliminar los valores introducidos erróneamente por medio del botón × . Asimismo se puede borrar todas las líneas al mismo tiempo utilizando el botón *Limpiar tabla*.

Para apreciar visualmente el resultado de la tabla de cálculo, pase a la revisión de gráfica por medio de apretar el icono correspondiente de arriba.

Modos de llenar la tabla

- 1. Se llenan *todos* los campos disponibles: los valores de X, el coeficiente a (tangente del ángulo) y la desviación b. Este modo conviene para obtener una tabla de cálculo plenamente controlada por usted.
- 2. Solo se llenan X y b. Ajuste el valor nulo del coeficiente a. Este modo conviene si hay que convertir una señal análoga en digital.
- 3. Solo se llenan X y a. b se calcula automáticamente. Este modo conviene si se necesita obtener una curva cuando se saben los ángulos.
- En algunos casos se puede ajustar la tabla de cálculo cuando se conocen los valores X e Y. Con este fin utilice el asistente para tabla de cálculo (la parte derecha del cuadro de diálogo).

El resultado de llenar una tabla de cálculo se lo puede apreciar en la gráfica.

Una vez llenados los datos de la tabla, apriete el botón *Mostrar gráfica* en el rincón izquierdo superior. En el modo de gráfica se puede utilizar los siguientes botones para gestionarla:

67	Si este botón está activado, se puede cambiar la escala (aumentar) de cualquier área de la gráfica.
Selección de	Para hacerlo hace falta seleccionar el área correspondiente apretando el botón izquierdo del ratón.
área	Se puede hacerlo cualquier cantidad de veces.
[8]	
Restablecer	El botón permite devolver la gráfica al estado inicial en caso si ha sido cambiado su escala.
gráfica	
€ /⊂	Los botones cambian la escala de la gráfica en dos relativamente a la zona visible. El centro de la
, Acercar/Aleiar	gráfica se queda fijo. Para cambiar la escala también se puede utilizar la rueda del ratón. En tal caso
	el centro de la gráfica se fijará en la posición del cursor del ratón.
	Tras apretar este botón puede quardar el área visible de la gráfica con las coordenadas en el formato
Guardar	PDF.
como PNG	

Ejemplo 1: sensor de temperatura

Vamos a crear una tabla de cálculo para el sensor de temperatura. Supongamos, que los datos irán llegando en un código adicional, es decir, los valores positivos serán de 0 a 127 y los negativos — de 128 (corresponde a -127 grados) a 255 (corresponde a -1 grado).

Nuevo sensor						×
Básicas				?	Generar de los pares	xx IIII⊙
Tabla de cálculo	Х*	a *	b	×	Х	Y X
	0	1	0	×		×
	128	1	-255	×		
	🕂 Agregar línea				+ Agregar línea	Generar
	2 Límite inferior	r L	ímite superior		Aplicar después del o	alculo
						Cancelar OK

Aprecie el resultado en la gráfica.



• Nota. La función continúa operando hacia el infinito si no hay limitaciones. La gráfica se extiende también hacia la derecha, hacia el menos infinito.

Se puede configurar un sensor de ignición no digital basado en el parámetro que envía voltaje. Por ejemplo, el voltaje menos de 0.5 V significará, que la ignición está encendida y mayor de 0.5 V — que está apagada. Para tal sensor hay que crear la tabla de cálculo como en la tabla de abajo.

Nuevo sensor						×
Básicas				?	Generar de los pare	es XY 🚛 🖬 🕐
Tabla de cálculo	X *	a *	b	×	Х	Y X
	0)	0	×		×
	0.5)	1	×		
	🕂 Agregar línea				🕂 Agregar línea	Generar
	? Límite inferior	L	mite superior		Aplicar después de	I cálculo
						Cancelar OK

Estime el resultado en la gráfica de cálculo.



Asistente para tabla de cálculo

Este modo de crear una tabla de cálculo para un sensor es menos complicado. Es bastante introducir los valores entrantes X y los valores salientes Y que los correspondan. El asistente para tabla de cálculo está en la parte derecha del cuadro de diálogo. Está desactivado por defecto. Para utilizar esta herramienta hace falta activar el visto *Generar de los pares XY*.

Conviene utilizar el asistente para tabla de cálculo cuando un sensor se calibra experimentalmente. Por ejemplo, usted llena diferentes volúmenes de combustible en el depósito y apunta cada vez los valores del sensor.

Una vez introducidos todos los pares de valores, apriete el botón *Generar* para que el programa procese los datos. Se puede estimar el resultado en la tabla de cálculo, donde de acuerdo con los datos llenados se calcularán el coeficiente **a** y la desviación **b**; o en la gráfica (apretar el icono correspondiente).

El coeficiente a y la desviación b se calculan según el siguiente esquema:

- a se cuenta por la fórmula ΔΥ/ΔΧ. En cada intervalo se calcula la desviación por los ejes X e Y; luego la desviación por Y se divide por la desviación por X, es decir, ΔΥ/ΔΧ.
- **b** se calcula por la fórmula **b** = $Y a \times X$.

Nota.

En el rincón derecho superior del asistente para tabla de cálculo están previstos botones para exportar los pares XY introducidos a un archivo CSV y para importar los valores de archivos CSV o TXT.

Ejemplo 1: sensor del nivel de combustible

Supongamos, se han llenado 10 litros de combustible y el sensor ha enviado el valor 86; después se han llenado 29 litros y el valor ha enviado 173, etc. En resultado obtenemos una tabla del tipo:

Valor entrante (X)	Valor saliente (Y)
0	0
86	10
173	20
252	30
330	40
405	50
477	60
546	70
618	80
686	90
749	100

Introduzca estos pares de valores en el asistente para tabla de cálculo y haga clic en *Generar*. A base de los valores introducidos será generada la tabla de cálculo (a la izquierda).

Nuevo sensor							×
Básicas				?	🕑 Generar de los	s pares XY 🛛 🖡	•∎ ?
Tabla de cálculo	X *	a *	b	×	х	Y	×
	0	0.1162790697€	0	×	0	0	×
	86	0.11494252873	0.11494252873	×	86	10	×
	173	0.1265822784{	-1.8987341772	×	173	20	×
	252	0.1282051282(-2.3076923076	×	252	30	×
	330	0.13333333333	-4	×	330	40	×
	405	0.13888888888	-6.25	×	405	50	×
	477	0.1449275362:	-9.1304347826	×	477	60	×
	546	0.13888888888	-5.8333333333	×	546	70	×
	618	0.14705882352	-10.882352941	×	618	80	×
	686	0.1587301587:	-18.888888888	×	686	90	×
		1			749	100	×
	+ Agregar línea		· · ·		+ Agregar línea		Generar
	(?) Limite inferio	or Lí	mite superior		Aplicar despu	és del cálculo	
						Cancelar	ОК

La gráfica se la puede ver tras apretar el icono correspondiente.



Inota. Una vez abierto el diálogo otra vez, se conservan todos los datos introducidos en esta pestaña. Cualesquiera cambios en la tabla de cálculo no influyen en el asistente. En otras palabras, el Asistente para tabla de cálculo solo muestra los valores que ha introducido usted, pero no siempre refleja la situación corriente.

Vamos a ver cómo se ha calculado el coeficiente **a** y la desviación **b**. El primer intervalo se inicia en cero y funciona de acuerdo con los valores entrantes hasta 86. En el último punto en la salida tiene que haber 10. Calculamos la desviación por el *X*, es decir, $\Delta \mathbf{X} = 86 - 0 = 86$. De la misma manera se calcula la desviación por el *Y*, es decir, $\Delta \mathbf{Y} = 10 - 0 = 10$. Ahora necesitamos obtener el coeficiente **a** que es la tangente del ángulo al inicio de los ejes de coordenadas. Tenemos que dividir $\Delta \mathbf{Y}$ por $\Delta \mathbf{X}$ ($\Delta \mathbf{Y}/\Delta \mathbf{X}$): **a** = 10 / 86 = 0,11627906976744186 (calculador).

Aplicamos el mismo esquema de cálculo para los demás intervalos (habrá un intervalo menos que en el asistente

para tabla de cálculo):						
Intervalo	X	Y	а	b		
	X					

Intervalo	X	Y	а	b
N	Х	Y	$(Y_{(i+1)} - Y_{(i)}) / (X_{(i+1)} - X_{(i)})$	Y — a × X
1	0	0	(10 — 0) / (86 — 0)	0 — a×0
2	86	10	(20 — 10) / (173 — 86)	10 — a×86
3	173	20	(30 — 20) / (252 — 173)	20 — a×173
4	252	30	(40 — 30) / (330 — 252)	30 — a×252
5	330	40	(50 — 40) / (405 — 330)	40 — a×330
6	405	50	(60 — 50) / (477 — 405)	50 — a×405
7	477	60	(70 — 60) / (546 — 477)	60 — a×477
8	546	70	(80 — 70) / (618 — 546)	70 — a×546
9	618	80	(90 — 80) / (686 — 618)	80 — a×618
10	686	90	(100 — 90) / (749 — 686)	90 — a×686
11	749	100	(110 — 100) / (812 — 749)	100 — a×749

Ejemplo 2: sensor del nivel de combustible

En este ejemplo los valores entrantes por el X disminuyen a medida que aumentan los valores por el Y. Sin embargo, una vez introducidos los pares de valores en el *Asistente para tabla de cálculo*, se arreglarán automáticamente según el orden necesario.

Datos iniciales:

Valor entrante (X)	Valor saliente (Y)
2,8	0

2,58	10
2,18	20
2,0	30
1,65	40
1,3	50
1,25	60
1,1	70
0,96	80
0,6	90
0,32	100

Introducimos los datos en el asistente para tabla de cálculo, luego generamos la tabla y obtenemos la gráfica de cálculo:



La tabla de intervalos para este sensor será así:

Intervalo	X	Y	а	b
N	X	Y	$(Y_{(i+1)} - Y_{(i)}) / (X_{(i+1)} - X_{(i)})$	Y — a × X
1	0,32	100	(90 — 100) / (0,6 — 0,32)	100 — a×0,32

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
30,9680 $(70 - 80) / (1,1 - 0,96)$ 80 - ax0.9641,170 $(60 - 70) / (1,25 - 1,1)$ 70 - ax1.151,2560 $(50 - 60) / (1,3 - 1,25)$ $60 - ax1.25$ 61,350 $(40 - 50) / (1,65 - 1,3)$ $50 - ax1.3$ 71,6540 $(30 - 40) / (2,0 - 1,65)$ $40 - ax1.65$ 82,030 $(20 - 30) / (2,18 - 2,0)$ $30 - ax2$ 92,1820 $(10 - 20) / (2,58 - 2,18)$ $20 - ax2.18$ 102,5810 $(0 - 10) / (2,8 - 2,58)$ $10 - ax2.58$		2	0,6	90	(80 — 90) / (0,96 — 0,6)	90 — a×0.6
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		3	0,96	80	(70 — 80) / (1,1 — 0,96)	80 — a×0.96
51,2560 $(50 - 60) / (1,3 - 1,25)$ $60 - ax1.25$ 61,350 $(40 - 50) / (1,65 - 1,3)$ $50 - ax1.3$ 71,6540 $(30 - 40) / (2,0 - 1,65)$ $40 - ax1.65$ 82,030 $(20 - 30) / (2,18 - 2,0)$ $30 - ax2$ 92,1820 $(10 - 20) / (2,58 - 2,18)$ $20 - ax2.18$ 102,5810 $(0 - 10) / (2,8 - 2,58)$ $10 - ax2.58$		4	1,1	70	(60 — 70) / (1,25 — 1,1)	70 — a×1.1
61,350 $(40 - 50) / (1,65 - 1,3)$ 50 - ax1.371,6540 $(30 - 40) / (2,0 - 1,65)$ 40 - ax1.6582,030 $(20 - 30) / (2,18 - 2,0)$ $30 - ax2$ 92,1820 $(10 - 20) / (2,58 - 2,18)$ $20 - ax2.18$ 102,5810 $(0 - 10) / (2,8 - 2,58)$ $10 - ax2.58$	ſ	5	1,25	60	(50 — 60) / (1,3 — 1,25)	60 — a×1.25
71,6540 $(30 - 40) / (2,0 - 1,65)$ 40 - ax1.6582,030 $(20 - 30) / (2,18 - 2,0)$ $30 - ax2$ 92,1820 $(10 - 20) / (2,58 - 2,18)$ $20 - ax2.18$ 102,5810 $(0 - 10) / (2,8 - 2,58)$ $10 - ax2.58$	ſ	6	1,3	50	(40 — 50) / (1,65 — 1,3)	50 — a×1.3
8 2,0 30 (20 - 30) / (2,18 - 2,0) 30 - ax2 9 2,18 20 (10 - 20) / (2,58 - 2,18) 20 - ax2.18 10 2,58 10 (0 - 10) / (2,8 - 2,58) 10 - ax2.58	ſ	7	1,65	40	(30 — 40) / (2,0 — 1,65)	40 — a×1.65
9 2,18 20 (10 - 20) / (2,58 - 2,18) 20 - ax2.18 10 2,58 10 (0 - 10) / (2,8 - 2,58) 10 - ax2.58	ſ	8	2,0	30	(20 — 30) / (2,18 — 2,0)	30 — a×2
10 2,58 10 (0 - 10) / (2,8 - 2,58) 10 - a×2.58	ľ	9	2,18	20	(10 — 20) / (2,58 — 2,18)	20 — a×2.18
		10	2,58	10	(0 — 10) / (2,8 — 2,58)	10 — a×2.58

Conversión de parámetros con signos

Se supone, que los datos recibidos por Wialon en el formato de números enteros de 2 y 4 bytes son sin signos (unsigned). En otras palabras, todos los valores entrantes (ambos positivos y negativos) se muestran como sin signos, es decir, positivos.

En caso si su dispositivo envía valores con signos (signed) en algún parámetro (puede ser, por ejemplo, el parámetro de temperatura), hay que crear un sensor a base de este parámetro y configurar la tabla de cálculo debidamente.

Análisis del parámetro

Abre el Panel de mensajes y solicite mensajes por un intervalo. Escoja la opción *Mostrar parámetros como datos sin procesar*. Encuentre en la columna *Parámetros* el que le interesa y analice los datos que vienen en este parámetro. En nuestro caso será el parámetro de temperatura *param24*.

Hora	Altitud, m	Parámetros	
2015-12-11 13:38:28	206	adc1=2.586, param240=1, pwr_ext=28.138, param24=6, battery_charge=0, I/O=5/0	
2015-12-11 13:38:59	210	adc1=2.608, param240=1, pwr_ext=28.138, param24=4, battery_charge=0, I/O=5/0	
2015-12-11 13:39:09	223	adc1=2.564, param240=1, pwr_ext=28.129, param24=3, battery_charge=0, I/O=5/0	
2015-12-11 13:39:39	223	adc1=2.608, param240=1, pwr_ext=28.157, param24=2, battery_charge=0, I/O=5/0	
2015-12-11 13:39:50	232	adc1=2.586, param240=1, pwr_ext=28.138, param24=2, battery_charge=0, I/O=5/0	
2015-12-11 13:40:20	247	adc1=2.586, param240=1, pwr_ext=28.119, param24=1, battery_charge=0, I/O=5/0	
2015-12-11 13:40:50	263	adc1=2.556, param240=1, pwr_ext=28.138, param24=0, battery_charge=0, I/O=5/0	
2015-12-11 13:40:50	260	adc1=2.578, param240=1, pwr_ext=28.157, param24=0, battery_charge=0, I/O=5/0	
2015-12-11 13:41:20	267	adc1=2.578, param240=1, pwr_ext=28.157, param24=4294967295, battery_charge=0, I/O=5/0	
2015-12-11 13:41:51	257	adc1=2.556, param240=1, pwr_ext=28.148, param24=4294967295, battery_charge=0, I/O=5/0	
2015-12-11 13:42:42	265	adc1=2.549, param240=1, pwr_ext=28.129, param24=4294967295, battery_charge=0, I/O=5/0	
2015-12-11 13:42:42	258	adc1=2.549, param240=1, pwr_ext=28.129, param24=4294967295, battery_charge=0, I/O=5/0	
2015-12-11 13:42:52	244	adc1=2.556, param240=1, pwr_ext=28.138, param24=4294967295, battery_charge=0, I/O=5/0	

Se ve, que cuando la temperatura disminuye y cruce el límite de 0 grados, aparecen cifras inverosímilmente grandes en vez de negativas.

Determinación del valor máximo

Primeramente hay que determinar el límite máximo de estos números. Para hacerlo, tome cualquier número *inverosímilmente grande* de los valores del parámetro e introdúzcalo en el calculador en el modo decimal (**Dec**). Luego cambie por el modo hexadecimal (**Hex**).

iew Edit I	Help								View Edit	Help							
					42	2949	967	293							FFI	FFF	FFD
0000 00 63 1111 11 31	00 0 11 1	000 111	0000 1111	0000 47 1111 15	000	0 00	900 111	0000 32 1101 0	0000 00 63 1111 11 31	00 0	000 111	0000 1111	0000 47 1111 15	000 111	9 96 1 11	000	0000 32 1101 0
O Hex		Mod	A	MC	MR	MS	M+	M-	• Hex		Mod	A	MC	MR	MS	M+	M-
Dec Oct	()	В	-	CE	с	±	√	ODec	()	В	-	CE	с	±	\ \
O Bin	RoL	RoR	С	7	8	9	1	%) Bin	RoL	RoR	C	7	8	9	1	%
Qword	Or	Xor	D	4	5	6	*	1/x	Qword	Or	Xor	D	4	5	6	*	1/3
O Dword	Lsh	Rsh	E	1	2	3			O Dword	Lsh	Rsh	E	1	2	3	-	
🔘 Byte	Not	And	F	0)		+		🔘 Byte	Not	And	F	0			+	1 =

Cuente la cantidad de dígitos en el número aparecido. Los valores posibles son 2, 4, 8. Si hay menos, se redondean hacia el valor mayor (por ejemplo, 5 se redondea hasta 8). En nuestro caso obtenemos 8 dígitos.

Ahora hay que introducir en el modo **Hex** del calculador la letra **F** tantas veces, cuantos dígitos hemos obtenido (después de haber redondeado). Cambie el modo por **Dec**. El resultado es el valor máximo posible. Hay que recordar o apuntarlo.

						FFF	FFF	FFF						42	949	967	29
0000 00 63 1111 11 31	00 0 11 1	000 111	0000 1111	0000 47 1111 15	0000	00	000	0000 32 1111 0	0000 00 63 1111 11 31	00 0 11 1	000 111	0000 1111	0000 47 1111 15	0000	9 00 1 11	00 11	0000 32 1111
Hex		Mod	A	MC	MR	MS	M+	M-	() Hex		Mod	A	MC	MR	MS	M+	M
🗇 Dec	()	В	-	CE	с	ź	1	Dec Oct	()	В	-	CE	с	±	
) Bin	RoL	RoR	С	7	8	9	/	%	🔘 Bin	RoL	RoR	C	7	8	9	1	
Qword	Or	Xor	D	4	5	6	*	1/x	@ Qword	Or	Xor	D	4	5	6	*	1
O Dword	Lsh	Rsh	E	1	2	3			O Dword	Lsh	Rsh	E	1	2	3	-	
🔵 Byte	Not	And	F	C			+	=	O Byte	Not	And	F	0			+	10

Tabla de cálculo del sensor

Abra el diálogo de propiedades de unidad y crea un sensor a base de este parámetro. Ahora hay que crear una tabla de cálculo para este sensor. Abra la pestaña *Tabla de cálculo* y desactive el visto *Continuar el último segmento*.

Hemos aclarado que el intervalo de los valores posibles es de 0 a 4294967295. De estos valores de 0 a la mitad del número máximo son valores positivos y de la mitad al final — valores negativos (donde el número máximo es el dígito menor negativo). Dividimos el valor máximo en 2: 4294967295 : 2 = 2147483647,5. Esto quiere decir que los valores positivos van a ser de 0 a 2147483647, y los negativos — de 2147483648 a 4294967295.

En la tabla de cálculo **X** es el valor sin procesar que se envía por el parámetro, **a** es el coeficiente, **b** es la corrección necesaria. Todo esto se necesita para obtener un **Y**, o sea, el valor real de temperatura.

Puede enterarse de si se utiliza un coeficiente (a) para dado parámetro de la guía del usuario del dispositivo. En nuestro caso el coeficiente es 0.1, es decir, si el dispositivo envía un valor del parámetro 6, la temperatura real será 0.6 grados.

Para el primer segmento no se necesita una corrección por **b** (0) pero se necesita para el segundo, dado que los valores van a la inversa (el número máximo corresponde al valor mínimo del módulo de temperatura). Para calcular una desviación por **b** hay que agregar al número máximo 1 (puesto que ya tenemos 0) y multiplicarlo por el coeficiente. Obtenemos: (4294967295+1)x0.1 = 429496729.6. Habrá que *restar* el valor obtenido, por esto se pone en la tabla como un número negativo.

Ahora se puede introducir ambos intervalos (para números positivos y negativos) en la tabla de cálculo.



• Nota. Se puede realizar los cálculos en el modo *Hex*. Para esto la letra *F* se introduce tantas veces, cuantos dígitos hemos recibido (8 en nuestro caso) y se divide en 2. Después el modo se cambia por el decimal, *Dec* y se recuerda o se guarda el valor obtenido. Será el valor máximo positivo.

Análisis del resultado

Se puede analizar la tabla obtenida por medio de abrir la pestaña Tabla de cálculo y apretar el botón Actualizar.



Además, se puede apreciar la configuración del sensor en el panel de mensajes. Solicite mensajes por el mismo intervalo temporal y escoja esta vez *Mostrar parámetros como valores de sensores*.

1	2015-12-11 13:38:28	0	0.60
2	2015-12-11 13:38:59	0	0.40
3	2015-12-11 13:39:09	0	0.30
4	2015-12-11 13:39:39	0	0.20
5	2015-12-11 13:39:50	0	0.10
6	2015-12-11 13:40:20	0	0.30
7	2015-12-11 13:40:50	0	0.00
8	2015-12-11 13:40:50	0	- 0.10
9	2015-12-11 13:41:20	0	- 0.30
10	2015-12-11 13:41:51	0	- 0.30

Coeficiente de temperatura

El coeficiente de temperatura es el sensor, que se crea a base del parámetro que envía temperatura/voltaje y se utiliza para ajustar el nivel de combustible en el depósito. Cualquier líquido puede comprimirse o expandirse de acuerdo con la temperatura del medio ambiente. Por esta causa las indicaciones de sensores simples de combustible, especialmente en grandes volúmenes (como cisternas), pueden resultar algo incorrectas si no se toman en cuenta los valores de temperatura.

El sensor del coeficiente de temperatura se crea, igual que otros sensores, en la pestaña *Sensores* de las propiedades de la unidad. Apriete el botón *Crear* y llene los campos necesarios. El tipo del sensor tiene que ser *Coeficiente de temperatura*, el nombre y la descripción pueden ser cualesquiera. No es necesario indicar la unidad métrica. Sin embargo, es obligatorio que indique el parámetro que envía los datos de temperatura.

Nuevo sensor		
Básicas	* Nombre:	Coeficiente de temperatura
Tabla de cálculo	Tipo de sensor:	Coeficiente de temperatura 🔹
	Unidad métrica:	
	* Parámetro:	in5 👻
	Solo el último mensaje: <i>(</i>)	
	Descripción:	influencia de temperatura externa
	Validador:	Ninguno 👻
	Tipo de validación:	Y lógico 👻

Siga con abrir la pestaña *Tabla de cálculo* donde hay que introducir por medio del asistente dos valores del coeficiente — los de temperatura máxima y mínima. Sin embargo, antes de hacerlo hay que realizar unas preparaciones previas:

- Entérese de la especificación de su sensor del nivel de combustible qué es la temperatura mínima y máxima de su funcionamiento. En nuestro ejemplo serán t_{mín.} = - 60 y t_{máx.} = + 100°C.
- Averigüe la temperatura nominal del volumen estándar, es decir, la temperatura que no cambia el volumen de combustible y no requiere el uso del coeficiente. En nuestro ejemplo será t_{estándar} = +20°C.
- Averigüe la densidad del combustible utilizado por usted (ρ). En nuestro ejemplo será el combustible diésel cuya densidad es 0.89 t/m³.

Calcule los valores de los coeficientes según las fórmulas:

$$P_{1} = \frac{(t_{estand} - t_{min})p}{1000} + 1$$
$$P_{2} = 1 - \frac{(t_{max} - t_{estand})p}{1000}$$

Tiene que resultar:

$$P_1 = \frac{(20 - (-60)) \times 0.89}{1000} + 1 = 1.0712$$

$$P_2 = 1 - \frac{(100 - 20) \times 0.89}{1000} = 0.9288$$

Introduzca los valores obtenidos para la temperatura máxima y mínima en los campos del Asistente para tabla de cálculo y genere la tabla de cálculo.

Nuevo sensor							×
Básicas				?	🖉 Generar de los	pares XY 🛛 🚛	•∎ ?
Tabla de cálculo	X *	a *	b	×	х	Y	×
	-60	-0.0008949999	1.0175	×	-60	1.0712	×
		1			100	0.928	×
	🕂 Agregar línea				🕂 Agregar línea	G	enerar

• Nota. Si un parámetro no envía temperatura, sino, por ejemplo, voltaje, en vez de temperatura mínima, máxima y estándar hay que saber el voltaje mínimo y máximo y el voltaje nominal del volumen estándar y realizar los cálculos a base de estos datos.

El coeficiente de temperatura solo influye en los cálculos que se realizan según el sensor del nivel de combustible.

Básio	cas Acceso	Icono	Avanzadas	Sensores	Campos perso	nalizados	Grupos de uni	dades	Comandos			
Cond	ucción eficiente	Perfil	Detección d	e viajes	Consumo de com	bustible	Intervalos de se	ervicio				
Cre	ear							A	sistente para c	onsun	io por	cálc
	Nombre	Тіро		Métricas	s Parámetro	Descript	ión:	Visible	Hora			
t	Pasajeros	Sens pasa	sor de ijeros		avl_passenger			•		٩	ŋ,	×
t (Conductor	Asig cond	nación de luctor		avl_driver					٩	ŋ,	>
t :	Speed	Sens pers	sor onalizado		param1+para					٩	ŋ,	>
	Coeficiente de temperatura	Coef temp	ficiente de eratura	Encond	in5	Influencia temperat ambiente combusti	a de ura del medio e en el nivel de ble	V		z	r _{ii}	>
t	Sensor del nivel d combustible	e Sens comi	sor del nivel de bustible	1	fuel					4	q,	>



Asistente para consumo por cálculo

El asistente facilita el proceso de crear y configurar sensores para el cálculo matemático del consumo de combustible.

Para abrir el asistente para consumo por cálculo, apriete el botón correspondiente en el rincón derecho superior de la pestaña *Sensores* de las propiedades de unidad.

Básicas	Acceso	Icono	Avanzadas	Sensores	campos personalizados	Grupos de unidades	Comandos	
Conducci	ón eficiente	Perfil	Detección	de viajes	Consumo de combustible	Intervalos de servicio		
+ Crear							Asistente para c	onsumo por cálculo

Mientras abrirse el asistente para consumo por cálculo, el sistema realiza la búsqueda de sensores de operación del motor (de ignición, de horas de motor absolutas y relativas), de sensores de eficiencia del motor y se comprueban los valores de los ajustes anteriores.

La ventana del asistente se compone de tres secciones y tiene el siguiente aspecto:

 Reemplazar los sensores de efici Aplicar configuraciones anteriore 	iencia corrientes s	
Método de cálculo:	 Adaptativo Estático 	?
Consumo en varios modos:		
Consumo, I/h		
Ciclo urbano, I/100 km	11	
Ciclo suburbano, I/100 km	7	
Coeficiente estacional, %:	25	
	De < 1 🕨 Diciembre 👻	
	A 1 Marzo	

De acuerdo con los ajustes anteriores, en la primera sección pueden ser disponibles las siguientes opciones:

Reemplazar los sensores de eficiencia corrientes

Se muestra si se han encontrado sensores de eficiencia de motor para la unidad. El visto de esta opción está activado por defecto. Al apretarse el botón *OK*, los sensores creados antes se reemplazarán por nuevos. Si el visto no está activado, los sensores nuevos se agregarán a los que ya existen.

Aplicar configuraciones anteriores

Se muestra para la unidad si se han encontrado vistos de cálculo de combustible creados antes. Al activarse la opción, las dos secciones de abajo se hacen inactivas y se llenan por los datos que ya se tienen.

En la segunda sección hace falta escoger el método de cálculo: adaptativo o estático. El método **adaptativo** supone que el cálculo será basado en la velocidad de la unidad; el **estático** — que el consumo introducido se utilizará para calcular el combustible por tarifa.

El contenido de la tercera sección depende del método de cálculo elegido. En caso de estar elegido el método **adaptativo**, tendrá el siguiente aspecto:

Consumo, I/h	1.5
Ciclo urbano, I/100 km	11
Ciclo suburbano, I/100 km	7
Coeficiente estacional, %:	25
	De (1) Diciembre -
	A 4 1 > Marzo -
	De 4 1 Diciembre A 4 1 Marzo

Consumo en varios modos:

Consumo, l/h — el consumo de combustible en ralentí. Si el campo está llenado, su valor se agrega al primer sensor de ignición creado. Si no lo está, el consumo en ralentí se cuenta como [ciclo urbano/10] (de acuerdo con los datos estadísticos).

Ciclo urbano, I/100 km — el consumo de combustible en ciclo urbano (opción obligatoria).

Ciclo suburbano, I/100 km — el consumo de combustible en ciclo suburbano.

Una vez apretado el botón *OK*, se creará un sensor de ignición (o se modificará el valor del consumo en ralentí de los que ya existen) y un sensor de eficiencia del motor con el parámetro (*speed+#speed*)/const2. Para la tabla de cálculo se utilizarán los datos del consumo para los ciclos urbano y suburbano y la velocidad mínima de movimiento del detector de viajes. Si el valor del consumo para el ciclo suburbano no está indicado, la tabla de cálculo se genera considerado solo el consumo de combustible en el ciclo urbano.

Coeficiente estacional, %

En esta parte del asistente para tabla de cálculo se configura el coeficiente de multiplicación o de reducción del consumo de combustible para varias temporadas. En el campo *Coeficiente estacional* se indica el coeficiente en por ciento (para él de reducción — un número negativo). En los campos *De* y *A* se introducen los márgenes de la estación.

Si los índices del coeficiente estacional están llenados, tras apretarse el botón *OK* se creará un sensor de eficiencia del motor con el parámetro *time:d*.

Si está elegido el método de cálculo **estático**, los valores indicados en los campos de abajo se utilizarán para el cálculo de combustible por tarifa.

Consumo, I/100 km:	11
🖉 Consumo estacional, 1/100 km :	13
	De (1) Diciembre -
	A 🔄 1 🔸 Marzo 👻
	Cancelar

- Consumo, I/100 km el consumo de combustible por 100 km. En resultado se crea un sensor de ignición con el parámetro (speed+#speed)/const2 (el consumo se toma como [consumo/10]) y un sensor de eficiencia del motor con el parámetro (speed+#speed)/const20. Si la unidad tenía un odómetro relativo configurado, el sensor de eficiencia del motor tendrá el parámetro ([odometer]/((time-#time)/const3600))/const10.
- Consumo estacional, I/100 km el consumo de combustible de acuerdo con la estación. Los márgenes de ésta se indican en los campos *De* y *A*. En resultado se crea un sensor de eficiencia del motor con el coeficiente de multiplicación (el valor indicado es mayor que el consumo por 100 km) o de reducción (el valor indicado es menor que el consumo por 100 km) *time:d*.

• Todos los sensores creados por medio del asistente para consumo por cálculo tendrán en su nombre la palabra (asistente).

🗘 winlonlocal 🕻

Propiedades básicas

Is necesita al acceso Modificar propiedades de conexión para poder ver y modificar las propiedades del dispositivo, su ID único, el número de teléfono y la contraseña de acceso.

En la pestaña Básicas del diálogo de propiedades de unidad se indican los siguientes datos.

Nombre

El nombre de la unidad tiene que componerse de 4-50 símbolos. Este nombre se utiliza, cuando la unidad se muestra en el mapa, en la lista de trabajo, en los informes.

Tipo de dispositivo

En este campo se indica el lipo de dispositivo. Los tres tipos más usados por el usuario actual se muestran a la derecha y se los puede escoger por un clic del ratón. Para desplegar la lista completa de los dispositivos disponibles, haga clic en el campo de introducir el tipo de dispositivo (tiene que estar vacío). Para la búsqueda rápida del dispositivo necesario se puede utilizar el filtro dinámico.

A la derecha del campo de introducir el tipo de dispositivo hay un botón (llave inglesa) destinado a configurar el dispositivo para la unidad concreta. El botón no está activo si la posibilidad de configuración no está prevista por el dispositivo mismo. ⁽¹⁾ Tenga en cuenta, que si una unidad se crea de un fichero WLP, puede surgir situación, cuando a su tipo de cuenta no está disponible el tipo de dispositivo utilizado por la unidad inicial. En este caso el tipo de dispositivo de la unidad creada se cambiará automáticamente por *Wialon Retranslator*.

ID único

El número de identificación único del dispositivo (ID) necesario para que el sistema identifique la unidad. Algunos tipos de dispositivos pueden tener dos ID (el segundo campo aparece a la derecha). La restricción para la cantidad de símbolos del ID único es 100.

Número de teléfono

El número de teléfono de la tarjeta SIM del dispositivo. Tiene que estar indicado en el formato internacional (por ejemplo, +7906473412). Si el dispositivo soporta dos tarjetas SIM, se puede indicar el segundo número también.

Contraseña de acceso al dispositivo

La contraseña de acceso a la unidad que pueden necesitar algunos tipos de dispositivos para ejecutar comandos o recibir datos de la unidad.

Creador

El nombre del usuario que ha creado la unidad si a este usuario hay algunos accesos. Véase más sobre el creador...

Cuenta

Aquí se muestra la pertenencia de la unidad a una cuenta si está disponible.

Además, en la pestaña Básicas hay información sobre los contadores.

Básicas	Acceso	Icono	Avanza	ias Se	nsores	Cá	ampos personalia	zados G	Grupos de unidades	
Comandos	Conducción e	eficiente	Perfil	Detección de viajes Consumo de combustible Intervalos de servicio						vicio
* Nombre:		1	1969 Dodge Cha	arger	De 4 a 50	0 car	acteres			
* Tipo de dispo	sitivo:	V	ViaTag		🔧 Wi	iaTa	g Wialon IPS	A-GIS		
ID único:		1	234567890000	0						
Número de telé	fono:	+	341085978451							
Contraseña de	Contraseña de acceso al dispositivo:									
Creador:		u	iser		•					
Cuenta:		u	Iser							
Contador de ki	lometraje:	GPS + se	ensor de igniciór	valo	or actual:	45	000	k	🕅 🗌 Automático	
Contador de ho	oras de motor:	Sensor de	le ignición del m	o 🕶 Valo	or actual:	0		h	n 🗌 Automático	
Contador del tr	áfico GPRS:	Rein	niciar contador	Valo	or actual:	0		H	 B <a> Automático	

En el sistema no pueden existir unidades con ID iguales en márgenes de un tipo de dispositivo y las unidades o conductores con números de teléfonos idénticos. Si usted trata de crear una unidad con un ID o un número de teléfono que ya existen en el sistema, se mostrará un aviso. Sin embargo, la unidad será creada, pero estos campos se quedarán vacíos. Se los podrá modificar más tarde.

• Nota. Los parámetros de unidades pueden configurarse en varios sistemas de medidas. Al crearse una unidad, se toma para ésta el sistema de medidas de los parámetros del usuario actual. Por esta razón, para ajustar un sistema de medidas para una unidad, este sistema tiene que ser elegido en los parámetros del usuario actual. Para las unidades existentes solo se puede cambiar el sistema de medidas por medio de conversión.

Contadores

• Se necesita el acceso *Modificar contadores* para ajustar nuevos valores de sensores y cambiar los métodos de cálculo.

En la pestaña *Básicas*, además de otras propiedades, se ajustan los parámetros de contadores de kilometraje, horas de motor y tráfico GPRS.

Contador de kilometraje

El contador de kilometraje se utiliza para calcular distancia en informes. Hay cuatro métodos de calcular el kilometraje:

- GPS el kilometraje se calcula de acuerdo con las coordenadas GPS (es posible para cualquier unidad).
- <u>Sensor de kilometraje</u> el kilometraje se calcula de acuerdo con el sensor de kilometraje.
- Odómetro relativo el kilometraje se calcula según el sensor del odómetro relativo.
- <u>GPS + sensor de ignición</u> el kilometraje se calcula según las coordenadas GPS consideradas las indicaciones del sensor de ignición.

• Note, que si un sensor (incluso un sensor-validador) requiere el parámetro del mensaje anterior, tal sensor no puede utilizarse en función del método de calcular el kilometraje.

El método elegido influye en los valores de kilometraje y duración en informes. Si usted escoge el cálculo por un sensor que no está presente en su dispositivo, los valores de kilometraje serán nulos.

Contador de horas de motor

El contador de horas de motor puede calcular el tiempo de funcionamiento según uno de tres sensores (en horas):

- sensor de ignición del motor;
- sensor de horas de motor absolutas (tiempo total de trabajo del implemento);
- <u>sensor de horas de motor relativas</u> (tiempo de trabajo del implemento considerando el coeficiente de intensidad de trabajo).

• Cabe subrayar, que si un sensor (incluso un sensor-validador) requiere el parámetro del mensaje anterior, tal sensor no puede utilizarse en función del método de calcular las horas de motor.

El contador de horas de motor tiene amplia aplicación en informes tabulares.

Contador de tráfico GPRS

Este contador está destinado a calcular los kilobytes enviados y recibidos del tráfico GPRS. Se puede reiniciarlo manualmente (botón *Reiniciar contador*). Este acontecimiento puede registrarse en el historial de la unidad: una vez apretado el botón aparece el aviso ¿Guardar el valor del contador en el historial de eventos de la unidad?. Según este sensor se puede generar el informe tabular *Tráfico GPRS*.

Propiedades de contadores

Para cualquier contador se puede ajustar el valor actual desde el cual se contará el kilometraje, las horas de motor o el tráfico GPRS. Para que los datos recién recibidos se agreguen a este valor actual, hay que activar la opción *Automáticamente* a la derecha del contador. También se puede reiniciar los contadores por medio de introducir 0 en el campo *Valor actual*.

No solo se puede cambiar los valores de contadores en este diálogo, sino también por medio de una tarea o notificación debidamente configurada. Los valores de los contadores de kilometraje y horas de motor pueden mostrarse en la información adicional sobre la unidad.

🗘 winlonlocal `

Acceso a la unidad

• Accesos necesarios: a la unidad — Gestionar acceso al objeto; a los usuarios — Administrar derechos de acceso del usuario.

En esta pestaña se indica qué derechos de acceso tienen varios usuarios a dada unidad.

A la izquierda se muestra la lista de usuarios cuyos accesos puede administrar usted. Los nombres de los usuarios que tienen algún acceso a la unidad tienen el fondo de color.

Active a la derecha los vistos de las acciones que están permitidas al usuario elegido a la izquierda. Las acciones están divididas en dos secciones: estandarizadas y especiales.

				Propi	edades	de la uni	dad	- 1969 D	odge	e C	Charge	r			×
Básicas	Acceso	Icono	Avan	zadas	Sensores	s Campo	s pe	rsonalizados	Gr	up	os de uni	dades	s Comandos		
Conducci	ón eficiente	Perfil	Det	tección	de viajes	Consumo	de c	ombustible	Inter	va	los de se	rvicio	>		
Q Buscar		At	Preaju	istes de o	derechos de	acceso para	unida	des							
Ileuarios				No acce	SS		~	Total access					Viewing only		
Amaranta				Message	es			Operator							-
Aureliano E	Buendía													1 - 115	
Caesar														nodificar preaju	stes
Enrique Ba	nderas														
Fernando d	del Carpio			ACL	de objetos						ACL de u	nidad			
Francisco	Pizarro														18.
Gertrudis	tio			Ver d	objeto y sus p	propiedades b	asica	IS		1	Ver propie	dades	de conexion (tipo	de dispo	
José Arcad	dio Buendía vírez			Ver d	detalle de pro	piedades del	objeto)		1	Modificar	propie	dades de conexión		
Ricardo Ma	artínez			Gest	tionar acceso	al objeto				1	Crear, mo	dificar	y eliminar sensore	s	
Álvaro Par	do														
Ursula Bue	endia		1	 Elimi 	inar objeto					1	Modificar	contac	lores		
Nuevo usu Dilar Torpo	ario			Rend	ombrar objeto)				1	Eliminar n	nensaj	es		
Santa Sofia	a de la Piedad			Ver o	campos pers	onalizados				1	Ejecutar o	oman	dos		
Test	ames			Gest	tionar campo	s personaliza	dos			1	Administra	ar eve	ntos		
vvaido				Ver o	campos admi	nistrativos				1	Ver interv	alos de	e servicio		
				Gest	tionar campo	s administrati	vos			1	Crear, mo	dificar	y eliminar intervalo	s de ser	
			-						-	- 41					-
Exportar a	archivo												Cancela	r OK	

Véase más sobre los derechos de acceso...

🔘 winlonlocal

<u>lcono</u>

• Accesos necesarios: Cambiar icono — para escoger un icono para la unidad; Modificar propiedades no mencionadas — permite regular la rotación del icono de la unidad.

En la pestaña *lcono* del diálogo de propiedades de la unidad se puede escoger un icono para visualizar la unidad en el mapa y en todo tipo de listas de unidades.

Se puede utilizar los iconos estandarizados (botón *Librería de iconos*) o cargar su propia imagen del disco. Para cargar una imagen del disco hay que hacer clic en el icono corriente, escoger la imagen necesaria en el disco y apretar *OK*. Los formatos soportados son PNG, JPG, GIF y SVG.

Si elimina el icono actual, se cambia por la imagen por defecto. Para eliminar el icono actual, apúntelo con el cursor y apriete el botón correspondiente.

asicas Acceso	ACCESO		Avan	zadas	Sensor	res (Campos	person	alizados	Gru	pos de u	inidades	Con	nandos		
Conducción el	ficiente	Perfil	Det	ección (de viajes	Cor	nsumo d	e comb	ustible	Interv	alos de	servicio				
13		Libreri	a de ico r icono	nos												
	J		.			7	- Contraction	-	1	1	1	a	a	-	-	
	14.00			a line	.	.		ST.	-	-	-	. HEre	15.	15		
49.00	to good	Addan .				100000000000000000000000000000000000000				201		00-00	1000	and the	and have	
														-		
										**		*	*	*	*	
			100 - 100 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		*	** **					** **		

De acuerdo con el curso (dirección de movimiento) de la unidad el icono puede girar. Para que lo haga, active la opción *Girar icono*. Se recomienda escoger un icono que mire hacia el norte (hacia arriba). De lo contrario, la rotación del icono puede causar confusión.

Si una unidad tiene el icono por defecto y el grupo a que pertenece — un icono no por defecto, la unidad obtendrá el icono del grupo. Note, que en este caso el icono del grupo no girará aunque esté activado el visto correspondiente.

Para cargar en el sistema sus propios iconos para unidades, grupos de unidades, geocercas puede utilizar usted la aplicación el con Library (solo está disponible para las cuentas del nivel superior). Los iconos cargados por medio de la aplicación, serán disponibles en la librería de iconos estandarizados. Para su comodidad, los iconos cargados están situados en la parte inferior de la lista.

Propiedades avanzadas

Acceso necesario: Ver detalle de propiedades del objeto — para ver los parámetros utilizados en informes, el modo de detectar la actividad del conductor y los parámetros de filtración de mensajes (la primera, segunda, tercera y última secciones); Modificar propiedades no mencionadas — para modificar los colores del sensor/recorrido (secciones centrales); Modificar detección de viajes y consumo de combustible — para modificar los parámetros de informes y el modo de detectar la actividad de conductor; Modificar propiedades de conexión — para modificar los parámetros de filtración de mensajes (la última sección).

En la pestaña Avanzadas del diálogo de propiedades de unidad se ajustan varios parámetros de configurar los informes, los colores de dibujar el recorrido de la unidad y los parámetros de determinar la validez de mensajes.

Básicas	Acceso	Icono	Avanzadas	Sensores	Campos p	ersonalizados	Grupos de unidades	Comandos	
Conducci	ón eficiente	Perfil	Detección	de viajes	Consumo de	combustible	Intervalos de servicio		
Parámetro	s utilizados e	en inform	es						-
Consume	o por tarifa, I/10	00 km:				8			
Límite de	velocidad urb	ana, <mark>km/</mark> h	:			60			
Intervalo	Intervalo máximo entre mensajes, segundos:								
Ratio de	Ratio de horas de motor diarias, en horas:								
Coeficien	te de kilometra	aje:				1			
Exceso de	velocidad								
Detecció	n de exceso d	e velocida	d:	Usar límites f	fijos	•			
Límite de	velocidad fijo,	km/h:				100			
Duración segundo:	mínima de ex s:	ceso de ve	elocidad,			1			
Actividad d	lel conducto	r							
Origen de	e la actividad d	iel conduc	tor:	Ninguno		•			
Color del n	ombre de un	idad	1						
Colores de	l recorrido								
Exportar a archivo								Cancelar	ОК

Propiedades utilizadas en informes

Consumo por tarifa, I/100 km

En este campo se indica el consumo de combustible por 100 km. Para modificarlo, el usuario necesita el derecho de acceso a la unidad *Modificar detección de viajes y consumo de combustible*. En el campo se puede introducir valores digitales positivos. El valor por defecto es 0.

Límite de velocidad urbana

Indique la velocidad hasta que se considerará que el vehículo se mueva por una ciudad. El movimiento con una velocidad más alta se considerará kilometraje suburbano. Este parámetro puede utilizarse en el informe de viajes, las estadísticas, y en el informe avanzado por conductores.

Intervalo máximo entre mensajes

Indique el intervalo máximo entre mensajes (en segundos). Un exceso del valor indicado será interpretado por el sistema coma una pérdida de conexión. Esto se reflejará en el informe de pérdida de conexión, mientras calcular intervalos en el informe de horas de motor y durante el cálculo matemático de combustible.

Ratio de horas de motos diarios

Aquí se indica el ratio diario del trabajo de horas de motor (en horas). Este valor puede utilizarse en el informe de horas de motor (mientras calcular la utilización y la utilización eficaz). El trabajo de horas de motor se determinará según el contador de horas de motor.

Coeficiente de kilometraje

El coeficiente de kilometraje puede emplearse para comparar el kilometraje detectado y el kilometraje según el odómetro. Las columnas correspondientes pueden incluirse en todos los informes tabulares donde se toma en consideración el kilometraje y en las estadísticas.

Excesos de velocidad

En esta sección se puede escoger el método de detectar los excesos de velocidad. La variante elegida determina la secuencia de las acciones que siguen.

Ninguno

Por defecto en la lista desplegable está elegido *Ninguno*. Esto quiere decir, que los excesos de velocidad no se fijan por el sistema (esta opción es actual, por ejemplo, para las unidades inmóviles).

Usar límites fijos

El uso de los *límites fijos* en función del método de detectar excesos de velocidad supone la configuración individual de restricciones de velocidad para la unidad. En otras palabras, en el campo correspondiente se ajusta la velocidad máxima permitida a la unidad. Una vez recibidos mensajes con una velocidad mayor que la indicada, el sistema registra un exceso de velocidad. Además, aquí se puede indicar también la duración mínima de exceso (por defecto es de 1 segundo). Cualquier exceso de velocidad cuya duración sea menor de la indicada no se registrará por el sistema como exceso.

Utilizar límites de carreteras

Atención!

El método solo está actual para el servicio cartográfico Gurtam Maps.

El método *Utilizar límites de carreteras* se diferencia del método anterior por el que en este caso no hay ninguna restricción de velocidad determinada. El registro de excesos depende de las señales actuales de límites de velocidad que se utilizan en varios segmentos del camino. Es decir, el sistema contiene datos sobre el límite de velocidad en un segmento concreto; si la unidad viola este límite, se registra un exceso de velocidad. Si está elegido este método, se puede indicar la *Tolerancia para el exceso de velocidad*. En este caso se considerará un exceso de velocidad la suma del límite de velocidad y la tolerancia indicada. Por ejemplo, en algunos países no se considera una violación el exceso de 10 km/h, por esto se puede indicar el exceso admisible de 10 km/h. Es decir, una unidad puede moverse por el segmento del camino con el límite de velocidad de 60 km/h a la velocidad de 70 km/h, y esto no se considerará una violación. Aquí también se puede indicar la duración mínima de exceso.

Para que se registre una violación hace falta que se reciban al menos dos mensajes sobre la violación seguidos.

Los excesos de velocidad se registran en el sistema, y usted puede solicitar un informe de excesos de velocidad más tarde. Además, mientras construir un recorrido se puede activar opcionalmente los marcadores de excesos de velocidad que marcarán los eventos correspondientes en el recorrido.

Actividad del conductor

La información sobre la actividad del conductor permite controlar si el conductor cumple con las normas del Acuerdo AETR. Esta información se muestra en la descripción emergente de la unidad y del conductor, y en la visualización ampliada de la unidad en caso de estar activado el visto correspondiente en los parámetros del usuario.

En esta sección se ofrece escoger el Origen de la actividad del conductor (el modo de determinarla). En la lista desplegable hay tres estados: Ninguno, Tacógrafo y Asignaciones. Si está elegido Ninguno, en la descripción emergente de la unidad y en su visualización ampliada no se muestran los datos actuales sobre la actividad del conductor. Si está elegido Tacógrafo, la información sobre la actividad del conductor llega del tacógrafo instalado en el vehículo. En caso de estar elegida la opción Asignaciones (si el vehículo, por ejemplo, no tiene un tacógrafo), la actividad del conductor asignado a la unidad se determina de la siguiente manera:

- Para el conductor se registra el estado Conduciendo si se ha detectado un viaje o una parada.
- Para el conductor se registra el estado *Trabajo* si se ha detectado un estacionamiento.
- Para el conductor se registra el estado Descanso al separarlo de tal unidad.

Color del nombre de unidad

Por defecto los nombres de las unidades en el mapa se muestran de color rojo. Sin embargo, se puede ajustar cualquier otro color. Este color puede ser individual para cada unidad.

Colores del recorrido

El color del recorrido no solo puede aplicarse para visualizar la unidad misma en el mapa, sino también para dibujar en el mapa las líneas de su movimiento (recorrido).

Se puede construir recorridos en los paneles de recorridos, de mensajes, de informes o por medio de construir un recorrido rápido en el panel de seguimiento. Varios segmentos de un recorrido pueden ser de varios colores de acuerdo con la velocidad o los valores de un sensor. Estas propiedades se ajustan para cada unidad por separado. Las opciones *Simple, por velocidad y Por sensor* son mutuamente excluyentes, es decir, para una unidad solo se puede escoger una de estas tres opciones.

Simple

Active esta opción para que el color del recorrido se quede permanente. Esto está cómodo mientras construir recorridos para grupos de unidades, para que no se confundan los recorridos de varias unidades.



Por velocidad

Active esta opción para que el color del recorrido se cambie de acuerdo con la velocidad. Para introducir los valores de intervalos de velocidad y ajustar sus colores, apriete el botón de agregar un intervalo (+). El color del recorrido se ajusta para cada intervalo por separado. En otras palabras, hay que introducir un intervalo, ajustar el color y apretar *OK*. Luego hay que hacer lo mismo para los demás intervalos. Abajo están unas peculiaridades de introducir los intervalos y ajustar sus colores que pueden ser de ayuda.

- La falta de valor en el primer campo equivale a -∞, en el segundo a +∞.
- Si se agrega un intervalo que atraviesa un intervalo existente y sale fuera de sus límites, el intervalo nuevo reemplazará el que ya existe.
- Si se agrega un intervalo que atraviesa un intervalo existente, pero no sale fuera de sus límites, el intervalo nuevo se agregará dentro del que ya existe. Además, ambos intervalos en que se ha dividido el intervalo existente, obtendrán su texto y color.
- Se puede escoger un color del selector de color o introducir su valor de texto (en HEX) en el campo correspondiente.

Una vez terminado, en la escala se mostrarán los intervalos indicados por usted de los colores asignados. Se puede modificar cada intervalo y su color. Para hacerlo, haga clic en el segmento correspondiente e introduzca los parámetros necesarios. Para restablecer los intervalos por defecto apriete el botón correspondiente a la derecha de la escala (



Por sensor

Active esta opción para que el color del recorrido se cambie de acuerdo con las indicaciones de un sensor. Escoja el sensor necesario de la lista desplegable (la lista se crea a base de los sensores configurados para la unidad). Para cada sensor creado se puede indicar intervalos y ajustar sus colores. En resultado, al activar usted esta opción, cuando se dibuje un recorrido, se utilizarán los colores indicados en la escala de intervalos en las propiedades del sensor elegido.



Empleo de los colores del sensor

Escoja de la lista desplegable el sensor necesario, cuyos colores se usarán para designar los estados del sensor en el panel de seguimiento y para designar la unidad en el mapa por un color de acuerdo con el último estado del sensor.

Empleo de los colores del sensor		
Panel de seguimiento:	speed	•
Signos del estado de movimiento:	in2	•

Filtración de la validez de mensajes

Todos los mensajes sin excepción se registran en la base de datos. Sin embargo, en caso de surgir emisión de datos, faltar coordenadas, etc. tales mensajes pueden distorsionar el cálculo de kilometraje y varios valores en los informes. Por esto se puede activar la filtración. Una vez activada, los mensajes inválidos no se tomarán en cuenta. Para hacerlo, active el visto de *Filtración de validez de mensajes* y llene los campos adicionales descritos abajo. Preste atención a que la filtración solo se aplicará a *nuevos* mensajes.

Permitir posicionamiento por torres de red celular

En función de un método alternativo de determinar la localización de unidades se emplea el posicionamiento por torres de red celular (detector LBS). Este método supone el uso de estaciones base de operadores móviles como marcas de la posición de unidades. Cabe subrayar, que este método no es tan preciso como GPS y solo permite juzgar de la localización aproximada. Si está activado este visto, los datos del detector LBS solo se utilizarán en caso de ser más recientes que los datos de GPS.

Omitir mensajes inválidos

Algunos dispositivos (controladores) envían vistos de validez/invalidez de coordenadas. Mientras crear un mensaje para enviarlo al servidor, tal dispositivo indica la hora actual y las últimas coordenadas válidas, y marca el mensaje con un visto de invalidez. Tal mensaje se considerará por el sistema un mensaje sin datos de posición y por esta razón no se utilizará para construir recorridos de movimiento, determinar la localización de la unidad durante un evento (en informes), etc. Sin embargo, si este mensaje contiene otros parámetros (como valores de sensores), éstos serán empleados.

Cantidad mínima de satélites

La cantidad mínima de satélites que permitirá considerar mensajes como válidos. Algunos tipos de dispositivos pueden determinar coordenadas correctamente si solo hay dos satélites. El valor recomendable es al menos tres.

Valor máximo de HDOP

HDOP (Horizontal Dilution of Precision) permite definir la precisión de la latitud y la longitud. Aquí se indica el valor mínimo de HDOP según el cual los mensajes se considerarán válidos. Cuanto menor sea este parámetro, tanto más precisas serán las coordenadas.

Valor máximo de velocidad

Los mensajes cuya velocidad es igual o mayor que la indicada se marcan como inválidos.

Campos personalizados

• Acceso necesario: *Ver campos personalizados* — para ver campos personalizados generales; *Gestionar campos personalizados* — para crear nuevos campos o modificar y eliminar los que ya existen; *Ver campos administrativos* — para ver campos administrativos; *Gestionar campos administrativos* — para crear nuevos campos o modificar y eliminar los que ya existen.

En la pestaña *Campos personalizados* del diálogo de propiedades de unidad se puede crear campos que reflejarán información adicional de la unidad. Pueden ser, por ejemplo, tipo de combustible, año, capacidad de carga, etc. Además, en función de información adicional se puede introducir en estos campos enlaces a recursos externos. Se puede marcar una parte de estos campos como *administrativos* (botón-visto frente al campo) y se harán invisibles para los usuarios que no tengan derechos correspondientes.

Para agregar y guardar un campo personalizado, apriete el botón *Agregar* (+), para eliminar un campo — el botón *Eliminar* (×).

Bás	sicas	Acceso	Icono	Avanzadas	Sensores	Campos personalizados	Grupos de unidades	
Com	andos	Conducción e	ficiente	Perfil Det	tección de viajes	Consumo de combusti	ble Intervalos de serv	icio
	Nombre				Valor			
	Año				200	5		×
	Capacio	dad de carga			3 t			×
•	Color				blan	со		×
	Combus	stible			Dies	el		×
•	Propieta	ario			Jorg	e B		×
	Sensore	es			ignio	tión; nivel de combustible		+

Si vuelve a abrir el diálogo de propiedades de la unidad, todos los campos serán ordenados alfabéticamente.

Empleo de los campos personalizados de la unidad:

- En la información adicional sobre la unidad si esta opción está activada en los parámetros del usuario.
- En el informe tabular *Campos personalizados*, que puede generarse tanto para una unidad como para un grupo de unidades.
- En el panel de seguimiento está disponible la búsqueda por el campo personalizado.
- En el texto de notificaciones.

Grupos de unidades

En la pestaña *Grupos de unidades* del diálogo de propiedades de unidad se puede regular la pertenencia de una unidad a un grupo de unidades.

A la izquierda está la lista de grupos existentes y a la derecha — solo los grupos a que pertenece dada unidad. Utilice los botones *Agregar/Eliminar* para incluir una unidad en un grupo o excluirla de éste.

Conducción eficiente	Icono Avanzadas Sensores Campo				os perso	onalizados	Grupos de unidades	Comandos			
Conduction Chelente	iente Perfil Detección de viajes Cons				de com	bustible	Intervalos de servicio				
	Nombre	•		•		Nombre	Nombre -				
	Q Buscar										
	C Buscar España G Sim Grupo A Grupo Latino Grupo M Internacional Nuevo grupo de unidades Trucks Hoean rpynna oðbektoe				» «	Fast and F Grupo Rej Taxi	urious p				
		Seleccio	nar todo				Seleccionar todo				

Comandos

① Acceso necesario: Ver comandos — para revisar la pestaña; Crear, modificar y eliminar comandos — para crear nuevos comandos y modificar o eliminar los que ya existen.

En la pestaña *Comandos* del diálogo de propiedades de unidad se puede configurar los comandos disponibles para dada unidad. Para que se envíe un comando a la unidad tiene que estar ajustado aquí.

Un comando puede enviarse manualmente desde el panel de seguimiento o automáticamente por medio de tareas y notificaciones. Para que según una tarea o notificación un comando se ejecute para varias unidades al mismo tiempo, los nombres de los comandos configurados para estas unidades tienen que ser iguales.

Básicas	Acceso	Icono	Avanzadas	s Sensores	С	ampos persona	izados	Grupos de unidades			
Comandos	Conducción e	ficiente	e Perfil Detección de v		ajes Consumo de combustib			le Intervalos de se	rvici	D	
+ Crear											
Nombre del c	comando	Tipo de	l comando	I	Núme	ro de teléfono	Canal	Parámetros			
Desactivar sa	lida	Desact	tivar salida (outj	put_off) ·	+6589	34857611	Automá	tico	4	ų,	×
Enviar posició	ón	Solicita	ar posición (que	ry_pos)	+6589	34857611	Automá	tico	a,	r _{ii}	×
Intervalo		Definir datos (intervalo de tra set_report_inte	nsferencia de rval)	+6589	34857611	Automá	tico 15	4	r _{ii}	×
Ir a casa		Bloque	ar motor (block	_engine) -	-		Automá	tico	4	r _{ii}	×
Mensaje		Enviar (custor	mensaje perso n_msg)	nalizado .	-		Automá	tico	٩	ŋ,	×
Night interval		Definir datos (intervalo de tra set_report_inte	nsferencia de rval)	-		TCP	777	٩	ŋ,	×
Output off		Desact	tivar salida (outj	put_off) -	-		UDP	4	4	ų,	×
STOP		Bloque	ar motor (block	_engine)	+6589	34857611	SMS		4	ų,	×
Want a pic		query_	photo		-		TCP		4	ų,	×

Para crear un comando apriete *Crear* (+). Llene los campos necesarios y haga clic en *OK*. Los botones *Copiar*, *Propiedades* y *Eliminar* sirven para manejar los comandos creados y se encuentran al final de la línea, frente al nombre del comando. A veces conviene crear comandos nuevos tomando de modelo los que ya existen. Esto se hace por medio de la opción *Copiar* frente al comando necesario. Utilice el botón *Propiedades* (llave inglesa) para modificar un comando. Para eliminarlo, apriete el botón correspondiente frente a su nombre (×).

Propiedades del comando

Los comandos tienen las siguientes propiedades:

Nombre del comando

El nombre del comando (los nombres no deben repetirse en márgenes de una unidad).

Tipo del comando

El nombre inicial del comando en el sistema. En la lista solo se muestran los comandos que se soportan por dado dispositivo. Véase la lista de comandos estandarizados soportados por el sistema Wialon.

Canal

El canal (tipo de conexión) por el cual será enviado el comando: Automático, TCP, UDP, Virtual, SMS. Si está elegido *Automático*, el programa elegirá el canal disponible en el momento (si están disponibles varios tipos, se sigue la prioridad de la lista). La lista de los canales depende también del tipo de dispositivo elegido en la pestaña *Básicas*.

Tenga en cuenta, que para que se ejecuten los comandos TCP o UDP, hace falta que el dispositivo esté conectado en el momento de enviar el comando. Para que se ejecute un comando GSM, en las propiedades de la unidad tiene que haber un número de teléfono en el formato internacional y el usuario debe tener derecho de acceso a enviar SMS.

Número de teléfono

Este punto es actual para los comandos que se envían por medio de SMS. Algunos tipos de dispositivos pueden soportar dos tarjetas SIM. En este caso aquí se puede indicar cuál de los dos números tiene que ser usado para

enviar el comando (primero/segundo/cualquiera). En el momento de enviar el comando ya no se podrá cambiarlo.

Derechos de acceso

Indique los derechos de acceso del usuario necesarios para que él pueda ejecutar el comando. Para escoger varios derechos, apriete <ctrl>. Independientemente de los derechos de acceso indicados aquí, el visto *Ejecutar comandos* se compruebe obligatoriamente.

Parámetros

Algunos comandos requieren parámetros adicionales. Pueden ser, por ejemplo, el número de entrada/salida, el intervalo de informes en línea. Se pueden indicar parámetros mientras crear un comando y se aplicarán automáticamente durante su ejecución. A base de un comando inicial se puede crear unos comandos con varios parámetros de ejecución y tipos de conexión. Sin embargo no es obligatorio que indique parámetros mientras crear un comando. Si active el visto *Sin parámetros*, tendrá que indicarlos mientras enviar el comando. Si el tipo de conexión y los parámetros están indicados mientras configurar el comando, no se podrá cambiarlos más tarde.

Nombre del comando: Nuevo comando Tipo del comando: Enviar posición (send_position) Canal: Automático Número de teléfono: Usar cualquiera Indique los derechos de acceso requeridos para ejecutar este comando: Ver detalé de propiedades básicas Ver detalé de propiedades del objeto Gestionar acceso al objeto Eliminar objeto Ver campos personalizados Ver campos personalizados Ver campos administrativos Modificar propiedades no mencionadas Cambriar informes y mensajes Editar elementos recursivos Gestionar registros del objeto Ver propiedades de conexión Crear, modificar y poiedades de conexión Crear, modificar y eliminar sensores Sin parámetros Lattud:	Nuevo comando				
Tipo del comando: Enviar posición (send_position) Canal: Automático Canal: Usar cualquiera Indique los derechos de acceso requeridos para ejecutar este comando: Ver objeto y sus propiedades básicas Ver detale de propiedades del objeto Gestionar acceso al objeto Eliminar objeto Renombrar objeto Ver campos personalizados Gestionar campos de conexión Cambinistrativos Gestionar campos de conexión Carar, modifar y repiedades de conexión Crear, modifar y repiedades de conexión Sin parámetros Latitud: Congitud:	Nombre del comando:	Nuevo comando			
Canat: Automático Automático	Tipo del comando:	Enviar posición (sen	d_position)		•
Número de teléfono: Usar cualquiera Indique los derechos de acceso requeridos para ejecutar este comando: Mer objeto y sus propiedades básicas Ver dellale de propiedades del objeto Gestionar acceso al objeto Eliminar objeto Remombrar objeto Remombrar objeto Gestionar campos personalizados Gestionar campos personalizados Gestionar registros del objeto Solicitar informes y mensajes Editar elementos recursivos Gestionar registros del objeto Sin parámetros autitud:	Canal:	Automático			•
ndique los derechos de acceso requeridos para ejecutar este comando: Ver obleto y sus propiedades básicas Ver detalle de propiedades de lobelo Gestionar acceso al objeto Eliminar objeto Remombrar dobelo Ver campos personalizados Gestionar campos personalizados Ver campos administrativos Gestionar acques o mencionadas Cambiar icon Solictar informes y mensajes Editar elementor secursivos Gestionar registros del objeto Sin parámetros	Número de teléfono:	Usar cualquiera			•
Mer objeto y sus propiedades básicas Ver detale de propiedades del objeto Gestionar acceso al objeto Eliminar objeto Renombrar objeto Gestionar acceso al objeto Gestionar acceso al objeto Gestionar acceso al objeto Gestionar acceso al objeto Ver campos personalizados Gestionar canceso administrativos Modificar propiedades no mencionadas Cambiar icono Solicitar informes y mensajes Editar elementos recursivos Gestionar registros del objeto Ver propiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar y eliminar sensores Sin parámetros aitud:	ndique los derechos de	acceso requeridos pa	ra ejecutar este co	mando:	
Ver detalle de propiedades del objeto Gestionar acceso al objeto Elimiar objeto Ver campos densinistrativos Gestionar campos personalizados Ver campos administrativos Modificar propiedades no mencionadas Cambar icono Soliclar informes y mensajes Editar elementos recursivos Gestionar registros del objeto Ver gropiedades de conexión Modificar y eliminar sensores	Ver objeto y sus propie	edades básicas			
Gestionar acceso al objeto Eliminar objeto Renombrar objeto Ver campos personalizados Gestionar campos personalizados Ver campos administrativos Modificar propiedades no mencionadas Cambiar iciono Solicitar informes y mensajes Editar elementos recursivos Gestionar registros dei objeto Ver propiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar y eleminar sensores Sin parámetros atitud:	Ver detalle de propieda	ides del objeto			
Elimiar objeto Elimiar objeto Ver campos personalizados Gestionar campos personalizados Gestionar campos administrativos Gestionar campos administrativos Cambiar icono Solicitar informes y mensajes Editar elementos recursivos Gestionar registros del objeto Ver propiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar propiedades de conexión Crear, modificar y eliminar sensores Sin parámetros atitud:	Gestionar acceso al ol	bjeto			
Renombrar objeto Ver campos personalizados Gestionar campos personalizados Ver campos administrativos Gestionar campos administrativos Modificar propiedades no mencionadas Cambiar icono Solicitar informes y mensajas Editar elementos recursivos Gestionar registros del objeto Ver propiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar propiedades de conexión Crear, modificar y eleminar sensores Sin parámetros attud:	Eliminar objeto				
Ver campos personalizados Gestionar campos personalizados Ver campos administrativos Gestionar campos administrativos Modificar propiedades no mencionadas Cambiar icon Solicitar informes y mensajes Editar elementos recursivos Gestionar registros del objeto Ver propiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar y eleminar sensores Sin parámetros atitud: ongitud:	Renombrar objeto				
Gestionar campos personaiz ados Ver campos administrativos Gestionar campos administrativos Modificar y ropiedades no mencionadas Cambiar icono Solicitar informes y mensajes Editar elementos recursivos Gestionar registros del objelo Ver propiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar y eliminar sensores Crear, modificar y eliminar sensores Sin parámetros	Ver campos personaliz	ados			
Ver campos administrativos Gestionar campos administrativos Modificar propiedades no mencionadas Cambiar icon Solicitar informes y mensajes Editar elementos recursivos Gestionar registros del objeto Ver propiedades de conexión Crear, modificar y eliminar sensores Sin parámetros Lattud: La	Gestionar campos per	sonalizados			
Gestionar campos administrativos Modificar propiedades no mencionadas Cambiar icono Solicitar informes y mensajes Editar elementos recursivos Gestionar registros del objeto Ver propiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar propiedades de conexión Crear, modificar y eliminar sensores Sin parámetros .atitud: 	ver campos auministra	nivos			
Cambiari como Solicitar informes y mensajes Editar elementos recursivos Gestionar registros del objeto Ver propiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar y eleminar sensores Crear, modificar y eleminar sensores Isin parámetros autud:	Gestionar campos adr Modificar propiedades	ninistrativos			
Solicitar informes y mensajes Editar elementos recursivos Gestioar registros del objeto Ver propiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar y ropiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar y ropiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar y ropiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Additicar y eliminar sensores	Cambiar icono	no mencionadas			
Editar elementos recursivos Gestionar registros del objeto Ver propiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar propiedades de conexión Crear, modificar y eliminar sensores Sin parámetros atitud: 	Solicitar informes v me	ensaies			
Gestionar registros del objeto Ver propiedades de conexión (tipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar propiedades de conexión Crear, modificar y eliminar sensores Sin parámetros .atitud: .ongitud:	Editar elementos recur	sivos			
Ver propiedades de conexión (ipo de dispositivo, UID, teléfono, contraseña de acceso, filtro Modificar propiedades de conexión (rear, modificar y eliminar sensores Sin paràmetros .atitud: 	Gestionar registros de	lobieto			
Modificar propiedades de conexión Crear, modificar y eliminar sensores	Ver propiedades de co	nexión (tipo de disposit	ivo, UID, teléfono,	contraseña de acceso, filtr	0
Crear, modificar y eliminar sensores Sin parámetros atitud:	Modificar propiedades	de conexión			
Sin parámetros .atitud:	Crear, modificar y elim	inar sensores			-
Sin parametros					
atitud:	Sin parámetros				
.ongitud:					
Longitud:	Latitud:				
Longitud:					
			- N1		
	Longitud:		20		

Véase más sobre los comandos.

🗘 winlonlocal 🕻

Conducción eficiente

La calidad de conducción influye en el estado de la carga transportada y en el estado técnico del vehículo utilizado. El sistema Wialon dispone del funcional que permite valorar la calidad de conducción. Este funcional permite estimar, cómo está manejado el vehículo y en resultado subir el nivel de la conducción eficiente, prolongar el recurso de la flota utilizada, disminuir los gastos en el combustible y garantizar la seguridad de la carga.

(1) ¡Atención!

Para ver la pestaña Conducción eficiente se necesita el acceso Ver detalle de propiedades del objeto y para modificarla — el acceso a la unidad Modificar detección de viajes y consumo de combustible.

Parámetros

La pestaña *Conducción eficiente* es un formulario donde hay que introducir los parámetros utilizados mientras calcular los puntos. Para agregar los criterios de la conducción eficiente se puede escoger entre dos opciones: utilizar un criterio predeterminado de una de las plantillas disponibles o configurar su propio.

Una vez abierta la pestaña, en su parte izquierda superior se puede escoger una de las tres plantillas disponibles: *Automóvil, Camión, Autobús.*

Básicas	Acceso	Icono	Avanzadas	Sensore	s Campos personalizados	Grupos de unidades	Comandos
Conducció	nducción eficiente Perfil Detección de viajes				Consumo de combustible	Intervalos de servicio	
Preajuste:	Automóvil	•	Agregar			Calcular acelera	ción por: GPS y acelerómetro
+Agregar r	Camión Autobús						

Tras apretar usted el botón *Agregar*, abajo aparecerá la lista de criterios preestablecidos para el tipo de transporte elegido (si ya hay algunos criterios configurados para la unidad, los criterios de la lista se agregarán a los que ya existen). Escoge el criterio necesario y apriete el botón en forma de llave inglesa para modificarlo. Apriete *Guardar*.

Para agregar su propio criterio, apriete el botón *Agregar nuevo criterio* y llene los campos necesarios. Hay dos tipos de parámetros que se puede configurar para un criterio: parámetros clave (son obligatorios y están marcados por un asterisco) y adicionales (son opcionales). Los parámetros clave son: criterio, nombre, sensor (si está elegido el criterio personalizado) y multa. Además, aquí se puede indicar el valor mínimo/máximo de infracción. Los parámetros adicionales incluyen validador, multiplicador, promediación, duración mínima/máxima, velocidad mínima/máxima. Una vez llenado el formulario, se puede guardar el criterio elegido con su nombre y parámetros individuales o limpiarlo por medio de los botones correspondientes.

Para calcular la aceleración positiva (aumento de velocidad) o negativa (disminución de velocidad) en el sistema están previstos varios métodos de analizar datos. Por defecto los datos se analizan de acuerdo con las coordenadas GPS y las indicaciones del acelerómetro. Sin embargo, se puede escoger solo GPS o solo acelerómetro (si hay dispositivo correspondiente). Si está elegido GPS, el cálculo de aceleración se realiza de acuerdo con los datos de posición. Si está elegido el acelerómetro, el cálculo se realiza a base de los parámetros recibidos del dispositivo. Si están elegidos ambos, el cálculo se realiza de acuerdo con los datos de posición y los parámetros recibidos del dispositivo; luego el sistema escoge el valor mayor. Estos métodos funcionan para tales criterios como aceleración, frenado, giro y conducción imprudente. Cabe subrayar, que el método elegido se aplica a todos los criterios configurados.

Básicas A	cceso Icono Avanzadas			Sensores	Campos per	sonalizados	Grupos d	le unidades	Comandos				
Conducción e	ficiente	Perfil	Detección	de viajes	Consumo de co	ombustible	Intervalos	de servicio					
Preajuste: Au	itomóvil 🔻	·	Agregar				Cal	cular acelerad	tión por: GPS	6 y ac	eleróm	etro	•
+ Agregar nue	vo criterio												
*Criterio:	Exceso de	velocid	ad, km/h 👻	,	validador:	Ninguno		-				C	2
*Nombre:	Exceso de	velocid	ad		Promediación:	Ninguno		-					
Valor mín/máx.:	20	:	30		Duración mín/má:	x.: 10		s					
*Multa:	1			,	velocidad mín/má	IX.:		km	/h				
								Cancela	r Limpia	r	Gu	ardar	
Nombre		Crit	erio	Valor	mínimo V	alor máx.	Multa	Avanzada	15				
Aceleración: bru	isca	Acel	eración	0.31 <u>g</u>	ı 0.4	4 g	1000	Promediación	n: Por kilom	٩	ŋ,	×	-
Aceleración: pe	ligrosa	Acel	eración	0.4 g			2000	Promediación	n: Por kilom	٩	η.	×	
Conducción bru	isca	Con	ducción imprude	ente 0.3 g			300	Promediació	n: Por kilom	٩	ų,	×	
Exceso de velo	cidad: fuerte	Exc	eso de velocida	d 21 km	ı/h 41	km/h	2000	Promediació	n: Por kilom	٩	ų,	×	
Exceso de velo	cidad: peligr.	Exc	eso de velocida	d 41 km	ı/h		5000	Promediació	n: Por kilom	٩	ų,	×	
Exportar a arch	ivo								Cancel	ar		ок	

Criterios

El criterio es el parámetro principal que sirve para estimar la calidad de conducción. El sistema Wialon permite trabajar con los siguientes criterios: exceso de velocidad, frenado, giro, conducción imprudente y criterio personalizado. Abajo nos pararemos en cada uno por separado.

Exceso de velocidad

En los campos correspondientes se ajustan los valores de exceso (mínimo — máximo) en km/h, que se fijarán como una infracción y los puntos de multa que se cargarán por esta infracción. Además, en función de parámetros adicionales se puede indicar validador (multiplicador), promediación, duración máxima/mínima y velocidad máxima/mínima en que se fijará la violación. Cabe tener en cuenta, que mientras estimar la calidad de conducción los excesos de velocidad se determinan de acuerdo con las restricciones de tráfico. Sin embargo, en los criterios adicionales se puede indicar la velocidad mínima/máxima de fijar la infracción.

Aceleración

Este criterio sirve para determinar una aceleración del vehículo injustificadamente brusca. En los campos correspondientes se ajustan los valores (mínimo — máximo) en *g*, que se registrarán como una infracción y los puntos de multa cargados por esta infracción. Además, en función de parámetros adicionales se puede indicar validador (multiplicador), promediación, duración mínima/máxima y velocidad mínima/máxima en que se registrará una infracción. El criterio *velocidad mínima/máxima* puede aplicarse cuando, por ejemplo, hay que borrar del informe aceleraciones a velocidades bajas.

Frenado

Este parámetro sirve para determinar una disminución de velocidad del vehículo injustificadamente brusca. En los campos correspondientes se indican los valores (mínimo — máximo) en *g*, que se registrarán como una infracción y los puntos de multa cargados por esta infracción. Además, en función de parámetros adicionales se puede indicar validador (multiplicador), promediación, duración mínima/máxima y velocidad mínima/máxima en que se registrará una infracción. El criterio *velocidad mínima/máxima* puede aplicarse cuando, por ejemplo, hay que borrar del informe frenados a velocidades bajas.

Giro

Este parámetro permite estimar la calidad de giros a base del curso y la aceleración del vehículo. En los campos correspondientes se indican los valores (mínimo — máximo) en *g*, que se registrarán como una infracción y los puntos de multa cargados por esta infracción. Además, en función de parámetros adicionales se puede indicar validador (multiplicador), promediación, duración mínima/máxima y velocidad mínima/máxima en que se registrará una infracción.

Conducción imprudente

Este parámetro sirve para determinar una aceleración del vehículo injustificadamente brusca con la disminución de velocidad posterior. En los campos correspondientes se indican los valores (mínimo — máximo) en g, que se registrarán como una infracción y los puntos de multa cargados por esta infracción. Además, en función de
parámetros adicionales se puede indicar el validador (multiplicador), promediación, duración mínima/máxima y velocidad mínima/máxima en que se registrará una infracción.

De acuerdo con los parámetros configurados, el sistema registra así llamados picos de infracciones y luego ajusta valores para cada pico. También el sistema reconoce y registra los intervalos en que están presentes los picos encontrados. Luego, si usted tiene varios criterios de conducción imprudente con diferentes parámetros de excesos de velocidad, el sistema determina a qué criterio corresponde esta infracción. Después se activan los filtros ajustados en los parámetros adicionales:

- Velocidad mínima/máxima basándose en los parámetros obtenidos, el sistema determina la velocidad máxima en el intervalo. Luego el valor calculado se compara con los valores introducidos por usted. Si estos valores corresponden al filtro introducido, la infracción cae en el informe. De otra manera la infracción no caerá en el informe.
- Duración mínima/máxima si la longitud del criterio supera el valor mínimo indicado en el filtro, la infracción caerá en el informe. Si la longitud del criterio supera el valor máximo indicado en el filtro, la multa se multiplica por la cantidad de valores máximos por el intervalo de infracción.

Como ya se ha mencionado, para este criterio puede utilizarse validador (multiplicador). El principio general del funcionamiento del validador está descrito abajo, en la sección *Parámetros adicionales*.

Personalizado

El parámetro que utiliza cualquier sensor creado por usted para determinar una infracción. Para un criterio personalizado hay que escoger de la lista un sensor e indicar el valor mínimo/máximo y la multa cargada por la infracción. En función de parámetros adicionales se puede indicar validador (multiplicador), promediación, duración mínima/máxima y velocidad mínima/máxima en que se registrará una infracción.

Parámetros clave

Criterio

El tipo de infracción (exceso de velocidad, aceleración, frenado, giro, conducción imprudente, personalizado).

Nombre

El nombre convencional del parámetro elegido por usted. Es un parámetro obligatorio, dado que el mismo criterio puede elegirse cualquier cantidad de veces.

Multa

La cantidad de puntos de multa cargados por una infracción de este tipo.

Sensor

Este parámetro solo está disponible al escoger usted el criterio personalizado. Puede utilizarse cualquier sensor creado para la unidad. Las infracciones se registran de acuerdo con los valores del sensor elegido por usted. Si se utiliza un sensor digital, se puede ajustar una opción adicional:

 Violaciones por dispositivo — una vez activado este visto, la duración de una violación coincide con el intervalo de trabajo del sensor (desde la activación hasta la desactivación).

Valor mínimo/máximo

El rango de valores ajustados. Si el valor del parámetro cae en este rango, se registra una infracción (el valor mínimo se incluye en el rango y el valor máximo — no).

Inota. A los criterios como aceleración y frenado puede aplicarse la agrupación de intervalos. Es decir, si durante 30 segundos tras terminarse una infracción se registra otra por el mismo criterio, estas dos infracciones serán agrupadas en una.

Nota. Cabe tener en cuenta, que mientras estimar la calidad de conducción, los excesos de velocidad se determinan de acuerdo con las restricciones de tráfico.

Parámetros adicionales

Validador

Uno de los sensores creados para la unidad que se emplea para confirmar o denegar los valores que vienen por el criterio elegido. Una infracción cae en el informe si está recibido al menos un valor positivo del validador. Si no, la

infracción no cae en el informe.

Además, si está activado el visto correspondiente (*Multiplicador*), el sensor elegido como validador se utiliza como coeficiente que multiplica los puntos de multa por la conducción eficiente.

Examinemos un ejemplo. Si para una compañía es de mayor importancia la seguridad de carga mientras transportarla, la austeridad de estimar la calidad de conducción aumenta. En este caso hay que crear un sensor de peso y utilizarlo en función de un validador-multiplicador. El sensor tendrá el valor nulo cuando el vehículo no esté cargado y un valor positivo cuando transporte una carga. En este caso al exceder la velocidad el auto cargado, el valor de la multa será multiplicado por el valor del validador.

Duración mínima/máxima, s

El rango de duración del criterio (desde — hasta) en que se registra una infracción. Si la duración del criterio supera el valor *mínimo* indicado en el rango, esta infracción cae en el informe. Si la duración del criterio supera el valor *máximo* indicado en el rango, la multa se multiplica por la cantidad de valores máximos por el intervalo de infracción.

Velocidad mínima/máxima, km/h

El rango de velocidad (desde — hasta) en que se registra. El sistema determina la velocidad máxima en el intervalo de infracción. Luego esta velocidad se campara con los valores del rango indicados. Si esta velocidad corresponde al filtro indicado, la infracción cae en el informe. En el caso contrario, la infracción no cae en el informe.

Promediación

Hay tres variantes de trabajar con la promediación.

 Promediación desactivada. Los puntos recibidos por un viaje se suman. De esta manera los puntos de multa se acumulan en una regresión lineal. Es decir, cuanto mayor sea el intervalo del viaje, tanto más infracciones pueden registrarse en este intervalo.

Sin embargo, este método no conviene para todos. Por esto se puede atar las multas a lapsos temporales o a los segmentos del camino viajado y obtener un valor promedio de puntos de multa por el intervalo.

• <u>Promediación por kilometraje</u>. Si se utiliza la promediación por kilometraje, la cantidad total de puntos de multa se divide por la cantidad de intervalos de un kilómetro en el viaje. Es decir, en resultado de esta promediación se obtiene una cantidad promedio de puntos por cada kilómetro del kilometraje.

1) Cabe subrayar, que la promediación por kilometraje no se aplica a los viajes menores de un kilómetro.

- <u>Promediación por tiempo</u>. Si se utiliza la promediación por tiempo, la cantidad total de puntos de multa se divide por la cantidad de intervalos de un minuto en el viaje. Es decir, en resultado de esta promediación se obtiene una cantidad promedio de puntos por cada minuto del viaje.
- 1 Note, que la promediación por tiempo no se aplica a los viajes menores de un minuto.

🔘 winlonlocal

Perfil

 Acceso necesario: Ver detalle de propiedades del objeto — para ver la pestaña; Gestionar campos personalizados — para modificar su contenido.

En la pestaña *Perfil* del diálogo de propiedades de unidad, en los campos correspondientes, se puede indicar la información de registro y técnica sobre el vehículo. De acuerdo con los vistos activados en los parámetros del usuario, las características pueden mostrarse en la lista de trabajo o en la descripción emergente de la unidad. Pueden reflejarse también en el informe correspondiente. Además, las características, como otras propiedades de unidad, pueden participar en importación y exportación.

Básicas	Acceso	Icono	Avanzada	as Sensores	Campos personalizados	Gruj	pos de unidades	
Comandos	Conducción e	ficiente	Perfil	Detección de viajes	Consumo de combus	tible	Intervalos de servicio	D
Tipo de vehícu	ilo:	а		•	Referencia			
VIN:		Camión			Referencia			
Placa de matrí	cula	Furgonet Hatchba	a sk		Tipo de vehículo	CUV	/	×
Marca:		Minivan			Marca	Cam	lión	×
Modelo:		Transit		• · · ·	Modelo	Con	vertible	×
Año:					Color	Cou	pé	×
Color:		blanco		• <u></u>	Tipo de carga	Furg	oneta	×
Tipo de carga:				• 🖂 🗕	Tipo de calga	Furg	ón	×
						Hatc	hback	×
Capacidad de	carga, t:	1.5				Mini	van	×
Dimensiones ((AxAxP), mm:	1500	1500 30	00		Pick	up	×
Capacidad efe	ectiva:	0.5				Seda	án	×
Peso bruto del	vehículo:	2.5				Seda	án	= ×
Ejes:		2				Supe	er deportivo	= ×
						Van		۲×
						+ A	gregar elemento	
Exportar a arch	iivo						Cancelar	ок

Además de los campos estandarizados, en la pestaña *Perfil* hay también campos combinados (donde se puede introducir un valor, escogerlo de la lista desplegable o filtrar la lista desplegable de acuerdo con el valor introducido). La lista desplegable contiene valores guardados en la referencia. La referencia permite guardar hasta 100 valores para cada campo combinado. Se puede llenar la referencia manual- (abrir por medio del botón a la derecha del campo y ajustar valores) o automáticamente (introducir los valores en los campos personalizados y guardar las características llenadas de unidad).

De acuerdo con las propiedades del objeto, para las características pueden utilizarse varios sistemas de medidas.

Detección de viajes

① Acceso necesario: Ver detalle de propiedades del objeto — para ver la pestaña; Modificar detección de viajes y consumo de combustible — para modificar la pestaña.

El detector de viajes se ajusta en el diálogo de propiedades de unidad y se utiliza para crear los intervalos de movimiento y estacionamientos. De acuerdo con el dispositivo y las propiedades en esta pestaña, los informes que dependen de intervalos de movimiento y estacionamientos pueden ser muy diferentes. Por esto los ajustes configurados aquí deben ser correctos.

Básicas Acceso Icono Avanzadas Sensores Campos per	sonalizados Grupos de unidades						
Comandos Conducción eficiente Perfil Detección de viajes Consumo de combustible Intervalos de servicion							
Detección de movimiento:	Velocidad GPS 🔹						
Velocidad mínima de movimiento, km/h: 1							
Duración mínima de estacionamiento, segundos:	15						
Permitir la corrección por GPS :	×.						
Cantidad mínima de satélites:	0						
Distancia máxima entre mensajes, metros:	10000						
Duración mínima de viaje, segundos: 120							
Distancia mínima de viaje, metros:	100						

Detección de movimiento

De momento existen 5 tipos básicos de detectar movimiento:

- 1. Velocidad GPS puede utilizarse para cualquier dispositivo. La división de movimiento en intervalos se realiza de acuerdo con los parámetros descritos abajo.
- 2. Coordenadas GPS puede emplearse para los dispositivos que solo envían datos sobre la localización, ya que la velocidad no se toma en cuenta mientras determinar movimiento. Se detecta un movimiento si no coinciden las coordenadas entre dos mensajes sucesivos. Este tipo de detectar movimiento siempre se utiliza junto con la corrección por GPS (véase abajo).
- 3. Sensor de ignición del motor como un modo de detectar movimiento solo está disponible en caso de haber un sensor correspondiente. El inicio de un viaje se fija cuando se cumplen dos condiciones: se activa el sensor de ignición y se recibe un mensaje con una velocidad igual o mayor que la velocidad mínima de movimiento. El final de un viaje se fija al desactivarse el sensor o al recibirse un valor de velocidad menor de la velocidad mínima de movimiento indicada. Se interrumpe también si se ha superado el tiempo de espera.
- 4. Sensor de kilometraje como un modo de detectar movimiento solo está disponible en caso de haber un sensor correspondiente. El sensor tiene que enviar el valor de kilometraje absoluto. El movimiento se fija al aumentarse los valores del sensor de kilometraje y al recibirse un mensaje con una velocidad igual o mayor que la velocidad mínima de movimiento. Además, si el parámetro de velocidad falta o es inválido, el estado de movimiento se determina solo de acuerdo con el aumento de valores del sensor de kilometraje.
- 5. Odómetro relativo muestra la distancia que ha viajado una unidad desde el mensaje anterior. Un movimiento se fija cuando en un mensaje viene un valor del odómetro relativo que sea mayor de cero y una velocidad que sea igual o mayor de la velocidad mínima de movimiento. Además, si el valor falta o es inválido, el estado de movimiento se determina solo de acuerdo con el aumento de valores del odómetro relativo.

Una vez ajustado el modo primordial de determinar el movimiento, hay que examinar los ajustes de abajo. Estos ajustes permiten determinar viajes, paradas y estacionamientos.

Determinación de intervalos de movimiento

Velocidad mínima de movimiento

Indique la velocidad mínima que tiene que considerarse como el inicio de movimiento. Esto se necesita para excluir emisión de coordenadas. Un dispositivo puede determinar las coordenadas con inexactitud insignificante, y por esto puede detectarse una velocidad pequeña de una unidad parada. Si usted indica la velocidad mínima, se excluirá la posibilidad de que la recepción de coordenadas con una inexactitud insignificante influya en la visualización de estos datos en función de un viaje. Tal intervalo será incluido en paradas o estacionamientos. Mientras determinar viajes según un sensor (de ignición, por ejemplo), este parámetro influye en la detección de paradas en márgenes de viajes.

Duración mínima de estacionamiento

Aquí se indica cuánto tiempo (en segundos) debe estar parada la unidad para que se considere un estacionamiento (y no una parada) este intervalo. Este parámetro permite incluir el tiempo pasado en embotellamientos, semáforos o encrucijadas en un viaje (y no dividirlo). Sin embargo, si durante un viaje el tiempo entre dos mensajes consecutivos supera este parámetro, el viaje se divide en dos. Mientras detectar viajes según un sensor (de ignición, por ejemplo), este intervalo se aplica solo a los intervalos con el sensor desactivado o con la velocidad menor de la velocidad mínima de movimiento. Si está activada la opción *Permitir la corrección por GPS*, el valor de este campo tiene que ser superior de 10 segundos. Preste atención a que para que se fije la duración de un estacionamiento, se necesita recibir de la unidad al menos 2 mensajes con una velocidad menor que la velocidad mínima de movimiento.

Permitir la corrección por GPS

Para los primeros dos tipos de detección de movimiento esta opción es obligatoria. En otros casos la corrección por GPS puede ser activada adicionalmente si el movimiento se detecta según el sensor de trabajo del motor. Si el movimiento se detecta por el odómetro y dispositivos parecidos, es mejor, que desactive la corrección por GPS. Para utilizarla, hay que marcar el punto *Permitir la corrección por GPS* y ajustar los siguientes parámetros:

- La **cantidad mínima de satélites** se necesita para que los datos se consideren válidos. La cantidad mínima recomendada es 3, pero para algunos tipos de dispositivos 2 son bastantes.
- La distancia máxima entre mensajes se utiliza en la siguiente situación: si una unidad ha movido por una distancia mayor de la indicada desde el mensaje anterior hasta el actual, el intervalo anterior será terminado y será iniciado otro. El valor de este campo no debe ser mayor de 50 metros.
- La duración mínima de viaje (en segundos) está destinada a excluir emisiones de datos incorrectos. Por ejemplo, un coche aparcado se ha movido y se ha fijado movimiento durante 40 segundos. Para que tal situación no se considere un viaje, se ajusta este parámetro que muestra el lapso durante el cual tiene que moverse una unidad para que esto se considere inicio de movimiento.
- La distancia mínima de viaje se indica para que no se consideren viajes movimientos a unos metros causados por la inexactitud admisible del dispositivo. Por ejemplo, un coche aparcado envía coordenadas de acuerdo con las cuales se está moviendo por unos metros. Para que esto no se considere un viaje, hay que indicar la distancia mínima de viaje.

Consumo de combustible

I Acceso necesario: Ver detalle de propiedades del objeto — para ver la pestaña; Modificar detección de viajes y consumo de combustible — para modificarla.

La detección de llenados/descargas de combustible solo está disponible en caso de tener la unidad sensores del nivel de combustible y el visto activado en la opción *Sensores del nivel de combustible*. El cálculo del consumo de combustible se realiza si hay sensores del consumo de combustible. La exactitud de detección depende directamente de la precisión de los sensores instalados y de su configuración correcta. Durante los cálculos se utilizan los parámetros configurados en esta pestaña. Estos parámetros están divididos en tres secciones.

Básicas	Acceso	Icono	Avanzada	s Sensores	Campos personalizados	Grupos de unidades	
Comandos	Conducción e	eficiente	Perfil	Detección de viaje	s Consumo de combusti	ible Intervalos de serv	icio
Detección de	llenados/desca	rgas de comi	oustible				
Volumen mínin	no de llenado, lit	tros:			20		
Volumen mínin	no de descarga,	litros:			10		
Ignorar mensa	jes después del	comienzo de	I movimiento, s	8:	20		
Tiempo sin mo	vimiento mínimo	para detecta	r una descarga	a de combustible, s:	0		
Tiempo de esp	era para separa	r llenados co	nsecutivos, s:		300		
Tiempo de esp	era para separa	r descargas o	onsecutivas, s	c .	300		
Detectar llenad	dos de combusti	ble solo cuan	do el vehículo	está parado:			
Detectar desca	argas de combus	stible en movi	miento:				
Cálculo de ller	nados basado er	n el tiempo:					
Cálculo de des	scargas basado	en el tiempo:					
Calcular el vol	umen de llenado	os por datos e	n bruto:				
Calcular el vol	umen de descar	gas por datos	en bruto:				
Consumo por	cálculo y por ta	rifa ?					
Sensores d	lel nivel de com	bustible					
Reemplazar va	alores inválidos	por consumo	calculado:				-

Detección de llenados/descargas de combustible

Volumen mínimo de llenado

El aumento mínimo del nivel de combustible, que tiene que considerarse un llenado.

Volumen mínimo de descarga

La disminución mínima del nivel de combustible, que tiene que considerarse una descarga.

Ignorar mensajes después del comienzo de movimiento

Esta opción permite omitir la cantidad indicada de segundos de mensajes al inicio del movimiento, cuando a causa de diferentes factores pueden recibirse datos no muy exactos sobre el nivel de combustible. El inicio de movimiento se registra al alcanzarse la velocidad mínima de movimiento configurada en la detección de viajes.

Tiempo sin movimiento mínimo para detectar una descarga de combustible

La duración mínima de un intervalo sin movimiento acompañado por una disminución del nivel de combustible en el depósito del vehículo por más que el volumen mínimo de descarga indicado arriba.

Tiempo de espera para separar llenados consecutivos

A veces el sistema puede detectar más de un llenado durante un intervalo temporal corto. En tales casos los llenados pueden juntarse en uno si el tiempo de espera entre los mismos no supera el tiempo indicado en esta opción.

Tiempo de espera para separar descargas consecutivas

Opción análoga a la anterior para las descargas. Varias descargas no se suman si ha sido superado el tiempo de espera o si el nivel de combustible se aumentaba entre las mismas.

Detectar llenados de combustible solo cuando el vehículo está parado

Si esta opción está activada, la búsqueda de saltos en el nivel de combustible que correspondan a un llenado solo se realiza en los intervalos sin movimiento. Esto permite disminuir la cantidad de llenados falsos causados, por ejemplo, por la oscilación del nivel de combustible durante el movimiento. El nivel inicial del nivel de combustible se toma del

primer mensaje sin movimiento o del último mensaje con movimiento.

Tiempo de espera para detectar el volumen final de llenado

Durante un llenado pueden haber interrupciones. Esta opción se hace disponible al activarse la opción anterior y permite configurar la duración de tales interrupciones. Para determinar el nivel de combustible después de un llenado no se toma el último mensaje que lo corresponde, sino el que sigue el tiempo de espera indicado. Para calcular el volumen del llenado se computa la diferencia entre el nivel de combustible de este mensaje y del mensaje que precedía a su inicio.

Detectar descargas de combustible en movimiento

Tradicionalmente la búsqueda de descargas se realiza durante paradas. Esta opción permite buscar descargas durante el movimiento también, lo que puede ser útil para, por ejemplo, barcos. Sin embargo, en muchos casos su activación puede llevar a la detección de descargas falsas causadas por saltos posibles del nivel de combustible mientras, por ejemplo, moverse por un camino áspero.

Cálculo de llenados basado en el tiempo

Se recomienda utilizar este método de cálculo para las unidades con el consumo de combustible alto en ralentí (generador, grúa torre, etc.). Una vez activado, se toma en cuenta todo el tiempo independientemente de viajes/paradas.

Is se utiliza el cálculo de combustible basado en el tiempo, hace falta activar las opciones Cálculo de llenados basado en el tiempo, Cálculo de descargas basado en el tiempo y Cálculo del consumo de combustible basado en el tiempo simultáneamente.

Cálculo de descargas basado en el tiempo

La opción es análoga a la anterior, pero en lo que se refiere a descargas.

Calcular el volumen de llenados por datos en bruto

Una vez activada la opción, los niveles inicial y final que corresponden a un llenado se reemplazan por los valores de mensajes antes de aplicarse la filtración.

Calcular el volumen de descargas por datos en bruto

Una vez activada la opción, los niveles inicial y final que corresponden a una descarga se reemplazan por los valores de mensajes antes de aplicarse la filtración.

Invota. Se puede seguir los llenados y las descargas por medio de los informes tabulares Llenados de combustible y Descargas de combustible, así como por medio de la tarea Enviar información de combustible por e-mail o SMS o la notificación sobre llenados/descargas de combustible.

Sensores del nivel de combustible

Si se utiliza este tipo de sensores, el consumo de combustible se determina de acuerdo con el siguiente esquema: [valor del nivel de combustible al inicio del intervalo] — [valor al final del intervalo] + [llenados] — [descargas].

• Nota. Los intervalos son distintos para diferentes tablas. Se puede leer más sobre los intervalos en las descripciones de las tablas correspondientes.

Reemplazar valores inválidos por consumo calculado

Si la opción está activada, al encontrarse valores erróneos en el intervalo, éstos se reemplazarán por los valores calculados matemáticamente. Para el cálculo matemático se utilizan los datos indicados en las propiedades de los sensores de ignición, horas de motos relativas y absolutas (opción *Consumo, l/h*) y las indicaciones del sensor de eficiencia de motor.

Cálculo del consumo de combustible basado en el tiempo

Si la opción está activada, durante el cálculo del consumo de combustible se toma en cuenta todo el tiempo, independientemente de si la unidad se movía o estaba parada. Si está desactivada, el nivel de combustible en los intervalos sin movimiento se excluye del cálculo.

Filtrar los valores de sensores del nivel de combustible

La opción permite aplicar el filtro mediano al macizo de mensajes recibido para excluir la emisión de datos (saltos bruscos del nivel de combustible: aumento o disminución). El nivel mínimo de filtración es 0 (cero), la suavización se realiza en este caso por 3 mensajes. Luego todos los niveles de filtración de 1 a 255 se multiplican por 5 para obtener

la cantidad de mensajes según los que se realizará la suavización. Así, cuanto más sea el nivel de filtración, tanto más el gráfico de combustible se aproximará a una línea recta, por esto no se recomienda usar el nivel de filtración mayor de 8 (de 0 a 3 es óptimo).

Ejemplo. Supongamos, que al inicio del intervalo contable el sensor del nivel de combustible muestra el valor 230 litros y al final — 150 litros. El consumo de combustible según el sensor del nivel de combustible será: 230 - 150 = 80 (l).

Sensores impulsivos del consumo de combustible

En Wialon se utilizan dos tipos de sensores impulsivos del nivel de combustible: acumulativo simple y con desborde (al alcanzarse un valor determinado el contador de impulsos se restablece a cero, y el cálculo se reinicia. No es racional utilizar el primer tipo de sensores, mientras que los sensores con desborde se utilizan ampliamente.

Durante este tipo de cálculo del combustible consumido se toman en cuenta los valores del sensor de los mensajes anterior y corriente. Del valor corriente se resta el valor anterior y, si es necesario, al valor obtenido se aplica la tabla de cálculo. La suma de los valores obtenidos en el intervalo corresponderá a la cantidad del combustible consumido.

Cada sensor de este tipo tiene que tener la tabla de conversión de impulsos a litros (galones).

En esta sección están disponibles dos opciones:

Impulsos máximos

Si hay un límite después del cual el contador de impulsos se reinicia (desborde), puede indicarse en este campo. Sin embargo, cabe tener en cuenta que si está ajustado un límite y se produce un reinicio imprevisto, el cálculo no tendrá sentido. En tal caso hay que establecer el límite en 0.

Omitir el primer valor en cero

Ignorar las indicaciones del consumo con el valor nulo al inicio del movimiento.

Sensores absolutos del consumo de combustible

Los sensores absolutos del consumo de combustible muestran el consumo de combustible por todo el período de explotación del vehículo. Los valores de tales sensores tienen que aumentarse siempre, por esto no se supone un desborde de tal sensor.

El consume de combustible se calcula de la manera siguiente: del valor del sensor al final del intervalo se resta el valor al comienzo del intervalo y, si es necesario, se aplica la tabla de cálculo (por separado a cada sensor de este tipo).

Sensores instantáneos del consumo de combustible

En caso de los sensores de este tipo, el dispositivo envía mensajes que contienen la cantidad del combustible consumido desde el mensaje anterior hasta el corriente. Consecutivamente, para determinar el consumo de combustible en un intervalo, los valores del sensor se suman.

Supongamos, que se han recibido tres mensajes del dispositivo con los siguientes valores: x1 = 0,01 I, x2 = 0,023 I, x3 = 0,048 I. El consumo para este intervalo será: x1 + x2 + x3 = 0,011 + 0,0231 + 0,0481 = 0,0811.

🗘 winlonlocal

Intervalos de servicio

O Acceso necesario: Ver intervalos de servicio — para ver la pestaña; Crear, modificar y eliminar intervalos de servicio — para crear nuevos intervalos o modificar y eliminar los que ya existen.

En la pestaña *Intervalos de servicio* del diálogo de propiedades de unidad se puede ver los intervalos de realizar algunos tipos de servicios de mantenimiento técnico del vehículo o configurar tales intervalos.

En la lista están indicados los nombres de cada intervalo, sus descripciones (si hay) y los estados, es decir, cuántos días, kilómetros u horas de motor se han quedado hasta algún servicio o en cuánto se ha expirado el tiempo de realizarlo. De acuerdo con el estado (queda algún tiempo o está expirado), los renglones pueden ser verdes o rojos.

Básicas	Acceso	Icono	Avanzad	las	Sensores	С	ampos personalizados	Gr	upos de unidades			
Comandos	Conducción	eficiente	Perfil	Det	ección de viaje	s	Consumo de combustil	ble	Intervalos de se	ervio	io	
+ Crear												
Nombre del	servicio		Descripción				Estado					
Balanceo de	ruedas						Han sobrepasado 65 d	ías.		4	ų,	×
Cambio de a	ceite						Menos de 59 días resta	intes		٩	ų,	×
Mantenimien	to planificado						Menos de 5000 km res	tante	S.	4	$\eta_{\rm I}$	×
Revisión de l	uces						Menos de 10000 km re	stant	es.	4	ų,	×

Para agregar un intervalo, apriete el botón *Crear* (+). Luego introduzca los parámetros necesarios: nombre, descripción, intervalo y tiempo del último servicio.

Propiedades del intervalo d	le se	rvicio — Revision de luces				×				
Nombre del servicio:		Revisión de luces	Revisión de luces							
Descripción:		Revisión y cambio de luces								
Intervalo de kilometraje:	1	73512	km	Último servicio:	0	km				
Kilometraje actual:		10	km							
Intervalo de horas de motor:		670	h	Último servicio:	0	h				
Horas de motor actuales:		1000	h							
Intervalo de días:		100	días	Último servicio:	2015 Diciembre 15 0!					
Veces hecho:		0								
					Cancelar OK					

Son posibles tres variantes de indicar un intervalo:

- De kilometraje: se supone, que el servicio debe realizarse cada cantidad n de kilómetros.
- De horas de motor: el servicio debe realizarse cada cantidad n de horas de motor.
- De días: el servicio debe realizarse cada cantidad n de días.

Se puede escoger varios tipos de intervalos simultáneamente, y cada uno se calculará independientemente de otros. Es decir, un servicio puede ser expirado por días y no lo ser todavía por kilometraje.

Mientras escoger un intervalo indique también en qué valor del sensor (en qué fecha) se realizó el servicio la vez anterior. Introduzca este valor en el campo Último servicio. Para su comodidad abajo está indicado el estado actual de los contadores de horas de motor y de kilometraje.

IAtención!

Compruebe si los contadores están configurados correctamente en la pestaña *Básicas*, no se olvide de activar el visto *Automático*.

Veces hecho: aquí se indica la cantidad de veces que se ha realizado este tipo de servicio. Se puede indicar el número manualmente. Además, si usted registra un evento de un mantenimiento técnico de acuerdo con el intervalo indicado en la pestaña, este número se aumenta automáticamente. También se cambia el campo Último servicio, y el cálculo de días/unidades de kilometraje/horas de motos se reinicia.

Apriete OK. El intervalo aparecerá en la lista. Para manejar los intervalos, utilice los botones al final del renglón, frente al nombre del intervalo:

- Copiar: una vez apretado, aparece un diálogo adicional donde ya están introducidos todos los parámetros del intervalo elegido. Se los puede modificar y guardar con otro nombre.
- *Propiedades*: una vez apretado, aparece el diálogo de propiedades del intervalo elegido. Se puede revisar y/o modificar estas propiedades.
- Eliminar: una vez apretado, se elimina el intervalo elegido.

Empleo de intervalos de servicio

Durante el seguimiento

Los intervalos de servicio con sus plazos pueden ser indicados en la información adicional sobre la unidad si están elegidos en los parámetros del usuario.

En el registrador de eventos

El evento de realizar trabajos de servicio técnico de un vehículo puede registrarse en el historial de la unidad y mostrarse más tarde en un informe.

Este evento puede asociarse con un intervalo de servicio durante el registro. Entonces para este intervalo será realizado el reinicio del contador de días/unidades de kilometraje/horas de motor. También se agregará la cantidad de ejecuciones y se cambiará automáticamente la fecha del último servicio, lo que se podrá ver en la pestaña *Intervalos de servicio* y en la descripción emergente de la unidad.

En notificaciones

Se puede crear una notificación con el tipo de control *Mantenimiento*. Entonces, usted podrá ser avisado automáticamente por el correo electrónico, SMS, en una ventana emergente en el sitio, etc. de la aproximación de un intervalo de servicio o de su atraso.

En informes

En los informes de una unidad o de un grupo de unidades están disponibles tres tablas relacionadas con los intervalos de servicio: *Mantenimiento*, *Próximo servicio técnico* y *Coste de utilización*. La tabla *Mantenimiento* es una lista de eventos registrados del tipo correspondiente. La tabla *Próximo servicio técnico* es una lista de trabajos de servicio técnico planificados y el estado de su ejecución. La tabla *Coste de utilización*, además del servicio técnico, incluye los llenados de combustible.

Para las estadísticas también pueden agregarse varios campos: duración total de mantenimiento, coste total de mantenimiento, contador de servicios y llenados y el coste total de utilización. Véase la sección *Estadísticas*.

Grupos de unidades

El grupo de unidades es una serie de unidades de seguimiento reunidas según una propiedad o no. Los grupos de unidades se emplean ampliamente en el sistema Wialon y convienen para ambos mánager y usuario final. Por esta causa se puede manejar los grupos de unidades tanto en el sistema de seguimiento, como en él de gestión.

Grupos de unidades en el sistema de gestión

Los grupos de unidades ayudan a gestionar el sistema. Facilitan la asignación de derechos de acceso a unidades permitiendo conceder al usuario acceso al grupo entero de una vez.

Los grupos de unidades se emplean ampliamente durante el seguimiento.

Manejo de grupos de unidades

Para manejar un grupo de unidades abra la pestaña *Grupos de unidades* en el panel de navegación. Aquí se puede crear, revisar, modificar, copiar, eliminar grupos.



En el panel está ubicado el botón *Crear grupo de unidades* y el filtro de búsqueda. En la tabla de resultados a la derecha se muestra el nombre del grupo, el icono atribuido, el creador, la cuenta y la cantidad de unidades. Véase sobre el proceso de crear, modificar y eliminar objetos en la interfaz de gestión en la sección *Operaciones* estandarizadas.

Propiedades del grupo de unidades

Mientras crear, copiar, modificar o simplemente revisar las propiedades de un grupo de unidades aparece el diálogo con varias pestañas donde se configuran las propiedades del grupo. El conjunto de pestañas disponibles puede diferenciarse de acuerdo con los derechos de acceso del usuario actual al grupo. La cantidad máxima de pestañas es 4.

Básicas

Nombre

El nombre de un grupo no debe ser menor de 4 símbolos y no debe incluir símbolos prohibidos.

Creador

El creador es el usuario bajo cuyo nombre se ha creado el grupo (se muestra si el usuario actual tiene a él al menos acceso mínimo).

Cuenta

Aquí se muestra la pertenencia del grupo a una cuenta si está accesible. No se puede cambiar esta propiedad, igual que al creador.

Unidades

En la parte izquierda se muestra la lista de todas las unidades disponibles, en la parte derecha — las unidades que forman el grupo. Para mayor comodidad se puede utilizar el filtro dinámico. Este filtro no solo funciona por nombre, sino por número de teléfono, ID único, tipo de dispositivo, características, etc. Para agregar la unidad necesaria al grupo, muévala a la parte derecha por medio de un doble clic del ratón o por medio del botón *Agregar*. Para excluir una unidad del grupo, haga doble clic en su nombre en la lista de la derecha o selecciónela y apriete el botón *Eliminar*.

• Si usted está modificando un grupo existente, se necesita el acceso *Editar elementos recursivos* a este grupo. De lo contrario, los nombres de todas las unidades de ambas secciones serán grises (inactivos).

	Nuevo grupo de unidades ×										
Básicas	Ac	ceso	Icono	Cam	pos personalizados						
* Nombre:	Nuevo	grupo d	de unidade	s	De 4 a 50 caracteres						
Creador:	Aurelia	ano		•							
Cuenta:	Aurelia	ano]						
			Nombr	e		•		Nombre	•]	
			Q Bus	car				Q Buscar]	
			1967 F 1969 E Aaron Aston I Aurora BMW 7 Bucka Buikt'S Built'S Built'S Buil	Pontiac (odge C (c) Martin E S8 (smi Boreali '35i roo's roo Skylark Mustar blee c Sedar Babbit' blet Can blet Che blet Che blet El C blet Mor	STO harger BS (sms))) s ket car Convertible g (sms) DeVille (e) s Buick haro ZL1 velle Malibu velle S3 454 amino (sms) te Carlo Lowrider Seleccionar todo		» «	Christine DeLorean Eleanor Úrsula Cobra			
										Cancelar	ОК

• Nota. Además del método manual de crear grupos, existe también el método automático que está disponible en la interfaz del usuario Wialon (Véase *Modos de acción*).

Acceso

Acceso necesario: al grupo — Gestionar acceso al objeto; a los usuarios — Administrar derechos de acceso del

usuario.

En esta pestaña se indican los derechos de acceso que tienen varios usuarios a este grupo y, consecutivamente, a las unidades que lo forman.

A la izquierda está la lista de usuarios cuyo acceso puede gestionar usted. Los que ya tienen algún acceso al grupo se muestran sobre el fondo de color.

A la derecha se marcan con vistos las acciones permitidas al usuario elegido. Las acciones están divididas en dos secciones: estandarizadas y especiales.

Véase más sobre el otorgamiento de derechos...

	Propiedades del gru	po de unid	ades – España		×
Básicas Acceso Icono	Campos personalizados				
Q Buscar A	Preajustes de derechos de acceso para	grupos de unida	des		
	No access	✓ Full acce	ss	Read only	*
Amaranta					
Aureliano	Messages	Operator		Messages	~
Aureliano Buendía				Modificar	preaiustes
Eulalia Iglesias					
Fernando del Carpio					
Francisco Pizarro					
Gertrudis	ACL de objetos		ACL de gr	upo de unidades	
Irra José Arcadio	Ver objeto v sus propiedades b	ásicas	Ver propie	dades de conexión (tino de dispo	
María Ramírez		doic do	e e verpropie	dades de conexión (apo de dispo	
Nuevo usuario	🖉 🖉 Ver detalle de propiedades del	objeto	🕑 🗹 Modificar p	propiedades de conexión	
Pilar Ternera					
Ricardo Martínez	Gestionar acceso al objeto		Crear, mo	dificar y eliminar sensores	
Test	Fliminar objeto		Modificar (contadores	
Álvaro Pardo					
Úrsula Buendía	 Renombrar objeto 		🗹 🗹 Eliminar m	ensajes	
Caesar					
José Arcadio Buendía	Ver campos personalizados		e ejecutar c	omandos	
Serlock Holmes	🕑 🥑 Gestionar campos personaliza	dos	🕑 🗹 Administra	ir eventos	
Waldo	Ver campos administrativos		Ver interva	alos de servicio	
	Castionar campos administrati	VOR	Crear mo	dificar y eliminar intervalos de se	_
	Contra campos administrati	103	e e orcal, mo	anical y chininal intervalos de sei	
	Modificar propiedades no meno	cionadas	🕑 🗹 Importar n	nensajes	
	🖉 🧟 Cambiar icono		🖉 🖉 Evportar n	nensaies	Ŧ
				Cancelar	ОК

Icono

• Acceso necesario: Cambiar icono — para ver la pestaña misma y para cambiar el icono de grupo.

Al grupo se puede asignar una imagen. Puede escogerlo de los iconos estandarizados (botón *Librería*) o cargar su propia imagen. Para cargar una imagen del disco hay que hacer clic en el icono corriente, escoger la imagen necesaria en el disco y apretar *OK*. Los formatos soportados son PNG, JPG, GIF y SVG. Para eliminar el icono actual, apúntelo con el cursor y apriete el botón correspondiente. En este caso se cambiará por el icono por defecto.

El icono del grupo se utiliza para visualizarlo en la lista. Además, se emplea para mostrar la unidad en el mapa y en las listas en caso si la unidad que pertenece a un grupo tiene un icono por defecto. Véase más sobre los iconos...

Campos personalizados

In Acceso necesario: Ver campos personalizados — para ver campos personalizados generales; Gestionar campos personalizados — para crear nuevos campos o modificar y eliminar los que ya existen; Ver campos administrativos — para ver campos administrativos; Gestionar campos administrativos — para crear nuevos campos o modificar y eliminar los que ya existen.

Aquí se puede crear campos con información adicional sobre el grupo de unidades. Para agregar y guardar un campo personalizado, apriete el botón *Agregar* (+), para eliminar un campo — el botón *Eliminar* (×). Usted puede crear cualquier cantidad de campos adicionales. Se puede marcar algunos como *administrativos* (botón-visto frente al nombre del campo) y se harán visibles solo a los usuarios con los derechos de acceso correspondientes.

Repetidores

Los mensajes de unidades pueden retransmitirse en tiempo real desde su servidor a otros servidores o sistemas. También es posible retransmitir datos a varios servidores por varios protocolos al mismo tiempo. Además, se puede retransmitir datos de la unidad con un identificador distinto al identificador de Wialon.

La retransmisión de datos se realiza solo en el panel *Repetidores* del sistema de gestión. Aquí se puede crear cualquier número de repetidores que transmitirán los mensajes de las unidades elegidas a otros sistemas. En cualquier momento el funcionamiento de un repetidor puede ser detenido o iniciado de nuevo.



Para crear un repetidor, apriete el botón *Crear repetidor*. Llene el campo del nombre del repetidor (4 símbolos o más) y escoja el *Protocolo de repetidor*.

1) La cantidad de protocolos disponibles depende de su licencia. La lista completa es así:

- · Wialon Retranslator,
- Nis (M2M),
- · Granit Navigator,
- SCOUT,
- · Cyber GLX,
- Wialon IPS (1.1),
- VT 300,
- EGTS,
- · SOAP,
- TransNavi,
- NVG,
- RTTI.

Adicionalmente se indican el servidor y el puerto de repetición (si el puerto no está indicado, se escoge automáticamente). Para algunos protocolos se indica la autorización (*Aut.*). Por ejemplo, para el protocolo *Nis* en función de autorización se indican el nombre de usuario y la contraseña separados por dos puntos (login:password). Para el protocolo *EGTS* usted puede desactivar la autorización si no se necesita, indicar el intervalo temporal (en segundos) de repetir la autorización e indicar el ID del distribuidor. Para el protocolo *RTTI* se puede indicar el ID de organización. Además, los protocolos de repetición *Wialon Retranslator* y *Wialon IPS* soportan la función de repetición de valores de sensores calculados. Para activar esta opción hay que activar el visto correspondiente (*Añadir valores de sensor calculados*).

Abajo está la lista de unidades disponibles. Para mayor comodidad se puede utilizar el filtro dinámico. Este filtro no solo funciona por nombre, sino por número de teléfono, ID único, tipo de dispositivo, campos personalizados, etc. Una vez encontradas las unidades necesarias, muévalas a la parte derecha por medio de un doble clic del ratón o por

medio del botón *Agregar* (flechas hacia derecha). También se puede aplicar el filtro dinámico a la lista de unidades para repetidor (por nombre, ID redefinido). Para borrar las unidades de la lista de retransmisión, muévalas de la lista derecha a la izquierda por medio del botón *Borrar* (flechas hacia izquierda). Además, cuando se escogen las unidades para un repetidor se puede adjudicarlas nuevos ID. Para la repetición por el protocolo *Granit Navigator* el ID de la unidad tiene que ser un número de 0 a 65535.

(1) ¡Atención!

- Los datos de las unidades con un ID vacío no pueden retransmitirse. Por esta causa tales unidades no se guardan en la lista de unidades para repetidor. Una vez reabierto el diálogo, se volverán a colocarse en su parte izquierda.
- Si una unidad tiene dos ID, se muestra el primero.

	opiedades	de rep	etidor - RGBor ×
Nombre (de 4 caracteres):	RGBor		
rotocolo de repetidor:	Wialon Retran	slator	•
ervidor:	123.456.789.1	2	
uerto:	20163		
ñadir valores de sensor calculados:			
Retransmitir datos por el período	anterior		
Fodas las unidades:			Unidades para repetidor:
Nombre	-]	Nombre
Q Buscar			Q Buscar
1967 Pontiac GTO 1969 Dodge Charger Aaron (c) Aaton Martin DBS (sms) Aurora Borealis BMW 735i Buck Aroo's rocket car Buck Skylark Convertible Built's Mustang (sms) Bumblebee Cardiac Sedan De/Alle (e)	•	>> «	Test

Un repetidor se crea detenido. Se lanza directamente de la lista de repetidores o por medio del botón especial del diálogo de sus propiedades.

En la tabla de resultados se muestra el nombre del repetidor, su creador (siempre es el usuario-mánager bajo cuyo nombre del usuario fue creado el repetidor), protocolo, servidor, estado y los botones de iniciar/parar la repetición y de eliminar los repetidores mismos. Haga clic en un repetidor para ver sus propiedades, agregar o eliminar unidades, iniciar o pararlo o para modificar o revisar otros parámetros suyos.

Además, para el trabajo con repetidores existe también una aplicación cómoda Protocoller.

Repetidores del período pasado

Esta opción permite realizar repetición de mensajes de las unidades por un período anterior. Es decir, usted puede indicar un período pasado por el cual quiere retransmitir datos de unidades. ⁽¹⁾ Note, que la repetición de datos en este caso no se inicia al instante (pueden necesitarse hasta 10 minutos hasta que se inicie).

Las acciones necesarias son:

- activar el visto Retransmitir datos por el período anterior en el diálogo de propiedades del repetidor;
- indicar el período de repetición en los campos correspondientes (desde hasta);
- apretar el botón del inicio a la derecha de los campos de indicar el período de repetición.

IAtención!

Esta opción solo funciona si está iniciado el repetidor principal.

El progreso de repetición de datos se muestra en por ciento en la columna *Historia* de la tabla de resultados. La cifra indicada muestra el por ciento de las unidades para los cuales ya se ha terminado la repetición de datos.

Importación y exportación

La herramienta de importación/exportación permite transferir y copiar varios objetos y sus propiedades. La importación/exportación está accesible tanto en la interfaz de gestión como en la del usuario de Wialon. Para abrir la herramienta, haga clic en la sección correspondiente del menú del usuario de CMS Manager o de la interfaz principal.

Objeto de importación/exportación

Se puede importar/exportar:

- las propiedades de unidad (sensores, comandos, ajustes del consumo de combustible, etc.);
- el contenido de recurso (geocercas, notificaciones, conductores, etc.);
- los parámetros de usuario (configuraciones del panel de seguimiento, contenido de la descripción emergente de unidad, propiedades del usuario, etc.).

Mientras realizar la operación se puede escoger qué objetos precisamente serán exportados/importados, es decir, qué intervalos concretos de mantenimiento técnico, qué sensores (para unidades), qué geocercas o tareas (para recursos), etc.

Destino de importación/exportación

La importación y exportación de datos puede realizarse por medio de archivos o de un objeto a otro.

La exportación **a un archivo** permite guardar información en el ordenador y utilizarla cuando se necesite. Por ejemplo, el hecho de guardar las propiedades de una unidad en un archivo permite preparar plantillas de configuración de unidades, y esto facilita significativamente su futura creación y configuración. Se soportan dos formatos de archivos:

- 1. *WLP* es el formato interno que se utiliza para guardar datos del sistema Wialon. Este formato permite importar y exportar el contenido del recurso, las propiedades de la unidad y los parámetros del usuario.
- 2. *KML* (en forma comprimida *KMZ*) es el formato que se utiliza para representar datos geoespaciales para mostrar mapas bidimensionales. Este formato hace posible importar y exportar geocercas, incluidas las geocercas de recursos externos.

La exportación **a un objeto** permite copiar rápido los datos de un objeto a otro (otros) del mismo tipo. Por ejemplo, se puede copiar las geocercas creadas en un recurso a otro.

Derechos de acceso necesarios

Mientras realizar la importación/exportación de unas propiedades, parámetros o ajustes hace falta poseer los siguientes derechos de acceso. Se puede dirigirse por dos reglas simples:

- 1. De un objeto solo se puede exportar las propiedades/contenido que están accesibles, es decir, al menos hay que tener accesos de ver las propiedades del objeto inicial.
- 2. A un objeto solo se puede importar las propiedades/contenido, que están accesibles para modificación, es decir, se necesitan los accesos del tipo *Crear, modificar, eliminar...* al objeto final.

Véase también:

- Importar de WLP
- Exportar a WLP
- Importar de KML/KMZ
- Exportar a KML/KMZ
- Transferencia de propiedades de unidad
- Transferencia de contenido de recurso
- Transferencia de parámetros de usuario

Importar de WLP

Esta opción permite importar las propiedades de unidad, el contenido de recurso o los parámetros de usuario de un archivo WLP al objeto del tipo correspondiente. La opción tiene sentido si usted tiene un archivo en el formato WLP guardado previamente.

Indique la ruta hacia el archivo y apriete *Cargar*. El archivo indicado será procesado, y su contenido encontrado se mostrará en la sección *Opciones de importación*. A la derecha, en la sección *Objetos de destino*, aparecerá la lista de objetos del tipo correspondiente a donde pueden exportarse los datos elegidos.

• Nota. Esta lista se somete a filtración según unidades de medida, dado que no se puede transmitir datos de un objeto o archivo que utiliza el sistema métrico al que utiliza el sistema estadounidense, etc. Véase la sección Sistemas de medidas y conversión.

		Importa	r de WLP	×
Nombre del archivo:	Haga clic para elegir archivo	Examinar	Carga completa.	
Tipo de importación:	Combinar	•	(?)	
Opciones de impo	rtación		Objetos de destino	
Propiedade	s básicas		Filtro: Nombre 👻	5
Icono			1967 Pontiac GTO	
	ón de dispositivo		1969 Dodge Charger	
Braniadada	a dal informa		Aaron (c) Audi PS8 (eme)	
Fiopledade	s del mome		Aurora Borealis	
Propiedade	s avanzadas		BMW 735i	
Contadores			Buck Skylark Convertible	
Sensores			Bullitt's Mustang (sms)	
Compas no	roopolizodoo		Bumblebee	
Campos per	rsonalizados		Cadillac Sedan DeVille (e)	
Campos ad	ministrativos		Camel Charlie Rabbille Ruisk	_
E Comandos			Chevrolet Camaro ZL1	
C Oradination	-6-1		Chevrolet Chevelle Malibu	
Conduccion	enciente		Chevrolet Chevelle SS 454	.
Intervalos de	e servicio	•	Chevrolet El Camino (sms)	
	Usar Ctrl -	⊦Clic para sele	eccionar múltiples objetos Cancelar	ок

Si un archivo contiene las propiedades de una unidad, a la izquierda se mostrará la lista de las propiedades encontradas y a la derecha — la lista de las unidades disponibles. Si el archivo contiene los parámetros de un usuario, a la izquierda se mostrará la lista de estos parámetros y a la derecha — la lista de los usuarios disponibles.

A la izquierda se escogen los datos que tienen que ser exportados y a la derecha — los objetos a que se realizará la importación. Para la búsqueda rápida del objeto necesario, utilice el filtro dinámico y varios criterios de búsqueda.

Para las propiedades de unidades (si son sensores, campos personalizados, comandos o intervalos de servicio) y para el contenido del recurso es actual el *tipo de importación*:

• Reemplazar:

los datos serán reemplazados por completo.

Combinar:

los datos nuevos serán agregados a los viejos, los objetos con los mismos nombres serán reemplazados.

• Añadir:

los datos nuevos serán agregados a los viejos, los objetos con los mismos nombres se quedarán intactos.

Una vez ajustados todos los puntos necesarios, apriete *OK*. El resultado de la operación realizada será reflejado en el historial.

Exportar a WLP

Esta opción permite exportar las propiedades de unidad, el contenido de recurso o los parámetros de usuario a otro objeto del tipo correspondiente o a un archivo WLP.

Escoja de la lista desplegable *Exportar de* el tipo de objeto necesario: unidad, recurso o usuario. Siga con indicar la dirección de la exportación — archivo u objeto.

Exportación a objeto

Durante la exportación a un objeto solo se puede elegir un objeto inicial. Escoja una unidad, recurso o usuario en la sección *Objetos de origen*. A la lista de objetos se puede aplicar el filtro dinámico que funciona según varios criterios. Una vez elegido el objeto de origen, su contenido <u>disponible</u> se mostrará a la derecha, en la sección *Opciones de exportación*. Aquí hay que escoger los datos para exportación. Para elegir todos los puntos de una vez, apriete *Ctrl* en el teclado y marque cualquier punto. Vuelva a hacer lo mismo para quitar la selección.

Exportar a WLP ×						
Exportar de: Unidad	Opciones de exportación					
Filtro: Nombre	Propiedades básicas Propiedades básicas Configuración de dispositivo Contadores Propiedades del informe Propiedades avanzadas Sensores Campos personalizados Campos administrativos Comandos Conducción eficiente Perfil V					
Usar Ctrl + Cl	ic para seleccionar múltiples objetos Cancelar Siguiente					

Si ha sido elegida exportación a un objeto, una vez apretado el botón *Siguiente* se abre el diálogo de importación descrito arriba. Aquí habrá que indicar a dónde deben importarse los datos y apretar *OK*.

Exportación a archivo

Se puede exportar a archivo uno o varios objetos de una vez. Para seleccionar varios objetos de origen, apriete *Ctrl* o *Shift* y marque los objetos necesarios. Tenga en cuenta que si se escogen unos objetos, no se puede desplegar el contenido de tales pestañas como *Comandos*, *Sensores*, etc., por esto solo se las puede exportar por completo.

Adicionalmente se puede indicar el nombre del archivo. Si no lo indica usted, será generado automáticamente. Tendrá el nombre del objeto exportado (si es uno) o un nombre de tipo *Unidades/Recursos/Usuarios* (si son varios).



Si se ha elegido exportación a un archivo, al apretar usted el botón *OK*, el archivo será guardado. En resultado habrá guardado un archivo WLP (si se ha elegido un objeto de origen) o un archivo con varios ficheros (si se ha elegido más de un objeto de origen).

• Nota. La exportación de las propiedades del objeto a un archivo WLP puede realizarse también directamente del diálogo de propiedades de unidad. El botón correspondiente está situado en la parte izquierda inferior del diálogo.

Importar de KML/KMZ

Esta opción permite importar geocercas de un archivo de dicho tipo a un recurso.

Indique la ruta al archivo y apriete *Cargar*. Una vez procesado, se mostrará el contenido del archivo. Marque con vistos los objetos necesarios y escoja el recurso a que deben importarse los datos. En la lista desplegable solo se muestran los recursos a que hay acceso *Crear, modificar y eliminar geocercas*.

Importar geoc	ercas de KML/KMZ	>
Haga clic para elegir archivo Examinar Carga completa.	Cuenta de destino: user]
I. Madrid	L. Point A	ľ
2. Point B	Belgrave Square	
🖉 Berlin	Bone	
🔲 Casa Milá	Circle	
Circle	Geocerca 1	ľ
Geocerca Ámst.	Geofence1	
geofence 1	geofence 3	
Green Park	Hannover	
🖉 Las Palmas	Line	
Condon	MadM503	
Madrid	Matapalo	
	Cancelar	

Una vez ajustados todos los puntos necesarios, apriete OK. El resultado de la operación realizada se reflejará en el historial.



Exportar a KML/KMZ

Esta opción permite exportar las geocercas de todos los recursos disponibles a un archivo de dicho tipo.

Durante la exportación a KML/KMZ se muestra la lista de todas las geocercas disponibles al usuario actual. Marque con vistos los que quiere exportar a un archivo.

Se puede introducir el nombre del archivo y escoger el formato comprimido KMZ. Apriete *OK* y guarde el archivo en el disco.

Exportar geocer	cas a KML/KMZ ×
Todos 👻 🔍 m 🛛 🗙	geocercas Comprimir archivo (*.kmz)
[Almacenes]	1. Madrid
🔲 Casa Milá	Geocerca Ámst.
Geofence Amster.	🗹 Las Palmas
MadM503	✓ Madrid
 Matapalo 	Minsk
🕑 Moscú	Palermo
Palma Aquarium	Sagrada Familia, Barcelona
	Cancelar OK

Transferencia de propiedades de unidad

Casi todas las propiedades de unidad pueden importarse o exportarse:

Propiedades básicas

Tipo de dispositivo, nombre, teléfono(s), UID, contraseña de acceso (pestaña Básicas).

Icono

El icono de la unidad y el estado del visto *Girar icono*. Para transferir un icono personalizado se necesita el acceso *Ver objeto y sus propiedades básicas* a la unidad cuyo icono se quiere transferir.

Configuración del dispositivo

Los parámetros de configuración del dispositivo (pestaña Básicas).

Contadores

Los valores actuales de contadores y los vistos de su cálculo (pestaña Básicas).

Parámetros de informes

Los parámetros utilizados en informes y los de excesos de velocidad y la actividad del conductor de la pestaña *Avanzadas*.

• Propiedades avanzadas

Los parámetros de colores y los de filtración de mensajes de la pestaña Avanzadas.

Sensores

El contenido de la pestaña Sensores.

Campos personalizados

El contenido de la pestaña Campos personalizados.

Campos administrativos

Los campos administrativos de la pestaña Campos personalizados.

Comandos

El contenido de la pestaña Comandos.

- Conducción eficiente
 En contenido de la pestaña Conducción eficiente.
- Perfil

El contenido de la pestaña Perfil.

- Detección de viajes El contenido de la pestaña Detección de viajes.
- Consumo de combustible

El contenido de la pestaña Consumo de combustible.

Intervalos de servicio
 El contenido de la pestaña Intervalos de servicio.

Una exclusión son el acceso de usuarios, la pertenencia a grupos (si es necesario transferir estos datos es mejor que utilice la opción de copiar) y la información sobre el creador y la cuenta.

• Nota. Las unidades con ID iguales en márgenes de un tipo de dispositivo y las unidades o conductores con números de teléfonos iguales no pueden coexistir en el sistema. Por esta causa si se trata de importar tales campos, sus valores serán vaciados. Se los podrá modificar más tarde.

Transferencia de contenido de recurso

Se puede transferir el contenido de un recurso casi por completo:

- geocercas,
- tareas,
- notificaciones,
- · conductores,
- remolques,
- pasajeros,
- · plantillas de informes.

Mientras transferir geocercas de un recurso a otro, los iconos estandarizados de la librería pueden transferirse por medio de uno de los modos arriba descritos (importación/exportación KML/KMZ, o WLP). Otras imágenes de geocercas solo se transfieren por medio de los archivos KML/KMZ.

Los conductores, remolques y pasajeros se transfieren sin imágenes. Si se necesita transferir imágenes, utilice la opción de copiar en vez de importar/exportar.

También cabe tener en cuenta, que los conductores con números de teléfonos iguales (o con números que coinciden con los de unidades de seguimiento) no pueden coexistir en el sistema. Por esta causa si se trata de importar tales campos, sus valores serán vaciados. Se los podrá modificar más tarde.

Cabe subrayar, que mientras importar conductores y remolques por vías de sustitución o fusión se perderán todas sus asignaciones anteriores.

Si una plantilla de informe contiene parámetros de filtración de intervalos según geocercas, al transferir tal informe a otro recurso hace falta comprobar estos parámetros. Es mucho probable que haya que corregirlos, ya que solo se puede asociar una plantilla de informe y geocercas en márgenes de un recurso. Por esta razón mientras trasferir una plantilla a otro recurso hay que volver a configurar la asociación del nuevo recurso a geocercas. También puede perderse la conexión con las unidades si están elegidas para filtrar intervalos, y el creador no tiene accesos correspondientes a estas unidades.

Lo mismo atañe a notificaciones y tareas si en ellas se mencionan geocercas, unidades, usuarios, plantillas, etc., ya que el nuevo *propietario* de una notificación/tarea tiene que poseer derechos de acceso a manejar estos objetos.

Transferencia de parámetros de usuario

Se puede guardar a un archivo o transferir a otros usuarios los parámetros individuales o las propiedades de un usuario.

Se puede importar los datos del diálogo de parámetros del usuario de las pestañas *Parámetros básicos*, *Panel de seguimiento y Mapas*. Para hacerlo, hay que tener el derecho de acceso *Modificar propiedades no mencionadas* al usuario a que se importan los parámetros. También se puede transferir los datos del diálogo de las propiedades del usuario de las pestañas *Básicas*, *Avanzadas*, *Campos personalizados*. Los derechos necesarios son: *Modificar vistos de este usuario, Modificar propiedades no mencionadas y Administrar campos administrativos/personalizados*, respectivamente. No se puede importar tales datos únicos como e-mail, contraseña, derechos de acceso, etc.

Los parámetros que pueden ser exportados son:

• Zona horaria:

la selección de la zona horaria y del horario de verano.

- Configuración de fecha y hora: el formato de fecha y hora, el primer día de la semana y el calendario persa.
- Información adicional de la unidad:

parámetros de la sección *Mostrar información adicional de la unidad* (determinan el contenido de la descripción emergente de la unidad y los puntos para la visualización ampliada de la unidad en el panel de seguimiento).

Configuración del panel de seguimiento:

las columnas elegidas para que se muestren en el panel de seguimiento.

Visualización de la unidad:

los ajustes de la sección Visualización de la unidad.

· Otros objetos en el mapa:

los ajustes de la sección Otros objetos en el mapa.

Ciudad:

el campo *Ciudad* de la pestaña *Parámetros básicos* (es importante en las herramientas *Dirección* y *Unidades más cercanas*).

Formato de la dirección:

parámetros del formato de la dirección de la pestaña Mapa.

Ajustes de la interfaz:

el estado del historial (mostrado/ocultado), las teclas de acceso rápido (act./desact.), ajustes de notificaciones en línea y mensajes.

Formato de coordenadas:

grados o grados y minutos.

• Mapas y capas:

la selección de mapas activados.

Vistos básicos:

los vistos de la pestaña Básicas de las propiedades de unidad (incluida la máscara de host).

- Campos personalizados:
- los campos personalizados y administrativos del diálogo de las propiedades del usuario.
- Plantillas de derechos de acceso:

plantillas de derechos de acceso configurados por el usuario.

También se puede hacer una **copia completa** de un usuario que incluirá, además de los puntos de arriba, algunos parámetros ocultados (como los parámetros del funcionamiento de aplicaciones). Si esta elegida la copia completa, no se puede configurar parámetros individualmente.

• Nota. Los parámetros importados a un usuario entrarán en vigor en cuanto este usuario refresque la página o realice entrada en el sistema.

Sistemas de medidas y conversión

Wialon soporta el trabajo con varios sistemas de medidas — métrico, estadounidense, imperial y métrico con galones. El parámetro correspondiente puede ajustarse para unidades, recursos y usuarios mientras crearlos. El sistema de medidas de una ruta se ajusta mientras crearla y se determina por los parámetros del usuario.

En la tabla de abajo están enumeradas las unidades de medida para los sistemas utilizados (con abreviaciones):

	Métrico	Estadounidense/Imperial	Métrico con galones
Kilometraje (valores grandes)	kilómetros (km)	millas (mi)	kilómetros (km)
Kilometraje (valores pequeños)	metros (m)	pies (ft)	metros (m)
Velocidad	kilómetros por hora (km/h)	millas por hora (mph)	kilómetros por hora (km/h)
Volumen de combustible	litros (I)	galones (gal)	galones (gal)
Consumo de combustible	litros por 100 km (l/100 km)	millas por galón (mpg)	kilómetros por galón (kpg)
Temperatura	grados Celsius (°C)	grados Fahrenheit (°F)	grados Celsius (°C)
Área	hectáreas (ha)	millas (mi ²) o pies (ft ²) cuadradas	hectáreas (ha)
Masa	toneladas (t)	libras (lb)	toneladas (t)
Capacidad de carga	toneladas (t)	libras (lb)	toneladas (t)
Dimensiones	milímetros (mm)	pulgadas (in)	milímetros (mm)

Los sistemas estadounidense e imperial utilizan, en realidad, las mismas unidades de medida. Su diferencia básica consiste en los cálculos del volumen de combustible. Abajo está la conversión de un sistema de medidas a otro:

1 galón estadounidense ≈ 0,833 galones imperiales 1 galón imperial ≈ 1,201 galones estadounidenses

Conversión

Para cambiar el sistema de medidas de los elementos que ya existen está prevista la conversión. La puede realizar solo un usuario del nivel superior. Esto se hace en el sistema de gestión. Para abrir el diálogo del *Convertidor*, escoja el punto correspondiente en el menú del usuario. El diálogo tiene el siguiente aspecto:

Convertidor ×				
Seleccione tipo de objeto: (?) Usuarios Métrico Nombre C. Buscar Aureliano Buendía Caesar Eulala Iglesias Francisco Pitarro José Arcadio María Ramírez Pilar Terneria Santa Sofia de la Piedad Trest Waldo Aivaro Pardo Úrsula Buendía	» «	Estadounidense Nombre Fernando del Carpio Nuevo suario irra Ricardo Martínez Gertrudis Serlock Holmes José Arcadio Buendía	•	
Seleccionar todo		Seleccionar todo	5	
		Cancelar OK		

Escoja de la lista desplegable el tipo de objeto (unidades, recursos, usuarios, rutas) para el cual se realizará la

conversión. A la derecha de la lista desplegable está una descripción corta de las acciones que serán ejecutadas sobre el objeto del tipo correspondiente.

Debajo del tipo de objeto escoja los sistemas de medidas inicial y final para la conversión. Por ejemplo, si usted ha elegido la conversión del sistema métrico a estadounidense, abajo se forma la lista de los objetos que utilizan el sistema de medidas métrico.

De esta lista se escogen los objetos que hay que convertir. En la parte derecha se muestran los objetos elegidos para la conversión. Se agregan por un doble clic o por medio del botón correspondiente (flecha hacia la derecha) ubicado entre las listas. Para borrar unos objetos también se utiliza un doble clic o el botón correspondiente (flecha hacia la izquierda) entre las listas. Para seleccionar varios objetos de una vez, apriete *Ctrl*. Para convertir los objetos agregados, apriete *OK*. Confirme sus acciones en la ventana aparecida. El resultado de la operación será reflejado en el historial.

Efectos de la conversión

Lo ideal es que el usuario y los recursos y unidades que usa utilicen el mismo sistema de medidas. En este caso lo que ve el usuario durante el seguimiento en línea, en varios paneles y diálogos y lo que recibe a su correo electrónico de acuerdo con una tarea o notificación, tendrá el mismo sistema de medidas.

Para unidades

Cuando se realiza conversión de una unidad, tales parámetros suyos como detección de viajes, ajustes del consumo de combustible, contadores, etc., serán recalculados. Esto influirá en la representación de la unidad en el sistema de seguimiento. Los cambios no solo afectarán el diálogo de propiedades de la unidad, sino también la muestra de mensajes y recorridos de la unidad, su descripción emergente, etc.

• Nota. La conversión no influye en los sensores de la unidad. Si hay necesidad, se los podrá convertir en otro sistema de medidas manualmente. Para hacerlo, en la lista desplegable de las propiedades del sensor hay que escoger uno de los tres sistemas de medidas disponibles.

Para recursos

Cuando se realiza conversión de recursos, a otras unidades será recalculado algún contenido suyo: radios de geocercas-círculos, varios ajustes de tareas y notificaciones, etc.

• Nota. Las unidades de medida de cada plantilla de informe pueden ajustarse individualmente en la sección de configuraciones avanzadas sin dependencia de su pertenencia a un recurso. Las unidades de medidas elegidas para una plantilla se muestran en el informe resultante (ya sea un informe ejecutado en línea u obtenido según una tarea o notificación). No se toma en consideración ni la configuración del sistema de medidas del recurso que contiene el informe, ni él de las unidades para las que se genera.

Para usuarios

Cuando se realiza una conversión de usuarios, se cambia el sistema de medidas para estos usuarios. Esto influye en varios informes en línea, en particular, en el funcionamiento de tales herramientas como *Distancia*, *Área*, *Enrutamiento*, *Unidades más cercanas*. Los parámetros de determinar direcciones serán recalculados también.

Además, el sistema de medidas ajustado para el usuario actual se escoge automáticamente cuando él crea plantillas de informes, unidades, otros usuarios, recursos (sin dependencia de quién es su creador y en qué recurso se crea este objeto). Mientras tanto, en la etapa de creación de estos objetos su sistema de medidas puede ser cambiado manualmente. Esto no atañe tales objetos como geocercas, tareas y notificaciones, ya que toman sus unidades de medida del recurso a que pertenecen.

Para rutas

Cuando se convierten rutas, el sistema de medidas nuevo será aplicado al cálculo del radio de los puntos de control.

Jerarquía del servicio

(1) ¡Atención!

Este funcional solo está accesible a los usuarios del nivel superior y a los distribuidores.

La jerarquía del servicio es un informe con la visualización esquemática de información sobre la estructura del servicio. Escoja el punto correspondiente en el menú del usuario para generar una tabla que le ayude a comprender qué tipos de macroobjetos contiene el servicio y seguir la interconexión estructural de los macroobjetos que le interesan.

Jerarquía del servicio	×
Ė- user	*
E Cuentas	
E 4 Recursos	
Enrique Banderas	
Jorge Hernández	
Nueva cuenta	
Ricardo Martínez	
⊞ 9 Repetidores	
B Rutas	
E 24 Unidades	
E- 10 Grupos de unidades	
España	
Fast and Furious	
- G Sim	
Grupo A	
···· Grupo Latino	-
Cancelar OK	

🗘 winlonlocal 🕻

Apps

Utilizando SDK usted puede elaborar sus propias herramientas y funciones y agregarlas como aplicaciones adicionales a su Wialon.

Solo los usuarios del nivel superior pueden manejar Aplicaciones. Para esto se utiliza el punto especial en el menú del usuario — Administrar Apps. Al escoger usted este punto del menú, se abrirá un diálogo con dos pestañas: Instaladas y Biblioteca. Estas pestañas permiten ver las aplicaciones disponibles, así como configurar y agregar nuevas.

Instaladas

Se puede ver la lista de las aplicaciones que ya tiene usted en la pestaña *Instaladas*. Por defecto todos los usuarios del sistema tienen disponibles seis aplicaciones estandarizadas: ^{Chatterbox}, ^{Chatterbox},

Nombre

El nombre de la aplicación (al menos 4 símbolos) se mostrará en las listas de aplicaciones disponibles y en el título de la aplicación cuando esté abierta.

Descripción

Introduzca una descripción personalizada de la aplicación.

URL

Indique el URL de la ubicación de la aplicación. El nombre y el URL son parámetros obligatorios, los demás son opcionales.

Parámetros avanzados de URL

Escoja los parámetros adicionales de URL si esto es necesario (Active SID, Current user, Base URL, Host URL, Language, Authorize hash).

Servicios requeridos

Escoja los servicios (posibilidades) cuya presencia causará la activación por defecto de esta aplicación en la cuenta del usuario. Si el conjunto de los servicios disponibles al usuario no corresponde al conjunto indicado (o si nada está elegido), la aplicación será desactivada por defecto para este usuario.

Planes de facturación

Marque los planes de facturación para los que será disponible su aplicación.

Lenguas compatibles

Se puede restringir el acceso a la aplicación para unas lenguas de la interfaz. Por ejemplo, si está elegido el español, la aplicación solo será disponible, cuando el español esté elegido como el idioma de la interfaz. Si nada está marcado en este punto, se supone, que la aplicación está disponible para todas las lenguas.

Cuando todos los parámetros estén configurados, apriete OK para que se guarden los cambios.

Otras acciones con aplicaciones:

- Para *modificar* una aplicación escójala de la lista izquierda, cambie los parámetros y apriete *Aplicar*. Apriete *OK* para cerrar el diálogo.
- Para *eliminar* una aplicación que no necesita, escójala a la izquierda y apriete el botón *Eliminar*. Apriete *OK* para cerrar el diálogo.
- Se puede crear una aplicación por medio de hacer su *copia*. Escoja a la izquierda la aplicación que va a tomar de modelo y apriete *Copiar*. Siga con modificar los parámetros necesarios y apriete *Aplicar*. Apriete *OK* para cerrar el diálogo.
- Para que no se apliquen los cambios introducidos (creación, eliminación, modificación de aplicaciones), apriete *Cancelar*.

Administrar Apps ×		×
Instaladas Biblioteca		
+ Agregar		
Actualizer Backup Viewer Chatterbox Dalvery Sevice Driving Logbook Eco Driving Icon Library DriveSafe Logistics Maps Messages Manager One Wialon Protocoller Sensolator Tacho Manager Tacho View Track Player	Nombre: Actualizer Descripción:	
	Cancelar OK	

Una vez agregada la aplicación, aparece en las cuentas correspondientes en la pestaña *Lista de servicios* como un servicio y en *Planes de facturación*. Allí se puede activar o desactivarla.

Biblioteca

En la pestaña *Biblioteca* se puede elegir una aplicación conveniente y agregarla por un clic del ratón. El proceso de agregar una aplicación de la biblioteca es más fácil, dado que en este caso todos los parámetros obligatorios y adicionales están indicados por defecto.

A la izquierda está la lista de las aplicaciones. A la derecha de la lista está un campo con información actual sobre la aplicación elegida en la lista. Esta información incluye el icono de la aplicación, su nombre, descripción corta, URL, y fecha de lanzamiento. Para agregar una aplicación de la biblioteca hace falta elegirla en la lista. Entonces, si no tiene instalada esta aplicación, debajo de la descripción habrá el botón *Agregar* activo.

Una vez apretado el botón, se abrirá la pestaña *Instaladas* donde se podrá cambiar los parámetros del funcionamiento de la aplicación en caso de ser necesario (cambiar la descripción, por ejemplo). Para terminar la operación, haga clic en *Aplicar*. Apriete *OK* para cerrar el diálogo.

Administrar Apps ×		
Instaladas Biblioteca Actualizer Backup Viewer Chatterbox Dashboard	Sensolator 1.3.5	
Delivery Service Driving Logbook Eco Driving Gurtam Maps Licon Library DriveSafe Logistics Messages Manager One Walon Protocoller Sensolator Simple Tacho Manager Tacho Manager Tacho View Track Player at Hours of Service Maxoptra Token Manager	Sensolator es una aplicación creada para visualizar y seguir cualquier cantidad de sensores. Se puede seguir tanto unidades estacionarías como móviles. La interfaz totalmente personalizable de Sensolator proporciona acceso a varios parámetros de unidades. Usted puede revisar y controlar cualquier parámetro o cambio de valores de sensores por un período determinado, así como recibin rotificaciones sobre fallos en el funcionamiento de dispositivos. La cantidad de sensores para seguir no está restringida en Sensolator. Esto significa, que usted puede controlar el funcionamiento de todas las unidades de una forma que le conviene más. //apps.wialon.com/sensolator/	
	Cancelar OK	

Véase también el @Resumen de las aplicaciones existentes.

Para lanzar una aplicación, apriete el título *Apps* en el panel superior. Se abrirá un menú con la lista de todas las aplicaciones disponibles arregladas alfabéticamente. Para encontrar la aplicación rápido utilice el filtro dinámico. Haga clic en el nombre de la aplicación para abrirla en una pestaña nueva del navegador.



Sistema de rastreo satelital

El sistema de rastreo se usa por el usuario final para seguir sus unidades (flotas, maquinaria, empleados, mascotas, etc.).

El seguimiento de unidades incluye:

- el seguimiento de la ubicación de las unidades y de sus movimientos en el mapa;
- el seguimiento de los cambios de definitivos parámetros de las unidades (velocidad de movimiento, nivel de combustible, temperatura, etc.) en línea, así como por medio de notificaciones automáticas;
- la gestión de las unidades, precisamente: ejecución de comandos, envío de mensajes, ejecución de tareas automáticas;
- el control de conductores y remolques, incluidos el envío de SMS al conductor, llamadas por teléfono, asignación a una unidad, registro de un turno laboral;
- el seguimiento del movimiento de las unidades por rutas especificadas con los puntos de control, que hay que visitar de acuerdo con el horario;
- la interpretación de la información recibida de las unidades en varios informes (tablas, gráficas, visualización de recorridos y marcadores en el mapa);
- y un largo etcétera.

Exigencias para el lugar de trabajo

Tenga en cuenta las siguientes exigencias para garantizar el trabajo más efectivo de Wialon.

Requisitos del navegador

Los navegadores web soportados son:

- Google Chrome 49+
- Mozilla Firefox 45+
- Opera 36+
- Internet Explorer 11 (EDGE)

En otros navegadores Wialon puede funcionar incorrectamente.

Requisitos del ordenador

El equipamiento y la potencia de su ordenador influyen en la velocidad del trabajo del navegador y, consecutivamente, en él de Wialon. El papel principal en la productividad del navegador lo desempeñan el **procesador central** y el **volumen de memoria RAM**. El número de núcleos del procesador generalmente no juega ningún papel. Una excepción es el navegador Google Chrome, que en su trabajo puede utilizar más de un núcleo del procesador. Conforme con lo expuesto arriba, se puede formular los siguientes *requisitos mínimos* del computador:

- la CPU con una frecuencia de reloj de 1,6 Hz;
- la memoria RAM 512 Mb o más.

Las características recomendadas son:

- la CPU con una frecuencia de reloj de 2,4 Hz
- (un procesador con dos o más núcleos si se utiliza el navegador Google Chrome);
- la memoria RAM 2 Gb o más.

Otro momento que hay que tener en cuenta es **el tamaño y la resolución de la pantalla** (se considera, que el navegador se usa en la pantalla completa). Por más que sea la resolución de la pantalla, más información del servidor pedirá y procesará la CPU. Por esta razón pueden surgir situaciones cuando en una pantalla de 17 pulgadas el programa funciona normalmente, y en la de 22 pulgadas empieza a ralentizarse. Uno de las variantes de resolver este problema en pantallas grandes es cambiar de la pantalla del navegador de completa a ordinaria. Este problema es especialmente actual con baja velocidad de conexión a Internet.

Los **programas antivirus** instalados que controlan el tráfico de red, pueden ralentizar mucho el trabajo del navegador, así como la recepción de los datos actuales de las unidades. Si el sistema de rastreo se ralentiza, se puede agregar Wialon a exclusiones en los ajustes del antivirus para que el tráfico de red del sistema de seguimiento no se someta a verificación. También se puede simplemente apagar el monitoreo de red del antivirus durante el uso de Wialon. Igualmente, se puede crear una regla que permita al sistema Wialon cualquier tipo de actividad de la red.

Conexión a Internet

Un canal de conexión a Internet de 1 megabit es suficiente para el funcionamiento normal de Wialon en un ordenador. Si con el sistema del rastreo trabaja más de un operador, habrá que escoger una velocidad adecuada a base de pruebas subjetivas.

• Además, durante el trabajo con el sistema de rastreo se recomienda usar un sólo IP saliente en márgenes de una sesión.

1. Navegador

El navegador de Internet juega un papel importante. Utilice sólo los que están enumerados en los requisitos del

navegador. El que funciona con más efectividad es Google Chrome, con un poco menos – Mozilla Firefox y Opera. El navegador más lento según nuestras pruebas es Internet Explorer.

La productividad del sistema de rastreo depende mucho del sistema de acontecimientos del navegador, en que se arranca Wialon. Cada navegador tiene su propia realización del modelo de acontecimientos. Dado que el programa de seguimiento es bastante dinámico y sigue los cambios con un retraso de hasta 2 segundos, en algunos navegadores (por ejemplo, Internet Explorer) el número de nuevos acontecimientos en unidad de tiempo supera el número de acontecimientos que puede procesar el navegador realmente. El problema puede resolverse con un ordenador más potente.

2. La representación de elementos

La representación de elementos gráficos en el mapa y en las listas exige el uso de bastantes recursos. Si su navegador empieza a ralentizarse, trate de desactivar la visualización de tales elementos del mapa como unidades, geocercas, recorridos, así como suscripciones, flechas de dirección y recorridos de unidades (los tres últimos se desactivan por medio de tres botones correspondientes en el menú de capas visibles). Hay que restringir también el número de unidades representadas en el panel de seguimiento, así como en todos los demás paneles que se usan a menudo (para hacerlo, aplique el filtro). Marque con vistos solo las unidades necesarias, es decir, con las que trabaja usted.

Se puede escoger los ajustes óptimos en los parámetros del usuario actual en la sección *Visualización de la unidad en el mapa* de la pestaña *Parámetros básicos*. Además, si la velocidad de la conexión a Internet lo permite y no hay restricciones del tráfico, las geocercas pueden dibujarse en el servidor en vez del navegador. Esta opción se activa en la pestaña *Mapas* de los parámetros del usuario.

Además de la representación óptima de una unidad en el mapa, hay que también preocuparse por su descripción emergente y su información ampliada. Se recomienda desactivar los parámetros que no se usan actualmente (desactivar *todos* los parámetros si es necesario) en la sección *Mostrar información adicional de la unidad* de los parámetros del usuario. La velocidad del funcionamiento del navegador y, consecutivamente, de Wialon queda especialmente influida por la presencia de gran número de geocercas o por la presencia de geocercas que consisten de numerosos puntos con el visto *Presencia en geocercas* marcado. Si hay muchas unidades y geocercas, esta opción definitivamente debe ser desactivada.

Si la conexión a Internet es lenta o si quiere ahorrar el tráfico, hay que desactivar la muestra de geocercas en el servidor. También hay que limpiar los paneles inmediatamente después del uso de informes con mapa, recorridos y mensajes solicitados.

Preste atención a que para que se muestren gráficas el navegador utilizado tiene que soportar el componente WebGL. Si el navegador o el sistema operativo no puede soportarlo, se recomienda activar la opción *Dibujar gráficas en servidor* en los parámetros del usuario (será disponible el funcional restringido).

3. Pedidos al servidor

Durante el inicio del sistema de rastreo, no todos los datos se cargan simultáneamente. Esto está hecho para acelerar la carga y el funcionamiento del programa. Por esta razón algunas acciones que se realizan por primera vez pueden hacerlo más lentamente que durante el futuro trabajo. También hay que abstenerse de hacer informes de grupo de gran capacidad e informes detallados que se agrupan según intervalos temporales. Está relacionado con el hecho de que las líneas de especificación no se muestran enseguida, sino cuando se abren; y cuando son más de 100, el navegador puede *congelarse*.

Interfaz de usuario

La interfaz de usuario Wialon es fácil e intuitivamente comprensible en muchos casos. En la mayoría de lugares hay botones especiales (^(?)) que dan información explicativa a botones, iconos, campos de cuadros de diálogos, etc. Además, la interfaz tiene previstos signos especiales que están colocados en los *lugares más difíciles*. Una vez apretado el icono, aparece ayuda con información adicional.

De una forma más general, se puede destacar los siguientes elementos estructurales principales:

- área de trabajo (la barra izquierda),
- mapa,
- barra de herramientas superior,
- barra de herramientas inferior,
- historial.

Existen también otros paneles y ventanas numerosos que pueden ser activadas si se necesitan.



1 Nota. Para pasar a la pantalla completa apriete el botón F11 que se soporta por la mayoría de navegadores.

Véase más información:

- Entrada en el sistema
- Barra de herramientas superior
- Área de trabajo
- Barra de herramientas inferior
- Mapa
- Historial
- Teclas de acceso rápido
- Calendario
- · Listas, filtros, máscaras
- Reglas de introducir datos

Entrada en el sistema

Escriba la dirección del sistema de rastreo en la barra de direcciones del navegador.

Introduzca su usuario (nombre de usuario) y contraseña en la página de autorización. Estos campos son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. También se puede escoger de una vez el idioma de la interfaz del sistema. Si quiere, puede hacerlo en cualquier momento después de la entrada en el sistema (en los parámetros del usuario). Una vez introducidos todos los datos necesarios, apriete *Entrar*.



Si usted utiliza un ordenador personal, puede marcar el punto *Recordar en este ordenador* para no tener que introducir los datos de nuevo la próxima vez. Si usted cierra la pestaña con el sistema de rastreo, al introducir la dirección otra vez entrará inmediatamente en el sistema omitiendo la página de autorización. Además, este visto es necesario para el reinicio automático en el caso de la pérdida de sesión. Cabe mencionar, que el término de vigencia de esta opción está restringido por 30 días. El visto también se quita durante la salida del sistema.

Nota. El hecho de empezar a mostrarse el tiempo actual de color rojo y haber en el centro de la pantalla una notificación (*No se puede conectar al servidor. La página será recargada automáticamente después de la recuperación de conexión*) significa, que la conexión con el servidor ha desaparecido hace más de 2 minutos. Esto puede causarse por la ausencia de conexión a Internet o por algún problema interno del sistema. En caso de reanudarse la conexión, el mensaje desaparece automáticamente y el sistema continúa su funcionamiento. Si la conexión con el servidor se pierde por 5 minutos y más, la sesión se termina. Sin embargo, al reanudarse la conexión con el servidor, la entrada en la página de inicio de sesión será realizada automáticamente.

La entrada rápida en el sistema sin introducir el nombre de usuario y la contraseña está posible a condición de haber una sesión activa. Entonces, el URL debe ser completo y contener información sobre la sesión actual (parámetro *sid*), por ejemplo, http://wialonb3.gurtam.com/?**sid=3086417ea744b0dbb85202cebe3ff134**. Además, la entrada tiene que ser realizada de la misma dirección IP. Sin embargo, hay que tener cuidado prestando tal enlace, ya que, mientras la sesión actual esté activa, cada persona que lo tenga podrá entrar libremente en el sistema y ejecutar en éste cualesquiera acciones permitidas a dado usuario. Para interrumpir la sesión activa es bastante que salga usted del sistema.

Si usted ya es usuario de este recurso y ha olvidado su contraseña, siga el enlace ¿Ha olvidado su contraseña?, que está situado en la parte inferior de la ventana de entrada en el sistema. Tendrá que introducir su nombre de usuario y el correo electrónico. Luego haga clic en *Restablecer la contraseña*. Si los datos coinciden con los que existen en la base, un enlace a la página con su nueva contraseña será enviado a su correo electrónico. La podrá usar para entrar en el sistema.


Si ha usado esta función por una casualidad, ignore el correo electrónico recibido borrándolo de su buzón y utilice su nombre de usuario y contraseña anteriores. Si ha seguido el enlace, tendrá que usar nueva contraseña.

Cambio de contraseña

La contraseña del usuario actual con la que ha entrado usted en el sistema la puede cambiar en los parámetros del usuario. Sin embargo, no todos los usuarios tienen tal derecho. Comuníquese con el administrador de su sistema de seguimiento para información adicional.

Entrada bajo otro nombre de usuario

La entrada en el sistema es también posible bajo otro (subordinado) nombre de usuario. Para hacerlo, en relación a este usuario tiene que tener el derecho *Actuar en nombre del usuario*.

Para realizar la entrada bajo otro nombre de usuario introduzca su nombre de usuario y contraseña y en el campo *Iniciar sesión como* — el nombre del usuario necesario. Una vez entrado bajo otro nombre de usuario, tendrá acceso solo a los objetos y acciones disponibles a él. La historia de login se conserva en la cuenta del usuario bajo cuyo nombre se ha entrado en el sistema.

Se puede cambiar de usuario después de la entrada bajo su nombre también, pero en este caso el login *no* se conserva en la historia del usuario subordinado. Para cambiar de usuario, haga clic en el icono situado a la derecha del nombre del usuario corriente en la barra de herramientas

		Q	:	use
Iniciar sesión como	Unerit de L			×
Q 0				×
Aureliano	Aurelian	10		5
Aureliano Buendía	Úrsula E	Buendía		7
Fernando del Carpio	Fernand	lo del Ca	arpio	5
Francisco Pizarro	Franciso	o Pizarr	0	5
José Arcadio	José Arc	cadio		5
José Arcadio Buendía	Úrsula E	Buendía		5
Nuevo usuario	user			5
Ricardo Martínez	user			5
Santa Sofía de la Piedad	Santa S	ofía de la	a Pieda	d 🛒
Serlock Holmes	Serlock	Holmes		5
Waldo	user			5
Álvaro Pardo	Enrique			7

superior (puerta con flecha). Al hacerlo usted, se abrirá el cuadro de diálogo con dos columnas: con la lista de usuarios disponibles y con la lista de cuentas a que pertenecen. Puede utilizar el filtro dinámico para facilitar la búsqueda del usuario necesario. Haga clic en el nombre para entrar bajo este usuario en la pestaña actual o en el icono al final de la línea para que la entrada se realice en una pestaña nueva.

Existe también otro método de entrar bajo otro usuario. Pase al panel de usuarios. Frente a cada nombre de usuario hay un botón *Iniciar sesión como otro usuario*. El botón es inactivo si usted no tiene derechos adecuados.

Si la entrada ha sido realizada bajo otro nombre de usuario, su nombre se escribirá entre paréntesis después del principal (en el rincón derecho superior de la pantalla). Para volver al usuario principal, apriete el campo con su nombre y confirme su intención en la ventana que se abre. Otro modo de hacerlo es volver a apretar el icono de puerta con flecha y escoger en la ventana que se abre al usuario principal (será en negrita).

Barra de herramientas superior

En la barra de herramientas superior a la izquierda se sitúa el logo del proveedor del servicio de rastreo y a la derecha — el botón de la configuración del menú y el nombre del usuario, bajo el cual se ha entrado en el sistema.

La parte central la ocupa el menú principal del programa. Puede contener varios elementos según los ajustes aplicados y los módulos disponibles.



Menú del usuario

En el rincón derecho de la barra superior se muestra el nombre del usuario bajo el cual se ha realizado la entrada en el sistema. Junto con éste entre paréntesis puede indicarse otro login si el usuario principal ha entrado bajo el nombre de otro.

Tras hacerse clic en el nombre del usuario, aparece un menú adicional que contiene las siguientes opciones:

• Parámetros del usuario

Abre el cuadro de diálogo de parámetros del usuario para mirar y/o editarlo.

- Gestión de aplicaciones
 - Abre el cuadro diálogo de gestión de aplicaciones.
- Localizador
 Abre el cuadro de diálogo del localizador.
- Importar/Exportar

Permite trasladar los ajustes de unidades, usuarios, el contenido de recursos (véase Importación y exportación).

Soporte

Contactar con el soporte técnico. Puede faltar.

Ayuda

Consultar la ayuda. Puede faltar.

Cerrar sesión

El botón de salida del sistema (conclusión de sesión).

Mensajes informativos

En la barra superior debajo del nombre de usuario pueden aparecer mensajes informativos del mánager del servicio, así como notificaciones del número de días que quedan hasta la desconexión del sistema de rastreo (si se supone por la tarifa).







🗘 winlonlocal 🕻

Área de trabajo

En la parte izquierda de la pantalla está situada el área de trabajo, donde se ejecutan varias acciones con unos u otros objetos del sistema y se formulan varias demandas.

Conforme con el punto de menú elegido, en el área de trabajo puede abrirse uno de los paneles siguientes:

Seguimiento — el seguimiento de ubicación y estado actual de unidades;

Recorridos — el seguimiento del los recorridos del movimiento de las unidades;

Mensajes — el seguimiento de los mensajes recibidos de una unidad;

Informes — un amplio abanico de herramientas para analizar y clasificar los datos recibidos de una unidad;

Geocercas — la creación, la modificación y la eliminación de geocercas;

Rutas – la construcción y el seguimiento de rutas del movimiento de una unidad según el horario;

Conductores — la creación y la modificación de conductores y su asignación a unidades;

Remolques — la creación y la modificación de remolques y su asignación a unidades;

Tareas — la creación, la modificación y la eliminación de tareas ejecutadas según un horario;

Notificaciones — la creación, la modificación y la eliminación de notificaciones de acontecimientos;

B Usuarios — el panel de gestión de otros usuarios;

Unidades de seguimiento — la gestión de las unidades disponibles;

La barra de herramientas superior también puede tener tres puntos que no están relacionados con el contenido del área de trabajo. Son:

Búsqueda en en mapa — la búsqueda dinámica de microobjetos del sistema en el mapa;

Herramientas — las herramientas para calcular la distancia y la superficie, obtener una ruta óptima, buscar las unidades más cercanas, etc.;

Harrier Aplicaciones — las aplicaciones que permiten resolver varias tareas del usuario.

El ancho del área de trabajo puede regularse. Para hacerlo, apunte con el cursor a su borde derecho y arrástrelo hacia el lado necesario apretando el botón izquierdo del ratón. Además, se puede ocultar el área de trabajo por completo, apretando el botón situado en el rincón izquierdo inferior \square .

Configuración de los ajustes del menú principal y navegación

Para configurar el menú principal, apriete el botón de selección de sus puntos y marque los paneles que son más actuales para sus fines de rastreo. Los puntos marcados aparecerán en la barra de herramientas superior inmediatamente.

El panel abierto en el momento actual se destaca por el fondo más oscuro. Para navegar entre los puntos del menú hay que hacer clic en el título necesario. Al hacerlo usted, se cambiará el contenido del panel izquierdo (del área de trabajo).

Para la comodidad de navegación entre los paneles se recomienda usar las teclas de acceso rápido.



Todo el conjunto de los elementos elegidos para el menú principal siempre se muestra en la barra de herramientas superior. Si no hay bastante lugar, sus nombres serán acortados. Por esto se recomienda escoger solo los puntos que va a usar usted.

Métodos de navegación alternativos

Si la ventana del navegador no es grande, pero está seleccionado un gran número de puntos, las inscripciones pueden desaparecer en general, y los puntos del menú serán representados solo por iconos. Mientras tanto, un clic en tal icono en la mayoría de los casos solo llevará a la activación/desactivación de la capa en el mapa. Por esta razón, en tal situación hay que apretar también la tecla *Ctrl* para cambiar entre los paneles.

Un modo más de navegación es él de la ventana de los parámetros del menú. Tras hacerse clic en el nombre de un punto en la ventana de los parámetros, se realizará la entrada en el panel correspondiente. Junto con esto, si no se ha mostrado en el menú antes, lo hará. No se olvide también de que, una vez abierto un panel en la ventana de los parámetros de menú, su capa se hace activa obligatoriamente.

Una cosa parecida ocurre en el caso de traspaso forzado entre los paneles, por ejemplo, durante la solicitud de un informe del panel de seguimiento o durante el traspaso de informes a mensajes. Aunque el panel solicitado no sea presente en el menú principal, el traspaso se hace con éxito. Junto con esto, se agrega el punto correspondiente en el menú y la capa se hace activa.

🗘 winlonlocal `

Barra de herramientas inferior

La barra de herramientas inferior permite activar u ocultar unas ventanas. Además, contiene botones que regulan el modo de mostrar unos u otros elementos en el mapa. Aquí también se muestra la hora actual.



A la izquierda están los botones:

mostrar/ocultar el área de trabajo;

— mostrar/ocultar las miniventanas;

A la derecha están los botones:

- mostrar/ocultar la ventana de notificaciones en línea;
- mostrar/ocultar la ventana comunicación con conductores por medio de comandos o SMS;
- mostrar/ocultar las imágenes y los vídeos de unidades;
- mostrar/ocultar el historial.

En el rincón derecho inferior se muestra la hora actual y la zona horaria entre paréntesis (se puede cambiarla en los parámetros del usuario).

En el centro de la barra de herramientas inferior puede mostrarse su copyright con el enlace a un sitio web.

🔘 winlonlocal

Mapa

El mapa está disponible durante el trabajo en todos los paneles. Generalmente, ocupa la mayor parte de la pantalla. En el mapa se muestran las unidades de seguimiento, sus movimientos, puntos de interés, etc.

Las dimensiones del mapa con respecto al área de trabajo y el historial pueden regularse. Para hacerlo, arrastre el deslizante que está entre las partes correspondientes de la interfaz hacia la derecha/izquierda o hacia arriba/abajo.

Para la cobertura mayor del mapa se puede ocultar el área de trabajo y el historial (botones \square y \blacksquare) y pasar a la pantalla completa. En la mayoría de los casos se activa al apretarse *F11*.



Capas visibles

En el mapa pueden mostrarse varias capas gráficas. Son actuales para muchos paneles: seguimiento, recorridos, mensajes, informes, geocercas, rutas, conductores, remolques, pasajeros.

Las capas pueden mostrarse solo si hay paneles correspondientes en el menú principal. Por ejemplo, en caso de haber en el menú principal el punto *Seguimiento*, se puede activar en el mapa la capa gráfica correspondiente que muestre la ubicación corriente de las unidades marcadas. Cuando se agrega un punto al menú principal, su capa se hace activa automáticamente. Al eliminarse un punto del menú principal, su capa se elimina del mapa.

◎ → ③ 菖 藠 ♡ ֎ 뭐 և ____ ♥

La activación/desactivación de una capa se realiza en el menú de capas. Para abrirlo apriete el icono *Ojo* (rincón izquierdo superior del mapa). El menú está convencionalmente dividido en dos secciones: capas de paneles (a la izquierda) y capas de unidades (a la derecha). Cada capa gráfica está representada por el icono de panel del menú principal. El trabajo con las capas de paneles está descrito arriba. Las capas de unidades están destinadas para manejar la visualización de unidades en el mapa (flechas, *colas*, nombres).

Uso del mapa en varios paneles

El mapa es universal para todos los paneles. Esto significa, que cuando se cambian los paneles, la escala del mapa y las coordenadas de su centro se conservan. También siguen en sus lugares tales elementos gráficos como líneas de recorridos, marcadores, geocercas, rutas, iconos de unidades, etc. Esto quiere decir, que si usted ha solicitado un informe con marcadores de estacionamientos y ha pasado al panel de recorridos para construir los recorridos del movimiento de una unidad (aunque sea absolutamente otra unidad) todos los signos gráficos, líneas, marcadores, etc. se quedarán en el mapa hasta que los borre o desactive.

Muchos paneles pueden tener sus capas en el mapa. Son *Seguimiento, Recorridos, Mensajes, Informes, Geocercas, Rutas, Conductores y Remolques.* Los elementos gráficos marcados en el mapa mientras trabajar en algún panel del mapa pueden activarse o desactivarse fácilmente. Para cada capa se regula individualmente si se muestran o no con ayuda del icono *Ojo* en el rincón izquierdo superior del mapa. Véase más...

Selección de fuente del mapa

Para cambiar el mapa base, apriete el botón en el rincón izquierdo superior del mapa. El menú de selección del mapa está dividido condicionalmente en dos secciones: superior e inferior. En la sección superior están situadas los mapas principales (básicos), en la inferior — las capas adicionales que se ponen sobre el mapa básico (embotellamientos, tiempo, etc.). Si usted escoge otro mapa, la sección mostrada en la pantalla se cargará de otra fuente. Esto se refiere a ambos: al mapa principal y al minimapa.

La ampliación de la lista de mapas se hace en los parámetros del usuario. Si falta la opción de activar algún tipo de mapas, consulte con el administrador de su sistema de rastreo.

Si son disponibles unas capas adicionales, pueden mostrarse encima del mapa principal.

Es decir, en todos los tipos de mapas puede mostrarse información sobre embotellamientos y condiciones meteorológicas. Para que se haga, hay que marcar por un visto la opción correspondiente (*Google Traffic*, *Yandex Traffic*, etc.).

¡Atención!

El mapa elegido en este menú influye solo en la capa del mapa mostrado (gráfico). La geocodificación (asignación de coordenadas geográficas) se realiza por excelencia por los mapas Gurtam Maps.

Navegación por el mapa

Para moverse por el mapa (o, con más precisión, mover el mapa por la pantalla), haga clic izquierdo en cualquier parte del mapa y, sin soltar el botón del ratón, arrástrela al lado necesario.

Cambio de escala del mapa

Para cambiar la escala del mapa también se puede usar varios métodos:

1. Por medio de escala en el mapa

En el rincón izquierdo superior del mapa, debajo de los botones de capas visibles y selección del mapa base, hay rango de escala que permite acercar (+) o alejar (-) los objetos. El centro del mapa no cambia su posición. Puede apretar los botones + o - para cambiar la escala paso a paso o hacer clic en cualquier graduación de la escala.

2. Con ayuda de la rueda del ratón

Es aún más cómodo ajustar la escala necesaria por medio de la rueda del ratón. Si lo gira hacia arriba, la unidad se acerca, si hace lo opuesto — se aleja. Además, puede colocar el cursor en el punto que le interesa, para que no desaparezca del campo visual al cambiarse la escala del mapa.

3. Con ayuda del ratón y la tecla Shift

Para aumentar la escala de un área elegida, apriete *Shift* y escoja un rectángulo en el mapa por el botón izquierdo del ratón.

4. Por un doble clic

Un doble clic con el botón izquierdo del ratón en un lugar en el mapa causa la aproximación de ése.

En el rincón izquierdo inferior se muestra la escala actual del mapa. En el rincón derecho inferior se muestran las coordenadas geográficas a las que apunta el cursor del ratón. El formato de coordenadas se escoge en los parámetros del usuario (grados o grados y minutos).



Historial

El historial es un elemento de la interfaz que permite ver información sobre las operaciones corrientes como, por ejemplo, recepción de nuevos mensajes, SMS, cambio de parámetros de la unidad, etc. Aquí se muestran los mensajes de las unidades, que están en la lista de trabajo. De acuerdo con el número de unidades y con la configuración de dispositivos, los mensajes pueden aparecer en el historial incluso cada segundo.

En la barra de herramientas inferior está el botón de mostrar/ocultar el historial III. Usted puede cambiar sus dimensiones por medio de hacer clic en el borde superior del historial y arrastrarlo hacia arriba/abajo. El historial es semitransparente. Esto proporciona la posibilidad de ver debajo de él el mapa con las unidades de seguimiento.



Si los eventos reflejados en el historial han ocurrido en un lugar concreto (por ejemplo, se ha determinado la posición de la unidad), al final de esta línea aparecerá una flecha (***). Al apretarla, se puede mover al lugar del acontecimiento en el mapa.

En el historial se usan letras de varios colores para separar visualmente información de varios tipos. Se usan los siguientes colores: negro – para la conducta de la unidad (el cambio de su posición, la recepción de un SMS nuevo de la unidad, etc.); verde – para la información sobre el usuario (creación y modificación de unidades, geocercas, cambio de parámetros, etc.), rojo – para mostrar datos sobre errores y mensajes de alarma de unidades.

• Nota. Cuando se vacía la caja negra o se retransmite la historia de mensajes de unidades, se omiten en el historial los mensajes de más de una hora desde el momento del último mensaje de posición de la unidad.

Teclas de acceso rápido

Para su comodidad y la navegación rápida, hay teclas de acceso rápido previstas. Esta opción se la puede activar en los parámetros del usuario.

Teclas de navegación por paneles:

- M Seguimiento;
- T Recorridos;
- E Mensajes;
- R Informes;
- **G** Geocercas;
- **O** Rutas;
- **D** Conductores;
- I Remolques.
- J Tareas;
- N Notificaciones;
- U Usuarios;
- Y Unidades.

Teclas de activación de herramientas:

- 1 Reproductor de recorridos;
- **2** Distancia;
- 3 Área;
- 4 Dirección;
- 5 Enrutamiento (construcción de una ruta);
- 6 Información de puntos;
- 7 Unidades más cercanas;
- 8 Detector LBS;
- 9 SMS;
- F Búsqueda en el mapa.

Otras teclas de acceso rápido:

- A Aplicaciones;
- S Parámetros del usuario;
- ~ -- mostrar/ocultar el área de trabajo;
- L mostrar/ocultar el historial.

Calendario

		Junio	2017		1	F FF
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
	Lun 29 5 12 19 26 3	Lun Mar 29 30 5 6 12 13 19 20 26 27 3 4	Lun Mar Mie 29 30 31 5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28 3 4 5	Lun Mar Mie Jue 29 30 31 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29 3 4 5 6	Lun Mar Mie Jue Vie 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7	Lun Mar Mié Jue Vie Sab 29 30 31 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 7 8

El calendario se utiliza para determinar la hora y la fecha para, por ejemplo, indicar la fecha de activar una tarea, ruta o notificación, para restringir el intervalo de solicitud de mensajes, recorridos o informes, etc.

La fecha en el calendario incluye el día, el mes (con letras) y el año. La máscara de la fecha elegida en el diálogo de parámetros del usuario influye solo en el orden de mostrar estos elementos. La fecha más temprana es el 1 de enero de 1971, aunque es poco probable que sus unidades tengan mensajes con esta fecha.

En lo que se refiere a la hora, su formato corresponde a la máscara elegida en los parámetros del usuario. Una exclusión es que, independientemente de la máscara, los segundos no se muestran en el calendario.

Existen varios métodos de trabajar con el calendario: manual, por medio de botones, por medio de la rueda del ratón y otros.

Método 1.

Se puede ajustar la fecha y la hora sin abrir el calendario mismo — en el campo de texto sobre éste. Se puede hacerlo manualmente por medio del teclado o usando la rueda del ratón. Apunte con el 2017 Junio 29 (\$1:15 am} cursor al elemento que quiere cambiar y mueva la rueda hacia arriba o abajo.

Método 2.

Abra el calendario, ponga el cursor en el campo de introducir la fecha y la hora y haga clic izquierdo. Utilice flechas para escoger el mes y el año. Se puede apretar las flechas o mover la rueda del ratón. Las flechas simples se utilizan para escoger el mes y las dobles — para escoger el año. Una vez elegidos el mes y el año, haga clic en el día necesario. El calendario se cerrará y en el campo de texto aparecerá la fecha escogida.

Para más exactitud, indique la hora en el rincón derecho inferior antes de escoger la fecha. Se puede introducir números por medio del teclado o usar la rueda del ratón. Los cambios entrarán en vigor tras hacer clic en la fecha o apretar *Enter*.



Método 3.

La fecha actual se ajusta por un solo clic. Para hacerlo, abra el calendario y apriete *Hoy*. Este botón solo influye en la fecha y no afecta la hora.

Método 4.

Haga clic en el calendario en el campo con el mes y el año. Abajo aparecerá el campo del año. Introduzca por medio del teclado el año necesario. Haga clic en el nombre del mes en la parte inferior del cuadro. Escoja el día después.

44	\cdot	Junio 2017	\rightarrow	**
	Lun Ma	2017	Vie Sáb I	
	29 30	³ Hov ¹	2 3	
	5 6	7 8	9 10	
	Enero 13	Febrero	Marzo	
	Abril 20	Mayo ²²	²³ Junio	
	Julio 27	Adosto	Septiembr	e 2
	Octubre 4	5 6 Noviembre	7 Diciembre	9
)y	01	\$ 15 \$ a	

También se puede ajustar la hora por uno de los métodos descritos arriba.

Calendario persa

Además del calendario ordinario gregoriano, Wialon permite usar también el calendario solar persa. Se activa en la pestaña *Parámetros básicos* de los parámetros del usuario. Si la interfaz está en persa (farsí), el calendario se mostrará en este idioma y de derecha a izquierda, en otros casos será en símbolos latinos y cifras árabes y de izquierda a derecha.

		Fa	rvard	in, 13	95		×
			Too	lay			
wk	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
53		1	2	3	4	5	6
1	7	8	9	10	11	12	13
2	14	15	16	17	18	19	20
3	21	22	23	24	25	26	27
4	28	29	30	31			
Tin	ne:		07	: 05			
			Selec	t date			

En este calendario, así como en el gregoriano, se puede ajustar la fecha, escoger la fecha actual rápidamente, hojear meses y años, indicar la hora. Tras hacer clic en el signo interrogativo arriba se puede recibir ayuda más detallada. Apriete la cruz para cerrar el calendario. También se puede moverlo.

Listas, filtros, máscaras

Cuando se crean varios objetos del sistema de seguimiento (geocercas, conductores, campos personalizados, sensores, etc.), de ellos se forman listas. Los elementos de las listas se ordenan alfabéticamente de la siguiente manera: primeramente van cifras, después — letras del alfabeto latino y luego — las del alfabeto cirílico. Las mayúsculas y minúsculas no se toman en cuenta. Al añadirse un objeto nuevo (por ejemplo, una geocerca), éste primeramente se añade al final de la lista. Cuando usted vuelve a abrir la lista o refresca la página, todos los objetos se ordenan alfabéticamente. Si cambia el nombre del objeto, también seguirá en su lugar antes de volver a abrir la lista o reiniciar la página.

Los filtros y máscaras se utilizan para comodidad, ya que permiten acortar la lista rápidamente de tal manera, que se muestren solo los objetos necesarios en el momento actual; facilitan la búsqueda de un objeto con el nombre o las características determinados en una lista grande; permiten precisar unidades del sistema de seguimiento, en cuya relación debe funcionar un informe, una notificación, etc.

Filtro dinámico

Si en una lista hay muchísimos objetos, se puede usar el filtro dinámico para la búsqueda rápida del objeto necesario. Funciona en todos los paneles menos *Recorridos*. Empiece a introducir el nombre del objeto (geocerca, unidad, ruta, etc. — depende del panel). Se puede escribir empezando con cualquier parte. A medida que introduzca el texto, en la lista se mostrarán los objetos que correspondan a su demanda.

Geocercas	Grupos				
Crear Todas 🔹	Q pal)			×
∎ ^A [↓] Z			*	r <u>n</u>	×
🗌 ়		13	4	ŋ,	×
Matapalo		7	٩.	ŋ,	×
🗌 🏧 Nepal		5	٩.	ŋ.	×
Palermo		0	4	ŋ,	×
🗌 📷 Palma Aquarium		0	٩.	ŋ,	×
🗌 🧕 Ö <u>pal</u> o		3	٩	r _i	×

Si el campo del filtro está vacío, se muestran todos los objetos disponibles en la lista.

El filtro dinámico puede aplicarse a las propiedades de unidades, usuarios y grupos de usuarios mientras revisar los derechos de acceso a los objetos del sistema. Además, el filtro dinámico se emplea para elegir un recurso mientras crear notificaciones, tareas, conductores/remolques (sus grupos, listas de asignación automática) y plantillas de informes.

En algunos casos el resultado de la búsqueda no se muestra mientras escribir el texto, sino al apretarse el botón *Aplicar*.

La peculiaridades del uso del filtro están descritas en la sección Gestión de la lista de trabajo del panel de seguimiento.

Durante la búsqueda también se puede utilizar los comodines * y ?, que está descrito abajo.

Máscara del nombre

Además de la función de búsqueda rápida, los filtros también se emplean para precisar algún objeto en que se propagará la acción de un informe, una notificación, etc. Con este objetivo se da la máscara del nombre del objeto, en la que se puede usar los caracteres especiales: **asterisco (*) y signo de interrogación (?)**.

El *asterisco* es un carácter comodín que se pone en el texto para designar cualquier combinación de símbolos admisibles en el nombre de la unidad. Puede colocarse en cualquier parte de la solicitud (inicio, centro, final) así como en varios lugares de una vez de acuerdo con la parte del nombre que conoce usted exactamente o la parte del nombre que es común para varios objetos. Por ejemplo, si la demanda es **h*nda**, se encontrarán todos los Hondas y Hyundais.

Del mismo modo se puede usar el signo de interrogación (?) que sustituye 1 símbolo cualquiera.

La función de la búsqueda no distingue mayúsculas de minúsculas, es decir, cuando usted escribe un texto da igual, con que letras lo hace: con mayúsculas o con minúsculas.

Por ejemplo, hay dos sensores de combustible que se llaman Sensor del nivel de combustible y Combustible en el depósito. Hay que crear una notificación que tome en cuenta estos dos sensores. Para ello, mientras configurar la notificación hay que introducir una máscara del nombre que corresponda a ambos sensores. En este caso puede ser *combustible*:

Valor del sensor	
Rango de valores	Salto en valor
Tipo de sensor:	Cualquier
Nombre del sensor:	(*comb*
Sensores similares:	Sumar valores -
Valor desde:	-1 hasta: (1
Activar cuando:	En el rango 🔹

En todos los casos donde se ofrece introducir una máscara, se puede prescindir de usar asteriscos y signos de interrogación, pero habrá que introducir todo el nombre exacto entonces.

Para indicar todos los objetos del tipo dado, en el campo de búsqueda solo hay que poner un asterisco.

Las máscaras se emplean:

- en notificaciones para indicar un sensor controlado, una ruta o un conductor, o para introducir una máscara del texto de un SMS o algún parámetro en un mensaje;
- cuando se introduce una máscara de host para el usuario;
- en informes para precisar al conductor, sensor, evento (infracción), ruta o su geocerca y durante la selección de geocercas;
- en el panel de mensajes para filtrar los mensajes encontrados;
- las máscaras pueden usarse en todos los paneles en vez del filtro dinámico.

Acciones con listas

Durante el trabajo con las listas se puede usar teclas o combinaciones de teclas que facilitan la navegación por la lista, la búsqueda y la selección de objetos.

Listas desplegables

Las listas desplegables se emplean ampliamente en el sistema de seguimiento. Permiten manejar una gran cantidad de elementos. Pueden ser, por ejemplo, listas de unidades disponibles mientras generar un informe, solicitar mensajes, etc., lista de tablas mientras alterar una plantilla de informe y otras.

Mientras construir recorridos o solicitar informes y mensajes está prevista la posibilidad de utilizar la búsqueda rápida por listas desplegables. Para recorridos y mensajes esto está actual mientras elegir una unidad y para informes — mientras escoger una plantilla y un elemento. Para usar la búsqueda rápida, hace falta hacer clic en la lista desplegable correspondiente y escribir el nombre de la unidad/plantilla/objeto o una parte suya. Se puede utilizar el carácter especial asterisco (*). Si en la lista desplegable hay elementos que corresponden a los caracteres introducidos, será seleccionado el primero de ellos.

Plantilla de informe: Objeto: Hoy Ayer Intervalo: (Int	Ilischedule le champione Ilischedule le champione 1111 Account free Chat EN Digital sensors Entradas	• • •
De: 2	Esquema de cuentas Eventos Excesos	
A: 2	Fillings G kilometraje absoluto + e G velocidad + comb G velocidad + suavizada	
Crear Todos	G Velocidad+Altitud Geofences Gr1	
Illschedule le champi	Horas de motor Imágenes	×
1111	Informe total Kilometraje en viajes	• ×
Account tree	<u>م</u> ا	×

Para manejar una lista desplegable se puede usar el teclado. La navegación se realiza por medio de las flechas hacia arriba/abajo, la selección del objeto necesario — por medio del botón *Enter*.

Listas de selección múltiple

En este tipo de listas se puede escoger varios objetos de una vez. Para hacerlo, apriete *Ctrl* y marque los objetos necesarios consecutivamente.

Ехро	tar a WLP ×
Exportar de: Unidad	
Exportar a: Archivo Objeto Unidades	
Objetos de origen	Opciones de exportación
Filtro: Nombre	Propiedades básicas
1967 Pontiac GTO	
1969 Dodge Charger	Configuración de dispositivo
Aston Martin DB5 (sms)	Contadores
Autora Borealis	Propiedades del informe
BMW 735i	Propiedades avanzadas
Buckaroo's rocket car Buick Skylark Convertible	Sansoras
Bullitt's Mustang (sms)	
Bumblebee Cadillac Sedan DeVille (e)	Campos personalizados
Camel	Campos administrativos
Charlie Babbit's Buick Chevrolet Camaro ZI 1	Comandos
Chevrolet Chevelle Malibu	Conducción eficiente
Chevrolet Chevelle SS 454	Perfil *
Usar Ctrl + Clic para s	eleccionar múltiples objetos
	Cancelar OK

También funcionan las siguientes teclas:

- Home mover al principio de la lista;
- End mover al final de la lista;
- (flecha arriba) mover al objeto anterior;
- (flecha abajo) mover al objeto siguiente;
- *Ctrl* + *A* elegir todo;
- Shift + Home marcar todo desde el lugar actual hasta el principio de la lista;
- Shift + End marcar todo desde el lugar actual hasta el final de la lista;
- Shift + seleccionar objetos desde el actual hacia arriba consecutivamente;
- Shift + seleccionar objetos desde el actual hacia abajo consecutivamente.

Listas con vistos

Las listas de selección múltiple pueden contener vistos que muestran si un objeto ha sido elegido o no. En tales listas se puede usar la combinación *Ctrl+clic* para escoger todos los objetos de una vez (o para anular la selección).



¡Atención!

En MacOS en vez de la combinación *Ctrl* + *clic* se emplea *Cmd* + *clic*.

Reglas de introducir datos

Se comprueba la corrección de todos los datos introducidos en cualquier campo de redacción. Si los datos no son correctos, la línea queda resaltada en rojo.

Se consideran incorrectos:

- Cantidad insuficiente de símbolos en el nombre o número de teléfono introducidos. Los nombres de unidades de seguimiento, grupos de unidades, usuarios, cuentas, rutas y repetidores tienen que contener al menos 4 símbolos. Otros objetos (como geocercas, conductores, plantillas de informes, sensores etc.) pueden tener nombres consistentes de un símbolo y más.
- La cantidad excesiva de símbolos (más de 50) en los nombres de unidades, usuarios, grupos de unidades, cuentas y repetidores.
- La introducción de letras en los campos digitales (números de teléfono, parámetros de sensores, radio, ajustes del consumo de combustible, detector de viajes, etc.).
- El uso de símbolos prohibidos, es decir:
 - comillas dobles ";
 - Ilaves { };
 - barra diagonal inversa \.
- El uso de símbolos parcialmente prohibidos:
 - Los blancos están prohibidos al comienzo y al final del campo de redacción (se permiten en la mitad).
 - Las comas están prohibidas en los campos digitales como un separador decimal (para introducir fracciones decimales utilice el punto).
 - Comas, dos puntos, & están prohibidos en las plantillas de informes (en los nombres de columnas, los títulos de tablas y los nombres de campos de estadística).

No se recomienda usar los paréntesis angulares (> y <), ya que en algunos casos se sustituirán automáticamente por > y <.

Si hay datos incorrectos, no se puede guardar los cambios o crear una unidad nueva: el botón *OK* se hace inactivo. También puede aparecer el mensaje *Datos incorrectos*.

Números de teléfonos y direcciones de correos electrónicos

Los números de teléfonos deben introducirse en el formato internacional y tener todos los códigos necesarios (los del país, de la ciudad o del proveedor de telefonía y luego el número mismo). Los paréntesis, blancos y guiones en los números de teléfonos son inadmisibles. Si hay necesidad, además de cifras se puede usar solo un signo — más (+) al inicio del número. Ejemplos: +7903726154, +375296736456.

La dirección del correo electrónico debe indicarse en el formato *nombre del usuario* — *símbolo* @ (arroba) — *nombre del dominio*. Las direcciones del correo electrónico solo pueden contener letras del alfabeto latino, puntos, guiones y guiones bajos. Ejemplo: *username@domain.net*.

🗘 winlonlocal `

Parámetros del usuario

Cada usuario puede ajustar varios parámetros del sistema de acuerdo con sus necesidades.

1 Nota.

Para cambiar los parámetros se necesita el derecho de acceso *Puede cambiar configuraciones* en las propiedades del usuario.

Para abrir el diálogo de parámetros del usuario, haga clic en el nombre del usuario en la barra de herramientas superior y elija el punto correspondiente del menú.

Este diálogo puede tener hasta 3 pestañas de acuerdo con la configuración del servicio:

- Parámetros básicos
- Ajustes de mapas
- Ajustes de cuenta

Nota.

Los parámetros de un usuario pueden exportarse a otros usuarios. Véase más...

		:	user €]
	Parámetros	del us	suario
	Gestión de a	plica	ciones
Bogotá, D.C.	Localizador		
	Importar/Exp	oortar	
Santa Fé	Soporte		
al	Ayuda		
	Cerrar sesió	n	
and T	~~~~	Y	5

🗘 winlonlocal

Parámetros básicos

En la primera pestaña del diálogo de los parámetros del usuario se muestran los parámetros básicos. Aquí se puede indicar su zona horaria y elegir el formato de fecha y hora, indicar el correo electrónico, cambiar la contraseña y ajustar otros numerosos parámetros.

	Parámetros del usuario	
Parámetros básicos	Language:	Español -
Manac	Zona horaria: 🧑	(+02:00) Atenas, Estambl 🕶
mapas	Horario de verano:	Ninguno 👻
Cuenta	Calendario persa:	
	Formato de fecha:	dd-MM-yyyy 🔹
	Formato de hora:	HH:mm:ss •
	Primer día de la semana:	 Lunes Domingo
	Sistema de medidas:	Métrico 🔹
	Ciudad:	Madrid, Spain 🔹
	E-mail:	your-email@your-domain.c
		Cambiar contraseña
	Acceso desde smartphone:	qwerty
	Reproducir sonido para eventos:	
	Mostrar eventos automáticamente en ventanas	_

Language

El menú de selección del idioma.

1) Para ampliar la lista de idiomas disponibles, consulte a su administrador de servicio.

Zona horaria

La elección de la zona horaria influye en los parámetros de tiempo que se muestran en todos los diálogos y paneles.

Horario de verano

Para indicar el tipo del horario de verano que se utiliza en su país, escoja la variante de transición del cuadro de lista desplegable. Escoja *Ninguno* si la transición al horario de verano no se realiza.

Calendario persa

Esta opción permite activar el calendario solar persa que se usa en Irán y Afganistán. Al ponerse un visto en este punto, el calendario persa sustituirá el calendario gregoriano en los lugares, donde el usuario tiene que indicar el intervalo temporal (mientras construir el recorrido, solicitar un informe o mensajes de la unidad, configurar tareas y rutas, etc.). El calendario persa solo puede utilizarse al escoger usted fechas de intervalo concretos y no se difunde en los *intervalos rápidos (Hoy, Ayer, Semana, Mes, Año)*. Si la interfaz está en árabe, el calendario se mostrará en farsí (la lengua hablada de Irán) y de derecha a izquierda, en otros casos será en símbolos latinos y cifras árabes de izquierda a derecha (véase *Calendario persa*). Si usted activa/desactiva este visto, así como él de la zona horaria, necesita actualizar la página.

Formato de fecha y hora

Escoja el formato de fecha y hora que le convenga más. Según la máscara introducida, los elementos pueden ordenarse de varias formas y tener varios aspectos. Por ejemplo, los meses pueden escribirse con palabras o cifras, el año — con dos o cuatro cifras, se puede incluir en la fecha el nombre del día de la semana (completo o abreviado). Las instrucciones sobre la sintaxis de cada campo se dan en la descripción emergente. Además, se puede escoger una de las máscaras predefinidas de la lista desplegable. En la tabla de abajo hay varios ejemplos de formatos.

Máscara de fecha	Máscara de tiempo	Resultado 1	Resultado 2
dd-MMM-yyyy	hh:mm:ss tt	12 Octubre 2015 12:10:33 pm	02 Diciembre 1987 05:20:00 pm
MM-d-yyyy ddd	HH:mm	12-10-2015 Lun 12:10	2-12-1987 Mie 17:20
yyyy/MM/dd	tt hh:mm	2015/10/12 pm 12:10	1987/12/02 pm 05:20
MM-dd-yyyy dddd	hh:mm tt	12-10-2015 Lunes 12:10 pm	02-12-1987 Miércoles 05:20 pm

Primer día de la semana

Se puede escoger el lunes o el domingo como el primer día de la semana. Esto influirá en el aspecto del calendario y en la numeración de semanas en general.

Sistema de medidas

Escoja uno de los sistemas de medidas disponibles. Este parámetro influye sólo en cálculos en línea (por ejemplo, en el trabajo de herramientas y en el cálculo de direcciones) y en la creación de rutas. Mientras tanto, las unidades creadas antes siguen con el sistema métrico que se les ha atribuido, así como los recursos (y las geocercas, tareas, notificaciones que contienen). En cuanto a los informes, el sistema de medidas se escoge para ellos por separado (véase *Configuraciones avanzadas de plantillas de informes*).

Ciudad

Aquí puede indicar su ciudad. Este parámetro se empleará en las herramientas *Unidades más cercanas* y *Dirección*. Una vez introducidas las primeras letras de su ciudad, se abrirá la lista desplegable con las ciudades, cuyos nombres corresponden a su solicitud. Puede continuar escribiendo el nombre o escoger el nombre necesario de la lista. Además, este parámetro define la posición del centro del mapa una vez entrado en el sistema de seguimiento. Sin embargo, si en el mapa hay unidades de seguimiento para mostrar, la escala del mapa será así que se vean todas.

E-mail

Su correo electrónico se necesita para restablecer su contraseña en caso de perderla.

Cambiar contraseña

Si aprieta el botón *Cambiar contraseña*, aparecerán tres campos adicionales. Tendrá que introducir su contraseña actual, la contraseña nueva y confirmar la última. Los cambios entrarán en vigor al apretar usted el botón *OK*. Puede utilizar la contraseña nueva para entrar en el sistema.

1) Nota. No todos los usuarios tienen el derecho de cambiar contraseña.

Reproducir sonido para eventos

Al recibirse una notificación en línea o un mensaje del conductor el navegador reproducirá un sonido. Los usuarios de Windows pueden usar QuickTime Alternative como reproductor de audio. Si usted utiliza Opera, puede necesitar ajustes adicionales, para que no aparezca la solicitud de reproducir o guardar el sonido.

Mostrar eventos automáticamente en ventanas emergentes

Para que las notificaciones en línea o los mensaje del conductor recibidos se muestren en la pantalla automáticamente, hace falta activar este visto. Si esta opción está desactivada, podrá enterarse del evento nuevo por medio de un número en el círculo rojo al lado del icono correspondiente

Is usted cierra la ventana de notificaciones en línea o de comunicación con conductores apretando la cruz roja en el rincón derecho superior, el visto de mostrar eventos automáticamente en ventanas emergentes se quitará. Podrá volver a ponerlo manualmente en el diálogo de parámetros del usuario o por medio de apretar el botón de notificaciones en línea o de comunicación con conductores en la barra he herramientas inferior.

Usar teclas de acceso rápido

Si el visto de esta opción está activado, se puede usar las teclas de acceso rápido.

Mapa infinito

La activación de este punto hace posible el movimiento circular (*infinito*) del mapa hacia derecha/izquierda. Se recomienda activarlo *solo* en casos de realizar seguimiento en la región del meridiano 180 (Chukotka, Fiyi, etc.).

Actividad de conductor

Si este punto está marcado con un visto, la información sobre la actividad del conductor se mostrará en la descripción emergente de la unidad, del conductor y en la información adicional de la unidad.

Dibujar gráficas en servidor

Una vez activado este visto, en el sistema de seguimiento se utilizarán gráficas estáticas.

Mostrar información adicional de la unidad

En esta sección se puede escoger qué información adicional de la unidad se mostrará en varios lugares del sistema de rastreo.

Los vistos puestos en la **columna izquierda** definen el contenido de la descripción emergente de la unidad (aparece al apuntar con el cursor del ratón al nombre de la unidad en el mapa, en lista de trabajo, en varios diálogos, etc.).

Los vistos puestos en la columna derecha definen la visualización ampliada de unidad en la lista de trabajo.

Para activar todos los vistos en una de las columnas, apriete el botón *Ctrl* y haga clic en cualquier casilla de verificación de la columna correspondiente.

Último mensaje

El tiempo de recibir el último mensaje (entre paréntesis se muestra cuánto tiempo ha pasado desde el último mensaje).

Localización

La última dirección de la unidad determinada o coordenadas si la dirección no está disponible.

Presencia en geocercas

Si la unidad está situada en una geocerca, ésta será indicada en la información adicional. Además, se mostrará del mismo color que se le ha atribuido. Este visto también influye en el cálculo de unidades en el panel de geocercas.

Velocidad

La velocidad indicada en el último mensaje.

Altitud

La altitud sobre el nivel del mar (si el dispositivo transmite tales datos).

Contadores

Las indicaciones de los contadores de kilometraje y horas de motor.

Satélites

El número de satélites que se han cogido en el último mensaje.

Coordenadas

Las coordenadas geográficas de la ubicación de la unidad. Se toman del último mensaje.

Ajustes de conectividad

El tipo de dispositivo, el ID único y el número de teléfono (o dos) que se han indicado en las propiedades de la unidad. A esta información tienen acceso solo los usuarios que poseen los derechos de *Modificar propiedades de conectividad*.

Valores de sensores

Se mostrarán los sensores configurados para la unidad y sus valores conocidos, es decir, valores procesados de acuerdo con la tabla de cálculo para este sensor.

Parámetros

Los últimos parámetros conocidos. Sus nombres y valores coinciden con los de los mensajes sin conversión en algunas unidades.

Conductores

El nombre, la foto y el número de teléfono (si está indicado) del conductor que conduce la unidad en el momento actual. Puede haber más de uno.

Remolques

El nombre y la foto (si hay) del remolque que está asignado a la unidad actualmente. Puede haber más de uno.

Campos personalizados

Campos personalizados de las propiedades de la unidad (básicos y/o administrativos según los derechos).

Perfil

Las características del vehículo.

Mantenimiento técnico

Los intervalos de servicio establecidos y los términos de su ejecución.

Atención!

Los contadores de kilometraje y horas de motor, la información de los conductores y remolques se actualizan cada minuto. La verificación de presencia en geocercas se realiza cada dos minutos. La demás información se refresca al instante.

Visualización de la unidad en el mapa

Reemplazar iconos de unidades por símbolos de movimiento

Con el visto puesto, todos los iconos de unidades serán reemplazados por símbolos convencionales que muestren la actividad de la unidad. Una flecha verde indica, que la unidad está moviendo y su orientación (en qué dirección lo está haciendo). El círculo amarillo significa, que la unidad está parada con el motor encendido, el cuadrado rojo — que está parada con el motor apagado. Véase *Modos de mostrar unidades en el mapa*.

Mostrar unidades sobrepuestas con un solo icono

Si las imágenes de 2 y más unidades se sobreponen una a otra, se reemplazarán por un solo icono común para facilitar la percepción del mapa. El icono común tiene un indicador de la cantidad de unidades que contiene. Para saber qué objetos están colocados en este punto, basta apuntar con el cursor del ratón a este icono, y en la descripción emergente aparecerá la lista. Al apretarse el icono común se cambia la escala del mapa así que todas las unidades que contiene caigan en el campo visual. Una exclusión para la agrupación de iconos sobrepuestos es la representación de unidades en dos escalas del mapa más detalladas. En este caso la precisión es de importancia, por esto todos los iconos se mostrarán independientemente de si se sobreponen o no.

Mostrar iconos de unidades en los bordes del mapa

Si una unidad está fuera del área visible del mapa, en los bordes del mapa se mostrará su icono. Al hacer usted clic en éste, puede trasladarse a la unidad misma.

Mostrar iconos borrosos de unidades inactivas

Si este visto está activado, las unidades inactivas se muestran en el mapa por medio de iconos borrosos.

Puntos en el trazado

Se puede indicar la longitud del trazado que siga la unidad durante su seguimiento y elegir su color y ancho.

Colores del sensor en la descripción emergente de la unidad

Los sensores, si están elegidos para mostrarse en la descripción emergente de la unidad, pueden cambiar su color. Los colores mismos se configuran en la primera pestaña de las propiedades del sensor. Puede seleccionarse de color todo el renglón con el sensor (nombre y valor) o solo el valor. La opción correspondiente se escoge en la lista desplegable. También se puede desactivar esta opción por completo. En este caso en la descripción emergente se utilizará el color por defecto (negro) para mostrar información sobre sensores.

Otros objetos en el mapa

Mostrar nombres de los puntos de control de rutas en el mapa

Conforme con la presencia de este visto, los puntos de control de rutas en el mapa se muestran con o sin nombres.

Mostrar nombres de geocercas en el mapa

Conforme con la presencia de este visto, las geocercas se muestran en el mapa con o sin nombres. El color del nombre se ajusta en las propiedades de geocercas.

Mostrar geocercas sobrepuestas con un solo icono

En caso de estar activado este visto, las geocercas que se sobreponen se reemplazan por un solo icono convencional. Al apuntarlo, se podrá ver sus nombres. Para los informes esta opción se ajusta individualmente — en la plantilla del informe.

1

Dibujar geocercas en servidor

Por defecto, todas las geocercas se dibujan en el navegador. Es oportuno dibujarlas en el servidor si para el rastreo se usa un ordenador no muy potente, pero la velocidad de conexión a Internet es bastante alta. En tales casos la opción de dibujar geocercas en el servidor permite aumentar significativamente la velocidad del funcionamiento del sistema Wialon.

Ajustes de mapas

	Parámetros del usuario	
Parámetros básicos	Fuente de mapa	
Mapas	Coogle	
Cuenta	Yandex	
Cuenta	Fuente de geodatos	
	Gurtam	
	Google	
	Yandex	
	Formato de dirección	
	✓ Calle	
	🔲 🏮 Casa	
	Ciudad	
	🔲 🏮 Región	
	🖉 🏮 País	
	Padia mínimo do la ciudad (km): 10	

Los mapas para el rastreo se configuran en la pestaña Mapas del diálogo Parámetros del usuario.

Fuente de mapa

Aquí se puede activar o desactivar unas u otras capas de mapas poniendo un visto en la casilla adecuada. Para que las alteraciones entren en vigor, hay que refrescar la página después de apretar *OK* (se mostrará un aviso especial). Al refrescar la página, usted puede escoger el mapa que desea que se use en función de capa básica en el menú de selección de mapas que se abre tras apretar el botón correspondiente en el rincón izquierdo superior del mapa.

Los siguientes mapas pueden usarse en Wialon: Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap, Kosmosnimki, 2GIS, WikiMapia, Visicom, Yandex, HERE, Regio, Luxena, MyIndia, ArcGIS, GoMap.Az, Mapbox, OpenSeaMap (capas adicionales). Por defecto toda la información de dirección se toma del servidor @WebGIS. Sin embargo, se puede tomar la información de dirección del servidor cartográfico Gurtam Maps (opción de pago).

La activación de unos tipos de mapas conduce a la aparición de varios tipos de mapas en la lista de capas básicas a la vez. Por ejemplo, al activarse los mapas Google, aparecen Google Streets, Google Physical, Google Satellite, Google Hybrid, Google Map Maker, Google Map Maker Hybrid y Google Street View para el seguimiento en el minimapa. Además, si hay capas adicionales disponibles (embotellamientos, condiciones meteorológicas), pueden mostrarse sobre cualquier mapa elegido.

Si la opción de escoger el tipo de mapa está ausente, contacte con el Soporte técnico.

Il uso de los servicios cartográficos solo es posible según el orden establecido por el autor o el poseedor de derechos de dichos servicios. Eligiendo un servicio cartográfico, usted certifica, que entiende y está de acuerdo con asumir toda la responsabilidad por su posible uso ilegal.

Fuente de geodatos

En esta sección se escoge la fuente de la información de dirección que se utiliza en el Panel de seguimiento, en las descripciones emergentes de unidades y recorridos, en el Panel de mensajes, mientras crear geocercas y rutas. Las fuentes de geocercas posibles son Gurtam, Google, Visicom, Yandex, Mapbox, HERE, Luxena, what3words, ArcGIS. En la lista de disponibles solo se muestran los mapas activados en las propiedades del sitio.

• Si está elegido una fuente de geodatos que no es Gurtam, la sección Formato de dirección se hace indisponible.

Formato de dirección (solo para los mapas Gurtam Maps)

Aquí se puede indicar el formato de dirección en descripciones emergentes, herramientas, mensajes, etc. Escoja los elementos que deben estar presentes: casa, calle, ciudad, país, región (al menos un punto debe estar marcado). Si, por ejemplo, las unidades de seguimiento mueven solo en márgenes de una ciudad, es oportuno omitir el país, la región y la ciudad. También se puede colocar los elementos de dirección en el orden preferido, arrastrándolos hacia arriba o abajo por medio de flechas.

Este formato es especialmente actual si las unidades mueven por una ciudad. Para las direcciones fuera de la ciudad

(cerca de carreteras) los dos parámetros siguientes son de importancia:

- El parámetro *Distancia máxima desde la unidad* determina, que si la unidad está en la carretera y a la distancia indicada de la ciudad, en su dirección se da el nombre de la carretera y la distancia hasta la localidad dada (si hay varias, se mostrará la distancia hasta la localidad más cercana).
- El parámetro *Radio mínimo de la ciudad* determina, que si a distancia indicada como *Distancia máxima desde la unidad* no se ha encontrado ningún lugar poblado, la dirección se ata a la ciudad más cercana, cuyo radio es igual o mayor que *El radio mínimo de la ciudad*. Este parámetro puede ser útil para eliminar ciudades pequeñas y atar las direcciones a ciudades grandes.

Formato de coordenadas

Hay dos opciones de mostrar las coordenadas del cursor en el rincón derecho inferior del mapa: en grados o en grados y minutos. Este parámetro *solo* influye en el formato de la posición del cursor.

• En las secciones *Fuente de mapa* y *Formato de dirección* se puede activar todos los vistos de una vez. Para hacerlo, apriete la tecla *Ctrl* y ponga un visto en cualquier casilla de la sección correspondiente.

Ajustes de cuenta

(1) ¡Atención!

Esta pestaña puede ser indisponible a causa de peculiaridades del servicio.

En la pestaña *Cuenta* del diálogo de parámetros del usuario usted puede ver información sobre su plan de facturación, saldo, servicios disponibles y utilizados, etc. Aquí hay dos botones: *Básicas y Estadísticas*, que permiten repartir datos básicos y estadísticas por cada transacción. La sección *Básicas* contiene el nombre del plan de facturación, el saldo actual de la cuenta, el número de días restantes y la tabla de servicios de la que puede enterarse del número de geocercas, notificaciones, unidades, usuarios, etc. disponibles para crear. La tabla enumera los servicios, que se estipulan en el plan de facturación, su actividad, límite e intervalo de limpiarlos. Si lleva 0 en el límite — el servicio está desactivado, si lleva una raya — no se presuponen restricciones.

	Parám	netros del u	isuario			
Parámetros básicos		Básicas	Estadí	sticas		
Mapas	Plan de facturación:	user				- 1
Cuenta	Saldo:	\$29.88				. 1
	Servicio		En uso	Límite	Limpiar	
	Wialon Mobile (2)		-	-	-	
	ActiveX		-	-	-	
	Alarmas		0	-	-	
	Autopistas de peaje		-	-	-	
	Campos administrativo	os	3	50	-	
	Campos personalizado	os	78	100	-	
	Comandos		84	90	-	
	Conducción eficiente		-	-	-	
				Ca	ancelar	ок

Para ver las estadísticas, hay que hacer clic en la pestaña *Estadísticas*. Indique el intervalo temporal por el cual necesita obtener estadísticas y apriete el botón *Mostrar*. En la tabla de abajo se cargarán los datos de las transacciones realizadas.

Parámetros básicos		Básicas	Est	adísticas			
Mapas	Estadísticas por anteriores 7 días Mostrar						
Cuenta	Fecha	Servicio	Coste	Cantidad	Información		
	2016-04-26 03:59:58 pm	Notificación por e-mail	\$0.10	1			
	2016-04-11 12:44:27 pm	Informe por e- mail	\$0.20	1	Informe (Campos personalizados)		
	2016-04-11 12:44:22 pm	Notificación por e-mail	\$0.10	1			
	2016-03-29 03:23:32 pm	Notificación por e-mail	\$0.10	1			
	2016-03-29 03:22:49 pm	Informe por e- mail	\$0.20	1	Report (Campos personalizados)		

Seguimiento

El panel de *Seguimiento* muestra la lista de trabajo de unidades y proporciona acceso a las funciones básicas relacionadas con el seguimiento. Para abrir el panel de seguimiento, escoja el nombre correspondiente en la barra de herramientas superior o haga clic en el punto adecuado en la ventana de los ajustes del menú principal.

La lista de trabajo puede contener todas o algunas de las unidades disponibles al usuario actual. Las unidades pueden agregarse a la lista de trabajo o borrarse de ésta. La ultima acción *no* causa su eliminación del sistema. Véase *Gestión de la lista de trabajo...*

Al lado del nombre de cada unidad puede haber varios botones y símbolos que permiten evaluar el estado de una unidad o realizar una acción con ésta. Puede seleccionar botones e iconos de acuerdo con sus gustos y necesidades en el personalizador del panel. Las mismas columnas se utilizarán para clasificar las unidades de la lista de trabajo.



Para localizar una unidad en el mapa, haga clic en su nombre en la lista de trabajo. El mapa se centrará en la unidad con la misma escala.

Solo las unidades que llevan un visto en la primera columna de la lista del panel de seguimiento se muestran en el mapa. Para marcar todas las unidades de la lista de trabajo de una vez, ponga un visto en la casilla en la cabecera de la tabla. Para desmarcar todas las unidades, haga lo contrario. Las unidades se mostrarán en el mapa solo si está activada la capa Seguimiento.

Las unidades marcadas en la primera columna se muestran en el mapa solo si caben en el campo visual. Puede mover y cambiar la escala del mapa según sus necesidades.

Sin embargo, si la opción *Mostrar iconos de unidades en los bordes del mapa* está activada en los parámetros del usuario, cuando una unidad se mueve fuera del campo visual, su icono aparece en el borde del mapa. Haga clic en este icono para que el mapa se centre en dicha unidad.

También se puede seguir una unidad constantemente. Para hacerlo, active la opción *Seguir unidad en el mapa* a la derecha de la unidad necesaria en la columna correspondiente (⁽⁾) del Panel de seguimiento. Las unidades marcadas en esta columna siempre aparecen en el mapa. Si tal unidad se mueve fuera del campo visual, el mapa se centrará automáticamente en ella cada vez que la unidad envíe un mensaje nuevo.

Para seguir las unidades inmóviles, utilice la aplicación © Sensolator creada especialmente para estos objetivos.

Unidad en el mapa

Por defecto, las unidades se muestran en el mapa por medio de iconos asignados y sus nombres. Usted puede elegir

un icono estándar disponible (por ejemplo,) o cargar su imagen (Propiedades de unidad => Icono). El color del nombre por defecto es rojo. Sin embargo, se lo puede cambiar en la pestaña *Avanzadas* de los parámetros de la unidad. Además, el icono puede girarse en el mapa según la dirección de movimiento. Esta función también se ajusta en las propiedades de unidad.



Los iconos que se sobreponen pueden reemplazarse por un icono común con el indicador de cantidad. Para esto se necesita activar la opción *Mostrar unidades sobrepuestas con un solo icono* en los parámetros del usuario.

Alternativas de iconos

Los iconos de unidades pueden sustituirse por signos del estado de movimiento. Esta opción se activa en los Parámetros básicos (*Reemplazar iconos de unidades por símbolos de movimiento*). Los símbolos posibles son:

- flecha verde la unidad está moviendo, la dirección de la flecha indica la dirección del movimiento;
- cuadrado rojo la unidad no está moviendo (si la unidad tiene un sensor de ignición, también significa que el motor está apagado);
- círculo amarillo la unidad está parada con el motor encendido (solo para las unidades que tienen un sensor de ignición).



Además, el color de estos iconos (flecha, cuadrado, círculo) puede cambiarse según los parámetros del sensor. Está opción se ajusta en la pestaña *Avanzadas* de las propiedades de unidad (*Colores de sensor*). Es decir, la forma del icono se define por el estado (cuadrado si la unidad está parada y flecha si está moviendo) y el color depende del valor del sensor (intervalos de valores y el color para éstos se ajusta en las propiedades del sensor).

Visualización de unidades inactivas

Las unidades de seguimiento se dividen convencionalmente en activas e inactivas. Las unidades inactivas son las que no han enviado mensajes durante más de 48 horas. Las demás se consideran activas.

Por el sistema está prevista la posibilidad de diferenciar el estado de la unidad según como se muestra en el mapa. Para poder hacerlo hace falte activar el visto *Mostrar iconos borrosos de unidades inactivas* en los parámetros del usuario. En este caso las unidades inactivas se mostrarán en el mapa por medio de iconos borrosos y nombres transparentes. Si se usan los símbolos de movimiento, la transparencia será aplicada tanto a los símbolos, como a los nombres. Si el visto *Mostrar unidades sobrepuestas con un solo icono* está puesto en los parámetros del usuario y todas las unidades con iconos sobrepuestos están inactivas, su icono en el mapa será borroso. Además, los iconos de conductores y remolques asignados a las unidades inactivas también se mostrarán de forma borrosa hasta que la asignación se cancele.



Visualización de unidades con detector LBS

El detector LBS se utiliza en función de un método alternativo de determinar la ubicación de la unidad en el mapa. La exactitud de este método es más baja que la de ladetección de la ubicación según los datos GPS, pero en caso si de una unidad no llegan mensajes con las coordenadas GPS, puede ser útil. Si quiere utilizar esta opción, active el visto *Permitir posicionamiento por torres de red celular* en la pestaña *Avanzadas* de las propiedades de la unidad. Entonces, en caso de faltar datos GPS para determinar la localización se utilizarán los datos del detector LBS. Cabe subrayar, que los datos del detector LBS se utilizarán en caso de ser más actuales los datos de GPS.

Si se utiliza el detector LBS, las unidades se visualizan en el mapa de la manera siguiente: el icono corriente se coloca dentro de un círculo blanco con el contorneo de puntos, su brillo se reduce.



Otros signos

Si una unidad está moviendo, su dirección de movimiento se muestra por una flecha verde. La flecha de las unidades paradas no se muestra. Las unidades también pueden tener *colas* (trazados) azules que muestren su desplazamiento basado en los últimos mensajes. Si la cola no se muestra, los últimos 5 mensajes contenían información sobre la parada de la unidad o la página del programa acaba de cargarse. En número de mensajes en que se basa el largo de la cola, su color y ancho se ajustan en los parámetros del usuario.



Se puede desactivar flechas, colas y nombres de unidades. Para esto se utilizan los botones correspondientes en el menú de capas en el mapa:

-mostrar/ocultar recorrido de unidad;

- 📟 mostrar/ocultar nombre de unidad.
- mostrar/ocultar dirección de movimiento de unidad;

Miniventanas

La ventana de seguimiento individual o miniventana es una ventana adicional, en la que está concentrada la información actual sobre la unidad elegida. Haga doble clic en el nombre de la unidad en la lista del panel de seguimiento para abrir su miniventana. El mapa se centrará en la unidad elegida. Además, se puede abrir esta ventana por un doble clic en la unidad en el mapa. Sin embargo, en este caso el mapa no se centrará en la unidad.

• Cabe subrayar, que si no se ha recibido ningún mensaje con coordenadas de la unidad nunca, no pasará nada tras hacerse doble clic.



Modos de miniventanas

Hay dos modos disponibles del funcionamiento de miniventanas: modo de mapa y modo de información. Se cambian por medio del botón correspondiente al lado derecho del título de la miniventana 📕.

Modo de mapa

El objetivo principal del modo de mapa es mostrar la localización de una unidad, así como su velocidad y dirección recibidos en el último mensaje. No se puede navegar por este mapa porque se centra automáticamente en la última localización de la unidad, y ésta no abandona el campo visual. A excepción de esta particularidad, la gestión de minimapas es completamente idéntica a la del mapa principal.

En este modo se puede activar los submodos Google Street View o Yandex Panorama por medio de los botones especiales en el rincón derecho inferior de la ventanilla. Esto permite seguir las unidades en calles *reales*. Google Street View es una tecnología incluida en Google Maps que ofrece vistas panorámicas de calles de muchas ciudades del mundo desde la altura de aproximadamente 2 metros y medio. El servicio proporciona la posibilidad de ver casas, carreteras y todos los objetos ubicados en la calle creando ilusión de presencia virtual. Su cobertura actualmente incluye muchas calles de Europa Occidental, América del Norte, Australia, Japón, Brasil y otros países. Yandex Panorama es una función del servicio cartográfico Yandex, que proporciona la vista panorámica de calles de las ciudades de Rusia, Ucrania, Belarús, Kazajistán y Turquía.



Para el trabajo de este servicio es necesario que estén activados mapas Google y que haya Cobertura de Google Street View para el área correspondiente. Para el trabajo de Yandex Panorama es necesario que estén activados mapas Yandex y que haya cobertura del territorio correspondiente.

Modo de información

El modo de información se activa con el botón correspondiente en el título de la miniventana. Aquí se puede encontrar los botones principales e iconos seleccionados para la lista de trabajo del panel de seguimiento. Además, el modo de información incluye información adicional sobre la unidad configurada en los parámetros del usuario.

Revisión de notificaciones en línea

Las miniventanas ofrecen un modo alternativo de revisar notificaciones en línea recibidas. Para utilizar esta opción, ponga un visto en *Minimapa intermitente* mientras configurar una notificación que debe mostrarse en línea en una ventana emergente. Como resultado, al ejecutarse la notificación en línea, la miniventana abierta de la unidad correspondiente se destacará por el color rojo. Si una miniventana ha sido ocultada, al recibirse una notificación se abrirá automáticamente.



En el título de la miniventana, al lado del botón de cambio entre modos, aparece un icono que sirve de indicador del número de notificaciones sin leer. Apriételo para revisar las notificaciones recibidas. El principio del manejo de las notificaciones aquí es idéntico a él de la ventana de notificaciones en línea. Para regresar al modo inicial, vuelva a hacer clic en el icono de notificaciones.

• Cabe subrayar, que la miniventana no está sincronizada con la ventana de notificaciones en línea. Esto significa, que la revisión o eliminación de notificaciones en esta ventana no conlleva cambios en la ventana de notificaciones en línea.

El número máximo de miniventanas es 9. Por esta causa si todas las ventanas disponibles ya están abiertas y se ha recibido una notificación para otra unidad, esta notificación será disponible solo en la ventana de notificaciones en línea, lo que se mostrará en la barra de herramientas inferior.

Manejo de miniventanas

En el título de cada miniventana está un icono reducido de la unidad y su nombre. Esto facilita la búsqueda de la miniventana necesaria. El interruptor de modos y el botón de cierre también se sitúan aquí. Se puede abrir hasta 9 ventanas auxiliares. Además, para una unidad se puede usar solo una miniventana.

Se puede ocultar/desplegar miniventanas por medio del botón correspondiente en el rincón izquierdo inferior de la barra de herramientas inferior del sistema de seguimiento III. Para evitar el exceso de información, las miniventanas se ocultan automáticamente al pasar a los paneles de informes, mensajes o rutas (pueden desplegarse forzosamente si es necesario). Tras pasar a otros paneles, las miniventanas se despliegan automáticamente.

Las miniventanas abiertas se conservan para el usuario en orden y dimensión necesarios y quedan sin cambios hasta la próxima entrada en el sistema.

Información adicional sobre la unidad

La información adicional puede incluir los siguientes puntos: último mensaje, localización de unidad, presencia en geocercas, velocidad, altitud, contadores, satélites, coordenadas, configuración de conexión, valores de sensores, parámetros, conductores o remolques asignados, campos personalizados, intervalos de mantenimiento técnico.

La información adicional se ve en la descripción emergente de la unidad y en la visualización ampliada en la lista de trabajo en el panel de seguimiento.

Descripción emergente

La descripción emergente de una unidad se muestra al apuntarla con el cursor del ratón, en la lista de trabajo, en diferentes diálogos, etc. El contenido de la descripción emergente se ajusta en los parámetros del usuario. Una descripción emergente puede ser así:



Visualización ampliada

Además de la descripción emergente, se puede recibir información adicional sobre una unidad al apretar su icono en la lista de trabajo del Panel de seguimiento. Su contenido también se ajusta en los parámetros del usuario.

	At≣ 3	+ All			€,	ଡି	Þ	*	×	÷
v	S Ford G	Bran Torino			٢	П	►	٩	×	
v	Chevro	olet Monte	Carlo Lowri	der	۲	П	►	٩	×	
v	🕳 Shelby	/			۲	П	►	٩	×	
v	📋 🗂 The ev	/il 1981 We	stern Star 4	4800	۲	П	►	٩	×	
	hace 2 s (1 Al Satwa R	9-10-2017 oad, Al Sat	08:47) twa, UAE							
	1 km/h	53 m	X 11	25.22 55.27	2572 293	493 707	86 99			
	Wialon Retr	anslator, ID	1234567890	00058						
	speed: 1.00) C	abin Tempe	rature: De	scond	ocido				
	P	Gabrie +571927	l García N 2014	1árquez						
	ru:									
~	👟 Ecto-1						•	٩	×	

Es posible que se muestre la información ampliada de cualquier número de unidades. Para ocultarla, vuelva a hacer clic en el icono de la unidad correspondiente.

La visualización ampliada es indisponible en la lista de árbol.

(1) ¡Atención!

Los parámetros que se muestran en la descripción emergente y en la visualización ampliada pueden mostrarse en el sistema de medidas métrico (metros, kilómetros, kilómetros por hora, litros) o imperial (millas, pies, millas por hora, galones).

Menú de opciones de seguimiento

Una vez hecho clic en una unidad en el mapa, se abre un menú encima de la unidad. Contiene los mismos iconos y botones que se han elegido para el área de trabajo del Panel de seguimiento. Además, independientemente de los iconos/botones elegidos, en este menú siempre habrá botones para generar un informe rápido y para construir un recorrido rápido.

Este menú no tiene iconos de ubicación y de seguimiento de la unidad, ni el botón de eliminarla del seguimiento aunque estén marcados en el Panel de seguimiento.

Por medio de moverse la unidad, el menú abierto se mueve junto con ésta. Además, siempre comprende datos actuales sobre la unidad. Haga clic en cualquier lugar del programa para cerrar el menú.



Opciones de seguimiento

Todas las opciones que pueden encontrarse en el Panel de seguimiento se describen abajo. Usted puede escoger u ocultar unas columnas de acuerdo con sus necesidades. Para configurar las columnas del Panel de seguimiento, haga clic en el botón especial en su rincón derecho superior (tres puntos verticales). A la izquierda marque con vistos las columnas que deben mostrarse en la tabla de unidades de seguimiento y en el menú de opciones de seguimiento. En las columnas de la derecha se escogen las opciones que se utilizan más raramente. Estarán colocadas en el menú adicional y serán disponibles por medio de éste.

Todas las opciones del Panel de seguimiento pueden dividirse convencionalmente en dos tipos:

- De acción. Un clic en estas opciones provoca una acción con la unidad (registrar un evento, ejecutar un comando, solicitar un mensaje o un informe, modificar las propiedades de la unidad, ver el recorrido del movimiento, seguir la unidad o eliminarla de la lista. Las direcciones siguientes están como regla en los diálogos correspondientes. Los iconos de acción activos se hacen azules al apuntárselos.
- 2. De información. Estos iconos contienen algún tipo de información sobre el estado actual de la unidad (si está moviendo o parada, los valores del sensor, el estado de conexión, la actualidad de datos, la información sobre el conductor, etc.). La información adicional sobre una opción se muestra al apuntársela.

Los iconos en el encabezamiento de la tabla también pueden utilizarse activamente. En algunos casos esto permite ordenar las unidades de la lista según una propiedad (por ejemplo, arriba están las unidades que están moviendo y abajo — las unidades paradas, o viceversa).

🗘 winlonlocal 🕈 😚	Seguimiento	P	Recorridos	🖬 Informes 💃 Pa	sajeros 🕜 Notificaciones 🔍 🎬 : us
☑ Aź 🗐 ∓ 🚮	F# *	×	1 201	5 A 18 4	A March
Picasso		1	Informac	ión secundaria:	Ninguno
🕑 🦻 Bullitt's Mustang (sms)	Selecció	on de		Localización	Direcciones
🕑 🏮 The Mystery Machine	seguimi	ento		Conductores	(Imagen y nombre
ShootingStar	F 4	×		Remolques	Imagen
🗹 💏 Camel	F 3	×		Seguimiento de unidad	New York
Dodge M4S Turbo Interceptor	F 3	×		Estado de movimiento	(15) t min
DeLorean DMC-12 (c)	F 4	×		Actualidad de datos	 10 → min Sin filtro
The evil 1981 Western Star 48	00 🖪 🔧	×		Estado de conexión	
Chevrolet Monte Carlo Lowride	er 📕 🔧	×		 Estado del sensor 	
🗹 🛥 Ecto-1	F 3	×		Recorrido rápido	(How
🗹 🐠 Shelby	F 4	×			(Intervale parcenalizade
🕑 🖙 Chevrolet Chevelle Malibu	F 3	×		Informe rápido	Sensor tracing
🗹 🌑 Ford Gran Torino	F 4	×		Medios	Genou nacing
Clio	F 4	×		⊡g Vídeo	
DAVE	F 4	×		► Comandos	
Cadillac Sedan DeVille (e)	F 3	×		ETS SMS	
🗹 🏮 Pol1 (e)!	F 4	×			
Pol1 (e)! copy	F 4	×		✤ Propiedades	
PolE1	F 4	×		× Eliminar de la lista	
🗹 🏮 irra1	► ٩	×	Aladren ⁵ m	km i	Almonacid de la Cuba Ladata Vinaceite N 41° 29.1753' : W -000° 24.0
		© (Gurtam		🗐 🛛 🖾 🛈 🕅 🖬 🛛 08:54 (+0.

Información secundaria

Todas las opciones del Panel de seguimiento están convencionalmente divididas en 5 secciones. La primera sección contiene la opción *Información secundaria*. Ésta permite mostrar el contenido de las columnas de texto debajo de los nombres de las unidades. Están disponibles las siguientes variantes:

- Ninguno;
- Dirección;
- Geocercas;
- Nombre del conductor;
- Número de teléfono del conductor;

Opciones de información

Las dos secciones siguientes incluyen las opciones que suponen la visualización de algún tipo de información sobre las unidades.

Si está activada una o varias opciones de la primera sección (las opciones de texto), usted podrá ajustar el ancho de sus columnas correspondientes en el Panel de seguimiento. Para hacerlo, apunte con el cursor del ratón al espacio entre los nombre de las columnas cuyo ancho desea cambiar y arrastre la línea de puntos aparecida hacia el lado necesario.

Localización

[®] En esta columna se muestra la ubicación de las unidades en forma de direcciones o nombres de geocercas. Si están elegidas *Geocercas*, pueden mostrarse todas o solo u grupo determinado de acuerdo con lo escogido en la lista desplegable. *Resolviendo…* significa, que se está determinando la colocación. *N/A* se escribe para las unidades cuya localización no está disponible (por ejemplo, si una unidad nunca ha enviado mensajes). Una vez apretado el icono en el encabezamiento de la tabla, las unidades de la lista de trabajo se ordenan según su ubicación por orden alfabético directo o inverso.

Direcciones

Si en el sistema se utilizan los mapas Gurtam Maps, de acuerdo con el formato de dirección elegido, las direcciones pueden ser largas (si incluyen país, región y otros elementos) o cortas (por ejemplo, solo calle y casa). En caso de utilizarse WebGIS se da información de dirección completa y si la dirección no está disponible, se muestran las coordenadas.

<u>Geocercas</u>

En caso de utilizar geocercas como fuentes de dirección, si una unidad pasa por algunas, se muestran todas las geocercas separadas por comas. Se ordenan según su área (de menor a mayor) y se distinguen por los colores que les ha atribuido usted. Si una unidad no ha pasado por ninguna geocerca, se muestra la dirección como su localización. En cualquier caso, esta columna será la más ancha de todas, por esto no se recomienda activarla si no hay bastante espacio en la pantalla *j iAtención*!

Para determinar la presencia de una unidad en geocercas, hay que activar la opción *Presencia en geocercas* en la pestaña *Parámetros básicos*. Al escogerse la opción *Mostrar como dirección* mientras crear o modificar una geocerca, esta opción se activa automáticamente.

Conductores

Ela columna de conductores. De acuerdo con el modo de mostrar al conductor elegido en el personalizador del panel de seguimiento, frente a la unidad puede mostrarse la imagen del conductor, su imagen y nombre o su imagen y número de teléfono. La descripción emergente siempre contiene la foto aumentada, el nombre del conductor y el número de teléfono.

- 🗟 hay varios conductores asignados.

Remolques

La columna de remolques. De acuerdo con el modo de mostrar el remolque elegido, en el personalizador del panel de seguimiento frente a cada unidad puede mostrarse una imagen del remolque o su imagen y nombre. La descripción emergente siempre contiene la foto aumentada y el nombre del remolque.

- Image: model of the second seco
- ➡ el remolque asignado no tiene foto;
- ➡ hay varios remolques asignados.

Seguimiento de unidad

◇ / ◆ Para seguir una unidad activamente, es decir, verla en la pantalla al recibirse un mensaje de la misma, apriete el icono del estado de movimiento a su frente (se hará verde y tendrá un punto dentro). Previamente, esta unidad tiene que ser marcada por un visto en la primera columna (*Mostrar en el mapa*). Una vez hecho clic en el icono en el encabezamiento de la tabla, dada opción se aplicará a todas las unidades marcadas por vistos en la primera columna.

Estado de movimiento

[⊕] Muestra por medio de signos convencionales si una unidad está moviendo o parada y si el motor está encendido o apagado (en caso de haber un sensor correspondiente).

Para controlar el estado de movimiento de una unidad hay que indicar el período de validez de los signos del estado de movimiento (la fila adecuada en el panel de seguimiento). El período de validez es un intervalo temporal (en minutos) al terminarse el cual los signos del estado de movimiento se hacen inactivos. Además, a la expiración de dicho período serán ocultados las flechas de dirección de movimiento de la unidad. El valor del período de validez puede ser entre 1 y 999 minutos.

- [⊕] la unidad está moviendo (si hay un sensor de ignición, este icono muestra también, que la unidad está moviendo con el motor apagado, es decir, la están remolcando o transportando);
- ¹ la unidad está moviendo con la ignición encendida (si hay un sensor correspondiente);
- la unidad está parada (si hay un sensor de ignición, este icono significa también, que la unidad
 está parada con el motor apagado);
- a unidad está parada con el motor encendido (si hay un sensor correspondiente);
- conforme con el último mensaje recibido de la unidad durante el período de validez, la unidad está moviendo;
- — conforme con el último mensaje recibido de la unidad durante el período de validez, la unidad
 está parada;
- (*) los datos de la unidad han sido recibidos por medio del localizador LBS;
- Instatos recibidos por medio del localizador LBS ya no son actuales;
- O no hay mensajes de la unidad.

El estado de movimiento de una unidad se determina de acuerdo con la información sobre la velocidad del último mensaje de la unidad y por las indicaciones del sensor de ignición si hay uno. Si la unidad tiene un detector de movimiento instantáneo, el estado de movimiento en tiempo real se determina de acuerdo con este sensor. Si la unidad está parada, se escribe durante cuánto tiempo está parada en una descripción emergente.

Actualidad de datos

[®] Muestra la actualidad de información sobre la unidad: cuántos satélites se han registrado y el tiempo de recibir el último mensaje con localización. Para enterarse del tiempo preciso de la última actualización de información, apunte el icono y estudie la descripción emergente.

La primera columna muestra si hay satélites que han cogido la unidad:

- l icono es verde si los satélites están disponibles (el número exacto está en la descripción emergente);
- l icono es rojo si los satélites no están disponibles.
- I el icono es gris si el tiempo de recibirse el último mensaje de la unidad supera el intervalo indicado en la opción *Estado de movimiento* en el personalizador del Panel de seguimiento.

La segunda columna muestra, cuánto tiempo ha pasado desde el momento de recibir la última información de la unidad:

• l color verde significa, que la unidad ha transmitido datos en los últimos 5 minutos;
- el amarillo que la unidad ha transmitido datos en la última hora;
- el naranja que la unidad ha transmitido datos en las últimas veinticuatro horas;
- l rojo que los datos se han recibido hace más de veinticuatro horas.
- el gris (junto con el gris en la primera columna) significa que no hay ni un mensaje de posición de la unidad.

Se puede ajustar la filtración de unidades de acuerdo con la actualidad del último mensaje en el panel de seguimiento y/o en el mapa. Para hacerlo, sustituya el punto *Sin filtro* por *Panel de seguimiento* o *Panel+mapa* en la lista desplegable e indique el intervalo de filtración en minutos. Entonces, en el panel de seguimiento y, tal vez en el mapa, las unidades irán apareciendo y desapareciendo según la actualidad de sus datos. Véase más...

Se puede también detectar unidades inactivas por medio de la aplicación *Actualizer*, donde se puede establecer el plazo de caducidad libre.

Estado de conexión

^L Muestra si hay conexión con la unidad en el momento actual:

- la unidad está en línea;
- • la unidad está sin conexión.

Una unidad se considera conectada si tiene comandos TCP o UDP accesibles o ha enviado mensajes en los últimos X minutos. La cantidad necesaria de minutos se ajusta en el campo correspondiente del panel de seguimiento (de 0 a 999). El valor que se utiliza por defecto es 0. Esto significa, que el estado de conexión se determina automáticamente y no depende del tiempo de recibirse mensajes.

Estado del sensor

⁽²⁾ Muestra el estado del sensor:

- ■, ■, (o cualquier otro color) este icono visualiza el estado del sensor (el color se ajusta en las propiedades del sensor, y la selección del sensor se realiza en la pestaña *Avanzadas*);
- ? el sensor no está configurado;
- A el valor del sensor se desconoce.

Al apuntarse al cuadrado de color, en una descripción emergente se muestra el nombre del sensor y su valor (o una descripción del valor).

Opciones de acción

Las opciones de las dos últimas secciones supones la realización de algún tipo de acción con la unidad.

Recorrido rápido

Participation la construction de la construction de

- ^a trazar un recorrido en el mapa;
- * eliminar un recorrido del mapa;
- ² no hay acceso a ver los recorridos de la unidad.

Una vez apretado el botón de trazar recorrido frente a una unidad, en el mapa se dibuja el recorrido del movimiento de esta unidad. El intervalo de construir el recorrido y otros parámetros (marcadores, ancho y el color de la línea, uso del detector de viajes, etc.) se escogen en los ajustes del panel de recorridos. Todos los recorridos rápidos se muestran en el Panel de recorridos y pueden eliminarse de allí también. En función del color del recorrido se utiliza el color de la pestaña *Avanzadas* de las propiedades de la unidad (por la velocidad, por el sensor u homogéneo) o el color ajustado en el panel de recorridos.

Mensajes

La solicitud de mensajes de unidad.

- 🗏 solicitar mensajes de la unidad;
- 🖷 derechos de acceso insuficientes para solicitar mensajes de la unidad.

Los datos solicitados se muestran en el panel de mensajes. El intervalo temporal estandarizado (hoy, ayer, semana, mes, intervalo temporal personalizado) se escoge en el personalizador del panel. El tipo de mensajes se elige en el panel correspondiente, así como el intervalo temporal personalizado.

Informe rápido

La ejecución de un informe rápido de unidad.

- " generar informe de la unidad;
- derechos de acceso insuficientes para solicitar informes o no está escogida una plantilla de informe.

El informe solicitado se muestra en el panel de informes a base de la plantilla elegida en el personalizador del panel de seguimiento. El intervalo estandarizado (hoy, ayer, semana, mes, intervalo temporal personalizado) se escoge allí mismo. Una vez elegido el *Intervalo temporal personalizado*, se usara él del panel de informes.

Multimedia de mensajes

La solicitud de los últimos imágenes o vídeos recibidos de las unidades (es actual si esta posibilidad está prevista por el dispositivo).

- el botón de solicitar la muestra de elementos multimedia;
- 👆 no hay elementos multimedia disponibles.

Comandos

El envío de un comando a unidad. Pueden ser un comando el bloqueo del motor, la solicitud de localizar la unidad, el envío de un mensaje al conductor, etc. (depende del dispositivo).

- • hay comandos disponibles (su lista se muestra en una descripción emergente);
- hay comandos disponibles, incluidos comandos por el canal GPRS (TCP o UDP);
- hay comandos disponibles, incluidos comandos por el canal GPRS (TCP o UDP), pero el usuario actual no tiene acceso a ejecutarlos;
- - no hay comandos disponibles o no hay acceso a ejecutar comandos con la unidad.

SMS

Es botones de enviar un mensaje SMS a la unidad o al conductor (el destinatario se escoge del menú desplegable si ambos están disponibles). Para la funcionalidad completa, el usuario actual tiene que tener acceso *Modificar propiedades de conexión* a la unidad. Además, tiene que haber un conductor asignado a la unidad y ambos (el conductor y la unidad) deben tener números de teléfonos indicados en sus propiedades.

- — se puede enviar un SMS al conductor o a la unidad;
- • el usuario tiene derecho de enviar mensajes SMS, pero no hay números de teléfono del conductor o de la unidad disponibles.

Registrar evento

El registro manual de tales eventos como llenado de combustible, mantenimiento técnico, etc. en el historial de la unidad.

- abrir el diálogo de registrar un evento;
- - el usuario actual no tiene acceso a registrar eventos de la unidad.

Propiedades

* Abrir el diálogo de propiedades de la unidad o propiedades del grupo (según el modo de mostrar la lista de trabajo). En el caso de grupos, el botón puede tener dos posiciones de acuerdo con los derechos de acceso:

- se puede modificar algunas propiedades del grupo;
- se puede solo verlas.

Eliminar de la lista

* Los botones de limpiar la lista de trabajo. Al hacerse clic en el encabezamiento de la tabla, toda la lista se limpiará de una vez. El botón análogo está situado frente a cada unidad o grupo de unidades y permite eliminar un objeto de una vez.

● Si unas opciones se han seleccionado para el menú adicional (se han marcado por un visto en la segunda columna del personalizador del panel de seguimiento), hay que buscarlas en la columna ^(a) bajo el botón ^(c).

Otros signos utilizados en el panel de seguimiento:

	En la primera columna de la tabla se marcan por un visto las unidades elegidas para dibujarse en el mapa. Un
	visto en el encabezamiento de la tabla hace que se escojan todas las unidades.
Aţ	El botón indica, que las unidades de la lista están ordenadas en orden alfabético directo.
A≟	El botón indica, que las unidades de la lista están ordenadas en orden alfabético inverso.
≣	El botón indica, que está elegido el listado por unidades.
	El botón indica, que está elegida la lista de árbol con clasificación de unidades por grupos. Véase más sobre
	los modos de mostrar unidades en la lista de trabajo
÷	El botón de buscar unidades/grupos y agregarlos a la lista de trabajo.
Äll	Agregar todas las unidades disponibles a la lista de trabajo.
:	Personalizar el Panel de seguimiento (selección de columnas).

Gestión de la lista de trabajo

La lista de trabajo tiene gran importancia en el proceso de seguimiento. De esta lista depende qué unidades se muestren en el mapa y qué puedan utilizarse para crear y ejecutar con ellas varias operaciones de control (tareas, notificaciones, revisión de mensajes, recorridos, búsqueda de unidades más cercanas, revisión de mensajes, recorridos, etc.).

Hay dos modos de mostrarse la lista de trabajo:

- ^I≣ Lista simple de unidades;
- = Lista de árbol de unidades pertenecientes a diferentes grupos.

✓ ^A [↓] Z	i≣ i∓ aīī	ଡି,	Þ	SMS	F	♣	×
Image: Contract of the second seco	Chevrolet Monte Carl	П	►		e.	٩	×
Image: Contract of the second seco	Plymouth Fury		►		P.	٩	×
 	Shelby	П	►		P.	٩	×
I	The evil 1981 Wester	П	►		P.	٩	×
v 🔊	Ford Gran Torino	П	►		P.	4	×
Image: Contract of the second seco	irra1	П	►		P.	٩	×
V 🛱	Chevrolet Chevelle		►		P.	٩	×
Image: Contract of the second seco	Clio		►		P.	4	×
v 🗢	Bumblebee		►		P.	٩	×
Image: Contract of the second seco	Route victim		►		Π.	4	×

🗆 🔳 🐴	÷ ;	All	ଡି	Þ	SMS	F	♣	×	ł
E 🗌 🦪	Unidades	fuera d		►			a,	×	
🗄 🔳 📫 1	Trucks (9)			►			A,	×	
e 🗌 🟮	Taxi (9)			►			٩	×	
	👟 1967	Pontia		►	$\mathbf{\geq}$	P.	٩	×	
	a 1969	Dodge	П	►		P.	٩	×	
	🌮 Came	ł	П			P.	٩	×	
	S Ford	Gran T	П	►	$\mathbf{\geq}$	P.	٩	×	
🕀 🗌 🕄	Nuevo gru	ipo de		►			٩	×	
🕀 🔳 🏮	Grupo Re	p (9)		►			٩	×	

Cada lista es autónoma, y sus ajustes se guardan por separado. Al cambiar entre las dos, se restablecen todos los ajustes aplicados al tipo de lista dado por la última vez.

Lista de unidades simple

Agregación de unidades a la lista

Las unidades se agregan a la lista por medio del filtro de búsqueda + descrito abajo o por medio del botón Agregar todas disponibles

Hay unos modos alternativos de agregar unidades a la lista de trabajo:

- de la ventana de notificaciones en línea (se puede agregar la unidad sobre la cual se ha recibido una notificación);
- formar la lista dinámicamente según la actualidad de datos.

Eliminación de una unidad de la lista

Se puede eliminar una (botón [×] frente a cada unidad) o todas las unidades (botón [×] en el encabezamiento de la tabla) de una vez. Para que se muestre la columna con estos botones, hay que activarla en el personalizador del panel.

Las unidades se eliminan solo de la lista de trabajo y no del sistema. Siempre se puede devolverlas a la lista de maneras arriba descritas. Se puede eliminar las unidades del sistema en el panel *Unidades*.

Clasificación

Para facilitar el uso del sistema de seguimiento, los elementos de la lista están ordenados alfabéticamente. Usted puede cambiar el orden directo por inverso por medio de los botones ^{A¹/₂} y ^{A¹/₂}.

Además, se puede ordenar las unidades según otros parámetros tras apretar el botón correspondiente en el encabezamiento de la tabla. Por ejemplo, se puede ordenarlas según los siguientes datos:

- 🔊 el tiempo de recibir el último mensaje;

- 🗳 el estado de conexión;
- ^𝔅 el estado del sensor;
- ¬ la presencia de un remolque asignado a la unidad;
- 🖾 la presencia de elementos multimedia;
- 🕒 la disponibilidad de comandos.

Por ejemplo, al ordenarse las unidades según el estado de movimiento, arriba se mostrarán las unidades que están moviendo y abajo — las que están paradas (o viceversa si aprieta usted el botón otra vez).

La presencia de una columna en el Panel de seguimiento puede ajustarse (véase Opciones de seguimiento).

Lista de árbol de unidades

En este modo las unidades de la lista de trabajo se muestran por grupos. Al lado del nombre del grupo, entre paréntesis se indica la cantidad de las unidades que lo forman. Para ver estas unidades e información sobre su estado actual, hace falta desplegar el grupo (apretar «+» frente a su nombre). Se puede eliminar unas unidades de la lista de trabajo (las unidades no se eliminan del grupo mismo).

Para agregar a la lista todos los grupos faltantes, apriete el botón *Agregar todas disponibles* in . Si antes de hacerlo usted la lista estaba vacía, los grupos se agregan completamente, es decir, con todas las unidades que los forman. Si el grupo ya estaba en la lista de trabajo, sus unidades se quedan sin cambios.

Si a la lista de trabajo se agregan unidades que no pertenecen a ningún grupo, para éstas se crea automáticamente un grupo *Unidades fuera de grupos* . No se puede modificarlo, aunque tiene varios rasgos característicos de grupos ordinarios.

Para plegar/desplegar un grupo, es decir, plegar/desplegar la lista de sus unidades, utilice el botón *más/menos* en la primera columna de la lista. Para que las unidades de un grupo se muestren en el mapa, active el visto de este grupo. Para que se muestre una unidad determinada, despliegue el grupo y active el visto de esta unidad.

Los puntos suspensivos al final de una lista de unidades del grupo significan, que no todas las unidades de este grupo han sido agregadas a la lista. Al apuntar con el ratón a este signo se puede ver cuántas unidades no se muestran y añadirlas si es necesario.

En la descripción emergente del grupo se puede ver la lista de todas las unidades, que lo pertenecen.

Se puede realizar las siguientes acciones con un grupo de unidades desde el Panel de seguimiento:

- • enviar un comando;
- 👌 o 🔧 ver/revisar las propiedades del grupo.

Búsqueda de unidades

Hay un instrumento cómodo para buscar unidades y agregarlas a la lista de trabajo. Para abrir el diálogo de la búsqueda de unidades, apriete el botón *Agregar a lista* $\overline{+}$ en la parte superior del panel.

En el diálogo se muestran todos los grupos creados (entre corchetes) y después — todas las unidades ordenadas alfabéticamente. Por un doble clic una unidad/un grupo se agrega a la lista de trabajo. Si está elegida la lista simple, se agregan una o varias unidades. Si está elegida la lista de árbol, se agrega un grupo plegado. Por un doble clic en el grupo, al abrirse éste se muestran todas sus unidades. Por un doble clic en una unidad se agrega un grupo con la unidad concreta. En caso de agregarse a la lista de trabajo una unidad que no pertenece ningún grupo, se agrega automáticamente al grupo *Unidades fuera de grupos* con el icono **4**.

Para que las unidades agregadas se muestren en el mapa, hay que activar el visto *Mostrar unidades añadidas en el mapa* en el diálogo de búsqueda de unidades.

Búsqueda por criterios

Si hay una gran cantidad de unidades/grupos, hay que utilizar la herramienta especial para la búsqueda rápida. La lista desplegable contiene varios criterios de búsqueda: nombre, número de teléfono, ID único, unidad, creador, tipo

de dispositivo, acceso de usuarios, presencia en geocercas, grupo de unidades, sensores, campos personalizados, conductores, remolques, pasajeros.

Escoja un criterio de búsqueda del cuadro de lista desplegable e indique la frase clave en el campo a la derecha. Por ejemplo, para encontrar todos los Hondas, hay que escoger la búsqueda por el nombre de la unidad y a la derecha introducir *honda*. Se encontrarán y se mostrarán todas las unidades en cuyo nombre hay la combinación de estos símbolos (al inicio, en el centro o al final del nombre). Para reunir varias solicitudes en una, utilice coma (,). Por ejemplo, para encontrar todos los MAN e lveco, introduzca ***man*, *iveco***.

Durante la búsqueda por cualquier criterio en resultado se muestran solo las unidades que tienen la propiedad solicitada. Por ejemplo, durante la búsqueda por conductor, si el campo de búsqueda está vacío, se muestran todas las unidades que tienen conductores asignados. Luego se puede empezar a introducir el nombre o el código del conductor para reducir la búsqueda. Lo



mismo se hace con los remolques, campos personalizados, geocercas, sensores, etc. Durante la búsqueda por el sensor en el campo de búsqueda pueden introducirse no solo su nombre, sino también un elemento de su descripción, tipo o parámetro en que está basado el sensor.

Al realizarse la primera búsqueda, se puede seguirla en el segundo (tercer, etc.) nivel, es decir, buscar entre los resultados de la búsqueda anterior. Para hacerlo, apriete el botón ^{+Q} *Agregar a la lista de búsqueda*. Los principios de hacer la solicitud en otros niveles quedan los mismos.

Si la búsqueda ha dado resultado esperado, y usted quiere añadir las unidades/grupos encontrados a la lista de trabajo, se puede hacerlo por medio de un doble clic o usando los botones siguientes:

- 🖣 añadir unidades seleccionadas a la lista de trabajo;
- Teemplazar la lista de trabajo existente por las unidades seleccionadas.

Formación de lista según la actualidad de datos

La lista de trabajo del Panel de seguimiento puede crearse dinámicamente, es decir, crearse y refrescarse automáticamente de acuerdo con los datos actuales (el tiempo de recibir el último mensaje). La actualidad de la lista se comprueba cada 10 segundos.

Esta función se activa en el personalizador del panel. En la línea *Actualidad de datos* hay que cambiar *Sin filtro* por *Panel de seguimiento* o *Panel + mapa* e indicar el intervalo de filtración en minutos. En este caso en el Panel de seguimiento solo se mostrarán las unidades, que han enviado datos durante el intervalo indicado. Si se ha escogido *Panel + mapa*, las unidades se agregarán también al mapa.

(1) ¡Atención!

A causa de unas peculiaridades del trabajo de esta opción, varias funciones del sistema se harán indisponibles o trabajarán de otra manera, precisamente:

- 1. Las manipulaciones con la lista de trabajo (búsqueda, agregación y eliminación de unidades) no están posibles si está activada la opción de filtrar por la actualidad de datos.
- 2. Esta opción no funciona junto con la lista de árbol.

Comandos

El comando es la solicitud de ejecutar una acción que se envía a una unidad. Como respuesta, la unidad puede enviar sus coordenadas o una imagen, actualizar el firmware, bloquear el motor, etc. El tipo de comandos soportados depende del ©dispositivo utilizado y de su configuración.

Para poder ejecutarse un comando, tiene que ser registrado en la pestaña correspondiente de las propiedades de la unidad. Para enviar un comando el usuario tiene que tener accesos indicados en sus características y el acceso *Ejecutar comandos* con respecto a la unidad.

Comandos estandarizados

El sistema Wialon soporta actualmente 17 comandos estandarizados, es decir, comandos reservados en el sistema:

Icono	Tipo de comando	Nombre en el sistema	Parámetros
٥	Solicitar posición (solicitar coordenadas actuales de la unidad)	query_pos	_
₿	Bloquear motor	block_engine	_
8	Desbloquear motor	unblock_engine	—
1	Activar salida	output_on	número de salida
0	Desactivar salida	output_off	número de salida
۲	Descargar mensajes	download_msgs	intervalo temporal
X	Definir intervalo de transferencia de datos (intervalo de envío regular de mensajes al servidor por el dispositivo)	set_report_interval	intervalo en segundos
÷	Enviar mensaje personalizado (para enviar un comando irregular a la unidad)	custom_msg	texto de mensaje
8	Enviar mensaje al conductor	driver_msg	texto del mensaje
۲	Enviar posición	send_position	coordenadas
	Enviar ruta	send_route	puntos de ruta
	Enviar puntos de ruta	send_waypoints	puntos de ruta
۲	Solicitar configuración	request_configuration	—
۲	Iniciar/Detener WiaTag	wiatag_service	—
۲	Actualizar configuración	upload_cfg	ruta al archivo de configuración
۲	Cargar Firmware	upload_sw	ruta al archivo de firmware
24	Solicitar instantánea	query_photo	_
۵	Solicitar instantánea de una cámara concreta	query_photo_cam	número de cámara
	Solicitar archivo DDD (para tacógrafos)	query_ddd	_

Para descargar el archivo de configuración solicitado, hace falta generar una tabla de mensajes por el intervalo temporal correspondiente y luego utilizar la aplicación Disketta para descargar el archivo.

• Si el dispositivo usado soporta comandos que no están en esta lista, puede enviarlos por medio del comando *Enviar mensaje personalizado*. Lo importante es saber el nombre exacto del comando, como está registrado en el dispositivo.

Modos de enviar y seguir comandos

Hay varios modos de enviar comandos a una unidad:

- 1. Manualmente del Panel de seguimiento, incluido el envío de un comando al grupo entero de unidades.
- 2. Como una tarea ejecutada automáticamente de acuerdo con el horario establecido.
- 3. Como una acción al ejecutarse una notificación (ejecución automática al realizarse condiciones indicadas).
- 4. De un dispositivo móvil por medio de un SMS.
- 5. De la aplicación móvil Wialon.

I Tales comandos como actualizar configuración o firmware tienen sus peculiaridades. Si estos comandos se han guardado para unidades sin indicar un fichero, no se podrá enviarlos como una tarea/notificación o a un grupo de unidades.

Los comandos de enviar una ruta o puntos de ruta también tienen algunas peculiaridades. Mientras enviarlos hay
 que introducir los parámetros de ruta manualmente. Consecuentemente, tales comandos no pueden utilizarse por
 medio de una tarea o una notificación.

La información sobre comandos enviados a una unidad la puede encontrar usted en las siguientes fuentes:

- En el Panel de mensajes están todos los comandos enviados a una unidad.
- En el informe Comandos ejecutados están solo los comandos ejecutados con éxito.
- Inmediatamente después de enviar un comando, se puede seguir su ejecución en el historial.

Envío de un comando del Panel de seguimiento

El envío de comandos a la unidad se realiza en el Panel de seguimiento. La opción de enviar comandos se activa en el personalizador del Panel de seguimiento. Por el estado del botón se puede juzgar de las acciones posibles.

- hay comandos que se puede ejecutar;
- entre los comandos disponibles hay los que se ejecutan por el canal GPRS;
- ▶ o 🔤 no hay comandos disponibles o el usuario actual no tiene derechos para este tipo de acciones.

Al apuntarse al botón activo, aparece la lista de comandos disponibles. En esta lista solo se muestran los que pueden enviarse (se analiza la disponibilidad de tipos de conexión).



- 1. Haga clic en el botón de enviar un comando 🍐 , 🎰 o 🛤 .
- 2. Escoja las unidades necesarias y apriete *Siguiente*. Este paso no se necesita cuando el comando se envía a una unidad.
- 3. Escoja el comando necesario de la lista de comandos disponibles. Cuando un comando se envía a varias unidades, los signos especiales muestran si puede enviarse a todas las unidades o solo a algunas:
 - ✓ todas las unidades elegidas soportan el comando;
 - no todas las unidades elegidas soportan el comando (información más detallada está en una descripción emergente).

Comandos disponibles Soportad O Desactivar salida ✓ Image: Section of the	lo
○ Desactivar salida ● ← Enviar posición ☑ Intervalo	
● Enviar posición ✓ ○ ∑ Intervalo ✓	
C Z Intervalo	
V 🗄 ir a casa 🗸 🗸	
Mensaje	
STOP 🗸	

- 1. Introduzca parámetros adicionales si es necesario. Pueden ser: número de entrada/salida, intervalo del envío de datos, ruta al fichero de firmware o configuración, puntos de ruta, etc.
- 2. Apriete OK. El comando se ejecutará enseguida, esto se mostrará en el historial.

(1) ¡Atención!

Para enviar un comando al grupo de unidades, tiene que ser registrado ése en la pestaña *Comandos* de las propiedades de cada una de estas unidades y tener el mismo nombre. Si durante el envío de un comando a varias unidades tiene el mismo nombre, pero pertenece a varios tipos y no lleva parámetros indicados, el comando se envía sin parámetros y como resultado no puede ejecutarse.

Comunicación con conductor

Por medio de comandos el operador puede comunicarse con el conductor. Para hacerlo, hay que usar el comando *Enviar mensaje al conductor* e introducir el texto.

En caso de recibir una respuesta del conductor, su mensaje aparece en una ventana emergente. La recepción de un mensaje puede acompañarse por un sonido (véase *Parámetros del usuario*). Si hay mensajes sin leer, su cantidad se muestra en un círculo rojo cerca del botón de abrir la ventana de correspondencia con el conductor. Preste atención a que el número indica solo la cantidad de mensajes sin leer y no la cantidad total de todos los mensajes en la ventana. El indicador de presencia de mensajes (no importa si son leídos o no) en la ventana es el icono activo de correspondencia (es de color y se lo puede apretar).



Los mensajes recién recibidos se agregan a la parte superior de la lista. Por defecto se emplea el fondo azul para mensajes sin leer. Para plegar/desplegar el texto completo de un mensaje, utilice el botón *más/menos* o haga clic en un lugar de la línea titular del mensaje que no lleva texto.

Por un clic en el mensaje, el mapa se centra en el lugar desde que ha sido enviado. Por un clic en el nombre de la unidad, el mapa se centra en su última ubicación.

Para eliminar un mensaje concreto, haga clic en la cruz a la derecha de su título. También se puede eliminar todos los mensajes leídos o todos los mensajes en general por medio de usar los botones correspondientes en la parte inferior de la ventana. Una vez eliminados todos los mensajes, la ventana se cierra automáticamente. Si usted cierra la ventana por medio de un clic en la cruz del rincón derecho superior de la ventana, ésta cesará de aparecer

automáticamente hasta que vuelva a abrirla por medio del botón correspondiente de la barra de herramientas inferior.

Usted puede mover la ventana de mensajes por la pantalla y cambiar sus dimensiones. Su posición y dimensión se guardan hasta la próxima vez.

Aquí está también un botón en forma de un triángulo verde para la respuesta rápida del operador al conductor (previamente, hay que crear el comando *Enviar mensaje al conductor* en las propiedades de la unidad). Haga clic en este botón e introduzca el texto de respuesta en la ventana que se abre. Apriete *OK*.

Además, se puede ejecutar el informe *Chat* que va a contener todos los mensajes del operador y del conductor en el período de tiempo indicado.

Inota. Se puede desactivar la aparición automática de mensajes del conductor en la pantalla por medio que quitar el visto Mostrar eventos automáticamente en ventanas emergentes. En este caso al recibirse un mensaje nuevo, solo se mostrará una cifra sobre el fondo rojo en la barra de herramientas inferior al lado del icono de comunicación. Para leer los mensajes, habrá que apretar este signo.

Es conveniente comunicar con el conductor (no solo por medio de comandos, sino también por medio de SMS) usando la aplicación *Chatterbox*.

Envío de ruta/Envío de puntos de ruta

Para enviar una ruta/puntos de ruta hay que indicar sus puntos en el diálogo del comando. Se puede encontrar los puntos en varios fuentes: direcciones, geocercas, rutas. Si es necesario, se puede usar el filtro de la búsqueda (botones en la parte superior del diálogo), que permite reducir/aumentar la cantidad de fuentes utilizados. El botón activado significa, que el fuente correspondiente está usándose como filtro, el botón desactivado — que no está.

Para indicar un punto de la ruta, empiece a introducir el texto en el campo correspondiente y en la lista desplegable (depende del filtro usado) se mostrarán las variantes posibles con indicaciones sobre el lugar donde se han encontrado.

También se puede agregar un punto directamente del mapa. Apriete el botón del mapa a la derecha del campo. Encuentre el lugar necesario y haga doble clic en éste. El punto elegido se indicará automáticamente.

Al añadirse un punto de la ruta, se añaden todos los demás también. Si una ruta lleva unidades que están moviéndose, éstas se omiten.

Si los puntos se añaden de una geocerca-línea o una geocerca-polígono, se toman las coordenadas del primer punto.

Una vez indicado el punto necesario, a la derecha de éste aparece un visto verde. Es un indicador de la validez del punto, que confirma la disponibilidad de coordenadas. No se puede redactar el nombre del punto, se da solo automáticamente. Si trata de modificarlo, los resultados de la búsqueda se borran (desaparece el indicador de la validez del punto) y hay que reiniciar la búsqueda. Debajo de cada punto hay campo *Nota*. Este campo no es obligatorio.

Se puede guardar los puntos dados como una ruta para utilizarla después en el panel de rutas del sistema de seguimiento. Para hacerlo, ponga un visto en la parte inferior del diálogo. Para activarlo, también hace falta indicar el nombre de la ruta. Apriete *OK*. Se guardará junto con el envío del comando.

Ejecutar un comando - S	SkyWave	×
Enviar ruta	0 2	M 10
Punto 1 Carr Carretera de Apies, Huesca 22006	ł	Ŷ⊔ × ˆ
Punto 2 CH CHE-1407, Grañén 22260, Spain CH	ł	‰ ×
Punto 3 Carr Carretera de Aguilar a Gutur, Aguil	ł	‰ ×
		*
Guardar como ruta	Cancelar Atrás	ок

🗘 winlonlocal 🕻

Registro de eventos

Eventos de varios tipos pueden registrarse en el historial de una unidad y mostrarse después en varios informes por una solicitud. Algunos (como excesos de velocidad, entrada en una geocerca, los valores de un sensor fuera de límites permitidos, etc.) pueden registrarse por el sistema automáticamente por medio de notificaciones. Otros eventos (como llenado de combustible, mantenimiento técnico, evento personalizado) pueden registrarse en el historial manualmente por medio de usar una herramienta especial — registrador de eventos.

El registrador de eventos se activa por el botón del panel de seguimiento. Si este botón falta, puede agregarse del personalizador del panel de seguimiento.

I ¡Atención!

Para registrar un evento hay que tener acceso a Administrar eventos. Si no, el botón no está activo (de color gris).

Apriete el botón de registrar un evento y escoja el tipo de evento necesario:

- registrar en el historial;
- · evento personalizado;
- estado de la unidad;
- llenado de combustible;
- trabajo de mantenimiento.

Ev

	Registrar evento - Tesla	×
entos disponibles:		
Registrar en el historial		
Evento personalizado		
Estado de la unidad		
Llenado de combustible		
Trabajo de mantenimiento		

• Nota. En el registro de eventos se puede utilizar varias unidades de medidas de acuerdo con el sistema de medidas elegido.

Registrar en el historial

Esta opción permite introducir un texto de cualquier contenido en el historial de una unidad. Se conservará en la memoria de la base de datos de la unidad como un registro personalizado con la fecha de su creación. Este tipo de apuntes puede revisarse en los mensajes (tipo de mensajes *Historial*) y en los informes sobre la unidad (tabla *Historiales*).

• Para registrar mensajes en el historial además del acceso Administrar eventos hay que tener el acceso Gestionar registros del objeto.

Evento personalizado

Escoja el punto *Evento personalizado* y apriete el botón *Siguiente*. Introduzca una descripción del evento, su fecha y ubicación.

	Registrar eve	ento - Te	sla	
Descripción:	Pérdida de conexión	\subset	Guardar	
Descripciones guardadas:	Pérdida de conexión Descarga de combustible Accidente de tráfico SOS	•	Eliminar	
Fecha:	19 Octubre 2017 09:41			
Infracción:				

Se puede guardar el texto de eventos registrados para no tener que introducirlo de nuevo. Para hacerlo, escriba el

texto del evento y apriete el botón *Guardar*. El texto aparecerá en la ventana de abajo inmediatamente. Para escoger una de las descripciones guardadas, haga clic en ésta. Para borrar una descripción guardada, escójala y apriete el botón *Eliminar*.

Si marque con un visto la opción *Infracción*, el evento se registrará en el historial de la unidad como infracción, si no lo hace — como un evento ordinario. Esto significa, que según esta elección el evento figurará en varios tipos de informes: *Eventos* o *Infracciones*.

Estado de la unidad

Esta función registra el inicio de un estado que puede mostrarse en algunos informes. Por ejemplo, esta opción es cómoda, cuando un vehículo se utiliza con objetivos de trabajo y personal. Se puede registrar el inicio del uso del vehículo personal o con motivos de trabajo por fecha actual o posfecha. El sistema de registro es el mismo que él del evento personalizado, pero sin indicar el lugar y la posibilidad de registrar una infracción. Se puede utilizar los datos introducidos antes y los estados guardados. Lo más importante es indicar la fecha y el tiempo correctos. Será el tiempo del inicio de este estado, que durará hasta que se registre un estado nuevo.

Los estados pueden fijarse automáticamente (por ejemplo, al entrar en una geocerca). Véase *Notificaciones*. Las columnas con el contenido correspondiente están disponibles en las tablas de informes *Viajes, Horas de motor, Trayectos* y *Estacionamientos*.

Llenado de combustible

En el panel de seguimiento usted puede registrar los llenados de depósitos de gasolina de sus unidades para obtener estos datos más tarde en los informes. El registro de llenados manual permite controlar la diferencia entre los volúmenes del llenado según los documentos y reales (si hay un sensor del nivel de combustible) y comparar la cantidad del combustible consumido con las normas de consumo.

Escoja el punto Llenado de combustible en el registrador de eventos y apriete Siguiente. Llene los campos necesarios.

	Registrar ever	nto - Tesla	>
Volumen de llenado:	45		
Coste:	60		
Descripción:	Se ha realizado un llenado de combustible de 45 I litros con un coste de 60 cerca de CM-	▲ ▼	
Fecha:	19 Octubre 2017 09:43		
Desviación de tiempo (±	E): 30	min	
Localización:	CM-3113, Argamasilla de Alba	137) Resetear ubicación	

Introduzca el volumen del llenado y su coste. Las fracciones (hasta centésimas) también pueden usarse para indicar estos parámetros. Utilice el *punto* en función del separador. Por ejemplo, para registrar el coste de 105 euros con 85 céntimos hay que poner 105.85.

Los datos introducidos se añadirán automáticamente al campo *Descripción* en puestos correspondientes. Si hay necesidad, puede modificar usted este campo manualmente. Luego indique la fecha y la hora del llenado y la desviación posible de la hora indicada en minutos.

Además, se puede indicar el lugar del llenado por medio del botón *Escoja ubicación*. Se mostrará el mapa, donde se podrá indicar por un doble clic el lugar necesario. La dirección se determina por Gurtam Maps y se muestra en los campos *Localización* y *Descripción*. Para limpiar el campo de dirección o escoger otro lugar, apriete el botón *Resetear ubicación* y repita las acciones anteriores. Se puede también indicar y modificar la ubicación manualmente. Cuando se muestra el mapa, apriete el botón *Esconder el mapa* — el diálogo se hará activo y usted podrá introducir la dirección necesaria.

Los llenados registrados se usan en los siguientes informes tabulares: Llenados de combustible, Eventos, Coste de utilización.

Trabajo de mantenimiento

Escoja Trabajo de mantenimiento en el registrador de eventos y apriete Siguiente. Llene los campos necesarios.

	Registrar eve	ento - Tesla
Tipo de trabajo:	Cambio de aceite	Mantenimiento ☐ Revisión de luces ☑ Cambio de aceite
Descripción:	cambio de aceite planificado	Mantenimiento planificado Balanceo de ruedas
Coste:	(50)	
Duración:	1 horas 🔹	
Localización:	Tórtoles de Esgueva, Castilla y Le	
Fecha:	19 Octubre 2017 09:47	
Kilometraje:	58123 k	m
Horas de motor:	0 h	

Introduzca los siguientes datos: tipo de trabajo (escriba o escoja de la lista de derecha), descripción, coste, duración en minutos, horas o días (escoja el tipo de intervalo temporal de la lista desplegable), localización (haga clic en *Escoja ubicación* e indique un punto en el mapa o llene este campo manualmente). Después, indique la fecha y la hora del trabajo y los valores de horas de motor y kilometraje para aquel momento. Por defecto, en estos campos se muestran la fecha y la hora actual de los contadores, pero se puede modificarlas.

En la parte derecha del diálogo se muestra la lista de intervalos de mantenimiento de la pestaña *Intervalos de servicio* de las propiedades de la unidad. Marque con vistos los tipos de servicio técnico realizados. Esto se necesita para resetear el intervalo y para que se reinicie el cálculo de días/horas de motor/kilómetros por los tipos dados de mantenimiento técnico. Preste atención al hecho de que al escoger un intervalo se cambia el contenido del campo *Tipo de trabajo*.

(1) ¡Atención!

No se puede modificar eventos registrados. Solo se puede eliminarlos del historial de la unidad en el panel de mensajes (si hay acceso correspondiente).

Eventos registrados en informes

Los llenados de combustible y los trabajos de mantenimiento técnico se muestran junto con otros acontecimientos en los informes de eventos. Un evento personalizado, de acuerdo con su elección de usted mientras registrarlo, puede mostrarse en un informe de eventos o en un informe de infracciónes. Ambos tienen la misma estructura.

Mientras incluirse en un informe de eventos (de infracciones), la información se distribuye por columnas cuyos valores se toman de los campos llenados mientras registrar el evento. La tabla de abajo muestra la correspondencia entre las columnas del informe y los campos del registro.

Columna de informe	Que se incluye
Hora de evento	La fecha y la hora del evento indicadas mientras registrarlo.
Hora de recepción	La fecha y la hora del registro del evento (de apretar el botón OK).
Texto de evento	El texto se toma del campo Descripción . Si se trata del mantenimiento técnico, también puede usarse el texto del campo <i>Tipo de trabajo</i> si no hay descripción.
Localización	La ubicación de la unidad mientras realizarse el evento se toma de las coordenadas indicadas durante el registro del evento (el botón <i>Escoja ubicación</i> y un doble clic en el mapa). Si en Gurtam Maps hay dirección de estas coordenadas, también se muestra en esta columna.

Si un campo no se ha llenado o se ha llenado incorrectamente, no habrá información alguna en las columnas correspondientes.

Además, un informe más detallado puede generarse conforme con los trabajos de mantenimiento técnico realizados o conforme con el coste de utilización del vehículo (incluye el coste de mantenimiento técnico y de los llenados de combustible).

Imágenes y vídeos de mensajes

Junto con mensajes, una unidad puede enviar imágenes o vídeos si el dispositivo soporta esta posibilidad. Se puede ver estas imágenes (vídeos) en los paneles de mensajes y de seguimiento. Para mostrar la columna especial en el panel de seguimiento hay que activar la opción *Multimedia* en el personalizador del panel de seguimiento.

🗘 winlonlocal"	🚯 Se	guimi	iento	P	Re	corrie	dos	
■ ^A ź ≔ ∓ Äī	ଡି	묘	ø	***	FŦ	*	×	:
🗹 🚦 Clio		•	s	**	•	٩	×	
🔽 🗢 Bumblebee		•	s	1	۳.	٩	×	
🗹 🇆 Cadillac Sedan DeVille	(e)	•	S	*	۳.	٩	×	
🗹 🐃 Chevrolet Chevelle Mal	ibu 📲	•	S	*	۳.	٩	×	
Chevrolet Monte Carlo	L	•	s	*	۳.	٩	×	
💌 🥔 DeLorean DMC-12 (c)		•	S	*	۳.	٩	×	
🗹 🌤 Ecto-1		•	S	*	•	٩	×	
🔽 🤝 Ford Gran Torino	- 11	•	s	14	۳.	٩	×	
🗹 🧯 irra1	- 11	•	s	14	۳.	٩	×	
🔽 🖴 Nisme		•	s	14	E.	4	×	

Una vez apretado el botón se abre una ventana especial en que se puede ver las imágenes (vídeos). En esta ventana se muestra la última imagen (vídeo) para el momento de entrada y el número total de fotos (vídeos) recibidas durante la última sesión.

Del modo arriba descrito se puede ver imágenes (vídeos) de una unidad concreta. Además, está prevista la posibilidad de ver las últimas imágenes (vídeos) recibidas de todas las unidades (sin dependencia de su presencia o falta en el panel de seguimiento). Para hacerlo, apriete el botón *Multimedia de unidades* en la parte inferior de la ventana. Si hay ficheros multimedia disponibles, el botón se hace activo (azul) y a su lado se muestra la cantidad de imágenes (vídeos). Además, si el número se muestra sobre el fondo rojo, hay imágenes nuevas desde el momento de abrir la ventana por última vez.

In esta ventana solo se muestran ficheros multimedia recibidos durante la sesión corriente.



Utilice flechas para navegar entre imágenes/vídeos. Entre las flechas se muestra el número de la foto en la lista total. El orden de los ficheros multimedia se determina por el tiempo de su recepción.

En la parte superior de cada imagen/vídeo se pone la fecha de recibirla y el tiempo pasado desde aquel momento. En la parte inferior está el nombre de la unidad y la dirección del mensaje recibido junto con la imagen/vídeo.

Se puede aumentar algunas imágenes por medio del botón especial en el rincón derecho superior. Para cerrarlo, apriete el botón del rincón derecho inferior.

Se puede ver todas las imágenes recibidas de una unidad en informes y en mensajes. Los vídeos también se puede verlos en mensajes.

• Si es necesario, se puede recibir imágenes de una unidad por medio del comando Solicitar instantánea.

🗘 winlonlocal 🕻

Localizador

El localizador permite generar enlaces y compartir la ubicación actual de sus unidades. Se puede dividirlo convencionalmente en dos partes: creación de enlaces y su revisión. Los enlace se crean en el diálogo del localizador que se abre por medio de escoger el punto correspondiente en el menú del usuario. La revisión se ejecuta en el mapa del localizador que se hace activo tras seguirse el enlace.

Revisión

Una vez seguido el enlace se abre el mapa del localizador con las unidades y geocercas trazadas (si se han indicado mientras crear el enlace). Las unidades en el localizador se muestran en los mapas Gurtam Maps, OpenStreetMap y Google (si hay). La elección de la capa básica del mapa se realiza por medio de apretar el icono correspondiente debajo de los botones de escala (el rincón izquierdo superior). Aquí mismo se puede activar/desactivar la visualización de geocercas en el mapa.



Unidades

La unidad se muestra en el mapa por medio de un icono. Además, se muestran por defecto el nombre y la flecha del movimiento de la unidad. También se puede activar la visualización del recorrido de los últimos movimientos de la unidad, que está desactivada por defecto (la así llamada *cola*). Estas funciones se activan/desactivan en el menú que se abre tras apretar el botón en forma de rueda dentada en el rincón derecho inferior de la pantalla.

Si entre muchas unidades en el mapa le interesa alguna concreta, puede encontrar y seguirla por medio de la herramienta de seguimiento ubicada en el rincón derecho superior de la pantalla (cuadrado con flechas verdes). Apriete el botón y escoja la unidad necesaria de la lista desplegable. Una vez elegida la unidad, se cambia la escala y el mapa se centra en ésa. Para cancelar el seguimiento, escoja la raya en la lista desplegable. Cabe subrayar, que no se puede seguir en el localizador todas las unidades al mismo tiempo. Por esta razón si escoge *Todas las unidades*, solo se realiza la búsqueda, y todas las unidades entran en el campo visual.

Al encontrar la unidad necesaria en el mapa, puede ver su información actual. La información se muestra en una ventana que se abre por un clic en el icono de la unidad. La cantidad de la información mostrada varía según el estado de la unidad (movimiento, estacionamiento). Si la unidad está moviendo (puede servir de indicador la flecha de dirección), se muestran tales datos como: la velocidad, el tiempo del inicio del movimiento, la duración y la distancia recorrida. Para una unidad parada tales datos como velocidad y distancia recorrida no son actuales (no se muestran) por eso en la ventana solo se muestran el tiempo del inicio de este estado y su duración. Además, sin dependencia del estado de la unidad, en el encabezamiento de la ventana se indica el tiempo pasado del momento de recibir el último mensaje y la dirección del último mensaje. Con la llegada de nuevos mensajes con datos, se

refresca la ubicación de la unidad en el mapa y su información actual.

Si necesita saber por dónde ha movido una unidad, se puede ver su recorrido (durante las últimas 24 horas). Apriete el signo correspondiente en el rincón derecho superior (bandera y puntos verdes) y escoja la unidad necesaria de la lista desplegable. Al hacerlo usted, se construirá el recorrido y la escala del mapa se cambiará de tal manera, que se muestre todo el recorrido. Para borrar el recorrido del mapa, vuelva a apretar el signo de construir el recorrido. El color del recorrido en el localizador es constante (azul) y no depende de ningunos ajustes de la unidad.

• Nota. Se puede ver el recorrido de una unidad solo si el usuario ha concedido tal posibilidad mientras crear el enlace.

Determinación de la localización actual

En el mapa del localizador hay posibilidad de determinar su propia localización, que es especialmente conveniente si usted utiliza el localizador desde un dispositivo móvil.

Para determinar la localización actual, haga clic en la flecha verde en el rincón derecho inferior. Las escala del mapa se cambiará y se centrará en su posición.

Si al escoger una unidad para seguirla apriete el botón de determinar su localización, dicha unidad se mostrará en el campo visual junto con su ubicación. Sin embargo, como se ha mencionado arriba, al recibirse nuevos mensajes de la unidad, el mapa continuará centrándose en ésta hasta que desactive la opción de seguimiento (escoja la raya el la lista desplegable).

Selección de escala

Al abrirse el localizador, la escala del mapa se cambia de tal manera, que todas las unidades entren en el campo visual. Se puede trasladar a cualquier punto del mapa arrastrándolo.

La escala se cambia por medio de los botones +/- en el rincón izquierdo superior o por medio de la rueda del ratón. La regla de escala del rincón izquierdo inferior le ayudará a orientarse en la distancia.

De acuerdo con la escala utilizada y de la cantidad de unidades en el mapa, varios iconos pueden sobreponerse. En este caso la agrupación de iconos se cambia por un icono del grupo (para cada grupo se muestra la cantidad de sus elementos):

para unidades,
 para geocercas.

Haga clic en un icono de grupo para ver la lista de sus elementos (icono + nombre).

Creación de enlaces

Los enlaces se generan y se modifican en el diálogo del localizador que se abre pos medio del menú del usuario.

Para crear un enlace apriete el botón *Nuevo enlace para compartir unidades* y llene los campos necesarios del formulario.

empo de activación		Nota
Ahora (20 Octubre 2017 00:00)		
ida útil		
1 días 🔹		✓ Geocercas
Unidades Q Buscar		Todos Q Buscar
1967 Pontiac GTO 1969 Dodge Charger Aaton (c) Saton Martin DB5 (sms) Audi RS8 (sms) 3MW1 3MW7 13 3MW7 13 3MW7 13 3MW7 23 3uck Skylark Convertible Suikt Skylark Convertible Suikt Skylark Convertible Suikt Skylark Convertible Satis Mustang (sms) Cadillac Sedan DeVille (e) Camel	» «	Aurora Eorealis Bumblebee Ecto-1 Eleanor Firebird
Seleccionar todo		Seleccionar todo
Máscaras de sensores		

Indique el tiempo de activación del enlace en el rincón izquierdo superior. Puede ser *ahora* o cualquier otro momento *futuro* (elija la fecha y la hora en el calendario). El período de tiempo más alejado es de 100 días.

Abajo se indica la vida útil del enlace que puede ser en minutos, horas, días (escoja de la lista desplegable). Puede indicar cualquier valor (de 1 a 1000) o hacerla ilimitada (poner 0).

Se puede escribir una nota personalizada para el enlace en el rincón derecho superior. Esto permitirá diferenciarla de otras fácilmente. Además, el comentario se mostrará en el encabezamiento de la página del localizador.

Opcionalmente, se puede marcar geocercas y hacerlas así disponibles por el enlace. Lo mismo es posible con los recorridos del movimiento de unidad. (1) El usuario que concede la posibilidad de ver el recorrido de la unidad tiene que tener el acceso *Solicitar informes y mensajes* con respecto a la unidad correspondiente.

En la parte inferior del diálogo hay que escoger las unidades cuya localización quiere compartir. La selección se realiza en la lista de la izquierda. Pase las unidades necesarias a la lista de la derecha (por medio de doble clics o utilizando el botón *Agregar*).

Para facilitar la selección de unidades o grupos de unidades se puede cambiar el contenido de la lista por medio del filtro ubicado sobre la misma. Están disponibles las siguientes variantes: *Todos, Unidades, Grupos de unidades, Unidades fuera de grupos.* Para encontrar el objeto necesario rápido se puede usar también el filtro dinámico.

Para generar un enlace, apriete OK. Si no quiere guardar los cambios, apriete Cancelar.

Lista de enlaces

Al crearse el enlace cae en la lista total, donde se muestra el inicio y la terminación de su vigencia, el número de días restantes (si ya ha pasado el tiempo de activación), la nota, la lista de las unidades y los vistos de activación de la visualización de geocercas y recorridos. Al apuntarse al número de las unidades, se muestra su lista en una descripción emergente. Si queda menos de una hora hasta la terminación de la vida útil, esta información se escribe en rojo.

Al apretarlo, el enlace con el localizador se abre en una pestaña nueva. Para copiar la dirección URL del enlace, haga clic en el botón a su derecha. También se puede modificar el enlace (botón-llave inglesa) o eliminarlo (botón-cruz).

¡Atención!

- Al caducarse el término de la vida útil, el enlace se elimina automáticamente.
- Al cambiarse la contraseña del usuario todos los enlaces del localizador se eliminan automáticamente.

Integración del localizador

Para incorporar el localizador en un sitio ajeno, utilice la forma del código siguiente:

<iframe src="link_address&lang=es" width="700" height="400"></iframe></iframe></iframe>

Acciones necesarias:

- Apretar el símbolo de eslabones al lado del enlace necesario en la lista de enlaces y copiarlo.
- Insertar el enlace copiado en vez de link_address.

Los parámetros width o height responden del ancho y la altitud de la ventana incorporada, respectivamente. El parámetro *lang* se responsabiliza del idioma utilizado.

Manipulaciones con enlaces

Como ya se ha dicho, en el localizador hay 3 ajustes de mostrar una unidad (dirección de movimiento, nombre, *colas*). Al cambiar estos ajustes, la información correspondiente se agrega al URL del localizador:

Colas (act./desact.)

&tails=1/0	
Nombre (act./desact.)	
&labels=1/0	

Flecha (act./desact.)

&directs=1/0

De esta manera, si quiere guardar los parámetros introducidos, tiene que utilizar el enlace modificado (por medio de ajustes propios) en vez del enlace inicial. Además, se puede dar la capa básica del mapa, en la que se mostrará la ubicación de unidades. La información sobre la capa del mapa necesaria también se añade al URL del localizador. Es igual para todos los mapas, tomemos de ejemplo al mapa OpenStreetMap:

&map=OpenStreetMap

Recorridos

El recorrido es una línea trazada en el mapa que muestra el movimiento de una unidad durante un período determinado. Se construye de acuerdo con los puntos, desde los que la unidad ha enviado mensajes al servidor. Cada punto también almacena los datos y el tiempo de la recepción del mensaje además de otros parámetros (velocidad, sensores, etc.). En los recorridos pueden mostrarse marcadores que indiquen los lugares de llenados de combustible, aparcamientos y otros tipos de acontecimientos.

En el mapa se puede trazar cualquier número de recorridos. Éstos pueden representar una o varias unidades en varios intervalos de tiempo. Para evitar confusión entre los recorridos, usted puede asignarlos diferentes colores. Además, varios segmentos de un recorrido pueden tener colores diferentes de acuerdo con los valores de velocidad y otros sensores.

Para abrir el panel de recorridos, seleccione el título correspondiente en el panel superior o haga clic en el punto necesario en los ajustes del menú principal.



• Para trazar un recorrido hay que tener los derechos correspondientes a la unidad — Solicitar informes y mensajes.

Construcción de un recorrido

Para construir un recorrido en el panel Recorridos:

- Escoja una unidad de la lista desplegable. El contenido de la lista depende de la lista de trabajo en el panel de seguimiento y de los accesos a las unidades. En caso de ser vacía la lista de trabajo (si está aplicada la filtración según la actualidad de datos o a causa de haber borrado usted unas unidades de la lista manualmente), solo se mostrarán las unidades, a que tiene usted accesos correspondientes.
- 2. Configure los parámetros si es necesario.
- 3. Indique el intervalo temporal.
- 4. Apriete el botón Mostrar recorrido.



El principio de escoger el intervalo temporal es el mismo que en los informes (véase *Solicitud y revisión de informes*). Los puntos tres y cuatro pueden combinarse si se utilizan los intervalos rápidos (los botones *Hoy, Ayer, Semana, Mes*).

En resultado aparecerá en el mapa una línea del movimiento de la unidad construida de acuerdo con los parámetros indicados si hay mensajes con coordenadas por este período.

El hecho de pasar entre el pulsar el botón *Mostrar recorrido* y el recibir el resultado un largo rato significa, que se ha indicado un intervalo temporal demasiado largo o está limitada la velocidad del canal del acceso a Internet.

Si en el período indicado la unidad no estaba moviendo, no verá su recorrido en el mapa. Sin embargo, estará en la lista de recorridos y su kilometraje será nulo.

Un recorrido o una parte suya pueden dibujarse en el mapa por una línea de puntos. Tal situación puede surgir si se sospecha que los datos puedan ser incorrectos. Por ejemplo, si está superado el parámetro *Intervalo máximo entre mensajes* (pestaña *Avanzadas*) o si hay menos de 4 satélites (en caso de estar desactivada la opción de filtrar la validez de mensajes).



Los métodos alternativos de obtener un recorrido del movimiento de una unidad en el mapa:

- desde el Panel de seguimiento por medio del botón del recorrido rápido;
- desde el Panel de mensajes tras solicitar mensajes de la unidad;
- desde el Panel de informes puede dibujarse en el mapa si en la configuración del informe está marcada la opción correspondiente.



Parámetros del recorrido

Una vez dibujado un recorrido en el mapa, no se puede cambiar sus parámetros (intervalo, unidad, color, etc.). En caso de cometerse una falta, hay que eliminar el recorrido incorrecto y construir otro.

<u>Color</u>

El color del recorrido del movimiento de una unidad depende de las propiedades de la unidad (véase Propiedades de la unidad => Avanzadas). Existen tres ajustes del recorrido que excluyen uno a otros: *Simple, Por velocidad y Por sensor*. Originalmente, uno de estos ajustes puede estar establecido para la unidad. Si no lo está, el color del recorrido es simple (monocromo). Para tal recorrido se puede escoger el color de la paleta cada vez que lo construya. Si usted no indica el color, se escogerá uno de la paleta por turnos. Si se ha aplicado el ajuste *Simple*, y usted ha elegido otro color manualmente de la paleta, para cada recorrido siguiente se escogerá automáticamente nuevo color por turnos.

Ancho de línea

Indique el ancho de la línea del recorrido en píxeles de 1 a 15. Un recorrido puede también dibujarse en forma de puntos no unidos entre si (de los que se han recibido mensajes). Si necesita esta variante, escoja *Solo puntos*.



Marcadores

Solo pueden usarse si hay acceso a informes.

Se puede activar marcadores opcionalmente para indicar acontecimientos importantes en el recorrido. El conjunto de marcadores es el mismo, que él de los informes:

- 🔳 descargas de combustible,
- excesos de velocidad,
- Ilenados de combustible,
- eventos (en caso de ser una infracción, el marcador es rojo),
- 🔤 imágenes de mensajes,
- vídeos de mensajes,
- estacionamientos,
- 📟 paradas.

Agis X (nak)

Hay que escoger los marcadores antes de construir un recorrido. Para activar un marcador, apriete su icono para que se haga de color. Si está activado al menos un marcador, se hacen disponibles opciones adicionales:

- Image: Ima
- Pagrupación.

Los marcadores en los recorridos funcionan según los mismos principios que los marcadores en informes.

Anotaciones

Los puntos de un recorrido pueden ir acompañados por anotaciones. Las anotaciones son sugerencias a cada punto

del recorrido, desde que se ha recibido un mensaje de la unidad. En las anotaciones están indicadas la fecha y la hora de recibir el mensaje así como la velocidad del movimiento de la unidad en el momento. Son informativas, pero dificultan la percepción visual de las líneas del recorrido. Por esto a veces hace falta desactivarlas. Además, basta apuntar con el cursor a cualquier punto para ver la información en una descripción emergente. El sistema de medidas en las anotaciones depende de los parámetros del usuario actual y no de las propiedades de la unidad.



Detector de viajes

El visto *Aplicar detector de viajes* influye en el cálculo del kilometraje y en la visualización del recorrido. Por ejemplo, al activarse la opción, en los lugares de estacionamientos y paradas no se mostrará un amontonamiento de puntos, sino solo uno y en el recorrido se incluirán solo los intervalos detectados como viajes. El detector de viajes se configura en las Propiedades de la unidad => Detector de viajes.

El kilometraje en el panel de recorridos, como en él de mensajes, se calcula según las coordenadas sin considerar el contador de kilometraje. Por esta razón, las cifras del kilometraje pueden distinguirse de las que se muestran en los informes.

Gestión de recorridos

Al apuntarse con el cursor al recorrido, se puede obtener información sobre su punto concreto (o, bien, sobre el mensaje recibido en este punto). Si hay un punto de recibir un mensaje en el radio de menos de 50 píxeles del cursor, tal punto se señala por un círculo palpitante y en la ventana emergente se muestra la siguiente información: el tiempo de recibir el mensaje, la dirección, la velocidad del movimiento de la unidad en este punto, la altitud sobre el nivel del mar, las coordenadas, el número de satélites, los valores de sensores. Los lugares de los que se han recibido mensajes con velocidad nula, se señalan por puntos más gruesos.

Los valores de velocidad, altitud, etc., indicados en las descripciones emergentes, se toman de las propiedades de la unidad y pueden mostrarse en varios sistemas de medidas. Lo mismo es actual para los valores de kilometraje en la lista de recorridos (kilómetros o millas).



La gestión de los recorridos se realiza en la parte izquierda de la pantalla debajo del botón *Mostrar recorrido*. En la lista de recorridos está indicado el nombre de la unidad a que pertenece el recorrido, el color de la línea en el mapa (o el color del primer intervalo), el kilometraje por el período indicado y el período mismo. El kilometraje en el panel de recorridos, como en él de mensajes, se calcula según las coordenadas sin considerar el contador de kilometraje. Por esta razón, las cifras del kilometraje pueden diferenciarse de las que se muestran en los informes.

Se puede visualizar en el mapa todos los recorridos al mismo tiempo o solo los recorridos seleccionados. Para escoger un recorrido a mostrar, márquelo con un visto. Por medio de poner/quitar el visto en el encabezamiento de la tabla, se puede seleccionar todos los recorridos o quitar la selección, respectivamente. Además, se puede borrar todos los recorridos del mapa temporalmente por medio de desactivar la capa correspondiente en la barra de herramientas superior.

Si hay varios recorridos, se puede arreglarlos en la lista según el aumento/disminución de su longitud. Haga un clic en el encabezamiento de la lista en el campo sobre la columna de kilometraje. De la misma manera, por un clic sobre la columna de nombres, se puede arreglar la lista según los nombres de las unidades por orden alfabético directo o inverso.

Utilice flechas M P para mover rápidamente al primer/último punto del recorrido. Para mostrar todo el recorrido y centrar el mapa en éste, haga clic en el nombre del recorrido en la lista.

Se puede reproducir un recorrido por medio de apretar el botón Frente al recorrido necesario. Se abrirá la herramienta *Reproductor de recorridos* y se iniciará la reproducción — el movimiento del icono por el recorrido con la velocidad elegida.

Además del reproductor, se puede aplicar a un recorrido la herramienta *Información de puntos*, que permite obtener información exhaustiva sobre cualquier punto del recorrido.

Para eliminar un recorrido del mapa, apriete el botón × frente a éste. Por un clic en tal botón en el encabezamiento de la tabla, se eliminarán todos los recorridos.

También se puede guardar el recorrido construido como una geocerca-línea por medio del botón correspondiente \heartsuit . Preste atención a que si la cantidad de puntos de un recorrido es mayor de 10000, será guardado en varias geocercas con el mismo nombre y un número entre paréntesis (por ejemplo, *Nombre de geocerca (1), Nombre de geocerca (2)*, etc.).

🔘 winlonlocal

Mensajes

El panel de mensajes proporciona el acceso a la base de datos de la unidad. Aquí se puede ver todos los mensajes recibidos de la unidad (coordenadas, velocidad, parámetros, etc.), mensajes SMS, comandos enviados, eventos registrados en el historial y el historial mismo.

Además, Wialon permite exportar estos datos a varios formatos.

Para abrir el panel de mensajes, haga clic en el título *Mensajes* en la barra de herramientas superior o escoja el punto correspondiente en la ventana de ajustes del menú principal.

La ventana de mensajes se compone de 4 secciones:

- en la parte izquierda superior se configuran los parámetros de la solicitud de mensajes;
- en la parte izquierda inferior se muestran las estadísticas de la solicitud corriente y se realiza la exportación e importación de mensajes;
- en la parte derecha superior está el mapa;
- en la parte derecha inferior se muestran los mensajes de la solicitud ejecutada.



Se puede cambiar las dimensiones de las dos secciones derechas y el ancho de las de la izquierda (de las dos al mismo tiempo). Esto se hace por medio de hacer clic izquierdo en el deslizante correspondiente y, sin soltar el botón del ratón, arrastrarlo hacia el lugar necesario.

Para la gestión de mensajes existe también una aplicación Messages Manager.

Solicitud, revisión, eliminación de mensajes

Solicitud de mensajes del servidor

La solicitud se formula en el Panel de mensajes, en la parte izquierda superior de la ventana.

- 1. Escoja la unidad, cuyos mensajes quiere ver. La lista desplegable no contiene todas las unidades disponibles a usted, sino solo las que están en la lista de trabajo del Panel de seguimiento. En caso de estar vacía la lista de trabajo (si se ha aplicado el filtro según la actualidad de datos o a causa de haber borrado usted unas unidades de la lista manualmente), solo se mostrarán las unidades, a las que tiene accesos correspondientes. El botón de llave inglesa a la derecha de la lista desplegable sirve para abrir el diálogo de las propiedades de la unidad.
- 2. Indique el intervalo de solicitud (el lapso por el que necesita mensajes). El principio de elección del intervalo temporal es el mismo que en los informes (véase Solicitud y revisión de informes).
- **3.** Escoja el **tipo de mensaje** de la lista desplegable (cada tipo está descrito con más detalles abajo). Hay siguientes tipos:
 - mensajes de datos,
 - mensajes SMS,
 - comandos enviados,
 - eventos registrados,
 - historial.
- **4.** Apriete *Ejecutar*. La tabla de mensajes se generará en la parte derecha inferior de la ventana. Para limpiar la tabla (y el mapa), apriete *Limpiar*.

Los puntos tres y cuatro pueden combinarse si se utilizan los intervalos rápidos (botones Hoy, Ayer, Semana, Mes).

1 Nota. Hay métodos alternativos de solicitar mensajes:

- · desde el Panel de seguimiento,
- desde la tabla o la gráfica de un informe en línea.

1) Los recorridos se dibujarán en el mapa solo si está activada la capa correspondiente.

Revisión de mensajes

Mensajes de cualquier tipo se muestran en forma de una tabla.

Si se ha elegido un lapso largo, podrá haber muchos mensajes y se mostrarán en varias páginas. Utilice el panel de navegación (flechas azules) para cambiar entre las páginas. Aquí mismo se puede indicar la cantidad de mensajes que se muestren en una página. Apriete la lista desplegable y escoja una cantidad disponible (25, 50, 100, 500, 1000). También se puede introducir el número de la página manualmente y apretar *Enter* en el teclado para pasar a la página indicada.

• /		<u> </u>	
Unidad:	В	umblebee	• 4
Hoy	Ayer	Semana	Mes
Intervalo:	Int	ervalo especificado	, ,
De:	18	Agosto 2017 00:0	0
A:	19	Octubre 2017 23:	59
Tipo de me	ensaje: Me	ensajes de datos	-
Mostrar parámetros como:	Da	tos sin procesar	•
		Limpiar	Ejecutar

	Hora	Velocidad,	Coordenadas	Altitud,	Localización	:
1	01-05-2015 00:00	59	20.575708, -100.392903 (12)	1851	Mex-45D, Las Misiones, Mexico	Octurar/Mostrar columnas
2	01-05-2015 00:01	71	20.574545, -100.400886 (12)	1838	Mex-45D, Casa Blanca, Mexico	Hora
3	01-05-2015 00:01	71	20.574601, -100.401068 (12)	1838	Mex-45D, Casa Blanca, Mexico	Velocidad, km/h
4	01-05-2015 00:01	72	20.576325, -100.403853 (12)	1835	Mex-45D, Fracc Orquídeas, Mexico	 Coordenadas Altitud m
5	01-05-2015 00:02	95	20.576715, -100.415326 (12)	1822	Mex-45D, Prados De La Capilla, Mexico	 Localización
6	01-05-2015 00:02	93	20.576713, -100.417363 (12)	1822	Mex-45D, El Rosario, Mexico	Parámetros
7	01-05-2015 00:03	97	20.576473, -100.429945 (12)	1818	Mex-45D, Ejido Modelo, Mexico	Multimedia
8	01-05-2015 00:03	99	20.576465, -100.432578 (12)	1817	Mex-45D, Corregidora, Mexico	
9	01-05-2015 00:04	91	20.575801, -100.444578 (12)	1816	Mex-45D, Corregidora, Mexico	
10	01-05-2015 00:04	94	20.575523, -100.446778 (12)	1817	Mex-45D, Corregidora, Mexico	
11	01-05-2015 00:05	98	20.573936, -100.459466 (12)	1819	Mex-45D, Corregidora, Mexico	
12	01-05-2015 00:05	106	20.573665, -100.461643 (12)	1817	Mex-45D, Corregidora, Mexico	
13	01-05-2015 00:06	0	20.572783, -100.469826 (11)	1813	Mex-45D, Apaseo El Grande, Mexico	-

El ancho de las columnas de la tabla puede ajustarse manualmente. Apunte con el cursor un borde de la columna, apriete el botón izquierdo del ratón y, sin soltarlo, arrastre el borde hacia derecha/izquierda. Si hay que ampliar la tabla automáticamente para que quepa el texto al abrirla, apriete el botón *Columnas con ancho automático* hasta que aparezca en éste la letra A (\triangleq). Si mientras mover por la tabla hay que guardar el ancho de las columnas, desactive el botón — $\stackrel{?}{\leftrightarrow}$. Si va a cargar una cantidad grande de mensajes (500, 1000 por página), se recomienda desactivar el cálculo automático del ancho, ya que esto puede ralentizar significativamente la carga de mensajes, especialmente si la cantidad de parámetros se diferencia en varios mensajes.

El contenido de la tabla puede regularse también. Si es necesario ocultar o mostrar una columna con mensajes, apunte con el cursor del ratón el encabezamiento de la tabla. Al lado de cada columna aparecerá el botón que abre la lista desplegable. Escoja qué columnas tienen que mostrarse y qué no. No se puede ocultar todas las columnas simultáneamente. Si está elegida la visualización de sensores con sus valores, habrá una columna para cada sensor. Por defecto solo se muestran sensores *visibles*, los demás pueden activarse manualmente.

Filtración de mensajes

Utilice el filtro para la búsqueda rápida de mensajes necesarios. Para los mensajes de datos (con parámetros que se muestran en forma de datos sin procesar) el filtro influye en los nombres de parámetros, para los mensajes SMS y los eventos registrados — en el texto del mensaje/evento, para los comandos enviados — en los valores de parámetros adicionales, para los registros del historial — en la descripción de la acción. El filtro no funciona para los mensajes de la unidad, cuando se muestran parámetros en forma de valores de sensores.

Las reglas de utilizar el filtro han sido descritas antes. La solicitud puede introducirse por medio de símbolos especiales (* y ?) o sin éstos. Por ejemplo, para ver todos los mensajes que contienen imágenes, en el texto de la solicitud hay que introducir *image*. Los parámetros disponibles dependen del tipo de dispositivo usado.

Para aplicar el filtro, hay que apretar *Enter* o el botón *Aplicar filtro*. Al hacerlo usted, los mensajes, que contengan el texto o los parámetros solicitados, se mostrarán en la tabla. Para quitar la filtración y volver a mostrar todos los mensajes disponibles, limpie el texto de la solicitud y vuelva a aplicar el filtro. Si se ha aplicado el filtro, a su izquierda se escribe, cuántos mensajes que corresponden a la solicitud, se han encontrado en esta página.

(1) ¡Atención!

El filtro funciona solo para la página actual con mensajes. Sin embargo, mientras hojear las páginas, el filtro se aplica a todas automáticamente.

Eliminación de mensajes

La eliminación de un mensaje es oportuna si usted lo considera inválido. Se necesita el acceso correspondiente para eliminar mensajes.

Ponga vistos frente a los mensajes (uno o más) que quiere eliminar en la última columna de la tabla. Apriete *Eliminar mensajes seleccionados* × en el panel de herramientas y confirme sus intenciones. Si pone un visto en el encabezamiento de la tabla, se marcarán todos los mensajes en la página actual.

Una vez ejecutada esta operación, los mensajes eliminados siguen permaneciendo en la tabla, pero se hacen inactivos. Durante la siguiente carga de mensajes, se eliminarán de la base de datos por completo.

• Nota. No se puede eliminar el último mensaje de la unidad y el último mensaje con coordenadas válidas. Por esto no se puede marcarlos.

Mensajes de datos

Si usted ha solicitado mensajes de datos de una unidad, la tabla de mensajes contendrá información sobre el tiempo de recibir el mensaje, la velocidad de movimiento en el momento de enviarlo, la ubicación de la unidad y los parámetros disponibles. Además, en la sección *Estadísticas* se puede encontrar toda la información sumaria. Allí se indicará la cantidad de mensajes encontrados según la solicitud, el lapso entre el primero y último mensajes, la distancia pasada (se calcula de acuerdo con las coordenadas, sin tomar en cuenta el contador de kilometraje), la velocidad media y máxima.

• Nota. Las unidades de medidas (métricas o estadounidenses) para los valores de mensajes se toman de las propiedades de la unidad.

Hay dos modos de mostrar parámetros:

- Datos sin procesar los parámetros se muestran en una línea en la columna correspondiente.
- Valores de sensores cada sensor ocupará una columna aparte en la tabla. Por defecto solo se muestran sensores visibles, los demás pueden activarse manualmente (véase *Revisión de mensajes*).

La tabla contiene las siguientes columnas:

- Hora la fecha y la hora de recibir el mensaje.
- Velocidad la velocidad del movimiento de la unidad de acuerdo con el mensaje.
- Coordenadas la latitud y la longitud de la ubicación de la unidad y el número de satélites (entre paréntesis).
- Altitud la altitud sobre el nivel del mar. Si hay ceros en esta columna, el dispositivo no transmite tales datos.
- Localización la dirección en que está la unidad en el momento de enviar el mensaje.
- **Parámetros** los valores de parámetros de todos los sensores disponibles. Se puede filtrar los mensajes según sus parámetros. En vez de una columna de parámetros pueden mostrarse columnas con sensores.
- Multimedia si hay imágenes o vídeos de la unidad, en esta columna habrá botón de ver este fichero.
- Eliminación el botón para eliminar mensajes (se muestra si hay accesos correspondientes).

Las líneas rojas en la lista muestran mensajes de alarma registrados en el sistema.

	Taltenango De	Sánchez Román	Villa Hidalgo Teocâltiche San Juan De Los Lagos	worker the start	San Felipe San Luis De La Paz Dolores Hidalgo	A.
gdait	a trans	Tepatitian	be More Mirsula	5	GUANA/UATO 07-05-2015 01:56	QUERÉTARO
o Ďe	Mercado Zabop	ar	Mex-80D, Valle De Gu	adalupe, Me	comonfort	Cadereyta De Monte
eca	Taiomulco Do	Zapotlanejo Zučica	Atotoni 108 km/h	1.9 km	20.967271 -102.62561 Celaya 9 ceretaro	Tequisquiapan
1	najoniuco De,	Oco	tián contador: 2915.00	adas Abasol	Valle De Santiago	an Juan vel Río
20 Ma	km 20 mi pping data © 2017 Sayula	Tizapán El Alto Sa HERE. All rights re	huayo Isserved. Jacona	Puruand Mex-150	Acámbaro Tinanderuam Maravatio	' W •1029 37.8820' emascalcingo Tepej
	нога	velocidad, km/n	Coordenadas	Altitud, m	Localización	
1	01-05-2015 00:00	59	20.575708, -100.392903 (12)	1851	Mex-45D, Las Misiones, Mexico	
2	01-05-2015 00:01	71	20.574545, -100.400886 (12)	1838	Mex-45D, Casa Blanca, Mexico	
3	01-05-2015 00:01	/1	20.574601, -100.401068 (12)	1838	Mex-45D, Casa Blanca, Mexico	
4	01-05-2015 00:01	72	20.576325, -100.403853 (12)	1835	Mex-45D, Frace Orquideas, Mexico	
5	01-05-2015 00:02	95	20.576715, -100.415326 (12)	1822	Mex-45D, Prados De La Capilla, Mexico	
6	01-05-2015 00:02	93	20.576713, -100.417363 (12)	1822	Mex-45D, El Rosario, Mexico	
1	01-05-2015 00:03	97	20.576473, -100.429945 (12)	1818	Mex-45D, Ejido Modelo, Mexico	
8	01-05-2015 00:03	99	20.576465, -100.432578 (12)	1817	Mex-45D, Corregidora, Mexico	
9	01-05-2015 00:04	91	20.575801, -100.444578 (12)	1010	Wex-45D, Corregidora, Mexico	
10	01-05-2015 00:04	94	20.575523, -100.446778 (12)	1010	Mex 45D, Corregidora, Mexico	
2	60-00-2010 00:05	Jo Páging (1	20.575950, -100.459400 (12)	ioly	Mex-400, Corregidora, Mexico	
4	00 • «	rayina 1	ue nos > >> IV	iostrando de 1	r a pu de prara mensajes	V

Empleo del mapa

Junto con la tabla de mensajes se genera un recorrido de viajes de la unidad en el mapa. Escoja un mensaje de la lista y haga en éste clic izquierdo. El mensaje se destacará de gris, se centrará en el mapa y se indicará por un marcador. Por defecto el recorrido es de color azul, pero usted puede ajustar el color del recorrido según velocidad o valor del sensor. Esta opción se ajusta en la pestaña *Avanzadas* de las propiedades de la unidad.

Al apuntarse con el cursor al recorrido, se realiza la búsqueda del mensaje más cercano. Si tal mensaje se encuentra en el radio de 50 píxeles, el punto de recibir el mensaje se destacará por un círculo palpitante y en una ventana emergente se mostrará información detallada: la hora de recibir el mensaje, la dirección, la velocidad de movimiento en este punto, la altitud sobre el nivel del mar, las coordenadas, la cantidad de satélites, los valores de sensores.

Inota. Si después del Panel de mensajes usted abre otros paneles, la ubicación del mapa y todas las líneas de recorridos se conservan. Para borrarlas, hace falta regresar al Panel de mensajes y apretar el botón *Limpiar* o desactivar la capa correspondiente.

Gráficas de valores de parámetros

Además del modo de texto (es decir, de la tabla arriba descrita), se puede utilizar el modo gráfico mientras revisar los mensajes (el modo de ver los datos en forma de gráficas). El cambio entre los dos modos se hace por medio de los botones \boxplus y \nvDash' , respectivamente.

Active este modo para ver las gráficas de parámetros de los mensajes. En el área de trabajo a la izquierda se abrirá la pestaña *Leyenda*. Escoja aquí los parámetros necesarios a mostrar. Se puede escoger varios de una vez, entonces la gráfica contendrá más de una curva. Para su comodidad se mostrarán de varios colores.

En lugar de la tabla con mensajes aparecerá una gráfica. Los botones de gestionar la gráfica son iguales a los de otras gráficas.



Mensajes SMS

Los mensajes SMS pueden enviarse por una unidad, cuando se ejecutan comandos, en el estado de alarma y en otros casos que dependen del tipo de dispositivo usado. La tabla generada por este tipo de solicitud contiene dos columnas: la hora de enviar el mensaje y el número de teléfono de la tarjeta SIM del dispositivo, de que se ha enviado el mensaje. Se puede filtrar los SMS según su texto.

	Hora	Texto	Teléfono	
1	08-01-2014 10:49	SIGNAL,0002,08/01/14,07:49:11,5353.6443,N,02738.6399,E,80.0km,0.0,A,010000	+375000000000	
2	08-01-2014 10:50	PC,0002,08/01/14,07:50:11,5354.2013,N,02738.1792,E,46.0km,336.5,A,010000	+37500000000	
3	08-01-2014 10:51	PC,0002,08/01/14,07:51:11,5354.4164,N,02737.8881,E,1.0km,323.9,A,010000	+375000000000	
4	08-01-2014 10:52	SIGNAL,0002,08/01/14,07:52:11,5354.4342,N,02736.7896,E,18.0km,274.1,A,010000	+375000000000	
5	08-01-2014 10:53	PC,0002,08/01/14,07:53:11,5354.8711,N,02736.2582,E,20.0km,326.9,A,010000	+37500000000	
6	08-01-2014 10:54	PC,0002,08/01/14,07:54:11,5354.6567,N,02735.7368,E,70.0km,237.6,A,010000	+375000000000	
7	08-01-2014 10:55	PC,0002,08/01/14,07:55:11,5354.3469,N,02735.4559,E,80.0km,210.6,A,010000	+37500000000	
8	08-01-2014 10:56	PC,0002,08/01/14,07:56:12,5354.2010,N,02735.9707,E,25.0km,118.2,A,010000	+37500000000	

Comandos enviados

Se puede revisar los comandos enviados a una unidad por la solicitud *Comandos enviados*. Hay una opción especial para enviar comandos en el Panel de seguimiento (véase *Comandos*). La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Hora el tiempo de enviar el comando del servidor.
- Usuario el nombre del usuario que ha enviado el comando. Si no tiene derechos de acceso a este usuario, su nombre (login) será ocultado.
- Nombre del comando el nombre del comando (como está registrado en las propiedades de la unidad).
- Tipo del comando el tipo del comando ejecutado.
- **Parámetros** para los comandos en que se necesitan (mensaje al conductor, activación/desactivación de la entrada, el cambio del intervalo del informe en línea, mensaje personalizado, etc.).
- Hora de ejecución el tiempo de ejecución del comando. Si no se ha podido ejecutarlo a causa de restricciones del plan de facturación (en el momento de su ejecución no hubo SMS disponibles), se ponen rayas en esta columna.
- Canal el tipo de conexión que se ha empleado para ejecutar el comando (TCP, UDP, Virtual, SMS).

	Hora	Usuario	Nombre del comando	Tipo del comando	Parámetros
1	04-11-2015 08:51	user	Send route	Enviar ruta	[{"n":"Madrid","lat":"40.3977597418444","lon":"-3.766088991444
2	19-11-2015 13:20	user	Send route	Enviar ruta	[{"n":"139 Calle Los Maestros","lat":"21.680058307332278","lon"
3	19-11-2015 13:23	user	Mensaje	Enviar mensaje al conductor	Que tengas un buen día!
4	19-11-2015 13:23	user	Nuevo comando	Mandar mensaje personalizad	expecto_patromun
5	19-11-2015 13:23	user	Posición	Solicitar posición	
6	19-11-2015 13:23	user	Send route	Enviar ruta	[{"n":"Calle Francisco Villa","lat":"20.521871522905595","lon":"-1
7	19-11-2015 13:24	user	Posición	Solicitar posición	
8	19-11-2015 13:25	user	Nuevo comando	Mandar mensaje personalizado	finite_incantatum

Se puede filtrar los mensajes según sus parámetros.

🔵 winlonlocal

Eventos registrados

Varios tipos de eventos pueden registrarse en el historial de la unidad automática- o manualmente.

El registro automático se ajusta por medio de notificaciones con los modos de acción *Registrar evento para la unidad*, *Registrar como infracción* o *Registrar el estado de la unidad*. De esta manera se controlan visitas a geocercas, infracciones de velocidad, estado de alarma, parámetros, valores de sensores, modificaciones de entradas digitales, a pérdida de conexión, ralentí, etc.

Se puede registrar un evento manualmente por medio del registrador especial en el Panel de seguimiento. De esta manera se puede registrar llenados de combustible, servicios técnicos, eventos personalizados y estados de la unidad.

También se puede guardar el reinicio del contador del tráfico GPRS en el diálogo de las propiedades de unidad y los cambios de los contadores del tráfico GPRS, kilometraje y horas de motor por medio de tareas correspondientes.

La tabla incluirá:

- la hora de registrar el evento (registro automático) o la hora indicada por el usuario (registro manual);
- el tipo: evento (el reinicio del contador del tráfico GPRS, eventos de notificaciones, algunos eventos personalizados), infracción (infracciones de notificaciones, algunos eventos personalizados), llenado (registrado manualmente), mantenimiento (registrado manualmente);
- el texto del evento, que se toma del texto de una notificación o descripción indicadas durante el registro manual. Se puede filtrar los mensajes según sus parámetros.
- •

	Hora	Tipo	Texto del evento	
1	15-09-2015 14:00	Evento	Personal	
2	07-10-2015 13:58	Evento	Accidente de tráfico	
3	30-10-2015 15:58	Evento	Robo de combustible 20I	
4	30-10-2015 16:15	Llenado	Se ha realizado un llenado de combustible de 100 lt litros con un coste de 500	
5	19-11-2015 13:57	Evento	Sensor nuevo (ignición)	
6	19-11-2015 13:57	Evento	Negocio	
7	19-11-2015 13:57	Mantenimiento	Servicio de mantenimiento 'Cambio de aceite' registrado.	
Historial de la unidad

Cada manipulación con las propiedades de una unidad y su base de datos se registra en el sistema automáticamente. Lo hace en el historial de la unidad. Además, se puede hacer registros en el historial manualmente, por medio del registrador de eventos. Para introducir cambios en el historial no solo se necesita el acceso Solicitar informes y mensajes, sino también Gestionar registros del objeto.

Se registran las modificaciones realizadas en el diálogo de propiedades de unidad, así como la eliminación, importación y exportación de mensajes, el hecho de asignar y separar a un conductor, etc.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Hora la fecha y la hora de introducir cambios.
- Usuario el nombre del usuario, que ha realizado el registro o introducido unas modificaciones en éste.
- Acción la descripción de la modificación realizada. Se puede filtrar los mensajes según el texto de la descripción.
- IP la dirección del ordenador, desde el cual ha introducido cambios el usuario. En esta columna puede haber apuntes del tipo *tarea* o *notificación*, que significan que una acción ha sido realizada por el sistema automáticamente.
- Eliminar el botón para eliminar un mensaje.

	Hora	Usuario	Acción	IP	
1	27-10-2015 16:48	user	Unidad 'Úrsula' creada	10.192.5.35	
2	27-10-2015 16:48	user	Comando 'Enviar ruta' modificado	10.192.5.35	
3	27-10-2015 16:48	user	Comando 'Locate Vehicle' creado	10.192.5.35	
4	27-10-2015 16:48	user	Contador del tráfico GPRS modificado de 0 KB a 3233 KB	10.192.5.35	
5	27-10-2015 16:48	user	Sensor 'driver' creado.	10.192.5.35	
6	27-10-2015 16:48	user	Contraseña de acceso modificado	10.192.5.35	
7	27-10-2015 16:48	user	Sensor 'Satellite' creado.	10.192.5.35	
8	27-10-2015 16:48	user	Sensor 'Engine Temp' creado.	10.192.5.35	
9	27-10-2015 16:48	user	Sensor 'Battery Main' creado.	10.192.5.35	

Se puede revisar el historial también en forma de un informe.

Exportación e importación de mensajes

Wialon permite realizar la exportación/importación de mensajes. Solo se puede hacerlo con los mensajes del primer tipo, con los mensajes de datos.

1 ¡Atención!

La restricción para el fichero/archivo importado es 64 Mb, que es en caso de un archivo cerca de 3.5 millones de mensajes.

Exportación

Para exportar mensajes a un archivo, escoja la pestaña *Importar y exportar mensajes* en la parte izquierda de la ventana. Elija el formato del archivo final y apriete *Exportar*. De acuerdo con los parámetros de su navegador, el archivo creado se abrirá inmediatamente o se ofrecerá indicar la ruta para guardarlo. Además, el fichero con los mensajes exportados puede comprimirse a la vez si usted pone un visto en *Comprimir archivo*. Los formatos de exportación disponibles son:

• **OziExplorer recorrido** (.plt) es el formato de datos del programa Ozi Explorer, la lista de coordenadas de puntos de un recorrido.

Formato	is de expo	rtación	sopor	tados: .i	win, .wi	b, .txt, .kml	, .p
OziExp	lorer reco	rrido(.p	lt)		•		
Com	primir arch	ivo		Export	tar		
Formato sus arch	is de impo livos ZIP y	rtación GZIP.	sopor	tados: .1	vin, .wi	b, .txt, .log	у
Llogo	clic nara o	logir ar	chivo	Evan	ninar		

• Mensajes NMEA (.txt) es el fichero de texto de National Marine Electronics Association. Este protocolo de texto de ordinario se utiliza para dispositivos de navegación marina.

I Los valores de parámetros (sensores) no se guardan durante la exportación a este formato.

- Google Earth (.kml) es el formato basado en XLM para representar datos geográficos en tres dimensiones en el programa Google Earth.
- Mensajes Wialon (.wln) es el formato utilizado por el programa Wialon.
- Mensajes binarios de Wialon (.wlb) es el formato binario que se utiliza por el programa Wialon.

Importación

Los archivos con los mensajes de una unidad guardados en el disco pueden importarse a unidades creadas por usted. Para importar mensajes, escoja la pestaña *Importar y exportar mensajes* en la parte izquierda de la ventana.

Los formatos soportados son:

- Logs originales del navegador GPS en el formato GPRMC definido por la especificación NMEA 0183 búsqueda en los ficheros con la extensión .txt o .log.
- Mensajes Wialon búsqueda en los ficheros con la extensión .wln.
- Mensajes binarios de Wialon búsqueda en los ficheros con la extensión .wlb.

Haga clic en el campo de elección del archivo, escoja el archivo de que hay que importar mensajes y apriete el botón *Cargar*.

Para acelerar y facilitar el proceso de la carga, comprima los ficheros de mensajes previamente a formatos ZIP o GZIP. Una vez cargados, los ficheros serán descomprimidos y procesados en el servidor. Se puede seguir este proceso en el historial.

Informes

Para abrir el Panel de informes, haga clic en el título *Informes* en la barra de herramientas superior o escoja el punto correspondiente en la ventana de ajustes del menú principal.

Los informes sobre la actividad de una unidad pueden mostrarse en forma de tablas y gráficas. Se los puede mirar en la ventana del navegador, así como exportar a ficheros de varios formatos (PDF, XML, XLS (Excel), HTML, CSV).



Se puede dividir la ventana del programa de este panel en 4 secciones:

- en el rincón izquierdo superior se ajustan los parámetros del informe;
- en el rincón izquierdo inferior están las plantillas de informes. Al generarse el informe, esta sección se cambia por el panel de navegación por el informe;
- la parte derecha superior está ocupada por el mapa;
- en la parte derecha inferior se abre el informe mismo (si se ha generado en línea) en forma de tablas, gráficas o imágenes.

Usted puede cambiar las dimensiones de las secciones. Para hacerlo, haga clic en el deslizante vertical o horizontal y arrástrelo a la derecha/izquierda o hacia arriba/abajo.

Solicitud y revisión de informes

Para generar un informe hay que configurar los parámetros necesarios:

Plantilla de informe

Por defecto está elegida la última plantilla de informe creada o corregida. Si le interesa otra plantilla, escójala del cuadro de lista desplegable. A la derecha está el botón de revisar/modificar la plantilla elegida.

• Es imposible generar un informe si no hay ni una plantilla. Véase *Creación de una plantilla de informe...*

Objeto

Escoja el objeto del sistema en cuya relación va a crearse el informe. De

Plantilla de informe:	Informe total					
Objeto:	Úrsula 👻					
Ноу	Ayer	Semana	Mes			
ntervalo:	Interva	alo especificado	-			
De:	20 Ma	arzo 2015 00:00				
A:	20 Octubre 2017 23:59					
		Limpiar	Ejecutar			

acuerdo con el tipo del informe indicado en la plantilla arriba, podrá escoger unidad, grupo de unidades, usuario, conductor, remolque, ruta, recurso, repetidor, grupo de conductores o remolques. A la derecha está el botón de revisar/modificar las propiedades del objeto del sistema elegido. Generalmente, en esta lista se muestran todos los objetos disponibles para el usuario actual. Es decir, el usuario tiene que tener el visto de acceso Solicitar informes y mensajes activado.

Isi el tipo de informe es Unidad, en el cuadro de lista desplegable se mostrarán solo las unidades que están en la lista de trabajo en el Panel de seguimiento y no todas las unidades a las que tiene usted acceso correspondiente. Si la lista de trabajo está vacía (en caso de estar aplicado el filtro de actualidad de datos o a causa de borrar unas u otras unidades manualmente), solo se mostrarán las unidades a las que tiene accesos correspondientes.

Intervalo

En muchos casos conviene usar intervalos rápidos que son *Hoy, Ayer, Semana, Mes.* Al apretarse uno de estos botones, el informe empieza a generarse inmediatamente (sin apretar el botón *Ejecutar*). Si escoge el intervalo *Semana*, tenga en cuenta que el informe se generará por la semana pasada entera, es decir, la semana pasada de lunes a domingo. Lo mismo pasa con el intervalo *Mes*.

También hay previstas unas variantes de ajustar el intervalo manualmente:

- Intervalo especificado en este caso se puede indicar los límites exactos (hasta minutos) del comienzo y del final del informe.
- De ... a hoy esta variante comprende la necesidad de indicar el tiempo exacto del comienzo del intervalo y como su término automáticamente se indicará el momento actual.
- Por anteriores [escoja la cantidad de] minutos/horas/días/semanas/meses/años. El valor digital del intervalo se escoge en el campo correspondiente por medio de las flechas o la rueda del ratón. Si mantiene apretada una de las flechas, los números irán cambiándose a una velocidad aumentada. Preste atención a que los valores admisibles son de 1 a 99. Si es necesario, se puede incluir el período actual en la selección por medio de poner un visto en *Incluyendo el actual*.

En caso de ajustar el intervalo del informe manualmente, hay que apretar el botón *Ejecutar* para generarlo. ⁽¹⁾ Mientras escoger un intervalo cabe tener en cuenta que la cantidad de líneas del informe generado está restringida a 100 000 para el rendimiento óptimo del sistema.

1) Nota. Existen métodos alternativos de obtener un informe en el sistema de rastreo:

- 1. recibirlo al correo electrónico según un horario (véase Tareas);
- 2. recibirlo al concluirse un evento (véase Notificaciones);
- 3. generarlo rápidamente desde el Panel de seguimiento (véase Seguimiento=> Signos convencionales).

Il recorrido de una unidad se dibujará en el mapa solo si está activada la capa correspondiente.

Informe en línea

Al ejecutarse un informe, el panel *Plantillas de informes* se reemplaza por el panel *Resultado del informe*, y a la derecha aparecen tablas o gráficas. Si ninguna información ha aparecido a la derecha, no hay datos solicitados sobre la unidad en el intervalo indicado.

Un informe contiene de ordinario varias páginas. La navegación por éstas se realiza en el panel *Resultado del informe*, donde hay enlaces a todas las páginas. El nombre de la página activa se muestra sobre el fondo más oscuro.

La información del informe puede representarse en forma de tablas o gráficas. Una parte de información puede visualizarse también en el mapa (recorridos de movimiento, varios marcadores). Véase *Mapa en informes*.



Las filas con el texto de color azul en una tabla significan, que hay coordenadas de los puntos dados disponibles. En este caso se puede mover al lugar del acontecimiento en el mapa por medio de hacer clic en tal fila.

Una tabla de informe puede contener hasta 100 000 filas, por esto se muestra en varias páginas. Para cambiar ente las páginas, utilice los botones de navegación en la parte superior de la ventana (flechas azules):

- > mostrar la siguiente página;
- mostrar la página anterior;
- mostrar la primera página;
- » mostrar la última página.

Además, para ir a la página necesaria se puede introducir su número y apretar *Enter* en el teclado. Usted puede ajustar el número de elementos en la página mientras mostrar las tablas en línea. Apriete el cuadro de lista desplegable y escoja una cantidad (25, 50, 100, 200, 500).

En este panel hay también los siguientes botones:

botón para transferir a mensajes;

Image: Image:

- botón para exportar el informe a Excel rápido;
- botón para exportar el informe a un archivo;
- ^b botón para imprimir el informe.

Apriete el botón *Limpiar* para borrar el informe de la pantalla. El mapa y el informe se limpiarán, y la sección *Resultado del informe* volverá a reemplazarse por la lista de plantillas de informes disponibles. Se puede cambiar entre estas dos secciones manualmente también por medio de hacer clic en el título correspondiente.

Existe la posibilidad de transferir la tabla de informe en línea a mensajes. Esto puede ser útil para analizar los datos iniciales de una unidad.

Para pasar de la tabla a los mensajes apriete el botón *Transferir a mensajes* en la barra de herramientas de los informes [□]. Una vez apretado el botón, el texto en las líneas que contienen tiempo (como *Hora*, *Inicio*, *Fin* y otras) se hace violeta. Estas líneas funcionan como enlaces: al apretarlas, se realiza la transición a los mensajes.

Durante el traspaso se cargan los mensajes por todo el período solicitado y se abre la página con el mensaje elegido. La fila con este mensaje se selecciona por el fondo más oscuro. El mapa se centra en el mensaje y en el lugar de su recepción se pone un marcador.

El botón de transferir a mensajes está desactivado por defecto. Si en una de las tablas el botón ha sido activado, este estado se conserva mientras cambiar entre tablas. Sin embargo, si cambia la tabla por una gráfica, el botón vuelve al estado inicial (se desactiva).

Imprimir informe

Una vez generado un informe en línea, se puede imprimirlo sin exportación previa a un fichero. Apriete el botón *Imprimir informe* $\stackrel{\textcircled{}}{\Rightarrow}$ que está situado sobre la tabla o gráfica activa (solo en caso de haber un informe generado en la ventana del navegador).

En la parte izquierda de la ventana del diálogo se muestra la lista de tablas, gráficas y otras secciones que contiene el informe. En la parte derecha se puede revisar su contenido. Escoja las secciones que quiere imprimir. Apriete el botón *Imprimir.* Para salir del diálogo, apriete *Cerrar.*

Seleccionar todo	Viajes						
	Comienzo	Duración	Kilometraje	Tiempo total	Tiempo entre	Velocidad media	
Estadísticas	2015-05-01 00:00:52	0:06:04	8.11 km	0:06:04	0:00:00	80 km/h	
 Viajes 	2015-05-01 01:25:48	1:19:54	94 km	1:19:54	1:18:52	71 km/h	
Calles visitadas	2015-05-01 04:18:04	1:37:05	142 km	1:37:05	1:32:22	88 km/h	
Campos personalizados	2015-05-01 06:06:16	0:16:11	0.90 km	0:16:11	0:11:07	3 km/h	
Eventos	2015-05-01 06:29:32	1:20:54	60 km	1:20:54	0:07:05	44 km/h	
Gráfica	2015-05-01 07:58:31	0:04:03	0.64 km	0:04:03	0:08:05	9 km/h	
🖌 Mapa	2015-05-01 11:29:31	0:02:01	0.13 km	0:02:01	3:26:57	4 km/h	
	2015-05-01 13:37:56	1:38:05	105 km	1:38:05	2:06:24	64 km/h	
	2015-05-01 22:27:38	0:13:09	7.24 km	0:13:09	7:11:37	33 km/h	
	2015-05-01 23:39:36	0:13:09	0.98 km	0:13:09	0:58:49	4 km/h	
	2015-05-02 01:28:18	0:22:15	8.46 km	0:22:15	1:35:33	23 km/h	
	2015-05-02 07:22:04	0:02:59	0.87 km	0:02:59	5:31:31	17 km/h	
	2015-05-02 07:34:53	0:02:01	0.63 km	0:02:01	0:09:50	19 km/h	
	2015-05-02 08:49:32	0:22:15	8.18 km	0:22:15	1:12:38	22 km/h	
	2015-05-02 15:31:09	0:05:04	0.46 km	0:05:04	6:19:22	5 km/h	
	2015-05-02 15:41:16	0:11:08	1.56 km	0:11:08	0:05:03	8 km/h	
	2015-05-02 19:24:45	0:03:02	0.39 km	0:03:02	3:32:21	8 km/h	
	2015-05-02 19:33:51	0:22:15	8.18 km	0:22:15	0:06:04	22 km/h	
	2015-05-02 20:10:15	2:37:46	213 km	2:37:46	0:14:09	81 km/h	
	2015-05-02 23:07:44	0-16-11	19.10 km	0-16-11	0-10-/13	67 km/h	

• Nota. En el navegador Internet Explorer 10 al activarse la opción *El modo protegido mejorado* no se imprimirán los mapas y gráficas de informes.

Exportar de informe a archivo

Para obtener un informe en forma de un archivo, apriete el botón Exportar a archivo 🕒.

Indique el formato del archivo que quiere obtener, o varios formatos al mismo tiempo. Las variantes posibles son HTML, PDF, Excel, XML, CSV. Para algunos formatos habrá que indicar parámetros adicionales de exportación.

🕚 Para la exportación rápida a formatos PDF y Excel, utilice los botones 🆻 y 🖹 , respectivamente.

	Exportar a archivo	×
Nombre del arc	chivo: Úrsula_Informe_total_20-10-2017_12-10	
Parámetros:	 Comprimir los archivos del informe Adjuntar mapa (solo para PDF y HTML) Inhabilitar enlaces a Google Maps en archivos PDF y Excel Comprimir todos los elementos gráficos para que quepan Coultar la base cartográfica Generar informe 	
Formato del archivo:	□ HTML	
	Orientación de la página: Horizontal 🔹	
	Tamaño de página: A4 🔹	
	Ancho de página: Automático, compacto 👻	
	CSV	
	(Cancelar OK

También se puede recibir informes en forma de archivos al correo electrónico por medio de tareas y notificaciones.

Parámetros de exportación

Se puede atribuir al fichero del informe cualquier nombre. Si no está indicado, recibirá el nombre por defecto.

Indique si hay que comprimir el fichero a un archivo. Para los formatos HTML, CSV, XML o para los casos, cuando el volumen del archivo enviado supera 20 Mb, la comprensión es obligatoria y se realiza independientemente de si está activado el visto o no. Durante el trabajo con otros formatos la comprensión se realiza solo si está activado el visto correspondiente.

Indique también si hay que adjuntar el mapa al informe. Es oportuno si el informe atañe viajes, paradas, etc. Note, que para que el mapa se adjunte al informe, en la plantilla tiene que ser marcada la visualización de unos elementos gráficos en el mapa (recorridos, marcadores, etc.). Por defecto la escala del mapa cambia de tal manera, que quepan los recorridos/marcadores/última localización de la unidad. Si no hay tales elementos en el mapa, éste no será adjuntado. Si está activado el visto *Comprimir todos los elementos gráficos para que quepan*, la escala del mapa se cambia de tal manera que, además de los elementos arriba mencionados, se muestren también geocercas. El mapa, igual que las gráficas, solo se adjunta a ficheros HTML y PDF. *Solo* el mapa Gurtam Maps puede ser adjuntado a un informe. La capa misma del mapa puede ocultarse (active el visto *Ocultar base cartográfica*), en este caso todos los recorridos, marcadores, y otros signos serán dibujados sobre el fondo blanco.

Durante el trabajo con los archivos de informes exportados a PDF o Excel, por defecto se soporta la función de mostrar la localización por un enlace (si hay coordenadas). Esto funciona de la siguiente manera: abre el informe exportado (PDF/Excel); apunte su campo correspondiente, por ejemplo, inicio/fin de algún estado o la información sobre la dirección de la unidad (la *flecha* del cursor se cambia por la *mano*); haga clic en este enlace; en el navegador que utiliza usted se abrirá el servicio cartográfico Google Maps y se mostrará la ubicación solicitada por un marcador.

Si hay necesidad, se puede desactivar enlaces a Google Maps en los archivos PDF y Excel por medio de poner el visto adecuado.

Algunos formatos de archivos requieren ajustes de parámetros adicionales. Están descritos abajo.

Se puede exportar a un archivo el informe actual, que se está mostrando en la ventana del navegador. Sin embargo, se puede generar otro, de acuerdo con los ajustes del panel izquierdo. Para hacerlo, ponga un visto en *Generar informe*. Un informe se genera también si se ejecuta según una tarea o notificación.

Apriete OK. De acuerdo con los parámetros del navegador, se ofrecerá guardar el archivo o abrirlo.

Descripción de formatos

HTML

Una vez elegido el formato HTML, usted recibirá un informe en forma de una página web, que se puede abrir en cualquier navegador instalado.

T'Irculo

		U	Sul	a		
		7	Viajes			
Comienzo	Final	Duración	Kilometraje	Tiempo total	Tiempo entre	Velocidad media
2015-05-01 00:00:52	2015-05-01 00:06:56	0:06:04	8.11 km	0:06:04	0:00:00	80 km/h
2015-05-01 01:25:48	2015-05-01 02:45:42	1:19:54	94 km	1:19:54	1:18:52	71 km/h
2015-05-01 04:18:04	2015-05-01 05:55:09	1:37:05	142 km	1:37:05	1:32:22	88 km/h
2015-05-01 06:06:16	2015-05-01 06:22:27	0:16:11	0.90 km	0:16:11	0:11:07	3 km/h
2015-05-01 06:29:32	2015-05-01 07:50:26	1:20:54	60 km	1:20:54	0:07:05	44 km/h
2015-05-01 07:58:31	2015-05-01 08:02:34	0:04:03	0.64 km	0:04:03	0:08:05	9 km/h
2015-05-01 11:29:31	2015-05-01 11:31:32	0:02:01	0.13 km	0:02:01	3:26:57	4 km/h
2015-05-01 13:37:56	2015-05-01 15:16:01	1:38:05	105 km	1:38:05	2:06:24	64 km/h
2015-05-01 22:27:38	2015-05-01 22:40:47	0:13:09	7.24 km	0:13:09	7:11:37	33 km/h
2015-05-01 23:39:36	2015-05-01 23:52:45	0:13:09	0.98 km	0:13:09	0:58:49	4 km/h
2015-05-02 01:28:18	2015-05-02 01:50:33	0:22:15	8.46 km	0:22:15	1:35:33	23 km/h
2015-05-02 07:22:04	2015-05-02 07:25:03	0:02:59	0.87 km	0:02:59	5:31:31	17 km/h
2015-05-02 07:34:53	2015-05-02 07:36:54	0:02:01	0.63 km	0:02:01	0:09:50	19 km/h
2015-05-02 08:49:32	2015-05-02 09:11:47	0:22:15	8.18 km	0:22:15	1:12:38	22 km/h
2015-05-02 15:31:09	2015-05-02 15:36:13	0:05:04	0.46 km	0:05:04	6:19:22	5 km/h
2015-05-02 15:41:16	2015-05-02 15:52:24	0:11:08	1.56 km	0:11:08	0:05:03	8 km/h
2015-05-02 19:24:45	2015-05-02 19:27:47	0:03:02	0.39 km	0:03:02	3:32:21	8 km/h
2015-05-02 19:33:51	2015-05-02 19:56:06	0:22:15	8.18 km	0:22:15	0:06:04	22 km/h
2015-05-02 20:10:15	2015-05-02 22:48:01	2:37:46	213 km	2:37:46	0:14:09	81 km/h
2015-05-02 23:07:44	2015-05-02 23:23:55	0:16:11	18.10 km	0:16:11	0:19:43	67 km/h

PDF

PDF es un formato ampliamente conocido. En el sistema operativo Windows se utiliza el programa Adobe Acrobat Reader para revisar tales documentos. Este formato conviene para impresión.

Mientras exportar a un archivo, se puede indicar adicionalmente la orientación de la página (horizontal o vertical) y su formato (A4 o A3).

Para los informes con muchas columnas puede ser oportuna también la opción *Ancho de página*. Es estandarizado el ancho *fijo*. Su significado absoluto depende de la orientación y el formato elegidos. Sin embargo, si la tabla no cabe en el ancho indicado, no será exportada al informe (solo se mostrará su título). En tales casos se puede escoger el ancho *automático* de la página, que se calcula según la columna más ancha de la tabla. Si está elegido *Automático, compacto*, el ancho de una celda de la tabla equivaldrá a la longitud de la palabra más larga en esta celda. Si está elegido *Automático, sin ajustes*, el ancho de una celda se calculará según la línea más larga en ella (sin ajustes de líneas).

Al escogerse el ancho automático, la orientación y el formato de la página (A3/A4) son convencionales, ya que solo determinan su alto, y no ancho.

Informe total

Úrsula	1
Estadísticas	1
Viajes	5
Calles visitadas	11
Campos personalizados	40

Úrsula

Viajes

Comienzo	Final	Duración	Kilometraje	Tiempo total	Velocidad media
2015-05-01 00:00:52	2015-05-01 00:06:56	0:06:04	8.11 km	0:06:04	80 km/h
2015-05-01 01:25:48	2015-05-01 02:45:42	1:19:54	94 km	1:19:54	71 km/h
2015-05-01 04:18:04	2015-05-01 05:55:09	1:37:05	142 km	1:37:05	88 km/h
2015-05-01 06:06:16	2015-05-01 06:22:27	0:16:11	0.90 km	0:16:11	3 km/h
2015-05-01 06:29:32	2015-05-01 07:50:26	1:20:54	60 km	1:20:54	44 km/h
2015-05-01 07:58:31	2015-05-01 08:02:34	0:04:03	0.64 km	0:04:03	9 km/h
2015-05-01 11:29:31	2015-05-01 11:31:32	0:02:01	0.13 km	0:02:01	4 km/h

Excel

Excel (formato *.xslx*) es una aplicación distribuida por Microsoft Office para hojas de cálculo. Los datos van representados en forma de tablas electrónicas. El informe se divide en varias páginas-pestañas. Los datos se introducen en la tabla automáticamente y pueden ser prosesados despúes con ayuda de las herramientas del programa.

	A	В	C	D	E	
1	Comienzo	Duración	Kilometraje	Tiempo total	Velocidad media	
2	2015-05-01 00:00:52	0:06:04	8 km	0:06:04	80 km/h	
3	2015-05-01 01:25:48	1:19:54	94 km	1:19:54	71 km/h	
4	2015-05-01 04:18:04	1:37:05	142 km	1:37:05	88 km/h	
5	2015-05-01 06:06:16	0:16:11	1 km	0:16:11	3 km/h	
6	2015-05-01 06:29:32	1:20:54	60 km	1:20:54	44 km/h	
7	2015-05-01 07:58:31	0:04:03	1 km	0:04:03	10 km/h	
8	2015-05-01 11:29:31	0:02:01	0 km	0:02:01	4 km/h	
9	2015-05-01 13:37:56	1:38:05	105 km	1:38:05	64 km/h	
10	2015-05-01 22:27:38	0:13:09	7 km	0:13:09	33 km/h	
11	2015-05-01 23:39:36	0:13:09	1 km	0:13:09	4 km/h	
12	2015-05-02 01:28:18	0:22:15	8 km	0:22:15	23 km/h	
13	2015-05-02 07:22:04	0:02:59	1 km	0:02:59	17 km/h	
14 4	L ▶ ▶ Content / Est	adísticas Via	ies Calles visita	das 🖉 Campos per	sonalizados / Event	05

• Nota. Durante la exportación a archivos PDF, HTML, Excel se aplica la alineación automática de las celdas de tablas. Las celdas con un texto (nombres de sensores, comandos, geocercas, conductores, usuarios, localización de unidad, texto de eventos, SMS, etc.) se alinean a la izquierda. Las celdas con los datos digitales (tiempo, duración, velocidad, kilometraje, combustible, pagos, cantidad, etc.) se alinean a la derecha. Los nombres de las tablas y de las celdas se alinean al centro.

XML

XML presenta información en forma de un archivo de texto destinado a guardar datos estructurados (en vez de ficheros de bases de datos existentes), para intercambiar información entre varios programas o para crear a su base lenguajes de marcado más especializados (como XHTML).

v(report lang="es" name="Informe total" tz="134228528">
v(stats)
(row name="Multas" txt="5 dias 12:22:39" val="476559" vt="40"/>
(row name="Positión" txt="0:00:00" val="0" vt="41"/>
(row name="Horas de motor titt="908" val="094540.788025" vt="10"/>
(row name="Horas de motor titt="908" txt="2095 km" val="9094540.788025" vt="10"/>
(row name="Horas de motor finales" txt="1204 km" val="1203512.311988" vt="10"/>
(row name="Kilometraje en horas de motor" txt="0.00 km" val="0" vt="10"/>
(row name="Kilometraje en horas de motor" txt="0.00 km" val="0" vt="10"/>
(row name="Revoluciones medias del motor" txt="0.00 km" val="0" vt="10"/>
(row name="Revoluciones medias del motor" txt="0.00 km" val="0" vt="10"/>
(row name="Temperatura media en h/m" txt="0.00 km" val="0" vt="10"/>
(row name="Eficiencia de motor" txt="0.00 km" val="0" vt="10"/>
(row name="Eficiencia de motor" txt="0.00 km" val="0" vt="10"/>
(row name="Revoluciones méximas del motor" txt="0.00 km" val="0" vt="10"/>
(row name="Eficiencia de motor " txt="0.00 km" val="0" vt="10"/>
(row name="Eficiencia de motor" txt="0.00 km" val="0" vt="10"/>
(row name="Utilización" txt="114" val="114" vt="0"/>
(row name="Consumido pro figes" txt="0 l" val="0" vt="50"/>
(row

CSV

CSV es un formato de texto destinado a representar datos de tablas. Cada línea de tal archivo corresponde a una línea de la tabla, las columnas se separan unas de otras por medio del símbolo separador especial — una coma (,) o un punto y coma (;). Cada tabla se guarda en un archivo aparte.

Para exportar a un archivo CSV se recomienda escoger adicionalmente la codificación (utf8, cp1251) y el separador (coma o punto y coma). De acuerdo con la presencia del visto en *Mostrar títulos de columnas*, el fichero comenzará con la línea de títulos o con los datos mismos.

1	Comienzo		Fin	Velocidad	l media
2	27.05.2015 0:45	0:31:25	27.05.2015 1:16	34 km/h	Mex-15D
3	27.05.2015 1:40	0:16:09	27.05.2015 1:56	20 km/h	Carretera A Cosarugo
4	27.05.2015 2:20	0:15:11	27.05.2015 2:36	52 km/h	Avenida Las Torres
5	27.05.2015 8:54	0:02:02	27.05.2015 8:56	9 km/h	Mex-15D
6	27.05.2015 15:46	0:23:32	27.05.2015 16:09	35 km/h	Mex-15D
7	27.05.2015 22:03	0:13:37	27.05.2015 22:17	16 km/h	Calle De Los Lasallistas
8	27.05.2015 22:32	0:11:54	27.05.2015 22:44	15 km/h	Calle Rosendo Montiel
9	28.05.2015 1:48	2:16:57	28.05.2015 4:05	62 km/h	Carretera A Cosarugo
10	28.05.2015 4:16	0:24:17	28.05.2015 4:41	64 km/h	Mex-15D
11	28.05.2015 4:48	0:52:58	28.05.2015 5:41	83 km/h	Mex-15D

🔵 winlonlocal

Plantillas de informes

Un informe puede generarse solo a base de una plantilla creada de antemano. La lista de todas las plantillas disponibles está en la parte izquierda inferior de la ventana del Panel de informes bajo el título *Plantillas de informes*. Aquí se puede crear, modificar y eliminar plantillas de informes o copiar y transferirlas de una cuenta a otra.

Una plantilla contiene información sobre qué tablas y gráficas serán incluidas en el informe mientras ejecutarlo, qué será el contenido de estas tablas, sobre el orden de las columnas y secciones, qué será mostrado en el mapa y muchos otros parámetros.

Al apuntarse a una plantilla, en su descripción emergente se muestra, a qué recurso pertenece (si el usuario actual tiene acceso a varios). Por un clic en una plantilla, ésta se escoge automáticamente en el campo *Plantilla de informe*.

Plantil	las de informes		
Crear Todos	Q Buscar		\supset
Entradas	٩	ŋ,	×
Esquema de cuentas	٩	ŋ,	×
Eventos	٦	ŋ,	×
Excesos	٩	ŋ,	×
Horas de motor	٩	ŋ,	×
Imágenes	4	ŋ,	×
Informe total	٦	ŋ,	×
Kilometraje en viajes	٩	ŋ,	×

Las plantillas de la lista están ordenadas alfabéticamente. Durante su búsqueda

y gestión conviene usar el filtro dinámico. Es bastante, que empiece a introducir el nombre de plantilla en el campo de búsqueda. Los parámetros adicionales de búsqueda se dan en la lista desplegable, donde se puede escoger un recurso o dejar *Todos*.

Son posibles las siguientes acciones con los informes:

- * o ^b − modificar o revisar las propiedades de la plantilla (depende de los accesos);
- copiar la plantilla (crear una plantilla nueva a base de una que ya existe);
- * eliminar la plantilla (si no hay acceso correspondiente, el botón es gris).

• Nota. Si el usuario actual no tiene derechos de acceso Crear, modificar y eliminar plantillas de informes al recurso a que pertenece la plantilla, la modificación y eliminación de estas plantillas son indisponibles.

Creación de una plantilla de informe

I Para manipular las plantillas de informes el usuario tiene que tener como mínimo un recurso a que tiene el acceso Crear, modificar y eliminar plantillas de informes.

Para crear una plantilla de informe, apriete el botón *Crear*. En el cuadro de diálogo escoja el recurso (si hay acceso a más de uno), indique el **nombre** del informe y escoja su **tipo**:

- Unidad la plantilla se emplea para analizar los datos de una unidad.
- Grupo de unidades para analizar los datos, recibidos de varias unidades al mismo tiempo.
- Usuario para analizar la actividad de usuarios.
- Conductor para analizar el trabajo de conductores.
- Remolque para analizar el uso de remolques.
- Recurso para seguir los cambios del contenido de un recurso.
- Repetidor para analizar repetidores.
- Ruta para analizar rutas.
- Grupo de conductores para analizar el trabajo de varios conductores al mismo tiempo.
- Grupo de remolques para analizar el uso de varios remolques al mismo tiempo.
- Pasajeros para analizar la actividad de pasajeros.

No se recomienda cambiar el tipo de la plantilla posteriormente, ya que se perderá todo el contenido y los ajustes de la plantilla.

Una plantilla de informe puede asignarse a unos objetos del sistema concretos. Por ejemplo, esto puede ser útil si usted, creando un informe de la unidad, está seguro de que lo necesitará solo para unas unidades determinadas (y no para toda la flota). Si no indica las unidades correspondientes, formulando una solicitud más tarde, tendrá que buscar los objetos necesarios entre muchos otros. Si hay objetos asignados a la plantilla de informe, la lista solo incluirá los que ha indicado usted. La asignación funciona para todos los tipos de plantillas de informes.

Para asignar un(-os) objeto(-s) a una plantilla, haga clic en el botón *Asignar* a la derecha del tipo de plantilla. Marque por vistos los objetos necesarios y apriete *OK*. La cantidad de los objetos asignados se mostrará después en el botón *Asignar* (entre paréntesis).

Se puede agregar tablas y gráficas a una plantilla de informe, determinar los parámetros de estadísticas, la visualización de información en el mapa, el formato de dirección, etc. Todo el contenido agregado se mostrará en la parte izquierda del cuadro de diálogo.

ombre: (Nuevo informe) Ti	oo: Unidad	•)(\signa	ar Agregar tabla Agregar gráfica				
ontenido Estadísticas Viajes Excesos de velocidad Calles visitadas Campos personalizados	Unidad Grupo de unidades Usuario Conductor Remolque Recurso Repetidor Ruta Grupo de conductores Grupo de remolques Pasajeros				Configuraciones avanzadas Opciones Mapa v Estadísticas m Dirección Turnos				
Eventos		4	ŋ,	×					
Gráfica		4	η.	×					
, Paradas	、 、	3	fi i	r _i	Fill	Fill	r ii	×	

En la parte izquierda del diálogo se puede determinar los nombres propios de las secciones del informe así como cambiar su orden según sus preferencias. Para cambiar el nombre de una sección, haga clic en el nombre actual e introduzca el texto necesario. Utilice también los siguientes botones:

- arrastrar la sección hacia arriba/abajo;
- * modificar el contenido de una tabla/gráfica;
- duplicar la tabla/gráfica;
- × eliminar la sección.

• Nota. Independientemente de donde está colocada una gráfica en la plantilla, en el informe solicitado todas las gráficas serán situadas debajo de todas las tablas, y la sección de las estadísticas será la primera.

Configuraciones avanzadas

En la parte derecha del diálogo de la plantilla de informe está la sección *Configuraciones avanzadas*, que se compone de las siguientes partes:

- Opciones,
- Mapa,
- Estadísticas,
- Dirección,
- Turnos.

De acuerdo con el tipo de informe, la cantidad de estas partes puede variarse.

Opciones

La opción *Múltiples conductores/remolques* tiene sentido si usted ha creado en la plantilla del informe una tabla con columnas *Conductor* o *Remolque*. Si el visto no está activado, independientemente de la cantidad de conductores/remolques asignados a la unidad durante el intervalo indicado (viaje, estacionamiento, etc.), solo se indicará el primero. Si está activado, en la tabla se mostrarán todos los conductores/remolques asignados a la unidad durante el intervalo.

La opción *Utilizar precisión de centésimas en recorridos/combustible/contadores* permite siempre ver todos los valores de kilometraje, combustible y sensores con la precisión de dos signos después del punto. Si la opción *no* está activada, se utilizan los ajustes por defecto: el kilometraje de menos de 20 y el combustible menos de 50 se muestra con la precisión de centésimas y los valores superiores — con números enteros; los valores de sensores — solo con números enteros.

Configuraciones avanzadas					
Opciones					
Múltiples conductores/remolques					
Utilizar precisión de centésimas en					
recorridos/combustible/contadores					
Excluir descargas del consumo de combustible					
Kilometraje solo de viajes					
Considerar intersecciones recorrido-geocerca					
Pérdida de conexión según datos GPS					
Calendario persa					
Formato de fecha y hora:					
yyyy-MM-dd • HH:mm:ss •					
Sistema de medidas: Métrico 🔹					
🕀 🥅 Mapa					
Estadísticas					
🕀 🔳 Dirección					
🗆 🔽 Turnos					
Turno 1 08:00 - 20:00 ×					
Turno 2 20:00 - 08:00 ×					
No dividir turnos con un cambio de día					
+ Agregar turno					

In caso de mostrarse centésimas, las demás cifras después del punto se quitan. El hecho de haber 0.00 en una tabla significa, que el valor inicial tenía milésimas, mil milésimas etc., que puede verse tras exportar el informe a un fichero XML, CSV o Excel.

La opción *Excluir descargas del consumo de combustible* puede ser útil si usted quiere desestimar las descargas de combustible mientras calcular su consumo. Por defecto las descargas se consideran parte del consumo. De esta manera, con el visto activado en tablas y en las estadísticas, las columnas del tipo *Consumido por FLS* y *Consumo promedio por FLS* se calcularán sin tomar en consideración las descargas.

La opción *Kilometraje solo de viajes* influye en la muestra de los valores de kilometraje en varias tablas. Si el visto está desactivado, el kilometraje se calcula según todos los mensajes sin filtración alguna. Si está activado, solo se toma la parte del kilometraje que se considera un viaje.

La opción *Considerar intersecciones recorrido-geocerca* permite fijar la visita de una geocerca si el viaje ha atravesado una por un segmento de su recorrido. Esta opción se aplica a tales tablas de informes como *Geocercas* y *Trayectos*.

La opción *Pérdida de conexión según datos GPS* es actual para las tablas *Pérdida de conexión* y *Cronología* y para las gráficas mientras escoger el fondo de pérdida de conexión. Si el visto está activado, los intervalos temporales sin mensajes de unidades o mensajes sin coordenadas se serán mostrados en las tablas y gráficas correspondientes. Si no está activado, solo se mostrarán intervalos temporales sin mensajes.

La opción *Calendario persa* proporciona la posibilidad de utilizar el calendario solar persa para los campos del informe resultante, en que se indican fechas.

Los campos de la opción *Formato de fecha y hora* permiten escoger el formato cómodo de mostrar la fecha y hora. Originalmente, los parámetros de la máscara de fecha y hora se toman de los parámetros del usuario, pero se puede cambiarlos a su parecer.

La opción *Sistema de medidas* permite escoger el sistema de medidas para mostrar los valores de kilometraje, velocidad, nivel y consumo de combustible, temperatura en el informe.

Invota. De acuerdo con el sistema de medidas elegido mientras modificar el informe a que está aplicada la filtración de intervalos cabe recordar, que los valores de los intervalos mismos no serán convertidos en valores correspondientes de otro sistema de medidas. Sin embargo, las unidades de medidas se cambiarán por las unidades correspondientes del sistema elegido por usted. Por ejemplo, si en el filtro por kilometraje está indicado 50 kilómetros y por la velocidad — 100 kilómetros por hora, al escoger el sistema estadounidense usted, el kilometraje se hará 50 millas y la velocidad — 100 millas por hora.

Para los informes de grupo también hay opción *Omitir filas vacías*. Si en un informe hay filas sin datos (por ejemplo, se genera un informe sobre descargas de combustible, pero no se han detectado para todas las unidades), no se mostrarán en el informe.

Dirección

La información de dirección es actual para muchos informes: la posición inicial/final de la unidad durante el viaje, el lugar de llenado o descarga de combustible, la ubicación de la unidad en el estacionamiento/parada, mientras perderse la conexión, excesos de velocidad, eventos, infracciones, etc.

La fuente de dirección puede ser el mapa Gurtam Maps o geocercas creadas en el panel correspondiente.

Direcciones de Gurtam Maps

Indique el formato de mostrar la dirección. Escoja qué elementos deben mostrarse (son disponibles casa, calle, país, región, ciudad, calle) y colóquelos en el orden preferido por medio de arrastrarlos hacia arriba/abajo usando las flechas azules. Si no está marcado ni uno de los puntos, se muestran las coordenadas.

Este formato es especialmente actual si las unidades mueven por una ciudad. Para las direcciones fuera de la ciudad (cerca de carreteras) son de importancia los siguientes dos parámetros.

El parámetro **Distancia máxima desde la unidad** determina, que si una unidad está en una carretera y a la distancia indicada hay una localidad, en su dirección cae el nombre de la carretera y la distancia hacia esta localidad.

El parámetro **Radio mínimo de la ciudad** determina, que si a distancia indicada como *Distancia máxima desde la unidad* no se ha encontrado una localidad, la dirección se ata a alguna otra ciudad. El radio de la ciudad que puede caer en la información de dirección, puede indicarse en este parámetro. Esto, por ejemplo, puede necesitarse para que en las direcciones solo haya ciudades grandes.

Direcciones de WebGIS

Para determinar dirección son de importancia las coordenadas que envía la unidad y la calidad de los mapas WebGIS. La dirección se busca en el radio de 1 km desde el punto del mensaje. En caso de faltar información de dirección en el radio indicado se muestran las coordenadas.

Las coordenadas también se muestran en vez de direcciones si en el visto *Dirección* está desactivado en las configuraciones avanzadas de una plantilla de informe.

Direcciones de geocercas

A veces mapas pueden tener información bastante pobre en algunas regiones. En tales casos se puede utilizar geocercas como fuentes de dirección. Ademas, esto permite dar sus propios nombres a algunas direcciones.

La activación de la opción Utilizar geocercas como fuente de dirección permite indicar una serie de parámetros adicionales. Por ejemplo, en informes se puede agregar al nombre de una geocerca el campo de descripción (opción Agregar la descripción de geocerca a la dirección). En este caso, además del nombre de una geocerca, en el campo de dirección se mostrará también la información del campo Descripción de las propiedades de esta

geocerca (puede ser dirección, por ejemplo).

También se puede ampliar o reducir la lista de geocercas utilizadas en función de direcciones. Por defecto se utilizan las que pertenecen al mismo recurso que la plantilla de informe. Sin embargo, se puede utilizar todos los recursos disponibles al usuario actual o, viceversa, restringirse por un grupo de geocercas concreto (tiene que pertenecer al mismo recurso que la plantilla de informe). La variante correspondiente se escoge en la lista desplegable *Especificar geocercas* (grupos de geocercas van entre corchetes).

Si geocercas se utilizan como fuente de dirección, pero no hay ningunas en el lugar de hallarse la unidad, se toma la información de dirección del mapa (su formato se determina de acuerdo con los parámetros arriba indicados). Si se sobreponen dos geocercas, para la dirección se utilizará la más pequeña.

Turnos

Si se utiliza esta opción, la información del informe será estructurada de acuerdo con los turnos ajustados por usted. Por ejemplo, en una flota dos conductores conducen el mismo coche. Según los cálculos, para que el uso del coche proporcione ganancia, tiene que trabajar en dos turnos: de 9 de la mañana a 7 de la tarde y de 9 de la noche a 7 de la mañana. Supongamos, que nos interesa el informe de viajes dentro de estos intervalos y da igual, qué información llega en el demás tiempo. Entonces, hay que ajustar los turnos de la manera correspondiente y activar el visto para que se utilicen los turnos ajustados. Además, en esta situación concreta hay que aplicar la agrupación por turnos y obtener intervalos.

Para que los acontecimientos que han ocurrido en un turno que se termina en un nuevo día se atribuyan al día anterior (en el que se ha empezado el turno), hace falta activar el visto *No dividir turnos con un cambio de día*.

1) El uso de mapa y estadísticas en informes está detalladamente descrito abajo.

🔘 winlonlocal

Tablas

De momento, los siguientes tipos de tablas pueden agregarse a los informes de unidades y grupos de unidades:

- Parámetros de tablas
- Filtración de intervalos
- Calles visitadas
- Campos personalizados
- Chat
- · Comandos ejecutados
- Conducción eficiente
- · Coste de utilización
- Cronología
- Descargas de combustible
- Esquema de cuentas (para recurso)
- Estacionamientos
- Eventos
- Excesos de velocidad
- Geocercas
- · Geocercas sin visitar
- Historial
- · Horas de motor
- Imágenes
- Infracciones
- Llenados de combustible
- Mantenimiento
- Mensajes SMS (para unidad)
- Mensajes SMS (para recurso)
- Movimiento de combustible
- Paradas
- Pedidos
- Perfil
- Problemas de conexión
- Próximo servicio técnico
- Puntos de control
- Resumen
- Rutinas (para una unidad)
- Rutinas (para una ruta)
- · Seguimiento del sensor
- · Seguimiento de mensajes
- Sensores contadores
- · Sensores digitales
- Trayectos
- Trayectos no finalizados
- Tráfico GPRS
- Viajes
- Vídeo

Se puede añadir cualquier cantidad de tablas a una plantilla de informe. Además, la misma tabla puede incluirse en un informe varias veces con diferentes configuraciones de columnas, ajustes de agrupación de datos, etc.

Para incluir una tabla en el informe, haga clic en el botón Agregar tabla en la plantilla de informe.

Para cada tipo de tabla hay su número de columnas disponibles previsto. Una vez elegido el tipo de tabla, la lista de

Propiedades de la tabla		
Nombre: Calles visitadas Tip	Calles visitadas 🔹 👻	
Columnas disponibles	Calles visitadas Campos personalizados Chat	-
Calle Posición inicial	Comandos ejecutados Conducción eficiente Coste de utilización	ī
1 🗌 Comienzo	Cronología Descargas de combustible	Ī
1 🗆 Fin	Driving behavior Estacionamientos	<u> </u>
Duracion Kilometraje	Eventos Excesos de velocidad Geocercas	<u>1</u>
🗘 🔲 Kilometraje (ajustado)	Geocercas sin visitar Historial	Ī
🗘 🔲 Velocidad media	Horas de motor Imágenes	Ī
Velocidad máxima	Lienados de combustible	Ī
Contador de calles		
🚺 🔲 Notas		1

columnas posibles se mostrará abajo. Ponga vistos al lado de los que quiere que se muestren en el informe. Para escoger todas las columnas de una vez, apriete *Ctrl* y haga clic en cualquier punto. Para quitar la selección, haga lo mismo. Este mismo método funciona también para los parámetros adicionales del informe donde hay que escoger geocercas, eventos, etc.

Se puede cambiar los nombres de columnas. Haga clic en el nombre actual y modifique el texto. De la misma manera se cambia el nombre de la tabla (campo *Nombre*). Para restablecer los nombres de columnas iniciales, apriete el botón *Por defecto* [] (si es gris, el nombre actual es por defecto).

Se puede cambiar también el orden de columnas por medio de arrastrar el icono de flecha doble ¹ hacia arriba/abajo.

Unos tipos alternativos de informes son disponibles en forma de aplicaciones:

- DriveSafe estimación de la calidad de conducción;
- Driving Logbook informe fiscal que determina el uso real del vehículo de la empresa con objetivos de negocios o personales (a base de informe de viajes);
- Dashboard presentación de índices clave de eficacia de una flota de una forma gráfica.

🔘 winlonlocal

Parámetros de tablas

En una plantilla de informe, mientras agregar una tabla, a la derecha se ajustan los parámetros adicionales:

- Agrupación de datos,
- Especificación,
- Numeración de columnas,
- Total,
- Limitaciones de tiempo.

Estos parámetros son universales para todos los tipos de tablas. Para algunos pueden también aplicarse parámetros individuales, lo que está descrito para cada tabla por separado.

Nueva p	lantilla de i	nforme	
Propiedades de la tabla Nombre: Mensajes SMS Tipo: Mensajes SMS	•		
Columnas disponibles		Parámetros	
1 🗹 Hora de recepción	Ī	Agrupación:	
1 🖉 Texto de SMS	Ī	Total	≟ + (
Cantidad	ī	🤱 🗹 Año	<u></u> ±+
	Ē	1 🖉 Mes	<u></u> =+
÷		🗘 🔲 Estación	<u>-</u> + •
		🟮 🔲 Semana	=+ (- →
		🕽 📝 Día de la semana	<u>-</u>
		🕽 🔲 Día del mes	<u>=</u> + (•
		🕽 🗹 Fecha	<u>-</u>
		🕽 🔲 Turno	=+ (
		🕽 🔲 Duración	=+
		Especificación	
		Numeración de columnas	
		Total	
		Limitaciones de tientipo	
Usar Ctrl + Clic pa	ira seleccionar m	últiples objetos	Cancelar OK

Agrupación/Clasificación

Agrupación

Para los informes está prevista la agrupación de múltiples niveles. Está realizada así: de los intervalos temporales disponibles (año, mes, semana, día de la semana, día del mes, estación, fecha, turno) se escogen los intervalos, según los cuales quiere que se agrupen los datos de la tabla. La agrupación puede ejecutarse por un solo intervalo temporal o por varios al mismo tiempo. Al escogerse la agrupación por varios intervalos, hay que determinar su jerarquía. Por ejemplo, los datos de la tabla pueden agruparse por años, dentro de cada año habrá agrupación pos meses, y dentro de los meses habrá agrupación por días. La jerarquización se ajusta por medio de arrastrar los intervalos correspondientes hacia arriba/abajo (el elemento de arriba incluirá otros niveles, es decir, los elementos de abajo).

De acuerdo con el tipo del informe, además de las agrupaciones estandarizadas (según intervalos temporales), pueden ser disponibles agrupaciones adicionales (según geocerca, ruta, sensor, usuario, tipo de infracción, viajes, etc.). En este caso la agrupación funciona por el **nombre** de objeto.

Clasificación

Los datos agrupados pueden clasificarse según cualquier parámetro (columna) de la tabla. A la derecha de cada intervalo hay una lista desplegable. En cada lista está un criterio de clasificación (el nombre de la columna incluida en el informe). El criterio elegido por usted se aplica al siguiente (más bajo) nivel de agrupación. Además, a la izquierda de la lista desplegable hay un icono apretando el cual se puede ajustar la dirección de clasificación (de lo menor a lo mayor o viceversa).

Analicemos un ejemplo. Estamos creando un informe de viajes. En este informe nos interesa la velocidad máxima, la duración, las horas de motor y el kilometraje. Activamos los vistos de estos criterios (columnas de la tabla). Además, nos interesa el desglose de los datos por años, meses y fechas y queremos, que se clasifiquen de acuerdo con la velocidad máxima (de mayor a menor).

Por defecto no hay agrupación, es decir, obtendremos un informe detallado, donde a cada criterio corresponda una fila y estas filas se arreglen cronológicamente.

rámetros			Duración	Horas de motor	Kilometraje	Velocidad máxima
grupacion:			0:07:03	0:07:03	0.02 km	0 km/h
Total	=*	- •	0:34:47	0:34:47	14.37 km	108 km/h
🖡 🗆 Año	$\bar{=}^{\downarrow}$	🔻	0:03:20	0:03:20	0.54 km	40 km/h
Mes	= +		0:02:50	0:02:50	0.47 km	3 km/h
	-		0:03:17	0:03:17	0.45 km	44 km/h
🕻 🔲 Estación	=+	- •	0:13:34	0:13:34	7.39 km	77 km/h
🗆 Semana	_+		0:23:31	0:23:31	27 km	116 km/h
	_		0:26:31	0:26:31	14.70 km	82 km/h
🖵 🗆 Día de la semana	=+	- •	0:01:49	0:01:49	0.02 km	16 km/h
🗆 Día del mes	<u>_</u> +	v	0:02:55	0:02:55	0.61 km	40 km/h
•			0:26:25	0:26:25	10.06 km	96 km/h
🖡 🗆 Fecha	=+	- •	0:05:15	0:05:15	0.92 km	64 km/h
🗘 🗆 Turno	<u>_</u> +	•	0:04:22	0:04:22	0.95 km	46 km/h

Sin embargo, en nuestro caso hay que aplicar una agrupación. Ponemos vistos en *Año, Mes y Fecha*. Ajustamos la jerarquización (arrastrando las filas). Seguimos con determinar el criterio y la dirección de clasificación. Ya que queremos ajustar la clasificación para el nivel que está dentro de meses (para fechas), escogemos el criterio correspondiente de la lista desplegable de meses. Luego hacemos clic en el icono de la dirección de clasificación para ajustarla del valor menor al mayor.

() Generalmente, por defecto los datos se clasifican cronológicamente.

Obtenemos el siguiente tipo de informe. En la tabla aparecen dos columnas adicionales: una es la columna de agrupación y la otra contiene los botones (+/-), que permiten plegar/desplegar los niveles más bajos de la agrupación. La información se agrupa por años y al hacerse clic en + o en el nivel correspondiente se abren los siguientes niveles de agrupación (meses, fechas). Además, estos datos están clasificados de acuerdo con la velocidad máxima (de mayor a menor).

arámetros			Año	Mes Fed	ha			
Total	±+			Agrupación	Duración	Horas de motor	Kilometraje	Velocidad máxim
1 🖉 450				2013	12 días 8:39:02	296:39:02	7062 km	116 km/h
	-		🛨	Septiembre	4 días 17:24:27	113:24:27	2601 km	116 km/h
Mes 🖉	T+	Velocidad máxim 👻	🛨	Octubre	5 días 3:29:35	123:29:35	3002 km	115 km/h
🖉 Fecha	<u>_</u> +	•	i 🖃	Noviembre	2 días 11:45:00	59:45:00	1458 km	114 km/h
Estación	=.↓			05-11-2013	1:52:40	1:52:40	51 km	114 km/h
	-			11-11-2013	6:37:05	6:37:05	252 km	113 km/h
Semana	=+	- *		13-11-2013	4:08:30	4:08:30	162 km	113 km/h
🔲 Día de la semana	\equiv^{\downarrow}	- •		09-11-2013	1:51:21	1:51:21	75 km	108 km/h
Día del mes	<u> </u>	•		12-11-2013	9:53:13	9:53:13	132 km	107 km/h
Turno	<u> </u>			14-11-2013	6:22:04	6:22:04	117 km	107 km/h
				06-11-2013	4:04:11	4:04:11	126 km	106 km/h
💷 Duración	=+	- •		08-11-2013	0.35.50	0.35.50	107 km	106 km/b

Intervalos temporales y su utilización en informes:

- **Total**: es el nivel más alto de agrupación (no se puede moverlo). Si el visto está puesto, en el informe habrá una agrupación con los datos resultantes (duración total de un estado, número total de eventos registrados, etc.). En esta agrupación serán incluidas las demás agrupaciones (si hay unas).
- Año: la información de la tabla se agrupa por años.
- Mes: la información se agrupa por meses.
- Semana: la información se agrupa por semanas. Se muestra el número de la semana en el año (semana 25, etc.).
- Día de la semana: la información se agrupa por días de la semana (lunes, martes, etc.).
- Día del mes: la información se agrupa por los días del mes (por ejemplo, 1.º, 2.º día del mes).
- Fecha: la información se agrupa por fechas.
- Turno: la información se agrupa por turnos.

Preste atención a que durante la agrupación de datos en el momento actual se incluyen los acontecimientos que *han empezado* en este momento. Mientras determinar la duración de un evento, se calculará toda su duración, aunque haya terminado en otro intervalo. Por esta razón si se emplea la agrupación, en la columna *Duración* pueden

aparecer valores que superen el intervalo mismo.

Cabe subrayar, que durante la agrupación se hace oportuna la columna *Tiempo total*, que a diferencia de *Duración* no muestra la suma de intervalos (por ejemplo, el tiempo sumario de todos los viajes), sino el tiempo del inicio del primer intervalo al fin del último. Esto permite, por ejemplo, calcular el tiempo total del día laboral (es cómodo con hojas de ruta).

Obtener intervalos

Esta opción se aplica solo a los informes con agrupación por turnos. Si no está activado el visto Obtener intervalos, en el informe cae todo el intervalo del viaje que ha *atravesado* el turno. Si dicho visto está activado, en el informe solo habrá datos de los mensajes recibidos dentro del intervalo indicado.

Especificación

Los informes con agrupación pueden ampliarse a cuenta de la opción de especificación, que, en realidad, proporciona la posibilidad de pasar al último nivel de la jerarquía (hora y fecha). Para verlo, se puede desplegar todos los niveles anteriores por turnos (utilizando el signo + al inicio de la fila) o hacer clic en el nivel correspondiente.

Vamos a ampliar el ejemplo anterior con las agrupaciones a cuenta de especificación (poniendo el visto correspondiente en los parámetros de la tabla). Ya que en este ejemplo ya había agrupación por años, meses y fechas, la especificación nos permitirá ampliar el nivel de jerarquización hasta la hora del acontecimiento (horas, minutos, segundos).

Como ya se ha dicho antes, la clasificación se aplica al nivel encerrado dentro de otro. Y como la especificación es el último nivel de jerarquización, en la lista de agrupaciones se puede ajustar la clasificación para la especificación de la misma manera.

Año 🔪 🛚	Año Mes Fecha Especificación							
	Agrupación	Duración	Horas de motor	Kilometraje	Velocidad máxima			
Ξ	2015	49 días 11:42:42	1206:04:32	70966 km	119 km/h			
🛨	Febrero	1 días 20:00:38	44:43:53	2342 km	119 km/h			
-8	Marzo	6 días 6:25:57	152:33:35	9130 km	113 km/h			
-8	2015-3-10	13:45:30	13:54:42	1013 km	110 km/h			
	2015-3-10 03:09:29	0:13:12	0:13:37	5.30 km	79 km/h			
	2015-3-10 03:54:47	0:38:42	0:39:37	47 km	96 km/h			
	2015-3-10 05:36:09	0:34:03	0:34:25	48 km	100 km/h			
	2015-3-10 06:24:23	3:46:44	3:47:45	289 km	101 km/h			
	2015-3-10 10:19:13	1:20:58	1:21:59	100 km	100 km/h			
	2015-3-10 11:47:06	1:50:20	1:51:17	115 km	103 km/h			
	2015-3-10 17:02:34	1:43:16	1:44:17	134 km	110 km/h			
	2015-3-10 18:52:55	0:29:22	0:30:23	36 km	104 km/h			
	2015-3-10 20:34:29	1:28:07	1:29:08	119 km	100 km/h			

Dicha función puede aplicarse solo a las tablas con agrupación. No tiene sentido en lo que se refiere a las tablas detalladas. Son una excepción los informes por grupos de unidades, conductores y remolques ya que tienen prevista agrupación por unidades por defecto.

Numeración de columnas

Se puede agregar la numeración de columnas a cualquier tipo de tabla. Active la opción *Numeración de columnas* en los parámetros adicionales de la tabla. La numeración es una columna adicional (siempre la primera) en la tabla del informe.

NՉ	Duración	Horas de motor	Kilometraje	Velocidad máxima
1	0:07:03	0:07:03	0.02 km	0 km/h
2	0:34:47	0:34:47	14.37 km	108 km/h
3	0:03:20	0:03:20	0.54 km	40 km/h
4	0:02:50	0:02:50	0.47 km	3 km/h
5	0:03:17	0:03:17	0.45 km	44 km/h
6	0:13:34	0:13:34	7.39 km	77 km/h
7	0:23:31	0:23:31	27 km	116 km/h
8	0:26:31	0:26:31	14.70 km	82 km/h
9	0:01:49	0:01:49	0.02 km	16 km/h
10	0:02:55	0:02:55	0.61 km	40 km/h
11	0:26:25	0:26:25	10.06 km	96 km/h

Si a una tabla está aplicada la agrupación, la numeración se hace de múltiples niveles. El nivel principal es la numeración de filas principales por medio de números enteros. El nivel encerrado es la numeración de filas ocultadas según el esquema *el número de la fila principal — punto — el número de la fila encerrada.*

Año	Año Mes Fecha Especificación							
	Nº	Agrupación	Duración	Horas de motor	Kilometraje	Velocidad máxima		
	1	2013	12 días 8:39:02	296:39:02	7062 km	116 km/h		
🛨	1.1	Septiembre	4 días 17:24:27	113:24:27	2601 km	116 km/h		
🛨	1.2	Octubre	5 días 3:29:35	123:29:35	3002 km	115 km/h		
i 🖂	1.3	Noviembre	2 días 11:45:00	59:45:00	1458 km	114 km/h		
🕀	1.3.1	05-11-2013	1:52:40	1:52:40	51 km	114 km/h		
🛨	1.3.2	11-11-2013	6:37:05	6:37:05	252 km	113 km/h		
🖽	1.3.3	13-11-2013	4:08:30	4:08:30	162 km	113 km/h		
🖽	1.3.4	09-11-2013	1:51:21	1:51:21	75 km	108 km/h		
🖽	1.3.5	12-11-2013	9:53:13	9:53:13	132 km	107 km/h		
E	1.3.6	14-11-2013	6:22:04	6:22:04	117 km	107 km/h		
🛨	1.3.7	06-11-2013	4:04:11	4:04:11	126 km	106 km/h		
🕀	1.3.8	08-11-2013	9:35:59	9:35:59	107 km	106 km/h		

Total

La fila *Total* es una de las opciones adicionales más de mostrar los datos tabulares. Si la escoge, se añadirá como la última fila de la tabla e incluirá los datos resultantes (la duración total de algún estado, el número total de eventos registrados, etc.).

Año 🔰 I	Año Mes Fecha Especificación						
	N₂	Agrupación	Duración	Horas de motor	Kilometraje	Velocidad máxima	
	1	2013	12 días 8:39:02	296:39:02	7062 km	116 km/h	
- 🕀	1.1	Septiembre	4 días 17:24:27	113:24:27	2601 km	116 km/h	
🕀	1.2	Octubre	5 días 3:29:35	123:29:35	3002 km	115 km/h	
i	1.3	Noviembre	2 días 11:45:00	59:45:00	1458 km	114 km/h	
🛨	1.3.1	05-11-2013	1:52:40	1:52:40	51 km	114 km/h	
±	1.3.2	11-11-2013	6:37:05	6:37:05	252 km	113 km/h	
±	1.3.3	13-11-2013	4:08:30	4:08:30	162 km	113 km/h	
🛨	1.3.4	09-11-2013	1:51:21	1:51:21	75 km	108 km/h	
🛨	1.3.5	12-11-2013	9:53:13	9:53:13	132 km	107 km/h	
		Total	12 días 8:39:02	296:39:02	7062 km	116 km/h	

En los informes en línea la fila *Total* siempre está abajo, en la parte inferior de la ventana, independientemente de la cantidad de páginas de la tabla y de la ubicación del deslizante.

En la fila no se muestra información sobre la localización y unos datos más que no pueden sumarse.

Limitaciones de tiempo

Si hay que restringir el control según el tiempo, se puede usar la opción correspondiente. Aquí se puede indicar qué intervalos temporales, días de la semana, fechas, meses tienen que incluirse en el informe. Por ejemplo, se puede marcar solo días o horas laborales, o solo los días pares del mes, etc. En el informe solo habrá el tiempo indicado.

Hay dos algoritmos de restringir el tiempo. Según el primero (el visto *Cortar intervalos* está desactivado), si un estado (viaje, por ejemplo) ha empezado dentro del intervalo indicado y ha terminado fuera de éste, el estado no será cortado; su duración será incluida en el informe por completo. De acuerdo con el segundo algoritmo (el visto *Cortar intervalos* está activado), si un estado ha empezado dentro del intervalo indicado y ha terminado fuera de éste, en el informe solo se incluirá la duración del estado dentro del intervalo indicado; todo que está fuera será *cortado*.

Por ejemplo, si como intervalo de restricción está elegido el lapso entre 9:00 y 18:00 y se han registrado dos viajes, uno de 7:50 a 12:00 y el otro de 13:00 a 18:20:

- según el primer algoritmo, solo el viaje, que ha empezado dentro del intervalo será incluido en el intervalo por completo. En resultado, recibiremos solo un viaje en el informe, de 13.00 a 18:20.
- según el segundo algoritmo (está activado el visto *Cortar intervalos*), en el informe habrá dos viajes, que están dentro del intervalo de restricción, de 9.00 a 12.00 y de 13:00 a 18:00.

Para que se aplique una restricción equivalente a veinticuatro horas, hay que ajustar el intervalo desde 00:01 hasta 23:59.

Filtración de intervalos

La mayoría de los informes tabulares en el sistema Wialon son relacionados con sacar del historial de la unidad los intervalos temporales, que corresponden a unos criterios. Son informes de viajes, estacionamientos, paradas, horas de motor, rutinas, geocercas y calles visitadas, informes sobre el funcionamiento de sensores y excesos de velocidad y muchos otros. Para tales informes están previstos parámetros adicionales de filtración, en que se indican las condiciones para mostrar información en la tabla.

El conjunto de parámetros se varía según el tipo de informe. Son posibles los siguientes parámetros: duración, kilometraje, horas de motor, velocidad, viajes, estacionamientos, paradas, sensores, conductor, remolque, llenados, descargas, geocercas. Estos parámetros permiten restringir el número de intervalos que caen el los informes. Por ejemplo, se puede indicar la duración o el kilometraje mínimo de viajes, que se mostrarán en el informe. O, por ejemplo, mostrar en éste solo las geocercas visitadas, que tenían estacionamientos registrados de duración indicada o había un sensor activado durante un intervalo determinado. Cabe subrayar, que todos los filtros menos el filtro de kilometraje, solo operan valores enteros.

Rango de valores del sensor contador

Este filtro solo está disponible para las tablas *Sensores contadores* y *Movimiento de combustible* y proporciona la posibilidad de mostrar en el informe intervalos cuyos valores están dentro de los márgenes configurados.

Intervalo incompleto

Este filtro no se refiere a toda la tabla, sino solo al último intervalo. No siempre el final del último intervalo (viaje, funcionamiento del sensor, etc.) coincide con el final del período contable, por esto hay variantes de mostrar el último intervalo:

- Mostrar y cortar: tal intervalo se mostrará en el informe, y en la columna del fin habrá tiempo del último mensaje recibido en el período contable;
- No mostrar en el informe: el intervalo incompleto no se mostrará en el informe;
- *Mostrar y marcar como incompleto*: tal intervalo se mostrará en el informe y tendrá en la columna del fin la nota *Desconocido*.

Duración

Aquí se puede indicar la duración mínima y/o máxima del intervalo.

Kilometraje

Aquí se puede indicar el kilometraje mínimo y/o máximo en el intervalo. En este filtro pueden usarse valores enteros o quebrados. En caso de valores quebrados hay que utilizar punto en función del separador.

Sensor de horas de motor

Aquí se puede indicar la máscara del nombre del sensor de horas de motor. La máscara influirá en los cálculos de horas de motor en las tablas que tienen columnas correspondientes, así como en la filtración de intervalos por horas de motor si está activada.

Horas de motor

Aquí se puede indicar la duración mínima y/o máxima de horas de motor. Adicionalmente, se puede introducir arriba una máscara del sensor de horas de motor, que se utilizará para determinar intervalos del funcionamiento de horas de motor (filtro *Sensor de horas de motor*).

Rango de velocidad

Aquí se puede indicar la velocidad mínima y/o máxima del movimiento durante el intervalo. Es decir, serán elegidos los intervalos, donde ha sido detectada al

Intervalo incompleto
Acción: Mostrar y cortar 🔹
Duración
Duración mínima (hh:mm:ss)
Duración máxima (hh:mm:ss)
Kilometraje
🔲 Recorrido mínimo, km
Recorrido máximo, km
Sensor de horas de motor
Máscara del nombre *
Horas de motor
Horas de motor mínimas (hh:mm:ss)
Horas de motor máximas (hh:mm:ss)
Rango de velocidad
Velocidad mínima, km/h 20
Velocidad máxima, km/h
Obtener intervalos
Viaies
Con viajes
Con paradas
Con estacionamientos
Duración mínima (hh:mm:ss) 00:20:01
Sumar intervalos
Con sensor encendido
Duración mínima (m.m.ss) 00.20.00
Obtación maxima (m.mm.ss)
Obtener intervalos encendido/apagado
Sumar intervalos
Máscaras de sensores
comp* X
Con conductor
Máscara del nombre (*
Obtener intervalos
Con remolque
Máscara del nombre *
Obtener intervalos
✓ Llenados de combustible
Sin llenados 🔹
✓ Descargas de combustible
Con descargas 🔹
✓ Descarga mínima, I 10

menos una vez la velocidad que cae dentro de los márgenes indicados. Además, se puede obtener intervalos. Entonces, en el informe solo habrá segmentos, en que la velocidad salía de los márgenes indicados.

Descarga máxima, I
 Sumar descargas

Viajes

En el informe solo se mostrarán los intervalos, que tienen (o viceversa, no tienen) unas intersecciones con los viajes (no es obligatorio, que el viaje forme parte del intervalo).

Paradas

Ponga un visto en este punto y escoja *Con paradas* o *Sin paradas*. Entonces, en el informe resultante solo se mostrarán los intervalos, que correspondan a esta condición. Si la opción no está marcada, en el informe se muestran todos los intervalos independientemente de si hubo paradas o no.

Estacionamientos

Igual que las paradas, pero también hay que indicar la duración mínima del estacionamiento. Por ejemplo, pueden mostrarse solo las geocercas con estacionamientos detectados de duración igual o mayor que la indicada. Además, el tiempo de estacionamientos puede sumarse. Si es necesario, ponga un visto en *Sumar intervalos*. Es decir, solo se mostrarán las geocercas visitadas, en las cuales la suma de intervalos no era menos del tiempo indicado.

Sensores

Se puede mostrar en la tabla los intervalos, en los que se ha detectado la activación/desactivación de un sensor. Adicionalmente, se puede indicar el tiempo mínimo y/o máximo de permanecer el sensor en un estado. Se puede obtener estos intervalos (el visto *Obtener intervalos*), es decir, mostrar cada uno en una fila aparte. Si está indicada la duración mínima y/o máxima de activación/desactivación de un sensor, los intervalos pueden ser sumados (el visto *Sumar intervalos*). Para precisar el sensor, cuya activación/desactivación se tomará en cuenta, indique su máscara más bajo. Si indica varias, se escogerán solo los intervalos, durante los que todos los sensores indicados han sido activados/desactivados al mismo tiempo. Si las máscaras de sensores no están indicadas, se toman en cuenta todos los sensores, que tiene la unidad.

Máscaras de sensores

En este filtro se indican las máscaras de los sensores, que se considerarán mientras generar el informe. Estas máscaras influyen en el filtro *Sensores*, en la columna *Contador* y en todos los datos relacionados con el combustible (si algo de esto está elegido en la plantilla de informe). Cabe subrayar, que la máscara del contador de horas de motor se indica por separado, en el siguiente campo.

Conductor

Este filtro permite escoger los intervalos con un conductor o grupo de conductores determinado o sin conductores. Escoja la opción *Con conductor* e indique la máscara de su nombre. Como resultado, en el informe solo habrá intervalos, en los que la unidad fue conducida por el conductor que corresponda a esta máscara. Da igual, en qué tiempo lo estaba haciendo: al inicio, al final, o durante todo el intervalo. Si elige la opción *Grupo de conductores*, mientras generarse el informe solo se analizarán los intervalos en que el vehículo fue conducido por un conductor perteneciente a un grupo (también se puede indicar su máscara). Adicionalmente, se puede activar la opción *Obtener intervalos* para sacar de los intervalos recibidos los segmentos con el conductor o grupo de conductores indicado.

Si está elegida la opción Sin conductor, en la tabla se mostrarán los intervalos, en que hay segmentos sin conductores. También se los puede obtener.

Remolque

La filtración de intervalos según la presencia o falta de remolques asignados a la unidad. Funciona de la misma manera que la filtración por conductor.

Llenados de combustible

En la tabla pueden mostrarse intervalos *con llenados* o *sin llenados*. En el primer caso adicionalmente se puede indicar el volumen mínimo y máximo de llenado y *sumar los llenados*. El *sumar* presupone, que en caso de haber detectado varios llenados durante el intervalo, su suma se considerará para mostrarse el intervalo en el informe.

Descargas de combustible

En la tabla pueden mostrarse intervalos *con descargas* o *sin descargas*. En el primer caso adicionalmente se puede indicar el volumen mínimo y máximo de descarga y *sumar las descargas*. El *sumar* presupone, que en el informe solo habrá intervalos, durante los cuales la suma de descargas caía en los márgenes indicados.

Geocercas/unidades

Este filtro está dividido en dos partes. En la parte superior se indican las geocercas, por las que hay que filtrar los intervalos. Se puede buscar los intervalos necesarios en una geocerca o fuera de ésta. Para tomar en consideración la ubicación de una unidad en o fuera de una geocerca, cambie la posición de la marca de *Ninguno* a *En* o *Fuera* frente al nombre de la geocerca necesaria. Solo se muestran las geocercas que pertenecen al mismo recurso que la plantilla de informe.

Para facilitar el trabajo se puede indicar grupos de geocercas. El hecho de poner un visto para un grupo de geocercas equivale a poner un visto para cada geocerca que lo forma. Note, que el número de geocercas de un grupo es dinámico (se agregan y se eliminan geocercas), y se toma en cuenta esta dinámica.

En la parte inferior del filtro *Geocercas/Unidades* de la misma manera se escogen las unidades. Así se puede obtener intervalos de permanencia de una unidad dentro o fuera de la zona de otra unidad. El tamaño de la zona de una unidad se determina por el parámetro *Radio*. Solo se muestran las unidades a que hay acceso *Solicitar informes y mensajes*. Para la búsqueda rápida de geocercas y unidades utilice el filtro dinámico. Apriete *Ctrl* para escoger todo.

Adicionalmente, se puede activar la opción Obtener intervalos para sacar de los intervalos recibidos segmentos en/fuera de geocercas o unidades indicados.

Los filtros arriba descritos pueden emplearse por separado o junto con otros. Cada filtro se aplica directamente al intervalo temporal en cuestión, y en el informe se muestra el valor que contiene los resultados de todos los filtros utilizados.

Calles visitadas

Este informe muestra, qué calles han sido visitadas en el período de tiempo indicado. En calidad de calles también se determinan vías, carreteras y otros lugares con información de dirección disponible.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Calle el nombre de la calle/localidad, que ha visitado la unidad.
- **Posición inicial** la dirección, donde se ha fijado el primer mensaje recibido de esta calle. Puede coincidir con la columna anterior o contener información más detallada, por ejemplo, además del nombre de la calle, puede indicarse también el número de la casa.
- Comienzo el tiempo del inicio del movimiento por la calle.
- Fin el tiempo del fin del movimiento por la calle.
- Duración la duración total de estar en la calle.
- Kilometraje la distancia pasada por la calle.
- Kilometraje (ajustado) el kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad (véase más sobre el kilometraje en informes).
- Velocidad media la velocidad media del movimiento por la calle.
- Velocidad máxima la velocidad máxima del movimiento de la unidad por la calle (véase más sobre la velocidad en informes).
- Contador de calles la cantidad de calles visitadas en el intervalo temporal indicado (es oportuno si está activada la agrupación por días/semanas/meses/años/turnos).
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

N≘	Calle	Posición inicial	Comienzo	Fin	Duración	Kilometraje	Velocidad media
1	Mex-45D	Mex-45D	01-05-2015 00:00	01-05-2015 01:49	1:48:12	39 km	22 km/h
2	Carretera Irapuato-Queretaro	Carretera Irapuato-Queretaro	01-05-2015 01:49	01-05-2015 02:00	0:11:08	16.52 km	89 km/h
3	Mex-45D	Mex-45D	01-05-2015 02:00	01-05-2015 02:40	0:40:27	42 km	62 km/h
4	Mex-45	Mex-45	01-05-2015 02:40	01-05-2015 04:45	2:04:43	43 km	21 km/h
5	Carretera León-Silao	Carretera León-Silao	01-05-2015 04:45	01-05-2015 04:57	0:12:08	16.62 km	82 km/h
6	Calle Torrejón De Ardoz	Calle Torrejón De Ardoz	01-05-2015 04:57	01-05-2015 04:57	0:00:05	0.14 km	103 km/h
7	Boulevard Aeropuerto	Boulevard Aeropuerto	01-05-2015 04:57	01-05-2015 04:57	0:00:13	0.30 km	84 km/h
8	Carretera León-Aguascalientes	Carretera León-Aguascalientes	01-05-2015 04:57	01-05-2015 05:19	0:21:57	31 km	84 km/h
9	Mex-45D	Mex-45D	01-05-2015 05:19	01-05-2015 06:40	1:20:54	74 km	55 km/h
10	Mex-45	Mex-45	01-05-2015 06:40	01-05-2015 07:14	0:33:23	23 km	42 km/h
11	Boulevard José María Chávez	Boulevard José María Chávez	01-05-2015 07:14	01-05-2015 07:19	0:05:53	1.39 km	14 km/h
12	Avenida Siglo XXI	1902A Avenida Siglo XXI	01-05-2015 07:19	01-05-2015 07:21	0:01:11	0.70 km	35 km/h
13	3Er Anillo Periférico	3Er Anillo Periférico	01-05-2015 07:21	01-05-2015 07:43	0:22:44	13.91 km	37 km/h
14	Avenida Siglo XXI	Avenida Siglo XXI	01-05-2015 07:43	01-05-2015 07:44	0:00:32	0.21 km	23 km/h
15	Avenida Constitución	Avenida Constitución	01-05-2015 07:44	01-05-2015 07:45	0:01:09	0.06 km	3 km/h

Por un clic en una fila azul de la tabla se puede mover al lugar, donde la unidad ha llegado a la calle o la ha dejado, o donde se ha alcanzado la velocidad máxima.

A veces las celdas de la tabla pueden no tener otra información que el nombre de la calle. Esto quiere decir, que en esta calle solo se ha recibido un mensaje.

A este informe se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, kilometraje, horas de motor, velocidad, viajes, estacionamientos, paradas, sensor, llenados y descargas de combustible. Por ejemplo, se puede mostrar solo las calles, donde estaba activado un sensor determinado.

Campos personalizados

La tabla *Campos personalizados* es una lista de campos de la pestaña correspondiente de las propiedades de la unidad (véase más sobre los *Campos personalizados*). Para solicitar este informe se necesita el acceso a la unidad/grupo/usuario *Ver campos personalizados* y/o *Gestionar campos personalizados*. El tipo de los campos que se muestren en el informe se escoge en los parámetros de la tabla (generales/administrativos/todos los campos).

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Nombre el nombre del campo.
- Valor el valor del campo.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Nombre	Valor
Año	2009
Capacidad de carga	3 toneladas
Combustible	gas

Si necesita obtener tal informe para un grupo de unidades, no se olvide de activar en la plantilla del informe el parámetro adicional *Especificación*. Preste atención a que el informe de grupo sobre los campos personalizados no incluye los campos del grupo mismo, sino los campos personalizados de cada unidad del grupo. Para que se muestren los campos personalizados del grupo, active la opción *El grupo mismo* en la plantilla del informe.

Chat

Este informe contiene los comandos del tipo *Mensajes al conductor* enviados a la unidad y las respuestas de la unidad. El mecanismo de la correspondencia con el conductor está descrito arriba.

- Hora la fecha y la hora de recibir el mensaje.
- Emisor conductor u operador (entre paréntesis se muestra el nombre del usuario).
- **Texto** el texto del mensaje.
- **Cantidad** la cantidad de mensajes en el intervalo (es oportuno si está activada la agrupación por días/semanas/meses y para los informes de grupos de unidades).
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Hora	Emisor	Texto	Cantidad	Notas
2015-11-16 08:54:39	Conductor	Test	1	
2015-11-16 08:55:03	Conductor	En la frontera	1	
2015-11-16 08:55:38	Operador (irra_test)	Vuelva al garaje.	1	
2015-11-16 09:04:09	Conductor	Accidente	1	
2015-11-16 09:05:43	Conductor	Libre	1	
2015-11-16 09:23:58	Conductor	Carga recibida	1	
2015-11-16 10:51:28	Conductor	Test otra vez	1	
2015-12-03 10:03:22	Operador (irra_test)	LLenado registrado	1	
2015-12-03 10:06:51	Operador (irra_test)	Vuelva al garaje.	1	

Comandos ejecutados

En este informe se muestra la lista de todos los comandos enviados a una unidad y ejecutados con éxito en el período indicado. Las columnas posibles son:

- Hora de envío la hora de enviar el comando del servidor.
- Usuario el nombre del usuario, que ha enviado el comando. Si usted no tiene derechos de acceso a
 este usuario, su nombre (login) será ocultado.
- Nombre del comando el nombre del comando, como en las propiedades de la unidad.
- Tipo del comando el tipo del comando ejecutado.
- Parámetros los parámetros ajustados para ejecutar el comando (algunos comandos no los tienen).
- Hora de ejecución el tiempo de ejecución del comando.
- Canal el tipo de conexión, que se ha utilizado para ejecutar el comando (TCP, UDP, Virtual, SMS).
- Cantidad la cantidad de comandos dentro del intervalo (es actual durante la agrupación de las líneas según días/semanas/meses y para informes de grupos de unidades).
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Hora de envío	Usuario	Nombre del comando	Tipo de comando	Parámetros	Hora de ejecución	Canal	Cantidad
04-11-2015 08:51	user	Send route	Enviar ruta			Virtual	1
10-11-2015 09:04	user	Send route	Enviar ruta		10-11-2015 09:04	Virtual	1
10-11-2015 18:04	user	Mensaje	Mensaje al conductor	Que tengas un buen día!	10-11-2015 18:04	Virtual	1
10-11-2015 21:04	user	Nuevo comando	Mensajes personalizado	expecto_patromun	10-11-2015 21:04	SMS	1
19-11-2015 13:23	user	Posición	Solicitar posición		19-11-2015 13:23	Virtual	1
19-11-2015 13:23	user	Send route	Enviar ruta		19-11-2015 23:47	Virtual	1
19-11-2015 13:24	user	Posición	Solicitar posición		19-11-2015 13:24	Virtual	1
19-11-2015 13:25	user	Nuevo comando	Mensajes personalizado	finite_incantatum	19-11-2015 13:25	SMS	1

• Nota. En el Panel de mensajes se puede revisar todos los comandos enviados a una unidad, aunque no se los haya ejecutado.

Véase más sobre los comandos.

Conducción eficiente

Por medio de este informe se puede enterarse de cómo maneja el vehículo el conductor. El análisis de la manera de conducción le permitirá prolongar el recurso de su flota, acortar los gastos en el combustible, garantizar la seguridad de la carga y comprender qué ha sido la causa de una u otra situación extraordinaria.

Antes de solicitar el informe sobre la conducción eficiente, hay que ajustar los parámetros en la pestaña correspondiente de las propiedades de la unidad.

La tabla puede incluir la siguiente información:

- Comienzo el tiempo del inicio de la infracción.
- Posición inicial la ubicación final, es decir, la dirección de la unidad en el momento de iniciarse la infracción.
- Fin el tiempo del fin de la infracción.
- Posición final la ubicación final, es decir, la dirección de la unidad en el momento de terminarse el intervalo de infracción.
- Infracción el nombre del criterio elegido en la pestaña arriba mencionada. Si se utiliza la agrupación, las infracciones con el mismo nombre serán agrupadas.
- Valor el valor del parámetro en el momento de la infracción.
- Velocidad media la velocidad media en el intervalo de infracción.
- Velocidad máxima la velocidad máxima en el intervalo de infracción.
- Multas el valor de la multa que está en la pestaña Conducción eficiente de las propiedades de la unidad.
- Valoración el valor de la multa calculado en el sistema de seis puntos (es oportuno si está activada la agrupación por días/semanas/meses/años, viajes o turnos).
- Ranking por infracciones un indicador digital personal de unidad/conductor calculado a base de las infracciones realizadas. Cuanto menor sea el ranking, tantas menos infracciones se han realizado. ④ Esta columna puede utilizarse solo en los informes por grupo de unidades o por grupo de conductores.
- Duración la duración del intervalo de infracción o de agrupación.
- Kilometraje el kilometraje durante el intervalo de infracción o de agrupación.
- **Kilometraje inicial** los valores de contador de kilometraje en el momento de iniciarse la infracción. Si no se ha guardado el valor de kilometraje en el intervalo contable, el kilometraje se contará desde cero.
- Kilometraje final --- los valores de kilometraje en el momento del terminarse el intervalo de infracción.
- Kilometraje (ajustado) el kilometraje considerando el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas.
- Cantidad la cantidad de infracciones del tipo dado.
- Conductor el nombre del conductor que maneja el vehículo.

Hay que prestar atención especial a la columna *Ranking por infracciones*. Esta columna puede incluirse solo en los informes por grupo de unidades o por grupo de conductores. En caso de estar presente esta columna, las unidades o los conductores se arreglarán en la tabla de acuerdo con el ranking según las infracciones realizadas (del ranking menor al mayor). El ranking por infracciones se calcula por el sistema a base de los puntos por la conducción eficiente. Si los puntos coinciden, el sistema tomará en cuenta el kilometraje. Cuanto mayor sea el valor de kilometraje en caso de igual puntuación, tanto menor será el ranking por infracciones. En la tabla está prevista la posibilidad de seleccionar las filas del ranking de acuerdo con la valoración de la calidad de conducción. Para hacerlo, hace falta ajustar los colores para los intervalos de infracciones en los parámetros de la plantilla.

	Agrupación	Comienzo	Fin	Infracción	Valor	Velocidad máxima	Penalidades	Ranking	Duración	Kilometraje	Cantidad
8	Febrero	2015-2-02 04:23:05	2015-2-23 19:54:15			119 km/h	2	5.9	1 días 20:00:38	2342 km	62
- 🖽	Dia 7	2015-2-07 00:44:59	2015-2-07 16:17:22			26 km/h	1	5.9	1:42:39	32 km	1
- 🖽	Día 10	2015-2-10 01:02:58	2015-2-10 22:52:17			116 km/h	4	5.9	6:44:04	449 km	13
-8	Día 12	2015-2-12 00:37:05	2015-2-12 22:28:24			106 km/h	2	5.9	6:22:18	344 km	6
	2015-2-12 05:03:53	2015-2-12 05:03:53	2015-2-12 05:05:01	Exceso de vel. menor	16 km/h	96 km/h	30		0.01.08	1.79 km	1
1	2015-2-12 05:25:16	2015-2-12 05:25:16	2015-2-12 05:25:46	Exceso de vel. menor	11 km/h	97 km/h	30		0:00:30	0.84 km	1
	2015-2-12 06:17:24	2015-2-12 06:17:24	2015-2-12 06:17:52	Exceso de vel. inadmisible	30 km/h	97 km/h	500		0:00:28	0.77 km	1
1	2015-2-12 06:18:24	2015-2-12 06:18:24	2015-2-12 06:19:25	Exceso de vel, menor	19 km/h	59 km/h	30		0:01:01	0.41 km	1
}	2015-2-12 06:22:27	2015-2-12 06:22:27	2015-2-12 06:23:28	Exceso de vel. menor	10 km/h	90 km/h	30		0:01:01	1.48 km	1
1	2015-2-12 06:56:52	2015-2-12 06:56:52	2015-2-12 06:58:41	Exceso de vel. serio	26 km/h	106 km/h	100		0:01:49	3.05 km	1
- 🖽	Día 14	2015-2-14 00:38:47	2015-2-14 03:10:37			48 km/h	0	5.9	2:14:42	37 km	5
- 🖽	Día 17	2015-2-17 15:13:01	2015-2-17 23:48:44			116 km/h	3	5.9	2:36:41	196 km	5
-œ	Día 18	2015-2-18 00:07 58	2015-2-18 14:20:35			119 km/h	3	5.9	5:55:20	421 km	16
	Día 20	2015-2-20 00:13:18	2015-2-20 20:27:17			118 km/h	2	5.9	6:20:12	423 km	16
Ð	Marzo	2015-3-10 03:09:29	2015-3-31 23:55:03			106 km/h	0	5.9	6 días 6:25:57	9130 km	83
Ð	Abril	2015-4-01 00:17:38	2015-4-30 23:25:42			109 km/h	0	5.9	8 días 11:43:25	12546 km	125
	Total	2015-2-02 04:23:05	2015-8-31 21:03:28			119 km/h	1	5.9	49 dias 11:42:42	70966 km	661

Cabe subrayar, que es más fácil analizar el informe obtenido si en su plantilla ha sido aplicada la agrupación. La información presentada en el informe puede agruparse a base de varios criterios: según el tiempo (año, mes, semana, día, turno), según el tipo de infracción y según viajes.

En adición a la agrupación, se puede aplicar la función de especificación, que permitirá revisar el último nivel de la agrupación (la fecha y la hora). Sin embargo, hay que tener en cuenta, que se puede poner una multa o valoración solo por una infracción en un intervalo temporal determinado (y no en el acto), por esto en el último nivel de agrupación en la columna *Valoración* se pone una raya y en la columna *Multas* se muestra el valor de la multa de la pestaña *Conducción eficiente* de las propiedades de la unidad.

El sistema de recargar puntos de multa

En la pestaña *Conducción eficiente* del diálogo de las propiedades de unidad se indica el número de puntos de multa que se recargan por una infracción según uno u otro criterio. Más tarde los puntos indicados se utilizarán en el informe para hacer valoración de la conducción. El cálculo de los puntos recargados se ejecuta por medio del algoritmo especial. Abajo se dan unas propiedades suyas:

Sin agrupación

- Si le interesa el valor sin promediaciones, en la tabla del informe, en la columna correspondiente frente a cada infracción, será indicada la multa ajustada por usted, y en la fila *Total* (si hay) se mostrará la valoración, que es la suma de los puntos recibidos por las infracciones.
- Si se utiliza la promediación (por tiempo/kilometraje), la diferencia principal es que la valoración final será un valor recibido en resultado de dividir la cantidad total de puntos de multa recibidos en la cantidad de intervalos de un minuto (promediación por el tiempo) o en intervalos de un kilómetro (promediación por el kilometraje) en el viaje.

Con agrupación

- Si le interesa el valor sin promediaciones, en la tabla del informe, frente a cada grupo de parámetros, será indicado el número total de puntos por las infracciones que forman este grupo, y en la fila *Total* (si hay) se mostrará la suma de los puntos recibidos por todas las infracciones.
- Si se utiliza promediación (por tiempo/kilometraje), en la tabla del informe se aplicará a cada grupo de parámetros. Además, si hay fila *Total*, la promediación se aplicará también a la cantidad total de los puntos recibidos. El algoritmo de funcionamiento de promediaciones está descrito arriba. También se puede estudiarlo en la pestaña *Conducción eficiente* de las propiedades de la unidad.

Conversión de puntos en la valoración

El sistema permite realizar el recálculo de las multas recibidas al sistema de seis puntos.

Se utiliza el siguiente algoritmo:

Multa	Valor
Menos de 20	6,0
20-50	5,0
50-100	4,0

100-200	3,0
200-500	2,0
Más de 500	1,0

Coste de utilización

La tabla incluye dos tipos de gastos: mantenimiento técnico y llenados de combustible. Según estos acontecimientos también se puede generar tablas separadas con el contenido más detallado (véase *Mantenimiento* y *Llenados de combustible*). Esta tabla está destinada a mostrar precisamente el coste de los gastos en la explotación de la unidad. Aquí solo se muestran los llenados registrados por el usuario manualmente en el registrador de eventos del Panel de seguimiento (los llenados detectados por los sensores no se consideran).

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Hora el tiempo indicado durante el registro del servicio técnico o llenado de combustible como el tiempo de ejecutar los trabajos.
- Hora de registro el tiempo de fijarse el evento en el registrador.
- Objeto de gasto llenado o mantenimiento.
- Descripción la descripción dada durante el registro.
- Localización la ubicación indicada durante el registro (junto con los comentarios introducidos manualmente).
- Coste el precio del llenado o servicio técnico.
- Cantidad la cantidad de llenados o servicios técnicos.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

NՉ	Hora	Objeto de gasto	Descripción	Localización	Coste
1	30-10-2015 16:15	Llenado	Llenado de combustible de 100 litros con un coste de 500	Paseo de Moret 7-11	500.00
2	19-11-2015 13:57	Mantenimiento	Cambio de aceite		50.00
3	05-12-2015 11:52	Llenado	Llenado de combustible de 50 l; coste de 150.	Avenida de Puerta de Hierro	150.00
4	08-12-2015 11:57	Mantenimiento	Cambio de aceite	Calle del Marqués de Viana 12	30.00
5	08-12-2015 12:29	Mantenimiento	Cambio de luces	Avenida de la Paz	20.00

• Nota. El hecho de ser la primera fila de color azul quiere decir, que durante el registro del evento ha sido indicado un lugar en el mapa.

Cronología

Este informe contiene información sobre las acciones y los cambios del estado de una unidad durante un intervalo temporal. A diferencia de la mayoría de tablas dedicadas a un estado concreto (paradas, sensores, viajes, etc.), en esta tabla se reúnen hechos de todo género, lo que permite ver el cuadro completo del movimiento.

Los siguientes tipos de acontecimientos pueden incluirse en el informe de cronología (marque lo necesario en la plantilla de informe):

- Viajes,
- · Estacionamientos,
- · Paradas,
- Horas de motor,
- Llenados,
- Descargas,
- Eventos,
- · Conductores,
- Remolques,
- Excesos de velocidad,
- Problemas de conexión,
- Activación del sensor.

Para el último punto hace falta indicar también las máscaras de los sensores que deben mostrarse en el informe. Cabe subrayar, que para generarse esta tabla solo se usan los sensores digitales.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- **Tipo** viaje, estacionamiento, parada, horas de motor, llenado de combustible (o llenado registrado), descarga de combustible, evento (o infracción), conductor, pérdida de conexión, sensor.
- Comienzo la hora de fijarse el inicio del estado.
- Posición inicial la ubicación de la unidad en el momento inicial.
- Fin la hora de fijarse el fin del estado.
- Posición final la ubicación de la unidad en el momento final.
- **Duración** la duración del estado.
- Descripción en esta columna se dan explicaciones adicionales. Para viajes y excesos de velocidad el kilometraje, para horas de motor — la duración, para llenados y descargas — el volumen de combustible y el nombre del sensor, para eventos e infracciones — el texto de la notificación, para conductores — la asignación/separación del conductor y su nombre, para sensores — la activación/desactivación y el nombre del sensor.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Тіро	Comienzo	Posición Inicial	Fin	Duración	Descripción
Estacionamiento	2015-2-01 11:14:17	Calle 30, Burócrata, Sonora 83450, Mexico	2015-2-01 22:48:16	11:33:59	
Viaje	2015-2-01 22:48:16	Calle 30, Burócrata, Sonora 83450, Mexico	2015-2-01 22:52:12	0:03:56	Kilometraje: 1.99 km
Estacionamiento	2015-2-01 22:52:12	Calle 16, Residencias, Sonora 83448, Mexico	2015-2-01 23:55:53	1:03:41	
Viaje	2015-2-01 23:55:53	Mex-2, Residencias, Sonora 83448, Mexico	2015-2-02 00:03:52	0:07:59	Kilometraje: 1.34 km
Parada	2015-2-01 23:56:47	Calle 22, Residencias, Sonora 83448, Mexico	2015-2-02 00:01:41	0:04:54	
Estacionamiento	2015-2-02 00:03:52	Mex-2, Burócrata, Sonora 83450, Mexico	2015-2-02 00:12:59	0:09:07	
Viaje	2015-2-02 00:12:59	Mex-2, Burócrata, Sonora 83450, Mexico	2015-2-02 00:13:59	0:01:00	Kilometraje: 0.14 km
Estacionamiento	2015-2-02 00:13:59	Calle 30, Burócrata, Sonora 83450, Mexico	2015-2-02 03:53:51	3:39:52	
Viaje	2015-2-02 03:53:51	Mex-2, Burócrata, Sonora 83450, Mexico	2015-2-02 04:00:59	0:07:08	Kilometraje: 1.92 km
Parada	2015-2-02 03:55:55	Mex-2 2602, Burócrata, Sonora 83450, Mexico	2015-2-02 03:56:56	0:01:01	
Viaje	2015-2-02 05:09:50	Mex-2 1709, Residencias, Sonora 83448, Mexico	2015-2-02 05:14:20	0:04:30	Kilometraje: 1.74 km
Estacionamiento	2015-2-02 05:14:20	Calle 30, Burócrata, Sonora 83450, Mexico	2015-2-02 05:43:25	0:29:05	

• El sistema no calcula la duración del estado para llenados y descargas de combustible. Por esta razón en la tabla coinciden la hora y las posiciones inicial y final de un llenado/descarga y para la duración se da el valor nulo.

Descargas de combustible

De este informe se puede enterarse de dónde y cuándo se ha descargado combustible de una unidad. Las descargas se registran durante una parada/estacionamiento. Véase cómo se configura este informe en la sección *Propiedades de la unidad => Consumo de combustible*.

En el informe pueden indicarse:

- Comienzo la hora y la fecha del inicio de la descarga.
- Posición inicial la ubicación de la unidad en el momento del comienzo de la descarga.
- Hora la hora y la fecha del salto máximo del nivel de combustible.
- Posición final la ubicación de la unidad en el momento del fin de la descarga.
- Nivel de combustible inicial el nivel de combustible fijado antes de la descarga.
- Velocidad inicial la velocidad del movimiento en el momento del comienzo de la descarga.
- Descargado el volumen del combustible descargado.
- Nivel de combustible final el nivel de combustible fijado después de la descarga.
- Velocidad final la velocidad del movimiento al final de la descarga.
- Nombre del sensor el sensor según el cual se ha detectado la descarga.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Cantidad la cantidad de descargas en el intervalo (es oportuno si está activada la agrupación por días/semanas/meses y para los informes de grupos de unidades).
- Contador los valores del sensor contador.
- Kilometraje el kilometraje entre el inicio y el fin de la descarga.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Comienzo	Posición Inicial	Hora	Nivel inicial	Descargado	Nivel final
2015-2-02 04:27:56	Calle Del Balneario, Barrio Texcacoa, México 54605	2015-2-12 12:56:20	238 lt	106 lt	132 lt
2015-2-02 04:46:20	Calle Del Balneario, Barrio Texcacoa, México 54605	2015-2-12 20:37:13	97 It	44.00 lt	53 It
2015-2-02 08:53:57	Boulevard De La Industria, Parque Industrial La Luz, México 54716	2015-2-12 21:51:58	34.00 It	22.00 lt	12.00 lt
2015-2-02 15:21:16	Avenida De La Luz, Parque Industrial La Luz, México 54716	2015-2-13 01:27:47	288 lt	11.00 lt	277 lt
2015-2-02 15:27:21	Avenida Lic Benito Juárez, Villas Del Convento, México 54605	2015-2-13 02:17:19	179 lt	53 lt	126 lt
2015-2-02 15:33:25	Avenida De Las Torres, Colonial Tepotzotlán, México 54605	2015-2-13 02:56:48	195 lt	193 lt	2.00 lt
2015-2-02 15:45:34	Cerrada Solidaridad, Colonial Tepotzotlán, México 54605	2015-2-13 03:35:16	345 lt	146 lt	199 lt
2015-2-06 17:52:07	Cerrada Solidaridad, Colonial Tepotzotlán, México 54605	2015-2-13 03:51:27	199 lt	36.00 lt	163 lt
2015-2-06 18:00:27	Cerrada Solidaridad, Colonial Tepotzotlán, México 54605	2015-2-14 00:37:50	180 lt	176 lt	4.00 It

Se puede aplicar la filtración de intervalos por geocercas/unidades, conductor, remolque y volumen de descargas. También se puede ajustar la visualización de marcadores en el mapa en los lugares de descargas.

mpañlia		
	Descarga 2015-2-22 05:44:41	
	Volumen: 209 It	
quiles	2	

Véase también Llenados de combustible.
Esquema de cuentas (para recurso)

Este informe está previsto para revisar información sobre la estructura y el contenido de una cuenta. En la tabla pueden mostrarse todos los macroobjetos que contiene la cuenta y las cuentas subordinadas si hay.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Tipo de objeto cuentas, recursos, usuarios, unidades, grupos de unidades, repetidores, rutas.
- Nombre el nombre del objeto.

Se puede precisar el tipo de los objetos de la plantilla. Entonces, se mostrarán solo los objetos del tipo necesario.

Además, los datos se mostrarán más evidentemente si usted ajusta la agrupación según el tipo de objeto.



Estacionamientos

Los parámetros de determinar estacionamientos se ajustan en la pestaña detección de viajes de las propiedades de la unidad. Se considera un estacionamiento el intervalo de tiempo, en que se observan las siguientes condiciones:

- Velocidad insignificante. Tiene que fijarse la velocidad de 0 a la que está indicada en el parámetro Velocidad mínima de movimiento. Al alcanzarse esta velocidad, la conducta de la unidad se valora como un viaje si corresponde a su definición (parámetros *Tiempo mínimo de estacionamiento* y *Tiempo mínimo del viaje*) por el tiempo y la distancia pasada. El estacionamiento, consecutivamente, se termina. Si el movimiento no puede considerarse un viaje, el estacionamiento sigue.
- 2. Intervalo temporal bastante. Esta velocidad tiene que fijarse en el curso de todo el intervalo temporal (y no ser menor de este intervalo) marcado como el *Tiempo mínimo de estacionamiento*. Si este intervalo no está alcanzado, la conducta de la unidad no se registra como un estacionamiento, sino como una parada.
- 3. Desplazamiento insignificante. Según el punto 1 también se considera estacionamiento un desplazamiento insignificante de la unidad en el espacio, es decir, el desplazamiento que no supera el parámetro *Distancia mínima de viaje* si equivale o es mayor del parámetro *Tiempo mínimo de estacionamiento*.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Comienzo la hora del inicio de un estacionamiento.
- Fin la hora del fin de un estacionamiento.
- Duración la duración de un estacionamiento.
- Tiempo total el tiempo pasado desde el inicio del primer estacionamiento hasta el fin del último.
- **Tiempo entre** el tiempo pasado desde el fin del estacionamiento anterior hasta el inicio del estacionamiento corriente (se determina empezando con el segundo estacionamiento).
- Localización la ubicación de la unidad durante un estacionamiento. Si no hay información de dirección, en esta columna se ponen rayas.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- **Cantidad** el número de estacionamientos (es oportuno si está activada la agrupación por días/semanas/meses y para los informes de grupos de unidades).
- Contador los valores del sensor contador.
- Contador inicial los valores del contador al inicio de un estacionamiento.
- Contador final los valores del contador al final de un estacionamiento.
- Temperatura media el valor medio de temperatura durante un estacionamiento.
- Temperatura mínima el valor mínimo de temperatura durante un estacionamiento.
- Temperatura máxima el valor máximo de temperatura durante un estacionamiento.
- Temperatura inicial el valor de temperatura al inicio de un estacionamiento.
- Temperatura final el valor de temperatura al final de un estacionamiento.
- Peso promedio el valor promedio de peso durante un estacionamiento.
- Peso mínimo el valor mínimo de peso durante un estacionamiento.
- Peso máximo el valor máximo de peso durante un estacionamiento.
- Peso inicial el valor de peso al inicio de un estacionamiento.
- Peso final el valor de peso al final de un estacionamiento.
- Estado el estado de la unidad registrado durante un estacionamiento (el primero si hubo varios).
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

NՉ	Comienzo	Fin	Duración	Tiempo total	Localización
1	01-05-2015 00:06	01-05-2015 01:26	1:19:53	1:19:53	Boulevard A Zacatecas, Aguascalientes
2	01-05-2015 02:45	01-05-2015 04:18	1:33:07	1:33:07	Circuito Aguascalientes Norte, Aguascalientes
3	01-05-2015 05:55	01-05-2015 06:07	0:12:08	0:12:08	Libramiento, Jalisco 47410
4	01-05-2015 06:16	01-05-2015 06:30	0:13:50	0:13:50	Calle Productividad, Jalisco
5	01-05-2015 07:50	01-05-2015 07:59	0:08:54	0:08:54	Calle Productividad, Jalisco
6	01-05-2015 08:02	01-05-2015 13:38	5:35:29	5:35:29	Libramiento, Jalisco 47410
7	01-05-2015 15:16	01-05-2015 22:27	7:11:43	7:11:43	Carretera Lagos De Moreno-Santa Fe, Jalisco 47430
8	01-05-2015 22:40	01-05-2015 23:40	0:59:15	0:59:15	Libramiento, Jalisco 47410
9	01-05-2015 23:52	02-05-2015 01:29	1:36:17	1:36:17	Calle Productividad, Jalisco

Véase más sobre las posibilidades adicionales de formatear el tiempo (duración) en la sección Tiempo en informes.

Se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, estado del sensor, conductor, remolque, llenados y descargas de combustible y geocercas/unidades.

Es cómodo usar este tipo de informe junto con marcadores de estacionamientos en el mapa.



1 Nota. Hace falta distinguir estacionamientos de paradas.

🗘 winlonlocal 🕻

Eventos

En este informe se muestran todos los eventos (incluidas las infracciones) registrados en el sistema para una unidad.

Los eventos pueden registrarse en el sistema de la unidad de las siguientes maneras:

- 1. Por medio de notificaciones si en función del modo de acción está elegido Registrar evento para la unidad.
- 2. Manualmente, por medio del registro de eventos (llenado, mantenimiento, evento personalizado).
- 3. Conservación, reinicio, cambio de valores de contadores por medio de la tarea o la notificación correspondiente.
- 4. Automáticamente, al pasar la unidad por una ruta.

Para obtener un informe por unos eventos concretos, se puede indicar en la plantilla del informe la máscara, según la cual para generarse el informe solo se escogerán los acontecimientos, cuyo texto (descripción) corresponda a los parámetros dados.

En el informe se muestra la siguiente información:

- Hora del evento la hora del evento.
- Hora de recepción la hora de recibirse los datos por el servidor.
- Texto del evento el texto escrito mientras crear la notificación del evento o mientras registrarlo manualmente.
- Localización la ubicación de la unidad durante el evento. Si el evento ha sido registrado manualmente, la ubicación de la unidad se determina de acuerdo con sus mensajes en el momento de registrarlo. Además, de la misma manera se determina la ubicación de la unidad mientras guardar los valores de contadores.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- **Cantidad** la cantidad de eventos en el intervalo (es oportuno si está activada la agrupación por días/semanas/meses y para los informes de grupos de unidades).
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Hora del evento	Hora de recepción	Texto del evento	Localización
21-08-2015 06:16	04-12-2015 12:10	Pérdida de conexión o coordenadas.	
15-09-2015 14:00	19-11-2015 14:01	Personal	
07-10-2015 13:58	19-11-2015 13:59	Accidente de tráfico	
30-10-2015 16:15	30-10-2015 16:17	Llenado de combustible de 100 litros con un coste de 500	Paseo de Moret 7-11
19-11-2015 13:57	19-11-2015 13:57	Sensor nuevo (ignición)	
05-12-2015 11:52	08-12-2015 11:57	Llenado de combustible de 50 l; coste de 150.	Avenida de Puerta de Hierro
08-12-2015 11:57	08-12-2015 11:57	Negocio	
08-12-2015 11:57	08-12-2015 11:58	Servicio de mantenimiento 'Cambio de aceite' registrado.	Calle del Marqués de Viana 12

Adicionalmente, los lugares de eventos/infracciones pueden mostrarse en el mapa por marcadores especiales: bandera verde — para un evento, bandera roja — para una infracción. En la descripción emergente del marcador se puede ver la hora y el texto del evento/infracción. Los marcadores de eventos e infracciones se activan por medio del parámetro adicional *Marcadores de eventos* en la plantilla del informe.



Excesos de velocidad

En este informe se muestran los intervalos de excesos de velocidad. El límite de velocidad depende de la detección de excesos de velocidad que se configura en la pestaña *Avanzadas* de las propiedades de unidad. La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Comienzo la fecha y la hora de fijarse el exceso de velocidad.
- Localización la ubicación de la unidad en el momento.
- Duración el intervalo durante el cual la unidad estaba moviendo con exceso de velocidad.
- Tiempo total el tiempo pasado desde el inicio del primer exceso hasta el fin del último.
- Velocidad máxima la velocidad máxima durante el intervalo del exceso de la velocidad.
- Límite de velocidad el límite de velocidad en dado segmento del camino o en las propiedades de la unidad.
- Kilometraje el kilometraje que ha pasado la unidad durante el intervalo del exceso de velocidad.
- Kilometraje (ajustado) el kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Kilometraje inicial las indicaciones del sensor de kilometraje en el momento del inicio del exceso. Si no se ha guardado el parámetro de kilometraje en el intervalo contable, el kilometraje se calculará desde cero.
- Kilometraje final las indicaciones del sensor de kilometraje en el momento terminarse del intervalo de exceso.
- Velocidad media la velocidad media durante el exceso.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- **Remolque** el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Cantidad la cantidad de excesos en el intervalo temporal indicado.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Comienzo	Localización	Duración	Velocidad máxima	Límite de velocidad	Kilometraje
01-05-2015 00:02	Prados De La Capilla, Querétaro, Mex-45D	0:00:09	95 km/h	80 km/h	0.21 km
01-05-2015 02:28	Salamanca, Guanajuato, Mex-45D	0:01:16	104 km/h	80 km/h	2.15 km
01-05-2015 04:23	Irapuato, Guanajuato, Mex-45	0:00:59	96 km/h	60 km/h	1.55 km
01-05-2015 04:34	Silao, Guanajuato, Mex-45	0:00:17	103 km/h	90 km/h	0.52 km
01-05-2015 06:40	Encarnación De Díaz, Jalisco, Mex-45	0:00:58	97 km/h	90 km/h	1.50 km
01-05-2015 07:04	Aguascalientes, Aguascalientes, Mex-45	0:00:07	97 km/h	90 km/h	0.22 km
01-05-2015 07:05	Peñuelas (El Cienegal), Aguascalientes 20340, Mex-45	0:04:12	96 km/h	60 km/h	6.37 km
01-05-2015 14:23	Peñuelas (El Cienegal), Aguascalientes 20340, Mex-45	0:03:42	105 km/h	90 km/h	6.20 km
01-05-2015 14:28	Encarnación De Díaz, Jalisco, Mex-45	0:02:01	106 km/h	90 km/h	3.47 km
02-05-2015 21:38	Acatic, Jalisco, Mex-80D	0:00:01	117 km/h	110 km/h	0.07 km
02-05-2015 22:06	Ciudad Aztlán, Jalisco 45402, Autopista A Zapotlanejo	0:00:53	112 km/h	80 km/h	1.54 km
03-05-2015 18:48	Navolato, Sinaloa, Mex-15D	0:01:13	95 km/h	60 km/h	1.91 km

Al informe se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, kilometraje, conductor y por geocercas/unidades.

Los lugares de los excesos pueden mostrarse en el mapa por medio de marcadores especiales:



Otros modos de controlar la velocidad están descritos en la sección Notificaciones.

<u>Geocercas</u>

Para solicitar un informe sobre las geocercas visitadas, en la plantilla del informe hay que escoger obligatoriamente una o más geocercas. La lista de geocercas solo contiene las que pertenecen al mismo recurso que la plantilla del informe (por esto hay que tener accesos correspondientes). Las geocercas están ordenadas alfabéticamente. Para la búsqueda rápida de geocercas se puede utilizar el filtro dinámico.

Esta tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Geocerca el nombre de la geocerca.
- **Tipo** polígono, línea, círculo, unidad (si en vez de geocercas están elegidas unidades en la plantilla de informe).
- Área el área de la geocerca (si está elegido el sistema métrico, el área se indica en hectáreas).
- **Perímetro** el perímetro de la geocerca. Para una línea el perímetro es su longitud, es decir, el ancho de la línea no se toma en consideración.
- Descripción la descripción de la geocerca (se toma de sus propiedades).
- Hora de entrada la hora de entrar en la geocerca indicada.
- Hora de salida la hora de salir de la geocerca indicada.
- Duración en el tiempo pasado dentro de la geocerca.
- Tiempo total el tiempo desde el inicio de la primera visita de geocerca hasta el final de la última.
- Duración de estacionamientos la duración total de estacionamientos en la zona.
- **Tiempo entre** el tiempo pasado entre la visita anterior de la geocerca (o, mejor dicho, entre la salida de ésta) y el inicio de la visita corriente (se determina iniciando de la segunda visita de la geocerca).
- Kilometraje el kilometraje dentro de la geocerca.
- Kilometraje (ajustado) el kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Contador los valores del sensor contador si hay uno.
- Contador inicial los valores del contador al entrar en la geocerca.
- Contador final los valores del contador al salir de la geocerca.
- Revoluciones medias del motor la frecuencia media de revoluciones del motor.
- Revoluciones máximas del motor la frecuencia máxima de revoluciones del motor.
- Temperatura media el valor medio de temperatura mientras estar en la geocerca.
- Temperatura mínima el valor mínimo de temperatura mientras estar en la geocerca.
- Temperatura máxima el valor máximo de temperatura mientras estar en la geocerca.
- Temperatura inicial el valor de temperatura al entrar en la geocerca.
- Temperatura final el valor de temperatura al salir de la geocerca.
- Kilometraje entre el kilometraje desde la última visita a la geocerca (salida).
- Kilometraje entre (ajustado) el kilometraje desde la última visita a la geocerca tomando en cuenta el coeficiente.
- Velocidad media la velocidad media del movimiento de la unidad dentro de la geocerca.
- Velocidad máxima la velocidad máxima del movimiento de la unidad dentro de la geocerca.
- **Conductor** el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Visitas la cantidad de visitas de la geocerca en el período indicado (es oportuno si está aplicada la agrupación de filas según años/meses/semanas/días/turnos o para los informes de grupos de unidades).
- Consumido el volumen sumario del combustible consumido según todos los sensores de combustible.
- Consumido por ... el volumen del combustible consumido según un sensor de combustible o por cálculo o tarifa. Véase más sobre el combustible en informes.
- **Consumo promedio** el consumo promedio de combustible, determinado de acuerdo con los sensores de combustible.
- Consumo promedio por ... consumo promedio de combustible según las indicaciones de un sensor de combustible o determinado por cálculo o por tarifa.
- Multa multas por varios criterios de la conducción eficiente.
- Valoración el valor de la multa calculado en el sistema de seis puntos.

 Notas — columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Área	Geocerca	Perímetro	Hora de entrada	Duración en	Kilometraje
153.94 ha	Geocerca2	4.40 km	2015-12-02 00:00:03	0:00:24	0.37 km
2290.22 ha	Geocerca4	16.96 km	2015-12-02 00:00:03	0:06:48	10.18 km
907.92 ha	Geocerca3	10.68 km	2015-12-02 00:00:03	0:01:48	2.38 km
153.94 ha	Geocerca5	4.40 km	2015-12-02 00:00:27	0:00:36	0.99 km
78.54 ha	Geocerca1	3.14 km	2015-12-02 00:01:21	0:00:48	1.09 km
153.94 ha	Geocerca5	4.40 km	2015-12-02 00:01:27	0:00:12	0.25 km
3.14 ha	Geocerca VW3	628.32 m	2015-12-02 00:04:09	0:00:12	0.28 km

En vez de geocercas en una plantilla de informe se puede escoger unidades. Para éstas se indica adicionalmente el radio. En este caso las unidades se interpretan como geocercas en movimiento, y las acciones de la unidad para la cual se genera el informe, se analizan en relación con estas geocercas en movimiento. El acceso necesario a las unidades es *Solicitar informes y mensajes*.

Se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, kilometraje, horas de motor, velocidad, viajes, paradas, estacionamientos, sensor, conductor, remolque, llenados y descargas de combustible.

Las geocercas pueden visualizarse en el mapa si usted activa la opción *Dibujar geocercas* en las configuraciones avanzadas de la plantilla del informe.

• En el sistema de rastreo está prevista la posibilidad de fijar la visita de una geocerca en caso de atravesarla por un segmento del recorrido del viaje. Esta opción se ajusta en las configuraciones avanzadas de la plantilla del informe.

Véase también los informes Geocercas sin visitar, Trayectos.

Geocercas sin visitar

Este informe da la lista de geocercas, que no han sido visitadas por la unidad en el lapso indicado. En la plantilla del informe hace falta marcar con vistos las geocercas, que deben comprobarse mientras generarse el informe. En la plantilla solo se muestran las geocercas, que pertenecen a la misma cuenta que la plantilla. Las geocercas están ordenadas alfabéticamente. Para la búsqueda rápida se puede utilizar el filtro dinámico.

Supongamos, que hay unos puntos, que una unidad tiene que visitar cada día. Para controlarlo, en la plantilla del informe hay que activar la agrupación por días, la especificación, marcar las geocercas y escoger las columnas necesarias.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Geocerca el nombre de la geocerca.
- Tipo el tipo de la geocerca: polígono, línea, círculo.
- Área el área de la geocerca (si está elegido el sistema métrico, el área se indica en hectáreas).
- **Perímetro** el perímetro de la geocerca. Para una línea el perímetro es su longitud, es decir, el ancho de la línea no se toma en consideración.
- Cantidad la cantidad de geocercas omitidas.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Tomemos el intervalo temporal de 3 a 9 de diciembre. De la tabla de abajo se ve, que, por ejemplo, el 3 de diciembre se han omitido 3 puntos y el 4 de diciembre — 2. El hecho de no haber en la tabla los días 7 y 8 de diciembre significa, que no se ha omitido ni una geocerca estos dos días. Las celdas con los nombres de geocercas se muestran azules, lo que permite mover a los primeros puntos de estas geocercas en el mapa por un clic en sus nombres.

Fech	a 🔿	Especificación						
	N₂	Agrupación	Geocerca	Tipo	Área	Perímetro	Descripción	Cantidad
	1	03.12.2015	Metro Station (metrobus)	Círculo	3.14 ha	628.32 m	Pacific Avenue 912, Santa Cruz, CA 95060, USA	3
	1.1	03.12.2015 00:00:00	Metro Station (metrobus)	Círculo	3.14 ha	628.32 m	Pacific Avenue 912, Santa Cruz, CA 95060, USA	1
ļ	1.2	03.12.2015 00:00:00	SC 2	Línea	1.86 ha	3.71 km	High St, Santa Cruz, CA 95064, USA	1
I	1.3	03.12.2015 00:00:00	wc	Círculo	28.27 ha	1.88 km	W Cliff Dr, Santa Cruz, CA 95060, USA	1
=	2	04.12.2015	Metro Station (metrobus)	Círculo	3.14 ha	628.32 m	Pacific Avenue 912, Santa Cruz, CA 95060, USA	2
	2.1	04.12.2015 00:00:00	Metro Station (metrobus)	Círculo	3.14 ha	628.32 m	Pacific Avenue 912, Santa Cruz, CA 95060, USA	1
I	2.2	04.12.2015 00:00:00	SC 2	Línea	1.86 ha	3.71 km	High St, Santa Cruz, CA 95064, USA	1
÷	3	05.12.2015	Metro Station (metrobus)	Círculo	3.14 ha	628.32 m	Pacific Avenue 912, Santa Cruz, CA 95060, USA	3
÷	4	06.12.2015	Metro Station (metrobus)	Círculo	3.14 ha	628.32 m	Pacific Avenue 912, Santa Cruz, CA 95060, USA	5
÷	5	09.12.2015	Metro Station (metrobus)	Círculo	3.14 ha	628.32 m	Pacific Avenue 912, Santa Cruz, CA 95060, USA	3

Si este informe se genera para un grupo de unidades, en la plantilla del informe se añade un parámetro más — *Considerar grupo como total.* Si el visto no está activado, el informe tiene el mismo aspecto, pero se da información sobre cada unidad del grupo. Es decir, para cada unidad del grupo se muestra una lista de geocercas, que ha omitido. Si el visto está activado, se muestran las geocercas omitidas por *todas* las unidades del grupo.

Historial

La tabla *Historial* puede crearse para unidades, grupos de unidades, usuarios, recursos, repetidores y rutas. El historial es un conjunto de apuntes sobre los cambios introducidos en las propiedades de un objeto o en su contenido. Para revisar el historial, además del acceso *Solicitar informes y mensajes* hay que tener también acceso *Gestionar registros del objeto*.

- Hora el tiempo de introducir (guardar) los cambios.
- Usuario el nombre del usuario, que ha introducido los cambios. Se puede mostrar solo las modificaciones realizadas por un usuario determinado. Para hacerlo, ajuste el filtro por máscara de su nombre.
- Nombre del objeto el nombre del objeto. ⁽¹⁾ Esta columna solo se utiliza en los informes por usuarios.
- Tipo del objeto unidad, grupo de unidades, usuario, recurso, repetidor o ruta.
- Acción la descripción del cambio introducido.
- IP la dirección del ordenador, desde que el usuario ha introducido los cambios; *tarea* o *notificación* en caso de haberse modificado algo en resultado de unas acciones automáticas del sistema.

Un ejemplo del historial para un recurso:

Hora	Usuario	Tipo de objeto	Acción	IP
2014-01-08 10:48:54	user	Recurso	Notificación '1-tr' borrada.	notificación
2014-01-09 14:53:50	wialon	Recurso	Conductor 'Anti-Gagarin' actualizado.	10.192.12.28
2014-01-09 16:16:54	user	Recurso	Cuenta desbloqueada.	10.192.12.16
2014-01-09 16:16:54	wialon	Recurso	Notificación 'Accelerometer' activada.	10.192.12.28
2014-01-09 16:16:54	user	Recurso	Cuenta bloqueada.	10.192.12.28
2014-01-09 16:18:52	wialon	Recurso	Servicio 'Mensajes SMS' actualizado.	10.192.12.28
2014-01-09 16:18:52	user	Recurso	Notificación 'Accelerometer' desactivada	10.192.12.28
2014-01-09 16:18:52	user	Recurso	Notificación 'Connection loss' desactivada	10.192.12.28
2014-01-10 14:40:01	user	Recurso	Plantilla de informe '0-unit' actualizada.	10.192.12.28

El historial del usuario muestra en una tabla los datos sobre las acciones del usuario con respecto a varios objetos del sistema y las acciones de otros usuarios con él.

Hora	Usuario	Tipo de objeto	Acción	IP
21-10-2014 12:27	user	Unidad	Sensor 'MyAbs' modificado.	10.192.4.36
21-10-2014 12:29	user	Unidad	Configuración de detector de viajes modificado	10.192.4.36
21-10-2014 12:30	user	Unidad	Sensor 'MyAbs' modificado.	10.192.4.36
21-10-2014 12:31	wialon	Unidad	Configuración de detector de viajes modificado	10.192.5.15
21-10-2014 12:37	wialon	Unidad	Sensor 'can_fuel_used' borrado.	10.192.5.15
21-10-2014 12:37	user	Unidad	Sensor 'MyAbs' modificado.	10.192.4.36
27-11-2014 12:12	user	Unidad	Comando 'app_chatterbox_msg_gsm' creado	10.192.5.15
29-01-2015 18:33	user	Unidad	Comando 'Interval No Params' modificado	10.192.5.15
04-02-2015 18:01	user	Unidad	Configuración de informes de unidades modificada	10.192.5.15
04-05-2015 17:59	user	Unidad	Mensajes importados	10.192.5.15

Para un grupo de unidades la plantilla tiene un parámetro adicional — *El grupo mismo*. Si el visto no está puesto, el historial muestra modificaciones por unidades particulares, que forman el grupo (en este caso la especificación es obligatoria).

	Agrupación	Hora	Usuario	Tipo de objeto	Acción	IP	Cantidad
÷	Aurora Borealis	17-01-2014 15:58	user	Unidad	Conversión a sistema de medida USA	10.192.12.28	89
=	Camel	30-09-2015 12:27	user	Unidad	Conductor 'Carlos' asignado	10.192.5.15	3
ļ	Camel	30-09-2015 12:27	user	Unidad	Conductor 'Carlos' asignado	10.192.5.15	1
I	Camel	02-12-2015 14:09	wialon	Unidad	Conductor 'Enrique Ruiz' asignado	10.192.5.35	1
+	Desesperado	22-01-2014 12:27	user	Unidad	Campo personalizado 'kukusiki' creado	10.192.12.28	21
+	ette Unit 001	10-09-2014 15:20	user	Unidad	Icono de la unidad actualizado	10.192.5.15	22
÷	Fiat	21-10-2014 11:35	user	Unidad	Mensajes importados	10.192.4.36	53
÷	KIA-299SMD	11-06-2015 11:02	user	Unidad	Unidad 'KIA-299SMD' creada	10.192.5.15	38

Si el visto *El grupo mismo* está activado, el historial mostrará todas las modificaciones introducidas en relación con el grupo como objeto del sistema.

Hora	Usuario	Tipo de objeto	Acción	IP	Cantidad
07-03-2014 15:03	user	Grupo de unidades	Unidades del grupo actualizadas	10.192.12.28	1
12-08-2014 11:02	user	Grupo de unidades	Derechos de acceso de usuario 'nana' modificados.	10.192.5.15	1
12-08-2014 11:02	user	Grupo de unidades	Derechos de acceso de usuario 'palomino' modificados.	10.192.5.15	1
12-08-2014 11:02	user	Grupo de unidades	Derechos de acceso de usuario 'FERRARI' modificados.	10.192.5.15	1
12-08-2014 11:08	user	Grupo de unidades	Derechos de acceso de usuario 'demo' modificados.	10.192.5.15	1
12-08-2014 11:08	user	Grupo de unidades	Derechos de acceso de usuario 'lambada' modificados.	10.192.5.15	1
12-08-2014 11:08	user	Grupo de unidades	Derechos de acceso de usuario 'nana' modificados.	10.192.5.15	1
12-08-2014 11:08	user	Grupo de unidades	Derechos de acceso de usuario 'client-77' modificados.	10.192.5.15	1
12-08-2014 11:08	user	Grupo de unidades	Derechos de acceso de usuario 'FERRARI' modificados.	10.192.5.15	1

Horas de motor

El informe muestra, cuánto ha trabajado una unidad, cuánto tiempo ha estado en movimiento, cuánto combustible ha gastado durante este intervalo. También puede mostrarse la duración y la eficacia del funcionamiento del implemento.

Para que se genere el informe, la unidad tiene que tener los siguientes sensores: sensor de ignición y, deseablemente, sensor de eficiencia del motor y sensores del nivel de combustible. Además, en la pestaña *Básicas* de las propiedades de la unidad tiene que ser configurado el contador de horas de motor, y en la pestaña *Avanzadas* se puede indicar el ratio de horas de motor. Además, en la plantilla del informe hay que indicar la máscara del sensor principal (usado para el informe) de horas de motor diarias (filtro *Sensor de horas de motor*). Esto permite dividir los motores y crear una tabla para cada uno.

Hay dos opciones actuales para el informe de horas de motor. Son tiempo de espera (se ajusta para el sensor) y intervalo máximo entre mensajes (se ajusta para la unidad). Ambas opciones permiten excluir los intervalos inválidos mientras calcular las horas de motor. Si están indicados ambos valores (del tiempo de espera y del intervalo máximo entre mensajes), el sistema utilizará el parámetro, cuyo valor sea menor.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Comienzo el tiempo del inicio del trabajo de horas de motor.
- Posición inicial la ubicación en el momento de encender el motor o el implemento.
- Fin el tiempo del fin de trabajo de horas de motor.
- Posición final la ubicación de la unidad en el momento de apagar el motor o el implemento.
- Horas de motor los valores del contador de horas de motor en el intervalo.
- Horas de motor iniciales el valor del contador para el inicio del intervalo del funcionamiento de horas de motor.
- Horas de motor finales el valor del contador para el fin del intervalo del funcionamiento de horas de motor.
- Tiempo total el tiempo pasado desde la activación hasta la desactivación de horas de motor en el intervalo. Si está activada la agrupación por días, se toma el tiempo desde el inicio del primer intervalo del trabajo de horas de motor hasta el fin del último.
- **Tiempo entre** el tiempo pasado desde el fin del intervalo del trabajo de horas de motor anterior hasta el inicio del intervalo corriente (se determina empezando desde el segundo intervalo).
- En movimiento el intervalo de tiempo, durante el cual la unidad estaba en movimiento.
- Ralentí el intervalo de tiempo, durante el cual la unidad estaba parada con el motor encendido (ralentí).
- Kilometraje la distancia pasada durante el tiempo de trabajo de horas de motor.
- Kilometraje (ajustado) el kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Kilometraje inicial el valor del sensor del kilometraje para el momento de iniciarse el intervalo contable.
- Kilometraje final el valor del sensor del kilometraje en el momento de terminarse el intervalo contable.
- Velocidad media la velocidad media durante el trabajo de horas de motor.
- Velocidad máxima la velocidad máxima durante el trabajo de horas de motor.
- Contador los valores del sensor contador si hay uno.
- Contador inicial los valores del contador durante el inicio del trabajo de horas de motor.
- Contador final los valores del contador durante el fin del trabajo de horas de motor.
- Revoluciones medias del motor la frecuencia media de revoluciones del motor.
- Revoluciones máximas del motor la frecuencia máxima de revoluciones del motor.
- Temperatura media el valor medio de temperatura durante el tiempo de trabajo de horas de motor.
- Temperatura mínima el valor mínimo de temperatura durante el tiempo de trabajo de horas de motor.
- Temperatura máxima el valor máximo de temperatura durante el tiempo de trabajo de horas de motor.
- Temperatura inicial el valor de temperatura al inicio del intervalo de trabajo de horas de motor.
- Temperatura final el valor de temperatura al final del intervalo de trabajo de horas de motor.
- Estado el estado de la unidad registrado en el intervalo de trabajo de horas de motor (el primero si hubo varios).

- Peso de carga el peso de la carga transportada.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Productividad del movimiento el porcentaje del tiempo de trabajo de horas de motor, cuando la unidad estaba en movimiento (es decir, el tiempo en movimiento dividido en la duración de horas de motor).
- Duración de eficiencia de motor la duración del trabajo del implemento (según el sensor de eficiencia de motor).
- Eficiencia de motor en ralentí la duración del trabajo del motor menos el trabajo eficaz.
- Utilización la duración del trabajo de horas de motor dividida en la norma de trabajo de horas de motor indicada en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Utilización eficaz la duración del trabajo eficaz del motor dividida en la norma de trabajo de horas de motor.
- Productividad la duración del trabajo eficaz del motor dividida en la duración de horas de motor.
- Consumido el volumen del combustible sumario consumido según todos los sensores de combustible.
- Consumido por ImpFCS/ AbsFCS/ InsFCS/ FLS/ cálculo/tarifa el volumen del combustible consumido determinado según un sensor de combustible (sensor impulsivo/ absoluto/ instantáneo del consumo de combustible, sensor del nivel de combustible) o según consumo calculado o por tarifa. Véase más...
- **Consumo promedio** el consumo promedio de combustible, determinado de acuerdo con los sensores de combustible.
- Consumo promedio por ... consumo promedio de combustible según las indicaciones de un sensor de combustible o determinado por cálculo o por tarifa.
- Consumido en movimiento por ... el volumen del combustible consumido en movimiento, determinado según los métodos arriba indicados.
- Consumo promedio en movimiento por ... el consumo promedio de combustible en movimiento.
- Consumido en ralentí por ... el volumen del combustible consumido en ralentí, determinado según los métodos arriba indicados.
- Consumo promedio en ralentí ... el consumo promedio de combustible en ralentí.
- Consumo promedio por ... en viajes el consumo promedio de combustible en viajes.
- Nivel de combustible inicial el nivel de combustible inicial.
- Nivel de combustible final el nivel de combustible final.
- Nivel máximo de combustible el nivel máximo de combustible fijado durante el trabajo de horas de motor.
- Nivel mínimo de combustible el nivel mínimo de combustible fijado durante el trabajo de horas de motor.
- Multas multas por varios criterios de la conducción eficiente.
- Valoración el valor de la multa calculado en el sistema de seis puntos.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Comienzo	Posición Inicial	Horas de motor	Fin	Tiempo total	Ralentí
2015-2-03 21:35:34	Calzada Unión, Complejo Industrial Cuamatla	0:15:06	2015-2-03 21:50:40	0:15:06	2 días 13:34:58
2015-2-04 23:06:42	Calzada Unión, Complejo Industrial Cuamatla	0:00:49	2015-2-04 23:07:31	0:00:49	1 días 1:16:02
2015-2-18 23:46:12	Calzada Unión, Complejo Industrial Cuamatla	0:03:08	2015-2-18 23:49:20	0:03:08	7 días 23:37:57
2015-2-19 18:15:15	Calzada Unión, Complejo Industrial Cuamatla	0:56:27	2015-2-19 19:11:42	0:56:27	18:25:55
2015-2-19 19:22:02	Mex-57D, Colonial Tepotzotlán	0:01:42	2015-2-19 19:23:44	0:01:42	0:10:20
2015-2-19 19:31:29	Cerrada Solidaridad, Colonial Tepotzotlán	0:01:07	2015-2-19 19:32:36	0:01:07	0:07:45
2015-2-19 20:45:20	Cerrada Solidaridad, Colonial Tepotzotlán	0:12:21	2015-2-19 20:57:41	0:12:21	1:12:44
2015-2-20 02:11:18	Cerrada Solidaridad, Colonial Tepotzotlán	0:00:24	2015-2-20 02:11:42	0:00:24	5:13:37
2015-2-21 00:11:13	Calle Michael Faraday 12, Parque Industrial Cuamatla	0:16:54	2015-2-21 00:28:07	0:16:54	21:59:31
2015-2-21 00:33:37	Calle Michael Faraday 12, Parque Industrial Cuamatla	0:01:53	2015-2-21 00:35:30	0:01:53	0:05:30
2015-2-21 00:36:57	Calle Michael Faraday 12, Parque Industrial Cuamatla	0:00:06	2015-2-21 00:37:03	0:00:06	0:01:27
2015-2-21 00:41:08	Calle Michael Faraday 15, Parque Industrial Cuamatla	0:00:38	2015-2-21 00:41:46	0:00:38	0:04:05
2015-2-21 00:42:27	Mex-45D, Apaseo El Grande	0:12:57	2015-2-21 00:55:24	0:12:57	0:00:41
2015-2-21 00:55:38	Circuito Aguascalientes Norte, Jesús María	0:07:35	2015-2-21 01:03:13	0:07:35	0:00:14
2015-2-21 01:03:17	Circuito Aguascalientes Norte, Jesús María	0:00:30	2015-2-21 01:03:47	0:00:30	0:00:04
2015-2-21 01:03:55	Circuito Aguascalientes Norte, Jesús María	0:03:53	2015-2-21 01:07:48	0:03:53	0:00:08

Se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, kilometraje, horas de motor, velocidad, viajes, paradas, estacionamientos, sensor, conductor, remolque, llenados y descargas de combustible, geocercas/unidades. Si las horas de motor se calculan por el sensor de horas de motor, se puede filtrar los intervalos no solo por la duración de su trabajo (es decir, la duración de su estado activado), sino también por el valor de horas de motor que se envía por el sensor mismo.



Imágenes

En este informe se muestran todas las imágenes recibidas de una unidad. Tras un clic en una imagen, se abre para revisión.



Además, cada imagen contiene información adicional: la fecha, la hora y el lugar de enviarla. Por un clic en esta información, la ubicación de la unidad en el momento de enviarla se muestra por un marcador y el mapa ce centra en éste.

Para completar el informe, los lugares de eventos/infracciones en el mapa pueden mostrarse por marcadores especiales.



Infracciones

En este informe se puede ver información sobre las infracciones cometidas por una unidad. La infracción es un caso particular del evento.

Una infracción puede registrarse de dos maneras:

- 1. Por medio de notificaciones en caso de escogerse Registrar evento para la unidad Registrar como infracción como el modo de acción.
- 2. Manualmente, en el registrador de eventos como un evento personalizado en caso de estar activado el visto *Infracción*.

Para obtener un informe sobre unas infracciones concretas, en la plantilla se puede indicar adicionalmente una **máscara**, según la cual para ejecutarse el informe solo se escogerán las infracciones, cuyo texto (descripción) corresponda a los parámetros dados.

El informe puede contener las siguientes columnas:

- Tiempo de la infracción el tiempo de ocurrir la infracción.
- Hora de recepción el tiempo de recibirse los datos por el servidor.
- Texto de la infracción el texto escrito mientras crear la notificación de infracción.
- Localización la ubicación de la unidad en el momento de infracción.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Cantidad la cantidad de infracciones (es actual durante la agrupación de las líneas según días/semanas/meses y para informes de grupos de unidades).
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Tiempo de la infracción	Texto para la infracción	Localización	Cantidad
2015-1-15 10:47:26	Pérdida de conexión		1
2015-1-15 10:47:34	Exceso de velocidad	EXPO Plaza 5, Mittelfeld 30539, Hannover, Germany	1
2015-1-15 11:14:54	Descarga, 50 I	Boulevard der EU 4, Bemerode 30539, Hannover, Germany	1
2015-1-15 11:15:02	Exceso de velocidad	Boulevard der EU 4, Bemerode 30539, Hannover, Germany	1
2015-1-15 11:15:10	Pérdida de conexión		1
2015-1-15 11:15:18	Descarga, 30 I	Sydney Garden 1, Bemerode 30539, Hannover, Germany	1

Adicionalmente, los lugares de eventos/infracciones pueden mostrarse en el mapa por medio de marcadores especiales.

Infracción 23-10-2011 15:37	
Mess Descarga 501	
5 0 2 1	

Llenados de combustible

De este informe se puede ver dónde y cuándo se ha realizado un llenado de combustible. Véase cómo se configuran los parámetros utilizados en el informe en la sección *Propiedades de la unidad => Consumo de combustible*. En este informe se reflejan los llenados registrados manualmente o detectados por medio de sensores. La tabla no puede generarse si en el intervalo indicado no se ha registrado ni un llenado.

En el informe pueden indicarse:

- Hora la hora y la fecha del salto máximo del nivel de combustible.
- Localización la ubicación en el momento del llenado. Si fue registrado manualmente y no fue indicada la ubicación, se determinará de acuerdo con los mensajes de la unidad en el momento del registro.
- Nivel de combustible inicial el nivel de combustible fijado antes del llenado.
- Nivel de combustible final el nivel de combustible fijado después del llenado.
- Llenado el volumen del combustible llenado (entre paréntesis puede indicarse el nombre del sensor).
- **Registrado** el nivel de combustible fijado manualmente en el Panel de seguimiento (véase la sección *Registrar el llenado manualmente*).
- Diferencia la diferencia entre los volúmenes registrado y detectado por el sensor del nivel de combustible.
- Descripción descripción corta introducida mientras registrar el llenado manualmente.
- Nombre del sensor el sensor por el que se ha detectado el llenado.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Cantidad la cantidad de llenados en el intervalo (es oportuno si está activada la agrupación por días/semanas/meses y para los informes de grupos de unidades).
- Contador los valores del sensor contador.
- Kilometraje el kilometraje entre en inicio del intervalo y el final del llenado actual.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Hora	Localización	Nivel de combustible inicial	Llenado	Nivel de combustible final	Nombre del sensor
2015-2-02 04:26:49	Barrio Texcacoa, Calle Del Balneario	129 lt	109 lt	238 It	Fuel Volume Total
2015-2-02 04:55:09	Barrio Texcacoa, Calle Del Balneario	7.00 lt	94 It	101 lt	Fuel Volume Total
2015-2-02 04:58:17	Barrio Texcacoa. Calle Del Balneario	26.00 lt	146 lt	172 lt	Fuel Volume Total
2015-2-02 05:36:45	Ampl San Esteban, Calle San Andrés	180 lt	28.00 lt	208 lt	Fuel Volume Total
2015-2-02 08:22:37	Fracc Industrial Alce Blanco, Boulevard	21.00 lt	317 lt	338 lt	Fuel Volume Total
2015-2-02 08:34:44	El Dorado, Boulevard Manuel Ávila	0 It	356 lt	356 lt	Fuel Volume Total
2015-2-02 15:24:37	Fracc Industrial Trébol Tepotzotlán	29.00 lt	315 lt	344 lt	Fuel Volume Total
2015-2-02 15:29:34	Colonial Tepotzotlán, Mex-57D	88 lt	211 lt	299 lt	Fuel Volume Total
2015-2-02 15:32:24	Colonial Tepotzotlán, Avenida	134 lt	70 It	204 lt	Fuel Volume Total

Se puede aplicar la filtración de intervalos por geocercas/unidades, conductor, remolque, volumen de llenados, máscara del sensor. En caso de utilizarse máscaras, la filtración de intervalos solo se aplicará a los llenados de combustible detectados por medio de sensores.

También se puede ajustar la visualización de marcadores en el mapa en los lugares de llenados.



Véase también Descargas de combustible.

Mantenimiento

La tabla de contiene la lista de trabajos de servicio técnico (mantenimiento) realizados en el período indicado y registrados por el usuario para una unidad. La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Hora de servicio el tiempo indicado como la hora de realizar el servicio técnico mientras registrar el trabajo de mantenimiento.
- Hora de registro la hora de registrar el evento.
- Tipo de trabajo la información tomada del campo Tipo de trabajo.
- Comentario la información tomada del campo Descripción.
- Localización el lugar indicado mientras registrar el trabajo de mantenimiento (junto con los comentarios hechos manualmente).
- Duración la duración de los trabajos de mantenimiento.
- Coste el coste de los trabajos de mantenimiento.
- Kilometraje los valores del kilometraje en el momento del servicio técnico.
- Horas de motor los valores de horas de motor en el momento del servicio técnico.
- Cantidad la cantidad de servicios técnicos.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Hora de servicio	Hora de registro	Tipo de trabajo	Localización	Coste	Kilometraje
01-08-2013 16:24	01-08-2013 16:25	Recarga de aire acondicionado		32.00	132054 km
06-10-2015 16:16	06-10-2015 16:16	Cambio de luces	Nudo de Manoteras	34.00	152043 km
21-10-2015 16:20	21-10-2015 16:22	Cambio de aceite	Avenida de la llustración	68.00	162000 km
19-11-2015 13:57	19-11-2015 13:58	Cambio de aceite		50.00	172335 km
08-12-2015 11:57	08-12-2015 11:58	Cambio de aceite	Calle del Marqués de Viana 12	30.00	180510 km
08-12-2015 12:29	08-12-2015 12:30	Cambio de luces	Avenida de la Paz	20.00	172335 km

• Nota. El hecho de ser una fila de la tabla de color azul significa, que durante el registro del evento ha sido indicado un lugar en el mapa.

Mensajes SMS (para unidad)

En este informe se puede revisar todos los mensajes SMS recibidos de una unidad en el intervalo temporal indicado. La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Hora de recepción el tiempo de recibirse los datos por el servidor.
- Texto de SMS el texto del mensaje SMS.
- Cantidad la cantidad de mensajes SMS (es actual en caso de agrupar las líneas según días/semanas/meses o para los informes de grupos de unidades).
- Notas columna vacía, donde se puede escribir comentarios una vez imprimido o exportado el informe.

NՉ	Hora de recepción	Texto de SMS	Cantidad	Notas
1	23-11-2015 00:00	PC,0002,22/11/15,21:00:28,5352.3752,N,02738.2606,E,20.0km,111.1,A,010000	1	
2	23-11-2015 00:01	PC,0002,22/11/15,21:01:28,5352.1704,N,02738.8358,E,10.0km,123.7,A,010000	1	
3	23-11-2015 00:01	SIGNAL,0002,22/11/15,21:01:53,5352.8444,N,02739.3751,E,33.0km,27.7,A,010000	1	
4	23-11-2015 00:02	PC,0002,22/11/15,21:02:27,5353.1712,N,02739.0478,E,41.0km,332.0,A,010000	1	
5	23-11-2015 00:03	PC,0002,22/11/15,21:03:28,5353.6465,N,02738.6164,E,44.0km,334.3,A,010000	1	
6	23-11-2015 00:04	SIGNAL,0002,22/11/15,21:04:28,5353.6443,N,02738.6399,E,80.0km,0.0,A,010000	1	
7	23-11-2015 00:04	PC,0002,22/11/15,21:04:53,5354.2013,N,02738.1792,E,46.0km,336.5,A,010000	1	
8	23-11-2015 00:05	PC,0002,22/11/15,21:05:28,5354.4164,N,02737.8881,E,1.0km,323.9,A,010000	1	
9	23-11-2015 00:06	SIGNAL,0002,22/11/15,21:06:28,5354.4342,N,02736.7896,E,18.0km,274.1,A,010000	1	
10	23-11-2015 00:07	PC,0002,22/11/15,21:07:27,5354.8711,N,02736.2582,E,20.0km,326.9,A,010000	1	
11	23-11-2015 00:07	PC,0002,22/11/15,21:07:53,5354.6567,N,02735.7368,E,70.0km,237.6,A,010000	1	

Mensajes SMS (para recurso)

Este informe tabular está previsto para revisar la información por todos los mensajes SMS enviados por los usuarios en el intervalo temporal indicado. La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Hora el tiempo de enviar el mensaje.
- Usuario el nombre del usuario que ha enviado el mensaje.
- Teléfono el número de teléfono a que se ha enviado el mensaje.
- Partes la cantidad de partes del SMS enviado.
- Cantidad la cantidad de mensajes SMS enviados.

Hora	Usuario	Teléfono	Partes
08-01-2014 10:49	user	+375299000003	1
08-01-2014 10:49	user	+375299000004	1
08-01-2014 10:49	user	+375299000007	1
08-01-2014 10:49	user	+375299000011	1
08-01-2014 10:49	user	+375299000012	1
08-01-2014 10:50	user	+375299000003	1
08-01-2014 10:50	user	+375299000004	1
08-01-2014 10:50	user	+375299000007	1
08-01-2014 10:50	user	+375299000011	1
08-01-2014 10:50	user	+375299000012	1

Movimiento de combustible

Este informe está destinado para mostrar en una tabla los datos sobre llenados, descargas e intervalos de trabajo del sensor contador de la unidad para la que se genera el informe (camión cisterna de combustible, tanque de leche, etc.).

Véase cómo se configuran los parámetros utilizados en el informe en la secciones Consumo de combustible y Propiedades del sensor.

El informe tabular Movimiento de combustible puede incluir las siguientes columnas:

- Comienzo según el tipo (véase abajo) el tiempo de activación del sensor, la hora del llenado o de la descarga de combustible.
- Fin según el tipo el tiempo de desactivación del sensor, la hora del llenado o de la descarga de combustible.
- Localización la posición de la unidad en el momento de enviar datos (se ata al campo Fin).
- **Tipo** la especie de la actividad corriente determinada por el sistema (llenado, descarga, trabajo del sensor).
- Volumen según el tipo la cantidad calculada de acuerdo con el sensor contador o los datos de las columnas *Llenado* o *Descargado* tomados de las columnas col el mismo nombre de las tablas correspondientes.
- Nombre del sensor el nombre del sensor por el cual fue determinado el tipo.
- Geocercas/Unidades la columna que contiene los nombres de geocercas y unidades con que se ha atravesado la unidad durante el intervalo de ejecución del informe. La geocercas y las unidades que hay que tomar en cuenta se indican en los parámetros de filtración. Si en un intervalo hay varias geocercas o unidades así, en el informe caerá el nombre de la geocerca con la menor superficie o la unidad con el menor radio de aproximación. Si los tamaños coinciden — se incluirán los nombres de todas.
- Llenado la suma de llenados de combustible (si hay) de las unidades mostradas en la columna *Geocercas/Unidades*. Solo se toman en cuenta los llenados detectados automáticamente cuyas horas caen en el intervalo temporal entre los datos de las columnas *Comienzo* y *Fin*.
- Desviación la diferencia entre los valores de las columnas Volumen y Llenado.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Comienzo	Duración	Localización	Tipo	Volumen	Nombre del sensor	Llenado	Desviación
2017-02-03 08:24:06	0:07:44	Arganda del Rey, Madrid, Spain	Contador	25 I	DFM		
2017-02-03 08:52:51	0:09:52	Arganda del Rey, Madrid, Spain	Contador	45 I	DFM		
2017-02-03 09:16:49	0:03:23	Arganda del Rey, Madrid, Spain	Contador	781	DFM		
2017-02-03 09:22:28	0:03:06	Arganda del Rey, Madrid, Spain	Contador	51 I	DFM		
2017-02-03 09:25:51	0:02:54	Arganda del Rey, Madrid, Spain	Llenado	105 I	FLS	95	10
2017-02-03 09:28:45	0:00:16	Arganda del Rey, Madrid, Spain	Contador	341	DFM		
2017-02-03 09:29:01	0:00:26	Arganda del Rey, Madrid, Spain	Descarga	291	FLS		
2017-02-03 09:49:27	0:08:38	Arganda del Rey, Madrid, Spain	Contador	281	DFM		

Para cada tipo en los parámetros de la tabla se puede ajustar su filtración de intervalos.

Paradas

Se considera una parada uno o más mensajes seguidos con velocidad nula o insignificante. Las paradas pueden fijarse en semáforos, cruces, embotellamientos, etc.

Hay que distinguir las paradas de los estacionamientos. Los parámetros de determinar viajes, paradas y estacionamientos se configuran en la detección de viajes. Si vienen varios mensajes con velocidad insignificante seguidos, se reúnen en una parada. Si el tiempo sumario de tales paradas alcanza el *Tiempo mínimo de estacionamiento*, se registran como un estacionamiento y no caen en el informe de paradas.

La tabla del informe puede incluir las siguientes columnas:

- Comienzo la hora del inicio de una parada, es decir, del primer mensaje con velocidad nula.
- Fin la hora del fin de una parada, es decir, del último mensaje con velocidad nula.
- Duración la duración de una parada.
- Tiempo total el tiempo pasado desde el inicio de la primera parada hasta el fin de la última.
- **Tiempo entre** el tiempo pasado desde el fin de la parada anterior hasta la parada corriente (se determina iniciando desde el segundo estacionamiento).
- Localización la ubicación de la unidad en el momento de una parada. Si no hay información de dirección, en esta columna se ponen rayas.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Cantidad el número de paradas (es oportuno si está activada la agrupación por días/semanas/meses y
 para los informes de grupos de unidades).
- Contador los valores del sensor contador.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.
- Peso promedio valor promedio de peso durante una parada.
- Peso mínimo valor mínimo de peso durante una parada.
- Peso máximo valor máximo de peso durante una parada.
- Peso inicial valor de peso al inicio de una parada.
- Peso final valor de peso al final de una parada.

N≘	Comienzo	Fin	Duración	Tiempo total	Localización
1	01-05-2015 02:13	01-05-2015 02:14	0:01:28	0:01:28	Mex-45D, Guanajuato, Santa Cruz De Juventino Rosas
3	01-05-2015 06:30	01-05-2015 06:31	0:01:01	0:01:01	Mex-45D, Jalisco, Encarnación De Díaz
5	01-05-2015 06:57	01-05-2015 06:58	0:01:00	0:01:00	Mex-45, Aguascalientes, Aguascalientes
7	01-05-2015 07:17	01-05-2015 07:18	0:01:00	0:01:00	Boulevard José María Chávez, Aguascalientes 20290, Fracc Ciudad Industrial
8	01-05-2015 07:19	01-05-2015 07:19	0:00:50	0:00:50	Boulevard José María Chávez, Aguascalientes 20290, Fracc Ciudad Industrial
9	01-05-2015 07:22	01-05-2015 07:23	0:00:58	0:00:58	3Er Anillo Periférico, Aguascalientes 20276, Fracc Jardines Del Parque
10	01-05-2015 07:34	01-05-2015 07:35	0:00:52	0:00:52	3Er Anillo Periférico, Aguascalientes 20196, Fracc Haciendas De Aguascalientes
11	01-05-2015 07:37	01-05-2015 07:38	0:01:01	0:01:01	3Er Anillo Periférico, Aguascalientes 20170, Fracc Nazario Ortiz Garza
12	01-05-2015 07:41	01-05-2015 07:42	0:01:00	0:01:00	3Er Anillo Periférico, Aguascalientes 20179, Fracc Progreso
13	01-05-2015 07:44	01-05-2015 07:45	0:01:00	0:01:00	Avenida Constitución, Aguascalientes 20364, Fracc Cartagena 1947
14	01-05-2015 13:38	01-05-2015 13:39	0:00:33	0:00:33	Avenida Paseos De Aguascalientes, Aguascalientes, Jesús María

Véase más sobre las posibilidades adicionales de formatear el tiempo (duración) en la sección Tiempo en informes.

Se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, estado del sensor, conductor, remolque, llenados y descargas de combustible.

Es cómodo usar este tipo de informe junto con marcadores de paradas en el mapa.



1 Nota. Hace falta distinguir paradas de estacionamientos.

Pedidos

(1) ¡Atención!

Este informe solo está disponible si está activado el servicio Pedidos.

En el informe se muestra información detallada sobre pedidos. La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Nombre el nombre del pedido.
- Tiempo desde la hora desde la cual debe ser entregado el pedido.
- Tiempo hasta la hora hasta la cual debe ser entregado el pedido.
- Llegada estimada la hora aproximada de llegar al punto de entrega (cálculo sistémico).
- Llegada real la hora real de llegar al punto de entrega.
- Desviación la diferencia entre el tiempo de llegada real y calculado.
- Kilometraje estimado el kilometraje aproximado al punto de entrega (cálculo sistémico).
- Kilometraje real el kilometraje real al punto de entrega.
- Tiempo al punto estimado el tiempo desde el punto de entrega anterior hasta el actual (cálculo sistémico).
- Tiempo al punto real tiempo real del camino del punto de entrega anterior al actual.
- Combustible consumido el volumen del combustible consumido para la entrega.
- Temperatura media el valor promedio de temperatura por el período de entrega.
- Temperatura mínima el valor mínimo de temperatura por el período de entrega.
- Temperatura máxima el valor máximo de temperatura por el período de entrega.
- Temperatura inicial el valor de temperatura al inicio del intervalo de entrega.
- Temperatura final el valor de temperatura al final del intervalo de entrega.
- Estado el estado de ejecución del pedido (confirmado, rechazado o ningún estado ajustado).
- Comentario comentario introducido mientras ajustar estado.
- Dirección la dirección del punto de entrega.
- Peso el peso total de artículos en el pedido.
- Volumen la característica cuantitativa del pedido (por ejemplo, piezas) indicada mientras crearlo.
- **Coste** el coste total de artículos en el pedido.
- Cliente el nombre del cliente.
- Conductor el nombre del conductor.
- Archivos la cantidad de archivos adjuntados al pedido.

Nombre	Llegada estimada	Llegada actual	Desviación	Kilometraje estimado	Kilometraje actual	Estado
1676115	15 03 2016 13:00:00	15 03 2016 16:52:56	-2:56	0.21 km	0.00 km	Rechazado
1675771	15 03 2016 13:10:29	15 03 2016 16:53:01	-12:32	10.25 km	0.02 km	Confirmado
1680734	15 03 2016 13:11:52	15 03 2016 16:15:46	-3:03:54	6.84 km	0.01 km	Omitido
Почта2	15 03 2016 13:52:17	15 03 2016 17:06:01	-5:31	0.00 km	0.00 km	Omitido
1675771	15 03 2016 14:07:12	15 03 2016 17:06:06	-2:58:54	9.89 km	0.02 km	Confirmado
1678080	15 03 2016 14:19:29	15 03 2016 17:06:12	-5:31	2.29 km	0.01 km	Confirmado
Почта2	15 03 2016 14:27:52	15 03 2016 17:06:17	-2:38	6.83 km	0.06 km	Confirmado
Почта2	15 03 2016 14:56:34	15 03 2016 16:11:04	-1:14	0.00 km	0.00 km	Rechazado
1676768	15 03 2016 15:11:19	15 03 2016 16:11:11	-0:59:52	9.63 km	0.00 km	Confirmado

Para un informe por pedidos se puede ajustar parámetros adicionales de filtración. Es decir, un informe por pedidos puede ser generado solo a base de los pedidos del tipo elegido:

- Todos los pedidos todos los pedidos por el período contable indicado.
- Visitados se ha fijado la llegada del mensajero a las direcciones de pedidos o se ha ajustado un estado.
- Visitados con atraso se ha fijado la llegada del mensajero a las direcciones de pedidos o se ha ajustado un estado con atraso.
- Realizados se ha fijado la llegada del mensajero a las direcciones de pedidos, se ha ajustado el estado *Confirmar*.
- Rechazados los pedidos para que se ha ajustado el estado Rechazar.
- Visitados sin estado se ha fijado la llegada del mensajero a las direcciones de pedidos, no se ha ajustado ningún estado.
- Sin visitar no se ha fijado la llegada del mensajero a las direcciones de pedidos.

🔘 winlonlocal "

Perfil

Este informe está representado por los datos introducidos en la pestaña correspondiente de las propiedades de unidad.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Nombre el nombre del objeto.
- Valor el valor introducido.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Nombre	Valor
Marca	VW
Capacidad de carga, ton	0.5
Profundidad, &s	4255
Capacidad efectiva	500
Altura, mm	1452
Número de licencia (placa)	98 UYTY-A
VIN	789456123
Ancho, mm	1790
Año	2013

Problemas de conexión

Este informe muestra los lapsos, cuando al sistema no venían datos de la unidad. Para que se genere el informe, hay que ajustar el intervalo máximo entre los mensajes en la pestaña *Avanzadas* de las propiedades de la unidad. El informe puede incluir las siguientes columnas:

- Comienzo el tiempo de perderse la conexión.
- Fin el tiempo de restablecerse la conexión. ^① Si entre el último mensaje recibido en el intervalo contable y el fin del intervalo contable se ha superado el intervalo máximo entre los mensajes indicado, al informe será agregado el siguiente intervalo de la pérdida de conexión (su inicio será el tiempo de recibir el último mensaje y el fin el tiempo de terminarse el período contable).
- Duración el lapso durante el cual no hubo conexión.
- Localización la dirección de la unidad inmediatamente antes de perderse la conexión. Si no hay información de dirección, se ponen rayas en esta columna.
- **Cantidad** el número de rupturas de conexión en un intervalo temporal determinado (es oportuno si está activada la agrupación por días/semanas/meses o para informes de grupos de unidades).
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

N₂	Comienzo	Fin	Duración	Localización	Cantidad	Conductor
1	01-05-2015 00:00	01-05-2015 10:01	00:10:01	Mex-45D	1	Antonio
2	01-05-2015 01:01	01-05-2015 02:01	01:00:01	Carretera Irapuato-Queretaro	1	
3	01-05-2015 04:15	01-05-2015 05:02	00:47:00	Mex-45D	1	Antonio
4	01-05-2015 08:02	01-05-2015 09:03	01:01:00	Mex-45	1	
5	01-05-2015 10:03	01-05-2015 10:09	00:06:00	Carretera León-Silao	1	
6	01-05-2015 20:04	01-05-2015 20:20	00:16:05	Calle Torrejón De Ardoz	1	Antonio
7	02-05-2015 00:05	02-05-2015 00:09	00:04:09	Boulevard Aeropuerto	1	Manuel
8	02-05-2015 09:06	02-05-2015 09:15	00:09:01	Boulevard José María Chávez	1	
9	02-05-2015 10:07	02-05-2015 15:08	05:01:24	1902A Avenida Siglo XXI	1	

Se puede aplicar la filtración de intervalos por conductor, remolque, geocercas/unidades.

Próximo servicio técnico

La tabla contiene la lista de los servicios técnicos necesarios y el estado de su ejecución. La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Intervalo de servicio ellos nombres de los servicios técnicos planeados, que están indicados en la
 pestaña Intervalos de servicio del diálogo de las propiedades de la unidad en el campo Nombre del
 servicio. Estos servicios deben repetirse dentro de intervalos determinados, que también están indicados
 en la pestaña Intervalos de servicio.
- Estado el estado general de la ejecución de trabajos de servicio técnico, es decir, el intervalo restante o excedido según kilometraje, horas de motor, días.
- Estado por kilometraje el intervalo restante o excedido por kilometraje.
- Estado por horas de motor el intervalo restante o excedido por horas de motor.
- Estado por días el intervalo restante o excedido por días.
- Descripción la información se toma del campo con el mismo nombre de la pestaña Intervalos de servicio.
- Frecuencia el intervalo (kilometraje, horas de motor, días) después del cual habrá que pasar el servicio técnico planeado.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Intervalo de servicio	Estado	Descripción	Frecuencia
Servicio de mantenimiento	7482 km expirados	mantenimiento técnico	500 km
Cambio de aceite	151 días restantes; 2041 km restantes	Cambio de aceite	10000 km; 150 días
Revisión del vehículo	42041 km restantes		50000 km
Revisión del aire acondicionado	251 días restantes; 92041 km restantes	recargar el aire acondicionado	100000 km; 250 días
Revisión de luces	62 días restantes	revisión y cambio de luces	100 días

Para solicitar este informe no hace falta indicar el intervalo temporal, ya que el resultado de la tabla no depende de él (se muestra toda la información disponible de trabajos de servicio técnico).

Además, para el informe del servicio técnico planeado está prevista una agrupación individual, que no tiene índices temporales. Los datos se agrupan a base de tales parámetros como el estado, el intervalo de servicio y la unidad (para los informes de grupos de unidades).

Puntos de control

Bajo los puntos de control de la ruta se entienden los puntos de control indicados mientras crearla. La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Nombre del punto el nombre del punto de control dado mientras crearlo.
- Llegada real el tiempo de entrar en el punto de control.
- Llegada planeada el tiempo de entrar en el punto de control según el horario.
- **Posición inicial** la ubicación en el momento de entrada.
- Salida real el tiempo de salir del punto de control.
- Salida planeada el tiempo de salir del punto de control según el horario.
- Posición final la ubicación en el momento de salida.
- Resultado Visitado (se ha fijado la entrada y la salida), Solo entrada, Solo salida, Omitido, Terminado (se ha fijado la entrada en el último punto).
- Ruta el nombre de la ruta a que pertenece el punto de control.
- Rutina el nombre de la rutina.
- Horario el nombre del horario.
- Desviación de la hora de llegada retraso (número positivo) o anticipación (número negativo) del horario del acontecimiento.
- Desviación de la hora de salida retraso o anticipación del horario de salida.
- Duración de presencia la duración de la permanencia en el punto de control.
- Kilometraje en el punto el kilometraje en el punto de control.
- Tiempo de sección el tiempo gastado en viajar desde el punto de control anterior.
- Kilometraje de sección el kilometraje desde el punto de control anterior.
- Cantidad el número de puntos de control.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Nombre del punto	Llegada real	Llegada planeada	Salida real	Resultado	Ruta	Duración de presencia
Punto de control 2	03.12.2015 00:00:29	02.12.2015 23:59:45	03.12.2015 00:00:29	Finalizado	Ruta Santa Cruz	0:00:00
UCSC Campus	03.12.2015 00:00:44	03.12.2015 00:03:00	03.12.2015 00:01:24	Visitado	Santa Cruz Tour	0:00:40
Metro Station	03.12.2015 00:03:59	03.12.2015 00:06:00	03.12.2015 00:04:19	Visitado	Santa Cruz Tour	0:00:20
Punto de control 1	03.12.2015 00:05:04	03.12.2015 00:05:05	03.12.2015 00:05:49	Visitado	Ruta Santa Cruz	0:00:45
Santa Cruz Boardwalk	03.12.2015 00:05:39	03.12.2015 00:07:21	03.12.2015 00:05:49	Visitado	Santa Cruz Tour	0:00:10
Punto de control 3	03.12.2015 00:08:59	03.12.2015 00:05:05	03.12.2015 00:10:14	Visitado	Ruta Santa Cruz	0:01:15
Westcliff Drive	03.12.2015 00:09:04	03.12.2015 00:09:21	03.12.2015 00:10:04	Visitado	Santa Cruz Tour	0:01:00

<u>Resumen</u>

El informe tabular *Resumen* permite mostrar varios datos generalizadores, que se refieren al intervalo contable y al mismo tiempo son independientes de tales condiciones como viajes, sensores, geocercas, etc. En otras palabras, en el resumen se muestran todos los mensajes por el intervalo indicado independientemente de cuánto ha trabajado la unidad o cuánto tiempo ha estado en movimiento.

La tabla del informe puede incluir las siguientes columnas:

- Kilometraje en los viajes el kilometraje por el período contable considerando la detección de viajes.
- Kilometraje en todos los mensajes el kilometraje por el período contable según el contador de kilometraje.
- Kilometraje (ajustado) el kilometraje por el período contable multiplicado por el coeficiente del kilometraje (véase más sobre el kilometraje en informes).
- Velocidad media la velocidad media del movimiento en el intervalo.
- Velocidad máxima la velocidad máxima del movimiento en el intervalo (véase más sobre la velocidad en informes).
- Tiempo en movimiento el tiempo en los viajes.
- Horas de motor la cantidad de horas de motor.
- Duración de eficiencia de motor la duración del funcionamiento del implemento (según el sensor de eficiencia de motor).
- Estacionamientos el tiempo total de estacionamientos en el intervalo.
- Contador los valores del sensor contador si hay uno.
- Contador inicial los valores del contador al inicio del intervalo.
- Contador final los valores del contador al final del intervalo.
- Valor inicial de sensor personalizado los valores del sensor personalizado al inicio del intervalo. Si hay varios, entre paréntesis está el nombre del sensor y para cada uno se construye una columna aparte. Las máscaras de sensores en caso de ser necesarias se indican a la derecha.
- Valor final de sensor personalizado los valores del sensor personalizado al final del intervalo.
- Diferencia la diferencia entre los valores inicial y final del sensor personalizado.
- Utilización la duración del trabajo de horas de motor dividida en la norma del trabajo de horas de motor indicada en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Utilización eficaz la duración del trabajo eficaz del motor dividida en la norma del trabajo de horas de motor.
- Productividad la duración del trabajo eficaz del motor dividida en la duración de horas de motor.
- Consumido el volumen del combustible sumario consumido según todos los sensores de combustible.
- Consumido por ... el volumen del combustible consumido determinado según un sensor de combustible (sensor impulsivo/ absoluto/ instantáneo del consumo de combustible, sensor del nivel de combustible) o según consumo calculado o por tarifa (véase más). En la parte derecha de la plantilla se puede precisar los parámetros del cálculo del combustible: en todo el intervalo contable, en viajes o en horas de motor.
- Consumo promedio el consumo promedio de combustible, determinado según los sensores de combustible.
- Consumo promedio por ... el consumo promedio de combustible según las indicaciones de un sensor de combustible o determinado por cálculo o por tarifa.
- Kilometraje medio por unidad de combustible por ... el kilometraje medio por una unidad de combustible a base de las indicaciones de un sensor.
- Nivel de combustible inicial el nivel de combustible inicial.
- Nivel de combustible final el nivel de combustible final.
- Llenados totales la cantidad de llenados de combustible.
- Descargas totales la cantidad de descargas de combustible.
- Llenado el volumen del combustible llenado (solo los llenados detectados por un sensor).
- Descargado el volumen del combustible descargado.
- Multas multas por varios criterios de la conducción eficiente.

• Valoración — el valor de la multa calculado en el sistema de seis puntos.

En los parámetros de la tabla se puede escoger un intervalo para calcular el combustible (todo el intervalo/en viajes/en horas de motor), lo que influirá en las columnas *Consumido* y *Consumo promedio por ...*

Adicionalmente, se puede indicar las máscaras de sensores (para sensores y combustible), incluido el sensor de horas de motor.

La tabla Resumen está representada por una fila con los datos sumarios por todo el período.

Distancia en los viajes	Kilometraje en todos los mensajes	Velocidad media	Velocidad máxima	Tiempo en movimiento	Estacionamientos
9062 km	9223 km	6 km/h	125 km/h	5 días 9:45:27	57 días 12:31:10

Sin embargo, esta tabla tiene una opción individual — *Resumen por*. Ésta permite escoger un intervalo temporal (turnos/días/semanas/meses), de acuerdo con el que será ordenada la información de la tabla. Esta opción es actual como para los informes de una unidad, tanto para los informes de grupo de unidades.

• Nota. A menudo es posible que los datos recibidos de los sensores analógicos no coincidan con el valor total, que se muestra si está aplicada la especificación en la plantilla del informe. Esto está causado por los saltos de los datos analógicos y por la aplicación de elaboración de estos datos. En otras palabras, los valores de los datos analógicos (con o sin saltos) se dividen en intervalos y luego se suman. Por esta causa el valor de la suma de intervalos puede distinguirse significativamente del significado que no ha sido dividido en intervalos. Y ya que en la fila *Total* se muestran los valores no divididos en intervalos, surgen diferencias con la columna que contiene los valores de los sensores analógicos. Por ejemplo, mientras calcular el combustible, el valor de la columna *Consumido por FLS* puede diferenciarse del valor total del combustible consumido.

Rutinas (para una unidad)

Si una unidad ha pasado por unas rutas, a su base se puede generar el informe correspondiente. Éste puede incluir las siguientes columnas:

- Ruta el nombre otorgado a la ruta mientras crearla.
- Horario el nombre del horario, a base del cual se ha creado la rutina.
- Rutina el nombre de la rutina.
- **Comienzo** el tiempo del inicio de la rutina (el tiempo de activación o de entrada en el primer punto de control).
- Posición Inicial la ubicación de la unidad en el momento de iniciar la rutina.
- Fin el tiempo del fin de la rutina (el tiempo de entrada en el último punto de control).
- Posición final la ubicación de la unidad en el momento de terminar la rutina.
- Resultado finalizado (la rutina ha sido activada con éxito y se ha fijado la entrada en el último punto de control) o no finalizado (la entrada en el último punto de control no ha sido detectada).
- Puntos omitidos la cantidad de los puntos de control omitidos (se puede generar por éstos un informe aparte — Puntos de control).
- Orden el orden de pasar por los puntos de control.
- Duración el tiempo de estar en la ruta.
- Tiempo total el tiempo pasado desde el inicio de la primera rutina hasta el fin de la última.
- Kilometraje el kilometraje que ha pasado la unidad durante el tiempo de pasar por la ruta.
- Velocidad media la velocidad media durante la rutina.
- Velocidad máxima la velocidad máxima durante la rutina.
- Cantidad la cantidad de las rutinas.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Ruta	Comienzo	Posición Inicial	Fin	Posición final	Tiempo total	Kilometraje	Resultado
Santa Cruz Tour	30.11.2015 00:00:04	Santa Cruz	30.11.2015 00:07:39	810, Santa Cruz	0:07:35	7.21 km	Finalizado
Ruta Santa Cruz Tour Bus	30.11.2015 00:03:49	Santa Cruz	30.11.2015 00:03:49	Santa Cruz	0:00:00	0.00 km	Finalizado
Santa Cruz Tour	30.11.2015 00:07:44	802, Santa Cruz	30.11.2015 00:19:59	810, Santa Cruz	0:12:15	11.67 km	Finalizado
Ruta Santa Cruz Tour Bus	30.11.2015 00:08:24	Santa Cruz	30.11.2015 00:16:09	Santa Cruz	0:07:45	7.06 km	Finalizado
Santa Cruz Tour	30.11.2015 00:20:04	802, Santa Cruz	30.11.2015 00:32:19	810, Santa Cruz	0:12:15	11.67 km	Finalizado
Ruta Santa Cruz Tour Bus	30.11.2015 00:20:44	Santa Cruz	30.11.2015 00:28:29	Santa Cruz	0:07:45	7.06 km	Finalizado
Santa Cruz Tour	30.11.2015 00:32:24	802, Santa Cruz	30.11.2015 00:44:39	810, Santa Cruz	0:12:15	11.67 km	Finalizado
Ruta Santa Cruz Tour Bus	30.11.2015 00:33:04	Santa Cruz	30.11.2015 00:40:49	Santa Cruz	0:07:45	7.06 km	Finalizado
Santa Cruz Tour	30.11.2015 00:44:44	802, Santa Cruz	30.11.2015 00:56:59	810, Santa Cruz	0:12:15	11.67 km	Finalizado
Ruta Santa Cruz Tour Bus	30.11.2015 00:45:24	Santa Cruz	30.11.2015 00:53:09	Santa Cruz	0:07:45	7.06 km	Finalizado
Santa Cruz Tour	30.11.2015 00:57:04	802, Santa Cruz	30.11.2015 01:09:19	810, Santa Cruz	0:12:15	11.67 km	Finalizado
Ruta Santa Cruz Tour Bus	30.11.2015 00:57:44	Santa Cruz	30.11.2015 01:05:29	Santa Cruz	0:07:45	7.06 km	Finalizado

Adicionalmente, se puede indicar en la plantilla del informe las máscaras de **filtros** por el nombre de geocerca y ruta. Es decir, en el informe pueden mostrarse no todas las rutas, sino solo las que correspondan a la máscara del nombre de la ruta dada o utilicen una geocerca (geocercas) determinada. Ambos filtros (por el nombre de la ruta y por la geocerca) pueden aplicarse juntos o por separado.

Si los datos se agrupan por años/meses/semanas/días/turnos y está aplicado el filtro por una geocerca, la tabla se generará a base del nombre de la geocerca. Si los datos se agrupan por días y está activado el filtro por rutas, la tabla se generará a base del nombre de la ruta. Si ambos filtros están activados, el informe se generará a base de ambos nombres.

Al informe se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, kilometraje, horas de motor, velocidad, viajes, estacionamientos, sensor, conductor, remolque, llenados y descargas de combustible y geocercas/unidades.

Rutinas (para una ruta)

Si unas unidades han pasado por una ruta, a base de estos datos se puede generar un informe. Éste puede incluir las siguientes columnas:

- **Comienzo** el tiempo del inicio de la rutina (el tiempo de activación o de entrada en el primer punto de control).
- Última actividad el tiempo de recibir los últimos datos sobre la rutina.
- Rutina el nombre de la rutina.
- Horario el nombre del horario.
- Orden el orden de pasar por los puntos de control.
- Unidad el nombre de la unidad que estaba ejecutando la rutina.
- Estado finalizado (la rutina ha sido activada con éxito y se ha fijado la entrada en el último punto de control) o no finalizado (la entrada en el último punto de control no ha sido detectada).
- **Puntos** el número total de los puntos de control de la ruta (se puede generar un informe detallado sobre los puntos de control).
- Omitido el número de los puntos de control omitidos.
- Visitado el número de los puntos de control visitados.

Comienzo)	Rutina	Horario	Estado	Puntos	Omitido	Visitado
08.11.201	5 00:03:06	Santa Cruz Tour	Santa Cruz Tour	Finalizado	4	0	4
08.11.201	5 00:15:25	Santa Cruz Tour	Santa Cruz Tour	Finalizado	4	2	2
08.11.201	5 00:27:46	Santa Cruz Tour	Santa Cruz Tour	Finalizado	4	0	4
08.11.201	5 00:40:05	Santa Cruz Tour	Santa Cruz Tour	Finalizado	4	0	4
08.11.201	5 00:52:25	Santa Cruz Tour	Santa Cruz Tour	Finalizado	4	2	2
08.11.201	5 01:04:46	Santa Cruz Tour	Santa Cruz Tour	Finalizado	4	0	4
08.11.201	5 01:17:05	Santa Cruz Tour	Santa Cruz Tour	Finalizado	4	1	3
08.11.201	5 01:29:26	Santa Cruz Tour	Santa Cruz Tour	Finalizado	4	0	4

El tipo del informe debe ser Ruta.

🗘 winlonlocal

Seguimiento del sensor

Esta tabla muestra los valores de un sensor en los momentos determinados. Una vez exportada a MS Excel, esto permite crear gráficas a base de los datos obtenidos.



El informe puede generarse por todos los mensajes seguidos o tomando en cuenta el intervalo de rastreo dado. Esto se define en los parámetros adicionales de la tabla. Si se indica un intervalo de rastreo, el sistema buscará y mostrará los valores del sensor del mensaje, que esté el más cercano al punto

en el tiempo necesario.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Velocidad la velocidad del movimiento de la unidad en el momento dado.
- Coordenadas las coordenadas de la unidad en el momento de enviar el mensaje.
- Localización la ubicación de la unidad en el momento de enviar el mensaje con el valor del sensor.
- Sensor el nombre del sensor.
- Hora el tiempo del mensaje de que se ha tomado el valor.
- Valor el valor digital.
- Valor formateado el valor considerando las unidades de medidas indicadas.
- **Conductor** el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Sensor	Hora	Valor	Valor formateado
Bateria Interna	2015-04-17 04:05:28 am	4.27	4.27 V
Bateria Torton	2015-04-17 04:05:28 am	13.08	13.08 V
Boton SOS	2015-04-17 04:05:28 am	0.00	Apagado
Incidents	2015-04-17 04:05:28 am		
Motor	2015-04-17 04:05:28 am	1.00	Encendido
Odometro GPS	2015-04-17 04:05:28 am	85741.16	85741.16 km
Señal GSM	2015-04-17 04:05:28 am	22.00	22.00
Temperatura del salón	2015-04-17 04:05:28 am		

Una vez activado el visto correspondiente, se puede obtener en la tabla una columna aparte para cada sensor. Esta opción solo puede aplicarse para unidades y por esta razón falta en el informe de grupo de unidades. Si la opción está activada, las columnas *Valor* y/o *Valor formateado* se agregan para cada sensor individualmente, lo que permite en resultado exportar los valores de sensores a MS Excel y construir a su base varias gráficas.

Si están activadas al mismo tiempo las opciones *Cada sensor en una columna aparte* y *Omitir valores inválidos*, en el informe serán incluidas las columnas que tengan valor de al menos un sensor. Las filas sin valores de sensores no se mostrarán en en informe generado. El nombre de la columna que contiene un valor formateado se señala por el asterisco (*). En las columnas con el valor formateado entre paréntesis puede indicarse el texto introducido para este intervalo personalizado.

Tiempo	Batería Interna	Batería Torton	Batería Interna*	Bateria Torton*
2015-03-26 01:00:18	4.31	13.36	4.31 V	13.36 V
2015-03-26 02:00:39	4.31	13.27	4.31 V	13.27 V
2015-03-26 03:08:06	4.31	13.27	4.31 V	13.27 V
2015-03-26 04:08:09	4.31	13.45	4.31 V	13.45 V
2015-03-26 05:08:41	4.30	13.45	4.30 V	13.45 V
2015-03-26 06:09:23	4.29	13.41	4.29 V	13.41 V
2015-03-26 07:10:06	4.29	13.41	4.29 V	13.41 V
2015-03-26 15:12:25	4.28	13.08	4.28 V	13.08 V
2015-03-26 19:36:32	4.30	13.36	4.30 V	13.36 V
2015-03-26 20:37:15	4.29	13.27	4.29 V	13.27 V
2015-03-26 21:37:47	4.29	12.75	4.29 V	12.75 V

Al informe se puede aplicar la filtración de intervalos por conductor, remolque y por geocercas/unidades. Además, en la sección *Máscaras de sensores* se puede indicar a qué sensores tiene que aplicarse el seguimiento.

Valores inválidos

Si los valores salen fuera del rango admisible ajustado en las propiedades del sensor, en las celdas de valores del sensor habrá una raya (« — »). Para excluir tales filas de la tabla, ponga un visto en *Omitir valores inválidos* en la plantilla del informe.

También se consideran como inválidos los casos de faltar valor y los de enviarse por un sensor valores de texto (y no digitales).

Seguimiento de mensajes

La tarea principal de este informe tabular es facilitar el trabajo con los parámetros de mensajes. Por esta causa los valores de parámetros no se muestran en una sola agrupación de datos, sino tienen una estructura precisa y se colocan cada uno en una columna aparte.

Junto con los valores de parámetros el informe puede incluir también otras columnas:

- Hora la fecha y la hora del envío del mensaje.
- Velocidad la velocidad del movimiento de la unidad según el mensaje recibido.
- Coordenadas las coordenadas de la unidad según el mensaje recibido.
- Localización la ubicación de la unidad en el momento de enviar el mensaje.
- Valor las valores digitales del parámetro enviado en el mensaje.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Hora	Velocidad	Coordenadas	Localización	I/O	adc1	adc2	battery	cell_id	code	mileage	mnc	pwr_ext	valid
01-05-2015 00:01	71 km/h	20.574545 : -100.400886	Mex-45D	8/0	0.05	0.04	4.29	11820	32	55495.33	20	13.69	1
01-05-2015 00:01	71 km/h	20.574601 : -100.401068	Mex-45D	8/0	0.05	0.04	4.29	11820	33	55495.35	20	13.69	1
01-05-2015 00:01	72 km/h	20.576325 : -100.403853	Mex-45D	8/0	0.05	0.04	4.29	31820	35	55495.69	20	13.69	1
01-05-2015 00:02	95 km/h	20.576715 : -100.415326	Mex-45D	8/0	0.05	0.04	4.29	14669	33	55496.88	20	13.64	1
01-05-2015 00:02	93 km/h	20.576713 : -100.417363	Mex-45D	8/0	0.05	0.04	4.29	14669	35	55497.08	20	13.69	1
01-05-2015 00:03	97 km/h	20.576473 : -100.429945	Mex-45D	8/0	0.05	0.04	4.29	17623	33	55498.38	20	13.69	1
01-05-2015 00:03	99 km/h	20.576465 : -100.432578	Mex-45D	8/0	0.05	0.04	4.29	10296	35	55498.65	20	13.59	1
01-05-2015 00:04	91 km/h	20.575801 : -100.444578	Mex-45D	8/0	0.05	0.04	4.29	30296	33	55499.88	20	13.69	1
01-05-2015 00:04	94 km/h	20.575523 : -100.446778	Mex-45D	8/0	0.04	0.04	4.28	30296	35	55500.11	20	13.69	1
01-05-2015 00:05	98 km/h	20.573936 : -100.459466	Mex-45D	8/0	0.05	0.04	4.29	30296	33	55501.42	20	13.64	1
01-05-2015 00:05	106 km/h	20.573665 : -100.461643	Mex-45D	8/0	0.05	0.04	4.29	30296	35	55501.65	20	13.64	1
01-05-2015 00:06	0 km/h	20.572783 : -100.469826	Mex-45D	8/0	0.05	0.04	4.29	17376	35	55502.48	20	13.73	1
01-05-2015 00:07	0 km/h	20.572783 : -100.469826	Mex-45D	8/0	0.05	0.04	4.29	17376	35	55502.48	20	13.78	1

Por un clic en el enlace de las columnas *Hora*, *Coordenadas* o *Localización* se mostrará en el mapa la ubicación de la unidad en el momento de enviar el mensaje por medio de un marcador azul.

1 Nota. Esta tabla no se utiliza para grupos de unidades.

Sensores contadores

Este informe muestra los resultados del funcionamiento de sensores del tipo *Contador*. En la plantilla hay que indicar la máscara del nombre del sensor. Si no está indicada, serán elegidos *todos* los sensores. La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Sensor el nombre del sensor.
- Activado el tiempo de activación.
- Desactivado el tiempo de desactivación.
- Duración la duración del trabajo.
- Tiempo total el tiempo desde el inicio de la primera activación hasta el final de la última desactivación.
- Localización la ubicación en el momento de enviar los datos.
- Kilometraje el kilometraje por el intervalo temporal de trabajo.
- Kilometraje (ajustado) el kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Velocidad media la velocidad media del movimiento de la unidad en este intervalo.
- Velocidad máxima la velocidad máxima del movimiento de la unidad en este intervalo.
- Contador los valores del sensor contador (pueden mostrarse con precisión hasta centésimas véase Configuraciones avanzadas).
- Geocercas/Unidades la columna que contiene los nombres de geocercas y unidades con que se ha atravesado la unidad durante el intervalo de ejecución del informe. La geocercas y las unidades que hay que tomar en cuenta se indican en los parámetros de filtración. Si en un intervalo hay varias geocercas o unidades así, en el informe caerá el nombre de la geocerca con la menor superficie o la unidad con el menor radio de aproximación. Si los tamaños coinciden — se incluirán los nombres de todas.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Multa multas por varios criterios de la conducción eficiente.
- Valoración el valor de la multa calculado en el sistema de seis puntos.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

N₂	Sensor	Activado	Duración	Localización	Kilometraje	Velocidad máxima	Contador
1	Contador	11-12-2015 13:21	0:00:22	Avenida Manuel Espinosa Batista, Panamá	1.33 km	14 km/h	6
2	Contador	11-12-2015 13:21	0:00:00	Avenida Manuel Espinosa Batista, Panamá	0.32 km	12 km/h	0
3	Contador	11-12-2015 13:42	0:00:20	Avenida Manuel Espinosa Batista, Panamá	1.27 km	14 km/h	8
4	Contador	11-12-2015 14:04	0:00:20	Avenida Manuel Espinosa Batista, Panamá	1.27 km	14 km/h	8
5	Contador	11-12-2015 14:25	0:00:11	Avenida Manuel Espinosa Batista, Panamá	0.52 km	14 km/h	4
6	Contador	11-12-2015 14:25	0:00:21	Avenida Manuel Espinosa Batista, Panamá	0.90 km	12 km/h	4
7	Contador	11-12-2015 14:46	0:00:10	Avenida Manuel Espinosa Batista, Panamá	0.52 km	14 km/h	4
8	Contador	11-12-2015 14:46	0:00:20	Avenida Manuel Espinosa Batista, Panamá	0.90 km	12 km/h	4
9	Contador	11-12-2015 15:08	0:00:20	Avenida Manuel Espinosa Batista, Panamá	1.27 km	14 km/h	8
10	Contador	11-12-2015 15:29	0:00:10	Avenida Manuel Espinosa Batista, Panamá	0.52 km	14 km/h	4
11	Contador	11-12-2015 15:29	0:00:20	Avenida Manuel Espinosa Batista, Panamá	0.90 km	12 km/h	4

Se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, kilometraje, horas de motor, velocidad, viajes, paradas, estacionamientos, conductor, remolque, llenados y descargas de combustible y geocercas/unidades.

Los valores del sensor pueden visualizarse en una gráfica, que muestra los intervalos de actividad del sensor y sus valores. Véase más sobre las gráficas...


Sensores digitales

Los sensores digitales tienen generalmente dos estados: encendido/apagado, activado/desactivado, etc. Puede ser, por ejemplo, un sensor del ignición o del cargo del vehículo. Tales sensores se configuran en las propiedades de la unidad.

Se puede indicar hasta 4 sensores en la plantilla del informe. Introduzca el nombre completo del sensor o una parte suya utilizando los comodines: * (reemplaza una cantidad ilimitada de símbolos) o ? (reemplaza un símbolo). El nombre del sensor no debe contener comas. Si no se ha introducido una máscara, el informe se generará a base de todos los sensores. Si el nombre del sensor está indicado con una falta, la tabla no puede generarse.

La tabla del informe puede incluir las siguientes columnas:

- Sensor el nombre del sensor controlado.
- Activado la hora de activación (desactivación).
- **Desactivado** la hora de desactivación (activación).
- Duración la duración del estado activado.
- Tiempo total el tiempo pasado desde el inicio de la primera activación hasta el fin de la última.
- Localización la ubicación de la unidad en el momento de activación del sensor.
- Posición final la ubicación de la unidad en el momento de desactivación del sensor.
- Kilometraje el kilometraje pasado con el sensor activado.
- Kilometraje inicial las indicaciones del sensor de kilometraje en el momento de activarse el sensor digital. Si no se ha guardado el parámetro de kilometraje en el intervalo contable, el kilometraje se contará desde cero.
- Kilometraje final las indicaciones del sensor de kilometraje en el momento de desactivarse el sensor digital.
- Kilometraje (ajustado) el kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Velocidad media la velocidad media del movimiento de la unidad con el sensor activado.
- Velocidad máxima la velocidad máxima del movimiento de la unidad con el sensor activado.
- Contador de activaciones la cantidad de activaciones del sensor en el período indicado (es actual si está activada la agrupación por años/meses/semanas/días/turnos o para informes de grupos de unidades).
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Multas multas por varios criterios de la conducción eficiente.
- Valoración el valor de la multa calculado en el sistema de seis puntos.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Sensor	Activado	Desactivado	Duración	Tiempo total	Localización	Kilometraje	Velocidad máxima
Motor	2015-2-05 02:00:50	2015-2-05 04:24:11	2:23:21	2:23:21	Ahome, Sinaloa	73 km	93 km/h
Motor	2015-2-05 04:48:51	2015-2-05 05:00:27	0:11:36	0:11:36	Narciso Mendoza, Sinaloa 81217	1.66 km	51 km/h
Motor	2015-2-05 16:03:28	2015-2-05 16:07:04	0:03:36	0:03:36	Narciso Mendoza, Sinaloa 81217	0.00 km	0 km/h
Motor	2015-2-05 18:55:03	2015-2-05 18:59:53	0:04:50	0:04:50	Narciso Mendoza, Sinaloa 81217	0.50 km	13 km/h
Motor	2015-2-05 19:23:01	2015-2-05 19:26:28	0:03:27	0:03:27	Narciso Mendoza, Sinaloa 81217	1.64 km	60 km/h
Motor	2015-2-05 21:33:35	2015-2-05 22:12:46	0:39:11	0:39:11	Narciso Mendoza, Sinaloa 81217	5.00 km	78 km/h
Motor	2015-2-06 00:34:47	2015-2-06 01:04:15	0:29:28	0:29:28	Narciso Mendoza, Sinaloa 81217	0.22 km	12 km/h
Motor	2015-2-06 01:41:04	2015-2-06 06:55:44	5:14:40	5:14:40	Narciso Mendoza, Sinaloa 81217	220 km	86 km/h
Motor	2015-2-06 17:08:40	2015-2-06 17:14:44	0:06:04	0:06:04	Culiacán, Sinaloa	0.49 km	21 km/h
Motor	2015-2-06 19:44:20	2015-2-06 19:52:45	0:08:25	0:08:25	Aguaruto Centro, Sinaloa 80308	1.43 km	23 km/h
Motor	2015-2-09 17:53:19	2015-2-10 08:11:56	14:18:37	14:18:37	Culiacán, Sinaloa	710 km	98 km/h
Boton SOS	2015-2-09 17:58:50	2015-2-09 17:59:22	0:00:32	0:00:32	Culiacán, Sinaloa	0.00 km	0 km/h
Motor	2015-2-10 13:40:39	2015-2-10 16:43:53	3:03:14	3:03:14	Hermosillo, Sonora	110 km	87 km/h

Se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, kilometraje, horas de motor, velocidad, viajes, paradas, estacionamientos, conductor, remolque, llenados y descargas de combustible y geocercas/unidades.

Trayectos

Wialon puede seguir los trayectos entre geocercas. Para que lo haga, usted tiene que asignar una (o varias) de ellas el punto inicial y la otra (o varias) — el punto final. Para formar tal información, son necesarias dos cosas: la salida de una unidad de la zona inicial y la entrada en la zona final. Entonces, el trayecto se considera finalizado. Además, todos los trayectos entre geocercas se determinan tomando en cuenta la detección de viajes.

Conviene usar este informe, cuando se controla la transportación de una carga de un lugar a otro en varios viajes.

Preparación de geocercas

Para obtener el informe sobre trayectos, hay que crear previamente las geocercas que determinen el inicio y el fin del trayecto. Supongamos, que hay que trasladar una carga del punto A el punto B y para hacerlo se necesitará más de un viaje. Cree dos geocercas llamadas *Punto A* y *Punto B*. Señale la primera como el punto inicial y la segunda como el punto final. Véase cómo se crean geocercas en la sección correspondiente.



Propiedades del informe

Mientras crear el informe Trayectos se puede ajustar para éste unos parámetros adicionales.

Permitir trayectos circulares

Marque este visto si el inicio y el fin del trayecto deben estar en la misma zona. Para que el informe se ejecute, es necesario, que una geocerca (o unidad) tenga ambos vistos — inicio y fin de trayecto.

Mostrar trayectos finalizados con una parada

Si está elegida esta opción, se considerará el fin del trayecto solo la visita de geocercas con una parada en el punto final. Cabe subrayar, que bajo una parada se entiende el estado, en el cual la velocidad de la unidad es más baja que la velocidad mínima según el detector de viajes. Al salir del punto inicial se fija el inicio del trayecto. Si la unidad ha entrado en el último punto (una vez determinado el tiempo del inicio del trayecto), pero no se ha parado, el trayecto se continuará.

Redefinir inicio/fin de trayecto

Indique, que geocercas o unidades tienen que usarse para determinar los puntos del inicio y del fin del trayecto mientras ejecutarse el informe. En la lista de geocercas solo se muestran las que pertenecen al mismo recurso que la plantilla de informe. Mientras abrir la lista por primera vez, ya están puestos los vistos del inicio y del fin de las geocercas, cuyos vistos han sido puestos mientras crear la plantilla. Se puede activar o desactivar cualesquiera vistos. Se puede utilizar las unidades en función de *geocercas en movimiento*. Para tales unidades adicionalmente se indica el radio de su zona. Las geocercas y las unidades están ordenadas alfabéticamente. Para la búsqueda rápida se puede utilizar el filtro dinámico. Además, el inicio del viaje puede estar en la zona de la unidad y el fin — en una geocerca.

Nombre: Trayectos 1	Tipo: Trayectos	-	
olumnas disponibles ↓			Parámetros
‡		Ī	Mostrar trayectos finalizados con una parada Puntos de inicio y de fin Todos Q palm
 Kilometraje Duración del trayecto 		Ĩ	 → Geocercas ✓ Las Palmas ✓ Reine Amustum
Velocidad media Trayecto hasta Kilometraje (ajustado)		Ī	Q su x
Tiempo total Duración de estacionamientos Velocidad máxima		ī.	← → Unidades Radii □ Ford Super De Luxe (sms) 100 □ Pursuit Special (c) 100
Conductor		Ţ.	Úrsula (100

Se puede aplicar al informe la filtración de intervalos según duración, kilometraje, horas de motor, velocidad, viajes, paradas, estacionamientos, sensor, conductor, remolque, llenados y descargas de combustible y geocercas/unidades.

In el sistema de rastreo está prevista la posibilidad de fijar la visita de una geocerca en caso de atravesarla por un segmento del recorrido del viaje. Esta opción se ajusta en las configuraciones avanzadas de plantilla de informe.

Informe de trayectos

La tabla del informe puede incluir las siguientes columnas:

- **Trayecto** en esta columna se muestran los puntos inicial y final del movimiento separados por una raya (nombres de geocercas o unidades).
- Trayecto desde una alternativa para la columna anterior. Aquí solo se indica el punto inicial.
- Trayecto hasta el nombre del punto final.
- Comienzo la fecha y la hora de la salida del punto inicial.
- Fin la fecha y la hora de la entrada en el punto inicial.
- Kilometraje la distancia viajada durante el trayecto.
- Kilometraje (ajustado) el kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Duración del trayecto la duración del trayecto.
- Tiempo total el tiempo pasado desde el inicio del primer trayecto hasta el final del último.
- Duración de estacionamientos la duración total de estacionamientos durante el trayecto.
- Velocidad media la velocidad media del movimiento de la unidad durante el trayecto.
- Velocidad máxima la velocidad máxima del movimiento de la unidad durante el trayecto.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Contador los valores del sensor contador si hay uno.
- Contador inicial los valores del contador al salir de la zona inicial.
- Contador final los valores del contador en el momento de entrar en la zona final.
- Temperatura media el valor promedio de temperatura en el trayecto.
- Temperatura mínima el valor mínimo de temperatura en el trayecto.
- Temperatura máxima el valor máximo de temperatura en el trayecto.
- **Temperatura inicial** el valor de temperatura al inicio del trayecto.
- Temperatura final el valor de temperatura al final del trayecto.
- **Cantidad** la cantidad de trayectos en el intervalo (es oportuno si está aplicada la agrupación según años/meses/semanas/días/turnos o para los informes de grupos de unidades).
- Estado el estado de la unidad registrado durante el trayecto (el primero si hubo varios).
- Peso de carga el peso de la carga transportada en el trayecto.

Consumido — el volumen del combustible sumario consumido, según todos los sensores de combustible.

- Consumido por... el volumen del combustible consumido, determinado según un sensor de combustible (sensor impulsivo/absoluto/instantáneo del consumo de combustible, sensor del nivel de combustible) o según consumo calculado.
- **Consumo promedio** el consumo promedio de combustible, determinado de acuerdo con los sensores de combustible.
- Consumo promedio por ... consumo promedio de combustible según las indicaciones de un sensor de combustible o determinado por cálculo.
- Nivel de combustible inicial el nivel de combustible inicial.
- Nivel de combustible final el nivel de combustible final.
- Nivel máximo de combustible el nivel máximo de combustible fijado durante el trayecto.
- Nivel mínimo de combustible el nivel mínimo de combustible fijado durante el trabajo de horas de motor.
- Multas multas por varios criterios de la conducción eficiente.
- Valoración el valor de la multa calculado en el sistema de seis puntos.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Trayecto	Trayecto desde	Comienzo	Kilometraje	Duración del trayecto	Velocidad media	Fin	Conductor
VW1 - Punto A	VW1	2015-12-04 00:25:05	4.23 km	0:48:15	44 km/h	2015-12-04 00:58:38	Jon
VW1 - Punto A	VW1	2015-12-04 00:56:04	19.14 km	0:29:09	55 km/h	2015-12-04 01:56:37	Jon
VW1 - Punto A	VW1	2015-12-04 01:27:03	8.45 km	1:00:02	63 km/h	2015-12-04 02:27:36	Elton
VW1 - Punto A	VW1	2015-12-04 01:58:02	6.8 km	0:15:15	93 km/h	2015-12-04 02:58:35	Elton
VW1 - Punto A	VW1	2015-12-04 02:29:01	5.4 km	0:58:09	34 km/h	2015-12-04 03:29:34	Jon
VW1 - Punto A	VW1	2015-12-04 03:00:00	0.41 km	0:12:54	39 km/h	2015-12-04 03:27:33	Jon
VW1 - Punto A	VW1	2015-12-04 03:30:59	2.6 km	0:32:12	71 km/h	2015-12-04 03:51:33	Elton

Véase también Trayectos no finalizados.

Trayectos no finalizados

Las direcciones de preparar los informes de trayectos están en la sección Trayectos.

Se consideran no finalizados tales trayectos, cuando una unidad abandona el punto inicial y más tarde, sin visitar ni uno de los puntos finales, vuelve a encontrarse en el punto inicial. Puede ser la misma geocerca de que ha partido la unidad (si las rutinas circulares no están permitidas) u otra geocerca marcada como punto inicial.

La estructura del informe de trayectos no finalizados es igual a la de trayectos.

- **Trayecto** en esta columna se muestran los puntos inicial y final del movimiento separados por una raya (nombres de geocercas o unidades).
- Trayecto desde una alternativa para la columna anterior. Aquí solo se indica el punto inicial.
- Trayecto hasta el nombre del punto final.
- Comienzo la fecha y la hora de la salida del punto inicial.
- Fin la fecha y la hora de la entrada en el punto inicial.
- Kilometraje la distancia pasada durante el trayecto.
- Kilometraje (ajustado) el kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Duración del trayecto la duración del trayecto.
- Tiempo total el tiempo pasado desde el inicio del primer trayecto hasta el fin del último.
- Duración de estacionamientos la duración total de estacionamientos durante el trayecto.
- Velocidad media la velocidad media del movimiento de la unidad durante el trayecto.
- Velocidad máxima la velocidad máxima del movimiento de la unidad durante el trayecto.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Contador los valores del sensor contador si hay uno.
- Contador inicial los valores del contador al salir de la zona inicial.
- Contador final los valores del contador en el momento de entrar en la zona final.
- Cantidad la cantidad de trayectos en el intervalo (es oportuno si las filas están agrupadas según años/meses/semanas/días/turnos o para los informes de grupos de unidades).
- Estado el estado de la unidad registrado durante el trayecto (el primero si hubo varios).
- Consumido el volumen del combustible sumario consumido, según todos los sensores de combustible.
- Consumido por... el volumen del combustible consumido, determinado según un sensor de combustible (sensor impulsivo/ absoluto/ instantáneo del consumo de combustible, sensor del nivel de combustible) o según consumo calculado o por tarifa.
- **Consumo promedio** el consumo promedio de combustible determinado de acuerdo con los sensores de combustible.
- Consumo promedio por ... consumo promedio de combustible según las indicaciones de un sensor de combustible o determinado por cálculo o tarifa.
- Nivel de combustible inicial el nivel de combustible inicial.
- Nivel de combustible final el nivel de combustible final.
- Nivel máximo de combustible el nivel máximo de combustible fijado durante el trayecto.
- Nivel mínimo de combustible el nivel mínimo de combustible fijado durante el trabajo de horas de motor.
- Multas multas por varios criterios de la conducción eficiente.
- Valoración el valor de la multa calculado en el sistema de seis puntos.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Trayecto	Comienzo	Fin	Kilometraje	Duración del trayecto	Tiempo total	Velocidad media
VW1 - VW1	2015-12-02 00:23:38	2015-12-02 00:25:17	4.23 km	0:48:15	0:01:39	44 km/h
VW1 - VW1	2015-12-02 00:25:17	2015-12-02 00:54:26	19.14 km	0:29:09	0:29:09	55 km/h
VW1 - VW1	2015-12-02 00:54:37	2015-12-02 00:56:16	8.45 km	1:00:02	0:01:39	63 km/h
VW1 - VW1	2015-12-02 00:56:16	2015-12-02 01:25:25	6.8 km	0:15:15	0:29:09	93 km/h
VW1 - VW1	2015-12-02 01:25:36	2015-12-02 01:27:15	5.4 km	0:58:09	0:01:39	34 km/h
VW1 - VW1	2015-12-02 01:27:15	2015-12-02 01:56:24	0.41 km	0:12:54	0:29:09	39 km/h
VW1 - VW1	2015-12-02 01:56:35	2015-12-02 01:58:14	2.6 km	0:32:12	0:01:39	71 km/h

Véase el informe *Trayectos* para saber, que parámetros adicionales pueden aplicarse al informe de trayectos no finalizados.

Tráfico GPRS

Este informe se ejecuta si se han registrado eventos de reiniciar el contador del tráfico GPRS o se ha ajustado la conservación del tráfico GPRS por medio de la tarea correspondiente.

N≘	Hora	Valor actual	Valor absoluto	Limpiar	Notas
1	01-12-2015 14:16	6.39 MB	0 B	No	
2	02-12-2015 15:26	350 KB	0 B	No	
3	03-12-2015 14:18	500 KB	0 B	No	
4	04-12-2015 14:19	350 KB	0 B	No	
5	05-12-2015 15:38	68 KB	0 B	No	
6	06-12-2015 14:41	6.39 MB	6.39 MB	Sí	
7	07-12-2015 14:48	0 B	6.39 MB	Sí	
8	08-12-2015 15:25	0 B	6.39 MB	Sí	
	01-12-2015 16:26	24.41 MB	185.44 MB		

- Hora la hora de fijar el valor del sensor.
- Valor actual el valor en el tiempo de fijarlo.
- Valor absoluto el valor sumario del contador del tráfico GPRS en aquel momento.
- Limpiar determina si se ha detectado el reinicio del tráfico GPRS. Sí se ha detectado, No no se ha detectado.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

🗘 winlonlocal 🕻

Viajes

Este informe tabular muestra los intervalos del movimiento de una unidad indicando la localización, la hora y otros parámetros (velocidad, kilometraje, combustible, etc.). Los parámetros de determinar los intervalos del movimiento y del estacionamiento se toman de la pestaña *Detección de viajes* de las propiedades de la unidad y pueden configurarse individualmente para cada unidad.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Comienzo el tiempo del inicio del movimiento de la unidad.
- Posición inicial la ubicación en el momento de empezarse el viaje.
- Fin el tiempo del fin del movimiento de la unidad.
- Posición final la ubicación final, es decir, en el momento de terminarse el viaje.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Contador de pasajeros la cantidad de los pasajeros transportados durante el viaje.
- Duración la duración del viaje, es decir, el intervalo temporal, durante el cual la unidad estaba en movimiento.
- Tiempo total el tiempo pasado desde el inicio del primer viaje hasta el fin del último.
- **Tiempo entre** el tiempo pasado desde el fin del viaje anterior hasta el viaje corriente (se determina iniciando con el segundo viaje).
- Tiempo hasta el siguiente el tiempo pasado desde el fin del viaje corriente hasta el inicio del viaje siguiente.
- Horas de motor la duración del funcionamiento de horas de motor en este viaje.
- Kilometraje la distancia pasada durante el viaje.
- Kilometraje (ajustado) el kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Kilometraje urbano el kilometraje urbano (es decir, a velocidad baja).
- Kilometraje suburbano el kilometraje fuera de los límites de la ciudad (es decir, a velocidad alta). El límite para determinar el kilometraje urbano y suburbano se indica en las propiedades de la unidad en la pestaña Avanzadas (parámetro Límite de velocidad urbana).
- **Kilometraje inicial** el valor del sensor del kilometraje para el momento del inicio del intervalo contable. Si no se ha guardado el parámetro del kilometraje en el intervalo contable, se contará a partir del cero.
- Kilometraje final el valor del sensor del kilometraje en el momento de terminarse el intervalo contable.
- Kilometraje por autopistas de peaje el kilometraje viajado por los caminos donde se utiliza el sistema *Platón.*
- **Coste de peaje** el precio (en RUB) de las carreteras de peaje calculado a base de la distancia viajada y de la tarifa *Platón*.
- Velocidad media la velocidad media del movimiento de la unidad durante el viaje (o los datos por el día/semana/mes actual si el informe contiene agrupación).
- Velocidad máxima la velocidad máxima del movimiento de la unidad durante el viaje (o los datos por el día/semana/mes actual si el informe contiene agrupación).
- Contador de viajes la cantidad de viajes en este intervalo (es oportuno si está activada la agrupación por días/semanas/meses y para los informes de grupos de unidades).
- Contador los valores del sensor contador si hay uno.
- Contador inicial los valores del contador al inicio del viaje.
- Contador final los valores del contador al final del viaje.
- Revoluciones medias del motor la frecuencia media de revoluciones del motor.
- Revoluciones máximas del motor la frecuencia máxima de revoluciones del motor.
- Temperatura media el valor medio de temperatura durante el viaje.
- Temperatura mínima el valor mínimo de temperatura durante el viaje.
- Temperatura máxima el valor máximo de temperatura durante el viaje.
- Temperatura inicial el valor de temperatura al comienzo del viaje.
- Temperatura final el valor de temperatura al terminar el viaje.

- Estado el estado de la unidad registrado durante el viaje (el primero si hubo varios).
- Peso de carga el peso de la carga transportada durante el viaje.
- Contador de mensajes la cantidad de mensajes durante el viaje o el intervalo.
- Consumido el volumen del combustible sumario consumido, según todos los sensores de combustible.
- Consumido por ... el volumen del combustible consumido, determinado según un sensor de combustible (sensor impulsivo/ absoluto/ instantáneo del consumo de combustible, sensor del nivel de combustible) o según consumo calculado o por tarifa. Véase más...
- Desviación del consumo por ... la diferencia entre los datos del consumo de combustible determinados de acuerdo con el sensor y según la tarifa. Si el número es positivo, el consumo según el sensor supera las normas, si es negativo viceversa.
- **Consumo promedio** el consumo promedio de combustible, determinado de acuerdo con los sensores de combustible.
- Consumo promedio por ... el consumo promedio de combustible según las indicaciones de un sensor de combustible o determinado por cálculo o tarifa.
- Consumo promedio en ralentí por ... el volumen del combustible consumido en ralentí.
- Kilometraje medio por litro por ... el consumo promedio de combustible según las indicaciones de un sensor de combustible o determinado por cálculo o tarifa.
- Nivel de combustible inicial el nivel de combustible inicial.
- Nivel de combustible final el nivel de combustible final.
- Nivel máximo de combustible el nivel máximo de combustible fijado durante el viaje.
- Nivel mínimo de combustible el nivel mínimo de combustible fijado durante el viaje.
- Multas multas por varios criterios de la conducción eficiente.
- Valoración el valor de las multas calculado en el sistema de seis puntos.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

1 ¡Atención!

La presencia de las columnas *Kilometraje por autopistas de peaje* y *Coste de peaje* se regulariza por el servicio especial. Consulte a su proveedor de servicios para obtener la posibilidad de utilizar estas funciones.

Comienzo	Posición Inicial	Duración	Tiempo total	Kilometraje	Fin	Posición final
04-09-2013 06:34	735 Wembley Road	0:07:03	0:07:03	0.02 km	04-09-2013 06:41	1 Greenfern Drive
04-09-2013 07:42	1 Greenfern Drive	0:34:47	0:34:47	14.37 km	04-09-2013 08:17	48 Woodlands Boulevard
04-09-2013 11:08	48 Woodlands Boulevard	0:03:20	0:03:20	0.54 km	04-09-2013 11:11	Logan River Road
04-09-2013 11:26	Logan River Road	0:02:50	0:02:50	0.47 km	04-09-2013 11:29	48 Woodlands Boulevard
04-09-2013 22:33	48 Woodlands Boulevard	0:03:17	0:03:17	0.45 km	04-09-2013 22:37	324 Logan River Road
04-09-2013 22:42	324 Logan River Road	0:13:34	0:13:34	7.39 km	04-09-2013 22:56	34 Station Road
04-09-2013 22:56	34 Station Road	0:23:31	0:23:31	27 km	04-09-2013 23:20	8 Melody Street
04-09-2013 23:38	8 Melody Street	0:26:31	0:26:31	14.70 km	05-09-2013 00:05	47 Overlord Place
05-09-2013 00:33	47 Overlord Place	0:01:49	0:01:49	0.02 km	05-09-2013 00:35	47 Overlord Place
05-09-2013 00:37	47 Overlord Place	0:02:55	0:02:55	0.61 km	05-09-2013 00:39	16 Dulacca Street
05-09-2013 00:43	16 Dulacca Street	0:26:25	0:26:25	10.06 km	05-09-2013 01:10	1 Greenfern Drive
05-09-2013 03:17	1 Greenfern Drive	0:05:15	0:05:15	0.92 km	05-09-2013 03:22	842 Wembley Road

A este informe se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, kilometraje, horas de motor, velocidad, paradas, estacionamientos, sensor, conductor, y geocercas/unidades.

Véase sobre las posibilidades de formatear el tiempo, el kilometraje, el volumen del combustible, etc. en la sección Datos en informes.

Si quiere que los recorridos del movimiento se dibujen en el mapa, active la opción *Recorridos de viajes* en la plantilla del informe.

Vídeo

En este informe se da la lista de los archivos vídeo recibidos de una unidad. El informe contiene el número fijo de columnas:

- Hora el tiempo de recibir el vídeo.
- Localización la ubicación de la unidad en el momento de enviar el vídeo.
- Vídeo aquí está el icono por un clic en el que se abre el vídeo.

Hora	Localización	Vídeo
2015-07-22 15:44:38	Berliner Ring, Wandlitz 16348, Barnim, Germany	
2015-07-22 15:46:04	E26, Wittstock/Dosse 16909, Ostprignitz-Ruppin, Germany	
2015-07-22 15:54:00	E26, Fehrbellin 16833, Ostprignitz-Ruppin, Germany	
2015-07-22 15:54:26	Berliner Ring, Hohen Neuendorf 16556, Oberhavel, Germany	
2015-07-22 15:54:48	Berliner Ring, Neuenhagen bei Berlin 15366, Märkisch-Oderland, Germany	
2015-07-22 17:16:19	Soltauer Straße, Neu Wulmstorf 21629, Harburg, Germany	
2015-07-22 17:16:33	E22, Rosengarten 21224, Harburg, Germany	
2015-07-22 17:16:40	E22, Seevetal 21218, Harburg, Germany	
2015-07-22 17:16:51	E22, Seevetal 21220, Harburg, Germany	
2015-07-22 17:17:47	E26, Rastow 19077, Ludwigslust-Parchim, Germany	

Gráficas

Alguna información de los informes puede mostrarse en forma de gráficas. Puede ser una gráfica del cambio del nivel de combustible o una gráfica de velocidad, que muestre el cambio de velocidad del movimiento de una unidad en el intervalo temporal indicado, gráficas de varios sensores y otras.

Para obtener gráficas de un tipo es necesario, que la unidad tenga presentes y ajustados dispositivos correspondientes (esto no atañe las gráficas de velocidad y de altitud). Véase cómo se crean y se configuran los sensores en la sección *Propiedades de la unidad => Sensores*.

Para añadir una gráfica a la plantilla de informe, haga clic en el botón *Agregar gráfica* en el diálogo de creación de una plantilla de informe. Una gráfica no puede agregarse si está elegido el tipo de informe *Grupo de unidades*.

Introduzca el nombre de la gráfica como debe mostrarse en el informe. El nombre por defecto es Gráfica.

lombre: Gráfico	Tino	Popular					e 🔲 Cuenta decida coro
Gialica	TIPU.	Regular				Dividir sensore	s cuenta desde cero
Poner dato		Nivel de combustible p	rocesado	(cons	umo)	de la gráfica —	
Velocidad		Nivel de combustible p Nivel de combustible p	rocesado rocesado	(llena (desc	dos) argas)	as de sensores —	
Velocidad (suavizada)		Velocidad/consumo de	combusti	ble po	or ImpFCS	.	
Altitud		Velocidad/consumo de combustible por Velocidad/consumo de combustible por			or AbsECS		
Motor encendido		Velocidad/consumo de Velocidad/consumo de	combusti	ble po ble po	or FLS or cálculo		
Motor encendido		Velocidad/consumo de	Velocidad/consumo de combustible por calculo Velocidad/consumo de combustible por ratio			Paradas	
Sensor de eficiencia del motor			Ī		1	Horas de motor	
Voltaje			Ī		• t	Pérdidas de conexi	ón
Voltaje (suavizado)			Ī		□ ‡	Estacionamientos	
Temperatura			Ī		□ ‡	Viajes	
Temperatura (suavizada)			Ī		Color de	ínea	
r.p.m.			Ī		Velocidad		speed*
r.p.m. (suavizado)			Ī		Altitud		alt*
Peso de carga			Ī				
Sensores contadores			Ī				
Sensores personalizados			ī	•			

Como en caso de tablas, hay varios **tipos** de gráficas. Las gráficas del tipo *Regular* tienen tiempo en la eje X y los datos de la eje Y se escogen de la lista de posibles:

- Velocidad (km/h o mph)
- Velocidad (suavizada)
- Altitud (metros o pies)
- · Motor prendido (activado/desactivado)
- Voltaje (voltios)
- Voltaje (suavizado)
- Temperatura (grados Celsius)
- Temperatura (suavizada)
- r.p.m
- r.p.m. (suavizado)
- · Peso de carga
- · Sensores contadores
- Sensores personalizados
- · Sensores personalizados (suavizados)
- · Sensores digitales personalizados (activado/desactivado)
- · Sensores digitales personalizados (suavizado)
- · Kilometraje absoluto
- · Kilometraje en viajes

- · Kilometraje instantáneo
- Kilometraje instantáneo (suavizado)
- · Nivel de combustible (litros o galones)
- · Nivel de combustible procesado (litros o galones)
- · Consumo por ImpFCS (litros o galones por hora)
- Consumo por ImpFCS (suavizado)
- Consumo por AbsFCS
- Consumo por AbsFCS (suavizado)
- Consumo por InsFCS
- Consumo por InsFCS (suavizado)
- Consumo por FLS
- Consumo por FLS (suavizado)
- · Consumo por cálculo
- Consumo por cálculo (suavizado)
- Consumo por tarifa

Active los vistos de los datos necesarios. Se puede escoger dos puntos a la vez, entonces, en la gráfica habrá dos curvas (por ejemplo, de velocidad y de revoluciones de motor). Puede haber más de dos curvas, pero solo si además del tiempo no haya más de dos variables. Es decir, si a la izquierda por la eje X va la escala de velocidad y a la derecha — la de temperatura, no puede agregarse nada más. Si a la izquierda va la escala de velocidad y a la derecha — el consumo por ImpFCS, se puede agregar las curvas del consumo por AbsFCS, cálculo y otros, ya que para ellos se utilizan las mismas unidades de medidas.

En la imagen de abajo se muestra una gráfica de velocidad combinada con la de altura. Para obtener tal gráfica hace falte indicar el tipo *Regular* y escoger los puntos *Velocidad* y *Altitud*.



Si en una gráfica hay más de una curva, todas se muestran de varios colores. Arriba se muestra qué color se atribuye a un tipo de datos. Los nombres de las curvas se toman de la plantilla del informe. Para cada eje se da una unidad de medidas.

Se puede cambiar los nombres de estos puntos manualmente. Sin embargo, si una curva se construye por un sensor, se le da el nombre de éste.

Gráficas por combustible

La gráfica Nivel de combustible representa datos sin procesar a diferencia de la gráfica Nivel de combustible procesado, donde se aplica la filtración.

Gráficas por kilometraje

Hay cuatro gráficas de kilometraje: absoluto, en viajes, instantáneo e instantáneo suavizado. Las dos primeras muestran cómo se cambiaba el kilometraje en transcurso del tiempo. La gráfica de kilometraje absoluto se genera por todos los mensajes, es decir, cualesquiera datos enviados o inexactitud del dispositivo se incluyen en la gráfica. La gráfica *Kilometraje en viajes* representa datos considerando los ajustes del detector de viajes. La gráfica de abajo muestra el kilometraje absoluto (línea naranja) y él de viajes (línea azul) al mismo tiempo.



El kilometraje instantáneo presenta datos en forma del kilometraje desde el mensaje anterior hasta el actual o, en otras palabras, la distancia entre dos mensajes vecinos. Tal gráfica puede necesitarse para detectar el kilometraje excesivo durante la pérdida de conexión o para detectar el aumento artificial del kilometraje en casos cuando se determina según sensores especiales (véase la configuración del sensor de kilometraje en las propiedades de la unidad). El kilometraje instantáneo puede también ser suavizado.

Parámetros de gráficas

Nombre: Gráfica Tipo: Reg	ar 🔹 📄 Dividir sensores 📄 Cuenta desde cero
Poner dato	Parámetros de la gráfica Máscaras de sensores
 Velocidad (suavizada) Altitud 	Marcadores
Motor encendido Sensor de eficiencia del motor	Paradas
Voltaje Voltaje (suavizado)	Pérdidas de conexión Estacionamientos
Temperatura Temperatura (suavizada) r.p.m.	Color de linea Velocidad speed"
r.p.m. (suavizado) Peso de carga	Altitud (alt*
Sensores contadores	

Máscaras de sensores

En la sección de parámetros (parte derecha del cuadro de diálogo) se puede indicar los sensores a base de los que se construirán las gráficas correspondientes. Esta opción no influye en tales gráficas como *Velocidad*, *Altitud*, *Consumo por cálculo*, ya que estas gráficas pueden construirse independientemente de la presencia de sensores en una unidad.

Para indicar los sensores correspondientes, indique sus máscaras: introduzca el nombre completo del sensor o una parte suya utilizando los comodines: asterisco * (reemplaza cualquier cantidad de caracteres) o signo de interrogación ? (reemplaza un símbolo). El nombre del sensor no tiene que contener comas. Si el visto *Máscaras de sensores* no está activado, el programa determinará los sensores del tipo necesario para dibujar una gráfica automáticamente.

Marcadores

Escoja en esta sección unos marcadores para visualizar en la gráfica eventos correspondientes. Aquí se utilizan los mismos marcadores, que para los eventos en el mapa.

Fondo

Pueden servir de fondo de una gráfica algunos intervalos de eventos: paradas, estacionamientos, viajes, pérdida de conexión y el funcionamiento de horas de motor. Esto está hecho para facilitar la comparación del valor de gráfica y el intervalo de evento a que corresponde este valor. Para los intervalos de eventos pueden asignarse colores personalizados (un clic en la célula de color). O Cabe subrayar, que el fondo de intervalos de eventos no es transparente y tiene una prioridad de visualización, es decir, un intervalo que está más arriba solapará los intervalos ubicados más abajo. Para cambiar la prioridad, arrastre el intervalo de eventos necesario.

Preste atención a que si está ajustada filtración para los marcadores o recorridos en el mapa, esta filtración también se aplicará a los marcadores y fondos en gráficas.

Color de línea

Esta opción permite aplicar el color del sensor a la línea en la gráfica. A la izquierda de esta sección se muestra la lista de gráficas seleccionadas (esta lista se cambia dinámicamente de acuerdo con los datos marcados en el menú de la izquierda) y a la derecha — los campos para indicar las máscaras de sensores. Si para una gráfica está ajustado el color de línea, se toma el color del sensor que corresponde a dicha máscara y se aplica a la curva de la gráfica. Si no está indicada ninguna máscara, se emplean los colores por defecto.

Elección de sensores

En el bloque de parámetros (la parte derecha del cuadro de diálogo) se puede indicar los sensores a base de los cuales se dibujarán las gráficas correspondientes. La opción no influye en tales gráficas como Velocidad, Altitud, Consumido por cálculo y Consumido por tarifa, ya que estas gráficas pueden construirse independientemente de si tiene unos sensores la unidad o no.

Para indicar los sensores necesarios, indique la máscara. Introduzca el nombre completo del sensor o una parte suya utilizando los comodines: * (reemplaza una cantidad ilimitada de símbolos) o ? (reemplaza un símbolo). El nombre del sensor no debe contener comas. Si el visto *Máscaras de sensores* no está activado, el programa detectará los sensores del tipo necesario automáticamente mientras dibujar una gráfica.

División de sensores

Si hay varios sensores del mismo tipo, y se crea una gráfica por este tipo, sus curvas por defecto se dibujarán en la misma gráfica. Para crear una gráfica individual para cada sensor así, hay que marcar la opción *Dividir sensores* en la parte superior del cuadro de diálogo. Por ejemplo, puede haber dos sensores de voltaje: sensor de voltaje interior y exterior. Una vez elegida la gráfica *Voltaje* o *Voltaje* (*suavizado*), puede construirse una gráfica con dos curvas o dos gráficas con una curva cada una si está elegida la opción *Dividir sensores*.



Si para cada dato elegido hay varios sensores, se divide el *superior*. Por ejemplo, se ha elegido para una gráfica voltaje y temperatura (y el voltaje ha sido elegido primero y ha caído en la fila superior de la plantilla). Supongamos, que la unidad tiene dos sensores de voltaje y dos de temperatura. Si no está activada la opción *Dividir sensores*, en resultado se creará una gráfica con cuatro curvas. Si dicha opción está activada, se crearán dos gráficas con tres curvas en cada una: la primera contendrá el primer sensor de voltaje y ambos sensores de temperatura y el segundo — el otro sensor de voltaje y ambos sensores de temperatura.

Cuenta desde cero

El visto *Cuenta desde cero* responde del ajuste de escala de la gráfica. Por defecto el rango de la escala Y depende del rango de valores que caen en el intervalo ajustado. Es decir, si, por ejemplo, la temperatura vacila entre 3 y 5 grados, la cuenta por el eje Y inicia desde 3 y la curva, consecuentemente, ocupa el máximo espacio en la gráfica. Si la opción *Cuenta desde cero* está activada, el eje Y se dibujará en la gráfica siempre desde cero hasta el valor máximo (si los valores son negativos — desde el valor mínimo hasta cero).

En las imágenes de abajo está un ejemplo de la misma unidad por el mismo intervalo temporal. La primera gráfica es ordinaria y la segunda — con el visto *Cuenta desde cero* activado.



Suavización

Casi todas las gráficas ordinarias se ofrecen en dos variedades: sin procesar y suavizada (suavizado/a entre paréntesis). La suavización influye en el estilo de mostrar la gráfica. Puede construirse en línea recta de mensaje a mensaje, a causa de que tendrá contornos angulosos. Si embargo, si está elegida la suavización, la gráfica tendrá contornos más suaves. El nivel y el algoritmo de suavización es igual para todas las gráficas.

En la gráfica de abajo la línea naranja muestra la gráfica de velocidad sin procesar y la línea azul — la suavizada.



🔵 winlonlocal

Gráficas especiales

Además de las gráficas regulares, hay también gráficas de los siguientes tipos:

- Nivel de combustible procesado;
- Velocidad/consumo de combustible por...

		Nueva plantilla de inforn	ne	
Propiedades de la gráfica —				
Nombre: Gráfica	Tipo	Regular	•) 🔲 Dividir sensores 🔲 Cuenta desde cero
Poner dato		Regular Nivel de combustible procesado (consumo)		de la gráfica
Velocidad		Nivel de combustible procesado (llenados)	a	as de sensores
Velocidad (suavizada)		Velocidad/consumo de combustible por Imp Velocidad/consumo de combustible por Abs	FCS	
Altitud		Velocidad/consumo de combustible por InsP	CS	
Motor encendido		Velocidad/consumo de combustible por FLS Velocidad/consumo de combustible por cálo Velocidad/consumo de combustible por ratio	Paradas	
Sensor de eficiencia del n	notor		1	Horas de motor
Voltaje		ī	t	Pérdidas de conexión
Voltaje (suavizado)		I	‡	Estacionamientos
Temperatura		Ī	1	Viajes
Temperatura (suavizada)		Ĩ. Col	or de l	ínea

Los parámetros de estas gráficas son fijos y no pueden ser cambiados. Solo se puede cambiar el nombre de la gráfica en la plantilla del informe. También se puede aplicar a estas gráficas la función de selección y de división de sensores.

Nivel de combustible procesado

La gráfica *Nivel de combustible procesado* muestra los valores del nivel de combustible que se toman en consideración mientras determinar el nivel de combustible, llenados y descargas en informes tabulares.

Esta gráfica representa la dependencia del nivel de combustible del kilometraje (kilometraje/litros). También puede representarse como una gráfica de dependencia del nivel de combustible de tiempo (tiempo/litros) en caso de ser activada la opción *Cálculo del consumo de combustible basado en el tiempo* en las propiedades de la unidad. En ambos casos la gráfica está procesada considerando la filtración ajustada en la pestaña *Consumo de combustible* (la opción *Filtrar los sensores del nivel de combustible*) o en las propiedades del mismo sensor.

Abajo están dos gráficas del nivel de combustible: procesado (cálculo basado en el tiempo activado, filtración activada, el nivel de filtración es 25) y la gráfica del nivel de combustible regular.





Hace falta distinguir la gráfica especial Nivel de combustible procesado de dos gráficas regulares semejantes:

- 1. En la gráfica regular *Nivel de combustible* están representados los datos *crudos*, es decir, a éstos no se aplica ninguna filtración. El visto *Cálculo de consumo del combustible basado en el tiempo* no influye en nada.
- 2. La gráfica regular *Nivel de combustible procesado* representa una dependencia de datos de kilometraje filtrados y suavizados del tiempo.

Las gráficas regulares solo pueden dar datos en forma de *litros/tiempo*. Sin embargo, se las puede sobreponer otras gráficas, por ejemplo, la del voltaje.

Velocidad/Consumo de combustible

Esta gráfica muestra la dependencia del consumo promedio de combustible de la velocidad de movimiento. Los datos para la gráfica se toman de los valores de sensores del consumo (impulsivo, absoluto, instantáneo) o del nivel de combustible, o del cálculo matemático. Los métodos correspondientes del cálculo tienen que ser indicados en la pestaña *Consumo de combustible* de las propiedades de la unidad.

Por ejemplo, para la gráfica de abajo se ha elegido una unidad que tiene un sensor instantáneo del consumo de combustible.



Gestión de gráficas

Se puede cambiar la escala de las gráficas en el navegador, moverlas, obtener valores de sensores de los los puntos determinados.



Sobre la gráfica están los botones que permiten gestionarla:

G≆ Selección de área	Si este botón está activado, se puede cambiar la escala (aumentar) de cualquier área de la gráfica. Para hacerlo hace falta seleccionar el área correspondiente apretando el botón izquierdo del ratón. Se puede hacerlo cualquier cantidad de veces.
🔀 Restablecer gráfica	El botón permite devolver la gráfica al estado inicial en caso si ha sido cambiado su escala.
t≚,/t⊻ Bloquear/Desbloquear eje Y	Si está bloqueado el eje Y, la gráfica solo se cambiará por el eje X en caso de cambiar usted su escala.
ৰ্ ্ Acercar/Alejar	Los botones permiten cambiar la escala de la gráfica en dos relativamente a la zona visible. El centro de la gráfica se queda fijo. Para cambiar la escala también se puede utilizar la rueda del ratón. En tal caso el centro de la gráfica se fijará en la posición del cursor del ratón.
⊞ / 문 Seguimiento de mensaje/punto	Cambiando entre estos botones usted puede escoger qué información quiere obtener en la descripción emergente al apuntar a un punto en la gráfica: de una línea o de todas las líneas en dada gráfica.
⊚ Guardar como PNG	Tras apretar este botón se puede guardar el área visible de la gráfica con las coordenadas en el formato PDF.

Si el eje X representa tiempo, al hacerse clic en la gráfica en el mapa se mostrará la posición correspondiente.

Transferir a mensajes

Se puede ir de una gráfica directamente a mensajes, que puede ser útil para analizar los datos *crudos*. Para solicitar mensajes de una unidad desde una gráfica, apriete el botón *Transferir a mensajes* a la derecha sobre la gráfica. Después, por un clic en cualquier lugar de la gráfica se solicitarán mensajes de la unidad junto con el traspaso al panel correspondiente. Lo demás funciona por analogía con en proceso de transferir de un informe a mensajes.

Mientras cambiar entre las gráficas, se anula el pulsar el botón automáticamente, es decir, éste vuelve al estado inicial.

Exportar a pdf

El botón se utiliza para exportar la gráfica a PDF rápidamente (por defecto se utiliza la orientación horizontal, el formato A4 y el ancho de página fijo).

Exportar a archivo

Se puede exportar la gráfica generada a archivo en uno de los formatos disponibles (HTML, PDF, Excel, XML, CSV).

El diálogo de exportación es igual que él de exportar un informe.

Imprimir informe

El botón se utiliza para imprimir el informe sin su previa exportación a archivo.

El botón Limpiar se utiliza para borrar los resultados del informe de la pantalla.

Leyenda

Resultado del informe				
Gráfica				
i 🖉 🖬 🗖 🖬 🗖	₽ 🗢			
Paradas	Horas de motor			
Pérdida de conexión	Estacionamientos			
Viajes				
Velocidad, km/h				

En el área de trabajo está la leyenda de la gráfica. La leyenda está dividida en secciones y contiene información sobre las gráficas elegidas y sus parámetros. En la leyenda pueden estar elegidos los parámetros a mostrarse en la gráfica (se muestran todos por defecto). Para activar/desactivar la muestra de algún parámetro, hay que hacer clic en éste en la leyenda.

🗘 winlonlocal

Mapa en informes

Cuando usted está en el Panel de informes, puede manejar el mapa del mismo modo como en otros paneles, es decir, puede moverlo, cambiar su escala, utilizar herramientas, cambiar la fuente del mapa (véase más aquí). Se puede seguir el movimiento de las unidades, el cambio de sus estados, etc. Además, se hacen disponibles varias opciones más, que pueden aplicarse precisamente a informes.

Los renglones del informe en línea, que contienen información sobre la localización de la unidad durante algún acontecimiento, se destacan por el color azul. Al hacer clic en tal renglón, puede trasladarse al lugar indicado. El mensaje será centrado en el mapa y tendrá un marcador especial. La misma opción funciona para algunas gráficas como *Regular* (donde la escala X muestra el tiempo): al usarse la herramienta *Enrutamiento* se realiza el traslado al mensaje en el mapa.

En el mapa pueden marcarse también los recorridos de viajes por un período contable y las geocercas atravesadas. A algunos tipos de informes pueden aplicarse marcadores especiales en forma de pictogramas pequeños que pueden marcar lugares de llenados y descargas de combustible, excesos de velocidad y mucho más descrito en esa misma página. Todo se ajusta mientras crear o redactar la plantilla de informe en la sección *Configuraciones avanzadas Mapa*.



En el mapa se muestran estacionamientos, eventos y otros elementos gráficos solo por el informe corriente. Al ejecutarse otro informe, se sustituirán por nuevos. Si cambia de panel, la ubicación del mapa, todas las líneas de recorridos, marcadores y otros símbolos se conservan en el mapa. Para eliminarlos hay que volver al Panel de informes y apretar el botón *Limpiar*. Se puede también desactivar los dibujos de unas u otras capas.

Filtración de elementos gráficos

A algunos elementos gráficos (marcadores de llenados, descargas, paradas, estacionamientos, exceso de velocidad, eventos y recorridos de viajes) se puede aplicar filtración igual que a las tablas. La filtración permite restringir el número de elementos gráficos que se muestran en el mapa de acuerdo con varios parámetros (tiempo, días de semana, turnos laborales, geocercas, etc.).

Para configurar la filtración para un elemento, hace falta marcarlo por un visto en la sección *Mapa* de las configuraciones avanzadas de la plantilla del informe y apretar el botón *Aplicar filtración* ($^{\forall}$) frente a su nombre.

Se abrirá el diálogo de ajustar los parámetros de filtración que para cada elemento son iguales que los de las tablas de informes correspondientes.

Parámetros de filtración — Todos los mens	ajes en el mapa 🛛 🕹 🗙
Cargar de tabla ? Viajes	Cargar
 Limitaciones de tiempo 	A
Hora	
Días de la semana	
Dias	Impar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1	0 0
11 12 13 14 15 16 17 18 19 2	20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 3	30 ×
31	
Meses	
Cortar intervalos	
Duración	
Duración mínima (hh:mm:ss) 00:05	:01
Duración máxima (hh:mm:ss)	
Kilometraje	•
Limpiar	Cancelar OK

Si la plantilla de informe contiene una tabla apropiada con la filtración ajustada, se puede cargar los parámetros de filtración de esta tabla. Para hacerlo, escoja el nombre de la tabla en la lista desplegable en la parte superior del diálogo y apriete *Cargar*.

Al introducir usted todos los parámetros necesarios, apriete OK. Para cerrar el diálogo sin guardar los cambios, apriete Cancelar. Para limpiar los campos del diálogo, apriete Limpiar.

Si se ha ajustado filtración para un elemento gráfico, el color del icono de filtración frente a su nombre se cambiará por gris (T).

• Preste atención a que si está ajustada filtración para los marcadores o recorridos en el mapa, esta filtración también se aplicará a los marcadores y fondos en gráficas.

Recorridos en informes

Para dibujar los recorridos del movimiento de la unidad en el mapa tiene que estar elegido el punto correspondiente de la plantilla del informe mientras generarlo: *Recorridos de viajes* o *Todos los mensajes en el mapa*. En el primer caso en el mapa solo se mostrarán los recorridos que se consideren viajes de acuerdo con los parámetros ajustados en el detector de viajes, en el segundo — todos los mensajes con coordenadas independientemente de viajes, paradas, estacionamientos, etc. Si en el itinerario de la unidad hay intervalos en que se ha perdido la conexión o no se han detectado coordenadas, tales intervalos se dibujan en el mapa por una línea de puntos.

El color del recorrido por defecto es azul, pero se puede escoger otro o ajustar el color del recorrido según el valor del sensor en la pestaña *Avanzadas* de las propiedades de la unidad.

Al apuntarse al recorrido con el cursor del ratón, se realiza la búsqueda del punto más cercano de recepción del mensaje. Si hay tal posibilidad en el radio de 50 píxeles, se muestra por un círculo palpitante azul y en la ventana emergente se muestra la siguiente información: la hora del mensaje, la velocidad del movimiento de la unidad en este punto, las coordenadas (más la cantidad de satélites entre paréntesis), la altitud sobre el nivel del mar y los valores de sensores debajo de la línea horizontal.



Si está activada la visualización de los recorridos de viajes o de todos los mensajes en el mapa, en la primera columna de tales informes como viajes, rutinas, horas de motor, excesos de velocidad aparecerán iconos de ojos. Por un clic en tal icono, el mapa se centra en el segmento del viaje indicado y éste se destaca por una gruesa línea roja en el mapa.



El mapa con los recorridos de movimiento y marcadores puede exportarse a un archivo del formato PDF o HTML si está puesto el visto correspondiente. Los marcadores y la última ubicación de la unidad solo se muestran en caso si la escala del mapa es bastante. Los recorridos y las geocercas se muestran en cualquier caso.

También es posible visualizar los recorridos de grupos de unidades (véase *Otros informes*). En tales casos es óptimo, que asigne un color individual a cada unidad (*Color de recorrido homogéneo* en la pestaña *Avanzadas* de las propiedades de las unidades).



1) Nota. En el servicio se puede ajustar una restricción para la cantidad de mensajes dibujados en el mapa.

Geocercas en el mapa

Para que en el mapa se visualicen geocercas al generarse un informe, hace falta escoger en la sección *Mapa* de la plantilla del informe el punto correspondiente (*Geocercas*). Como resultado, al generarse el informe, en el mapa aparecerán las geocercas creadas en el mismo recurso que la plantilla del informe.



Las geocercas se visualizan junto con sus nombres e imágenes o iconos (si se han elegido mientras crearlas). El color y el tamaño del nombre de las geocercas se toman de sus propiedades. Además, se puede aplicar a las geocercas los siguientes parámetros adicionales:

• Agrupar iconos .

En caso de sobreponerse, las geocercas pueden mostrarse por un solo icono convencional cuya descripción emergente contendrá información más detallada. Lo mismo atañe los marcadores.

• Considerar la escala de visibilidad de geocercas.

Por defecto todas las geocercas se mostrarán en el mapa. Sin embargo, si hay necesidad, se puede tomar en cuenta el parámetro correspondiente de las propiedades de la geocerca y mostrar solo las que correspondan a la escala del mapa.

Marcadores en el mapa

Si hay necesidad de visualizar unos acontecimientos en el mapa, se puede utilizar varios marcadores. Para que se muestren, hace falte escogerlos de las configuraciones avanzadas mientras crear o modificar la plantilla de informe.

	Р	Marcador de estacionamiento	Marca los lugares, donde se han realizado estacionamientos según el detector de viajes. En una descripción emergente se indica la hora del inicio del estacionamiento y su duración.
į	STOP	Marcador de parada	Marca los lugares, donde se han realizado paradas según el detector de viajes. En una descripción emergente se indica la hora del inicio de la parada y su duración.
	-1	Marcador de llenado de combustible	Marca los lugares, donde se han detectado llenados de combustible según los valores de un sensor. En una descripción emergente se indica la hora y el volumen del llenado.
	1	Marcador de descarga de combustible	Marca los lugares, donde se han detectado descargas de combustible según los valores de un sensor. En una descripción emergente se indica la hora y el volumen de la descarga.
	-	Marcador de evento	Marca los lugares, donde se han realizado unos eventos (según las notificaciones, rutas, etc). Los eventos registrados manualmente, incluidos los llenados, también se muestran por estos marcadores si durante el registro se ha indicado el lugar (también es deseable, que haya una descripción). En una descripción emergente se escribe la hora y el texto del evento.
		Marcador de infracción	Al activar usted el marcador de eventos, se mostrarán los de eventos y de infracciones, ya que una infracción es un caso particular de evento.
		Marcador de exceso de velocidad	Marca los lugares, donde se han detectado casos de infracción de la velocidad permitida indicada en las propiedades de la unidad. En una descripción emergente se indica la hora del inicio del intervalo de exceso (es decir, la hora de recepción del primer mensaje con el valor de velocidad, que excede la velocidad permitida), el límite de velocidad (de las propiedades de la unidad), en cuánto se ha excedido éste y la duración total del intervalo.
		Marcador de imagen	Marca los lugares donde se han recibido imágenes de la unidad (exige la presencia de dispositivo determinado).
	=(Marcador de vídeo	Marca los lugares donde se han recibido vídeos de la unidad (exige la presencia de dispositivo determinado).

Si los marcadores se utilizan en un informe de grupo de unidades, en la descripción emergente se escribe también el nombre de la unidad.

Los marcadores aparecen en el mapa una vez generado el informe. El hecho de no haber unos significa, que no se han detectado acontecimientos del tipo indicado o la escala actual del mapa no es bastante grande.



Además, los marcadores (como geocercas) en caso de sobreponerse, pueden ser agrupados si está activada la

opción *Agrupar iconos* en la sección *Mapa* de la plantilla de informe. Entonces, la información más detallada de lo sucedido en el lugar marcado se la puede ver en la descripción emergente al marcador. (1) Si hay más de 100 marcadores, en la descripción emergente solo se enumeran sus nombres sin información detallada.



Otra opción adicional para los marcadores, *Marcadores numerados*, se activa allí mismo. Tras escogerla, debajo de cada marcador se mostrará su número cronológico. La numeración se realiza para cada tipo de marcadores por separado. El color de los títulos es rojo. La numeración no se muestra al aplicarse la agrupación de marcadores.



Última ubicación

Si activa la opción Última ubicación de la unidad en las configuraciones avanzadas de la plantilla de informe, al generarse éste, en el mapa se mostrará la última localización fijada de la unidad para el momento actual. La unidad será marcada por el icono, que se la ha atribuido. En la descripción emergente al icono se mostrará la hora de recepción del último mensaje de la unidad, la velocidad del movimiento en el punto dado, la altitud sobre el nivel del mar y los valores de los sensores de kilometraje y horas de motor.



Estadísticas

Las estadísticas es una tabla de dos columnas. En la primera se indican los parámetros elegidos y en la segunda — sus valores.

Informe	Viajes
Unidad	Úrsula
Comienzo del intervalo	2014-12-11 00:00:00
Fin del intervalo	2015-12-11 23:59:59
Mensajes	375481
Suma de distancia en los mensajes	71256 km
Consumido	912 I
Comandos ejecutados	39
Contador de estacionamientos	1619
Contador de eventos	125
Horas de motor	2032:49:39
Contador de paradas	3045
Tiempo en movimiento	49 días 11:42:42

La tabla de las estadísticas ofrece la información resultante por el informe en general, como, por ejemplo, el tiempo del inicio y del fin del intervalo del informe, la cantidad de mensajes, el nombre de la unidad, la zona horaria, la hora de generarse el informe y otros datos estadísticos de acuerdo con la configuración de la plantilla del informe elegida.

Es oportuno incluir las estadísticas en cualquier informe, ya que contiene la información fundamental del informe mismo.

Esta tabla se ajusta en la plantilla de informe, en la sección *Configuraciones avanzadas*. Ponga vistos frente a los puntos que quiere que se incluyan. Para la comodidad de la búsqueda los puntos están divididos en subgrupos. Para escoger todos los puntos del subgrupo, ponga un visto frente a su nombre.

Si está elegido al menos un punto de las estadísticas, en la parte izquierda de la plantilla del informe aparece la sección *Estadísticas*. Se puede modificarla por medio de apretar el icono de llave inglesa *. Se puede eliminar o agregar puntos, cambiar sus nombres y sucesión. En la columna media está indicado el subgrupo a que pertenece uno u otro punto.

Propiedades del informe	
Nombre: Informe total Tipo: U	nidad Asignar Agregar tabla Agregar gráfica
Contenido	Configuraciones avanzadas Configuraciones avanzadas Colles visitadas Configuraciones Coste de utilización Coste de utilización Cos
•	☐ Infracciones ☐ Lienados de combustible ☐ Mantenimiento ☐ Mensajes SMS ☐ Paradas ☐ Pedidos ☐ Sensores contadores 〗 Video ☑ Video ☑ Útimos datos de la unidad
l	Jsar Ctrl + Clic para seleccionar múltiples objetos Cancelar OK

En el informe resultante la sección de estadísticas siempre es la primera.

Los siguientes campos son disponibles para mostrarse en la tabla de estadísticas para los informes del tipo *Unidad*. Si el informe no se genera por una unidad, el conjunto de los puntos de estadísticas solo incluye unos puntos: el nombre del informe, el nombre del objeto, el comienzo y el fin del intervalo contable y el tiempo de su ejecución.

Estadísticas

- Informe el nombre de la plantilla de informe.
- Unidad el nombre de la unidad o del grupo de unidades.
- El tiempo de ejecución del informe el tiempo cuando fue generado el informe (el usuario lo solicitó en línea o se activó una notificación/tarea correspondiente).
- Comienzo del intervalo la fecha y la hora del inicio del intervalo contable.
- Fin del intervalo la fecha y la hora del fin del intervalo contable.
- Zona horaria su zona horaria, por ejemplo, GMT + 2:00. Se ajusta en los parámetros del usuario.
- Mensajes la cantidad de mensajes en el período contable.
- Suma de distancia en los mensajes el kilometraje por todos los mensajes (sin filtración por el detector de viajes, pero considerando el contador de kilometraje elegido).
- Consumido el volumen del combustible sumario consumido, según todos los sensores de combustible.
- Consumido por... el volumen del combustible consumido, determinado según un sensor de combustible (sensor impulsivo/ absoluto/ instantáneo del consumo de combustible, sensor del nivel de combustible) o según consumo calculado o por tarifa. Se refiere a todo el intervalo contable.
- Consumo promedio el consumo promedio de combustible, determinado de acuerdo con los sensores de combustible.
- Consumo promedio por... el volumen del combustible consumido, determinado según un sensor de combustible (sensor impulsivo/ absoluto/ instantáneo del consumo de combustible, sensor del nivel de combustible) o según consumo calculado o por tarifa. Se mide en litros por un kilómetro (o en millas por un galón para el sistema de medidas estadounidense). Para calcular el consumo promedio se toma generalmente el kilometraje pasado durante el tiempo desde el inicio hasta el fin del intervalo contable (todo el kilometraje sin procesar según el sensor de kilometraje). Sin embargo, para el sensor del nivel de combustible (FLS) también es posible calcular el kilometraje según la detección de viajes.
- Nivel de combustible inicial el nivel de combustible al comienzo del intervalo contable. Para calcular el nivel de combustible inicial (así como para los tres puntos siguientes) es de importancia, qué método de cálculo de combustible está elegido en las propiedades de la unidad: según tiempo o según kilometraje. Si se calcula por tiempo, para determinar el nivel de combustible inicial/final/máximo/mínimo se utilizarán todos los mensajes dentro del período contable. Si se calcula por kilometraje, solo se utilizarán los mensajes con velocidad *de valor* (es decir, la velocidad que supera o equivale el parámetro Velocidad mínima de movimiento del detector de viajes.
- Nivel de combustible final el nivel de combustible al final del intervalo contable.
- Nivel máximo de combustible el nivel máximo de combustible.

Véase más sobre el combustible en informes...

Calles visitadas

• Contador de calles - la cantidad de las calles visitadas (véase la tabla Calles visitadas).

Comandos ejecutados

• Comandos ejecutados - la cantidad de los comandos, que se han enviado a la unidad.

Conducción eficiente

- Multas las multas por varios criterios de la conducción eficiente recibidos en el período contable.
- Valoración el valor de la multa calculado en el sistema de seis puntos.

Coste de utilización

- Coste total de utilización la suma del coste de todos los servicios técnicos y los llenados de combustible.
- Contador de servicios y llenados la cantidad total de todos los servicios técnicos y los llenados

de combustible registrados.

Descargas de combustible

- Combustible total descargado el volumen del combustible descargado.
- Descargas totales la cantidad de las descargas detectadas en el período contable.

Estacionamientos

- Duración de estacionamientos la duración total de estacionamientos en el período contable. Los estacionamientos se detectan por el detector de viajes. Si no está activado, los estacionamientos serán iguales a cero.
- Contador de estacionamientos la cantidad de estacionamientos en el período contable.

Eventos

• Contador de eventos — la cantidad de eventos.

Horas de motor

- Horas de motor la duración del funcionamiento de horas de motor. Puede calcularse según el sensor de horas de motor o el sensor de ignición, depende de los ajustes en las propiedades de la unidad.
- Horas de motor iniciales el valor del contador para el inicio del intervalo del funcionamiento de horas de motor.
- Horas de motor finales el valor del contador para el fin del intervalo del funcionamiento de horas de motor.
- En movimiento el intervalo de tiempo durante el cual la unidad estaba en movimiento.
- Ralentí el intervalo del tiempo total, durante el cual la unidad estaba parada con el motor encendido (ralentí).
- Kilometraje en horas de motor la distancia pasada durante el tiempo del trabajo de horas de motor.
- Kilometraje inicial en horas de motor el valor del sensor del kilometraje en el momento de iniciarse el intervalo contable.
- Kilometraje final en horas de motor el valor del sensor del kilometraje en el momento de terminarse el intervalo contable.
- Revoluciones medias de motor la frecuencia media de revoluciones del motor.
- Revoluciones máximas de motor la frecuencia máxima de revoluciones del motor.
- Duración de eficiencia de motor la duración del trabajo de implemento (según el sensor de eficiencia de motor).
- Eficiencia de motor en ralentí la duración del trabajo del motor menos el trabajo eficaz.
- Utilización la duración del trabajo de horas de motor dividida en la norma de trabajo de horas de motor indicada en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Utilización eficaz la duración del trabajo eficaz del motor dividida en la norma de trabajo de horas de motor.
- Productividad la duración del trabajo eficaz del motor dividida en la duración de horas de motor.
- Consumido en h/m el volumen del combustible sumario consumido, según todos los sensores de combustible.
- Consumido por... en h/m el volumen del combustible consumido, determinado según un sensor de combustible (sensor impulsivo/ absoluto/ instantáneo del consumo de combustible, sensor del nivel de combustible) o según consumo calculado o por tarifa. Los métodos de cálculo correspondientes deben ser elegidos en la pestaña Consumo de combustible.
- Consumido por... en ralentí el volumen del combustible consumido en ralentí determinado por los métodos indicados arriba.
- Consumo promedio en h/m el consumo promedio de combustible, determinado de acuerdo con los sensores de combustible.
- Consumo promedio por... en h/m consumo promedio de combustible según las indicaciones de

un sensor de combustible o determinado por cálculo o tarifa.

 Consumo promedio por... en h/m en viajes — consumo promedio de combustible según las indicaciones de un sensor de combustible o determinado por cálculo o tarifa.

Imágenes

• Contador de imágenes — la cantidad de las imágenes recibidas de la unidad en el período contable. Una vez elegida esta opción, en el informe aparece una tabla, que contiene todas las imágenes recibidas en el período contable. El formato soportado es JPEG.

Infracciones

• Contador de infracciones — la cantidad de las infracciones realizadas y fijadas en el período contable.

Llenados de combustible

- Total repostado el volumen de combustible llenado en el período contable.
- Total registrado el volumen de combustible registrado manualmente.
- Diferencia la diferencia entre el volumen de llenado detectado y registrado.
- Llenados totales la cantidad de los llenados detectados en el período contable.

Mantenimiento

- Duración total de mantenimiento la duración de todos los servicios técnicos registrados.
- Coste total de mantenimiento el coste sumario de todos los servicios técnicos registrados.
- Contador de servicios la cantidad de los trabajos de mantenimiento técnico registrados.

Mensajes SMS

• Mensajes SMS — la cantidad de mensajes SMS recibidos de la unidad.

Para el informe por recurso están disponibles los siguientes campos:

- SMS enviados la cantidad de mensajes SMS enviados.
- SMS disponibles las cantidad de mensajes SMS disponibles actualmente.

I La cantidad de mensajes SMS que se muestra en estos campos no depende del intervalo de ejecución del informe. La información se muestra por el período que corresponde a la opción *Limpiar* de la pestaña *Servicios* de las propiedades del plan de facturación.

Paradas

• Contador de paradas — la cantidad de las paradas detectadas en el período contable.

Pedidos

- Pedidos totales la cantidad total de pedidos en el período contable.
- Pedidos visitados los pedidos en que se ha fijado la llegada del mensajero a la dirección del pedido o se ha ajustado un estado.
- Pedidos visitados a tiempo los pedidos en que se ha fijado la llegada del mensajero a la dirección del pedido a tiempo (con anticipación) o se ha ajustado un estado.
- Pedidos visitados con atraso se ha fijado la llegada del mensajero a la dirección del pedido con atraso o se ha ajustado un estado con atraso.
- Pedidos sin visitar no se ha fijado la llegada del mensajero a la dirección del pedido.
- Pedidos realizados se ha fijado la llegada del mensajero a la dirección del pedido, se ha ajustado el estado Confirmar.
- Pedidos realizados a tiempo el pedido se ha realizado a tiempo (con anticipación), se ha

ajustado el estado Confirmar.

- Pedidos realizados con atraso el pedido se ha realizado con atraso, se ha ajustado el estado *Confirmar*.
- **Pedidos visitados sin estado** se ha fijado la llegada del mensajero a la dirección del pedido, no se ha ajustado ningún estado.
- Pedidos rechazados los pedidos para que se ha ajustado el estado Rechazar.
- Tiempo promedio a un pedido (estimado) la relación del tiempo calculado por el sistema para entregar todos los pedidos a la cantidad total de pedidos.
- Tiempo promedio a un pedido (real) la relación del tiempo tardado por el mensajero para entregar todos los pedidos a la cantidad total de pedidos.
- Desviación promedio en pedidos la diferencia entre el tiempo promedio real y calculado de entrega de un pedido.
- Kilometraje promedio a un pedido (real) la relación de la distancia cubierta por el mensajero mientras entregar pedidos a la cantidad total de pedidos.
- Peso promedio de un pedido --- la relación del peso total de un pedido a su cantidad total.
- Volumen promedio de un pedido la relación del volumen total de pedidos a su cantidad total.
- Coste promedio de un pedido la relación del precio total de pedidos a su cantidad total.
- **Combustible promedio por un pedido** la relación de la cantidad total del combustible consumido a la cantidad total de pedidos.
- Kilometraje en pedidos estimado la distancia total calculada por el sistema para entregar pedidos.
- Kilometraje en pedidos real la distancia total cubierta por el mensajero para entregar los pedidos.
- Combustible consumido en pedidos la cantidad total de combustible consumido mientras entregar pedidos.
- Peso total en pedidos el peso de todos los pedidos.
- Volumen total en pedidos el volumen de todos los pedidos.
- Coste total en pedidos el precio de todos los pedidos.

Además, las estadísticas por pedidos pueden incluir los siguientes datos:

- · Porcentaje de pedidos visitados a tiempo;
- Porcentaje de pedidos visitados con atraso;
- · Porcentaje de pedidos sin visitar;
- · Porcentaje de pedidos realizados a tiempo;
- · Porcentaje de pedidos realizados con atraso;
- Porcentaje de pedidos visitados sin estado;
- · Porcentaje de pedidos rechazados.

Sensores contadores

• **Contador total** — si hay sensores contadores, en esta línea puede mostrarse su valor sumario (así, por ejemplo, se puede contar el tráfico de pasajeros).

Viajes

- Tiempo en movimiento la suma de duración de todos los viajes.
- Horas de motor la duración del funcionamiento de horas de motor.
- Kilometraje en viajes el kilometraje sumario pasado por intervalos de movimiento según el detector de viajes.
- Kilometraje (ajustado) el mismo kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Kilometraje urbano en viajes el kilometraje urbano (es decir, a velocidad baja).
- **Kilometraje suburbano en viajes** el kilometraje fuera de los límites de la ciudad (es decir, a velocidad alta). El límite para determinar el kilometraje urbano y suburbano se indica en las propiedades de la unidad en la pestaña *Avanzadas* (parámetro *Límite de velocidad urbana*).
- Kilometraje inicial el valor del sensor del kilometraje en el momento del inicio del intervalo contable (tiene sentido si hay odómetro absoluto).

- **Kilometraje final** el valor del sensor del kilometraje en el momento del fin del intervalo contable (tiene sentido si hay odómetro absoluto).
- Kilometraje por autopistas de peaje el kilometraje viajado por los caminos donde se utiliza el sistema *Platón*.
- **Coste de peaje** el precio (en RUB) de las carreteras de peaje calculado a base de la distancia viajada y de la tarifa *Platón*.
- Velocidad media en viajes la velocidad media del movimiento en viajes (el kilometraje promedio dividido en el tiempo en viajes).
- Velocidad máxima en viajes la velocidad máxima del movimiento en viajes.
- Contador de viajes la cantidad de viajes realizados.
- Consumido en viajes el volumen del combustible sumario consumido, según todos los sensores de combustible.
- Consumido por... el volumen del combustible consumido, determinado según un sensor de combustible.
- Desviación del consumo por... la diferencia entre los datos del consumo de combustible determinados de acuerdo con el sensor y según la tarifa. Si el número es positivo, el consumo según el sensor supera las normas, si es negativo viceversa.
- Consumo promedio en viajes el consumo promedio de combustible, determinado de acuerdo con los sensores de combustible.
- Consumo promedio por... el consumo promedio de combustible según las indicaciones de un sensor de combustible o determinado por cálculo o tarifa.
- Kilometraje medio por unidad de combustible en viajes por... el consumo promedio en viajes calculado en kilómetros por un litro (o millas por un galón).

Vídeo

• Vídeo — la lista de los archivos con vídeo recibidos de una unidad en el período contable.

Últimos datos de la unidad

Todos los datos de este subgrupo no dependen del intervalo contable. Se toman para el momento de generarse el informe.

- Contador de kilometraje las indicaciones del contador de kilometraje, es decir, el kilometraje absoluto en el momento de generarse el informe.
- Contador de horas de motor las indicaciones del contador de horas de motor.
- Contador del tráfico GPRS las indicaciones del contador del tráfico GPRS.
- Última ubicación la dirección de la última ubicación detectada de la unidad.
- Hora del último mensaje la hora de recepción del último mensaje de la unidad.



Otros informes

(1) ¡Atención!

Para crear informes de usuarios, conductores, remolques, pasajeros y grupos de unidades, conductores, remolques, hay que tener el paquete adicional *Informes avanzados*.

A los informes avanzados pertenecen los informes de grupos de unidades, de usuarios (menos la tabla *Historial*), de conductores, remolques, de pasajeros y grupos de conductores y remolques. El objeto correspondiente de informe se elige en el cuadro de lista desplegable *Tipo*:

	Nueva plantilla	a de informe
Propiedades del informe Nombre: Nuevo informe Tipo:	Unidad •	Asignar Agregar tabla Agregar gráfica
Contenido	Grupo de unidades Usuario Conductor Remolque Recurso Repetidor Ruta Grupo de conductores Grupo de remolques Pasajeros	Configuraciones avanzadas

- Informes por grupos de unidades
- Informes por usuarios
- Informes por conductores
- Informes por remolques
- Informes por pasajeros

Informes por grupos de unidades

Un informe puede aplicarse a varias unidades al mismo tiempo si pertenecen a un grupo. La plantilla del informe en este caso tiene que ser *Grupo de unidades*. El tipo de informe se escoge en la primera página del cuadro de diálogo de creación de una plantilla.

Las posibilidades de los informes por grupos de unidades coinciden en mucho con los por unidades separadas, pero su funcionamiento es algo limitado y hay unas peculiaridades.

Para los informes de grupos de unidades son **disponibles**:

- Cualesquiera tablas;
- Elementos gráficos en el mapa: geocercas, cualesquiera marcadores, la última ubicación de la unidad, todos los mensajes y los recorridos de viajes en el mapa;
- Algunos campos de las estadísticas: Informe, Grupo, Comienzo del intervalo, Fin del intervalo, El tiempo de ejecución del informe;
- Opciones adicionales: la elección del sistema de medidas, el formato de dirección y otras.

Todas las tablas disponibles para las unidades, pueden generarse también para grupos de unidades. Además, la tabla Últimos datos de la unidad solo funciona para los grupos de unidades y es indisponible para unidades separadas (esta información va incluida en Estadísticas).

En los informes por grupos de unidades son indisponibles los siguientes elementos:

- Gráficas;
- La mayoría de los campos de Estadísticas, menos los campos arriba mencionados.

Cabe subrayar, que si quiere obtener datos correctos sobre los niveles inicial y final de combustible en la fila *Total*, el parámetro de agrupación *Unidad* tiene que ir primero en la jerarquía de agrupación en la plantilla del informe (moverlo hacia arriba en la lista).

Tablas para grupos de unidades

En la generación de tablas para grupos de unidades hay unas peculiaridades. En la primera columna de la tabla se muestra la lista de todas las unidades del grupo, según el orden alfabético. Después, van las demás columnas de la tabla. En la columna *Cantidad* (si está incluida en el informe) se da la cantidad de los acontecimientos del tipo dado en el período contable.

Abajo hay un ejemplo — la tabla *Estacionamientos* para un grupo de 5 unidades. La tabla da los siguientes datos: el comienzo del primer estacionamiento, el fin del último, la duración total de todos los estacionamientos y su cantidad. Para cada unidad hay una fila aparte.

NՉ	Agrupación	Comienzo	Fin	Duración	Cantidad
1	AARON	06-03-2014 14:15	21-08-2015 06:16	85 días 4:19:11	79
2	Adam	20-09-2014 07:56	14-11-2015 14:22	49 días 23:48:03	291
3	Camión_Cargas_México	11-12-2015 13:23	14-12-2015 09:22	1 días 20:16:47	53
4	Van G	09-09-2013 06:41	14-11-2015 14:26	62 días 10:51:49	286
5	Úrsula	01-05-2015 00:06	02-07-2015 22:17	57 días 12:31:10	146

Si aplica la especificación a tal informe, para cada unidad de la lista se mostrará un nivel introducido, al abrir el cual (el signo + y la cifra correspondiente en el nombre de la columna) se puede ver la lista detallada de los acontecimientos de la unidad. La cantidad de la filas abiertas coincide con el número de la columna *Total*.

Unidad Especificación							
	N⁰	Agrupación	Comienzo	Fin	Duración	Cantidad	
	1	AARON	16-09-2013 00:19	16-09-2013 03:51	2:20:56	7	
	1.1	AARON	16-09-2013 00:19	16-09-2013 01:41	1:22:10	1	
	1.2	AARON	16-09-2013 01:52	16-09-2013 02:00	0:08:51	1	
	1.3	AARON	16-09-2013 02:33	16-09-2013 02:36	0:02:54	1	
	1.4	AARON	16-09-2013 02:42	16-09-2013 03:09	0:27:49	1	
	1.5	AARON	16-09-2013 03:11	16-09-2013 03:22	0:10:48	1	
	1.6	AARON	16-09-2013 03:27	16-09-2013 03:30	0:03:23	1	
I	1.7	AARON	16-09-2013 03:46	16-09-2013 03:51	0:05:01	1	
÷	2	Adam	15-09-2013 23:59	16-09-2013 04:00	1:01:12	3	
÷	3	Camión_Cargas_México	15-09-2013 23:59	16-09-2013 04:00	00:15:02	1	
÷	4	Van G	16-09-2013 00:03	16-09-2013 03:31	2:49:40	2	
÷	5	Úrsula	15-09-2013 23:59	16-09-2013 04:00	00:45:00	3	

Además de la especificación se puede aplicar la agrupación de los datos según años/meses/semanas/días/turnos. En este caso la información de la tabla será agrupada según los intervalos temporales ajustados. Si hay varios, las agrupaciones serán organizadas según el nivel de jerarquización. En caso de haber agrupaciones, la especificación se coloca en el último nivel de jerarquización y sigue ofreciendo la posibilidad de ver una lista más detallada de acontecimientos de la unidad.

Semana Unidad Especificación						
	N⁰	Agrupación	Comienzo	Fin	Duración	Cantidad
-	1	Semana 38	15-09-2012 23:59	17-09-2013 04:00	01:50:02	5
	1.1	Adam	15-09-2012 23:59	17-09-2013 04:00	01:05:00	3
	1.2	Camión_Cargas_México	15-09-2012 23:59	17-09-2013 04:00	00:45:02	2
L	1.3	Úrsula	15-09-2012 23:59	17-09-2013 04:00	0:00:00	0
=	2	Semana 10	06-03-2013 14:15	04-09-2013 06:34	181 días 16:18:25	1
i	2.1	AARON	06-03-2013 14:15	04-09-2013 06:34	181 días 16:18:25	1
÷	3	Semana 36	04-09-2013 06:41	08-09-2013 23:41	4 días 4:20:10	56
÷	4	Semana 37	09-09-2013 00:14	15-09-2013 23:55	12 días 0:01:13	126
÷	5	Semana 38	16-09-2013 00:19	17-09-2013 03:38	1 días 23:15:03	29

Cualquier fila del informe que tiene datos dentro, puede ser desplegada por medio de apretar el signo *más* al comienzo de la fila. Para ocultar todas las filas introducidas, apriete el signo *menos* frente al título de la columna que las contiene.

Si no hay datos sobre una unidad, en todas las filas menos la del nombre se muestra una raya. En algunos casos puede ser incómodo, por esto se puede **omitir filas vacías** por medio de activar la opción correspondiente en las configuraciones avanzadas de la plantilla de informe.

Tabla Últimos datos de la unidad

Este tipo de informe solo funciona para grupos de unidades. En lo que se refiere a las unidades aparte, esta información está disponible en las estadísticas. El informe está destinado a indicar la última información sobre la ubicación de las unidades y sus contadores.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Agrupación la columna con los nombres de las unidades del grupo (aparece automáticamente).
- Último mensaje el tiempo de recibir el último mensaje de la unidad.
- Últimas coordenadas el tiempo de recibir el último mensaje con las coordenadas válidas (puede no coincidir con la columna anterior).
- Localización la información de dirección de la última localización si está disponible.
- Velocidad la velocidad del último mensaje.
- Kilometraje las indicaciones del contador de kilometraje.
- Horas de motor las indicaciones del contador de horas de motor.
- Tráfico las indicaciones del contador del tráfico GPRS.
- Conductor el nombre del conductor si se ha identificado.
- Remolque el nombre del remolque si ha sido asignado uno.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.
| Agrupación | Último mensaje | Últimas coordenadas | Localización | Velocidad | Kilometraje |
|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| Bus 32 Miami | 14-12-2015 10:39 | 14-12-2015 10:39 | 3420 Collins Avenue | 4 km/h | 427146 km |
| Camión_Cargas_México | 14-12-2015 10:22 | 14-12-2015 10:22 | Boulevard A Zacatecas | 0 km/h | 0.00 km |
| CERTEU2 | 14-12-2015 10:39 | 14-12-2015 10:39 | Széchenyi István utca 1 | 25 km/h | 0.00 km |
| Route victim | 14-12-2015 10:39 | 14-12-2015 10:39 | Meyer Road | 20 km/h | 0.00 km |
| Scooter | 14-12-2015 10:39 | 14-12-2015 10:39 | Rhu Cross | 5 km/h | 0.00 km |
| Taxi 1514 | 14-12-2015 10:39 | 14-12-2015 10:39 | Satwa Road, Dubai | 1 km/h | 0.00 km |
| Vehiculo Canal de Panama | 14-12-2015 10:39 | 14-12-2015 10:39 | Interamericana, 1.80 Km | 7 km/h | 157513 km |
| Vehiculo Via Espana-Tumba | 14-12-2015 10:39 | 14-12-2015 10:39 | Línea 1, Panamá | 1 km/h | 87905 km |

Por defecto en este informe se muestra la última información de la unidad (en el momento de generarse el informe). Sin embargo, puede también mostrarse la última información para el momento de terminarse el intervalo del informe. Para ello, active el visto **Considerar el intervalo del informe**.

Además, para este informe se puede utilizar la filtración por geocercas/unidades. Esto permitirá generar rápidamente las listas de las unidades que están cerca de un lugar determinado o cerca de otras unidades.

Adicionalmente a los datos tabulares, la información sobre la última localización puede visualizarse en el mapa. Active la opción Última ubicación de la unidad en las configuraciones avanzadas del informe.

Informes por usuarios

En márgenes de informes avanzados por usuarios se puede generar tres tablas (*Campos personalizados*, *Entradas*, *Historial*) y dos gráficas (*Entradas/horas y Entradas/días de semana*).

En Estadísticas los siguientes campos son posibles: informe, usuario, intervalo del informe (comienzo y fin), tiempo de ejecución del informe, tiempo dentro y contador de entradas.

También se puede agregar a lo arriba enumerado la tabla de entradas por varios usuarios al mismo tiempo, que puede generarse para una cuenta.

Tabla Campos personalizados

La tabla *Campos personalizados* es un listado de campos de la pestaña correspondiente del diálogo de las propiedades del usuario. Este informe tiene el mismo aspecto y se ajusta de la misma manera, que el informe análogo para unidades y grupos de unidades.

N⁰	Nombre	Valor
1	cantidad de unidades	15
2	horario de trabajo	12:00 - 20:00
3	operador	sí
4	región	México y afueras
5	turno	2

Tabla Historial

La tabla *Historial* contiene información sobre las acciones realizadas con un usuario. Puede incluir las siguientes columnas:

- Hora el tiempo de realizarse la acción.
- Usuario el usuario que ha realizado la acción.
- Nombre del objeto el nombre del objeto de la acción.
- Tipo del objeto el tipo del objeto de los cambios (usuario, recurso).
- IP la dirección IP desde la cual se han realizado modificaciones.
- Acción la descripción del cambio introducido.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Hora	Usuario	Nombre del objeto	Tipo de objeto	Acción	IP
2015-10-05 09:31:16	irra_test	Antonio Díaz	Usuario	Usuario 'Antonio Díaz' creado.	212.98.173.148
2015-10-05 09:31:16	irra_test	Antonio Díaz	Usuario	Máscara de IP de usuario cambiada a ".	212.98.173.148
2015-10-20 12:54:56	irra_test	Antonio Díaz	Usuario	Notificación de usuario 'Hipervínculo' creada.	212.98.173.148
2015-10-20 12:57:37	irra_test	Antonio Díaz	Usuario	Notificación de usuario 'E-mail' creada.	212.98.173.148
2015-10-27 10:54:15	irra_test	Antonio Díaz	Usuario	Acceso a cuenta 'irra_test' modificado.	212.98.173.148
2015-10-27 11:03:01	Antonio Díaz	irra_test	Recurso	Geocerca 'Nueva geocerca' creada.	212.98.173.148
2015-11-16 09:05:05	irra_test	Antonio Díaz	Usuario	Acceso a la unidad 'Red Rice' modificado.	212.98.173.148
2015-12-02 12:59:21	irra_test	Antonio Díaz	Usuario	Acceso a la unidad 'BMW (Mr.Norris)' modificado.	46.53.188.99
2015-12-14 11:37:36	irra_test	Antonio Díaz	Usuario	Campo personalizado 'turno' creado	46.53.188.99
2015-12-14 11:37:36	irra_test	Antonio Díaz	Usuario	Campo personalizado 'región' creado	46.53.188.99

A esta tabla pueden aplicarse los mismos parámetros avanzados, que a otras tablas: agrupación, numeración de columnas, la fila *Total*, limitaciones de tiempo. Además, se puede aplicar el filtro por usuario por medio de introducir una máscara del nombre de usuario en el campo *Filtrar por*.

Entradas de usuarios

La tabla *Entradas* muestra dónde y cuántas veces ha entrado un usuario concreto. Puede incluir las siguientes columnas:

- Hora de la entrada el tiempo de entrada del usuario en un servicio.
- Hora de cierre de sesión el tiempo de salida del usuario de un servicio.
- Duración el tiempo de permanencia en el servidor.

- IP la dirección IP del ordenador de que se ha conectado al servicio el usuario.
- Sitio el nombre del servicio en que ha entrado el usuario.
- Cantidad la cantidad de entradas.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Hora de la entrada	Hora de cierre de sesión	Duración	IP	Sitio
2015-6-24 11:37:56	2015-6-24 14:00:14	2:22:18	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
2015-6-24 11:44:09	2015-6-24 13:40:51	1:56:42	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
2015-6-24 13:52:58	2015-6-24 14:22:36	0:29:38	212.98.173.148	tools.wialon.com
2015-6-24 14:31:01	2015-6-24 18:29:50	3:58:49	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
2015-6-25 08:49:32	2015-6-25 10:18:39	1:29:07	212.98.173.148	tools.wialon.com
2015-6-25 10:19:04	2015-6-25 11:27:07	1:08:03	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
2015-6-25 11:27:39	2015-6-25 13:17:42	1:50:03	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
2015-6-25 13:48:04	2015-6-25 20:12:56	6:24:52	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
2015-6-25 16:59:52	2015-6-25 19:40:56	2:41:04	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
2015-6-25 19:40:56	2015-6-25 20:12:58	0:32:02	212.98.173.148	hst-api.wialon.com

A esta tabla pueden aplicarse los mismos parámetros avanzados, que a otras tablas: agrupación, numeración de columnas, la fila *Total*, limitaciones de tiempo. Abajo está un informe por usuario con agrupación por días, especificación, numeración y la fila *Total* aplicados.

Fecha	Fecha Especificación									
	N⁰	Agrupación	Hora de la entrada	Hora de cierre de sesión	Duración	IP	Sitio			
÷	1	2015-6-24	2015-6-24 11:37:56	2015-6-24 18:29:50	8:47:27	212.98.173.148	hst-api.wialon.com			
	2	2015-6-25	2015-6-25 08:49:32	2015-6-25 20:12:58	14:05:11	212.98.173.148	hst-api.wialon.com			
	2.1	2015-6-25 08:49:32	2015-6-25 08:49:32	2015-6-25 10:18:39	1:29:07	212.98.173.148	hst-api.wialon.com			
	2.2	2015-6-25 10:19:04	2015-6-25 10:19:04	2015-6-25 11:27:07	1:08:03	212.98.173.148	hst-api.wialon.com			
<u> </u>	2.3	2015-6-25 11:27:39	2015-6-25 11:27:39	2015-6-25 13:17:42	1:50:03	212.98.173.148	hst-api.wialon.com			
	2.4	2015-6-25 13:48:04	2015-6-25 13:48:04	2015-6-25 20:12:56	6:24:52	212.98.173.148	hst-api.wialon.com			
	2.5	2015-6-25 16:59:52	2015-6-25 16:59:52	2015-6-25 19:40:56	2:41:04	212.98.173.148	hst-api.wialon.com			
L	2.6	2015-6-25 19:40:56	2015-6-25 19:40:56	2015-6-25 20:12:58	0:32:02	212.98.173.148	hst-api.wialon.com			
÷	3	2015-6-26	2015-6-26 08:39:45	2015-6-26 16:28:28	14:34:09	212.98.173.148	hst-api.wialon.com			
÷	4	2015-6-27	2015-6-27 17:42:58	2015-6-27 21:30:56	3:47:58	212.98.173.148	hst-api.wialon.com			
÷	5	2015-6-28	2015-6-28 01:06:12	2015-6-28 18:10:03	4:44:43	212.98.173.148	hst-api.wialon.com			
÷	6	2015-6-29	2015-6-29 08:23:25	2015-6-29 21:42:09	17:27:08	212.98.173.148	hst-api.wialon.com			
		Total	2015-6-24 11:37:56	2015-12-14 08:40:13	24 días 2:49:48	212.98.173.148	hst-api.wialon.com			

Para obtener entradas de varios usuarios en una sola tabla, hace falta generar un informe con el tipo *Recurso* y la misma tabla (*Entradas*). Todos los usuarios, que pertenecen a la cuenta, caerán en la tabla. Ejemplo:

Fech	a 🔶 6	Especificación >					
	N⁰	Agrupación	Hora de la entrada	Hora de cierre de sesión	Duración	IP	Sitio
÷	1	2015-9-28	2015-9-28 10:29:42	2015-9-28 17:50:15	17:59:09	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
÷	2	2015-9-29	2015-9-29 08:51:11	2015-9-29 15:53:13	7:04:46	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
÷	3	2015-10-01	2015-10-01 09:38:21	2015-10-01 16:02:33	13:10:30	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
÷	4	2015-10-02	2015-10-02 07:00:15	2015-10-02 16:01:36	11:14:30	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
-	5	2015-10-05	2015-10-05 09:50:45	2015-10-05 09:01:43	21:50:31	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
ļ	5.1	Antonio Díaz	2015-10-05 09:50:45	2015-10-05 10:02:05	0:11:20	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
	5.9	irra_test	2015-10-05 09:33:55	2015-10-05 09:34:11	0:00:16	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
	5.18	Juan Pérez	2015-10-05 09:02:43	2015-10-05 09:04:22	0:01:39	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
	5.19	Juan Pérez	2015-10-05 09:13:54	2015-10-05 09:27:07	0:13:13	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
L	5.20	PepitoMartinez	2015-10-05 08:59:33	2015-10-05 09:01:43	0:02:10	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
÷	6	2015-10-06	2015-10-06 07:22:06	2015-10-06 16:11:12	11:49:52	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
÷	7	2015-10-07	2015-10-07 07:52:02	2015-10-07 16:25:48	6:28:13	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
÷	8	2015-10-08	2015-10-08 10:24:31	2015-10-08 16:05:12	7:01:50	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
÷	9	2015-10-09	2015-10-09 08:53:24	2015-10-09 15:52:41	6:06:44	212.98.173.148	hst-api.wialon.com
÷	10	2015-10-10	2015-10-10 17:44:00	2015-10-10 21:52:41	4:01:54	46.216.11.19	hst-api.wialon.com
		Total	2015-9-28 10:29:42	2015-12-14 08:40:13	18 días 3:28:24	212.98.173.148	hst-api.wialon.com

Gráficas en los informes por usuario

Para un informe por usuario pueden construirse dos tipos de gráficas: *Entradas/horas* y *Entradas/días de semana*. Para obtener estas gráficas hace falta apretar el botón *Agregar gráfica* en la plantilla del informe y escoger el tipo necesario de la lista desplegable.

La gráfica Entradas/horas muestra la frecuencia de entradas en el sistema de un usuario a varias horas del día:



La gráfica *Entradas/días de semana* muestra la frecuencia de entradas en el sistema de un usuario varios días de la semana:



Informes por conductores

Para que se genere un informe por conductores y grupos de conductores hace falta tener el acceso Solicitar informes y mensajes al recurso a que pertenecen. Además, el conductor y la plantilla del informe tienen que pertenecer al mismo recurso.

Para los conductores se puede generar los siguientes tipos de tablas:

- · Actividad del conductor,
- Asignaciones,
- · Campos personalizados,
- · Conducción eficiente,
- · Mensajes SMS,
- Pedidos,
- · Violaciones.

Actividad del conductor

La tabla *Actividad del conductor* muestra tal información como el tipo de la actividad del conductor, el estado de las tarjetas del tacógrafo digital, la disponibilidad del conductor, etc. y puede incluir las siguientes columnas:

- Comienzo la hora del comienzo de la actividad.
- Tarjeta el estado de la tarjeta del tacógrafo digital (insertada/no insertada).
- Actividad el tipo de actividad del conductor (conducción, descanso, trabajo, disponibilidad, pausa).
- Conducción el tiempo de la conducción del vehículo.
- Trabajo el tiempo del trabajo activo (reparación, llenado de combustible, manejo de carga, etc.).
- Disponibilidad el tiempo del trabajo pasivo (el tiempo que el segundo miembro del equipo pasa en el vehículo que está moviendo).
- **Descanso** el tiempo del descanso del conductor (el coche está en el aparcamiento y el conductor descansa en un lugar especial).
- Ocupación total el tiempo total gastado por el conductor en tales acciones como conducción, trabajo, reserva.
- Slot el slot para la tarjeta del tacógrafo digital (conductor/conductor2).
- Estado el tamaño del equipo del vehículo (un conductor/equipo).
- Kilometraje diario la distancia viajada por el conductor asignado en 24 horas.

Comienzo	Tarjeta	Actividad	Manejo	Trabajo	Disponibilidad	Descanso	Slot	Estado
2014-10-17 15:41:00	Insertada	Conducción	0:04:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	Conductor	Tripulación
2014-10-17 15:45:00	Insertada	Trabajo	0:00:00	0:02:00	0:00:00	0:00:00	Conductor	Tripulación
2014-10-17 15:47:00	Insertada	Conducción	0:07:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	Conductor	Tripulación
2014-10-17 15:54:00	Insertada	Trabajo	0:00:00	0:02:00	0:00:00	0:00:00	Conductor	Tripulación
2014-10-17 15:56:00	Insertada	Conducción	0:09:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	Conductor	Tripulación
2014-10-17 16:05:00	Insertada	Trabajo	0:00:00	0:04:00	0:00:00	0:00:00	Conductor	Tripulación
2014-10-17 16:09:00	Insertada	Conducción	0:01:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	Conductor	Tripulación
2014-10-17 16:10:00	Insertada	Trabajo	0:00:00	0:02:00	0:00:00	0:00:00	Conductor	Tripulación
2014-10-17 16:12:00	Insertada	Conducción	1:10:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	Conductor	Tripulación
2014-10-17 17:22:00	Insertada	Trabajo	0:00:00	0:04:00	0:00:00	0:00:00	Conductor	Tripulación
2014-10-17 17:26:00	No insertada		0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00		
2014-10-17 17:27:00	Insertada	Disponibilidad	0:00:00	0:00:00	3:58:00	0:00:00	Copiloto	Tripulación

Inientras crear esta plantilla de informe hace falta escoger el origen de la actividad del conductor en los parámetros de la tabla: archivos DDD (se envían por el tacógrafo), datos en línea (se forman en línea a base de los eventos de asignaciones y viajes) o asignaciones y viajes (a base de los mensajes). Si está elegida la opción Asignaciones y viajes, el resultado del informe se cambia en caso de cambiarse los ajustes del detector de viajes, eliminarse mensajes, realizarse o eliminarse asignaciones, etc.

Asignaciones

La tabla Asignaciones muestra, dónde y a qué unidades ha sido asignado el conductor, cuánto han durado sus jornadas laborales, cuánto combustible se ha llenado, el kilometraje viajado, etc.

- Unidad el nombre de la unidad.
- Comienzo el tiempo de la asignación del conductor a la unidad.
- **Posición inicial** la ubicación inicial, es decir, la dirección de la unidad en el momento de asignar al conductor (si está disponible).
- Fin el tiempo de separar al conductor de la unidad.
- **Posición final** la ubicación final, la dirección de la unidad en el momento de separar al conductor de la unidad (si está disponible).
- Duración la duración del turno laboral.
- Tiempo total el tiempo pasado desde el fin del primer turno hasta el fin del último.
- Horas de motor la cantidad total de horas de motor por un intervalo de trabajo del conductor.
- Horas de motor (movimiento) la cantidad de horas de motor por un intervalo de movimiento con el conductor asignado.
- Horas de motor (ralentí) la cantidad de horas de motor por el intervalo de ralentí con el conductor asignado.
- Kilometraje la distancia pasada durante este tiempo.
- Kilometraje (ajustado) el kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Kilometraje urbano el kilometraje urbano (es decir, a velocidad baja).
- Kilometraje suburbano el kilometraje fuera de los límites de la ciudad (es decir, a velocidad alta). El límite para determinar el kilometraje urbano y suburbano se indica en las propiedades de la unidad en la pestaña Avanzadas (parámetro Límite de velocidad urbana).
- Velocidad media la velocidad media del movimiento de la unidad durante el intervalo.
- Velocidad máxima la velocidad máxima del movimiento de la unidad durante el intervalo.
- Contador los valores del sensor contador si hay uno.
- Estado el estado de la unidad registrado durante el intervalo (el primero, si hubo varios).
- Infracciones la cantidad de infracciones.
- Cantidad la cantidad de asignaciones del conductor en el intervalo dado a dada unidad.
- Consumido el volumen del combustible sumario consumido, según todos los sensores de combustible.
- Consumido por ... el volumen del combustible consumido, determinado según un sensor de combustible (sensor impulsivo/ absoluto/ instantáneo del consumo de combustible, sensor del nivel de combustible) o según consumo calculado o por tarifa.
- **Consumo promedio** el consumo promedio de combustible, determinado de acuerdo con los sensores de combustible.
- Consumo promedio por ... consumo promedio de combustible según las indicaciones de un sensor de combustible o determinado por cálculo o tarifa.
- Nivel de combustible inicial el nivel de combustible inicial.
- Nivel de combustible final el nivel de combustible final.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Además, en la plantilla de informe, a la derecha de la lista de columnas, se puede precisar las unidades a que se aplicará. Si en esta sección no está elegida ni una unidad, el informe se aplicará a todas las unidades disponibles.

El informe está organizado de tal manera, que en la primera columna se muestran todas las unidades a que se ha asignado el conductor elegido. Lo más indicado sería aplicar a este informe la función de especificación, para que se pueda desplegar cualquier unidad y ver la información sobre ésta.

Año	Año Mes Especificación										
	N₂	Agrupación	Unidad	Comienzo	Fin	Duración	Kilometraje				
Ξ	1	2014		2014-10-14 14:59:00	2014-10-23 15:11:59	7 días 0:13:58	411 km				
i 🖂	1.1	Octubre		2014-10-14 14:59:00	2014-10-23 15:11:59	7 días 0:13:58	580 km				
	1.1.1	2014-10-14 14:59:00	Honda Civic 6519	2014-10-14 14:59:00	2014-10-18 15:11:59	4 días 0:12:59	1259 km				
L	1.1.2	2014-10-20 15:11:00	lveco 3512-KL2_r	2014-10-20 15:11:00	2014-10-23 15:11:59	3 días 0:00:59	300 km				
Ξ	2	2015		2015-7-14 15:01:00	2015-12-14 14:58:17	24 días 23:12:34	9411 km				
- 🕀	2.1	Julio		2015-7-14 15:01:00	2015-7-18 15:01:59	4 días 0:00:59	1506 km				
- 🕀	2.2	Noviembre		2015-11-23 15:46:10	2015-12-14 14:57:39	20 días 23:11:29	7905 km				
i 🛨	2.3	Diciembre		2015-12-14 14:58:11	2015-12-14 14:58:17	0:00:06	0.00 km				

La tabla Campos personalizados es una lista de campos creados en las propiedades del conductor.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Nombre el nombre del campo.
- Valor el valor del campo.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Nombre	Valor
Años de trabajo	8
Categoría	B, C, D
Edad	35
Teléfono	+321654987

Conducción eficiente

La tabla parece mucho al informe por unidad análogo.

Mensajes SMS

La tabla mensajes SMS refleja la correspondencia entre el conductor y el operador por medio de mensajes SMS. El operador envía mensajes desde la interfaz de Wialon por medio del diálogo SMS especial. El conductor envía mensajes desde su teléfono móvil, que debe ser registrado en las propiedades del conductor.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Hora el tiempo de recepción del mensaje.
- Tipo el tipo del mensaje: enviado (mensaje enviado por el operador) o recibido (mensaje recibido del conductor).
- **Texto** el texto del mensaje.
- Teléfono el número de teléfono del conductor.
- Teléfono del módem el número del módem que ha enviado/recibido el SMS.

Hora	Тіро	Texto	Teléfono	Teléfono del módem
2015-11-16 09:21:39	Recibido	Test RedRice	+375291503177	+375293902240
2015-11-16 10:52:01	Recibido	1	+375291503177	+375293902240
2015-12-15 08:36:18	Enviado	2 pedidos nuevos. Dirección - en el correo	+375291503177	
2015-12-15 08:36:27	Enviado	5 pedidos nuevos. Dirección - en el correo	+375291503177	
2015-12-15 08:37:36	Recibido	Ok	+375291503177	+375293902240
2015-12-15 08:38:51	Recibido	Ruta terminada.	+375291503177	+375293902240

Violaciones

En este informe se puede obtener información sobre las violaciones del régimen de trabajo del conductor.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Hora la fecha y la hora de registrar la violación.
- Violación el tipo de actividad del conductor cuyas condiciones no han sido observadas.
- **Descripción** descripción corta de la violación.
- Gravedad la gravedad de la violación.

Hora	Violación	Descripción	Gravedad
2013-6-13 04:25:00	Período de descanso	Descanso diario insuficiente, menor a 11h	Grave
2013-6-13 13:07:00	Tiempo de manejo	Límite de manejo extendido de 10hs diarias excedido	Grave
2013-6-29 13:01:00	Período de descanso	Descanso diario segmentado insuficiente, menor a 3h + 9h	Menor
2013-7-02 23:20:00	Período de descanso	Descanso diario reducido insuficiente, menor a 9h	Muy grave
2013-7-02 23:56:00	Freno	Límite de manejo ininterrumpido de 4h 30 mins excedido	Menor
2013-7-10 01:40:00	Período de descanso	Descanso diario segmentado insuficiente, menor a 3h + 9h	Muy grave
2013-11-28 01:27:00	Período de descanso	Descanso diario reducido insuficiente, menor a 9h	Muy grave
2014-1-15 16:32:00	Período de descanso	Descanso semanal insuficiente, menor a 45h	Muy grave
2014-4-24 20:12:00	Período de descanso	Descanso diario reducido insuficiente, menor a 9h	Muy grave
2014-4-25 01:20:00	Tiempo de manejo	Límite de manejo extendido de 10hs diarias excedido	Menor

• Mientras crear esta plantilla de informe hace falta escoger el origen de la actividad del conductor en los parámetros de la tabla: archivos DDD (se envían por el tacógrafo), datos en línea (se forman en línea a base de los eventos de asignaciones y viajes) o asignaciones y viajes (a base de los mensajes). Si está elegida la opción *Asignaciones y*

viajes, el resultado del informe se cambia en caso de cambiarse los ajustes del detector de viajes, eliminarse mensajes, realizarse o eliminarse asignaciones, etc.

Pedidos

La tabla parece al informe análogo sobre unidad.

Otras posibilidades

A las tablas Asignaciones y Mensajes SMS se puede aplicar la agrupación por días/semanas/meses, pero hay que tener en cuenta, que en estas tablas solo es posible un nivel de jerarquización, es decir, en el primer nivel — las unidades, en el segundo — la información generalizada por la fecha (semana/mes) indicada (el segundo nivel no se abre).

En adición a las tablas, para los informes de conductores se puede solicitar Estadísticas, donde son posibles los siguientes campos: el nombre del informe, el nombre del conductor, el intervalo del informe (comienzo y fin), el tiempo de ejecución del informe.

En el mapa pueden dibujarse los recorridos del movimiento del conductor.

La mayoría de las tablas pueden generarse también para grupos de conductores.

Conduc	Conductor Unidad Especificación									
	N₂	Agrupación	Unidad	Comienzo	Fin	Duración				
÷	1	Chuck Norris		2015-6-25 12:09:25	2015-12-14 14:58:11	172 días 2:48:46				
÷	2	Dani Pedrosa		2015-11-23 15:46:29	2015-12-15 09:24:19	21 días 17:37:50				
÷	3	Jaimito		2015-11-23 15:46:03	2015-12-15 09:24:15	21 días 17:38:12				
=	4	Jesús Puras		2015-12-14 14:58:15	2014-10-23 15:11:59	55 días 23:28:24				
🖽	4.1	BMW (Mr.Norris)		2015-12-14 14:58:15	2015-12-14 14:58:15	0:00:00				
- 🗆	4.2	Frimen's Bentley Azure		2014-12-14 14:58:00	2015-1-25 15:00:59	24 días 0:01:58				
	4.2.1	2014-12-14 14:58:00	Frimen's Bentley Azure	2014-12-14 14:58:00	2014-12-23 14:58:59	9 días 0:00:59				
L	4.2.2	2015-1-10 15:00:00	Frimen's Bentley Azure	2015-1-10 15:00:00	2015-1-25 15:00:59	15 días 0:00:59				
🖽	4.3	Honda Civic 6519		2014-10-14 14:59:00	2015-12-14 14:57:39	28 días 23:25:27				
	4.3.1	2014-10-14 14:59:00	Honda Civic 6519	2014-10-14 14:59:00	2014-10-18 15:11:59	4 días 0:12:59				
	4.3.2	2015-7-14 15:01:00	Honda Civic 6519	2015-7-14 15:01:00	2015-7-18 15:01:59	4 días 0:00:59				
L	4.3.3	2015-11-23 15:46:10	Honda Civic 6519	2015-11-23 15:46:10	2015-12-14 14:57:39	20 días 23:11:29				
i 🛨	4.4	lveco 3512-KL2_r		2014-10-20 15:11:00	2014-10-23 15:11:59	3 días 0:00:59				
÷	5	Pedro de la Rosa		2015-7-01 11:43:15	2015-12-15 09:24:28	166 días 21:41:1				

Inota. En los informes de grupos de conductores y remolques no puede usarse la fila Total.

Informes por remolques

Para que se generen informes por remolques y grupos de remolques hay que tener acceso a Solicitar informes y mensajes al recurso a que pertenecen. Además, el remolque y la plantilla del informe tienen que pertenecer al mismo recurso.

Para remolques se puede generar dos tipos de tablas:

- Asignaciones,
- Campos personalizados.

Asignaciones

La tabla *Asignaciones* muestra, dónde y a qué unidades ha sido asignado el remolque, cuánto han durado sus jornadas laborales, el kilometraje viajado, etc. Los parámetros de la tabla y las columnas posibles son iguales a la tabla análoga por conductores (solo falta la columna *Violaciones*). Esta tabla también es disponible para un grupo de remolques, donde se puede generar informes complicados hasta 4 niveles de jerarquización (remolques unidades fechas/semanas/meses asignaciones separadas). Véase más...

Mes	us Especificación								
	N⁰	Agrupación	Unidad	Comienzo	Fin	Duración			
÷	1	Agosto		06-08-2014 16:27	14-09-2015 10:30	401 días 18:06:30			
	2	Septiembre		15-09-2015 10:31	24-09-2015 12:22	7 días 0:01:58			
	2.1	15-09-2015 10:31	Lorca	15-09-2015 10:31	21-09-2015 10:31	6 días 0:00:59			
L	2.2	23-09-2015 12:22	Fura 1476495 AC	23-09-2015 12:22	24-09-2015 12:22	1 días 0:00:59			
	3	Octubre		27-10-2015 10:06	23-11-2015 11:25	27 días 1:18:52			
L	3.1	27-10-2015 10:06	Frontier	27-10-2015 10:06	23-11-2015 11:25	27 días 1:18:52			
Ξ	4	Noviembre		23-11-2015 11:28	15-12-2015 23:59	22 días 12:29:33			
	4.1	23-11-2015 11:28	Desesperado	23-11-2015 11:28	23-11-2015 12:38	1:09:57			
ļ	4.2	23-11-2015 12:38	AARON	23-11-2015 12:38	23-11-2015 12:39	0:00:19			
	4.3	23-11-2015 12:40	ShootingStar	23-11-2015 12:40	23-11-2015 12:40	0:00:17			
I	44	23-11-2015 12:40	Vliegende Hollander	23-11-2015 12:40	15-12-2015 23:59	22 días 11:19:00			

Campos personalizados

La tabla *Campos personalizados* es una lista de campos de las propiedades del remolque. Solo puede generarse para un remolque.

La tabla puede incluir las siguientes columnas:

- Nombre el nombre del campo.
- Valor el valor del campo.
- Notas columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.

Nombre	Valor
Capacidad de carga	520
Color	blanco
año	2013
placa de matrícula	RT65454GF

🔵 winlonlocal

Informes por pasajeros

• Para que se generen informes por pasajeros se necesita el acceso Solicitar informes y mensajes al recurso a que pertenecen estos pasajeros. Además, el pasajero y la plantilla del informe tienen que pertenecer al mismo recurso.

Para un pasajero se puede generar un informe sobre sus asignaciones.

La tabla Asignaciones muestra el lugar y el tiempo de entrada y salida del pasajero, la unidad en que ha viajado, la duración del viaje, etc.

- Comienzo el tiempo de asignarse el pasajero a la unidad.
- Posición inicial la ubicación del pasajero en el momento de asignarse a la unidad.
- Fin el tiempo de separarse el pasajero de la unidad.
- Posición final la ubicación del pasajero en el momento de separarse de la unidad.
- Unidad el nombre de la unidad a que ha sido asignado el pasajero.
- Conductor el nombre del conductor de la unidad a que ha sido asignado el pasajero.
- Duración la duración del viaje del pasajero (el tiempo desde la asignación hasta la separación).

Comienzo	Fin	Unidad	Conductor	Duración
11 Oct 2016 12:37:24	11 Oct 2016 12:55:12	DeLorean	Gerard	0:01:48
11 Oct 2016 17:39:39	11 Oct 2016 17:59:14	DeLorean	Gerard	0:02:35
12 Oct 2016 08:46:38	12 Oct 2016 09:11:16	Ecto-1	lker	0:01:38
12 Oct 2016 18:50:57	11 Oct 2016 19:15:46	Ecto-1	Iker	0:02:49
13 Oct 2016 09:05:05	13 Oct 2016 09:25:42	Eleanor	Gerard	0:03:04
13 Oct 2016 18:03:50	13 Oct 2016 18:19:51	DeLorean	Jon	0:05:01
14 Oct 2016 07:59:56	14 Oct 2016 08:12:31	Eleanor	Jon	0:01:35

Datos en informes

Tiempo en informes

El tiempo de la ejecución/inicio/fin de un estado se muestra en informes en el formato indicado en la sección de configuraciones avanzadas de la plantilla del informe.

La duración de un estado se muestra en el formato HH:MM:SS, pero si la duración supera 24 horas, primeramente se indica la cantidad de días y luego HH:MM:SS. Por ejemplo, 5 días 12:34:56 significa 5 días, 12 horas, 34 minutos, 56 segundos.

En las tablas donde se utiliza la duración, al mostrarse el tiempo, es posible, que las horas (si son más de 24) no se agrupen en días. Es decir, habrá *132:34:56* en vez de 5 *días 12:34:56*. Para desactivar la agrupación de horas en días, hace falta escoger el formato de duración *horas:minutos:segundos* en los parámetros de la tabla en la plantilla del informe. La opción no solo influye en el formato de la duración de columnas, sino también en la fila *Total*. Además, la duración puede mostrarse en el formato de *horas (con dos decimales)*. Por ejemplo, *3.45* en vez de *3: 27*. Para esto se necesita escoger la opción *horas (con dos decimales)*.

Si está aplicada la agrupación de los datos tabulares, aparece una columna *Agrupación*, en la cual el tiempo se muestra de la siguiente manera:

- la agrupación por años muestra el año correspondiente (por ejemplo, 2015);
- la agrupación por meses muestra el mes correspondiente (por ejemplo, Octubre);
- la agrupación por semanas muestra el número de la semana en el año (se considera primera la primera semana *completa* del año);
- la agrupación por días muestra el día de la semana correspondiente (por ejemplo, Miércoles);
- la agrupación por días del mes muestra el día correspondiente (de 1 a 31);
- la agrupación por fechas muestra la fecha correspondiente en el formato elegido en las configuraciones avanzadas de la plantilla de informe;
- la agrupación por turnos muestra el turno correspondiente (por ejemplo, turno 1).

(1) ¡Atención!

Para la visualización correcta de los datos temporales es importante, que en los parámetros del usuario estén elegidos correctamente la zona horaria y el horario de verano.

Kilometraje

El kilometraje puede mostrarse en los informes de viajes, visitas de geocercas, excesos de velocidad, sensores digitales, conductores, etc., así como en las estadísticas y algunas gráficas.

En las indicaciones de kilometraje influyen la propiedad del sensor de kilometraje de la pestaña *Básicas* de las propiedades de la unidad. Además, en algunos casos en sus indicaciones influye también el detector de viajes, ya que de acuerdo con éste se determinan los límites temporales de intervalos de movimiento y los estacionamientos.

El kilometraje puede ser corriente y ajustado. El kilometraje ajustado puede necesitarse para la coordinación del kilometraje determinado por el programa y el kilometraje determinado por los dispositivos del mismo vehículo. El coeficiente de la corrección para el kilometraje se introduce en las propiedades de la unidad en la pestaña *Avanzadas*.

En las estadísticas (y en los informes correspondientes) se puede encontrar la posibilidad de mostrar varios tipos de kilometraje en el período contable:

- Kilometraje en todos los mensajes el kilometraje total de todos los mensajes sin selección según el detector de viajes, pero tomando en cuenta el contador de kilometraje. Siempre será el kilometraje más largo ya que también incluirá todas las emisiones de datos.
- Kilometraje en viajes el kilometraje sumario pasado por intervalos de movimiento según el detector de viajes.

- Kilometraje (ajustado) el kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
- Kilometraje en horas de motor la distancia pasada durante el tiempo del trabajo de horas de motor.
- Kilometraje urbano el kilometraje urbano (es decir, a velocidad baja).
- Kilometraje suburbano el kilometraje fuera de los límites de la ciudad (es decir, a velocidad alta). El límite para determinar el kilometraje urbano y suburbano se indica en las propiedades de la unidad en la pestaña Avanzadas (parámetro Límite de velocidad urbana).
- Kilometraje inicial el valor del sensor del kilometraje en el momento del inicio del intervalo contable.
- Kilometraje final el valor del sensor del kilometraje en el momento del terminarse el intervalo contable.
- Contador de kilometraje las indicaciones del contador de kilometraje, es decir, el kilometraje absoluto en el momento de generarse el informe.

En los informes tabulares el kilometraje puede contarse según todos los mensajes o según el detector de viajes (en este caso solo se tomarán en consideración las partes del kilometraje que se consideren viajes). Este parámetro es *Kilometraje solo de viajes* y se ajusta en las configuraciones avanzadas de la plantilla de informe.

El kilometraje menor de 20 (da igual, que unidades de medidas se utilizan) se muestra con precisión hasta centésimas. Las unidades de medidas de kilometraje y velocidad (kilómetros por hora o millas por hora) se ajustan en las configuraciones avanzadas de la plantilla de informe. Aquí también se puede activar la opción *Utilizar precisión de centésimas en recorridos/combustible/contadores* para que el kilometraje se muestre con precisión hasta centésimas para todos los valores.

Velocidad

Los valores de velocidad media y máxima también pueden incluirse en los mismos informes que el kilometraje: viajes, geocercas, rutinas, sensores digitales, excesos de velocidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que la **velocidad media** depende directamente del kilometraje, ya que se calcula por medio de dividir el kilometraje en la duración (por ejemplo, el kilometraje con el sensor activado dividido en la duración del mismo intervalo). Por esta razón puede surgir una situación, cuando la velocidad media es nula y la velocidad máxima es un número positivo. Esto puede pasar (1) si la duración del estado es nula (la explicación está arriba), (2) si el kilometraje es nulo (a causa del ajuste incorrecto del contador de kilometraje o si la unidad estaba parada), (3) si el kilometraje es miserablemente pequeño, por ejemplo, *0,01* y durante la división la velocidad resulta menor de 1. Ya que el kilometraje puede calcularse según los viajes o según todos los mensajes (la opción de las configuraciones avanzadas de la plantilla de informe), la velocidad media calculada también se diferenciará de acuerdo con este visto (activado/desactivado).

La **Velocidad máxima** es menos dependiente de todo tipo de circunstancias. Para determinar la velocidad máxima en un intervalo se analiza la velocidad de los mensajes que caen dentro de este intervalo, y el valor máximo detectado se muestra en la columna correspondiente.

Los valores de velocidad solo se muestran por medio de números enteros.

Combustible en informes

Para muchos informes se puede ajustar la visualización de la información sobre el combustible: nivel de combustible (inicial/final/máximo/mínimo), el volumen del combustible llenado/descargado/registrado/consumido, el consumo promedio, etc.

En la mayoría de los casos para obtener información sobre el combustible es necesario, que haya sensores correspondientes instalados. Tienen que ser configurados en la pestaña *Sensores* de las propiedades de la unidad. Los métodos de cálculo correspondientes se escogen en la pestaña *Consumo de combustible*.

Las abreviaciones utilizadas para calcular el combustible:

- FLS sensor del nivel de combustible;
- ImpFCS sensor del consumo impulsivo de combustible;
- AbsFCS sensor del consumo absoluto de combustible;
- · InsFCS sensor del consumo instantáneo de combustible;
- Registrado combustible registrado (se trata del registro manual).

Si no hay sensores de combustible especiales, usted puede:

- registrar llenados manualmente desde el Panel de seguimiento;
- utilizar la determinación del consumo de combustible por cálculo que se forma a base de las normas del consumo de los sensores de ignición, de horas de motor relativas o absolutas, multiplicados por los valores de los sensores de eficiencia del motor (si hay). Estos últimos pueden utilizarse para calcular la carga, el movimiento en ciclos urbano y suburbano y el trabajo en diferentes temporadas del año.

El consumo por cálculo no exige presencia de sensores de combustible. Las normas y los coeficientes del consumo introducidos por usted en las propiedades de sensores de ignición y de eficiencia de motor se multiplicarán por el tiempo.

Si en una plantilla de informe están elegidos varios métodos de cálculo al mismo tiempo, cada uno se mostrará en una columna aparte. Además, si hay varios sensores del mismo tipo, para cada sensor así se creará una columna aparte. Para obtener datos por un sensor concreto, hay que indicar su máscara en la plantilla del informe en el filtro *Máscaras de sensores* en los parámetros de tabla. Si en la plantilla de informe se han elegido columnas que no corresponden a las propiedades de la unidad, en la columna correspondiente del informe habrá ceros.

En las estadísticas no hay posibilidad de mostrar una fila aparte para cada sensor. En las filas del tipo *Consumo promedio*, *Consumido*, *Desviación del consumo*, etc. se puede obtener solo un valor para cada tipo del sensor de combustible (FLS/ImpFCS/AbsFCS/InsFCS). Por esta causa *Consumido* será en las estadísticas una suma de los sensores del tipo dado y *Consumo promedio* será una media aritmética entre estos sensores. Sin embargo, el cálculo de desviación del consumo de las normas varía de acuerdo con los parámetros de sensores. Si se han creado dos sensores de combustible del mismo tipo para una unidad, la desviación del consumo se calcula por cada uno por separado, pero en las estadísticas habrá una suma de desviaciones de acuerdo con cada sensor según el consumo por tarifa, es decir:

 Desviación = (Consumido por FLS1 — Consumido por tarifa) + (Consumido por FLS2 — consumido por tarifa).

El combustible consumido por FLS y el consumo promedio por FLS pueden calcularse considerando descargas o no. Esto se ajusta en las configuraciones avanzadas por medio del visto *Excluir descargas del consumo de combustible*. En resultado se puede obtener información sumaria sobre el consumo de combustible o información sobre el consumo de combustible exactamente por el vehículo.

Por defecto el nivel de combustible se muestra por medio de números enteros. El volumen del combustible consumido/llenado/descargado y el consumo promedio se muestran con precisión hasta centésimas si el valor no supera 50 (si lo supera, se utilizan números enteros). Sin embargo, si en las configuraciones avanzadas de la plantilla del informe está activada la opción *Utilizar precisión de centésimas en recorridos/combustible/contadores*, el combustible con valores superiores a 50 se mostrará con precisión hasta centésimas también (los demás símbolos después del punto se redondean).

Si se utiliza el sistema de medidas estadounidense, el combustible se mide en galones y el consumo promedio — en mpg (millas por galón) a diferencia del sistema métrico donde el consumo promedio se mide en l/100km (litros por 100 kilómetros).

Los algoritmos de calcular el combustible procesan los mensajes tomando en consideración la filtración que se ajusta en la pestaña *Consumo de combustible* (la opción *Filtrar los sensores del nivel de combustible*).

Consumo por cálculo (cálculo matemático)

Durante el cálculo matemático el consumo de combustible se calcula para cada par de mensajes por separado.

Se emplea el siguiente algoritmo:

- 1. Se determina el estado de los sensores de eficiencia de motor en el mensaje corriente.
- 2. Para los sensores que funcionan se suman los valores indicados en el campo Consumo, l/h de sus propiedades.
- 3. Se calculan los valores de los sensores del motor.
- 4. Los valores obtenidos se suman utilizando la fórmula k1 + (k2 1) + (k3 1) + ... + (kn 1). Así se obtiene el coeficiente. Si la suma de los coeficientes es menos de 0 o inválida, el coeficiente total recibe

el valor 1.

- **5.** Para determinar el consumo de combustible corriente de la unidad, el valor del punto 2 se multiplica por el valor del punto 4.
- 6. El tiempo desde el mensaje anterior hasta el corriente se multiplica por el valor del punto 5.
- **7.** El consumo para cada par de mensajes por el intervalo indicado se suma y de esta manera se determina el consumo de combustible por cálculo.

Combustible

Todo el proceso del trabajo con los sensores de combustible puede dividirse en unas etapas consecutivas (en las subsecciones de las etapas se encuentran opciones importantes, términos, situaciones, etc.):

- 1. Preparación de datos
 - Opción: Ignorar mensajes después del comienzo del movimiento
 - Diferencia entre los conceptos: Cálculo basado en el kilometraje vs. Cálculo basado en el tiempo
- 2. Filtración
 - Opción: Filtrar los sensores del nivel de combustible
 - Opción: Nivel de filtración
- 3. Detección de llenados de combustible
 - Opción: Volumen mínimo de llenado
 - Opción: Detección de llenados solo cuando el vehículo está parado
 - Opción: Llenados con datos en bruto
 - Situación: ¿Cómo se detecta un llenado?
- 4. Detección de descargas de combustible
 - Opción: Volumen mínimo de descarga
 - Opción: En ralentí
 - Opción: Descargas en movimiento
 - Opción: Descargas con datos en bruto
 - Situación: ¿Cómo se detecta una descarga?
- 5. Cálculo del consumo de combustible
 - Opción: Reemplazar valores inválidos por consumo calculado
 - Opción: Excluir descargas del consumo de combustible
 - Situación: El corte de llenado/descarga por un intervalo temporal

Preparación de datos

● Nota. Los Puntos suspensivos (...) reemplazan las Propiedades de la unidad → Consumo de combustible mientras indicar las rutas a las opciones.

Entre las cosas importantes son las siguientes:

- · Opción: Ignorar mensajes después del comienzo del movimiento;
- Diferencia entre conceptos: Cálculo basado en el kilometraje vs. Cálculo basado en el tiempo.

Ignorar mensajes después del comienzo de movimiento

```
\ldots \rightarrow sección Detección de llenados/descargas de combustible \rightarrow Ignorar mensajes después del comienzo del movimiento
```

Esta opción permite excluir los mensajes una vez empezado el movimiento dentro del intervalo temporal indicado en segundos. Los mensajes fronterizos del intervalo indicado se juntan por un segmento. Esta opción puede utilizarse, por ejemplo, para ignorar las salpicaduras de combustible durante el comienzo del movimiento.

El algoritmo es el siguiente:

- 1. Se toma el mensaje del inicio del movimiento (se utiliza para detectar la cantidad de mensajes que se ignoren).
- 2. Considerémoslo mensaje fronterizo izquierdo.
- **3.** Al tiempo del mensaje se suma la cantidad de segundos indicada en la opción y se forma el tiempo final del intervalo ignorado.
- 4. Todos los mensajes del FLS que han caído dentro del intervalo indicado, se ignoran durante el procesamiento de los datos.
- 5. Consideremos el primer mensaje que sigue el intervalo ignorado (p.3) mensaje fronterizo derecho.
- 6. Los mensajes fronterizos derecho e izquierdo se juntan por un segmento (en vez de la construcción de una gráfica por los mensajes).

Se puede ver tal corrección en las gráficas procesadas (no está presente en las gráficas con datos sin procesar).

Hay aquí una gráfica con dicha opción desactivada:



Una gráfica con la opción activada:



Cálculo basado en el kilometraje vs. Cálculo basado en el tiempo

 $\dots \rightarrow$ sección Detección de llenados/descargas de combustible \rightarrow Cálculo de llenados basado en el tiempo $\dots \rightarrow$ sección Detección de llenados/descargas de combustible \rightarrow Cálculo de descargas basado en el tiempo $\dots \rightarrow$ sección Sensores del nivel de combustible \rightarrow Cálculo del consumo del combustible basado en el tiempo

La convergencia de datos (es decir, cuando la suma de resultados de intervalos equivale al resultado de todo el intervalo) se garantiza, cuando están activadas/desactivadas simultáneamente las opciones indicadas:

- 1. Cálculo de llenados basado en el tiempo;
- 2. Cálculo de descargas basado en el tiempo;
- 3. Cálculo del consumo de combustible basado en el tiempo.

Si están **activadas** las opciones *datos basados en el tiempo* (las tres arriba mencionadas), en el eje de abscisas se mostrará el tiempo:

- el consumo de combustible/trabajo en ralentí será representado por una curva disminuyendo gradualmente;
- descargas/llenados caída/subida fuerte del nivel de combustible en un lapso corto (el tiempo de descarga/llenado).

Si están **desactivadas** las opciones *datos basados en el tiempo* (los datos se calcularán según el kilometraje) en el eje de abscisas se mostrará el kilometraje:

- el consumo de combustible en movimiento será representado por una curva disminuyendo;
- el trabajo en ralentí será representado por una caída vertical del nivel de combustible (ya que no hubo aumento del kilometraje);
- descargas/llenados en las paradas serán representados por una caída/subida vertical del nivel de combustible.

🗘 winlonlocal 🕻

Filtración

● Nota. Los Puntos suspensivos (...) reemplazan las Propiedades de la unidad → Consumo de combustible mientras indicar las rutas a las opciones.

Opciones importantes:

- · Filtrar los sensores del nivel de combustible;
- Nivel de filtración (0..255).

Activación de filtración y el ajuste del nivel de filtración

```
\dots \rightarrow sección Sensores del nivel de combustible \rightarrow Filtrar los sensores del nivel de combustible
\dots \rightarrow sección Sensores del nivel de combustible \rightarrow Nivel de filtración (0..255)
```

Esta opción puede ser útil si quiere evitar la detección de llenados y descargas de combustible erróneos durante, por ejemplo, el movimiento en condiciones difíciles (por un camino áspero).

Antes de utilizar la filtración compruebe lo siguiente:

- el visto en Sensores del nivel de combustible está activado (Propiedades de la unidad → Consumo de combustible);
- 2. está elegida la opción Filtrar los sensores del nivel de combustible;
- **3.** está indicado el valor del campo Nivel de filtración \ge 0.

Se recomienda utilizar la filtración, cuando se necesita quitar los valores erróneos, que son significativamente superiores/inferiores que otros valores. Durante la filtración se utiliza la suavización mediana.

(1) ¡Atención!

- EL valor 0 en el campo *Nivel de filtración* no es filtración nula, es la filtración mínima posible (para tres mensajes, porque es la cantidad mínima de datos necesaria para la filtración mediana).
- Cualquier número natural hasta 255 indicado en el campo *Nivel de filtración* se multiplica por el coeficiente 5. Precisamente esta cantidad de mensajes será filtrada.
- Para desactivar la filtración, desactive el visto Filtrar los sensores del nivel de combustible .

Abajo está una gráfica con la filtración desactivada:



Gráfica con la filtración activada con el valor 10:



Detección de llenados de combustible

(1) ¡Atención!

Mientras detectar los llenados se utilizan datos procesados (en las etapas Preparación de datos y Filtración).

● Nota. Los Puntos suspensivos (...) reemplazan las Propiedades de la unidad → Consumo de combustible mientras indicar las rutas a las opciones.

Las siguientes opciones están estrechamente relacionadas con esta detección:

- Opción: Volumen mínimo de llenado;
- · Opción: Detectar llenados de combustible solo cuando el vehículo está parado;
- Opción: No filtrar los sensores del nivel de combustible;
- · Situación: ¿cómo se detecta un llenado?

Volumen mínimo de llenado

```
\ldots \rightarrow sección Detección de llenados/descargas de combustible \rightarrow Volumen mínimo de llenado
```

Esta opción permite excluir llenados erróneos, ya que en el proceso de movimiento pueden surgir indicaciones erróneas de las subidas del nivel de combustible.

Detectar llenados de combustible solo cuando el vehículo está parado

... → sección Detección de llenados/descargas de combustible → Detectar llenados de combustible solo cuando el vehículo está parado

En condiciones normales los llenados de combustible solo se realizan, cuando el vehículo está parado. Esta opción permite buscar los llenados solo durante estacionamientos/paradas.

Calcular el volumen de llenados con datos en bruto

```
\ldots \rightarrow sección Sensores del nivel de combustible \rightarrow Calcular el volumen de llenados con datos en bruto
```

Si la filtración está activada, pueden surgir distorsiones de los niveles inicial y final del nivel de combustible. Para excluir los errores, durante el cálculo del volumen del llenado se utilizan los datos sin filtrar.

Situación: ¿cómo se detecta un llenado?

Límites temporales de un llenado y su volumen

Se está realizando un llenado.

Que el volumen del combustible del mensaje corriente sea *Vcorr*, el volumen del combustible del mensaje anterior — *Vant*. Si la diferencia *d* para el mensaje corriente (*?=Vcorr – Vant*) es positiva, este mensaje se considerará el mensaje **inicial** del llenado.

Pasa algún tiempo. Se está acercando el fin del llenado. Cuando para un mensaje el dato *d* sea negativo (es decir, el volumen del combustible en el mensaje corriente sea menos del mensaje anterior), este mensaje se considerará el mensaje final del llenado.

El **volumen** del llenado es *Vfinal - Vinicial* (la diferencia entre los niveles de combustible de los mensajes inicial y final del llenado).

Algoritmo del cálculo del tiempo de un llenado

Luego se busca el momento de realizarse el llenado.

Para cada mensaje dentro del intervalo de llenado (excluido el último mensaje) se busca iterativamente la delta con el siguiente mensaje d=Vsig - Vcorr que muestra el volumen del crecimiento del combustible entre los mensajes corriente y siguiente.

El tiempo del mensaje cuya delta es mayor de otras, se considera el tiempo del llenado (en otras palabras, se escoge el mensaje izquierdo del par de mensajes, cuya delta es mayor de las demás).

• Cabe subrayar, que el tiempo (el momento del tiempo) del llenado se calcula dinámicamente en cada situación concreta a base de los datos de los sensores disponibles.

Detección de descargas de combustible

(1) ¡Atención!

Mientras detectar las descargas se utilizan datos procesados (en las etapas Preparación de datos y Filtración).

● Nota. Los Puntos suspensivos (...) reemplazan las Propiedades de la unidad → Consumo de combustible mientras indicar las rutas a las opciones.

Nos interesan las siguientes opciones:

- · Volumen mínimo de descarga;
- · Detectar descarga de combustible en movimiento;
- En ralentí;
- Descargas con datos en bruto.

Volumen mínimo de una descarga

```
... \rightarrow Sección Detección de llenados/descargas de combustible \rightarrow Volumen mínimo de descarga
```

Esta opción determina la caída del nivel de combustible descontado el consumo para el movimiento/ralentí para que se detecte la descarga.

Detectar descargas de combustible en movimiento

```
\ldots \rightarrow sección Detección de llenados/descargas de combustible \rightarrow Detectar descargas de combustible en movimiento
```

Por defecto esta opción no está activada. En caso si el usuario tiene argumentos sólidos para seguir las descargas en movimiento posibles, puede activar esta opción. Sin embargo, en caso de un salto fuerte del nivel de combustible en movimiento puede detectarse una descarga errónea.

En ralentí

 \ldots \rightarrow sección Cálculo de consumo \rightarrow Ralentí, litros por hora

Esta opción permite detectar descargas durante estacionamientos/paradas. Se busca la diferencia entre el combustible consumido según los sensores y el combustible calculado matemáticamente. En caso de haber diferencias que superen la descarga mínima, se detecta una descarga.

Calcular el volumen de descargas con datos en bruto

```
\ldots \rightarrow sección Sensores del nivel de combustible \rightarrow Calcular el volumen de descargas con datos en bruto
```

Si la filtración está activada, pueden surgir distorsiones de los niveles inicial y final del nivel de combustible. Para excluir errores, durante el cálculo del volumen del llenado se utilizan los datos sin filtrar. De una manera parecida que los llenados, la filtración puede causar distorsiones de los niveles inicial y final del nivel de combustible durante las descargas. Para nivelar estas distorsiones durante el cálculo del volumen de descargas se utilizan los datos sin filtrar.

Situación: ¿cómo se detecta una descarga?

Límites temporales de una descarga y su volumen

Se está realizando una descarga.

Que el volumen del combustible del mensaje corriente sea *Vcorr*, el volumen del combustible del mensaje anterior — *Vant*. Si la diferencia *d* para el mensaje corriente (?=*Vcorr* – *Vant*) es negativa, este mensaje se considerará el mensaje **inicial** de la descarga.

Pasa algún tiempo. Cuando para un mensaje el dato *d* sea positivo (es decir, el volumen del combustible en el mensaje corriente sea mayor que en el mensaje anterior), este mensaje se considerará el mensaje **final** de la descarga.

El **volumen** de la descarga es *Vfinal - Vinicial* según el módulo (la diferencia entre los niveles de combustible de los mensajes inicial y final de la descarga).

Algoritmo del cálculo del tiempo de una descarga

Luego se busca el momento de realizarse la descarga.

Para cada mensaje dentro del intervalo de descarga (excluido el último mensaje) se busca iterativamente la delta con el siguiente mensaje d=Vsig - Vcorr que muestra el volumen de la caída del combustible entre los mensajes corriente y siguiente.

El tiempo del mensaje cuya delta es mayor de otras, se considera el tiempo del llenado (en otras palabras, se escoge el mensaje izquierdo del par de mensajes, cuya delta es mayor de las demás).

• Cabe subrayar, que el tiempo (el momento del tiempo) de la descarga se calcula dinámicamente en cada situación concreta a base de los datos de los sensores disponibles.

Cálculo del consumo de combustible

(1) ¡Atención!

Mientras detectar el consumo se utilizan datos procesados (en las etapas Preparación de datos y Filtración).

1 Nota. Los **Puntos suspensivos** (...) reemplazan las **Propiedades de la unidad** \rightarrow **Consumo de combustible** mientras indicar las rutas a las opciones.

Con esta etapa están relacionadas dos opciones y una situación:

- · Opción: Reemplazar valores inválidos por consumo calculado;
- Opción: Informes → Configuraciones de plantilla de informe → Opciones → Excluir descargas del consumo de combustible;
- Situación: El corte por un intervalo temporal de un llenado/descarga.

Reemplazar valores inválidos por consumo calculado

... \rightarrow sección Sensores del nivel de combustible \rightarrow Reemplazar valores inválidos por consumo calculado

En caso de detectar en el intervalo temporal valores inválidos, se reemplazan automáticamente por los valores calculados matemáticamente. Para el cálculo matemático se utilizan los datos indicados en las propiedades de los sensores de ignición, horas de motos relativas y absolutas (opción *Consumo, l/h*) y las indicaciones del sensor de eficiencia de motor.

Algoritmo: que *Vinicial* sea el valor inicial en el intervalo temporal (bajo un intervalo se entienden un viaje, intervalo de horas de motor, etc), *Vfinal* — el valor final. Se cuenta la diferencia entre ellos considerando llenados (*Vllen*), es decir, d = Vinicial – Vfinal + Vllen. Si d >= 0, el intervalo se considera correcto. Si el valor es negativo, el consumo se considera erróneo y se utiliza el cálculo matemático para tal intervalo.

Excluir descargas del consumo de combustible

```
Informes \rightarrow Configuraciones de plantilla de informe \rightarrow Opciones \rightarrow Excluir descargas del consumo de combustible
```

Esta opción determina si la descarga se considerará consumo de combustible en los cálculos de varios datos. La activación de esta opción ayudará a excluir las desviaciones en el consumo de combustible relacionadas con las descargas detectadas.

La desactivación de esta opción puede necesitarse en los casos, cuando una descarga de combustible es sancionada, por ejemplo, cuando se realiza el llenado de maquinaria agrícola por un camión cisterna de combustible, y el usuario quiere conocer el volumen total de combustible utilizado durante el intervalo temporal indicado.

Situación: el intervalo temporal corta un llenado/descarga por su límite. ¿Qué acontecimiento será detectado?

Examinemos la situación en el ejemplo de un llenado. Consideremos, que se ha cortado un llenado por el límite inicial del intervalo temporal. Según lo descrito en la sección *Como se detecta un llenado*, el tiempo del llenado se determina dinámicamente en cada situación concreta. Ya que hemos cortado el llenado por el intervalo, el mensaje inicial del llenado será el segundo mensaje del intervalo que muestre, que el nivel de combustible haya crecido en comparación con el valor anterior (el primer mensaje es ejemplar, se utiliza para determinar la delta (*d* = *Vcorr* - *Vant*) para el segundo mensaje; no se puede calcular la delta para el primer mensaje, ya que no hay mensaje anterior). El mensaje final del llenado no se ha cambiado.

El volumen del llenado se reducirá en comparación con el llenado sin cortar (a causa del desplazamiento del primer

mensaje del llenado hacia derecha).

El tiempo del llenado puede seguir en su lugar/desplazarse a la derecha, porque esto depende de si se toma en cuenta el mensaje, que se considera el tiempo del llenado sin cortar, mientras determinar el tiempo del llenado. Si se toma en cuenta, el tiempo del llenado no se cambiará.

<u>Geocercas</u>

Una geocerca, o zona geográfica, es un área en el mapa que es importante para el usuario y requiere atención especial. Las geocercas se usan para controlar el movimiento de las unidades dentro o fuera de ellas. A las geocercas se puede adjuntar cualesquiera imágenes o fotos y agregar comentarios.

Una geocerca puede tener forma de un polígono (por ejemplo, una ciudad o el territorio de una fábrica), una poli-línea (por ejemplo, una calle), o un círculo de cualquier radio.



En el sistema Wialon, las geocercas ejecutan varias funciones. Además del enriquecimiento visual del mapa, las geocercas pueden usarse en informes, notificaciones, descripciones emergentes de unidades. También pueden ejecutar el papel de puntos de control mientras configurar rutas, y en la descripción emergente de una geocerca se puede recibir imágenes y vídeos actuales desde los recursos externos.

Para abrir el Panel de geocercas, escoja el título adecuado en la barra de herramientas superior o elija el punto correspondiente en la ventana de ajustes del menú principal. Siga con escoger el modo que le permitirá manejar geocercas o grupos de geocercas.



Creación de una geocerca

Para crear una geocerca hay que seguir los siguientes pasos:

1. Dibujar geocerca en el mapa

Compruebe si está activado el modo correspondiente.

Una vez apretado el botón *Crear*, en la pantalla aparece una descripción emergente con las instrucciones sobre la creación de una geocerca. Escoja el tipo de la geocerca en la ventana de la izquierda (polígono, línea o círculo).

Ponga el primer punto por un doble clic en el mapa. Del mismo modo se ponen los demás puntos. Para poner un punto entre los dos existentes, haga doble clic con la tecla izquierda del ratón en la línea ente ellos.

Para eliminar un punto hay que volver a hacer doble clic en éste. Sin embargo, los puntos no se eliminan si solo quedan dos (para una línea) o tres (para un polígono).

También se puede mover los puntos. Haga clic izquierdo en un punto y, sin soltar el botón del ratón, muévalo al lugar necesario.



• Consejo. Utilice las herramientas Enrutamiento (crea líneas) y Dirección (crea círculos) para crear una geocerca rápidamente.

2. Establecer las propiedades de geocerca

Nombre

Es el nombre de la geocerca que se usará durante el seguimiento, en notificaciones e informes. Es un parámetro obligatorio. Puede constar de 1 símbolo y más. Además, se puede escoger el tamaño y el color de la letra que será de ayuda si en los parámetros del usuario está activada la opción de mostrar los nombres de geocercas en el mapa.

Descripción

Este campo es opcional y se usa en la descripción emergente de la geocerca. También puede utilizarse si las geocercas se usan como direcciones en informes. Cuando se crea una geocerca, en el campo de descripción se escribe automáticamente la información sobre la dirección del primer punto. La longitud de la descripción no está limitada. Se puede usar cualquier etiqueta *html* (incluido *iframe*) que permite cargar datos de otros sitios web. Esto se necesita, por ejemplo, para recibir imágenes de cámaras web, datos de cotizaciones y de tiempo, etc.

Una geocerca puede tener forma de línea, polígono (una figura de forma libre) o círculo. Al elegir usted línea o círculo, aparecerá un campo adicional, en el cual se puede ajustar su ancho o radio, respectivamente.

• Nota. Según los parámetros del recurso, el radio del círculo y el ancho de la línea pueden mostrarse en sistemas de medidas métrico (metros), estadounidense (pies) o imperial (pies).

Recurso

Esta lista desplegable aparece solo cuando el usuario actual tiene acceso a más de una cuenta.

Imagen

Se puede adjuntar cualquier imagen a una geocerca. Se la puede escoger en la librería de iconos estandarizados (el botón *Librería de iconos*) o cargar su propia imagen apretando el área correspondiente y escogiendo el archivo necesario. Los formatos soportados son PNG, JPG, GIF y SVG. Además, puede usar la aplicación lor Library (está disponible sólo para las cuentas del nivel superior), que permite cargar al sistema sus propios iconos de geocercas. Los iconos cargados mediante esta aplicación serán disponibles en la librería de iconos estandarizados. Para facilitar el trabajo con la librería, los iconos cargados se ubican aparte, encima de los iconos estandarizados. Todas las imágenes cargadas se reducen automáticamente a 64x64 píxeles y así se muestran en el mapa y en la lista. Sin embargo, en la descripción emergente se puede ver la imagen aumentada hasta 256x256 píxeles. Cuando usted modifique las geocercas, podrá eliminar la imagen utilizada o cambiarla por otra. Para hacerlo, apúntela con el cursor del ratón y apriete el botón de eliminación aparecido. Apriete *OK* para guardar los cambios. Los cambios no se guardarán si apriete el botón *Cancelar*.

Área y perímetro

Estos dos campos se calculan automáticamente y no pueden ser corregidos.

• Nota. Los parámetros del área y del perímetro dependen de los parámetros del recurso y pueden mostrarse en ha y km (m) o mi², ft² y mi (ft), respectivamente.

Color

Es el color de que debe mostrarse la geocerca en el mapa. Además, el color de geocercas se utiliza en las descripciones emergentes de las unidades, en la información ampliada sobre la unidad y en varios lugares más, donde al lado del nombre de la geocerca donde está ubicada la unidad, se muestra un cuadrado del mismo color. El color se escoge en el panel de selección de color o manualmente (por medio de introducir el código RGB). También se puede escoger si debe mostrarse en el mapa la forma de la geocerca. Esto se hace por medio del visto correspondiente a la izquierda del panel de selección de su color.

Visibilidad

La visibilidad es la escala del mapa en la cual se mostrará la geocerca. Por ejemplo, si una geocerca es una ciudad, será oportuno mostrarla en escalas de más reducción, y si es un edificio — en escalas más detalladas. Varios tipos de mapas pueden tener varios números de gradaciones de escalas. Sin embargo, éstas caen dentro del rango de 1 a 19, donde 1 es la escala más detallada (se muestran calles pequeñas, casas) y 19 es el plan general (el mapa del mundo).

3. Guardar la geocerca

Si está satisfecho con el resultado, apriete *Guardar*. Si quiere empezar de nuevo, apriete *Limpiar*. Para cancelar la creación y volver a la lista de geocercas, apriete *Cancelar*.

I Las geocercas pueden exportarse a un archivo o transferirse de un recurso a otro. Véase más...

Gestión de la lista de geocercas

En la parte izquierda de la ventana se muestra la lista de geocercas disponibles. Para moverse a la geocerca necesaria en el mapa, haga clic en su nombre en la lista.

Marque con vistos las geocercas que quiere que se muestren en el mapa. Quite la selección para borrarlas del mapa. Una vez puesto el visto en el encabezamiento de la tabla , se mostrarán todas las geocercas a condición de que sus escalas de visibilidad correspondan a la escala del mapa actual y esté activada la capa correspondiente.

Las geocercas pueden mostrarse en el mapa de varias maneras: por sus nombres (si está activado el visto *Mostrar nombres de geocercas en el mapa* en los parámetros del usuario), por un icono o una imagen atribuida o por su *forma* (si esta opción está activada en las propiedades de la geocerca), así como por cualquier combinación de estos elementos. Las geocercas que cubren una a otra pueden agruparse bajo un icono convencional.

Si hay demasiadas geocercas, su presentación simultánea puede ralentizar el trabajo del navegador significativamente. En este caso se puede activar la opción *Dibujar geocercas en servidor* en los parámetros del usuario.



Al apuntarse con el cursor al nombre de la geocerca (en la lista) o a su icono (en el mapa), en una ventana emergente se puede ver la siguiente información: nombre, tipo (esquemáticamente), descripción (si se ha indicado), imagen aumentada, así como su pertenencia a un recurso (si el usuario actual tiene acceso a varios) y la lista de unidades ubicadas dentro de la geocerca. De acuerdo con el tipo de una geocerca, se puede ver su superficie, perímetro, longitud y/o radio. Las unidades de medición de estos parámetros dependen de las que están elegidas para el recurso a que pertenece la geocerca. Si en la descripción hay enlaces a otros recursos, también serán mostrados. Por ejemplo, una descripción emergente de una geocerca puede ser así:

		Geoc	ercas	Grupo	s				
Crear	Todas		•	Q	r				×
■ ^A [↓] Z							*	5	×
V 🚾 1 N	ladrid					0	٩	5	×
	🗢 1. Ma	adrid						$\eta_{\rm I}$	
🗌 🎆 Be	Autopista N	-40, Madr	id 28049, S	pain				ij.	
Cir	Madr	d						$\eta_{\rm I}$	
🗌 🌒 Cir	Weath	er Ma	drid 65m asl					η.	
🗌 💈 Ge	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri			$f_{\rm II}$	
Ge	10-23	10-24	10-25	10-26	10-27			${\mathbb T}_{[1]}$	
🗌 🗰 Ge	lence fins		-de-					$\eta_{\rm I}$	
Ge	rfe <mark>nce Amel</mark>	Salar	silve	Sales	Silve			51	
Gre	19 •c	21 °C	23 ℃	23 ℃	26 °C			$\eta_{\rm E}$	
🗌 🚃 Ha	10 ·c	13 •c	14 ·c	14 ·c	16 •c			51	
Ma	irid 🔶 -	۰-	• -	•-	• -			η.:	
Ne	VYork	0%	0%	0%	0%			η.	
🗌 🕹 Nu	meteoblue	a (1)			_			$\eta_{\rm I}$	
🗌 🕹 Nu	va geogerci							$\eta_{\rm c}$	
🗌 🕹 Nu	Putred.	1992			LEET.			$\eta_{\rm f}$	
🗌 🕹 Nu	COLUMN TO A	and a		and a				91	
2 Nu	2 Prop 1 1111		C.	ti : ·	The last of			ŋ.	
2 Nu	and to be	Page 1		A HILL				ŋ,	
🗌 👧 Pa	7	12th	Y 11		Mice - Ar			ŋ.	
Pa	Área:23675	.084 ha		Perín	netro: 61.90	2 km	4	-	×
Pari	Recurso: u	ser				0	4	fa .	×
						0		1	^

En este ejemplo se ha utilizado el siguiente código para agregar el pronóstico del tiempo a la descripción emergente:

```
<iframe
```

```
src="https://www.meteoblue.com/es/tiempo/widget/daily/madrid_espa%c3%bla_3117735?
geoloc=fixed&days=5&tempunit=CELSIUS&windunit=KILOMETER_PER_HOUR&coloured=coloured&picto
frameborder="0" scrolling="NO" allowtransparency="true" sandbox="allow-same-origin
allow-scripts allow-popups" style="width: 270px;height: 223px"></iframe><div><!-- D0
NOT REMOVE THIS LINK --><a
href="https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/semana/madrid_espa%c3%bla_3117735?
utm_source=weather_widget&utm_medium=linkus&utm_content=daily&utm_campaign=Weather%2BWid
target="_blank">meteoblue</a></div>
```

Para la búsqueda rápida y la clasificación de geocercas está previsto un filtro y un mecanismo de búsqueda rápida. El filtro está representado por un cuadro de lista desplegable que contiene los siguientes variantes de selección de geocercas:

- · Por propiedad:
 - · Polígonos,
 - Líneas,
 - Círculos.
- Por recurso:
 - Aquí se muestra la lista de los recursos, a que tiene acceso el usuario actual (si son más de uno).
 Al hacer clic en cualquier recurso, se puede visualizar en la lista sólo las geocercas que lo pertenecen. De acuerdo con los derechos de acceso al recurso, la modificación y eliminación de geocercas pueden ser prohibidas.

Para la búsqueda rápida de una geocerca concreta se puede usar el filtro dinámico.

En la tabla de geocercas se usan los siguientes botones y signos convencionales:

El número de unidades en la zona.

La columna muestra cuántas unidades están en la geocerca. La lista de estas unidades se muestra en la descripción emergente (el número y la lista se refrescan cada dos minutos). Los signos interrogativos en esta columna significan, que no está activada la opción *Presencia en geocercas* en los parámetros del usuario.

Ver o modificar las propiedades de la geocerca.

3 N	Al apretarlo, se muestran las propiedades de la geocerca. Si hay derechos correspondientes, se puede cambiar las dimensiones, la ubicación en el mapa y otros parámetros de la geocerca. (1) Si una geocerca tiene más de 1000 puntos, su modificación está prohibida.
ſa	<i>Copiar la geocerca.</i> Una vez apretado el botón, aparecerá la ventana de modificación, y en el mapa se mostrará la zona copiada. Se puede modificarla, cambiar su nombre y guardarla.
× ×	<i>Eliminar geocerca(s).</i> El botón se encuentra frente a cada geocerca. Si es de color gris, la eliminación no está permitida a causa de falta de derechos de acceso al recurso a que pertenece la geocerca dada. Para eliminar varias geocercas de una vez, hay que marcarlas con vistos y apretar el botón de eliminación en el encabezamiento de la tabla.

🔵 winlonlocal "

Grupos de geocercas

Se puede agrupar las geocercas creadas. Los grupos se emplean para filtrar la lista de geocercas, ejecutar el papel de parámetros adicionales de filtración de intervalos en algunas plantillas de informes y utilizarse en las notificaciones del tipo correspondiente.

In Pueden formar un grupo solo las geocercas que pertenecen al mismo recurso que el grupo.

Para manejar los grupos de geocercas, escoja el modo correspondiente en el panel Geocercas.

	Geocercas	Grupos
Crear	Todas	Q Buscar

Para crear un grupo, apriete el botón *Crear*. Introduzca el nombre y la descripción del grupo. Las geocercas que deben formarlo se escogen en la lista de la izquierda. El contenido de esta lista puede cambiarse por medio de escoger usted en el filtro situado sobre la misma una de las variantes disponibles: todos los objetos, un grupo de objetos (los nombres de los grupos disponibles se muestran entre los corchetes) u objetos fuera de grupos. Mueve las geocercas necesarias a la lista de la derecha (por doble clics o utilizando el botón *Agregar*). Apriete *OK*.

Descrip	ción: Turística 51		
([Ciudades]	•	
(Q Buscar	Q. Buscar	
	London Minsk Moscú New York	Paris Berlin Madrid	
	Seleccionar todo	Seleccionar t	obo

Los grupos creados se muestran en la lista desplegable. La lista funciona como el filtro, es decir, al escogerse uno u otro grupo, abajo se mostrarán las geocercas, que le pertenecen. Además, se puede elegir en la lista todas las geocercas, que no pertenecen a ningún grupo. A la derecha de la lista desplegable están los botones de modificar, copiar y eliminar el grupo elegido, así como él de crear un grupo nuevo.

Geocercas	Grupos)		
Crear Todas	Q Buse	ar		
± ■ ^A ż		4	Fe	×
Almacenes (0)		4	ŋ,	×
Cities (8)		٩	ŋ,	×
Madrid	0	٩	ų,	×
🗹 🎫 Berlin	0	٩	ŋ,	×
🗸 📷 Moscú	5	٩	ŋ,	×
Minsk	9	4	${\bf q}_{\rm I}$	×
🗸 🏧 Nepal	0	٩	ŋ,	×
✓ Malermo	0	4	q.	×
🗹 🌄 Paris	0	٩	ŋ,	×
🗹 🏪 London	0	٩	ŋ,	×
E Ciudades (7)		4	ŋ,	×
🗉 🔳 Geocercas fuera de grup	os (84)			

Empleo de geocercas

Para el rastreo en línea

Las geocercas pueden visualizarse en el mapa (se muestran las que tienen un visto frente a su nombre en el panel de geocercas). Esto facilita la percepción visual del mapa. Varias regiones pueden mostrarse de varios colores. Usted podrá ver la presencia de unidades de rastreo en unas u otras zonas. Tras apretar *Ctrl* y apuntar con el cursor al nombre de una geocerca, aparece una descripción emergente de la geocerca con su radio, la lista de unidades dentro, etc. La descripción emergente de las geocercas que tienen imágenes aparece al apuntarse a estas imágenes.

En la descripción emergente de la unidad y en su información adicional se muestra su presencia en geocercas si en los parámetros del usuario está activada la opción *Presencia en geocercas*.

Además, si en la descripción de una geocerca había enlaces a imágenes de otros recursos (vídeos de cámaras web, fotos, cotizaciones, pronóstico del tiempo), también se mostrarán.



El nombre de la geocerca en que está ubicada la unidad puede mostrarse en una columna aparte en el Panel de seguimiento.

Para que las geocercas se muestren en el mapa, tiene que ser activada la capa correspondiente.

En notificaciones

Usted puede recibir notificaciones (al correo electrónico, en un SMS, en línea, etc.), cuando su unidad entre en una geocerca o salga de ésta. También se puede ajustar el límite de velocidad dentro de una geocerca. Al entrar (salir) en una geocerca, una acción puede ejecutarse automáticamente como, por ejemplo, enviar un SMS al conductor, ejecutar un comando, cambiar el acceso de usuarios a la unidad y mucho más. Véase más sobre las notificaciones.

En informes

Las geocercas pueden usarse en informes para precisar el campo dirección si en el informe está elegida la opción *Utilizar geocercas como fuente de dirección*.

Las geocercas pueden usarse en muchos informes, tales como:

- Geocercas: visitas de geocercas (todas las entradas y salidas en/de las geocercas se muestra junto con el tiempo de visitas, la distancia recorrida, la velocidad media y máxima de movimiento, la duración de estancia dentro de una geocerca, etc.).
- Geocercas sin visitar: las geocercas que se han ignorado (no se han visitado) algún día determinado o en un período determinado.
- Trayectos y Trayectos no finalizados: recorridos de una geocerca a otra (es cómodo si el coche lleva

carga de un lugar a otro en varios viajes).

Las geocercas se usan para filtrar intervalos en tablas de informes.

Mientras generar un informe, las geocercas pueden mostrarse en el mapa.

En rutas

Las geocercas pueden utilizarse también en función de puntos de control mientras configurar rutas.

🔘 winlonlocal

Rutas

Wialon permite seguir las unidades que mueven por una ruta con varios puntos de control, que tiene que visitar en una consecuencia dada o libre, según un horario o sin él.

Para usar el módulo *Rutas* es importante entender el significado de los términos *ruta*, *horario*, *rutina* y la diferencia entre éstos.

La **ruta** es un conjunto de puntos de control cada de los cuales está atado a una posición en el mapa. En número de puntos de control en una ruta no está restringido. Véase más...

El **horario** es un itinerario de visitar los puntos de control de acuerdo con el tiempo. Una ruta puede tener muchos horarios. Véase más...

La rutina es la relación de una ruta, un horario y una unidad asignada a éstos. Véase más...

En consecuencia, para ajustar el trabajo de rutas hay que hacer lo siguiente:

- 1. Crear una ruta, es decir, indicar los puntos de control en el mapa.
- 2. Crear uno o varios horarios para esta ruta.
- 3. Asignar unidades a los horarios de la ruta manualmente o indicar el modo de asignación automática.

Al hacerlo, se puede controlar el paso por la ruta de varias maneras:

- 1. Seguir en línea por la escala temporal especial.
- 2. Recibir notificaciones de acontecimientos relacionados con las rutas.
- 3. Crear informes sobre los resultados de pasar por la ruta.

Para manejar las rutas, haga clic en el título *Rutas* en la barra de herramientas superior o escoja el punto correspondiente en la ventana de los ajustes del menú principal. Aquí se puede ver las rutas activas, su estado corriente, el progreso, etc., así como crear nuevas rutas.



• Las unidades de medidas se ajustan mientras crear una ruta y se determinan por los parámetros del usuario.

Creación de una ruta

Para crear una ruta apriete el botón Nueva ruta.

Nueva ruta Q Buscar			\supset		
Horarios		===	*	r _B	×
Barcelona	₽	≔	٩	ŋ,	×
🗸 08:00 - 17:00		×**		ŋ,	×
08:30 - 17:30				ŋ,	×
., 🗸 10:35 - 21:05				ŋ,	×
Bone	₽	≔	٩	ŋ,	×
Mallorca	₽	=	4	ų,	×

Introduzca el nombre de la ruta, que se mostrará en la lista, en notificaciones, informes, descripciones emergentes, etc. Opcionalmente, puede añadir una descripción e indicar el color de visualización de la ruta.

La ruta se compone de puntos de control. Éstos pueden agregarse de varias maneras, por ejemplo, por medio de introducir una dirección o por un doble clic en el mapa. También se puede usar geocercas y aún unidades que se están moviendo en función de puntos de control.

e la ruta:		
escripcion.	Q Buscar	
untes de	- Bone	÷
ontrol: 📀 🖏 🛱	Casa Milá	\Leftrightarrow
1 Sagrada Familia, Barcelona 🗙	Circle	¢
Parque	Circle	\Leftrightarrow
Palma Aquarium	C Geocerca 1	¢
Palama Aquanum X	 Ceocerca Ámst. 	\Leftrightarrow
Palermo ×	Geofence1	¢
🕻 Las Palmas 🛛 🗙	geofence 1	¢
🕻 Casa Milá 🛛 🗙	geofence 3	¢
noveedor	2 Geofence Amster.	\Leftrightarrow
Gurtam Maps Optimizar Cancelar	2 Geofence Amster.	¢
pciones: Optimizar el orden de los puntos	Green Park	\Leftrightarrow
Pegar el último punto ?	Hannover	¢
Cancelar Guardar	Las Balana Ide de Página 1 de 2 (106 objetos) M MH	<u>д</u>

Puntos de control

Haga clic en en icono correspondiente para indicar el modo de añadir puntos de control:

1. Por medio de la herramienta Dirección.

Se puede indicar los puntos de control por doble clics en el mapa o introducir direcciones en el campo de búsqueda. El uso de la herramienta *Dirección* está descrito con más detalles aquí. Al encontrar el punto, modifique su nombre si es necesario (el campo inferior de la herramienta *Dirección*), porque *no* se podrá hacerlo después, y apriete el botón *Añadir como punto de control*.

2. De geocercas.

Al hacer usted clic en este botón, se abrirá la lista de geocercas disponibles. A la izquierda de los nombres de geocercas se muestran esquemáticamente sus tipos (círculo, polígono, línea).

3. De unidades.

Un punto de control no tiene que tener coordenadas fijas obligatoriamente, puede ser una unidad. En este caso se considerará visita del punto la aproximación a esta unidad a una distancia dentro del radio indicado. Para agregar una unidad como un punto de control, haga clic en su nombre en la lista.

Geocercas y unidades se añaden a la lista de puntos de control por un clic. Para la búsqueda rápida del objeto necesario utilice el filtro dinámico de arriba. A la derecha de los nombres de geocercas/unidades está el botón para centrar el mapa en dichos objetos. Al hacerse clic en este botón, se cambia la escala del mapa y éste se centra del modo correspondiente. Sin embargo, el objeto mismo solo se mostrará si está marcado en el panel adecuado para visualizarse en el mapa. Si hay más de cien objetos, habrá que cambiar entre las páginas (los botones de navegación están el la parte inferior de la lista).
Una vez agregados los puntos, se puede cambiar su orden y radio (menos él de geocercas). No se indica el radio de geocercas, porque su forma y radio se toman como son. Se crean copias de geocercas para la ruta y, al guardarla, las copias creadas pierden conexión con sus originales. Es decir, si introduce cambios en los paneles correspondientes, no se producirá ningún efecto en la ruta. Esto no funciona para las unidades, porque en la ruta se guarda el ID de la unidad, y la conexión con la unidad se conserva en caso de cualesquiera cambios (menos su eliminación).

Se puede agregar, eliminar y modificar los puntos de control de una ruta. Para cambiar el orden, arrastre los puntos de la lista hacia arriba/abajo por medio de flechas azules. Esto es especialmente actual para las rutas con el orden fijo de visitar los puntos de control.

Apriete *Guardar*. La ruta aparecerá en la lista. Para verla en el mapa, haga clic en su nombre en la lista. Se recomienda apreciar la ruta visualmente, ya que después, cuando ya tendrá horarios, será difícil modificarla.

(1) ¡Atención!

Cuando una ruta está creada y tiene horarios, no es posible cambiar el orden de los puntos de control, agregar o eliminarlos. Si hay necesidad de introducir cambios, hace falta hacer un copia de la ruta y hacer los cambios necesarios antes de guardarla. Habrá que crear los horarios y las rutinas de nuevo.

Optimización de una ruta

Se puede optimizar una ruta antes de guardarla, es decir, determinar el orden más racional de pasar por los puntos de control. Esto es especialmente útil para los servicios de entrega. Por defecto el servicio cartográfico utilizado para optimizar rutas es Gurtam Maps. Sin embargo, se puede escoger otros: Google, Yandex, Visicom y HERE. La ruta más corta puede construirse tomando en consideración las vías existentes o evitando autopistas, etc. Los parámetros son los mismos que hay en la herramienta *Enrutamiento*.

Para aplicar la función de optimización, apriete *Optimizar*. Abajo se mostrará la distancia antes y después de la optimización. Si quiere restaurar la ruta inicial, apriete el botón *Cancelar* al lado del botón de optimización.



Para configurar una ruta puede utilizar la aplicación Delivery Service o la herramienta Enrutamiento.

🗘 winlonlocal 🕻

Horario

El horario es una lista de puntos de control con el supuesto tiempo de su visita. Una ruta puede tener una cantidad ilimitada de horarios. Diferentes horarios pueden aplicarse a días laborales o de descanso, a varios días del mes, etc.

Para crear un horario para la ruta, apriete el botón Añadir horario frente a su nombre ⁽²⁾ y ajuste los parámetros necesarios.

0	Crear rutinas automáticament	e para este horario					
(Caducidad (dd:hh:mm): (?)	00:24:00					
e E	Borrar rutinas finalizadas de la	línea de tiempo					
E	El nombre del horario:	00:00 - 00:00					
1	Fipo de horario: ?	Relativo a la activac	ión 🗸				
¢	Orden de puntos de control:	Exacto	•)				
н	lorario Limitaciones de	e tiempo Unidades	El nombre d	le la rutina			
Mod	lificar horario: 00:00	Liempo Unidades	El nombre d	le la rutina o de desvia) ación comú	in: 00:00	Aplicar
H Mod №	lificar horario 00:00 Punto de control	e tiempo Unidades	El nombre d stablecer el tiemp	le la rutina lo de desvia Salida (h) ación comú h:mm)	in: 00:00	Aplicar
H Mod № 1	Limitaciones de lificar horario: 00:00 Punto de control Pollença, Baleares, Spain	e tiempo Unidades Unidades ELlegada (hh:mm 00:00 ± 00:0	El nombre d stablecer el tiemp) 00 00:00	le la rutina no de desvia Salida (h	ación comú h:mm) 00:00	in: 00:00	Aplicar
H Mod № 1 2	Initaciones de Infrar horario: 00:00 Punto de control Pollença, Baleares, Spain Alcúdia, Baleares, Spain	tiempo Unidades Llegada (hh:mm 00:00 ± 00:1 00:00 ± 00:1 ± 00:1	El nombre d stablecer el tiemp 00 00:00 00 00:00	le la rutina no de desvia Salida (h) ± (ación comú h:mm) 00:00 00:00	in: 00:00	Aplicar
H Mod Nº 1 2 3	Corario Limitaciones de ificar horario: 00:00 Punto de control Pollença, Baleares, Spain Alcúdia, Baleares, Spain Sa Pobla, Baleares, Spain	timpo Unidades Llegada (hh:mm 00:00 ± 00:1 00:00 ± 00:1 00:1 00:1 00:00 ± 00:1 <td< th=""><th>El nombre d stablecer el tiemp 00 00:00 00 00:00 00 00:00 00 00:00</th><th>le la rutina no de desvia Salida (h) ± () ± (</th><th>ación comú h:mm) 00:00 00:00 00:00</th><th>in: 00:00</th><th>Aplicar</th></td<>	El nombre d stablecer el tiemp 00 00:00 00 00:00 00 00:00 00 00:00	le la rutina no de desvia Salida (h) ± () ± (ación comú h:mm) 00:00 00:00 00:00	in: 00:00	Aplicar
H Mod 1 2 3 4	tificar horario: 00:00 Punto de control Pollença, Baleares, Spain Alcúdia, Baleares, Spain Sa Pobla, Baleares, Spain Muro, Illes Balears, Spain	e tiempo Unidades Llegada (hh:mm 00:00 ± 00:1 00:00 ± 00:2 00:2 00:00 ± 00:2 00:2 00:00 ± 00:2 00:2 00:00 ± 00:2 00:2 00:00 ± 00:2 00:2	El nombre d stablecer el tiemp) 000 00:00 000 00:00 000 00:00 000 00:00	le la rutina no de desvia Salida (h ± () ± () ± () ± (ación comú h:mm) 00:00 00:00 00:00 00:00	in: 00:00	Aplicar
Mod № 1 2 3 4 5	tificar horario: 00:00 Punto de control Pollença, Baleares, Spain Alcúdia, Baleares, Spain Sa Pobla, Baleares, Spain Muro, Illes Balears, Spain Sineu, Baleares, Spain	Unidades Unidades Llegada (hh:mm 00:00 ± 00:00 ± 00:00 ± 00:00 ± 00:00 ± 00:00 ± 00:00 ± 00:00 ± 00:00 ± 00:00 ±	Et nombre d stablecer el tiemp 0 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.0	le la rutina no de desvia Salida (h) ± () ± () ± () ± () ± () ± (ación comú h:mm) 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00	in: 00:00	Aplicar

Parámetros del horario

Crear rutinas automáticamente para este horario

Ponga este visto para que las rutinas para el horario se creen automáticamente. La rutina será activada, cuando se aproxime el tiempo de entrar en el primer punto de control (tomando en cuenta la desviación). 1) Esta opción solo funciona con el tipo de horario *Relativo al día*. Además, para que se active hay que escoger una o más unidades que se asignarán a la rutina en la pestaña *Unidades* del mismo diálogo.

• Caducidad

El tiempo (días:horas:minutos) al caducar el cual la rutina será terminada forzosamente y recibirá el estado de una rutina anulada. Este tiempo se cuenta desde el inicio de crear una rutina.

• El nombre del horario

Por defecto se ofrece el nombre del horario que incluye el tiempo de visitar el primero y el último puntos o *Copia…* si el horario nuevo se crea como copia de un horario que ya existe y es su copia completa (si usted cambia el tiempo del inicio y fin del horario, la palabra *copia* desaparecerá de su nombre y se reemplazará por el tiempo nuevo automáticamente). Al poner usted un visto ante el nombre del horario, puede darle cualquier nombre manualmente.

• Borrar rutinas finalizadas de la línea de tiempo

Se recomienda dejar este visto. De otra manera, si las rutinas finalizadas se quedan en la línea de tiempo, pronto tendrá problemas con encontrar algo necesario en la gran cantidad de rutinas finalizadas y no. Se puede también borrar las rutinas de la línea de tiempo por medio de su lista.

Tipo de horario

• Relativo a la activación

El tiempo planeado de visitar un punto de control se cuenta desde el momento de activarse una rutina. El tiempo de activación se indica mientras crear la rutina manualmente.

• Relativo al día

El tiempo planeado de visitar un punto de control corresponde a una hora del día. Consecutivamente, este horario podrá usarse en varios días. Solo para este tipo pueden crearse rutinas automáticas.

Absoluto

Se indica el tiempo absoluto, es decir, también se incluye la fecha. Este tipo de horario también supone la asignación manual de rutinas.

Orden de puntos de control

Este parámetro es exclusivamente importante para el control de rutas.

Exacto

Los puntos de control están supuestos a visitarse de acuerdo con la secuencia establecida, del primero al último, sin omisiones. En otras palabras, si se espera la llegada al punto nro. 3, no se toman en consideración visitas a otros puntos. La rutina se considera finalizada si todos los puntos de control han sido visitados según el orden establecido y se ha realizado entrada en el último. Hay dos resultados posibles de tal rutina: todos los puntos han sido visitados o han sido omitidos todos (si la rutina ha sido interrumpida a causa del tiempo de espera).

· Omisiones posibles

Los puntos de control están supuestos a visitarse de acuerdo con la secuencia establecida, pero las omisiones son posibles. Es decir, si el punto nro. 4 ha sido visitado después del punto nro. 2, el tercero se considerará omitido, aunque lo visiten más tarde. La rutina se considera finalizada al entrar en el último punto, da igual cuántos puntos han sido visitados hasta el momento.

• Arbitrario

Se puede visitar los puntos en cualquier orden. La rutina se considera finalizada una vez visitados *todos* los puntos de control.

<u>Horario</u>

Abajo se muestra la lista de los puntos de control y el tiempo supuesto de visitarlos en forma de una tabla. Se puede indicar el tiempo de llegada o de llegada y salida de estos puntos, así como el tiempo de posible desviación del tiempo indicado, que no se considerará una infracción del horario.

Establezca la hora de llegada para cada punto de control. Si quiere también indicar la hora de salida, ponga un visto correspondiente para activar esta función.

Si en el horario solo está indicado el tiempo de llegada al punto de control, la entrada en éste se considerará el tiempo de visitarlo. Si están indicadas la llegada y la salida, el punto se considerará visitado solo al salir de éste.

El tiempo de posible desviación puede indicarse para cada punto de control por separado o para todos por medio del campo *Establecer el tiempo de desviación común* y el botón *Aplicar*. Es especialmente importante la desviación del tiempo de llegada al primer punto, ya que la rutina en este caso se crea (aparece en la línea temporal y empieza a seguirse) previamente, es decir, cuando llega el tiempo de posible anticipación. Si la desviación de la llegada al primer punto es nula o muy corta, puede ocurrir, que la unidad visite el punto antes de tiempo, pero esto no se fijará en el sistema, porque la rutina no se haya creado todavía.

Limitaciones de tiempo

Aquí se puede ajustar las limitaciones del funcionamiento del horario. Por ejemplo, puede funcionar solo los días laborales o el fin de semana, o los días de mes fijos, etc. La opción no funciona para el horario del tipo *Absoluto*.

Unidades

Aquí se puede asignar unidades al horario de la ruta. Si se supone crear rutinas automáticamente, es obligatorio indicar las unidades. En caso de crear una rutina manualmente, se puede asignar unidades en el momento de crear una rutina. Si están indicadas varias unidades, se asignará a la rutina la que sea la primera en salir. Para asignar una unidad a la rutina, hay que tener derechos de acceso correspondientes.

Escoja la pestaña Unidades. Aquí hay dos listas. De la lista izquierda se escogen las unidades necesarias, en la de la derecha se muestran las unidades elegidas. La lista izquierda contiene solo las unidades disponibles a usted, que están actualmente en la lista de trabajo del Panel de seguimiento. Si la lista está vacía (si está aplicada la filtración

según la actualidad de datos o a causa de haber borrado usted unas unidades manualmente), solo se mostrarán las unidades, a que tiene accesos correspondientes.

El nombre de la rutina

Aquí se puede indicar la máscara del nombre de la rutina, que es actual para las rutinas creadas automáticamente. Para crear el nombre automáticamente, pueden utilizarse las siguientes etiquetas:

- %ROUTE% el nombre de la ruta;
- %SCHEDULE% el nombre del horario;
- %FIRSTPOINT% el nombre del primer punto de control;
- %LASTPOINT% el nombre del último punto de control;
- %DATE% la fecha de creación de la rutina;
- %TIME% la hora de creación de la rutina.

Una vez configurados todos los parámetros, apriete *Guardar*. Se puede ver el resultado en el Panel de rutas si escoge en el filtro *Horarios*. Para modificar un horario, haga clic en su nombre. Aquí también se puede eliminar y copiar horarios o crear una rutina para un horario manualmente. A la izquierda del nombre del horario está el botón de activar/desactivar la creación automática de rutinas.

Nueva ruta Q r x Horarios 📖 🏛 🤸 🖷 Barcelona ₽≣ ٩ Ę, . 🗸 08:00 - 17:00 ... - 08:30 - 17:30 G. 10:35 - 21:05 Mallorca ₽ ≡ ∢ ... - 08:00 - 21:00 New route ₽ ≣ ŋ, × 🗌 📕 Ruta Miami ₽ ≡ ∢ r, × 🗼 🗸 Exacto Ę, × ø 🔔 — Omisiones posibles Γ × ø

Una vez creado el primer horario, los demás pueden crearse por medio de copiar o desplazarlo en el tiempo. Apriete el botón *Copiar horario* ¹ frente al horario necesario. En la parte derecha de la ventana se abrirá su copia. Establezca el tiempo en que debe cambiarse el horario (horas:minutos) y apriete *Aplicar*. El tiempo de todas las llegadas y salidas se cambiará por el intervalo indicado. Cambie también el nombre del horario si es necesario.

🗘 winlonlocal 🕻

Rutinas

La rutina es una unión de ruta, horario y unidad asignada. La unidad mueve por la ruta (visita los puntos de control) según el horario estimado.

La creación de una rutina significa su aparición en la línea de tiempo y el inicio de su seguimiento por el sistema. Las rutinas pueden crearse manual- o automáticamente.

Creación manual

Para crear una rutina manualmente, apriete el botón Crear rutina manual frente al horario correspondiente 4.

Rutina manual para ruta 'Barcelona'		
Barcelona /08:00 - 17:00/		
Unidades: 1967 Pontiac GTO 1969 Dodge Charger Aaron (c) Aston Martin DB5 (sms) Audi RS8 (sms)	Shelby DeLorean Volkswagen Transporter (c)	
El nombre de la rutina:	Rutina1	
Descripción:		
Orden de puntos de control:	Omisiones posibles -	
Borrar rutinas finalizadas de la línea de tiempo	✓	
Tiempo de activación:		
Caducidad (dd:hh:mm):	00:24:00	
Cancelar Crear una rutina		

Arriba se muestra el nombre de la ruta elegida y el horario. Más abajo van dos listas: a la izquierda están las unidades que pueden ser asignadas a la rutina, y a la derecha — las unidades asignadas. En la lista de la izquierda no se muestran todas las unidades disponibles a usted, sino solo las que están en la lista de trabajo del Panel de seguimiento. Si la lista está vacía (por ejemplo, está aplicada la filtración según la actualidad de datos o a causa de haber borrado usted unas unidades manualmente), solo se mostrarán las unidades, a que tiene accesos correspondientes.

Siga con indicar el nombre de la rutina, escribir una descripción (opcional), escoger el orden de pasar por los puntos de control, ajustar el tiempo de activación y el término de caducidad de la rutina.

El tiempo de activación de la rutina es especialmente importante para las rutinas del tipo *Relativo a la activación*. Entonces, el movimiento por la ruta se sigue a partir de este tiempo. Se puede no ajustar el tiempo de activación entonces el inicio de la ruta será la entrada en el primer punto de control (si está elegido el orden exacto de los puntos de control) o el cualquier otro punto (en los demás casos). Apriete *Crear una rutina*.

Creación automática

La creación automática de rutinas puede ser ajustada mientras modificar el horario. Para hacerlo, hace falta poner un visto en *Crear rutinas automáticamente para este horario* y escoger las unidades necesarias en la pestaña *Unidades* de las propiedades del horario.

Además, se puede activar la creación automática de rutinas directamente desde el Panel de rutas por medio de activar el visto correspondiente a la izquierda del nombre del horario.

Otro modo de crear rutinas automáticamente es la configuración de una notificación con el modo de acción correspondiente.

Lista de rutinas

Para revisar las rutinas, apriete el botón Mostrar listado de rutinas para esta ruta 🗄 . Aquí se puede valorar las

Rutinas por ruta Todas las rutas							
Intervalo de tie	Intervalo de tiempo: Hoy • ± 02:00 Filtro: Todas las rutinas • Aplicar						
Hora	Rutina	Estado de rutina	Orden	Unidades -	×		
23-10-2017 00:00	Ruta Miami Sw 2Nd Avenue, Miami, USA - Sw 2Nd Avenue, Miami, USA	En progreso	Exacto	Aaron (c)	×		
24-10-2017 00:00	Exacto	Estimado	Exacto	Aaron (c)			
23-10-2017 10:35	Barcelona Calle del Dos de Mayo 10-12, Madrid 28004, Spain - Calle de la Virgen de Nuria, Madrid 28027, Spain	En progreso	Exacto	Cobra	×		
23-10-2017 06:20	Un día en Barcelona Carrer del Berguedà 1-27 - Ronda de Dalt	En progreso	Exacto	DeLorean DMC-12 (c), Eleanor	×		
23-10-2017 07:45	Un día en Barcelona Carrer del Berguedà 1-27 - Ronda de Dalt	En progreso	Exacto	DeLorean DMC-12 (c), Eleanor	×		
23-10-2017 12:25	Trip LA Pan1 - Pan8	En progreso	Arbitrario	Shelby	×		
23-10-2017 12:40	Trip LA Pan1 - Pan8	En progreso	Arbitrario	Shelby	×		
Cerrar							

En la parte superior del diálogo indique el intervalo temporal por el cual desea solicitar información. Puede ser *Hora*, *Hoy*, *Ayer*, *Semana* o cualquier otro intervalo indicado manualmente. Se puede prolongar el intervalo para las primeras cuatro opciones (+hh:mm). Esto puede necesitarse, por ejemplo, cuando el día (turno) se termina después de la medianoche.

Se puede precisar la lista de rutinas que le interesan por medio del filtro. Pueden mostrarse todas las rutinas o solo las que tienen un estado determinado: en progreso, pendiente, finalizado, estimado, anulado. Una vez elegido todos los parámetros necesarios, apriete *Aplicar*. Además, en la lista desplegable del rincón izquierdo superior se puede escoger que se muestren rutinas para una ruta determinada o para todas las rutas simultáneamente.

En la tabla se muestra la hora del inicio de rutina, su nombre, estado (Finalizado/ Estimado/En progreso/Anulado/Historia), el orden de pasar por los puntos (Estricto/Omisiones posibles/Arbitrario) y unidades asignadas a la misma.

Al final de la línea está el botón de eliminación ×. Por medio de éste las rutinas se eliminan de la línea de tiempo y reciben el estado *Historia*. La información sobre pasar por esta ruta se guarda en la base de datos y está disponible en los informes.

🗘 winlonlocal

Control de ruta

Existen varios modos de controlar el movimiento de una unidad por la ruta.

Control en línea

En la parte derecha inferior de la pantalla se visualizan las rutinas creadas. Aquí se muestran las que están en progreso en el momento presente y todas las rutinas creadas manualmente.

Si hay muchas rutinas, se puede filtrarlas según varios parámetros: ruta, horario, rutina, unidad. El criterio de filtración se escoge de la lista desplegable y en el campo de la derecha se introduce la máscara del nombre/horario/rutina/unidad. También se puede indicar el intervalo temporal por el que hay que mostrar rutas.

Se puede aplicar la agrupación **—** a la lista de rutinas. Entonces, habrá una línea para cada ruta/horario/rutina/unidad. En el título de la línea se mostrará entre paréntesis cuántos elementos contiene.

Se puede cambiar la escala de la línea temporal. En la pantalla puede mostrarse un lapso desde dos semanas hasta un minuto. En algunas escalas los nombres de los puntos de control pueden sobreponerse. Por esta razón a veces conviene ocultarlos. Las variantes posibles son:

- esconder los nombres de puntos;
- " mostrar solo el nombre del punto actual (del punto en que está la unidad o cuya visita se está esperando);
- [■] mostrar los nombres de todos los puntos de control en la escala temporal.

Se puede mover la escala por medio de hacer clic izquierdo y arrastrarla hacia derecha/izquierda. Además, la escala puede moverse automáticamente de tal manera, que el momento actual siempre esté en su centro. Esta opción se activa por medio del botón *De hecho* ¹. Cuando este botón está activado, no se puede mover la escala manualmente.

La ruta se muestra en la escala esquemáticamente por una línea horizontal del mismo color que usted le ha atribuido. Los puntos de control se muestran en forma de secciones verticales en esta línea y están el los lugares de tiempo supuesto de entrada en el punto. El punto puede corresponder a un minuto o incluir también desviaciones temporales si está activada la opción *Marcar el tiempo de desviación* . Si para un punto está ajustado el tiempo de llegada y de salida, se muestra como un rectángulo del tamaño correspondiente.

Hasta que el punto se visite, se muestra en la escala temporal como un rectángulo vacío, que se rellena del color atribuido a la ruta una vez visitado el punto de control. Adicionalmente, se puede activar el contorneo que muestre las violaciones del horario al visitar el punto:

- el amarillo se usa para marcar retrasos;
- el roso para marcar anticipaciones.



Si el punto ha sido visitado de acuerdo con el horario, no habrá contorneo. Si ha sido omitido, recibe el relleno y el contorneo rojos independientemente del color de la ruta.

Adicionalmente, se puede mostrar en la escala el tiempo de la visita real de los puntos. Apriete el botón *De hecho* * . El tiempo real se mostrará encima del planeado por círculos.

Notificaciones sobre las rutas

Por medio de pasar una unidad por una rutina, usted puede recibir notificaciones de varios acontecimientos, cambios de estado, etc. Esto se hace por medio de crear una notificación del tipo *Progreso de la ruta* y ajustarlo del modo adecuado. Las notificaciones pueden activarse al empezar, terminar, interrumpir la ruta, al llegar o salir de los puntos de control, en caso de retraso o anticipación, etc. Se puede recibir las notificaciones en línea, por el correo electrónico, en un SMS, etc. Véase más aquí.

Informes sobre las rutas

Todos los cambios del estado de una rutina se fijan en el sistema automáticamente, lo que permite obtener informes más tarde.

Tres tipos de informes pueden generarse a base de las rutas:

- Rutinas (para una unidad)
- Puntos de control
- Rutinas (para una ruta)

Gestión de rutas

Las rutas están ordenadas en la lista alfabéticamente. Si hay muchas rutas creadas, se puede aplicar el filtro dinámico para facilitar la búsqueda.

En la lista desplegable, en la parte superior de la lista de rutas, se puede escoger el modo de mostrarlas:

- Rutas se mostrarán solo rutas, sin niveles más bajos.
- Horarios debajo de cada ruta se mostrarán sus horarios.
- Puntos de control debajo de cada ruta, se mostrarán sus puntos de control.
- Unidades activas debajo de cada ruta se mostrarán las unidades, que están moviendo por ella en el momento actual.

En el Panel de rutas se utilizan los siguientes botones:

- * modificar ruta, es decir, cambiar su nombre, color, descripción, radio de los puntos de control;
- Añadir un horario nuevo para la ruta;
- mostrar la lista de rutinas para la ruta (anuladas, en progreso, estimadas);
- crear una rutina manualmente a base del horario elegido;
- crear una ruta o un horario a base de los que ya existen (copiarlos);
- * eliminar la ruta o el horario elegidos;
- creación automática de rutinas para este horario está activada (apriete para desactivar);
- creación automática de rutinas para este horario está desactivada (apriete para activar);
- activación automática de rutinas es imposible, porque el tipo de horario tiene que ser Relativo al día.

Para que una ruta se visualice en el mapa, ponga un visto a la izquierda de su nombre (tiene que ser activada la capa de rutas). Por un clic en el nombre de la ruta, el mapa se centrará en ésta.

Por defecto en el mapa se muestran los nombres de los puntos de control de las rutas. Para desactivar la visualización de los nombres hace falta quitar el visto correspondiente en los parámetros del usuario.

Conductores

En el sistema Wialon usted puede crear una lista de conductores que forman parte de su equipo. Con un solo clic puede asignar al conductor a una unidad, es decir, asociarlo con un vehículo. Como resultado, en los informes para la unidad seleccionada podrá indicarse también el conductor que conducía el vehículo en el período en cuestión. Esta función es especialmente conveniente, cuando varias personas conducen una unidad. También existe la posibilidad de detectar a conductores automáticamente por medio del sistema iButton.

Para abrir el panel *Conductores*, haga clic en su título en la barra de herramientas superior o escoja el punto correspondiente en la ventana de ajustes del menú principal. Siga con escoger el modo que le permitirá manejar a los conductores o grupos de conductores.

🗘 winlonlocal 🔪	A Rutas 😡 Conductores
Conductores	Grupos
Crear Todos	• Qa x
■ ^A [↓] ·¢	🛱 🕒 🛤 🤸 🖬 🗙
Alex	🤝 🕒 🖾 🔧 🖬 🗙
🗹 🎆 Amaia	Ø 🕒 🛎 🔧 🖬 🗙
🗹 🥻 Christian	🧀 🕒 🖻 🔧 🖬 🗙
🗆 🦜 Edward	🥵 🕒 🛎 🔧 🖬 🗙
Edward	🥗 🕒 🛎 🌂 🖬 🗙
🔽 🔛 Gabriel García Már	🖞 🕒 🛥 🔧 🖬 🗙
🗹 🛃 Ian	Ø 🕒 🖾 🔧 🖬 🗙
🗌 😾 Ian Schwarz	Ø 🕒 🖻 🔧 🖬 🗙
🗹 🚊 James	🎰 🕒 🛎 🔧 🖬 🗙

🗘 winlonlocal 🕻

Creación de un conductor

Apriete el botón Crear en el Panel de conductores y llene los campos del diálogo.

Nombre

Introduzca el nombre del conductor (obligatorio).

Código

Indique el número identificador del conductor (solo se necesita para asignación automática). Es preferible, que el código de cada conductor sea único, esto podrá ayudar a evitar confusión en informes.

Descripción

Introduzca cualquier descripción o comentario (opcional). Solo se muestra en la descripción emergente del conductor.

Número de teléfono

Introduzca el número de teléfono del conductor si es necesario. Se mostrará en la descripción emergente y podrá utilizarse para enviar mensajes SMS o llamar al conductor. En el sistema no pueden existir unidades o conductores con números de teléfonos idénticos. Si trata de crear un conductor con el número de teléfono que ya está atribuido a otro conductor o unidad, se mostrará un aviso especial y el número no se guardará en las propiedades del conductor.

Llave móvil

La contraseña necesaria para la autorización móvil.

Exclusivo

Si este visto está activado, al asignar al conductor (en tiempo real) a una unidad, se quita la asignación de otros conductores a esta unidad automáticamente. El visto funciona solo en márgenes de un recurso.

Foto

Para mejor identificación visual del conductor, se puede adjuntar su foto (o cualquier otra imagen). Apriete el campo con el retrato esquemático y escoja un archivo del disco. Se recomienda cargar fotos cuadradas para que no se deformen sus proporciones. Los formatos soportados son PNG, JPG, GIF y SVG. Se puede eliminar la imagen mientras modificar las propiedades del conductor. Para hacerlo, apúntela con el ratón y apriete el botón correspondiente aparecido (cruz). Apriete *OK* para guardar los cambios. Si quiere cancelar las modificaciones, apriete *Cancelar*.

Campos personalizados

En estos campos puede haber cualquier información adicional sobre el conductor, incluidos enlaces a recursos externos. Se puede crear una cantidad libre de campos personalizados que servirán de una *tarjeta del conductor* y se usarán en la descripción emergente y en los informes. Los nombres de los campos personalizados de un conductor tienen que ser distintos.

Al final apriete OK. El conductor creado aparecerá en la lista.

Conductores	Grupos	A Start			and and
Tadas		Nuevo	conductor	×	1
Crear		* Nombre:	Gabriel García Máro	que	3
■ ^A ž ·¢		Código:		$\overline{)}$	1
Alex 🛃	10 3	Descripción:	Premio Nobel de Lit	eri	4
🔽 🎆 Amaia		Número de teléfono:	+5719272500	$\overline{)}$	2
🗹 🌉 Chris	×.	Llave móvil:		$\overline{}$	
🔽 🌇 Christian		Exclusivo: (?)			1
Edward		Campos personalizados	5.		4
Edward)+	er.
George		Ocupación	Escritor, periodista) ×	
Hugh		Origen	Aracataca, Colombia) ×	2
		Nacionalidad	Colombiana) ×	
		Movimientos	Realismo mágico) ×	
Ian Schwarz					
🗹 🎆 Iker					Lan-
🔲 🌌 James				Cancelar OK	28
🗹 🤰 James					V
🔽 🌆 James Bond	Ø () 🛛 🔧 🖬 💙	< - 91.66 J.		1	

• Los conductores, como cualquier otro contenido del recurso, pueden ser copiados de un recurso a otro por medio de importación/exportación. No hay tal posibilidad para grupos de conductores.

Gestión de la lista de conductores

Los conductores están ordenados en la lista alfabéticamente. Para facilitar la búsqueda, es oportuno usar el filtro dinámico. También se puede mostrar a los conductores que pertenecen a uno u otro recurso o tienen uno u otro estado (libres/asignados). Para hacerlo, utilice filtros en forma de listas desplegables.

Si pone un visto a la izquierda del nombre de un conductor, éste se mostrará en el mapa. Ya que los conductores no tienen sus propias coordenadas, las toman de las unidades a que están asignados. Por un clic en el nombre del conductor, el mapa se centra en su ubicación. El conductor asignado se muestra por un icono pequeño en el rincón derecho inferior del icono de la unidad. Si el conductor no está asignado a ninguna unidad en el momento actual, se muestra su última ubicación conocida (por un icono más grande). Si no hay datos de ubicación (por ejemplo, el conductor nunca ha sido asignado a una unidad), el conductor no se muestra en el mapa.

1) Los conductores se visualizan en el mapa solo si está activada la capa correspondiente.



Los archivos DDD recibidos del tacógrafo contienen datos sobre la actividad del conductor. Estos archivos pueden descargarse de una manera automática (si hay configuraciones del dispositivo correspondientes) o manual (por medio de la aplicación **a** *TachoManager*). Los datos de la actividad del conductor recibidos permiten seguir, si el conductor cumple con las normas del Acuerdo AETR. Estos datos se muestran en una descripción emergente de cada conductor e incluyen la siguiente información:

- estado corriente (conducción, trabajo, reserva, descanso) y su duración;
- información sobre la conducción continua (cuánto tiempo ha quedado para conducir/en cuánto se ha superado el tiempo de conducción/en cuánto se ha superado el inicio de descanso, la duración necesaria del descanso);
- información sobre la conducción en la jornada corriente (cuánto tiempo ha quedado para conducir/en cuánto se ha superado el tiempo de conducción/en cuánto se ha superado el inicio de descanso, la duración necesaria del descanso);
- información sobre la conducción por una semana (cuánto tiempo ha quedado para conducir/en cuánto se ha superado el tiempo de conducción/en cuánto se ha superado el inicio de descanso, la duración necesaria del descanso);
- información sobre la conducción por dos semanas (cuánto tiempo se ha quedado para conducir/en cuánto se ha superado el tiempo de conducción/en cúanto se ha superado el inicio de descanso, la duración necesaria del descanso).

In caso si para la conducción en la jornada corriente queda menos que 1 hora o quedan menos que 3 horas en la semana o dos semanas, se mostrará un aviso en la descripción emergente.

Además, en una descripción emergente se puede ver el nombre del conductor, su número de teléfono, la foto aumentada, la descripción y los campos personalizados (si se ha indicado todo esto); así como el nombre de la unidad a que está asignado. Al número de teléfono indicado se puede llamar vía Skype. Para hacerlo, hace falta instalar el

plugin Click to call. Luego por un clic en el número de teléfono en la descripción emergente se realizará una llamada Skype.

En la siguiente columna, después del nombre del conductor, está el icono de la unidad, a que está asignado. Al apuntarlo, aparece una descripción emergente con la información sobre la unidad (como en el mapa).

Se puede ejecutar varias acciones con los conductores:

o b - asignar al conductor a una unidad o separarlo de ésta, o eliminar estas acciones si son incorrectas (en caso de faltar los accesos, el botón es gris d);

[©] — registrar un intervalo laboral o eliminar asignaciones;

— enviar un SMS al conductor al número indicado en sus propiedades (el botón se muestra si el usuario actual tiene derechos a la operación correspondiente; si el botón es gris, el número de teléfono no está indicado en las propiedades del conductor);

- * o ^b→ − ver o modificar las propiedades del conductor;
- copiar conductor (crear nuevo conductor usando el actual de modelo);
- × eliminar conductor (si el botón es de color gris, no hay derechos para ejecutar la acción).

Asignación de conductores

Para asignar o cancelar la asignación de conductores, usted tiene que tener el acceso al recurso Crear, modificar y eliminar conductores.

Hay dos métodos de asignar a un conductor a una unidad: manual y automático.

Asignación manual

Se puede realizar la asignación manual en el panel Conductores. Se lo puede hacer en ambos modos (Conductores, Grupos). Utilice los botones Asignar a la unidad/Separar de la unidad, 40 o 40, respectivamente. El botón es de color gris ^Ø si usted no tiene accesos correspondientes.

Apriete el botón Asignar a la unidad (4), escoja una unidad de la lista de unidades disponibles y apriete OK.

Il contenido de la lista depende del contenido de la lista de trabajo en el Panel de seguimiento. Si no se muestra ni una unidad, apriete el botón Mostrar todo 🔚 . Si no han aparecido, no hay derechos para ninguna.

	Asignar cond	luctor – Christian	
All	Q y x		
0	Buick Skylark Convertible	🔘 📋 Chayka	
0 😅	Copy 1969 Dodge Charger	JIMMY	
0 📢	🐂 Larry's 1969 Dodge Charger (sms)	Mr. Frye's Ferrari	
0 🎽	🗽 Mystery Train	Nissan Skyline GT-R (sms)	
0	Plymouth Fury	🔘 👞 Plymouth Hemi 'Cuda	
0 2	Plymouth 'Cuda	Pol1 (e)! copy	
۰ 🐗	🖆 Shelby	💿 🚵 Shelby Cobra (sms)	
0	💃 SkyWave	Starsky's Gran Torino	
0 🧃	💃 The Herkimer Battle Jitney (c)	The Mystery Machine	
		Cancelar Of	<

Para separar al conductor haga clic en el icono de la unidad frente a su nombre y apriete el botón correspondiente (🤌). También puede hacerlo por medio de registrar un intervalo temporal o eliminar las asignaciones del conductor.

Asignación automática

El método automático de asignación de conductores requiere la presencia del dispositivo correspondiente. En los sistemas de gestión del acceso del personal se utilizan ampliamente las llaves electrónicas iButton con el protocolo de comunicación 1-Wire. Al subir al vehículo, el conductor utiliza la llave electrónica para que el



sistema lo identifique. Para utilizar el método automático de asignar y separar a los conductores, hay que realizar unos ajustes previos en el

sistema:

1. Crear un sensor del tipo Asignación de conductor para todas las unidades a las que se supone asignar a conductores automáticamente. El parámetro del sensor puede ser avl_driver u otro, depende del tipo de dispositivo utilizado y de su configuración. Se puede crear más de un sensor de este tipo, a base de varios parámetros. En este caso puede ser actual la opción Validar separación. Si está activada, el conductor será separado del vehículo solo cuando el valor nulo venga en el mismo parámetro, de que ha llegado la asignación. De otra manera, la separación del conductor en cualquier parámetro causará la separación de todos los conductores asignados a la unidad.

(1) Nota. La separación de un conductor también puede realizarse por medio de enviar la notificación Separar al conductor (por ejemplo, tras apagarse la ignición).

Nuevo sensor							×
Básicas	* Nombre:	Conductor					
Tabla de cálculo	Tipo de sensor:	Asignación de conductor	•				
	Unidad métrica:						
	* Parámetro:	avl_driver	•				
	Solo el último mensaje: 🥐						
	Descripción:						
	Validador:	Ninguno	•				
	Tipo de validación:	Y lógico	T				
	Validar separación: 🥐						
	Código de separación:						
	Propiedad	es de la unidad – BMW 735i					
ásicas Acceso	Icono Avanzadas Se	nsores Campos personalizados	Grupos de un	idades	Co	oman	d
onducción eficiente	Perfil Detección de viajes	Consumo de combustible	ntervalos de serv	icio			
Crear			Asistente p	ara consu	mo po	ır cálc	;u
Nombre	Tipo Métricas	Parámetro Descripción	Visible	Hora			
	Asignación de conductor	avl_driver			٩	ų,	
Conductor							

2. Formar listas de asignación automática de conductores. Apriete el botón de asignación automática en el Panel de conductores (*^{4‡}) y cree para cada recurso su lista de unidades, a que pueden asignarse los conductores de la lista automáticamente.

Una vez apretado el icono de la asignación automática, se abre el diálogo con la lista de todos los recursos disponibles. Es necesario, que tenga al menos accesos mínimos al usuario que es creador del recurso. Si no, se mostrará un aviso.

• En este diálogo hace falta escoger el recurso cuyos conductores se utilizarán para la asignación automática a las unidades (se eligen en el siguiente diálogo). Para ver, qué conductores pertenecen a un recurso, regrese al Panel de conductores y aplique el filtro por recurso (lista desplegable a la derecha del botón *Crear*).

Al escoger el recurso, apriete Siguiente. Si solo un recurso está disponible, se escoge automáticamente.

Conducto	as Grupos		
	Lis	ata de asignación automática	×
Crear Todos			-
■ A [↓] Z ·ct:	Recursos Q e	×	
Alex	 Aureliano José 		▲ -11
🗹 🏭 Amaia	 Aurelizano14 		
🔽 🎇 Chris	Caesar		
🗹 🌇 Christian	 Enrique 		
🗹 💁 Edward	Enrique Banderas		
🔲 🦜 Edward	 Jorge Hernández 		
Gabriel García Márquez	 Nueva cuenta 		
🗹 🛐 George	 Pilar Ternera 		
🗹 🕵 Hugh	 Ricardo Martínez 		
🗹 📓 lan	Skynet 2		
🗌 😾 Ian Schwarz	in test		
🔽 🎆 Iker			Cancelar Siguiente
🔽 🤰 James			

En en siguiente diálogo se indican las unidades, a las que se asignarán los conductores del recurso automáticamente. De acuerdo con los derechos, se puede revisar o modificar la lista.



Un conductor se asignará automáticamente a una unidad por medio de iButton si (1) la unidad tiene configurado el sensor especial en sus propiedades y (2) si la unidad está indicada en la *Lista de asignación automática* aplicada al recurso, a que pertenece el conductor.

Registro del intervalo laboral

Esta opción es actual si usted, por ejemplo, quiere registrar un intervalo laboral ya terminado. Apriete el botón [©] frente al nombre del conductor. Escoja la opción *Registrar intervalo laboral*. Apriete *Siguiente*. Indique el comienzo y el fin del intervalo. También puede indicar solo el comienzo o el fin. Por ejemplo, puede indicar solo el comienzo, y el fin se registrará automáticamente (digamos, al entrar en una geocerca). Para esto puede utilizarse una notificación con el modo de acción *Separar al conductor*. Apriete *OK* para terminar el registro del intervalo laboral.

Asignar con	ductor – Christian ×
 Registrar intervalo laboral Eliminar asignaciones 	
Asignar con	ductor - Christian
АП (Q у х	
O 🚦 Buick Skylark Convertible	🔘 🏮 Chayka
Copy 1969 Dodge Charger	😑 🏮 ЈІММҮ
Larry's 1969 Dodge Charger (sms)	Mr. Frye's Ferrari
💿 🗽 Mystery Train	Nissan Skyline GT-R (sms)
Ipymouth Fury	🔘 🦇 Plymouth Hemi 'Cuda
Plymouth 'Cuda	Pol1 (e)! copy
🔘 🚙 Shelby	 Shelby Cobra (sms)
SkyWave	Starsky's Gran Torino
 The Herkimer Battle Jitney (c) 	The Mystery Machine
	Cancelar Atrás Siguiente
Asignar con	ductor - Christian
Comienzo del intervalo Fin del intervalo C3 Octubre 2017 16:13 C3 Octubre 2017 1	6:13

Eliminación de asignaciones

Asignaciones incorrectas de conductores pueden afectar negativamente la informatividad de informes, por esto está prevista la posibilidad de eliminar asignaciones y separaciones. En el diálogo de registro de intervalos laborales escoja *Eliminar asignaciones* y apriete *Siguiente*. Establezca el intervalo temporal para solicitar mensajes de este conductor y apriete *Mostrar*. Se mostrarán todas las asignaciones y separaciones en el intervalo indicado. Marque los mensajes que quiere eliminar y apriete *OK*.

20 21010 2011 10110	23 JUNIO 2017 10.14	Mostrar	
Conductor	Hora	Unidad	
Ø	13-05-2017 17:07	1967 Pontiac GTO	
Ð	14-05-2017 17:07		1
Ø	18-05-2017 05:40	Mystery Train	
Ð	19-05-2017 13:40		1
Ø	10-06-2017 19:10	1967 Pontiac GTO	
£ ³ +	11-06-2017 01:10		1
Ø	11-06-2017 17:10	Christine	
Ð	11-06-2017 21:10		1

I Nota. Igual que los mensajes de la unidad, el último mensaje del conductor no puede ser eliminado.

Asignaciones simultáneas

Se puede asignar a varios conductores a una unidad al mismo tiempo. Esto puede necesitarse en el caso de camioneros, por ejemplo. Sin embargo, cada conductor por separado puede asignarse solo a una unidad. Si de alguna manera (por ejemplo, por medio de registrar jornadas) se realiza su asignación a otra unidad, esta asignación cancela la anterior.

Si quiere evitar la situación, cuando varios conductores pueden ser asignados a una unidad, ponga el visto *Exclusivo* en las propiedades del conductor. En este caso, al asignar usted al conductor a cualquier unidad, todas las asignaciones anteriores a ésta serán canceladas automáticamente. Tenga en cuenta las siguientes restricciones:

- Para el funcionamiento correcto, todos los conductores deben ser creados en un recurso.
- Esta opción solo funciona en el tiempo real y no influye en el registro de jornadas pasadas.
- No funciona en el caso inverso. Es decir, si a una unidad está asignado un conductor con el visto *Exclusivo* y se asigna otro, este último se asignará también. Preste atención a que si el segundo conductor tiene el mismo visto activado, el primero será separado; si no lo tiene, serán asignados ambos.

🔘 winlonlocal

Grupos de conductores

Se puede agrupar a los conductores creados. Los grupos se utilizan para filtrar la lista de conductores y para solicitar informes sobre el grupo.

I Pueden ser parte de un grupo solo los conductores que pertenecen al mismo recurso, que el grupo.

Para trabajar con grupos de conductores escoja el modo correspondiente en el panel Conductores.



Para crear un grupo, apriete el botón *Crear*. Introduzca el nombre y la descripción del grupo. Los conductores que deben formarlo se escogen en la lista de la izquierda. El contenido de esta lista puede cambiarse por medio de escoger usted en el filtro situado sobre la misma una de las variantes disponibles: todos los objetos, un grupo de objetos (los nombres de los grupos disponibles se muestran entre corchetes) u objetos fuera de grupos. Mueve los conductores necesarios a la lista de la derecha (por doble clics o utilizando el botón *Agregar*). Apriete *OK*.

Descripción: (en toda España			
[Camioneros]	•)		
Q Buscar	5	Q Buscar	\supset
Edward Hugh Iker Johnny Leonardo Ryan Stig Theo	» «	lan James Bond James Robert Alvaro Fuentes	
Seleccionar todo		Seleccionar todo	

Los grupos creados se muestran en el área de trabajo. Por medio de desplegar el grupo ("+" frente a su nombre) se puede ver, qué conductores lo forman. Para facilitar la búsqueda del grupo necesario se puede aplicar el filtro a la lista (en la lista desplegable se ofrece escoger la filtración por una propiedad o recurso). Además, está prevista la posibilidad de utilizar el filtro dinámico. Se puede modificar, copiar y eliminar grupos de conductores. Cabe subrayar, que al eliminarse el grupo, no se eliminarán los conductores que lo forman.

Para los conductores que no pertenecen a ningún grupo se crea el grupo especial Conductores fuera de grupos.

Para los conductores que forman grupos está prevista una serie de acciones estandarizadas (hay que desplegar el grupo para que se muestren los iconos correspondientes).

	Conductores	0	Grupo	S)		
Crear	Todos	•	00	k Bus	car		\supset
± ■ ^A ż	¢		C	SMS	*	Ē	×
🕀 🔳 Can	nioneros (13)				٩	ŋ,	×
🕀 🔳 Gru	po Es (5)				٩	ų,	×
🕀 🔳 Gua	itemala (2)				٩	ŋ,	×
🗆 🔽 Inte	rnational (5)				٩	ų,	×
V	🏩 Amaia	Ø	G	$\mathbf{\Sigma}$	٩	ų,	×
V	Chris	Call	ଓ		٩	ų,	×
V	Edward	*	G		٩	ų,	×
V	📓 Hugh	Ø	G	\geq	٩	ų,	×
V	Jared	Ø	G		٩	ų,	×
🕀 🔳 Spa	in (2)				٩	ų,	×
	group (1)				4	ų,	×

Empleo de conductores

Durante el seguimiento

Los conductores se muestran en la **descripción emergente** de la unidad y en su **información adicional**. Para esto tiene que ser activado el punto correspondiente en los parámetros del usuario. Se muestra el nombre del conductor y, si son disponibles, su foto y número de teléfono.

Se puede ajustar una **columna especial en el Panel de seguimiento** para visualizar a los conductores. Para hacerlo, hace falta activar la opción *Conductores* en el personalizador del panel de seguimiento.

Además, un icono pequeño del conductor puede visualizarse en el mapa, que se ha descrito arriba.

(1) ¡Atención!

Al asignar a un conductor nuevo, la información sobre éste en las descripciones emergentes puede refrescarse durante un minuto y no enseguida.

En notificaciones

Los conductores figuran en notificaciones. Se puede configurar la recepción de notificaciones sobre la asignación/separación de un conductor al activarse una notificación (por ejemplo, al entrar en un garaje).

En informes

Los conductores también se muestran en la mayoría de informes tabulares (*Viajes, Horas de motor, Llenados de combustible, Descargas de combustible, Excesos de velocidad,* etc.). El conductor se muestra si ha sido asignado a la unidad en el período en cuestión y la columna correspondiente ha sido elegida en la plantilla de informe.

Comienzo	Posición Inicial	Conductor	Duración
12-04-2013 11:23	Karlsruher Straße	Mister X	6:37:45
16-04-2013 11:59	45 Hildesheimer Straße	Jon	6:23:22
17-04-2013 10:35	Ulmer Straße	Jon	1:18:08
17-04-2013 13:51	379 Hildesheimer Straße	Mister X	4:06:56
18-04-2013 10:17	2 Giesener Straße	Álvaro	8:05:46
19-04-2013 09:38	2 Giesener Straße	Álvaro	8:22:28
22-04-2013 09:34	2 Giesener Straße	Jon	0:12:50
22-04-2013 09:56	391 Hildesheimer Straße	Álvaro	0:48:04

Además, se puede usar la filtración por conductor en un informe. Al introducirse la máscara del conductor, los intervalos (de viajes, estacionamientos, etc.) se escogen con el conductor dado o sin conductor en general.

También se puede generar un informe tabular particular sobre las asignaciones de conductores, que es el informe *Asignaciones*. Puede solicitarse para un solo conductor o para un grupo de conductores.



Remolques

Bajo el término *remolques* en el sistema Wialon se entiende cualquier tipo de vehículo de carga no motorizado o implemento arrastrado y dirigido por un vehículo principal (*unidad*) y que no tiene su propio rastreador o controlador. Funcionalmente, el rastreo de remolques parece mucho a él de conductores.



Para abrir el Panel de remolques, haga clic en el título correspondiente en la barra de herramientas superior o escoja el punto necesario en la ventana de ajustes del menú principal. Siga con escoger el modo que le permitirá trabajar con remolques o grupos de remolques.

Remolques Grupo	OS
-----------------	----

Creación de un remolque

Apriete el botón *Crear* para abrir el diálogo de creación de un remolque. Escoja el recurso (si hay acceso a más de uno). Introduzca el nombre y otros parámetros: el código del remolque (para la asignación automática), su descripción y cualesquiera campos personalizados. Esta información se mostrará en la descripción emergente del remolque y en los informes. Se puede cargar una foto del remolque, que se utilizará para su visualización en la lista y en el mapa (emplee los formatos PNG, JPG, GIF o SVG). Se recomienda cargar fotos cuadradas para que no se deformen sus proporciones. Las propiedades posibles de los remolques son las mismas que de los conductores.

	Nuev	o remolque	×
	* Nombre:	Remolque	
	Código:	789456	
Lule In	Descripción:		
0	Exclusivo: (?)		
	Campos personalizad	IS:	
) +	
	Color	gris ×	
	Año	2011 ×	
	Peso	(750 ×	
	Peso de carga) (565 ×	
			Cancelar OK

• Los remolques, como cualquier otro contenido del recurso, pueden ser copiados de un recurso a otro por medio de importación/exportación. No hay tal posibilidad para grupos de remolques.

Gestión de la lista de remolques

Los remolques están ordenados en la lista alfabéticamente. Para facilitar la búsqueda, es oportuno usar el filtro dinámico. También se puede mostrar los remolques que pertenecen a uno u otro recurso o tienen uno u otro estado (libres/asignados). Para hacerlo, utilice filtros en forma de listas desplegables.

Si pone un visto a la izquierda del nombre de un remolque, éste se mostrará en el mapa (si está activada la capa de remolques). Ya que los remolques no tienen sus propias coordenadas, éstas se toman de las unidades a que están asignados. Por un clic en el nombre del remolque, el mapa se centra en su ubicación. El remolque asignado se muestra por un icono pequeño en el rincón derecho inferior del icono de la unidad. Si el remolque no está asignado a ninguna unidad en el momento actual, se muestra su última ubicación conocida (por un icono más grande). Si no hay datos de ubicación (por ejemplo, el

		_		
Remolques	Grupos			
Crear Todos	• Q Bu	scar		
■ ^A [↓] ·C	F C	*	Ē.	×
Casa móvil	ا 🖝	٩	ų,	×
🖌 🎫 Casa rodante	ی 💼	٩	ų,	×
Cisterna	ی 🕷 🕒	4	${\bf q}_{\rm I}$	×
🗹 🚐 fr19	🤹 🕒	4	ų,	×
✓ wer hgf12	🥔 🕒	4	ų,	×
Portable house	ø 🕒	- 4	ų,	×
Portacoches	ی 🕷 (4	$\eta_{\rm I}$	×
Portacoches2	ى 🎋	4	${\bf q}_{\rm I}$	×
□	ø	4	$\eta_{\rm I}$	×
🖌 🦛 Rem15x7	ø	٩	ŋ,	×

remolque nunca ha sido asignado a una unidad), el remolque no se muestra en el mapa.

En la descripción emergente de cada remolque se puede ver su nombre, una foto aumentada, una descripción y campos personalizados (si se ha indicado todo esto); así como el nombre de la unidad a que está asignado actualmente.

En la siguiente columna, después del nombre del remolque, está el icono de la unidad, a que está asignado. Al apuntarlo, aparece una descripción emergente con la información sobre la unidad (como en el mapa).

Se puede ejecutar varias acciones con los remolques:

o b - asignar el remolque a una unidad o separarlo de ésta, o borrar estas acciones si son incorrectas (en caso de faltar los accesos, el botón es gris);

- ^(C) registrar un intervalo laboral o eliminar unas asignaciones;
- * o [★] ver o modificar las propiedades del remolque;
- copiar remolque (crear nuevo remolque usando el actual de modelo);
- × eliminar remolque (si el botón es de color gris, no hay derechos para ejecutar la acción).

Asignación de remolques

Los remolques, igual que los conductores, pueden asignarse a una unidad manual- o automáticamente. Para realizar esta operación, usted tiene que tener el acceso al recurso *Crear, modificar y eliminar remolques*. El concepto de asignaciones simultáneas de remolques a unidades es igual que él de conductores.

Asignación manual

Se puede realizar la asignación en el panel *Remolques* en ambos modos (*Remolques*, *Grupos*). Utilice los botones *Asignar a la unidad/Separar de la unidad*, ^Ø o ^P, respectivamente. El botón es de color gris (^Ø) si usted no tiene accesos correspondientes.

Apriete el botón de asignación (4), escoja la unidad necesaria del cuadro de diálogo y apriete OK.

I contenido de la lista depende del contenido de la lista de trabajo en el Panel de seguimiento. Si no se muestra ni una unidad, apriete el botón *Mostrar todo* in . Si no han aparecido, no hay derechos para ninguna.

🔘 🗊 Buckaroo's rocket o				
	ar	\bigcirc	3	Buick Skylark Convertible
🔘 🌎 Charlie Babbit's Bu	ick			Chayka
🔘 🊦 Jaguar XK8		\bigcirc		KIA-952KLP
Kowalski's Challeng	ger		SP	Malinki Inc.
🔘 🕋 Mike's 1970 Nova (sms)	\bigcirc	Þ	Nissan Skyline GT-R (sms)
SkyWave				Starsky's Gran Torino
The Black Moon (si	ns)	\bigcirc	-	The Herkimer Battle Jitney (c)
Volkswagen Transp	oorter (c)			

Para cancelar la asignación de un remolque, haga clic en el icono de la unidad frente al nombre del remolque y apriete el botón correspondiente (*). También se puede separar un remolque por medio de registrar un intervalo laboral o eliminar asignaciones.

Asignación automática

El método automático de asignación de remolques requiere la presencia del dispositivo correspondiente, por ejemplo, de las llaves electrónicas iButton.

Para utilizar el método automático de asignar y separar remolques, hay que realizar unos ajustes previos en el sistema:

1. Para todas las unidades a las que se supone asignar remolques automáticamente, hay que crear un sensor del tipo *Asignación de remolque*. El parámetro del sensor puede ser avl_driver u otro, lo que depende del tipo de dispositivo utilizado y de su configuración.

Nuevo sensor					10 F'					×
Básicas	* Nombre:		Re	molque						
Tabla de cálculo	Tipo de sensor:		Asi	gnación de remolqu	e 🔹					
	Unidad métrica:		\subset							
	* Parámetro:)	avl	driver	•					
	Solo el último me	ensaje: 🕐								
	Descripción:		\square							
	Validador:		Nin	guno	•					
	Tipo de validació	on:	Y lớ	gico	•					
	Validar separació	ón: 🕐								
	Codigo de separ	acion:								
	P	ropiedad	es de la ur	idad – BMW 7	735i					
Básicas Acceso	Icono Avanza	das Se	nsores C	ampos personaliza	ados Grup	os de un	idades	Co	mand	ios
Conducción eficiente	Perfil Detecci	ión de viaje	Consum	io de combustible	Intervalos	de servi	cio			
Crear					As	istente pa	ara consu	mo po	r cálci	ulo
Nombre	Тіро	Métricas	Parámetro	Descripción	v	isible	Hora			
Conductor	Asignación de conductor		avl_driver					٩	ŋ,	×
Remolque	Asignación de		avl_driver					4	ų,	>

2. Apriete el botón de asignación automática en el Panel de remolques (*4;) para crear para cada recurso de remolques su lista de unidades, a que pueden asignarse automáticamente.

Una vez apretado el botón de asignación automática se abre el diálogo con la lista de todos los recursos disponibles. Hace falta tener al menos accesos mínimos al usuario que es creador del recurso o se mostrará un aviso.

In este diálogo hay que escoger el recurso cuyos remolques se utilizarán para la asignación automática. Para ver qué remolques pertenecen a uno u otro recurso, regrese al Panel de remolques y aplique el filtro por recurso (menú desplegable a la derecha del botón *Crear*).

Remolques	Grupos	
remoiques	Lista de asignación automática	×
Crear Todos		
■ A _Z ·C:	Recursos Q Buscar	
Casa rodante	O Caesar	<
🗹 📷 Cisterna	O Company 123	10 International
🗹 🚐 fr19	Enrique	0
Portable house	O Enrique Banderas	
Portacoches	Galazy	
Portacoches2	Jorge Hernández	
Rem05T	Nim7	18
Rem15x7	○ NimA	
Remolque aceitunero	Nueva cuenta	
Remolque hidráulico	O Pilar Ternera	
	Ricardo Martínez	-
	Cancelar Siguiente	
	BosquesUrbar	ios de Far

En el siguiente diálogo se indican las unidades a que podrán asignarse automáticamente los remolques del recurso elegido.



Un remolque se asignará automáticamente a una unidad por medio de iButton si (1) la unidad tiene configurado el sensor especial en sus propiedades y (2) si la unidad está indicada en la *Lista de asignación automática* aplicada al recurso, a que pertenece el remolque.

La asignación automática se cancela de la manera análoga: abrir el diálogo de asignación automática, indicar el recurso, quitar la selección de las unidades a que no debe aplicarse la asignación automática.

Registro del intervalo laboral

Esta opción es actual si usted, por ejemplo, quiere registrar un intervalo laboral ya terminado. Apriete el botón correspondiente ^(IIII) frente al nombre del remolque. Escoja el punto *Registrar intervalo laboral*. Apriete *Siguiente*. Escoja la unidad a que será asignado el remolque en el intervalo laboral indicado. Apriete *Siguiente*. Indique el comienzo y el fin del intervalo. También puede indicar solo el comienzo o el fin. Por ejemplo, puede indicar solo el comienzo, y el fin se registrará automáticamente (digamos, al entrar en una geocerca). Para esto puede utilizarse una notificación con el modo de acción *Separar el remolque*. Apriete *OK* para terminar el registro del intervalo laboral.

Asignar rem	nolque – Casa móvil
All Q y ×	
Buick Skylark Convertible	Chayka
Copy 1969 Dodge Charger	O 🚦 JIMMY
🔾 📬 Larry's 1969 Dodge Charger (sms)	 ¹ ¹
💿 🗽 Mystery Train	 Missan Skyline GT-R (sms)
Plymouth Fury	🔘 🦇 Plymouth Hemi 'Cuda
🔵 🏤 Plymouth 'Cuda	Pol1 (e)! copy
🔾 🐠 Shelby	 Shelby Cobra (sms)
🔵 🧊 SkyWave	Starsky's Gran Torino
🔾 🤹 The Herkimer Battle Jitney (c)	The Mystery Machine
	Cancelar Atrás Siguiente

Eliminación de asignaciones

Asignaciones incorrectas de remolques pueden afectar negativamente la informatividad de informes, por esto está prevista la posibilidad de eliminar asignaciones y separaciones. En el diálogo de asignación escoja *Eliminar* asignaciones y apriete *Siguiente*. Establezca el intervalo temporal para solicitar mensajes de este remolque y apriete *Mostrar*. Se mostrarán todas las asignaciones y separaciones en el intervalo indicado. Marque los mensajes que

quiere eliminar y apriete OK.

Remolaue	Hora	Unidad	
Ð	10-01-2017 15:20		
ø	10-01-2017 15:20	Chevrolet Chevelle Malibu	
£)	03-04-2017 11:57		
Ø	03-04-2017 11:58	Shelby	
£€	22-05-2017 09:03		
Ø	14-06-2017 09:08	Shelby	
£ }	14-06-2017 09:11		
ø	14-06-2017 09:11	Buick Skylark Convertible	

1) Nota. Igual que los mensajes de la unidad, el último mensaje del remolque no puede ser eliminado.

🔵 winlonlocal "

Grupos de remolques

Se puede agrupar los remolques creados. Los grupos se utilizan para reunir los remolques según un criterio y utilizarlos en informes.

• Pueden ser parte del grupo solo los remolques que pertenecen al mismo recurso, que el grupo.

Para manejar los grupos de remolques escoja el modo correspondiente en el panel Remolques.



Para crear un grupo, apriete el botón *Crear*. Introduzca el nombre y la descripción del grupo. Los remolques que deben formarlo se escogen en la lista de la izquierda. El contenido de esta lista puede cambiarse por medio de escoger usted en el filtro situado sobre la misma una de las variantes disponibles: todos los objetos, un grupo de objetos (los nombres de los grupos disponibles se muestran entre corchetes) u objetos fuera de grupos. Mueve los remolques necesarios a la lista de la derecha (por doble clics o utilizando el botón *Agregar*). Apriete *OK*.

Descripción:				
Todos los objetos	•			
Q Buscar		Q Buscar	\supset	
Casa móvil Casa rodante fr19 Portable house Portacoches Portacoches2 Rem05T Rem0fT	» «	Cisterna hgf12 Rem15x7 Remolque hidráulico		
Seleccionar todo		Seleccionar todo		

Los grupos creados se muestran en el área de trabajo. Los grupos están ordenados alfabéticamente. Por medio de desplegar el grupo ("+" frente a su nombre) se puede ver los remolques que lo forman. Para facilitar la búsqueda del grupo necesario se puede aplicar el filtro a la lista (en la lista desplegable se ofrece escoger la filtración por una propiedad o recurso). Además, está prevista la posibilidad de utilizar el filtro dinámico. Se puede modificar, copiar y eliminar grupos de remolques. Cabe subrayar, que al eliminarse un grupo, no se eliminan los remolques que lo forman.

Para los remolques que forman grupos está prevista una serie de acciones estandarizadas (hay que desplegar el grupo para que se muestren los iconos correspondientes).

Para los remolque que no pertenecen a ningún grupo se crea un grupo especial Remolques fuera de grupos.

Remolques	Grupos		
Crear Todos	Q Buscar		
⊞ A↓ .¢	🛱 🕒 🍾	· 🖬 🗡	¢
Casas móviles (3)	٩	TE X	¢
🔲 🌆 Casa móvil	Ø 🕒 🔧	r _{ii} ×	¢
🔽 🎫 Casa rodante	🌢 🕒 🔹	r _{ii} ×	¢
Portable house	Ø 🕒 🔧	fi ×	¢
	٩	fi ×	¢
Portacoches (2)	٩	Fi X	¢
Portacoches	🍋 🔌 🖉	fi X	¢
Portacoches2	🌮 🕒 🔧	fi ×	¢
Remolques portacoche	4	fi x	¢

Empleo de remolques

Durante el seguimiento en línea :

- En el Panel de seguimiento puede mostrarse una columna con los remolques.
- Los remolques, igual que los conductores, pueden mostrarse en la información adicional sobre la unidad. Esta opción se activa en los parámetros del usuario, en la pestaña *Parámetros básicos*.
- Un icono pequeño del remolque puede visualizarse en el mapa, que fue descrito arriba.

En notificaciones :

- Por medio de la notificación del tipo *Remolque* se puede seguir las asignaciones y separaciones de remolques.
- Por medio del modo de acción correspondiente al activarse una notificación, los remolques pueden separarse automáticamente, por ejemplo, al entrar en el punto final.

En informes:

- En informes tabulares de unidades y grupos de unidades (*Geocercas, Viajes, Estacionamientos, Paradas* y muchos otros) hay un columna *Remolque*, que muestra si hubo un remolque asignado a la unidad en un intervalo temporal y qué remolque fue.
- La tabla Asignaciones está prevista para remolques y grupos de remolques (en el módulo Informes avanzados).

Pasajeros

El sistema Wialon soporta la función de controlar a los pasajeros que realizan viajes regulares en el transporte especializado (por ejemplo, en un autobús escolar o empresarial). Entrando y bajando del vehículo el pasajero acerca una etiqueta RFID al lector especial. Los datos obtenidos se envían al sistema Wialon Local, donde podrán utilizarse más tarde para los objetivos de seguimiento.

El algoritmo de controlar a los pasajeros

Ya que las señales de una etiqueta RFID sobre la entrada y la salida de un pasajero son iguales, aparece la necesidad de diferenciar estas dos acciones:

- La primera activación de una tarjeta RFID por un día se considera una subida al autobús. La siguiente activación de la etiqueta en el mismo autobús equivale a una bajada de éste. Si la segunda activación de la etiqueta RFID se realiza durante el primer minuto después de la subida/bajada, se considera falsa y se ignora.
- Si después de una subida al autobús (con una etiqueta RFID usada) se realiza la activación de la misma etiqueta en otro autobús, el sistema registra una entrada en el segundo autobús y separa al pasajero del primer autobús automáticamente.
- Al pasar 10 horas desde el momento de subida al autobús (utilizada la tarjeta RFID) el pasajero se separa automáticamente.

Para controlar el flujo de pasajeros en el sistema Wialon se necesita crear pasajeros y listas de asignación automática. Una vez recibidos los datos sobre la entrada/salida de pasajeros, se puede realizar el seguimiento en línea, generar informes sobre el pasajeros y enviar notificaciones correspondientes.

🗘 winlonlocal`	🚱 Seguimiento	Ń	£, F	'asaje	ros
Crear Todos	Q Buscar				\supset
■ ^A [↓] -¢:		C	₅	Fe	×
💌 🌇 Batman		╚	٩	ŋ,	×
Bonnie Parker			٩	${\bf q}_{\rm I}$	×
🗹 🎆 Buzz Lightyear		(٩	ŋ,	×
🔽 🎆 Dr. Emmet Brown		(٩	ŋ,	×
El Joker			٩	${\bf q}_{\rm I}$	×
C Ellen Ripley		(٩	ų,	×
Gizmo		ଓ	٩	$\eta_{\rm I}$	×
🗌 🦹 Han Solo		(٩	ŋ,	×
Mannibal Lecter		(٩	ŋ,	×
🔲 🎆 Jack Sparrow		G	٩	ŋ,	×

Creación de un pasajero

Para crear pasajeros se necesita el derecho de acceso al recurso Crear, modificar y eliminar pasajeros.

Apriete el botón *Crear* para abrir el diálogo de creación de un pasajero. Introduzca el nombre del pasajero (campo obligatorio), el código (para la asignación automática) y llene los campos personalizados. Véase la descripción detallada de estos parámetros en la sección de creación de conductores. La información introducida se mostrará en la descripción emergente del pasajero y, parcialmente, en los informes. También se puede cargar una foto en el formato PNG, JPG, GIF o SVG. La foto se utilizará para que el pasajero se muestre en la lista de trabajo y en el mapa. Se recomienda utilizar fotos cuadradas para que no se deformen sus proporciones.

	Nu	evo pasajero		×
	* Nombre:	Peter Venkman	\supset	
	Código:	123Z	\square	
2 VICE	Campos personaliza	ados:		
		\square)+	
	Especialidad	Psicología	×	
	Nacionalidad	estadounidense	×	
	Resedencia	Nueva York	×	
			Cancelar OK	

Gestión de la lista de pasajeros

Para ver la lista de pasajeros se necesita el derecho de acceso al recurso Ver pasajeros.

Los pasajeros están ordenados en la lista alfabéticamente. Para facilitar la búsqueda del pasajero necesario, se puede aplicar un filtro a la lista (escoger filtración por propiedad o por recurso en la lista desplegable). Además, está disponible el filtro dinámico.



Un pasajero con el visto a la izquierda de su nombre activado se muestra en el mapa (si está activada la capa de pasajeros). Ya que los pasajeros no tienen sus propias coordenadas, éstas se toman de las unidades a que están asignados. Por un clic en el nombre del pasajero, el mapa se centra en su ubicación. El pasajero asignado se muestra por un icono pequeño en el rincón derecho inferior del icono de la unidad. Si el pasajero no está asignado a ninguna unidad en el momento actual, se muestra su última ubicación conocida (por un icono más grande). Si no hay datos de ubicación (por ejemplo, el pasajero nunca ha sido asignado a una unidad), tal pasajero no se muestra en el mapa.

En la descripción emergente de cada pasajero se puede ver su nombre, una foto aumentada, los campos personalizados (si todo esto ha sido indicado) y el nombre de la unidad a que está asignado actualmente.

Frente al nombre del pasajero puede haber icono de la unidad a que está asignado. Al apuntarse con el cursor a tal icono, aparece una ventana emergente con la información sobre la unidad (como en el mapa).

Para la gestión de pasajero se utilizan las siguientes acciones:

- [©] ver o modificar la historia del pasajero;
- * o [★] ver o modificar las propiedades del pasajero;
- copiar el pasajero, es decir, crear un pasajero tomando un pasajero que ya existe de modelo;
- eliminar el pasajero (si el botón está gris, no hay derechos necesarios).

Asignación de pasajeros

(1) ¡Atención!

Para asignar o cancelar la asignación de pasajeros se necesita el derecho de acceso al recurso Crear, modificar y eliminar pasajeros.

Los pasajeros pueden asignarse a una unidad solo automáticamente. El modo automático de identificación de pasajeros requiere la presencia de dispositivos correspondientes. Para trabajar con el flujo de pasajeros se utilizan ampliamente las etiquetas RDIF que se adhieren al lector especial por los pasajeros al entrar o salir del vehículo.

Para que se asignen o separen pasajeros automáticamente, se necesitan ajusten previos del sistema:

1. Hay que crear un sensor del tipo *Sensor de pasajeros* para todas las unidades a que se planifica asignar pasajeros. El parámetro de este sensor depende del tipo y la configuración del dispositivo utilizado.

Nuevo sensor							××
Básicas	* Nombre:	Pasajeros					
Tabla de cálculo	Tipo de sensor:	Sensor de pasajeros	•				
	Unidad métrica:						\sum
	* Parámetro:	avl_passenger	•				
	Solo el último mensaje: (
	Descripción:						
	Validador:	Ninguno	-				
	Tipo de validación:	Y lógico	-				
Básicas Ac Comandos Con + Crear	Propiedad cceso Icono Avan ducción eficiente Perfil	les de la unidad - 1967 Pont zadas Sensores Campos per Detección de viajes Consumo	iac GTO sonalizados Grupo o de combustible In Asistente	s de unidad tervalos de para consur	ies servi mo por	cio cálci	×
Nombre	Tipo Mét	ricas Parámetro Descripción	Visible	Hora			
1 Pasajeros	Sensor de pasajeros	avl_passenger			4	ų.	×
•							

2. Crear listas de asignación automática de pasajeros. Apriete el botón de asignación automática (* y cree para cada recurso su lista de unidades a que pueden asignarse los pasajeros de la lista automáticamente.

Una vez apretado el icono de la asignación automática, se abre el diálogo con la lista de todos los recursos disponibles. Es necesario, que tenga al menos accesos mínimos al usuario que es creador del recurso. Si no, se mostrará un aviso.

• En este diálogo hace falta escoger el recurso cuyos pasajeros se utilizarán para la asignación automática a las unidades (se eligen en el siguiente diálogo). Para ver, qué pasajeros pertenecen a un recurso, regrese al Panel de pasajeros y aplique el filtro por recurso (lista desplegable a la derecha del botón *Crear*).

Al escoger el recurso, apriete Siguiente. Si solo un recurso está disponible, se escoge automáticamente.

Crear	O Ruscar	3.92
	Lista de asignación automática	< >
Batman	Recursos Q Buscar	5
Bonnie Parker	Aureliano17	
🗹 🎆 Buzz Lightyear	O Aureliano José	
Dr. Emmet Brown	O Aurelizano14	
El Joker	🔾 Caesar	
Ellen Ripley	Company 123	5
Gizmo	O Enrique	
Man Solo	Enrique Banderas	20
Hannibal Lecter	Jorge Hernández	
Jack Sparrow	Nim7	
Mathilda	○ NimA	- Au
Peter Venkman		
I Ted	Nueva clienta	
V Tyler Durden	Cancelar Siguiente	

En en siguiente diálogo se indican las unidades, a las que podrán asignarse los pasajeros del recurso seleccionado automáticamente. De acuerdo con los derechos, se puede revisar o modificar la lista.

Lista de asigna	ción automática ×
✓ AII Q g ×	
🖉 🗫 1967 Pontiac GTO	🕑 🧼 1969 Dodge Charger
🕢 🔊 Bullitt's Mustang (sms)	🕑 🧼 Copy 1969 Dodge Charger
Compared to the second	🕑 🌄 Ford Gran Torino
Gator's 1971 Ford Custom 500	🕑 🧼 Greased Lightning
🕑 🧯 Jaguar XK8	🕑 🎁 Kowalski's Challenger
🕢 📬 Larry's 1969 Dodge Charger (sms)	🖉 🧊 Mazda 326 GR 789
Mercedes-Benz LG3000	🕑 🕋 Nissan Skyline GT-R (sms)
🖌 📰 Shaguar	🖉 🥎 ShootingStar
Starsky's Gran Torino	🕜 🦚 The General Lee (sms)
🗷 🤮 Van G	🖉 🍋 Volkswagen Transporter (c)
	Cancelar OK

Así, si se utiliza una etiqueta RDIF, un pasajero se asignará a una unidad a condición de que (1) haya un sensor de pasajeros en las propiedades de la unidad y (2) esta unidad esté en la lista de asignación automática para el recurso a que pertenece el pasajero.

La separación de un pasajero se realiza de la manera análoga: hay que abrir el diálogo de asignación automática, indicar el recurso, desactivar los vistos de las unidades para las cuales no debe realizarse asignación automática.

Historia del pasajero

Para ver la historia de asignaciones de un pasajero, apriete el icono [©] frente a su nombre. En el diálogo abierto indique el intervalo por el cual necesita ver la historia y apriete *Mostrar*.

En el diálogo se utilizan los siguientes iconos:

- t subida al autobús;
- bajada del autobús;
- [•] + separación automática tras pasar 10 horas desde el momento de subida al autobús.

Historia del pasajero – Peter Venkman				
Intervalo: 10 Septiembre 2017 00:00) - 11 Septiembre 2017 23:59 Mostrar				
Fecha	Hora	Estado	Unidad	
10 Sep 2017	11:45:00	★ ₩	Nostromo	×
	11:55:12	↑	Nostromo	×
	11:59:12	↑ ↓	Nostromo	×
	21:45:00	⊜ ♦		×
11 Sep 2017	11:53:01	★ ₩	Nostromo	×
	11:55:34	↑		×
	11:57:39	† #	Nostromo	×
	12:00:39	↑ ↓		×
			Cancelar	ОК

Para eliminar un mensaje de la historia apriete la cruz roja al final de la fila correspondiente.

1) Nota. Igual que los mensajes de la unidad, el último mensaje del pasajero no puede ser eliminado.

Empleo de pasajeros

Durante el seguimiento en línea:

 Los pasajeros pueden mostrarse en el mapa. A pesar de no tener sus propias coordenadas, la ubicación de un pasajero puede determinarse por la de la unidad a que está o fue asignado. Para que un pasajero se muestre en el mapa hay que activar el visto a su izquierda en el Panel de pasajeros. Si el pasajero está asignado a una unidad, su imagen pequeña se muestra en el rincón derecho inferior del icono de la unidad. Si no está asignado, se muestra su última posición conocida para el momento actual.

En notificaciones:

- Por medio de la notificación del tipo Actividad del pasajero se puede seguir la entrada y la salida de un pasajero de un vehículo.
- Por medio de la notificación del tipo *Alarma por pasajeros* se puede recibir notificaciones en caso si un pasajero no ha salido del vehículo.

En informes:

- En el informe tabular *Viajes* por unidades y grupos de unidades puede haber una columna que muestra la cantidad de pasajeros durante el viaje.
- El informe tabular *Asignaciones* muestra el tiempo y el lugar de entrada y salida de pasajeros, el nombre del vehículo, la duración del viaje, etc. (en márgenes del módulo *Informes avanzados*).
🔘 winlonlocal

Tareas

La tarea es un conjunto de acciones que se ejecutan de acuerdo con el horario establecido. Puede ser una tarea la ejecución de un comando, el envío de una información importante al usuario, operaciones con los derechos de acceso, etc.

Para crear, modificar o eliminar tareas, haga clic en el título *Tareas* en la barra de herramientas superior o escoja el punto correspondiente en la ventana de los ajustes del menú principal. Aquí está la lista de todas las tareas disponibles, la información sobre su estado y el botón de crear nuevas tareas.

En la lista las tareas están ordenadas alfabéticamente. Para buscar y manejarlas conviene usar el filtro dinámico. Los parámetros adicionales de búsqueda se ajustan en el cuadro de lista desplegable, donde se puede filtrar las tareas según su pertenencia a un recurso (si el usuario actual tiene acceso a varios).

Al apuntarse con el cursor al nombre de una tarea, en la descripción emergente se muestra toda la información sobre ésta: el tipo de la tarea, los parámetros de acción, el horario, el tiempo de la última ejecución, la pertenencia a un recurso (si el usuario actual tiene acceso a varios) y algunos más, depende de la configuración de la tarea. En las columnas de derecha se muestran el estado de la tarea, el número de ejecuciones realizadas y el número máximo de ejecuciones permitido.

Por el sistema está prevista la posibilidad de ejecución de prueba de una tarea. La ejecución de prueba es una ejecución de una tarea creada sin relacionarla con el tiempo y la cantidad de sus activaciones. Una ejecución de prueba se realiza en el transcurso de un minuto tras un clic en el icono de ejecución de prueba frente al nombre de la tarea necesaria ([▷]). El resultado de la ejecución de prueba se muestra en el historial. Además, se puede ver información sobre la ejecución de prueba en el informe por usuario *Historial*. Preste atención a que si se está realizando una ejecución de prueba, el botón se hace inactivo hasta que que se finalice.

En el panel se utilizan los siguientes botones e iconos:

	En la primera columna (a la izquierda del nombre de la tarea) se muestra el icono que marca el tipo de la
	tarea:
	💌 — enviar un comando;
	— enviar un informe por e-mail;
Tipo de	enviar información sobre el combustible por e-mail o SMS;
tarea	🐣 — modificar acceso a las unidades;
	¹³⁸ — contador de kilometraje;
	[©] — contador de horas de motor;
	Image: Contador de tráfico GPRS.
	Un clic en el botón de estado de la tarea en el encabezamiento de la tabla permite activar/desactivar todas
ሆ / ሀ	las tareas (si hay acceso correspondiente).
	Los botones 🖌 y 🧮 permiten activar/desactivar una tarea concreta.
	La columna de ejecución de prueba de una tarea. Se activa para cada tarea individualmente por medio de
°~	hacer clic en ▷.
Q	La columna muestra cuántas veces se ha realizado una tarea con éxito.
MAX)	El número máximo de ejecuciones exitosas.
٩	l os botones de ver v/o modificar los parámetros de una tarea (depende de los derechos de acceso)
ð	
5	Copiar una tarea, es decir, crear una tarea nueva a base de una que ya existe.
×	Eliminar una tarea.

Seguimiento] Tar	eas	
Crear Todas	,	0	Busc	ar			\supset
	ወ	0 ⁰	C	MAX	*	ī,	×
🙎 Acceso a unidades	-	⊳	1	0	٩	ŋ,	×
💽 Comando	~	⊳	115	0	٩	ŋ,	×
🔝 Comando por e-mail	~	⊳	2	21	٩	Γ _Π	×
Combustible	-	⊳	30	0	٩	ŋ,	×
Contador de HdM	-	⊳	229	0	٩	ų,	×
Contador de kilometr	-	⊳	10	10	٩	ŋ,	×
💽 Desactivar salida	~	⊳	0	1	٩	ŋ,	×
Enviar posición	-	⊳	50	50	٩	ŋ,	×
🔝 Informe	~	⊳	14	0	٩	ŋ,	×
Kilometraje	-	⊳	1	100	٩	ŋ,	×
💌 Mensaje	~	⊳	0	15	٩	ŋ,	×

• Nota. Si el usuario actual no tiene el derecho de acceso a Utilizar unidad en tareas, notificaciones, rutas, repetidores con respecto al recurso a que pertenece una tarea, unas acciones con ésta serán imposibles (activar/desactivar, modificar, eliminar).

Creación y modificación de una tarea

• Para manejar las tareas es necesario, que el usuario tenga al menos un recurso a que tenga acceso Crear, modificar y eliminar tareas.

Para crear una tarea apriete el botón Crear. Escoja un recurso en la ventana que se abre y el tipo de la tarea:

- Ejecutar un comando en la/s unidad/es;
- Modificar acceso a las unidades;
- Enviar un informe por e-mail;
- Enviar información de combustible por e-mail o SMS;
- Contador de kilometraje;
- Contador de horas de motor;
- Contador del tráfico GPRS.

Siga las instrucciones del diálogo. En particular, para cada tarea hay que escoger las unidades a que se aplicará y ajustar los parámetros básicos de ejecución de la tarea (nombre, tiempo de activación, etc.). Además, para cada tipo de tarea concreto hay que ajustar parámetros individuales que están descritos abajo.

	Nueva tarea	×
Sele	ccione el tipo de tarea	
۲	Ejecutar un comando en la/s unidad/es	
\bigcirc	Modificar acceso a las unidades	
0	Enviar un informe por e-mail	
0	Enviar información de combustible por e-mail o SMS	
0	Contador de kilometraje	
0	Contador de horas de motor	
0	Contador del tráfico GPRS	
	Cancelar Siguiente	

Elección de unidades para tareas/notificaciones

• El creador del recurso a que pertenece la tarea debe tener acceso Utilizar unidad en tareas, notificaciones, rutas, repetidores con respecto a las unidades.

En la página de elección de unidades para una tarea o notificación se muestran las unidades que actualmente están en la lista de trabajo en el Panel de seguimiento.

Si no se muestra ni una unidad, apriete el botón *Mostrar todo* $\overline{\lambda}$. Si aún así las unidades no han aparecido, esto significa, que no hay derechos correspondientes a ninguna.

Se puede cambiar entre la representación de unidades y grupos de unidades por medio del botón ≣ / ≡ . Si escoge el grupo de unidades, la tarea se aplicará a todas las unidades que lo forman en el momento de ejecutar la tarea o enviar la notificación. Se puede ver las unidades que forman el grupo en una descripción emergente.

Marque con vistos las unidades/grupos, a que tiene que propagarse la acción de la tarea/notificación dada. Ponga un visto en el encabezamiento de la tabla para elegir todos sus elementos.

Preste atención a que los iconos de unidades no se muestran en la página de su elección para tareas y notificaciones si la cantidad de unidades es mayor de 100.

Nu	eva tarea ×
🗆 \Xi 🔚 Q Buscar	\supset
🕑 🖚 1967 Pontiac GTO	🗆 💼 Audi RS8 (sms)
Charlie Babbit's Buick	Chevrolet Camaro ZL1
Chevrolet Chevelle Malibu	Chevrolet El Camino (sms)
Chevrolet Monte Carlo Lowrider	🔲 剩 Dliver Tracto 1580
🗌 🚚 Lorca	Mercedes-Benz LG3000
🗌 🚙 México	Oldsmobile Delta 88 (sms)
🖉 🚙 Shelby	🗆 💼 SMS Sim137
🔲 🖺 The Black Moon (sms)	The Mystery Machine
🗆 👰 Úrsula	
	Cancelar Atrás Siguiente

Mientras modificar una tarea/notificación o revisar sus propiedades, en diálogo de selección de unidades se muestran las que se han elegido para crear la tarea/notificación (tienen vistos puestos) y las que están en la lista de trabajo en el momento presente. Si hay necesidad, se puede agregar/eliminar unidades. Tenga en cuenta que solo pueden mostrarse, agregarse, eliminarse las unidades con el visto *Utilizar unidades en tareas, notificaciones, rutas, repetidores.* En caso de incluir en la tarea/notificación las unidades a que el usuario actual no tiene acceso necesario, aparecerá un aviso. Si guarda tal tarea/notificación, dichas unidades se perderán.

Parámetros básicos de una tarea

Estas propiedades se ajustan en la última ventana del cuadro de diálogo. Generalmente, atañen horarios y términos de ejecución de la tarea.

Nombre: Nueva tarea Descripción: Ejecución programada: cada horas minutos horario Itempo de activación: 29 Septiembre 2017 00:00 Ejecuciones máximas: Activada: Itimitaciones de tiempo: Itic Itimitaciones de tiempo: Itic Itimitaciones de tiempo: It		Nueva tarea	×
Descripción: Ejecución programada: Tiempo de activación: Ejecuciones máximas: Activada: Limitaciones de tiempo:	Nombre:	Nueva tarea	
Ejecución programada:	Descripción:		
Tiempo de activación: 29 Septiembre 2017 00:00 Ejecuciones máximas: Activada: Limitaciones de tiempo:	Ejecución programada:	cada 5 horas 0 minutos	
Tiempo de activación: 29 Septiembre 2017 00:00 Ejecuciones máximas: Activada: Limitaciones de tiempo:		O horario	
Ejecuciones máximas: Activada: Limitaciones de tiempo:	Tiempo de activación:	29 Septiembre 2017 00:00	
Activada: Cimitaciones de tiempo:	Ejecuciones máximas:		
Limitaciones de tiempo:	Activada:		
	Limitaciones de tiempo:	. (.)	
		Cancelar Atrás	OK
Cancelar Atrás OK		Cancelar	

Nombre

El nombre de la tarea se usará en la lista de tareas y en función del nombre del e-mail si la tarea está relacionada con el envío de información por el correo electrónico.

Descripción

Es opcional. Si hay una, se mostrará en la descripción emergente de la tarea.

Ejecución programada

El horario de ejecución puede establecerse de dos modos:

(1) Se puede indicar la periodicidad (intervalo) de ejecución — cada [número de horas] horas y [número de minutos] minutos.

(2) Se puede crear un horario en formato *horas:minutos* o simplemente *horas*. En función de separadores se utilizan blancos. Por ejemplo:

	8:00 22:00	
--	------------	--

En este caso la tarea irá ejecutándose a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche diariamente (si los días no están

indicados con más precisión en la pestaña Limitaciones de tiempo).

Tiempo de activación

Indica, cuándo empezará a ejecutarse la tarea.

Ejecuciones máximas

La cantidad de ejecuciones después de la que la tarea será desactivada. Si este campo se queda vacío, la tarea seguirá ejecutándose infinitamente o hasta que la eliminen o desactiven manualmente.

Activada

Este botón muestra si la tarea está activada o no. Mientras crear una tarea, la presencia del visto en esta casilla muestra, que se activará inmediatamente después de su creación. Si no pone un visto, la tarea también aparecerá en la lista y se podrá activarla más tarde.

El nombre y el horario son campos obligatorios, los demás son opcionales.

Limitaciones de tiempo

Se puede establecer limitaciones de tiempo para una tarea (así como para una notificación, informe, ruta). Esto significa, que irá ejecutándose en horas fijadas del día, o los días de semana determinados, o solo los días pares o impares, o meses del año específicos, etc. Por ejemplo, para reiniciar el contador del tráfico GPRS conviene ajustar limitación por los primeros días del mes. En resultado, el primer día de cada mes el contador se reiniciará automáticamente.



Ejecutar un comando en la/s unidad/es

Para la tarea *Ejecutar un comando en la/s unidad/es* hay que escogerla de la lista de tareas disponibles. Esta lista contiene los comandos descritos en las propiedades de todas las unidades si a éstas hay acceso *Ejecutar comandos*.

No todas las unidades elegidas podrán ejecutar uno u otro comando, lo que testimoniará el símbolo especial al lado del nombre del comando:

- ✓ el visto verde aparece al lado del nombre del comando si todas las unidades lo soportan;

Con	nandos disponibles	
0		Soportado
	Desactivar salida	~
• 💮	Enviar posición	Â
	Intervalo	×
	Ir a casa	Â
	Mensaje	×
	STOP	×

Si hay que ajustar algunas propiedades del comando, lo tendrá que hacer en la siguiente pestaña del diálogo. Más información sobre los comandos está aquí.

IAtención!

Al llegar el tiempo de ejecutar el comando según el horario de la tarea se comprueba si hay derechos necesarios. Para que se ejecute con éxito, el usuario que es creador del recurso tiene que tener acceso a la unidad *Ejecutar comandos* y los derechos indicados en las propiedades del comando mismo.

Modificar acceso a las unidades

Esta tarea está prevista para cambiar el acceso de usuarios al llegar el tiempo indicado (por ejemplo, para dar o quitar acceso a una unidad). Esta posibilidad puede usarse para organizar el acceso demo, para restringir el acceso de acuerdo con la jornada laboral, etc. Para configurar la tarea hay que escoger a los usuarios y sus nuevos accesos. En la lista solo se muestran los usuarios a los que hay acceso *Administrar derechos de acceso del usuario*. Marque a los usuarios, cuyos derechos quiere cambiar de acuerdo con la tarea. Escoja en la lista de la derecha los derechos necesarios y qué hay que hacer con éstos: añadir, eliminar, omitir (dejarlo como es). Véase más sobre los *Derechos de acceso.*

	Nueva tarea	×
Usuarios	 Ver objeto y sus propiedades básicas Acciones (añadir, eliminar, omitir) 	
Waldo	 Ver detalle de propiedades del objeto 	-
🔲 irra	Gestionar acceso al objeto	
Enrique Banderas	 Iminar objeto 	
Ricardo Martínez	C Renombrar objeto	
🕑 María Ramírez	O Ver campos personalizados	
Álvaro Pardo	 Gestionar campos personalizados 	
Eulalia Iglesias	 • Ver campos administrativos 	
 Francisco Pizarro 	 Gestionar campos administrativos 	
Gertrudis	Modificar propiedades no mencionadas	
🗌 Úrsula Buendía	Cambiar icono	-
	Cancelar Atrás Siguiente	

1 ¡Atención!

Una tarea puede ejecutarse con éxito solo si en momento de su ejecución el usuario que es creador del recurso tiene acceso *Gestionar acceso al objeto*.

Enviar un informe por e-mail

La tarea *Enviar un informe por e-mail* puede emplearse para recibir automáticamente informes sobre la actividad de unidades de seguimiento (o usuarios) a su correo electrónico sin entrar en el sistema.

Escoja la plantilla de informe, el formato del archivo y los parámetros. Establezca el período contable: indique el intervalo temporal preciso o escoja el informe por anteriores 1-99 minutos/horas/días/semanas/meses/años. En la sección *Contenido* escoja si quiere recibir ficheros/archivos o un enlace al servidor FTP (Wialon o su propio) donde se guardan estos ficheros/archivos. En la sección *Destinatarios* indique los correos electrónicos, a que se enviará el informe. Véase la descripción más detallada de formatos de archivos y parámetros en la sección sobre la exportación del informe a un archivo.

	Nueva tarea ×
Plantilla de informe:	Eventos •
Formato del archivo:	□ HTML □ PDF □ Excel ◎ XML □ CSV
Parámetros:	Comprimir los archivos del informe Inhabilitar enlaces a Google Maps en archivos PDF y Excel Adjuntar mapa (solo para PDF y HTML) Comprimir todos los elementos gráficos para que quepan Ocultar la base cartográfica
Intervalo:	Intervalo especificado 🔹
De:	29 Septiembre 2017 00:00
A:	29 Septiembre 2017 23:59
Contenido:	Enviar ficheros/archivos
	Cancelar Atrás Siguiente

En la lista de plantillas de informes solo se muestran las que pertenecen al mismo recurso que la tarea. De acuerdo con el tipo de la plantilla, en la siguiente ventana podrá escoger los objetos para los que se generará el informe. Pueden ser unidades de seguimiento, grupos de unidades, usuarios, conductores, recursos, repetidores o rutas. Tenga en cuenta, que a estos objetos hay que tener acceso *Solicitar informes y mensajes* y que se mostrarán solo las unidades que están en la lista de trabajo del Panel de seguimiento.

Se puede comprimir los archivos enviados por una tarea. En tal caso se enviará un correo electrónico con un archivo zip adjuntado. El correo electrónico tendrá el nombre de la tarea y el archivo zip — el nombre de la plantilla del informe y la fecha de su ejecución. Una vez recibido el correo electrónico, descomprima los archivos adjuntados a una carpeta aparte. Para ver el contenido del informe, utilice los programas que correspondan al formato de estos archivos. Véase abajo las reglas de comprimir los archivos:

- Compresión obligatoria para los formatos HTML, CSV, XML y para los casos si el volumen de los archivos enviados supera 20 Mb;
- Compresión tras activarse el visto para los archivos PDF y XLSX.

1 Ayuda.

 Para recibir un informe diario, escoja el intervalo Por anteriores 1 días y ponga en el horario de ejecución programada cualquier hora nocturna, por ejemplo, 3:00. Entonces, al llegar al trabajo, encontrará en su correo electrónico los informes necesarios por el día anterior.

Si en su empresa la jornada laboral termina después de la medianoche porque algunos vehículos llegan tarde de sus viajes, se puede configurar el informe diario de la siguiente manera. Escoja el intervalo del informe *Por anteriores 24 horas* y ponga las 4 de la madrugada como *tiempo de activación*. Entonces, el informe se ejecutará cada 24 horas a las 4 y contendrá el análisis de datos por los 24 horas pasadas sin dividir en dos partes los viajes después de la medianoche.

• Para recibir un **informe semanal**, escoja el intervalo *Por anteriores 1 semanas* y ponga en el horario de ejecución cualquier hora nocturna y en las limitaciones de tiempo escoja el lunes. De esta manera, para la mañana del lunes tendrá informes por la semana pasada.

• Para recibir un **informe mensual**, escoja el intervalo *Por anteriores 1 meses* y ponga en el horario de ejecución programada cualquier hora nocturna y en las limitaciones de tiempo marque por un visto el primer día del mes. Entonces, recibirá el informe correspondiente el primero de cada mes.

Enviar información de combustible por e-mail o SMS

Usted puede recibir una notificación de llenados o descargas de combustible detectados y del nivel actual de combustible a su correo electrónico o en un SMS. Para detectar llenados y descargas se utilizan las propiedades de la unidad correspondientes (pestaña *Consumo de combustible*), que son actuales solo si la unidad tiene sensores de combustible.

Básicas	Destinatarios:
Tipo de evento: Ivel de combustible Lenado Descarga Método de envío: E-mail SMS Formato del mensaje: Mensaje separado para cada unidad Todas las unidades en un mensaje Tiempo compensado: 0 minutos	E-mails: v usario1@empresa.es v usario3@empresa.es v usario3@empresa.es Teléfonos: v +34123456789

Ajuste los parámetros del informe:

- Tipo de evento: nivel de combustible, llenado, descarga (se puede escoger los tres).
- Método de envío: e-mail y/o SMS. En la parte derecha del diálogo introduzca el correo(s) electrónico(s) y/o teléfono(s) en el formato internacional. Si todos los campos para introducir los correos electrónicos o números de teléfono están llenados, los campos adicionales aparecen automáticamente. I Preste atención a que si en las propiedades del usuario no está activado el visto de enviar SMS, este método de envío está indisponible (no se muestra).
- Formato del mensaje: mensaje separado para cada unidad o todas las unidades en un mensaje.
- *Tiempo compensado* en minutos. Este parámetro permite analizar los mensajes de la caja negra. El inicio del intervalo para el análisis será el tiempo de la última ejecución de la tarea menos el tiempo compensado y su fin el momento actual.

Si el llenado o la descarga cae en la juntura de intervalos, habrá posibilidad de que no se determinen. Por ejemplo, el volumen de la descarga mínimo es de 15 litros y el horario de ejecutar la tarea es de cada hora (9:00, 10:00, 11:00, 12:00, etc.). Entonces, si en los últimos 5 minutos de una hora han sido robados 10 litros y en los primeros 5 minutos de la hora siguiente — 10 litros más, las descargas caerán en varios intervalos y la tarea no funcionará, ya que cada de las descargas será menor del valor mínimo. Por esta razón no se recomienda crear tareas con intervalos de ejecución muy frecuentes para evitar gran cantidad de junturas. De todos modos, podrá ejecutar un informe por llenados y descargas de combustible por 24 horas, por una semana, un mes, etc., que contendrá todos los eventos.

Mientras enviarse información sobre el combustible se utiliza el siguiente algoritmo de su recopilación:

- Para la primera activación de la tarea se toma la información por el intervalo desde el tiempo de activación indicado (menos la desviación) hasta el tiempo de activarse la tarea;
- Para las activaciones siguientes se toma la información por el período desde la activación anterior de la tarea (menos la desviación) hasta la activación corriente.

La información sobre llenados y descargas se envía solo si se han detectado unos. Los datos del nivel de combustible se muestran en todos casos. Si no hay tales datos, se enviará el correo *Nivel de combustible desconocido*.

Formato de SMS

<unitname> x a/b/c</unitname>	

donde

- Unit Name es el nombre de la unidad (se recomienda utilizar letras del alfabeto latino para ahorrar el tráfico);
- x es el número del sensor;
- a es el nivel de combustible;
- **b** es el combustible llenado;
- **c** es el combustible descargado.

Por ejemplo, el mensaje SMS

```
Iveco_1501
1 66/-/-
2 100/-/10
```

significa, que el nivel de combustible de la unidad lveco_1501 según las indicaciones del primer sensor es de 66 litros y que no se han detectado llenados o descargas; de acuerdo con el segundo sensor (en otro depósito, por ejemplo) el nivel de combustible es de 100 litros, no se han detectado llenados, pero se ha detectado una descarga de 10 litros.

Una raya en una columna puede significar lo siguiente:

- 1. En los parámetros de la tarea falta el visto correspondiente, es decir, el punto no está marcado. Por ejemplo, no está marcado *Nivel de combustible*, por esto siempre habrá una raya en esta columna.
- 2. No se puede recibir los datos (es actual para el nivel de combustible).
- 3. No se han detectado eventos correspondientes (es actual para llenados y descargas).

• Nota. De acuerdo con los ajustes del recurso, el nivel de combustible puede mostrarse en litros (si el recurso utiliza el sistema de medidas métrico) y galones (para el sistema estadounidense o imperial).

Tareas según contadores

En el sistema Wialon se usan contadores de tres tipos: del tráfico GPRS, de kilometraje y de horas de motor. Se configuran en la pestaña *Básicas* de las propiedades de la unidad.

Las tareas según contadores permiten automatizar el proceso de guardar valores de contadores y ajustar los contadores de kilometraje, horas de motor y el tráfico GPRS usado.

Contador de kilometraje

Esta tarea proporciona la posibilidad de guardar el valor del contador de kilometraje corriente, reiniciarlo o ajustarlo a algún otro valor y guardar como parámetro en un mensaje.

Nueva tarea	×
Nuevo valor para el contador de kilometraje, km	☑ 100000
Guardar el valor del contador como un parámetro en el mensaje de la unidad	✓ odómetro
Guardar el valor del contador en el historial	Ø

Para ajustar nuevo valor o reiniciar el contador, hace falta escoger la opción *Establecer nuevo valor para el contador de kilometraje* e introducir el valor necesario, que se aplicará al contador una vez ejecutada la tarea. De acuerdo con los ajustes del recurso, pueden utilizarse varios sistemas de medidas.

El visto *Guardar el valor del contador como un parámetro en el mensaje de la unidad* está previsto para guardar el valor corriente del contador de kilometraje en un mensaje. Esto permite mostrar más tarde el valor inicial y final del kilometraje en el informe de viajes. Se recomienda guardar el valor del contador durante el estacionamiento del vehículo, por ejemplo, una vez en 24 horas en el tiempo nocturno.

El visto *Guardar el valor en el historial de la unidad* responde de guardar el valor corriente en el historial de la unidad. Esto es especialmente actual si según la tarea el valor del contador tiene que reiniciarse.

Contador de horas de motor

Esta tarea parece a la anterior, pero en lo que se refiere al contador de horas de motor. Con su ayuda se puede guardar el valor actual del contador de horas de motor, resetearlo o indicar cualquier otro valor, así como guardarlo como parámetro en un mensaje.

Nueva tarea	×
Nuevo valor para horas de motor, h	Ø ()
Guardar el valor del contador como un parámetro en el mensaje de la unidad	✓ odometer
Guardar el valor del contador en el historial	v

El visto *Guardar el valor del contador como un parámetro en el mensaje de la unidad* está previsto para guardar el valor corriente del contador de kilometraje en un mensaje. Esto permite crear más tarde a base de este parámetro un sensor de horas de motor. Para cálculos más precisos se recomienda guardar los valores del contador durante el estacionamiento del vehículo, por ejemplo, una vez al día en el tiempo nocturno.

El visto Guardar el valor en el historial de la unidad responde de guardar el valor. En el campo Nuevo valor para horas de motor se introduce el nuevo valor (en horas) que se aplicará al contador después de ejecutarse la tarea.

(1) ¡Atención!

Una tarea por contadores puede ejecutarse con éxito solo si en el momento de su ejecución el usuario, que es creador del recurso a que pertenece la tarea, tendrá acceso a la unidad *Modificar contadores*.

Mientras guardar los valores de contadores de kilometraje, horas de motor o tráfico GPRS en el historial de la unidad, se fijan en el sistema como eventos registrados. Esto permite introducirlos después en el informe de eventos o de

cronología. El valor del contador como parámetro en un mensaje se guarda en la base de datos de la unidad en mensajes del tipo *Mensajes con datos*. El valor de horas de motor se muestra en segundos y él de kilometraje, según las propiedades de la unidad, — en metros o pies.

Contador del tráfico GPRS

Este tipo de tarea está previsto para:

- 1. Reiniciar automáticamente de una manera regular (por ejemplo una vez al mes) el contador del tráfico GPRS.
- 2. Guardar el volumen del tráfico GPRS usado en el historial de la unidad, lo que permite generar informes del tráfico utilizado.

Nueva tarea	×
Guardar el valor del contador en el historial	ø

Marque por un visto *Guardar el valor del contador en el historial*. Entonces, cada vez que se resetee el tráfico según la tarea, esto se guardará como un evento y podrá incluirse después en un informe de eventos o del tráfico GPRS. Si la opción no está activada, no se guardará como evento.

El visto Resetear el contador del tráfico GPRS está destinado para reiniciar el contador al ejecutarse la tarea.

Estos dos vistos pueden utilizarse por separado o juntos. Si ambos están activados, obtendremos una tarea por la que, según el horario establecido, se ejecutará el reinicio del contador y el valor reseteado se guardará en el historial.

Notificaciones

En el sistema de rastreo satelital Wialon usted puede configurar la recepción de notificaciones sobre la conducta de una unidad (por ejemplo, sobre su ubicación, excesos de velocidad, indicaciones de sensores, etc.). Una notificación puede enviarse por medio del correo electrónico o SMS, puede mostrarse en una descripción emergente o marcarse en el sistema por una acción de respuesta.

Para abrir el Panel de notificaciones, haga clic en el título correspondiente en la barra de herramientas superior o escoja el punto adecuado en la ventana de ajustes del menú principal.

🗘 winlonlocal 🔪	5	Tar	eas	Ċ	Notif	ficacio	ones
Crear Todas	•	QB	uscar				\supset
	ወ	►	C		♣	層	×
Alarma por pasajeros	~	3	0	1	٩	ŋ,	×
🔜 Asignar remolque	-	3	0	8	٩	ų,	×
🖏 Bus	~	3	0	1	٩	ų,	×
🔁 Bus M	~	2	186	1	٩	ų,	×
Gonductor	~		0	8	٩	$\eta_{\rm I}$	×
Section loss	-		76	109	٩	ų,	×
Connection loss	~		4	8	٩	ų,	×
Ceocercas Geocercas	~		29	2	٩	ų,	×
Ceofences	~		0	1	٩	ų,	×
🖏 🛛 LA trip	~	2	142	1	٩	ŋ,	×

Creación de una notificación

- 1. Apriete el botón Crear en el Panel de notificaciones.
- 2. Escoja la unidad (las unidades) necesaria y apriete *Siguiente*. La unidades se eligen del mismo modo que mientras crear una tarea (véase más).
- 3. Indique el tipo de la acción controlada: el control de una geocerca, de velocidad, alarma, llenado de combustible, etc. (véase más).
- 4. Establezca los parámetros de control para el tipo de notificación elegido. Por ejemplo, escoja una geocerca, o fije restricciones de velocidad, o el tiempo máximo de ralentí permitido, etc. (véase más).
- 5. Escoja qué acciones deben realizarse al activarse la notificación (notificar por e-mail, vía SMS, etc., ejecutar un comando, registrar evento en la unidad, crear rutina, etc.).
- 6. Introduzca el texto de notificación usando los parámetros de la tabla de abajo. Estos parámetros se sustituirán por parámetros reales mientras enviar una notificación (véase más).
- 7. Dé el nombre a la notificación y establezca límites temporales para su funcionamiento (véase más).
- 8. Apriete OK. La notificación aparecerá en la lista a la izquierda de la ventana.

El proceso detallado de crear una notificación está descrito abajo.

(1) ¡Atención!

Para crear una notificación hay que tener acceso a *Utilizar unidad en tareas, notificaciones, rutas, repetidores*. Sin embargo, para que la notificación funcione, hay que tener también acceso para las acciones que atañe (por ejemplo, enviar un comando, registrar un evento, cambiar acceso, etc).

Tipos de notificaciones

Existen varias condiciones de activar notificaciones.

Velocidad	Geocerca
) Alarma (SOS)	Entrada digital
Parámetro en un mensaje	Valor del sensor
Pérdida de conexión	Ralenti
SMS	Interposición de unidades
Dirección	 Exceso de mensajes
Llenado de combustible	O Descarga de combustible
Progreso de ruta	Conductor
Remolque	Actividad del pasajero
Alarma por pasajeros	 Mantenimiento

Velocidad

En este caso hay que ajustar la velocidad mínima y máxima permitidas. Se indican en la escala por medio de dos marcadores. Para ajustar el marcador, puede moverlo o introducir el valor del teclado después de hacer doble clic en éste. El rango, en que la notificación funciona, se muestra de rojo para mejor visualización.

Además, se puede activar el control del valor del sensor. Entonces, la notificación funcionará solo en caso de observarse ambas condiciones.

Velocidad	
0 100	
Valor del sensor	

Geocerca

Una vez elegido este tipo de notificación, en la ventana siguiente habrá que indicar el tipo de control: activarse dentro de una geocerca o fuera de sus límites. Además, hay que indicar geocercas o grupos de geocercas (se muestran entre corchetes) en que se propagará la acción de la notificación. Las geocercas tienen que ser creadas de antemano y pertenecer al mismo recurso que la notificación.

Se puede reducir las condiciones de ejecutarse la notificación por medio de establecer las restricciones de velocidad o el valor del sensor.

Deptre de geogeree	Calir da gagagrag	O Buss	
Dentro de geocerca	Salir de geocerca	C Busc	
32Nd St, Miami Be	ach, FL 33140, USA		Dedenser Straße, Niedersachsen, Germany, B
🔲 Dedenser Straße, I	Niedersachsen, Germ	iany, B	gef1
Las Palmas			Matapalo
Nepal			✓ Palermo
Palma Aquarium			🗌 Ópalo
Velocidad			
Valor del sensor			

Alarma (SOS)

Este tipo de notificación no requiere parámetros específicos. Sin embargo, el dispositivo utilizado tiene que soportar

las funciones correspondientes o tiene que ser ajustado el sensor adecuado en las propiedades de la unidad.

Entrada digital

Introduzca el número de la entrada digital e indique, cuándo debe ejecutarse la notificación: en caso de su activación o desactivación.

Entrada di	gital			
Activación	Desactivación			
Introduzca r	iúmero: 1 Des	e 1 hasta 32		

Parámetro en un mensaje

Este tipo de notificación permite controlar los parámetros en mensajes. El parámetro controlado debe ser real, es decir, enviarse por el dispositivo. Los parámetros virtuales como *speed, alt, sats*, etc. no pueden controlarse por este tipo de notificación.

Hay 4 tipos de control del parámetro en un mensaje previstos: rango de valores, máscara de texto, disponibilidad del parámetro, falta del parámetro.

Para controlar el *rango de valores*, indique los valores máximo y mínimo de activación y el tipo de activación (cuando los valores están dentro o fuera del rango).

• Si es necesario que la notificación se active cuando el valor del sensor es distinto a 0, elija el rango de valores de 0 a 0 y el tipo de activación *fuera del rango*.

El control del parámetro según la máscara de texto conviene para los parámetros que envían valores no digitales. La máscara del texto se introduce con ayuda de caracteres especiales (* y ?).

Para los tipos de control *disponibilidad del parámetro* o *falta del parámetro* basta indicar el nombre del parámetro. Para que la notificación se active no solo para la disponibilidad o falta, sino también para aparición o desaparición, hay que escoger la opción *Generar notificación al cambiar el estado* en la última página del diálogo.

Para los parámetros de tipo in y out solo es posible controlar la disponibilidad y la falta del parámetro.

Parámetro en un mensaje	
Parámetro: adc13 -	
Tipo de control: Rango de valores	-
Valor desde: -1 hasta: 1	
Activar cuando: Fuera del rango	•

Valor del sensor

Por medio de este tipo de notificación se puede controlar si el valor del sensor cae en el rango indicado (*Rango de valores*) o si ha habido un salto de valores por un valor más alto del indicado (*Salto en valor*). Indique los sensores que le interesan: escoja el tipo del sensor de la lista desplegable o escriba la máscara del nombre del sensor utilizando los símbolos especiales (* y ?). Se puede usar ambos métodos al mismo tiempo. Si se encuentran varios sensores que reúnen todos lo requisitos (del mismo tipo o con la misma máscara, o ambos), sus valores se sumarán o se calcularán por separado de acuerdo con la opción que escoge usted. Siga con introducir los valores mínimo y máximo del sensor y elegir cuándo debe activarse: en el rango de los valores indicados o fuera de éste.

Si se controla el salto en valor, hace falta introducir la delta. La notificación se activará en caso de superar la delta indicada. Hay que subrayar, que con la delta indicada se compara el módulo de delta de valores.

Rango de valores	Salto en valor
Tipo de sensor:	Sensor de ignición del motor
Nombre del sensor:	*motor
Sensores similares:	Sumar valores
Valor desde:	-1 hasta: 1
Activar cuando:	En el rango

Pérdida de conexión

Hay que elegir el tipo de control:

- 1. <u>No hay información</u>. Se puede registrar la pérdida de conexión como tal, cuando en el intervalo temporal indicado no hay ni un mensaje de la unidad.
- No hay coordenadas. Puede haber situación, cuando los sensores funcionan bien y envían señales con regularidad, pero hay dificultades con determinar la localización de la unidad (por ejemplo, en caso de cubrir la antena GPS por algo).

Establezca el intervalo temporal de pérdida de datos/coordenadas (en minutos) después del cual se activará la notificación.

Además, la notificación puede activarse al restablecerse la conexión. Para que lo haga, active el visto Notificar también al restablecerse la conexión.

Pérdida de conexió	1	
No hay información	No hay coordenadas	
Intervalo de tiempo:	20 min	
Notificar también al	restablecerse la conexión	

Ralentí

Aquí hay que indicar el tiempo y la velocidad para determinar, qué situación se considere ralentí. Se recomienda indicar la velocidad superior a 0 para tener en cuenta posibles errores de dispositivos. Indique el tiempo permitido de estacionamiento. En caso de superar este tiempo (si los márgenes de velocidad están observados), se activará la notificación.

1) El tiempo máximo permitido de ralentí es 98 horas y 59 minutos.

Se puede incluir el control del valor del sensor, entonces la notificación se activará solo cuando se observen ambas condiciones: se supere el tiempo de estacionamiento permitido y haya valor del sensor inadmisible. Conviene usar esta combinación para, por ejemplo, controlar no solo el ralentí como tal, sino el ralentí con el motor encendido.

Ralentí		
Tiempo máximo de rale Velocidad, no más de:	í permitido: 0 : 7 hh:mm 3 km/h	
Valor del sensor		

SMS

Se puede recibir una notificación sobre la recepción de un mensaje SMS. Para precisar, que SMS activará la notificación, introduzca la máscara del texto de SMS. Esto puede servir, por ejemplo, si el dispositivo envía SMS con el determinado contenido en caso de encontrar defectos.

SMS		
Texto de SMS: *		

Interposición de unidades

Esta notificación permite controlar la aproximación de unidades una o otra y su alejamiento. Hay que escoger el tipo de control entre *Acercándose* o *Alejándose* e indicar el radio en metros (la distancia entre las unidades, que al disminuirse o aumentarse, causará la activación de la notificación). Siga con escoger las unidades, cuya posición se apreciará respecto a la unidad elegida para la notificación misma. Además, se puede aplicar filtros por la velocidad y el valor del sensor.

10 La interposición de unidades se comprueba por el sistema solo de acuerdo con sus últimos mensajes.

Interposición de unidades		
Acercándose Alejándose		A
Radio: 1000 m		
✓ 1967 Pontiac GTO	1969 Dodge Charger	-
Aaron (c)	Aston Martin DB5 (sms)	
Audi RS8 (sms)	 Aurora Borealis 	
BMW 735i	Buckaroo's rocket car	
 Buick Skylark Convertible 	Bullitt's Mustang (sms)	
Bumblebee	Cadillac Sedan DeVille (e)	
Camel	Charlie Babbit's Buick	÷ _

Dirección

Esta notificación parece a la del control de geocerca. Permite controlar la entrada/salida, permanencia *dentro* o *afuera* del lugar determinado. Introduzca los parámetros de la dirección (por ejemplo, ciudad, calle y casa) y escoja la variante más conveniente de la lista desplegable. Indique también el radio del punto. Adicionalmente, se puede aplicar filtros según el sensor y la velocidad.

Dirección	
Dentro Afuera	
Dirección: Barcelona, Peru Radio: 100 m	•
Velocidad	

Exceso de mensajes

Esta notificación permite controlar el flujo de mensajes de la unidad. Pueden ser mensajes con datos ordinarios (mensajes con coordenadas, valores de sensores, etc.) o mensajes SMS. Elija el límite de mensajes y el intervalo de reiniciar el contador. Por ejemplo, si ajusta la notificación como está mostrado abajo, la notificación se activará si la unidad envía 10 o más mensajes SMS durante 3 horas.

Exceso de mensaj	es	
Mensajes de datos	Mensajes SMS	
Reiniciar contador ca	la: 3): 00) hh:mm	
	$\underline{\bigcirc}$	

Llenado de combustible

Este tipo de notificación permite controlar llenados de combustible y contiene información sobre su volumen. Mientras crear la notificación, puede indicar máscaras de sensores que se utilizarán para determinar un llenado y su volumen. Además, por medio del visto correspondiente se puede controlar llenados el relación con determinadas geocercas (*entrar en geocerca/salir de geocerca*). Las geocercas tienen que ser creadas con anterioridad y pertenecer al mismo recurso que la notificación. También existe la opción *Ignorar datos recalculados*, que permite recibir solo notificaciones sobre llenados nuevos (actuales). Si está desactivada, al recibirse un mensaje histórico (de la caja negra o después de la importación de mensajes, etc.), los eventos serán recalculados y usted recibirá datos sobre llenados viejos (no actuales).

Máscaras de sensores *fuel* ×		
+ Agregar máscara		
Dentro de geocerca Salir de geocerca	Q Buscar	
[Almacenes]	[Ciudades]	4
[Lugares de interés]	[Almacenes]	
Ciudades]	[Lugares de interés]	
1. Madrid	🔲 Berlin	

1 La notificación se activa según cada sensor del nivel de combustible por separado.

Descarga de combustible

Este tipo de notificación permite controlar las descargas de combustible y contiene información sobre el volumen de la descarga. Mientras crear la notificación puede indicar máscaras de sensores que se utilicen para determinar la descarga de combustible y su volumen. Además, por medio del visto correspondiente se puede controlar la descarga el relación con determinadas geocercas (*entrar en geocerca/salir de geocerca*). Las geocercas tienen que ser creadas con anterioridad y pertenecer al mismo recurso que la notificación. También existe la opción *Ignorar datos recalculados*, que permite recibir solo notificaciones sobre descargas nuevas (actuales). Si está desactivada, al recibirse un mensaje histórico (de la caja negra o después de la importación de mensajes, etc.), los eventos serán recalculados y usted recibirá datos sobre descargas viejas (no actuales).

Descarga de combu	stible			
 Máscaras de sensore *fuel* + Agregar máscara Geocercas 	×			
Dentro de geocerca	Salir de geocerca	Q Bu	scar	
[Almacenes]				
[Lugares de interés	6]		[Almacenes]	
Ciudades]			[Lugares de interés]	
🕑 1. Madrid			Berlin	
Bone			🔲 Casa Milá	

1 La notificación se activa según cada sensor del nivel de combustible por separado.

Progreso de la ruta

Para controlar una ruta, indique qué cambios hay que controlar mientras pasar por ésta: inicio, final, interrupción de la ruta; llegada, salida, omisión del punto de control; retraso o adelanto del horario, etc. Se puede indicar máscara del nombre de la ruta, horario y/o rutina adicionalmente.

Progreso de ruta El nombre de la ruta: El nombre del horario: * El nombre de la rutina: * Llegada <			
El nombre de la ruta: * El nombre del horario: * El nombre del horario: * El nombre de la rutina: * Estado de rutina: I Iniciado IV Finalizado IV Anulado Actividad en puntos de control: IV Llegada IV Salida IV Omisión Control de horario: IV Retraso IV Adelanto IV Regreso a lo programado	Progreso de ruta		
El nombre del horario: El nombre de la rutina: Estado de rutina: Inciado Finalizado Actividad en puntos de control: Legada Salida Omisión Control de horario: Adelanto Adelanto Regreso a lo programado	El nombre de la ruta:	*	
El nombre de la rutina: Estado de rutina: Iniciado Finalizado Actividad en puntos de control: Llegada Salida Omisión Control de horario: Retraso Adelanto Regreso a lo programado	El nombre del horario:	*	
Estado de rutina: Iniciado Pinalizado Anulado Actividad en puntos de control: Ilegada Pinalizado Omisión Control de horario: Pinatraso Adelanto Regreso a lo programado	El nombre de la rutina:	*	
Actividad en puntos de control: Llegada Salida Omisión Control de horario: Retraso Adelanto Regreso a lo programado	Estado de rutina: Iniciado	Finalizado	Anulado
✓ Llegada ✓ Salida ✓ Omisión Control de horario: ✓ ✓ ✓ Retraso ✓ Adelanto ✓	Actividad en puntos de	control:	
Control de horario: Retraso Adelanto Regreso a lo programado	Llegada	 Salida 	Omisión
	Control de horario: Retraso	Adelanto	Regreso a lo programado

Conductor

Escoja si quiere controlar el hecho de asignar o separar a un conductor. Para controlar ambos acontecimientos,

tendrá que crear dos notificaciones. Para precisar al conductor, introduzca su código (o una parte del código) en el campo *Código del conductor*. Si deja un asterisco (*) aquí, se controlarán todos los conductores sin excepción.

Conduc	or
Asignar	Separar
El código	del conductor: (*147

Remolque

Escoja si quiere controlar el hecho de asignar o separar un remolque. Se ajusta de la misma manera como el tipo de notificación anterior.

Remolque	
Asignar Separar	
El código del remolque: *187	

Actividad del pasajero

Para recibir notificaciones sobre la actividad de un pasajero, escoja el tipo de control (subida/bajada) y active el código del pasajero necesario en el campo correspondiente. Si deja el asterisco en este campo, se controlarán *todos* los pasajeros.

Actividad del pasajero	
Código del pasajero: *325	
🗹 Subida	
✓ Bajada	

Alarma por pasajeros

Aquí hay que indicar el tiempo de espera al caducarse el cual se le enviará un mensaje de alarma en caso de no salir del vehículo un pasajero del recurso elegido. El tiempo indicado se cuenta desde el momento de atar al pasajero a una unidad.

Alarma por pasajeros		
Tiempo de espera: 90 min		

Mantenimiento

Primeramente, escoja la notificación sobre la aproximación o caducidad del término de servicio técnico. Se puede controlar al mismo tiempo todos los intervalos que están en las propiedades de la unidad en la pestaña *Intervalos de servicio* o solo algunos. Para hacerlo, crea una máscara del nombre para filtrar los intervalos por medio de los comodines (* y ?). Siga con introducir los intervalos hasta o después del servicio técnico planificado, al alcanzar el que tendrá que activarse la notificación: en días, kilómetros y/o horas de motor.

La notificación del mantenimiento técnico se activa solo una vez, cuando se alcanza una de las marcas críticas por algún intervalo (kilometraje, horas de motor o tiempo). Después hay que introducir información sobre el servicio técnico realizado por medio del registrador de eventos o el diálogo de las propiedades de la unidad, para que se activa la notificación.

Las peculiaridades de activarse notificaciones:

- Si mientras crearse una notificación se escoge una unidad con un intervalo de servicio ya expirado, la notificación para tal unidad no se activará.
- Una notificación no se activará para una unidad que no tiene ni un mensaje de posición.

Mantenimiento		
Término de servicio se aproxima	Término de servicio caduca	
Intervalos de servicio: Notificar cuando queden o expiren	* 250 km 0 h	€ 7 días

(*Nota.* De acuerdo con los parámetros del recurso, en los ajustes de varios tipos de notificaciones pueden emplearse tales unidades como kilómetros, metros, kilómetros por hora (si el recurso utiliza el sistema métrico) o millas, pies, millas por hora (si el recurso utiliza el sistema americano o imperial).



Modos de acción

	Nueva notificación	
Sele	accione acciones a realizar cuando la notificación se active:	
	Notificar por e-mail	1
	Notificar por SMS	
•	Mostrar notificación en línea en una ventana emergente	
	URL del sonido:	
	Color:	
	Minimapa intermitente:	
	Enviar una notificación móvil	
	Enviar una solicitud	
8	Registrar evento para la unidad	
8	Ejecutar un comando	
	Modificar acceso a las unidades	
8	Fijar el valor del contador	
8	Guardar el valor del contador como parámetro	
	Estado de la unidad	
	Modificar oninos de unidades	

Notificar por e-mail

Se puede indicar uno o más correos electrónicos. Cuando todos los campos de introducir correos electrónicos estén llenados, los campos adicionales aparecerán automáticamente. En el título del correo estará indicado el nombre de la notificación y entre paréntesis — el nombre de la unidad. En el correo mismo habrá texto de la notificación y las etiquetas se reemplazarán por valores concretos.

Además, si los dispositivos lo permiten, la notificación tendrá adjuntada una imagen enviada por la unidad en el mensaje, que ha provocado la activación de la notificación. Para esto hay que activar la opción Adjuntar imagen desde el mensaje.

 Notif 	icar por e-mail	
	Adjuntar imagen desde el mensaje	
	usario1@empresa.es	
•	usario2@empresa.es	
 Notif 	icar por SMS	
•	+852963741	

Notificar por SMS

Al escoger este modo, hay que indicar el número de teléfono en el formato internacional (por ejemplo, +371123123123). Cuando todos los campos estén llenados, los campos adicionales aparecerán automáticamente.

Preste atención a que si en las propiedades del usuario no está activado el visto de enviar SMS, este método de envío está indisponible (no se muestra).

Mostrar notificación en línea en una ventana emergente

La notificación activada se mostrará en una ventana en línea emergente. Además, de acuerdo con los parámetros del usuario, puede acompañarse por un sonido. Si la dirección URL del sonido no está indicada, se usa el sonido estandarizado. Sin embargo, se puede asignar su propio sonido por medio de indicar su URL aquí. El tamaño recomendado del sonido es de hasta 0.5 Mb.

•	Mostrar notificación en	ínea en una ventana emergente
	URL del sonido:	
	Color:	
	Minimapa intermitente:	

Se puede recibir información en una miniventana una vez activada la notificación. Esta opción se activa por medio de poner un visto en *Minimapa intermitente*.

Atención!

Varios navegadores pueden tener sus propias restricciones para el uso de unos u otros formatos de archivos audio:

	MIDI	MP3	WAV	Ogg	AAC
Internet Explorer 9+	+	+			+
Google Chrome 11+	+	+	+	+	
Mozilla Firefox 12+	+		+	+	
Safari 5+	+	+	+		+
Opera 10+	+		+	+	

Una notificación en línea puede destacarse por su propio color del fondo. Este color también se lo puede escoger aquí.

Enviar una notificación móvil

En caso de activarse una notificación, el usuario (los usuarios) de la aplicación correspondiente recibirá una notificación móvil. En el campo izquierdo se escoge una aplicación. Después el sistema comprueba si hay derechos de acceso necesarios a los usuarios: *Ver detalle de propiedades de objeto* y *Actuar en nombre del usuario*. No se comprueba solo la presencia de estos accesos del usuario actual, sino también del creador del recurso a que pertenece la notificación. A base de esta comprobación se forma la lista de usuarios. Aquí puede usted indicar uno o varios (poner vistos) o todos los usuarios (apretar *Ctrl* y hacer clic en en algún nombre) a los que se enviará la notificación móvil.

1 La posibilidad de enviar notificaciones móviles depende de los servicios elegidos.

Enviar una notificación	móvil			
Aplicaciones:		Usuarios:		
Wialon Client	*	✓ !testuser	🔲 alert test	
Eco Driving Mobile		 Iocator 	🕑 mobiletest	
Sensolator Mobile Wialon Client1		sensortest	🕑 tata_gurtam	_
Wialon Client2		🔲 tata 1	🕑 test billing3	
iDriveSafe Mobile Super App Mobile		🔲 test ddd	test user	
alert	-	UCTtest	sauron	-

Para recibir notificaciones el usuario de la aplicación móvil Wialon tiene que autorizarse en la aplicación y activar la opción Notificaciones.

Enviar una solicitud

Este modo permite enviar avisos de notificaciones activadas a sistemas ajenos. Una vez elegido este modo de acción, hay que indicar la dirección del servidor y escoger *POST* o *GET* en función de la solicitud HTTP.

Enviar una solicitud	
Servidor:	https://name.com
Método:	POST GET

Registrar evento para la unidad

En este caso la notificación se registrará en el historial de la unidad misma y se podrá ver el informe de eventos. Para la ejecución exitosa se necesita el acceso Administrar eventos.

Registrar como infracción

Esta opción solo está disponible si está elegido el modo anterior. Los eventos registrados como infracción pueden mostrarse en un informe aparte *Infracciones*.

Ejecutar un comando

Al activarse esta notificación, se enviará un comando a la unidad (las unidades). Escoja un comando de la lista de comandos disponibles. La lista contiene todos los comandos indicados en las propiedades de todas las unidades elegidas si a éstas hay acceso *Ejecutar comandos*. No todas las unidades elegidas pueden soportar un comando, lo que confirmará el signo especial al lado del título del comando:

- • todas las unidades seleccionadas soportan el comando;
- 🖄 no todas las unidades seleccionadas soportan el comando (los detalles están en la descripción

emergente).

Indique los parámetros si se necesita. Véase más sobre los comandos.

Modificar acceso a las unidades

Elija a los usuarios, cuyos accesos tienen que modificarse en unas condiciones e indique para ellos nuevo conjunto de accesos. El acceso necesario es *Gestionar acceso al objeto*. Esta opción puede ser de ayuda, por ejemplo, en la siguiente situación. Supongamos, que ha creado un usuario que sigue el movimiento de su carga, es decir, tiene accesos a unas unidades (de las que se crea una notificación). Una vez entregada la carga al lugar necesario (a una geocerca), las unidades se hacen inaccesibles para el usuario automáticamente.

Modificar acceso a las unidad	les
Usuarios	Ver objeto y sus propiedades básicas
	 Acciones (añadir, eliminar, omitir)
🕑 Waldo	 • Ver detalle de propiedades del objeto
🔲 irra	 Gestionar acceso al objeto
Enrique Banderas	O C Eliminar objeto O
Ricardo Martínez	 Renombrar objeto
🔲 María Ramírez	 Ver campos personalizados
Alvaro Pardo	 Gestionar campos personalizados
 Eulalia Iglesias 	 Ver campos administrativos
Francisco Pizarro	 Gestionar campos administrativos
Gertrudis	Modificar propiedades no mencionadas

Fijar el valor del contador

Puede ser útil cuando, por ejemplo, al entrar en una geocerca hay que cambiar (reiniciar, digamos) el valor de sensores de kilometraje, horas de motor y/o tráfico GPRS. Marque los sensores correspondientes y indique los valores necesarios enfrente. El acceso necesario es *Modificar contadores*. Véase más sobre los contadores.

Guardar el valor del contador como parámetro

Al activarse una notificación, se puede guardar el valor actual del kilometraje o horas de motor como un parámetro en el mensaje (odometer o engine_hours, respectivamente). Esto permite mostrar después los valores inicial y final del kilometraje en el informe de viajes, así como transformar el parámetro *engine hours* en el sensor de horas de motor para el trabajo futuro con éste. Se recomienda guardar los valores del sensor durante el estacionamiento (por ejemplo, una vez en 24 horas por la noche) para cálculos más precisos. Se necesita el acceso *Modificar contadores*.

1	Fijar el valor del contador		
	Contador de kilometraje:		
	Contador de horas de motor:	0	
	Contador del tráfico GPRS:		
	Guardar el valor del contador com	o parámetro	
	Contador de kilometraje:	odometer	
	Contador de horas de motor:	engine_hours	

Registrar el estado de la unidad

Este modo de acción permite, por ejemplo, al entrar en una geocerca cambiar el estado *negocio* por *personal*. Esto se reflejará en el contenido de informes de viajes, horas de motor y estacionamientos. Se necesita el acceso *Administrar eventos*. Véase más sobre los estados.

Estado de la unidad	
Negocio	
Negocio	
Personal	-

Modificar grupos de unidades

Al activarse una notificación, se puede incluir una unidad en un grupo (grupos) o excluirlo de grupos. A la izquierda se muestra la lista de grupos disponibles. De allí se puede pasarlos a la derecha: a la lista *Agregar al grupo* (para que

al activarse la notificación la unidad se incluya en los grupos indicados) o *Borrar del grupo* (para que al activarse la notificación la unidad se elimine de los grupos indicados).

 Modificar grupos de unidades 		
Todos los grupos España Fast and Furious	Agregar al grupo Grupo A Grupo Latino	
G SIM Grupo M Grupo Rep Internacional Trucke	Perror del grupo	
Huch5	Taxi	

Enviar un informe por e-mail

Al activarse la notificación, se enviará un informe al correo electrónico indicado. Escoja la plantilla de informe, el objeto, el formato(s) del archivo, el intervalo temporal y otros parámetros. En la sección *Contenido* escoja si quiere recibir ficheros/archivos o un enlace al servidor FTP (Wialon o propio) donde se guardan estos ficheros/archivos. Si la plantilla del informe está creada para un objeto, es mejor que se no se indique una unidad; en vez de hacerlo ponga un visto en *Usar unidad activada*. Entonces, el informe se ejecutará para la unidad para que se ha activado la notificación. Se necesita el acceso *Solicitar informes y mensajes*. Véase la descripción más detallada de formatos de archivos y parámetros en la sección sobre la exportación del informe a un archivo.

Crear una rutina

En función de acción al activarse una notificación se puede asignar una rutina nueva a la unidad. Por ejemplo, una rutina puede asignarse al salir de una geocerca, o, una vez terminada una rutina, la unidad puede asignarse a otra automáticamente. Los parámetros que pueden ajustarse para rutas están descritos en la sección *Rutas*.

1	Crear una rutina	
	Nombre	Rutina 1
	Descripción	
	Ruta	Barcelona -
	Horario	02:00 - 05:00 🔹
	Orden de puntos de control	Exacto
	Borrar rutinas finalizadas de la línea de tiempo	
	Caducidad	00:24:00

Separar al conductor

Puede usarse, por ejemplo, al regresar al garaje o a la base para separar al conductor de la unidad automáticamente. El acceso al recurso necesario es *Crear, modificar y eliminar conductores*. Hay que tener en cuenta, que se puede cancelar la asignación solo en márgenes del recurso a que pertenece la notificación.

Separar el remolque

Como el modo de acción anterior, está previsto para separar un remolque de una unidad. El acceso necesario al recurso es *Crear, modificar y eliminar remolques*. También tienen que pertenecer el remolque y la notificación al mismo recurso.

🗘 winlonlocal 🕻

Texto de notificación

El texto es actual solo para algunos modos de acción según una notificación: notificar por e-mail o sms, registrar evento para la unidad y mostrar notificación en línea en una ventana emergente.

El texto puede ser de cualquier longitud y contener cualesquiera símbolos si lo quiere recibir por el correo electrónico. Si lo quiere recibir en un SMS, no se recomienda escribir mensajes largos. El texto de notificación puede ser en cualquier idioma e incluir cualesquiera frases introducidas por usted. Además, se puede utilizar parámetros codificados en siglas especiales que se reemplazarán por valores reales, cuando se active la notificación.

Ejemplo.

El texto %UNIT% ha violado el límite de velocidad. En %POS_TIME% se movió con una velocidad de %SPEED% cerca de '%LOCATION%' puede transformarse en Unidad 'KIA 299-SMD' ha violado el límite de velocidad. En '2015-11-11 12:01:37' se movió con una velocidad de 156 km/h cerca de 'Calle Arenas de San Pedro'.

Las unidades de medidas (kilómetros o millas), que se usan para descifrar los parámetros, dependen de los parámetros del recurso a que pertenece la notificación. El formato de fecha y hora se toma de los parámetros del creador del recurso.

ntroduzca el texto de notific ubstituidos por los valores %UNIT% ha violado el lími cerca de '%LOCATION%'.	acion empleando los parametros listados abajo. Estos parametros serán reales cuando se active la notificación. te de velocidad. En %POS_TIME% se movió con una velocidad de %SPEED%
Parámetro	Descripción
%UNIT%	Nombre de la unidad
%CURR_TIME%	Hora y fecha actual
%LOCATION%	Posición de la unidad en el momento de la notificación
%LAST_LOCATION%	Última posición de la unidad en el momento de la notificación
%ZONE_MIN%	La geocerca más pequeña en que estaba la unidad en el momento de la notificación
%ZONES_ALL%	Todas las geocercas en que estaba la unidad en el momento de la notificación

Abajo se da la lista de todos los parámetros universales que pueden aplicarse a cualquier tipo de notificación:

%UNIT%	El nombre de la unidad.
%CURR_TIME%	Hora y fecha actual.
%LOCATION%	Posición de la unidad en el momento de la notificación.
%LAST_LOCATION%	Última posición de la unidad en el momento de la notificación (puede ser útil si en la notificación no hay datos sobre la localización actual).
%ZONE_MIN%	La geocerca más pequeña en que estaba la unidad en el momento de la notificación.
%ZONES_ALL%	Todas las geocercas en que estaba la unidad en el momento de la notificación.
%SPEED%	La velocidad de la unidad en el momento de la notificación.
%POS_TIME%	La fecha y la hora del último mensaje con posición válida.
%MSG_TIME%	La fecha y la hora del mensaje activado.
%DRIVER%	El nombre del conductor (se muestra solo en caso de pertenecer el conductor al mismo recurso que la notificación).
%TRAILER%	El nombre del remolque (se muestra solo en caso de pertenecer el remolque al mismo recurso que la notificación).
%ALL_SENSORS%	Todos los sensores de la unidad y sus valores (no se utiliza para llenados y descargas de combustible; tampoco procesa los sensores con parámetros de texto).
%ENGINE_HOURS%	Las horas de motor en el momento de la notificación.

%MILEAGE%	El kilometraje en el momento de la notificación.
%LAT%	La latitud en el momento de la notificación (por ejemplo, N 55° 45.7530').
%LON%	La longitud en el momento de la notificación (por ejemplo, E 37° 35.2068').
%LATD%	La latitud en el momento de la notificación (sin formato).
%LOND%	La longitud en el momento de la notificación (sin formato).
%GOOGLE_LINK%	El enlace a Google Maps con la posición en el momento de la notificación
	(por ejempio, whttp://maps.google.com/?q=39.575496,2.649214).
%CUSTOM_FIELD(*)%	El valor del campo personalizado de las propiedades de la unidad. Si deja el asterisco entre paréntesis, se mostrarán todos los campos personalizados disponibles (incluidos los campos administrativos) y junto con los nombres de estos campos se escribirán sus valores. Para recibir el valor del campo concreto, hay que indicar su nombre entre paréntesis (tiene que corresponder completamente). En este caso en la notificación se mostrará solo el valor del campo (sin su nombre).

Además, hay parámetros que se aplican solo a tipos de notificaciones concretos:

%ZONE%	El nombre de la geocerca (para las notificaciones de geocercas).
%SENSOR_NAME%	El nombre del sensor (para controlar el valor del sensor en varias notificaciones).
%SENSOR_VALUE%	El valor del sensor activado (para controlar el valor del sensor en varias notificaciones).
%TRIGGERED_SENSORS%	Todos los sensores activados con sus valores (para controlar el valor del sensor en varias notificaciones).
%LOSE_RESTORE%	Pérdida de conexión/Restablecimiento de conexión (para las notificaciones de pérdida de conexión).
%SERVICE_NAME%	El nombre del intervalo de servicio.
%SERVICE_TERM%	El estado del intervalo de servicio, es decir, cuánto ha quedado o expirado.
%PARAM_NAME%	El nombre del parámetro (para la notificación del control del parámetro en un mensaje).
%PARAM_VALUE%	El valor del parámetro (para la notificación del control del parámetro en un mensaje).
%SMS_TEXT%	El texto de SMS (para la notificación del control de SMS).
%DRIVER_ID%	El código del conductor (para las notificaciones de asignar o separar al conductor).
%DRIVER_NAME%	El nombre del conductor (para la notificación de asignar o separar al conductor).
%TRAILER_ID%	El código del remolque (para la notificaciones de asignar o separar el remolque).
%TRAILER_NAME%	El nombre del remolque (para la notificaciones de asignar o separar el remolque).
%OTHER_UNIT%	El nombre de otra unidad (para las notificaciones sobre la interposición de unidades).
%ROUTE_NAME%	El nombre de la ruta.
%ROUTE_STATUS%	El estado de la ejecución de la rutina.
%ROUTE_POINT%	El nombre del punto de control.
%ROUTE_SCHEDULE%	El nombre del horario de la ruta.
%ROUND_NAME%	El nombre de la rutina.
%COUNTRY%	El país.
%REGION%	La región (estado, etc.).
%CITY%	La ciudad (localidad).
%STREET%	La calle.
%HOUSE%	La casa.

Fíjese en que estos parámetros tienen que ir entre dos signos de por ciento. De lo contrario, se quedarán un texto y no podrán reemplazarse por valores concretos.

Parámetros de ejecutarse una notificación

La última página del diálogo comprende los parámetros de activarse una notificación. Su conjunto puede cambiarse de acuerdo con el tipo de notificación elegido.

	Nueva notificación	×
Nombre:	Geocercas	
Intervalo de tiempo (de - a) :		
Período de control con respecto a la hora actual:	Por la última hora 🔹	
Duración mínima del estado de alarma:	Activar inmediatamente 🔹	
Activaciones máximas:		
Generar notificación:		
Al cambiar el estado		
Para todos los mensajes		
Duración mínima del estado anterior:	No importante 🔹	
Lapso máximo entre mensajes:	1h •	
Tiempo de espera:	Sin retraso 🔹	
Activada:		
Limitaciones de tiempo:	ĒČ	
	Cancelar Atrás OK	

Nombre

El nombre de la notificación.

Intervalo de tiempo (de — a)

El intervalo es el período de acción de la notificación. No está restringido (marcado por un visto) por defecto. Sin embargo, si hay necesidad, puede indicar cualquier período de actividad de una notificación hasta minutos (poner un visto e indicar el inicio y el final del funcionamiento de la notificación). Al expirarse el intervalo indicado, la notificación será desactivada automáticamente (o eliminada, si las unidades para que se ha creado la notificación no existen más).

· Período de control con respecto a la hora actual

El lapso entre la hora de la formación del mensaje y la hora actual. Si este lapso está superado, el mensaje no se tomará en consideración.

· Duración mínima del estado de alarma

Este parámetro está destinado para excluir la activación fortuita de una notificación (por ejemplo, a causa de errores del dispositivo, una unidad ha salido de la geocerca indicada y, al pasar 10 segundos, ha regresado). Escoja un intervalo de 10 segundos a 24 horas. ⁽⁶⁾ La duración mínima se aplica directamente a la condición principal de activarse la notificación (tipo de notificación) y no se difunde en condiciones adicionales (velocidad, valor del sensor, etc.).

Activaciones máximas

Al alcanzar el número de notificaciones indicado aquí, la notificación será desactivada automáticamente.

· Generar notificación: (1) al cambiar el estado, (2) para todos los mensajes

En el primer caso es necesario, que en el momento de su activación el estado no sea de alarma y para que la notificación se active, el estado tiene que cambiarse por él de alarma. En el segundo caso la notificación se activará al detectarse el estado de alarma sin dependencia del estado anterior. Si está elegido el segundo punto, las opciones de abajo ya no son actuales.

· Duración mínima del estado anterior

Este parámetro está destinado para excluir activaciones excesivas. Por ejemplo, una unidad puede caer en el estado normal por un período de tiempo corto y volver al estado de alarma. Para que la notificación se active solo una vez, se necesita este parámetro. Escoja un intervalo de 10 segundos a 24 horas.

· Lapso máximo entre mensajes

Cuando al sistema viene un mensaje que se considera de alarma (es decir, contiene algunos parámetros destinados para la notificación), se analiza el mensaje anterior. Si el lapso entre el mensaje anterior y el mensaje de alarma es mayor del parámetro *Lapso máximo entre mensajes*, la notificación no se activa.

• Tiempo de espera

El intervalo de tiempo después de recibir el mensaje, al terminarse el cual se analizará. Se recomienda hacerlo más largo si el dispositivo tiene una *caja negra* que pueda necesitar tiempo para descargar todos los mensajes que ha acumulado enmientras perderse la conexión (por ejemplo, mientras estar en el extranjero).

Activada

Si este visto está puesto, la notificación se hará activa después de crearla (modificarla). Será desactivada si el visto está quitado.

Procesar mensajes LBS

Si este visto está activado, el sistema tomará en consideración la posición obtenida por medio del localizador LBS. La opción está disponible para las notificaciones del tipo *Geocerca*, *Dirección*, *Interposición de unidades* y *Pérdida de conexión*.

Limitaciones de tiempo

Esta opción permite configurar limitaciones de acuerdo con tiempo, día o mes. Por ejemplo, el control puede ejecutarse solo los días laborales o solo los días impares, etc. Véase más.

Gestión de la lista de notificaciones

En la lista de notificaciones se puede obtener la siguiente información:

Indicador de actividad de notificación:				
 motificación activada, 				
 notificación desactivada. 				
$^{\mathbb{C}}$ — la cantidad de activaciones en el período de funcionamiento de la notificación.				
😑 — la cantidad de unidades que se siguen de acuerdo con la notificación.				
Tipo de control:	Acción al activarse la notificación:			
 Ipo de control: 	 Accion al activarse la notificación: — notificación por e-mail; — notificación por SMS; — visualización en una ventana emergente; — envío de notificaciones móviles; — ejecución de solicitud POST/GET; — registro de un evento para unidad; • registro de una infracción; • envío de un comando; A modificación de accesos de usuarios; — ajustar/guardar un valor del sensor; — registro de un estado de unidada; • modificación de grupos de unidades; • modificación de un correo electrónico; • nueva rutina; • separación de un remolque 			
🗟 — control de conductor;	 Separación de un remolque. 3. etc. — si se ha elegido más de una acción 			
[™] — control de conductor;	2, 3, etc. — si se ha elegido más de una acción			
— control de remolque;	al activarse la notificación, se muestra un número			
* — mantenimiento técnico.	que indica la cantidad de tales acciones. La lista			
	completa se muestra en una descripción emergente.			

Una vez apuntado con el cursor a una notificación, en su descripción emergente se muestran los detalles: tipo de control, parámetros, acciones, tiempo de funcionamiento, activaciones máximas, texto y recurso (si están disponibles).

Se puede realizar las siguientes operaciones con notificaciones:

- / activar/desactivar la notificación;
- activar/desactivar todas las notificaciones;
- * modificar los parámetros de la notificación;
- copiar la notificación, es decir, crear una notificación tomando la notificación existente de ejemplo;
- × eliminar la notificación.

Si usted no tiene accesos de modificar y eliminar notificaciones a que pertenece la notificación, los botones correspondientes tienen otro aspecto:

- / activación/desactivación de la notificación está indisponible;
- * ver los parámetros de la notificación sin poder cambiarlos;
- × no se puede eliminar la notificación.

Las notificaciones de la lista están ordenadas alfabéticamente. Para encontrar y gestionar notificaciones conviene utilizar el filtro dinámico.

Los parámetros adicionales de búsqueda se ajustan en la lista desplegable donde se puede filtrar mensajes según su pertenencia a un recurso (si el usuario actual tiene acceso a más de uno).

Notificación en línea

Las notificaciones en línea solo pueden recibirse por los usuarios del sistema, que tienen una sesión activa en el momento de activarse una notificación. Además, las notificaciones en línea no se guardan en el sistema una vez terminada la sesión.

Las notificaciones en línea aparecen en una ventana emergente. Pueden acompañarse por un sonido (el hecho de emerger y el sonido se ajustan en los parámetros del usuario). Si en las propiedades de la notificación no está indicada la dirección URL, de que tiene que cargarse el sonido, se usará el sonido estandarizado. Si es necesario, se puede asignar varios sonidos a varias notificaciones.

A medida que vengan las notificaciones en línea, se irán acumulando y usted podrá revisarlas todas de una vez. Se puede eliminar, ocultar, abrir las notificaciones.

Guarda		1	4	Ávila	22	Guada	alajara	3.2	
- An	Notificacion	es en línea					*	×	9
	🚙 Shelby	Geocercas					Ξ	×	EUE
elo Branc	Shelby ent Evento perso	tró en Las Palm Inalizado	35						やい
5	🚁 Shelby	Speed					Đ	×	X
ortalegre	🕳 Shelby	Speed					Ð	×	T
	🚓 Shelby	Geocercas						\times	-
Those	Eliminar todo	Eliminar me	ensajes lei	dos		~			:1
			= 2	≫0	20		11:50 (+03)	

Las notificaciones nuevas se agregan a la parte superior de la lista. El título se toma del nombre adjudicado a la notificación mientras crearla y es de color azul. Para mostrar/ocultar el texto completo de la notificación, utilice el botón *más/menos* o haga clic en el renglón titular de la notificación fuera del texto.

Los textos de la ventana de notificaciones en línea pueden tener fondos de varios colores (si esto se ha indicado en los ajustes de modos de acción). Es oportuno aplicar el fondo de otro color para destacar las notificaciones más importantes o separar visualmente las notificaciones de diferentes tipos. Al haber leído usted la notificación, su fondo se hace blanco.

Al hacerse clic en el título o en el texto de la notificación, el mapa se centra en el lugar de ocurrir el evento. Tras un clic en el nombre de la unidad, el mapa se centra en su ubicación. Además, la unidad se añade al Panel de seguimiento y al mapa.

Para eliminar una notificación concreta, haga clic en la cruz roja a la derecha de su nombre. También se puede eliminar las notificaciones leídas o todas las notificaciones por medio de usar los botones correspondientes en la parte inferior de la ventana de notificaciones. Al eliminarse todas las notificaciones, la ventana se cierra automáticamente. Si usted cierra la ventana por medio de apretar la cruz roja en el rincón derecho superior, terminará de mostrarse automáticamente al recibir nuevos mensajes hasta que usted active el visto *Mostrar eventos automáticamente en ventanas emergentes* en los parámetros del usuario.

Se puede arrastrar la ventana de notificaciones por la pantalla y cambiar sus dimensiones. La posición y las dimensiones de la ventana se guardarán hasta la próxima vez.

Se puede ocultar la ventana de notificaciones. Haga clic en el icono de notificaciones en la parte inferior de la ventana del navegador (o en la cruz roja en el rincón derecho superior). Otro clic conducirá a que se despliegue la ventana. Si hay notificaciones sin leer, al lado del icono correspondiente de la barra de herramientas inferior se muestra su número en el círculo rojo. El icono activo de notificaciones en línea (es de color y se puede apretarlo) sirve de indicador de que en la ventana hay mensajes (nuevos o leídos, da igual).

Se puede desactivar la aparición de notificaciones en línea en la pantalla. Para hacerlo, hay que quitar el visto *Mostrar* eventos automáticamente en ventanas emergentes en los parámetros del usuario. En este caso, de la recepción de una notificación certificará solo el número sobre el fondo rojo al lado del icono de notificaciones en línea en la barra de herramientas inferior del programa. Al hacer clic en el icono, se podrá leer las notificaciones.

Nota. Cualquier usuario que ha recibido accesos mínimos al recurso, recibirá todas las notificaciones en línea creadas en el recurso sin dependencia de los derechos de acceso a las unidades.

1) Nota. También se puede revisar las notificaciones en línea en miniventanas.

• Nota. Por el sistema está prevista la posibilidad de configurar la recepción de notificaciones push del navegador. Su ventaja es que se las puede ver estando en cualquier pestaña de un navegador o cuando éste está plegado. Al recibirse la primera notificación aparece un cuadro de diálogo donde se ofrece configurar la recepción de notificaciones push del navegador.

<u>Usuarios</u>

El usuario es un objeto del sistema que tiene el nombre (login) y la contraseña únicos. Puede entrar en Wialon para poder seguir sus unidades por medio de varias herramientas. Diferentes usuarios al entrar en el sistema pueden tener sus propios derechos y, en consecuencia, ver sus propios conjuntos de unidades de seguimiento y otros objetos del sistema, así como crear sus propias geocercas, plantillas de informes, etc., que no se ven por otros usuarios.

Manejo de usuarios

Para manejar a los usuarios haga clic en el título *Usuarios* en la barra de herramientas superior o escoja el punto correspondiente en la ventana de ajustes del menú principal.

En el panel hay un botón *Crear*, un filtro dinámico y la lista de usuarios disponibles al usuario actual. Si es necesario, se puede usar el filtro dinámico para la búsqueda rápida del usuario necesario. Utilice iconos para realizar varias operaciones con los usuarios:

 Amaranta
 #
 *
 Tell
 ×

 Aureliano
 #
 *
 Tell
 ×

 Aureliano
 #
 *
 Tell
 ×

 Aureliano Buendía
 #
 *
 Tell
 ×

 Caesar
 #
 *
 Tell
 ×

 Enrique Banderas
 #
 *
 Tell
 ×

 Eulalia Iglesias
 #
 *
 Tell
 ×

 Fernando del Carpio
 #
 *
 Tell
 ×

Seguimiente

Qa

& Usuarios

() winlonlocal

Crear

Botón de entrada en el sistema bajo otro nombre de usuario. No está activo si no hay acceso correspondiente. Véase más.

* o * — Abrir el diálogo de parámetros del usuario para ver o modificar varios parámetros. El diálogo puede tener hasta 5 pestañas (depende de los derechos) descritos arriba:

- Básicas,
- Acceso,

ے۔ crear)

- Avanzadas,
- Historiales,
- Campos personalizados.

	Propiedades del usuario – Amaranta					
– Copiar usuario	Básicas Acceso Avanzadas Historiales Campos personalizados Gestión de aplicaciones					
un usuario nuevo						

usando el usuario actual como modelo).

* — Eliminar usuario. Si el botón es gris, no hay derechos adecuados.

Aplicación de usuarios

El hecho de tener a su disposición varios usuarios se refleja en el sistema en general. Se puede crear objetos del sistema en nombre de uno u otro usuario o en márgenes del recurso que le pertenece. La información sobre la pertenencia de un objeto (geocerca, unidad, conductor) a un recurso o una cuenta suele mostrarse en la descripción emergente del objeto dado o en el diálogo de sus propiedades. Además, en los paneles que tienen filtros, aparece un filtro adicional por usuario (en forma de cuadro de lista desplegable).

Las acciones de usuarios se registran en el sistema. Por ejemplo, se puede ver la correspondencia entre el usuario (operador) y el conductor, saber qué comandos ha enviado el usuario a las unidades, qué modificaciones ha introducido éste en las propiedades de uno u otro objeto, qué objetos ha creado o modificado, etc. (Véase *Informes*).

En los informes avanzados de usuarios se puede ver datos más detallados de entradas/salidas en varios recursos del sistema y crear gráficas de actividad por horas y días.

El acceso de usuarios a las unidades de seguimiento puede controlarse automáticamente:

- por medio de tareas de cambio de acceso (por ejemplo, se puede permitir el acceso durante el turno laboral);
- por medio de notificaciones con acciones de cambio de derechos (por ejemplo, quitar el acceso al terminar la ruta).

Los ajustes individuales de un usuario pueden exportarse a otros. Véase más.

Unidades de seguimiento

La unidad (unidad de seguimiento) es un vehículo, una maquinaria, una persona, un animal o un objeto inmóvil que está seguido por medio del rastreo satelital.

El Panel de unidades está destinado para ver, crear (incluida la creación de archivos WLP), modificar, copiar, eliminar, importar/exportar unidades y para enviar mensajes SMS a las mismas.

Para abrir el Panel de unidades, haga clic en el título correspondiente en la barra de herramientas superior o escoja el punto adecuado en la ventana de ajustes del menú principal. Siga con escoger el modo que le permitirá trabajar con unidades o grupos de unidades.

🗘 winlonlocal 🔪	F	Ur	idade	es	
Unidades	Grupos				
Crear Crear de WLP	Qp				×
A [↓] Z		5M5	♣	Ē.	×
👟 1967 Pontiac GTO		\sim	٩	ŋ,	×
a Copy 1969 Dodge Charger			٩	ų,	×
🗭 Desesperado		\mathbf{r}	٩	ŋ,	×
Dodge M4S Turbo Interceptor			٩	ŋ,	×
🋔 Ford Super De Luxe (sms)		$\mathbf{\Sigma}$	٩	ŋ,	×
KIA-952KLP		\sim	٩	ŋ,	×
Le Petit Prince			٩	ŋ,	×
Lotus Esprit		\geq	٩	ŋ,	×
🦪 Pantera			٩	ŋ,	×
Gestión de unidades

Para crear una unidad haga clic en el botón *Crear* en el modo de unidades del panel, llene los campos de las propiedades básicas y apriete *OK*. La unidad creada aparecerá en la lista de trabajo. Además, aparecerá en la lista de trabajo del Panel de seguimiento (en el modo del listado por unidades) de la cuenta donde se ha creado.

Las unidades se ordenan en la lista alfabéticamente, lo que facilita su búsqueda (utilice el filtro dinámico para la búsqueda rápida). Cada unidad también tiene un icono correspondiente. Al apuntar al nombre de una unidad

Unidades Grupos				
Crear Crear de WLP Q p				×
A [↓] Z	SMS	*	Ē	×
👟 1967 Pontiac GTO		4	ŋ,	×
a Copy 1969 Dodge Charger		4	ŋ,	×
🐢 Desesperado		٩	ŋ,	×
Dodge M4S Turbo Interceptor		4	ų,	×
Ford Tipo de dispositivo: RS-909			ij.	×
KIA-952KLP	79125	1150	28	×

con el cursor del ratón, se puede conocer su tipo, ID único (o dos) y el número (o números) de teléfono de la descripción emergente (si hay acceso a *Modificar propiedades de conectividad*).

Para realizar acciones básicas con unidades, utilice los siguientes botones:

- Enviar un mensaje SMS a la unidad. Puede ser un comando u otro mensaje que se enviará al número indicado de la tarjeta SIM incorporada en el dispositivo. Este botón puede faltar si el usuario actual no tiene derechos correspondientes. También puede ser inactivo si el número de teléfono no está indicado en las propiedades de la unidad. Si hay dos números indicados, al abrirse el diálogo de enviar SMS, habrá que escoger el número necesario. Véase más aquí.
- Ver o modificar propiedades de la unidad. Para recibir resultados más eficaces en los informes y en el seguimiento en línea, la unidad debe ser configurada correctamente, según el tipo de dispositivo usado, los sensores que tiene y las necesidades del usuario. La configuración de la unidad se realiza en el diálogo de sus propiedades. De acuerdo con los derechos de acceso, el diálogo de propiedades de la unidad puede tener hasta 13 pestañas que han sido descritas detalladamente arriba:
- Básicas,
- Acceso,
- Icono,
- Avanzadas,
- Sensores,
- Campos personalizados,
- Grupos de unidades,
- Comandos,
- · Conducción eficiente,
- Perfil,
- Detección de viajes,
- Consumo de combustible,
- Intervalos de servicio.
- 🖣 Copiar unidad (crear una unidad tomando la unidad actual de ejemplo).
- × Eliminar unidad. Si el botón es gris, no hay derechos correspondientes.

🗘 winlonlocal 🕻

Grupos de unidades

Se puede agrupar las unidades creadas. Los grupos se utilizan para reunir unidades de acuerdo con algún criterio.

Para trabajar con grupos de unidades escoja el modo Grupos en el panel Unidades.



Para crear un grupo apriete *Crear*, indique las propiedades básicas del grupo y seleccione las unidades que deben formarlo. Apriete *OK*. El grupo creado se mostrará automáticamente en la lista de trabajo del Panel de seguimiento (en el modo del listado por grupos) de la cuenta donde se ha creado.

La lista de los grupos creados está ordenada alfabéticamente y se muestra en el área de trabajo. A la derecha del nombre de cada grupo se indica entre paréntesis el número de unidades que lo pertenecen. Para ver los nombres de estas unidades, apriete la cruz a la izquierda del nombre del grupo necesario o apúntelo con el cursor del ratón (la lista de unidades se mostrará en una descripción emergente). Para la búsqueda rápida, se puede usar el filtro dinámico.



Para ejecutar acciones básicas con grupos, se emplean los siguientes iconos:

★ o ★ — Abrir el diálogo de propiedades del grupo para ver o modificar varios ajustes del grupo (agregar/eliminar unidades, cambiar el nombre y el icono del grupo, determinar los derechos de acceso). El diálogo de las propiedades del grupo puede tener hasta 4 pestañas de acuerdo con los derechos de acceso:

- Básicas,
- Acceso,
- Icono.
- · Campos personalizados.

Copiar grupo, es decir, crear un grupo nuevo tomando de modelo el grupo actual

➤ — Eliminar grupo (si el botón es gris, no hay acceso a borrarla). La eliminación de un grupo no conlleva la eliminación de las unidades que lo forman.

Durante el manejo de grupos hay que tomar en cuenta unos matices relacionados con los derechos de acceso:

- Los grupos pueden usarse para dar acceso a un usuario a varias unidades de seguimiento de una vez.
- El grupo puede solo ampliar el acceso a una unidad y no reducirlo.
- El creador del grupo tiene que tener derechos de acceso a las unidades. Solo en este caso puede distribuir al acceso entre otros usuarios por medio del grupo.
- Para agregar/eliminar unidades en/del grupo hay que tener acceso a Editar elementos recursivos.

Empleo de grupos durante el seguimiento

Los grupos de unidades se emplean ampliamente en el sistema Wialon en:

- 1. El seguimiento en línea de grupos de unidades en el Panel de seguimiento:
 - mostrar o quitar del mapa todo el grupo por un clic,
 - enviar un comando a todo el grupo de unidades al mismo tiempo,
 - ver un parámetro (valor de un sensor, estado de movimiento y unos más) de todas las unidades del grupo en una ventana.
 - Véase más.
- 2. Los informes avanzados:
 - todos los informes tabulares pueden crearse para grupos de unidades,
 - mostrar en el mapa los recorridos de movimiento de todas las unidades del grupo. Véase más.
- 3. La selección de unidades para tareas y notificaciones:
 - mientras configurar una tarea o notificación se puede asignarla a todo el grupo de unidades en vez de escoger cada unidad individualmente. Esto acelera y facilita significativamente el proceso. Véase más.

Los grupos de unidades tienen unas funciones específicas en el sistema de gestión de las que se puede leer aquí.

Los grupos no son contentadizas en gestión. Como ya se ha mencionado, la eliminación de un grupo no conlleva la eliminación de las unidades que lo forman. Por esta razón, se puede crear, recomponer y borrar grupos sin dificultad alguna. Además, es posible la formación automática de grupos al ejecutarse una notificación (véase *Modos de acción*). Es decir, si se observan condiciones determinadas, una unidad puede agregarse al grupo automáticamente.

Herramientas

La finalidad principal de herramientas son cálculos de todo género. Haga clic en el icono del panel (escuadra) en la parte derecha de la barra de herramientas superior o escoja el punto correspondiente en la ventana de los ajustes del menú principal.

El submenú Herramientas contiene 8 puntos: Reproductor de recorridos, Distancia, Área, Dirección, Enrutamiento, Información de puntos, Unidades más cercanas, Detector LBS. También puede haber el noveno punto SMS.



Para obtener mediciones más precisas hay que seguir las siguientes reglas:

- para agregar un punto, haga doble clic por el botón izquierdo del ratón;
- para insertar un punto, haga doble clic por el botón izquierdo del ratón en el segmento entre dos puntos;
- para borrar un punto, haga en éste doble clic por el botón izquierdo del ratón;
- para mover un punto, haga en éste clic izquierdo, sin soltar el botón del ratón, arrástrelo al lugar necesario.

El acceso rápido a las herramientas puede realizarse por medio de teclas de acceso rápido. Cada herramienta se abre o se cierra por medio de dos botones correspondientes en el rincón derecho superior de la herramienta. Además, puede mover las ventanas de herramientas por la pantalla y cambiar sus dimensiones (menos las del área y de distancia) por medio de arrastrar el borde inferior o derecho de la ventana hacia el lado necesario. Se memoriza la posición y la dimensión de cada herramienta y al volver a abrirse tiene el mismo aspecto en que fue cerrada la última vez.

Se usan las unidades de medida de las herramientas relacionadas con informes en línea (*Distancia*, Área, *Enrutamiento*, *Unidades más cercanas*) del usuario actual. Las herramientas del trabajo con los recorridos de unidades (*Reproductor de recorridos*, *Información de puntos*) usan las unidades de los parámetros de la unidad.

Más detalles sobre cada herramienta:

- Reproductor de recorridos
- Distancia
- Área
- Dirección
- Enrutamiento
- Información de puntos
- Unidades más cercanas
- Detector LBS
- SMS
- Búsqueda en el mapa

Reproductor de recorridos

Esta herramienta se utiliza para reproducir recorridos del movimiento de unidades dinámicamente. Se puede dibujar recorridos en el mapa de cuatro modos:

- 1. En el Panel de recorridos se puede obtener los recorridos de la unidad por el intervalo temporal indicado.
- 2. En el Panel de mensajes el recorrido se dibuja en el mapa automáticamente, cuando el usuario solicita mensajes por un período determinado.
- 3. Al generarse un informe en el Panel de informes el recorrido puede dibujarse en el mapa si en la configuración del informe están marcadas las opciones *Recorridos de viajes* o *Todos los mensajes en el mapa*.
- 4. Se puede construir recorridos desde el Panel de seguimiento por medio del botón del recorrido rápido.

El último recorrido construido (de cualquier panel) se escoge automáticamente en el reproductor de recorridos. También se puede escoger un recorrido manualmente de la lista desplegable. El nombre del recorrido coincide con el nombre de la unidad y entre paréntesis se muestra en qué panel ha sido construido (recorridos, mensajes, informes).



Ajustes del reproductor de recorridos

Escoja la **velocidad de reproducción** más conveniente por medio de la escala especial: de tiempo real (1x) a 1000 veces acelerada (1000x, es decir, en un segundo se mostrarán cerca de 16 minutos de mensajes). Cualquiera que sea, los mensajes con la velocidad nula se mostrarán con la velocidad máxima. Si la velocidad de reproducción ha sido cambiada durante la reproducción misma, para aplicarla hay que apretar pausa y volver a activar la reproducción.

• Nota. La velocidad de reproducción es bastante convencional. La posibilidad de mostrar todo durante el lapso dado depende del navegador que se utiliza, la productividad del ordenador, el número de mensajes en el recorrido e intervalos temporales entre los mensajes. En cualquier caso se reproducirán todos los mensajes aunque esto necesite más tiempo.

Mover el mapa. Esta función durante la reproducción puede ser automática o manual. Esto se regula por medio del botón [⊕]. Si la opción *Mover el mapa automáticamente* está desactivada (el botón está gris), se podrá mover el mapa solo manualmente. Si está activada, el mapa se mueve automáticamente:

junto con la unidad durante la reproducción;

- al emplear los botones de posición inicial y final;
- al usar los botones de mover por el recorrido punto a punto;
- al hacer clic en la escala temporal (el mapa se traslada al punto correspondiente del recorrido);
- al escoger un recorrido de la lista desplegable (el mapa se traslada al primer punto del recorrido).

Mostrar imágenes. Si hay imágenes en los mensajes de la unidad, pueden mostrarse u ocultarse durante la reproducción. Esto se regula por el botón ¹/₄.

Reproducción

Para que empiece la reproducción, apriete el botón ► a la izquierda de la escala temporal. Una vez apretado se convertirá en el botón de pausa que puede usarse para parar la reproducción. Si vuelve a apretar el botón de reproducción (después de una pausa), se reproducirá desde el lugar donde se ha parado. Un botón análogo está en el Panel de recorridos frente a cada recorrido. Al terminarse la reproducción, la unidad se queda en el punto de su última ubicación y el botón se cambia por él de reproducción. Al apretarse este botón otra vez, la escala de tiempo se resetea y el recorrido empieza a reproducirse de nuevo.

Durante la reproducción del recorrido, por el mapa se mueve un icono que muestra la dirección del movimiento y/o una flecha que muestra hacia dónde está moviendo la unidad (depende de los modos de mostrar unidades en el mapa). En el recorrido conviene usar iconos giratorios. Durante la reproducción solo se muestra la unidad *reproducida*. La unidad *real* desaparece del mapa temporalmente.

Durante la reproducción, sobre la escala temporal se muestran la dirección y la velocidad para cada mensaje, y en la escala misma se muestra el tiempo. Además, se puede seguir el movimiento de las unidades en las *calles reales* por medio de desplegar las secciones *Google Street View* o *Yandex Panorama* situadas abajo.

También se puede seguir los cambios de los valores de parámetros y sensores (se muestran solo visibles). Despliegue las secciones correspondientes de abajo (*Parámetros y Sensores*) para ver su contenido completo. Puede haber muchos parámetros y sensores, por esto se puede escoger los que quiere seguir durante la reproducción del recorrido. Se hace por un doble clic en el parámetro o sensor necesario. Esto lo trasladará a la sección principal del reproductor de recorridos. Al haber elegido usted todos los elementos necesarios, se puede plegar las secciones con sensores y parámetros.

Por medio de reproducir los mensajes, todos los datos se cambian dinámicamente de acuerdo con el mensaje reproducido en el momento. Si el dispositivo ha enviado imágenes, también se mostrarán en ventanas emergentes durante la reproducción.

Se puede mover por el recorrido por medio de un clic en algún lugar de la escala temporal o por un clic en algún punto en el mapa. Además, se puede navegar por el recorrido por medio de los botones siguientes:

- mover al punto inicial (va acompañado por el marcador P en el mapa),
- ➡ mover al punto final (va acompañado por el marcador [™] en el mapa),
- siguiente punto,
- punto anterior.

Para cerrar la herramienta, apriete la cruz en el rincón derecho superior.

Los recorridos pueden también dibujarse por medio de la aplicación [©] *Track Player*, que permite reproducir recorridos de varias unidades al mismo tiempo (por el mismo lapso).

Distancia

Para medir la dirección de un punto a otro, escoja *Distancia* en la lista desplegable de *Herramientas* en la barra de herramientas superior. Para indicar el primer punto, haga doble clic en el mapa. Siga con agregar nuevos puntos por medio de doble clics en el botón izquierdo del ratón. Puede mover el mapa y cambiar su escala en cualquier momento usando uno de los modos conocidos (véase la sección *Mapas*).

Cerca de cada punto se muestra la distancia desde el punto anterior. La suma de todos los segmentos se muestra en una ventana emergente. El cursor del ratón tiene que apuntar al último punto de la curva. A diferencia de otros puntos es de color blanco rodeado de azul. Si el cursor está apuntando a otro lugar, la suma de segmentos incluirá también la distancia hasta la posición corriente del cursor. Entre paréntesis se mostrará la suma de todos los segmentos marcados en el mapa + la distancia hasta el cursor (si apunta al último punto marcado, esta distancia será de 0 metros).

Cuando la línea está trazada en el mapa, se puede mover el cursor a lo largo de la línea para saber la distancia desde el punto inicial hasta donde está el cursor. Para designar este trecho se utiliza el color de letra negro y el lugar de localización del cursor está marcado por un punto blanco. Al apuntarlo, el cursor toma forma del signo más (+).



Para limpiar el mapa y empezar las mediciones de nuevo, apriete el botón *Restablecer*. Para cerrar la herramienta, apriete la cruz en el rincón derecho superior.

🔿 winlonlocal`

Área

Escoja Área en la lista desplegable de *Herramientas* en la barra de herramientas superior. Para medir el área, hace falta dibujar un polígono libre siguiendo los mismos principios que se utilizan mientras dibujar una polilínea. El área total y el perímetro de la zona se muestra en la ventana de la herramienta.



Las unidades de medición dependen de los parámetros del usuario actual: hectáreas — para el sistema métrico, millas/pies cuadradas — para los sistemas estadounidense e imperial. Utilice el botón *Restablecer* para limpiar el mapa y empezar las mediciones de nuevo. Para cerrar la herramienta, apriete la cruz en el rincón derecho superior.



Dirección

La herramienta está destinada para:

- buscar un lugar en el mapa: al introducirse la dirección, el mapa ce centra en el lugar correspondiente;
- determinar la dirección: por un doble clic en cualquier lugar, en una ventana especial se muestra la información sobre su dirección.

Para utilizar esta herramienta, escoja Dirección en el menú de herramientas en la barra de herramientas superior.

Por defecto, se utiliza el proveedor Gurtam Maps como fuente de dirección. Sin embargo, se puede escoger otros proveedores: Google Maps, Visicom, Luxena, what3words, etc. (depende de la configuración de sus mapas y de si se soportan). Se puede elegir las fuentes en la lista desplegable.



Si en los parámetros del usuario está ajustada la opción *Ciudad*, al cargarse la herramienta *Dirección*, esta ciudad será elegida por defecto y usted solo tendrá que introducir la calle y la casa.

Buscar dirección en el mapa

Introduzca los elementos de dirección que conoce y escoja la coincidencia más conveniente de la lista ofrecida. Si no se ha encontrado nada, trate de formular la solicitud de otra manera. En el lugar encontrado en el mapa habrá un marcador azul. En la ventana de la herramienta habrán coordenadas y dirección (si están disponibles). Si en este lugar hay algunas geocercas, su lista se mostrará en el campo *Geocercas* (a la izquierda del nombre de la geocerca se muestra un cuadrado con su color).

Si usted ha movido el mapa o cambiado su escala, puede volverse a los parámetros iniciales por medio de apretar el botón *Mostrar*.

Se puede seguir el resultado de búsqueda en *calles reales* por medio de desplegar las secciones Google Street View o Yandex Panorama situadas abajo.

Determinación de la dirección

Se puede guardar el lugar como una geocerca (en forma de círculo). Para esto está prevista la sección *Guardar como* geocerca en la parte inferior de la ventana del diálogo de la herramienta *Dirección*. Despliegue la sección por medio de hacer clic en ésta. Aquí se indican tales parámetros como recurso (se escoge de la lista desplegable), el nombre

de la geocerca y el radio.

Apriete Guardar para guardar la geocerca. Se hará disponible para revisión y modificación en el panel Geocercas.

Enrutamiento

Esta herramienta permite calcular rápidamente las rutas más cortas de un punto a otro con múltiples paradas posibles. Usted puede indicar el orden de visitar los puntos de ruta o aceptar el orden ofrecido por el programa. Se puede indicar los puntos de la ruta por un doble clic en el mapa o por medio de introducir su dirección y buscarlos con ayuda de la opción correspondiente. Las rutas construidas pueden guardarse como geocercas (con o sin puntos clave) o rutas. También se puede usarlas para controlar rutas, la entrada o salida de una geocerca, etc.

Para activar la herramienta, escoja el punto *Enrutamiento* de la lista desplegable *Herramientas* en la barra superior. Introduzca los parámetros necesarios y aprite *Calcular*.

Selección del proveedor de la dirección

Por defecto se utiliza el servicio cartográfico Gurtam Maps. Ademas de éste, según los mapas disponibles en su sistema de rastreo, se puede usar otros fuentes de información cartográfica: Google Maps, Yandex, HERE y otros. Sin embargo, en caso de usarlos tendrá que ordenar los puntos de la ruta por si mismo (o definirlos previamente en Gurtam Maps). Algunos proveedores orfecen opciones adicionales: por ejemplo, Google proporciona la posibilidad de construir una ruta *a pie* o *evitando carreteras*, Yandex — la de tomar embotellamientos en consideración, etc.

Agregación de puntos

Se puede indicar los puntos de la ruta de dos maneras:

1. Por medio del ratón.

Basta hacer una serie de doble clics en el mapa para indicar los puntos necesarios. Si en la sección *Puntos* está puesto un visto en *Utilizar dirección detectada como nombre para los puntos*, las direcciones disponibles se registran como nombres de los puntos automáticamente. Si no hay información de dirección, el punto se agrega sin nombre.

2. Por medio del panel de dirección.

Abre la sección *Buscar puntos por dirección* e introduzca consecutivamente las direcciones de los puntos que hay que visitar. El trabajo con la herramienta *Dirección* ha sido descrito en la sección anterior. Los puntos indicados pueden agregarse a la ruta futura automáticamente si está activado el visto *Guardar puntos automáticamente*; o manualmente por medio del botón *Agregar punto* si está desactivado. Los puntos reciben nombres que corresponden a su información de dirección.

• Nota. Si tiene planes de utilizar la ruta creada para controlar rutas, es mejor que escoja el punto de partida como su primer punto. Cuando los puntos están indicados (tienen que ser más de uno), ya se puede apretar *Calcular*. Sin embargo, se puede modificar los puntos, especialmente si quiere guardar esta secuencia como una geocerca o una ruta.

La lista de los puntos marcados se muestra en la sección *Puntos*. Aquí se puede modificar el nombre del punto y su radio o eliminarlo.



Cálculo de la ruta

Cuando se crea una ruta en Gurtam Maps, se puede utilizar varias secuencias de los puntos:

- Para que los puntos sigan el orden marcado en el mapa por usted, no hay que poner ningún visto adicional.
- Para que se cree la ruta más corta de mover por los puntos, hay que poner un visto en Optimizar el orden de los puntos. En este caso el primer punto de la ruta será fijo y la ruta creada no será atada a los caminos. También se puede hacer fijo el último punto (por ejemplo, si una unidad ha salido de un almacén y tiene que regresar allí mismo, es decir, con cualquier orden de colocación de los puntos, el último punto de la ruta indicado por usted se quedará el último punto de la ruta. Se hace por medio de activar el visto Pegar el último punto.

Apriete el botón *Calcular*. Estime el resultado. Si hay que cambiar algunos parámetros (por ejemplo, agregar puntos), apriete *Deshacer cálculo*. Si hay que construir otra ruta, borre todos los puntos (pestaña *Puntos*).

Opcionalmente, se puede escoger el color de la línea y ver la información sobre la ruta (su longitud, duración aproximada y el número de puntos).

Si el cálculo se hace con el empleo de enrutamiento, el camino se construye con más detalles, tomando en consideración los caminos.

20 Canal del Polle	284	
1 Calle de s'Era, Sa Pobla 07420,	Enrutamiento	* ×
sa Pobla	Para encontrar un lu resultado correcto de el mapa para determi	gar, empiece a escribir la dirección y luego escoja el menú desplegable; o simplemente haga doble clic en nar la dirección de un punto.
Buger	Buscar puntos por di	rección v
	Puntos	~
Calle de Lluis Carrer	Parámetros de ruta	^
4 MA-3500, Llubi 07430, Spain	Proveedor:	Gurtam Maps
10 ³⁰⁰	Opciones:	Optimizar el orden de los puntos Pegar el último punto Color de la ruta
Carper de Roca Lliãa 1, Llubi 07430. Spa	Información:	41.840 km (40 min) - 2277 puntos
⁵ μιώμη ΜΑ-3440, μιμβητη/451		Deshacer cálculo
	Guardar como geoce	rrca ^
t de Corbera	Recurso:	user 🗸
S Z Calle de Sau	Nombre:	Nueva geocerca
Mana de la Salút 🖉	Grupo:	· •
9 MA-3240, Sineu 07510, Spain		Guardar solo puntos clave Guardar
8 calle de Bons Aires 63-71, Sineu 0754	Guardar como ruta	~ ×
Sineu Ma-3301 Ma-3301	-Xant	

Una vez construida la ruta, se puede guardarla como una geocerca o una ruta. La sección de guardar como geocerca se abre automáticamente después del cálculo. En ésta hay que introducir el nombre de la geocerca, escoger el recurso (si hay acceso a varios) y apretar *Guardar*. Hay dos variantes de guardar como geocerca:

- Si está puesto el visto *Guardar solo puntos clave*, la geocerca será representada en forma de una polilínea por la trayectoria más corta a través de los puntos de control de la ruta.
- Si el visto está quitado, la geocerca será representada por una línea de toda la ruta.

La geocerca creada aparecerá en el panel Geocercas, donde se podrá modificarla adicionalmente.

Para guardar una ruta hay que desplegar la sección correspondiente, indicar en ésta el nombre de la ruta (al menos 4 símbolos) y apretar *Guardar*. La ruta creada aparecerá en el panel *Rutas*, donde se podrá modificarla más tarde. Para construir una ruta se puede utilizar también la aplicación *Delivery Service*.

Información de puntos

Esta herramienta se emplea para los recorridos del movimiento de las unidades. Se puede dibujar los recorridos en el mapa de una de las cuatro maneras:

- 1. En el Panel de recorridos se puede obtener los recorridos de la unidad por el intervalo temporal indicado.
- 2. En el Panel de mensajes el recorrido se dibuja en el mapa automáticamente, cuando el usuario solicita mensajes por un período determinado.
- 3. Al generarse un informe en el Panel de informes el recorrido puede dibujarse en el mapa si en la configuración del informe están marcadas las opciones *Recorridos de viajes* o *Todos los mensajes en el mapa*.
- 4. Se puede construir recorridos desde el Panel de seguimiento por medio del botón del recorrido rápido.

Al apuntarse con el cursor del ratón al recorrido, se ejecuta la búsqueda del punto más cercano de la recepción de un mensaje. Si hay tal punto en el radio de 50 metros, se muestra en forma de un círculo palpitante, y en la ventana emergente se muestra la siguiente información: el tiempo de recibir el mensaje, la velocidad del movimiento de la unidad en este punto, las coordenadas (+ la cantidad de satélites), la altitud sobre el nivel del mar, los valores de los sensores.

Un doble clic en cualquier lugar del recorrido (o incluso en el mapa) hace que se encuentre y se marque el mensaje más cercano a este punto inmediatamente. El mapa se centra en este lugar. De acuerdo con el modo de la herramienta (punto único o multipunto), se puede obtener información sobre un punto o sobre varios.



Al apuntar con el cursor al marcador, en una ventana emergente se podrá recibir información detallada del mensaje: tiempo, ubicación, velocidad, altitud, coordenadas, satélites, valores de sensores (solo sensores visibles). La misma información está duplicada en la tabla en la parte izquierda de la pantalla. Además, allí está indicado el desplazamiento del punto inicial del recorrido (distancia y tiempo).

Si está elegido el modo **multipunto**, se puede indicar varios puntos en el recorrido al mismo tiempo. El punto activo (elegido) está indicado por el marcador azul, los demás — por marcadores rojos. Además, el punto activo se destaca en la tabla por el color azul. La navegación entre los puntos se ejecuta por un clic en el marcador del punto o en la línea necesaria en la tabla. En la tabla se muestra la distancia entre el punto inicial del recorrido y entre paréntesis — el desplazamiento en tiempo y la distancia desde el punto anterior.

Unidades más cercanas

La herramienta de búsqueda de unidades más cercanas está destinada a detectar rápidamente las unidades que están cerca del lugar indicado conforme con su último mensaje.

Escoja en el menú de herramientas el punto Unidades más cercanas. En la ventana que se abre indique los parámetros de la búsqueda y obtenga el resultado.

La formación de la solicitud

Para encontrar la unidad más cercana hay que indicar el lugar que le interesa. Utilice uno de los modos siguientes:

- 1. Haga doble clic en este lugar en el mapa.
- 2. Introduzca los elementos conocidos de la dirección en el campo *Buscar dirección* y escoja la variante conveniente abajo.

Si en los parámetros del usuario está ajustado el parámetro *Ciudad*, al cargarse la herramienta, esta ciudad será utilizada por defecto.

En el lugar elegido aparecerá un marcador especial, y en la parte inferior de la ventana se mostrará la lista de unidades más cercanas.

(1) ¡Atención!

Las direcciones se determinan solo por los mapas Gurtam Maps.

Parámetros adicionales

Abajo están descritos los parámetros adicionales que pueden aplicarse a la búsqueda.

Número de unidades a mostrar

Pueden mostrarse 5, 10 o 20 unidades (elija el número de la lista desplegable).

Considerar rutas

Al escoger usted esta opción, no se calcula la distancia mínima del punto solicitado a la ubicación de la unidad, sino la distancia considerando la ruta por los caminos construida. Además, al activar esta opción, junto con la distancia entre el punto y la unidad, podrá enterarse también del tiempo aproximado, que necesitará la unidad para pasar esta distancia.

Proveedor de rutas

Por defecto se utilizan los mapas Gurtam Maps, pero se puede usar también Google, Yandex, Visicom o HERE.

Geocerca

Se puede aplicar este filtro a los resultados de la búsqueda para escoger entre las unidades encontradas solo las que están en una geocerca determinada. Conviene hacerlo para excluir las unidades que están a mil kilómetros del lugar de la solicitud.

Últimos datos

Las unidades que no han enviado datos hace mucho, pueden a veces impedir la búsqueda. En tales casos conviene restringir el intervalo de la búsqueda: 5 o 30 minutos, 1, 6, 12, 24 horas o cualquiera (sin restricciones). Si no ha habido mensajes de la unidad en este intervalo, la unidad no se tomará en consideración durante la búsqueda.

Resultados de la búsqueda

Los resultados de la búsqueda se muestran en la parte inferior de la ventana en forma de la lista de unidades más cercanas. En la lista se dan:

- el nombre de la unidad (el mapa se centra en ésta por un clic);
- el número de teléfono del conductor (si un conductor está asignado a la unidad y en sus propiedades

está su número de teléfono);

- la distancia hacia el lugar (si se ha utilizado la opción considerar rutas, primeramente se escribe la distancia con la ruta considerada y entre paréntesis — el tiempo aproximado de camino si está disponible);
- el indicador del color del sensor con el valor preciso en una descripción emergente (se ajusta en la pestaña *Propiedades avanzadas* de las propiedades de la unidad);
- el botón para enviar comandos a la unidad (incluidos mensajes al conductor).

	Unidades más cercanas		× ×
	Buscar dirección:	Z00 💌	
	Número de unidades a mostrar:	5	
	Considerar rutas:		
	Proveedor de rutas:	Gurtam Maps	•
The state of the s	Geocerca:	Todos	
Keereid	Últimos datos:	30 min	
	Unidades más cercanas:		
Buit	Test	8.751 km (9 min)	? ▶
HIX AL	Ford Gran Torino	975.813 km (9 h 38 min)	
	Plymouth Fury	2099.256 km (21 h)	<u>∧</u> ⊳ B65
	Chevrolet Monte Carlo Lowrider	2100.034 km (21 h)	
Plymouth Hemi 'Cuda	The evil 1981 Western Star 4800	4848.280 km	►
Waldheim			A7

Si no está satisfecho con el resultado de la búsqueda, comprueba su lista de trabajo, ya que la búsqueda de las unidades más cercanas se realiza solo entre las que están allí.

🗘 winlonlocal "

Detector LBS

El detector LBS es una herramienta de búsqueda de la última ubicación de la unidad en el mapa por medio de estaciones base de operadores móviles.

① Cabe subrayar, que esta herramienta permite determinar solo la ubicación de la estación base más cercana. Así, sabiendo la ubicación de la estación del operador móvil, se puede juzgar de la localización aproximada de la unidad.

Para abrir el detector LBS, escoja el punto correspondiente en el menú de las herramientas.

El trabajo con el detector LBS

Escoja la unidad necesaria de la lista desplegable. El contenido de la lista depende de la lista de trabajo en el Panel de seguimiento y de los accesos a la unidad (*Solicitar informes y mensajes*). Además, en la lista solo se muestran las unidades que tienen los parámetros correspondientes.



Una vez elegida la unidad, la búsqueda de su localización se realiza automáticamente. Después, el mapa se centra en la ubicación encontrada que, a su vez, está señalada por el marcador azul. Debajo del marcador puede mostrarse/ocultarse el nombre de la unidad lo que se regula por el botón correspondiente de la barra de herramientas inferior. Además, en la ventana del detector LBS se muestra la información que incluye el tiempo de fijar la última ubicación y su dirección. A la derecha de estos datos está el botón de refrescarlos. Al apretarlo, usted recibirá la información más actual de la ubicación de la unidad elegida si está disponible.

<u>SMS</u>

La interfaz del sistema de seguimiento permite mandar mensajes SMS a conductores, a unidades o a cualquier número de teléfono. El diálogo correspondiente puede abrirse de los paneles de *Seguimiento*, *Unidades de seguimiento* y *Conductores*, así como del menú *Herramientas*. El botón no se muestra si el usuario actual no tiene acceso a esta operación.

Conductores	•)	Número de teléfono: +375297557805	
Q Buscar		Formato: +34699100200	
Amaia (+375297557805)		Su mensaje:	
Edward (+37544111111) Gabriel García Márque Hugh (+3698574) Ian (+9514587) Iker (+963232587411) James Bond (+951236 James M (+9874563) Jared (+9874563)	I	Infroduzca el texto de SMS y apriete el botón "Enviar".	
Álvaro Fuentes (+9874 Úrsula (+375291503177)		55 caracteres (1 SMS)	

En la lista desplegable *Conductores/Unidades* escoja al destinatario a que quiere mandar un SMS. El acceso necesario es *Modificar propiedades de conexión*. Abajo se mostrará la lista de objetos del tipo correspondiente que tienen un número de teléfono (se muestra después del nombre del objeto entre paréntesis). Si el objeto tiene dos números de teléfono, se muestra dos veces en la lista (con diferentes números entre paréntesis). Para la búsqueda rápida del objeto necesario en la lista se puede usar el filtro dinámico.

A la derecha se muestra el número de teléfono. Se toma del campo correspondiente de las propiedades del objeto. Se puede también introducir un número libre en el formato internacional.

A medida que introduce el texto, abajo se cuentan los símbolos y se indica qué cantidad de SMS se necesitará para enviar el mensaje. Los mensajes con el texto cirílico *pesan* más que los con el texto latino.

Una vez introducido el texto del mensaje, apriete *Enviar*. Para cancelar, apriete *Cerrar*. Al enviarse el mensaje, en el diálogo y en el historial aparecerá un mensaje de la ejecución exitosa de la acción.

Un conductor puede enviar un mensaje SMS al operador desde su teléfono móvil. Su número de teléfono tiene que ser indicado en las propiedades del conductor. El mensaje del conductor se fija en el historial y aparece en una ventana especial junto con los mensajes del conductor enviados como un comando del dispositivo. Una indicación más de la presencia de mensajes sin leer es la aparición de un número sobre el fondo rojo en la barra de herramientas inferior al lado del icono de comunicación con el conductor. Para enviar una respuesta, hace falta apretar el botón *SMS* frente a su mensaje.



La comunicación con el conductor por medio de SMS puede mostrarse en un informe tabular SMS.

Además, se puede ejecutar una comunicación con el conductor por medio de la aplicación @ Chatterbox.

Búsqueda en el mapa

En la barra de herramientas superior, a la izquierda del nombre del usuario, está la herramienta *Buscar objetos en el mapa* (el icono de búsqueda). La herramienta proporciona la posibilidad de ejecutar una búsqueda dinámica entre tales objetos del sistema como unidades, geocercas, grupos de unidades, conductores, remolques, pasajeros, rutas. Si en los nombres de objetos enumerados no hay símbolos introducidos por usted, se da la lista de direcciones que corresponden al filtro de la búsqueda.



Proceso de la búsqueda

Apriete el botón correspondiente para usar la búsqueda en el mapa. En el campo aparecido introduzca el filtro de la búsqueda (símbolos del nombre del objeto necesario). Si se trata de una unidad, se puede utilizar la búsqueda por el ID único, la placa de matrícula o el número VIN introducidos en la pestaña *Perfil* de sus propiedades. Desde el momento de escribir el primer símbolo, aparece la lista de objetos que corresponden a la solicitud. Los objetos están representados aquí por su nombre y el pictograma que indica su tipo. Si hay muchos resultados, la lista solo incluirá uno para cada tipo de objetos.

Visualización en el mapa

Haga clic en el objeto necesario en la lista de la búsqueda para que se muestre en el mapa. También se puede cambiar entre objetos por medio de las flechas arriba/abajo del teclado. En este caso apriete *Enter* para escoger un objeto. El mapa se centrará en éste. Además, se cambiará la escala de tal manera, que el objeto entre por completo en el campo visual. Una vez hecha la selección, la herramienta de la búsqueda se pliegue.

Aplicaciones

Junto con las funciones básicas de Wialon, los usuarios pueden recibir acceso a aplicaciones adicionales (Apps). Pueden ser informes personalizados, herramientas especializadas para manejar los datos o incluso las aplicaciones que no son relacionadas con el seguimiento (por ejemplo, conversor de divisas).

Las aplicaciones se elaboran y se colocan por el administrador del servicio de rastreo. Véase más.

Para utilizar las aplicaciones, haga clic en el icono *Apps* en la barra de herramientas superior o escoja el punto adecuado en la ventana de ajustes del menú principal. El menú que se abre contiene una lista de todas las aplicaciones disponibles ordenadas alfabéticamente. Haga clic en el logo (nombre) de la aplicación necesaria para abrirla en una nueva pestaña del navegador. También es posible abrir una aplicación en una ventana separada sobre Wialon por medio de hacer clic en el botón correspondiente a su nombre.



Se puede abrir simultáneamente cualquier número de aplicaciones. Si están abiertas en ventanas separadas, se las puede mover, cambiar sus dimensiones u ocultarlas.

Gestión de aplicaciones

Aplicaciones autorizadas

En esta pestaña se muestra la lista de las aplicaciones que tienen algún acceso a los datos de su cuenta. A la izquierda está el nombre de la aplicación y a la derecha — los derechos de acceso que tiene una u otra aplicación a su cuenta. Para prohibir el acceso de una aplicación a los datos hay que eliminarla de la lista (cruz roja al final de la línea).

	Gestión de aplicaciones	×
Aplicaciones a	utorizadas Notificaciones móviles	
Esta es la lista o	de aplicaciones con algún tipo de acceso a su cuenta e informa	ción.
Dashboard	Ver acceso de datos; Modificación de datos de bajo perfil	×
New app	Modificación crucial de datos	×
EcoDriving	Modificación de datos importantes	×
iPhone 5s	Acceso total	×
iPad	Acceso total	×
		Eliminar todo
		Cancelar OK

Notificaciones móviles

En esta pestaña está la lista de las aplicaciones que pueden enviar notificaciones a sus dispositivos móviles. A la izquierda está el nombre de la aplicación y a la derecha — la lista de dispositivos. Para prohibir que una aplicación envíe notificaciones móviles, hay que eliminarla de la lista (cruz roja al final de la línea).

	Gestión de aplicaciones	
Aplicaciones autori	zadas Notificaciones móviles	
Estas aplicaciones p	ueden recibir notificaciones desde el sistema de rastreo	0.
Dashboard Mobile	iPad	×
Eco Driving Mobile	iPad	×
Sensolator Mobile	Android	×
Wialon Client	iphone	×
Wialon Client1	Android	×
		Eliminar todo
		Cancelar OK

Wialon Mobile

Se puede seguir unidades no solo por medio de un ordenador de sobremesa de tamaño completo, sino se lo puede hacer también por medio de un teléfono inteligente, tableta, etc. La interfaz del programa está adaptada a estas necesidades. Además, existe una aplicación móvil Wialon para Android e iOS y dos aplicaciones web elaboradas antes.

Aplicación móvil Wialon

- Configuración
- Unidades
- Mapa
- Seguimiento
- Notificaciones
- Comandos

🗘 winlonlocal `

Aplicación móvil Wialon

La aplicación móvil Wialon es una aplicación que permite utilizar las posibilidades básicas del sistema de rastreo satelital Wialon Local en una interfaz simplificada. El conjunto del funcional se reduce a lo siguiente: el seguimiento de la ubicación de la unidad, de su estado (movimiento, parada, estacionamiento), del estado de ignición (encendido/apagado); el control de la actualidad de datos (el tiempo desde recibir el último mensaje de la unidad), de los últimos eventos (movimiento, parada, llenado, descarga) y el envío de algunos comandos.

La aplicación móvil Wialon está disponible en dos plataformas: Android (teléfono inteligente) e iOS (teléfono inteligente, tableta).



Véase más información:

- Configuración
- Unidades
- Mapa
- Seguimiento
- Notificaciones
- Comandos



Configuración

Los ajustes de la aplicación están disponibles en el menú principal que se abre tras apretarse el botón ≡ en el rincón izquierdo superior de la aplicación.

El menú de los ajustes se compone de tres secciones: Mapa, Notificaciones, Otro.

	ଷ ♥4G,dl 🗎 16:00
	CIÓN 🗇
Мара	
Capa del mapa Google Satellite	
Iconos de unidades	-•
Nombres de unidades	0
Grupos de unidades	-•
Geocercas	-•
Botones de zoom	0—
Notificaciones	
Habilitar	0—
Tono	

La sección Mapa incluye los siguientes ajustes:

- Capa del mapa la selección del mapa utilizado en la aplicación.
- Iconos de unidades la activación/desactivación de visualización de iconos de unidades en el mapa.
- Nombres de unidades la activación/desactivación de visualización de nombres de unidades en el mapa.
- Grupos de unidades la activación/desactivación de visualización de grupos de unidades en el mapa.
- Geocercas la activación/desactivación de visualización de las geocercas creadas en Wialon.
- Botones de zoom la activación/desactivación de los botones de zoom que se muestran en el rincón derecho inferior del mapa.

En la sección **Notificaciones** se puede activar o desactivar o desactivar la recepción de notificaciones y escoger el tono. El envío de las notificaciones móviles se realiza en la interfaz principal de Wialon. Es decir, hay que crear una notificación en el panel correspondiente del sistema de seguimiento y escoger el envío de una notificación móvil como modo de acción.

La última sección Otro incluye dos puntos: Geocercas como direcciones y Pantalla activa.

Si la opción *Geocercas como direcciones* está activada, en los modos de unidades y de seguimiento en vez de información de dirección puede mostrarse información sobre las geocercas donde está la unidad actualmente.

La opción *Pantalla activa* permite activar o desactivar el bloqueo automático de la pantalla del dispositivo. Al apretarse la opción, se abre un menú donde se puede escoger una de las tres opciones disponibles del *Intervalo de actividad de pantalla*:

- Durante la carga la pantalla no será apagada durante la carga del dispositivo;
- Siempre la pantalla no será apagada durante el funcionamiento de la aplicación;
- Desactivado la pantalla será apagada de acuerdo con los ajustes del dispositivo.



Unidades

Una vez lanzada la aplicación se abre el modo *Unidades*, o sea, la lista de trabajo. En la lista de trabajo se realiza el seguimiento de las indicaciones de unidades. También de aquí se puede realizar el traspaso al modo de mapa o modo de seguimiento.



La lista de trabajo contiene información sobre las unidades que se refresca dinámicamente. Esta información puede incluir el estado actual de movimiento, la actualidad de datos, el inicio de movimiento, su duración y dirección (o geocercas si está activada la opción *Geocercas como direcciones* en los ajustes).

Estado actual

En la aplicación móvil Wialon se utiliza la velocidad GPS independientemente de que está elegido en la detección de viajes. Este tipo de determinar movimiento se caracteriza por utilizar datos sobre la localización y la velocidad. Por esta causa para determinar intervalos de movimiento el valor indicado de velocidad mínima tiene que ser mayor de 0. Además, para determinar intervalos de movimiento se utilizan también otros ajustes indicados en la detección de viajes.



Icono verde con llave — la ignición está encendida. No hay llave — la ignición está apagada.

La determinación de estados de la unidad y del sensor de ignición solo está posible si hay el derecho de acceso Solicitar informes y mensajes.

Actualidad de datos

hace 25 el último mensaje ha sido recibido en los últimos 5 minutos

- hace 10 min el último mensaje ha sido recibido en la última hora
- hace 7 h el último mensaje ha sido recibido en las últimas 24 horas

hace 15 días el último mensaje ha sido recibido hace más de 24 horas

Cuando la aplicación se lanza por primera vez, la lista de trabajo contiene todas las unidades que se muestran en el Panel de seguimiento de Wialon. Sin embargo, para facilitar el control de indicaciones se recomienda incluir en la lista solo las unidades que le interesan actualmente. Para hacerlo, hay que abrir el menú de selección de unidades por medio de apretar el icono *Ojo* a la izquierda de la búsqueda dinámica (para iOS — a la derecha de la búsqueda dinámica).



Las unidades que tienen vistos activados en este menú forman la lista de trabajo. Usted puede poner vistos para cada unidad por separado o escoger todas las unidades por medio del botón correspondiente debajo de la lista. Utilice el filtro dinámico para buscar una unidad concreta.

Para regresar a la lista de trabajo una vez elegidas las unidades necesarias, usted tiene que guardar o cancelar los cambios introducidos. En Android con este objetivo se utiliza un visto verde (guardar cambios) y una cruz roja (cancelar cambios) a la izquierda del filtro dinámico. En iOS para esto están previstos los botones *Guardar* y *Cancelar* a ambos lados del nombre de este punto del menú.

🗘 winlonlocal "

Mapa

El traspaso al modo de mapa se realiza desde el punto correspondiente del menú principal o por medio de apretar el icono del mapa que está situado en todos los modos disponibles a la derecha de sus nombres. En el mapa se muestran las unidades de la lista de trabajo. Por defecto el mapa se centra de tal manera, que todas las unidades entren en el campo visual.

Interacción con el mapa

Cambio de escala

La escala del mapa puede cambiarse por medio de los botones de zoom en el rincón derecho inferior del mapa. Se puede activar/desactivar la visualización de estos botones en la pestaña *Configuración* (menú principal).

También se puede cambiar la escala del mapa por medio de acciones especiales:

- Doble clic acercar el mapa.
- Un clic por dos dedos alejar el mapa.
- Estirar/acercar dos dedos acercar y alejar, respectivamente.
- Tras un doble clic, sin soltar el dedo, deslizar hacia abajo acercar, o hacia izquierda — alejar.

Gestos de inclinación

Toque un punto de la pantalla con dos dedos y deslice hacia arriba. Para regresar al ángulo visual estandarizado, deslice hacia el lado opuesto.

Rotación del mapa

Toque el mapa con dos dedos y, sin soltarlos del mapa, gire en sentido de o contra el reloj. Después de un giro del mapa en el rincón derecho superior aparecerá el icono de brújula. Apriételo para que el mapa regrese al estado inicial (el norte — arriba).

Determinación de su localización

Una función adicional del modo de mapa es la posibilidad de determinar la localización de su dispositivo móvil. Apriete el botón *Flecha* en el rincón derecho superior, y en el mapa aparecerá un marcador azul de su ubicación actual. El botón mismo se hará activado. Si usted mueve por el mapa y se pierde el marcador de localización del campo visual, el botón *Flecha* se cambia por *Visor*. Al apretarlo usted, el mapa volverá a centrarse en el marcador.

Desde el mapa usted puede pasar al menú principal (apretar el botón correspondiente en el rincón izquierdo superior) o al modo de seguimiento (apretar el icono de unidad en el mapa).



Seguimiento

Hay varios modos de pasar al modo de seguimiento. Uno, desde el modo de mapa, ha sido descrito en la sección anterior. Otro es el traspaso desde la lista de trabajo (modo *Unidades*). Para hacerlo, hace falta apretar la línea de la unidad necesaria.

El modo de seguimiento permite realizar tanto el seguimiento de la ubicación de unidad en el mapa, como él de los parámetros recibidos de unidad. Cabe mencionar, que en vez de la localización puede mostrarse tanto la información de dirección (por defecto), como la de estar la unidad en una geocerca (opción *Geocercas como direcciones* en la sección *Otro* de los ajustes de la aplicación).



Historia

En la pestaña *Historia* se realiza el control de los acontecimientos de unidad. Todos los acontecimientos están arreglados aquí cronológicamente.

Los tipos de eventos y la información que se muestra:

Movimiento

El tiempo del inicio del movimiento, su duración, la distancia cubierta, la velocidad media de unidad

	\frown	
1		1
(D)	
Υ.		1
~		

Estacionamiento

El tiempo del inicio de evento, su duración, la dirección de ubicación

ⓐ

(13)

Llenado de combustible

El tiempo de evento, la cantidad del combustible llenado, la dirección de localización

Descarga de combustible

El tiempo de evento, la cantidad del combustible descargado, la dirección de localización

Escoja cualquier evento en la historia para que se muestre en el mapa. Para que el mapa vuelva a centrarse en la unidad de seguimiento, haga clic en su icono.

O Cabe subrayar, que algunos parámetros de eventos (intervalos temporales, volúmenes de combustible, localización) pueden diferirse de los valores de parámetros análogos en los informes del sistema de seguimiento. Esto está relacionado con el uso de varios sistemas de cálculo en Wialon principal y en la aplicación móvil Wialon. Por ejemplo, mientras determinar llenados/descargas de combustible en la aplicación se utiliza el tiempo del último mensaje

recibido antes de empezar a cambiarse el nivel de combustible en Wialon principal — él del primer mensaje del intervalo de mayor salto del nivel de combustible. Además, en la aplicación móvil Wialon el estado de movimiento de una unidad solo se determina según la velocidad GPS, mientras que en el sistema de seguimiento pueden utilizarse también otros métodos de determinarlo.

Preste atención a que en la aplicación móvil Wialon la corrección de datos recibidos sobre un evento depende de los parámetros configurados en el detector de viajes.

Info

En la pestaña *Info* se muestra la información adicional sobre la unidad: posición, conductores (con números de teléfono) y remolques asignados, datos sobre el dispositivo, valores de campos personalizados, valores de sensores, contadores, parámetros.

Timeline

En la pestaña *Timeline* se puede valorar visualmente la duración de eventos, enterarse de su cantidad y obtener información detallada de los eventos agrupados (apretar el indicador cuantitativo). Los eventos son viajes, llenados y descargas de combustible. Además, un evento es el cambio del estado de un sensor (sensor de ignición, sensor digital personalizado) y el aumento de valores de un sensor (sensor de kilometraje, odómetro relativo, contador).

Se puede ver en timeline hasta 4 tipos de eventos simultáneamente. Por defecto están elegidos 3: viajes, llenados de combustible, descargas de combustible (los nombres se muestran en la parte inferior de la pantalla). Para seleccionar eventos abra el menú correspondiente por medio de apretar cualquier evento en la parte inferior de la pantalla.



Los eventos pueden visualizarse en el mapa. Para que se muestre un evento, apriete su descripción emergente. El mapa se centrará en el evento elegido y éste se mostrará de una de las maneras siguientes de acuerdo con su tipo:

- viaje por un recorrido de color (si hay varios recorridos, son de diferentes matices del mismo color);
- *llenados y descargas de combustible* por un marcador;
- sensores por una parte de recorrido que corresponde al intervalo de activación del sensor.

Si vuelve a hacer clic en la descripción emergente, el evento se borrará del mapa.

En caso de cambiarse entre las pestañas de la sección Seguimiento, los eventos desaparecen del mapa. Al volver a abrirse la pestaña Timeline, aparecen de nuevo.

Preste atención a que el número máximo de eventos que pueden mostrarse en el mapa simultáneamente es 10.

Los eventos elegidos para visualizarse en el mapa se agregan al caché de eventos. Para ver el caché apriete el

botón N en el rincón derecho superior de la ventana. Tras apretarse un evento, el mapa se centrará en éste. Se puede eliminar uno o varios eventos del caché (apretar la cruz frente a su nombre) o todos los eventos de una vez (apretar el botón *Eliminar todos*). El caché de eventos se limpia si usted cambia los tipos de eventos disponibles a mostrarse.



Localizador

En la aplicación está prevista la función del localizador. El localizador permite generar enlaces y compartir la posición actual de sus unidades. El localizador está disponible en la lista de trabajo (modo *Unidades*) y en el modo *Seguimiento*. Para que se genere un enlace, deslice con el dedo hacia izquierda en la línea de la unidad y apriete el icono del visor. En el menú aparecido hace falta indicar el término de vigencia del enlace del localizador (de una hora a una semana). Luego se puede pasarlo al destinatario por medio de cualquier Messenger instalado en el teléfono inteligente. Además, se puede copiar el enlace, abrirlo en un navegador, etc. La revisión de la posición se realiza en el mapa del localizador que se hace disponible al seguirse el enlace.



🔘 winlonlocal

Notificaciones

Para recibir notificaciones móviles hay que ajustar su envío en Wialon. En otras palabras, hay que crear una notificación nueva en el panel *Notificaciones* del sistema de seguimiento e indicar *Enviar una notificación móvil* como el modo de acción. La recepción de notificaciones tiene que estar activada también en la configuración de la aplicación Wialon misma.

• Además, para enviar notificaciones móviles hace falta activar el servicio Notificaciones móviles y Aplicación móvil Wialon.

Las notificaciones recibidas se guardan en el sistema y se las puede revisar más tarde por medio de escoger el modo correspondiente en el menú principal. Cabe subrayar, que las notificaciones no se guardan en el sistema más de 30 días. Además, la cantidad de notificaciones para un usuario se limita a 2000.

La recepción de una notificación la certifica un marcador azul en el icono de abrir el menú. La cantidad de notificaciones recibidas se muestra a la derecha del punto del menú correspondiente. Tras el traspaso al modo de notificaciones el marcador desaparece.

El traspaso al modo de notificaciones se realiza por medio del punto con el nombre correspondiente el menú principal. Además, se puede hacerlo desde la lista de trabajo o desde el modo de seguimiento. Para hacerlo, hay que deslizar con el dedo hacia la izquierda en la línea de la unidad (para la que ha funcionado la notificación) y apretar el icono *Timbre*.



El modo *Notificaciones* es una lista de todas las notificaciones móviles recibidas. Apriete la línea de alguna para ver la ubicación de la unidad en el mapa mientras activarse la notificación.





Comandos

La aplicación móvil Wialon soporta el envío de los siguientes comandos:

- · Solicitar coordenadas;
- Bloquear motor;
- · Desbloquear motor;
- · Activar salida;
- Desactivar salida;
- Definir intervalo de transferencia de datos;
- Enviar mensaje al conductor;
- Enviar mensaje personalizado (para enviar un comando irregular a la unidad);
- Actualizar configuración;
- Cargar Firmware (no se soporta para iOS);
- Solicitar instantánea;
- · Solicitar instantánea de una cámara concreta;
- Solicitar archivo DDD (para tacógrafos).

Se puede pasar al menú de enviar comandos desde la lista de trabajo (modo *Unidades*) o desde el modo *Seguimiento*. Para hacerlo, deslice hacia izquierda en la línea de la unidad correspondiente, apriete el triángulo y escoja el comando necesario.



Véase más sobre los comandos.

🗘 winlonlocal 🕻

Logistics

Logistics es un programa universal creado para controlar todas las etapas del trabajo de servicios de entrega.

Logistics se compone de dos aplicaciones — las versiones web y móvil. La versión web está destinada para el operador. Aquí se realiza la administración de procesos laborales: se introducen, se planifican y se distribuyen los pedidos; se optimizan las rutas; se sigue y se coordina el proceso de entrega. La versión móvil está destinada para el mensajero. Se instala en un teléfono inteligente o una tableta (Android, iOS). A la aplicación móvil del mensajero llegan los pedidos registrados por el operador, las rutas de entrega planeada y las secuencias de pedidos. Además, por medio de la aplicación móvil el mensajero puede informar al operador del proceso de ejecución de pedidos (confirmación/rechazo de pedidos), dejar comentarios sobre un pedido y utilizar el chat para contactar con el operador.



Para el funcionamiento de Logistics en Wialon Local se necesita lo siguiente:

Paquete screen para Debian

Se lo puede instalar por medio del comando apt-get install screen.

DNS separado

Crear un DNS separado y apuntarlo hacia el IP externo del servidor. En el sistema de administración hace falta indicar este DNS con el tipo *Logistics* en los ajustes del sitio.

La configuración de Logistics en CMS se realiza de una manera análoga a la de configurar otras aplicaciones. En el campo *URL* hace falta indicar el DNS creado.

Derechos de acceso

Para trabajar con los pedidos se necesitan los derechos de acceso al recurso correspondiente Ver pedidos y Crear, modificar y eliminar pedidos y el acceso a las unidades Utilizar unidad en tareas, notificaciones, rutas, repetidores.

Servicios requeridos

Para el funcionamiento de la aplicación se necesita el servicio Pedidos activado.

Trabajo correcto de la aplicación

Para la transferencia correcta de los datos de la versión web de la aplicación a la versión móvil es necesario, que los almacenes, pedidos y conductores pertenezcan al mismo recurso. Para esto en el sistema de seguimiento hay que crear un conductor, y en la pestaña *Básicos* de la versión web — escoger el recurso en que se ha creado este conductor.

Mapas

Para que se construyan rutas, que es una parte importante del trabajo de la aplicación, se necesita activar los mapas Gurtam Maps.

Sistema de medidas

El sistema de medidas utilizado depende de los ajustes del usuario.



Pedidos

Para crear un pedido escoja el punto *Nuevo pedido* en la sección *Planificación* (panel izquierdo). El menú de creación de un pedido está dividido en 4 secciones: parámetros de pedido, mapa, datos de contacto del cliente y la sección de adjuntar archivos.

		Tipo	+ Mittelfeld	
lombre del pedido		Único 👻		
ste campo es obligatorio				
		Coste, usd	1 A A TA	
irección		0	1000	
ste campo es obligatorio				
adio, m	Peso, kg	Volumen, cantidad		
)	10	10		
tervalo de entreca desde	Intervalo de	e entrega hasta	une Sta	
017-Abr-20 00:00	2017-Ab	r-20 23:59		
ipo de vehículo 👻	Tiempo de descarga, min 15	Prioridad 5	CLIENTE	
omentario				
tinuetas			Nombre del cliente	
			Teléfono 1	Teléfono 2
DJUNTAR ARCHIV	0			
			E-mail	
CARGAR				

Parámetros del pedido:

- Nombre del pedido nombre personalizado para registrar pedidos en el sistema (campo obligatorio).
- Tipo en el sistema está prevista la posibilidad de trabajar con los pedidos de dos tipos (únicos y permanentes). Un pedido único está presupuesto a realizarse una vez. Su intervalo de entrega incluye la fecha y el tiempo. Tras realizarse tal pedido cae en la historia. Un pedido permanente está presupuesto a realizarse varia veces. No se ata a ninguna fecha y en función del intervalo de entrega solo tiene tiempo (horas:minutos). No cae en la historia tras realizarse.
- Dirección la dirección del punto de entrega. Antes de llenar este campo se recomienda elegir la fuente de información de dirección (pestaña *Básicos* de la sección *Ajustes*). Al introducirse los primeros dos símbolos, aparece una lista desplegable con las variantes convenientes. Escoja la variante necesaria de la lista o introduzca la dirección manualmente (campo obligatorio).

La dirección indicada se muestra en el mapa por un marcador. Si es necesario, se puede corregirla por medio de mover el marcador hacia el lugar correspondiente. Además, se puede agregar la dirección directamente del mapa. Para hacerlo, haga doble clic en el lugar necesario del mapa.

- **Coste** el precio total de artículos en este pedido. Las unidades de medida para el coste las hay que ajustar en el bloque correspondiente de los *Ajustes básicos*.
- Radio la distancia máxima en que tendrá que aproximarse la unidad y pararse para que un punto se considere visitado (al visitar un punto de entrega el mensajero tiene que confirmar o rechazar el pedido por medio de elegir el estado correspondiente en la aplicación móvil).
- **Peso** el peso total de artículos en dado pedido. Se toma en cuenta mientras distribuir pedidos por vehículos.
- Volumen característica cuantitativa convencional (por ejemplo, cajas). También puede tomarse en consideración mientras distribuir pedidos por vehículos. Las unidades de medida para el volumen las hay

que ajustar en el bloque correspondiente de los Ajustes básicos.

- Intervalo de entrega (desde hasta) incluye la hora y la fecha. La fecha se selecciona en el calendario. Aquí hace falta indicar el inicio y el final del intervalo de entrega. Si su duración es de un día, hay que indicarlo en función del inicio y del final del intervalo. Para abrir el calendario, haga clic en uno de los campos de selección del intervalo. Una vez hecha la selección, apriete *OK*. El tiempo de entrega se modifica manualmente.
- Tipo de vehículo tipo de vehículo preferible para realizar un pedido. Puede tomarse en cuenta mientras distribuir pedidos por vehículos. Cabe subrayar, que en la lista desplegable solo se muestran los tipos de vehículos indicados para las unidades del sistema de seguimiento (pestaña *Perfil* de las propiedades de unidad).
- **Tiempo de descarga** tiempo aproximado para descargar el contenido del pedido. Se toma en cuenta mientras planificar rutas.
- **Prioridad** el valor digital (de 1 a 99) que responde del orden de distribuir pedidos utilizando la validez de ruta. Cuanto más sea el valor digital, tanto mayor será la prioridad del pedido. La prioridad se toma en cuenta solo para los pedidos con intervalos temporales (tiempo) que se atraviesan.
- Comentario comentario personalizado sobre el pedido.
- Etiquetas palabras clave (personalizadas), a base de las que se puede clasificar pedidos (etapa de planificación). Para agregar una etiqueta hay que hacer clic en este campo, introducir una palabra clave y apretar Enter. Para eliminar una etiqueta se utiliza el botón Backspace o la cruz gris al lado del nombre de la misma.

Un lugar aparte (sección derecha inferior) mientras configurar un pedido se concede a los datos de contacto del cliente. Los datos de contacto incluyen el nombre del cliente, el número de teléfono y el e-mail. Cabe subrayar, que el número de teléfono o el e-mail marcados por un visto se emplearán para informar al cliente de la llegada próxima del mensajero. Los datos de contacto también están asequibles al operador en las etapas de planificar rutas y entregar pedidos. Además, se muestran al mensajero en la versión móvil de la aplicación.

A un pedido se puede adjuntar un archivo. Puede ser, por ejemplo, una factura. Este archivo será disponible para el mensajero en la aplicación móvil. La sección de adjuntar archivos está situada debajo de la sección de los parámetros del pedido. Para adjuntar un archivo, apriete el botón correspondiente.

Una vez terminado de llenar los campos necesarios, apriete Guardar. El pedido guardado caerá en la sección Planificación.
Importación de pedidos

Junto con la creación manual de pedidos se soporta la posibilidad de importarlos. Para la importación de pedidos pueden utilizarse los archivos CSV en la codificación UTF-8 y los archivos XLSX. Por medio de un archivo CSV se puede cargar varios pedidos de una vez. Para el funcionamiento óptimo del sistema, la cantidad de pedidos en un fichero no debe superar 100.

Diálogo de importación

Para importar pedidos hay que escoger el punto correspondiente en la sección *Planificación* (panel izquierdo). En la parte derecha de la pantalla se abrirá el diálogo de importación. Éste permite adjuntar el archivo necesario y crear una plantilla que puede utilizarse para este archivo en función del encabezamiento de la tabla de pedidos. Para que el archivo se identifique correctamente por el sistema, la plantilla tiene que tener la misma secuencia de columnas que el archivo adjunto. La creación de una plantilla y su empleo en esta etapa son opcionales. Una vez adjuntado el archivo, apriete *Importar*.

Para la importación correcta de un archivo CVS cada pedido en éste tiene que contener información de dirección/coordenadas y el lapso de entrega (desde – hasta).

Tabla de pedidos

Todos los pedidos del archivo se introducirán en la tabla de pedidos. Un fichero CSV puede contener los nombres de columnas de pedidos. En este caso tales nombres caerán en la tabla en función de la primera fila. Para evitar que surjan errores hay que ocultarla (activar el visto correspondiente debajo de la tabla).

Si no se ha creado y aplicado una plantilla en el diálogo de importación, hay que escoger en el encabezamiento de la tabla los nombres de columnas (de las listas desplegables). Los nombres indicados en el encabezamiento de la tabla pueden ser guardados en forma de una plantilla para utilizarse después en el diálogo de importación. Utilice para esto el botón correspondiente en el rincón izquierdo de la parte inferior de la tabla.

Si el orden de columnas, su cantidad o nombres en el archivo importado se diferencian del orden configurado, habrá que corregir el encabezamiento de la tabla.

Edición de tabla

Para modificar información en cualquier campo de la tabla, haga clic en este campo e introduzca los valores necesarios. Se puede guardar o cancelar los cambios introducidos por medio del teclado (*Enter, Esc*) y los botones correspondientes en el rincón derecho inferior de la tabla. Además, mientras pasar a otro campo los cambios introducidos se guardarán automáticamente.

En la tabla está prevista también la posibilidad de edición múltiple. Para esto hay que marcar con vistos las filas que deben contener la misma información. Después hay que modificar cualquier campo de la tabla. Los cambios análogos serán aplicados a los campos correspondientes de las filas marcadas.

Si se ha cometido un error, se puede volver un paso atrás (botón correspondiente en el rincón izquierdo inferior de la tabla). El sistema guarda hasta 5 pasos.

Los botones debajo de la tabla (de izquierda a derecha):

- Agregar plantilla guardar el encabezamiento de la tabla en función de una plantilla.
- Atrás volverse un paso atrás en caso de un error mientras editar la tabla (hasta 5 pasos).
- Cancelar cancelar la importación de pedidos.
- Guardar guardar los pedidos importados (los pedidos guardados caen en la sección Planificación).

El formato de fecha y hora y el separador para los archivos importados se indican en los ajustes de la aplicación. Para que la importación sea exitosa, se necesita que coincida el formato de fecha y hora en el archivo importado, en los ajustes de la aplicación y en los parámetros del usuario del sistema de seguimiento. Además, tiene que coincidir el separador en el archivo y en los ajustes de la aplicación.

Integración

Logistics Services es un servicio destinado para automatizar los procesos de importación previstos en el programa Logistics. Este servicio permite importar listas de pedidos y rutas listas tanto de los archivos CSV o XLSX como por medio del formato JSON.

El servicio presupone además la integración del programa Logistics en servicios externos y sistemas ERP por medio del API especial para la importación de pedidos o rutas.

Para utilizar el servicio estudie la Odocumentación.

Planificación

La planificación de un pedido incluye varias etapas: elección de pedidos (etapa 1), elección de vehículo (etapa 2), formación de rutas (etapa 3). Para realizar acciones de cada etapa, en la interfaz de la sección de planificación está prevista una tabla (la parte superior del área de trabajo), un mapa (la parte derecha inferior) y un bloque de información (la parte izquierda inferior).

Algunas peculiaridades de planificar una entrega:

- Mientras trabajar con los pedidos permanentes (etapa 1) hay que escoger la fecha de entrega (calendario en el rincón derecho inferior de la tabla).
- La construcción de rutas se realiza a base del algoritmo ajustado en la pestaña correspondiente de los ajustes. Se puede cambiar los parámetros del algoritmo directamente en la sección de planificación (en cualquier etapa). Con este fin hay que hacer clic en el botón en forma de llave inglesa en el rincón derecho inferior de la tabla, indicar los parámetros necesarios y después confirmar/cancelar el uso de este algoritmo.

Tabla

Las acciones principales de planificar una entrega se realizan en la tabla. De acuerdo con la etapa actual de planificación en la tabla se muestran los pedidos creados, los vehículos disponibles y las rutas construidas. La etapa de planificación se muestra en el rincón izquierdo inferior de la tabla. El traspaso a la siguiente etapa se realiza solo al concluirse la etapa anterior. En cada etapa (hasta que esté guardada la ruta) se puede volver atrás y realizar las correcciones necesarias. La cantidad de columnas de la tabla se configura individualmente (un clic en el icono del rincón derecho superior de la tabla).

\checkmark	Nombre ↑	Dirección	Intervalo de entrega	Coste
✓ 1	Nuevo pedido 1	Calle de Francisco Paino 8-26, Madrid 28025, Spain	12:00 - 14:00	20
✓ 2	Nuevo pedido 2	Calle del Olvido 108-118, Madrid 28026, Spain	14:00 - 14:50	45
🗸 З	Nuevo pedido 3	Calle de los Extremeños 5, Madrid 28018, Spain	12:00 - 13:00	50
✓ 4	Nuevo pedido 4	Avenida de Pablo Neruda 51, Madrid 28018, Spain	11:00 - 13:00	102
✓ 5	Nuevo pedido 5	Calle Del Doctor Esquerdo 187, Madrid 28007, Spain	00:00 - 23:59	65
6	Nuevo pedido 6	Plaza de Santa Teresita 1, Madrid 28011, Spain	00:00 - 23:59	67
✓ 7	Nuevo pedido 7	Avenida de Bonn, Madrid 28028, Spain	16:00 - 16:30	53
✓ 8	Nuevo pedido 8	Calle del Pastor 2-8, Madrid 28003, Spain	13:00 - 17:00	85
~ 9	Nuevo pedido 9	Calle de Francisco Gervás 9-13, Madrid 28020, Spain	18:00 - 19:00	251
✓ 10	Nuevo pedido 10	Madrid 28039, Spain	15:00 - 15:30	275
11	Nuevo pedido 11	Calle de Ponferrada 39-47, Madrid 28029, Spain	15:30 - 17:45	187
	2 3 11	pedidos elegidos		SIGUIENTE
	2 3 11	pedidos elegidos		SIGUIENTE
Pedi Peso tota 19.55 kg	2 3 11 idos	pedidos elegidos		
Peso tota Poso tota 9.55 kg Volumen 29	2 3 11 idos	pedidos elegidos		SIGUIENTE
Pedi Pedi Peso tota 19.55 kg /olumen 29 Coste tota 1 200	2 3 11 idos idos idos al	pedidos elegidos	3 Madrid	SIGUIENTE
Pedi Pedi Peso tota 9.55 kg /olumen / 29 Coste tota 200 lúmero t 1	2 3 11 idos total al	pedidos elegidos	a Madrid	SIGUIENTE

Unas acciones adicionales están previstas en la tabla de manejar los pedidos (etapa 1):

- Modificar cambiar los parámetros de un pedido existente.
- Copiar crear un pedido con los parámetros iguales (por defecto se utiliza Hoy en función del intervalo de entrega).

• Eliminar - eliminar el pedido del sistema.

Estas acciones solo están disponibles al apuntarse con el cursor al pedido que le interesa (botones emergentes al final de la fila).

Mapa

La información de la tabla se visualiza en el mapa (una vez apretada la fila con el objeto, el mapa se centra en éste; al ponerse un visto, el mapa se centra de tal manera, que todos los objetos marcados caigan en el campo visual). La información sobre los objetos que le interesen se la puede ver directamente del mapa. Para hacerlo, hace falta abrir la descripción emergente haciendo clic en el elemento necesario. Además, se puede utilizar el mapa para escoger pedidos. La selección de objetos en el mapa se hace por medio de la combinación *Ctrl* + clic. Asimismo, para escoger varios objetos se puede apretar Shift y seleccionar el área con estos objetos por medio del ratón.

		Modelo	Placa de matricula	Capacidad de c	aiga capacidad electra
AARON	Ford	Transit	TH 9875	0/300000	0/250
🗌 🧊 Adam	Iveco	Daily	PO 6598 A	0/350000	0/300
🖌 🧊 Alejandro	o Nissan	Primastar	H 8745 TE	0/250000	0/190
Andrew				0/0	0/0
📄 🎈 Aurora B	o Citroen	Berlingo	HG 9512	0/180000	0/150
🖌 🧯 BMW (M	r			0/0	0/0
🗌 🧯 🚦 Bus 32 N	Лі		PO 7896 X2	0/0	0/0
📄 🕐 Camel	Peugeot	Partner	RE 1234 Y	0/350000	0/300
🗌 🤿 Camión				0/0	0/0
CERTEU	1 Fiat	Scudo	YT 9562	0/0	0/0
	3 Unidad	les elegidas			ATRÁS DISTRIBUI
	3 3 unidad	les elegidas			ATRÁS DISTRIBUI
1 2 Pedidos y unidades	3 3 unidad	les elegidas			ATRÁS DISTRIBUI
Pedidos y unidades Pedidos:	3 3 unidad	les elegidas	 + # -		ATRÁS DISTRIBUI
Pedidos y unidades Pedidos : Peso total 25.2 kg	3 3 unidad	les elegidas	 + 21 -	and a set	ATRÁS DISTRIBUI
Pedidos y unidades Pedidos: Peso total 25.2 kg Volumen total	3 3 unidad	ies elegidas			ATRÁS DISTRIBUI
Pedidos y unidades Pedidos: Peso total 25.2 kg Volumen total 14	3 3 unidad	les elegidas			ATRÁS DISTRIBUI
Pedidos y unidades Pedidos: Peso total 25.2 kg Volumen total 14 Coste total 290	3 3 unidad	les elegidas	+ 	e Alarcón	ATRÁS DISTRIBUI
Pedidos y unidades Pedidos: Peso total 25.2 kg Volumen total 14 Coste total 499	3 3 unidad	les elegidas	tr tr Pozvelo d	e Alarcon	ATRÁS DISTRIBUI
Pedidos y unidades Pedidos: Peso total 25.2 kg Volumen total 14 Coste total 499 Número total de peo 11	3 3 unidad	les elegidas	te to	e Alarcon	ATRÁS DISTRIBUI
Pedidos y unidades Pedidos: Peso total 25.2 kg Volumen total 14 Coste total 499 Número total de peo 11 Unidades:	3 3 unidad	les elegidas	r r r r r r r r r r r r r r	e Alarcon	ATRÁS DISTRIBUI
Pedidos y unidades Pedidos y unidades Peso total 25.2 kg Volumen total 14 Coste total 499 Número total de peo 11 Unidades: Capacidad de carga	3 3 unidad	les elegidas	r + - - - - - - - - - - - - - - - - - -	e Alarcon	ATRÁS DISTRIBUI

Bloque informativo

La información que se muestra en este bloque puede dividirse en tres tipos: información sobre el objeto elegido, información básica sobre los pedidos, e información general sobre rutas.

La información sobre el objeto elegido (pedido, unidad) se muestra tras hacer clic en la fila con el objeto e incluye su descripción detallada. La descripción de un pedido son los datos que se introducen mientras crearlo; la descripción de un objeto son los datos del sistema de seguimiento indicados en la pestaña *Perfil* de las propiedades de la unidad. Debajo del bloque informativo están los botones de modificar y eliminar el pedido elegido en la tabla.

La información básica se muestra al ponerse un visto para el objeto (pedido, unidad). En la primera etapa de planificación esta información incluye tales parámetros como el peso total, el volumen, el coste y el número de pedidos. En la segunda etapa a estos datos se agrega también la información sobre unidades (capacidad de carga y capacidad efectiva). Debajo del bloque informativo está el botón de eliminar los pedidos marcados por un visto en la tabla.

La información general sobre rutas se muestra en la etapa de crearlas. A la información de pedidos y unidades utilizados en las rutas se agregan datos sobre los parámetros de distribución y la validez de rutas.

Filtros y búsqueda dinámica

Para el trabajo con los datos tabulares está previsto el uso de filtros. Los filtros facilitan

el proceso de búsqueda de la información necesaria. Están ubicados en el panel izquierdo. En función de filtros se utilizan la fecha de entrega, el almacén y los parámetros del almacén (para pedidos); los parámetros del almacén y el tipo de vehículo (para unidades). El almacén por defecto es el que está indicado en los ajustes como principal, la fecha de entrega — *Hoy*, el tipo de vehículo — *Cualquiera*. Para elegir un intervalo de entrega se utiliza el calendario. El trabajo con el calendario está descrito en la sección de creación de pedidos. Cabe subrayar, que el valor del filtro por almacén solo puede ser cambiado en la primera etapa de planificación.



Además, se puede buscar la información necesaria de la tabla por medio de búsqueda dinámica. El campo de búsqueda está sobre el filtro por almacén. La búsqueda se realiza por todos los campos de la tabla.

Clasificación por etiquetas

Los pedidos encontrados según almacén o día de entrega se los puede clasificar según etiquetas agregadas mientras crear estos pedidos. Para hacerlo, hay que escoger las palabras clave para la clasificación en la nube de etiquetas (debajo de los filtros). Además, los pedidos pueden ser clasificados según las etiquetas de almacenes. En este caso en la tabla aparecerá la lista de pedidos cuyas etiquetas coinciden con las del almacén utilizado. Para clasificar por etiquetas de un almacén hace falta activar el visto *Etiquetas* en el filtro según los parámetros del almacén.

Creación de rutas (etapa 3)

Una vez elegidos los pedidos (etapa 1) y las unidades (etapa 2), apriete el botón Distribuir. El programa creará una ruta de entrega a base del algoritmo utilizado. Para calcular la ruta óptima de entrega, el algoritmo toma en consideración tales parámetros como el intervalo de entrega, el peso y el volumen de los artículos en el pedido (si están configurados los ajustes correspondientes) así como las horas del funcionamiento del almacén y el tiempo de descarga (se indican en la pestaña *Almacenes* de los ajustes). Además, mientras calcular la ruta se toman en cuenta las exigencias de minimizar la distancia y el tiempo.

Abra la ruta (un clic en la fila) para ver el orden de pasar por los puntos. Cabe subrayar, que la ruta creada es preliminar. En otras palabras, el orden de los puntos de ruta puede ser cambiado más tarde tanto automática- como manualmente.

Para volver a distribuir los puntos de ruta haga clic en el icono Recálculo al final de la fila.

Para cambiar una ruta manualmente, arregle sus puntos según el orden necesario arrastrándolos por medio del ratón. Preste atención a que en caso de haber varias rutas de entrega, usted puede arrastrar puntos de una ruta a otra. Los puntos arrastrados por el ratón guardarán su posición aunque se recalculen automáticamente más tarde.



Note, que mientras crearse una ruta puede surgir una situación, cuando uno de sus puntos no puede ser visitado en el intervalo de entrega indicado. Tal punto se señala con un marcador especial en la tabla de llegada estimada (el marcador se duplica al lado del nombre de la ruta). En caso de surgir tal situación se puede volver a distribuir los puntos de la ruta automática- o manualmente. Si es imposible que se visite el punto, se puede eliminar tal pedido de la ruta (el icono *Papelera* al final de la fila).

La ruta de entrega creada se mostrará en el mapa. Los colores elegidos para la visualización de la ruta se ajustan en la sección *Básicos* de la pestaña *Ajustes*.

Para guardar una ruta creada apriete el icono *Disquete* al final de la fila. Para guardar todas las rutas creadas apriete *Guardar* en el rincón derecho inferior de la tabla. Las rutas guardadas caen en la sección correspondiente.

🗘 winlonlocal 🕻

Rutas

Esta sección proporciona la posibilidad de seguir el proceso de ejecución de rutas. Para facilitar la gestión de la tabla de rutas, el sistema tiene previsto un filtro por el estado de rutas (activas/planeadas/realizadas) y la búsqueda dinámica por los datos tabulares. La configuración del filtro y la utilización de la búsqueda dinámica se realizan en el panel de navegación. El resultado se muestra en la tabla.

Las rutas activas son:

- la ruta del día actual que tiene al menos un punto visitado.
- la ruta hasta cuyo primer punto queda el tiempo indicado en el campo Tiempo de anticipación de la pestaña Básicos de los Ajustes.

Las rutas planeadas son las rutas inactivas del día actual y las del día siguiente.

La información sobre las rutas realizadas se muestra durante 24 horas y después cae en la historia. Si es necesario, se puede enviar la información sobre una ruta realizada a historia manualmente (escoger el punto correspondiente en la tabla y hacer clic en *Mover a historia* debajo del bloque informativo).

A base de los datos de las rutas realizadas guardadas en la historia, en la sección correspondiente de la aplicación se puede generar un informe.

Gestión de rutas

Para trabajar en la sección *Rutas* se utilizan también los objetos del sistema descritos arriba: tabla, mapa y bloque informativo.

Por defecto en la tabla se muestran las rutas activas. Al apretarse la fila el icono de ejecución de la ruta cambia su estado, la ruta correspondiente se muestra en el mapa, y el mapa se centra en esta ruta de tal manera que todos sus quepan en el campo visual. Además, los datos actuales de la ruta elegida se muestran en el bloque informativo.

Una vez apretada la flecha (frente a una ruta) se abre la lista de los pedidos que forman una ruta y se activa su visualización en el mapa (cambia el estado de realización de la ruta). El mapa no se centra en la ruta. La ruta abierta está representada por todos los pedidos ordenados según el tiempo de su entrega (pedidos = puntos de ruta). La tabla incluye objetos visuales que permiten determinar el estado de realización de la ruta. Abajo están los principales de ellos.

El estado de puntos de ruta:



La fila del punto donde se está moviendo una unidad se selecciona de verde y se señala por un marcador.

Note, que en las columnas *Tiempo de llegada* y *Kilometraje* se muestran dos tipos de valores: estimado y real. Los valores estimados son valores de datos aproximados calculados por el programa. Una vez visitado el punto, los valores estimados se cambian por reales. Los valores reales se muestran en la tabla por un color más claro.

Para eliminar una ruta por medio de la tabla, apunte la fila de la ruta con el cursor y haga clic en el icono Papelera aparecido.

Gestión del bloque informativo

Del mismo modo que en la sección de planificación, la lógica del funcionamiento del bloque informativo puede dividirse en dos componentes: la muestra de información básica sobre las rutas y de información sobre una ruta concreta.

Si no está elegido ni un punto de la tabla, en el bloque informativo se muestra la información básica sobre las rutas de la tabla (el número total de rutas y la cantidad total de pedidos en estas rutas).

La información actual sobre una ruta concreta se muestra en el bloque informativo al escogerse la ruta correspondiente en la tabla. Esta información incluye el nombre de la unidad asignada a la ruta, la cantidad de pedidos en la ruta, su duración estimada y real, el kilometraje estimado y real, el nombre del conductor, etc. Por un clic en el nombre del conductor se realiza el traspaso al chat con él.

La información sobre la ruta elegida puede exportarse a un archivo XLSX o PDF o imprimida. Además, la ruta seleccionada puede enviarse a la historia antes de su terminación. Los botones correspondientes de gestionar la ruta están en la parte inferior del bloque informativo.

Además, en el bloque informativo está prevista la posibilidad de manejar puntos separados de la ruta (pedidos). Para los puntos de ruta hay la siguiente información: dirección, tiempo de llegada estimado y real, kilometraje estimado y real. Se puede modificar algunos valores del pedido (nombre, coste, radio). Para hacerlo, haga clic en *Modificar* en la parte inferior del bloque informativo. Además, del bloque informativo el operador mismo confirmar o rechazar un pedido (botones correspondientes abajo).

Visualización de ruta en el mapa

La ruta elegida en la tabla se muestra en el mapa. En el sistema está prevista la posibilidad de comparar visualmente las rutas planeada y real. Para esto la ruta planeada tiene que mostrarse sobre la ruta real. La ruta planeada se muestra en el mapa por medio de una línea ancha semitransparente; la ruta real — por una línea estrecha no transparente. Para activar la visualización de rutas reales, hace falta hacer clic en el icono del rincón derecho superior del mapa. La ruta real se muestra en el mapa hasta que se realice por completo o hasta que se termine el intervalo de entrega. Los colores utilizados para mostrarse la ruta en el mapa se configuran en la pestaña *Básicos* de la sección *Ajustes*.

El mapa se centra y cambia de escala así que todos los puntos de ruta caigan en el campo visual. Por un clic en la fila del pedido en la tabla, el mapa se centra en el mismo. De la ejecución de la ruta se puede juzgar por los marcadores utilizados en el mapa:

- Almacén visitado
- Almacén sin visitar
 - Pedido visitado
- Pedido sin visitar
- Pedido visitado (con retraso/con antelación/a tiempo) y rechazado
- Pedido omitido

Además, en el mapa se puede abrir una descripción emergente del objeto (punto de ruta, unidad) para ver su información actual. Para abrir la descripción, haga clic en el objeto que le interesa.

Archivos adjuntos

Mientras ajustar el estado de un pedido (en Logistics Mobile) el mensajero puede completar su comentario por medio de poner su firma electrónica o adjuntar un archivo. La firma se recibe en la versión web de la aplicación en forma de una foto y se muestra junto con otros archivos adjuntos por medio del un *clip* en la tabla, en el bloque informativo y en la descripción emergente del punto de ruta en el mapa.

Para revisar la lista de archivos adjuntos, haga clic en el clip. La lista contiene los nombres de los archivos adjuntos y

los iconos de descargar. Para la revisión previa del archivo hay que hacer clic en su nombre, para descargarlo — en el icono correspondiente.

🗘 winlonlocal "

Informes

En esta sección usted puede generar informes por las rutas ejecutadas enviadas a historia. Los informes se necesitan para el análisis de los parámetros clave del trabajo del mensajero.

Antes de generar un informe hay que configurarlo y ajustar la tabla.

Bajo la configuración se suponen tales parámetros como tipo de informe (de unidad/conductor o grupo de unidades/conductores), tipo de pedido (todos, visitados, visitados con atraso, ejecutados rechazados, visitados sin estado, sin visitar), unidad y el intervalo contable. La selección de los parámetros de configuración se realiza por medio de listas desplegables en el panel izquierdo de la aplicación.

El intervalo contable puede ajustarse por medio de un intervalo rápido (ayer, hoy, semana, mes, los últimos 7 días, los últimos 30 días) o el calendario. Mientras trabajar con el calendario, hay que indicar el inicio y el fin del intervalo. Si la duración del intervalo es de un día, hay que usar este día en función del inicio y del fin del intervalo. Una vez hacha la selección, apriete *OK*.

La configuración de la tabla es la selección de información que se mostrará en el informe. Para escoger las columnas necesarias se puede utilizar doble clics, arrastrar o apretar «—>». El informe hecho puede incluir datos tabulares (para el informe de unidad/conductor) y los datos de estadísticas (para el informe de unidad). Para abrir el diálogo de ajustes haga clic en el icono correspondiente en el panel izquierdo a la derecha del tipo de informe. Apriete *OK* para que se apliquen los ajustes elegidos.

Una vez configurado el informe y ajustada la tabla, haga clic en *Ejecutar*. A base de los parámetros configurados en el área de trabajo será generado un informe.

Se puede imprimir el informe generado o guardarlo en el formato XLSX o PDF. Utilice para esto los botones correspondientes en el rincón derecho superior del área de trabajo.

Ajustes

La sección está destinada para trabajar con los ajustes básicos y con los ajustes de almacenes y planificación. Para abrir esta sección, hay que abrir el menú del usuario (un clic en el nombre del usuario) y escoger el punto correspondiente.

Básicos

En la pestaña *Básicos* están los ajustes que se utilizan mientras crear pedidos, distribuirlos y mostrar rutas. Los valores indicados aquí se utilizarán por defecto en las etapas correspondientes. Del recurso elegido depende en qué recurso será creado un pedido. El lapso temporal (desde – hasta), el peso y el tiempo de descarga se toman en consideración mientras planificar una entrega. El tiempo de anticipación es el tiempo en que puede ser adelantada la visita de un pedido (la ruta aparecerá en el filtro *Activas* con la anticipación indicada). El radio se toma en cuenta mientras visitar los puntos de una ruta. La selección del proveedor de dirección (Gurtam, Yandex) determina, qué fuente de información de dirección se utilizará mientras crear pedidos manualmente y mientras crear almacenes. El color de rutas, de acuerdo con la opción elegida, puede tomarse de las propiedades de unidad en el sistema de seguimiento (corresponde al color del recorrido elegido) o escogerse aleatoriamente.

El bloque *Importar pedidos* responde de la selección de parámetros (formato de fecha, separador) utilizados en los pedidos importados. En este bloque puede indicarse asimismo el modo de notificar de la aproximación del mensajero utilizado para los pedidos importados. Y en el bloque *Unidades de medida* se puede indicar las unidades correspondientes para el precio y la capacidad efectiva.

Almacenes

La pestaña *Almacenes* está prevista para crear almacenes. Para abrir la plantilla de crear un almacén apriete el botón *Agregar almacén*. Sus campos obligatorios son el nombre y la dirección del almacén (antes de llenar este campo se recomienda escoger el proveedor de dirección en el campo correspondiente de la pestaña básica de ajustes). El almacén indicado se marca en el mapa. Otros campos (opcionales) son: teléfono, las horas de trabajo del almacén, el tiempo de descarga, comentario y las etiquetas.

Hay que prestar atención especial en las etiquetas. Las etiquetas son palabras clave personalizadas destinadas para clasificar los pedidos en la etapa de planificación. En el sistema se utilizan dos tipos de etiquetas: etiquetas de pedidos y etiquetas de almacenes. Las etiquetas de almacén certifican que los pedidos con estas etiquetas están asignados a un almacén específico. En la etapa de planificación la clasificación por etiquetas del almacén puede aplicarse solo en caso de activarse el visto correspondiente según los parámetros del almacén (*Etiquetas*). En caso de activarse este filtro en la tabla aparecerá la lista de los pedidos cuyas etiquetas coincidan con las del almacén utilizado.

Para agregar una etiqueta hace falta hacer clic en este campo, introducir la palabra clave y apretar Enter. Para eliminar una etiqueta utilice la tecla Backspace o la cruz en la etiqueta misma.

Geocercas atadas a almacenes

Las geocercas creadas en el sistema de seguimiento pueden atarse a almacenes. Esto se utiliza para filtrar los pedidos en la etapa de planificación. Si está activado el visto *Almacenes* en el filtro por parámetros del almacén (etapa 1 de planificación), en la tabla se mostrarán los pedidos ubicados en márgenes de las geocercas atadas.

Unidades atadas a almacenes

Las unidades creadas en el sistema de seguimiento también pueden atarse a almacenes. Esto se utiliza en la sección de planificación en función del filtro de unidades disponibles. Si está activado el visto *Unidades* en el filtro por parámetros del almacén (etapa 2 de planificación), en tabla se mostrarán las unidades atadas al almacén elegido.

Copiar/eliminar almacén

Para copiar o eliminar un almacén creado haga clic en el icono al final de la fila (tres puntos verticales) y escoja la

Planificación

En esta pestaña se escogen los parámetros que se utilizarán por defecto en función del algoritmo de construir rutas en la sección *Planificación*.

Optimización de distribución

Primero escoja si tiene que utilizarse el enrutamiento en el algoritmo de construir la ruta. Su empleo permite calcular el tiempo de entrega planeado considerando las restricciones de velocidad de los caminos. Además, utilizando el enrutamiento se puede corregir el tiempo planeado de entrega por medio de los índices de velocidad en los ciclos urbano y suburbano. Examinemos un ejemplo. La ruta supuesta pasa tanto por la ciudad como fuera de sus límites. En la parte del camino que pasa por la ciudad en el intervalo de entrega suelen haber embotellamientos, y la velocidad promedio se reduce dos veces. Al mismo tiempo fuera de la ciudad en varios lugares han empezado a cambiar el pavimento. Esto también conlleva la disminución de la velocidad promedio en un tercio aproximadamente. Estas condiciones pueden causar diferencias significativas entre el tiempo planeado y real de entrega. Para evitar incorrecciones, se puede reducir el índice urbano dos veces y el índice suburbano — en un tercio. De esta manera el algoritmo tomará en cuenta el tiempo que debe tardarse en superar todos los obstáculos mientras calcular el tiempo planeado de entrega.

Si no se planifica utiliza el enrutamiento mientras construir la ruta, el sistema concede la posibilidad de indicar la velocidad promedio del movimiento de la unidad.

Escoja también los almacenes que se usarán mientras construirse la ruta. Hay tres tipos de almacenes disponibles: inicial, intermedio y final.

Inicial es el almacén desde el cual el mensajero inicia su ruta.

Intermedio es el almacén que tiene que visitar el mensajero al activarse la acción correspondiente.

Final es el almacén a que tiene que volver el mensajero para terminar la ruta.

Parámetros de validez de ruta

Escoja los parámetros a que tiene que corresponder la ruta (kilometraje, duración, ralentí, cantidad de pedidos) y la unidad que la realiza (capacidad de carga y capacidad efectiva). Si la ruta no puede construirse sin superar alguno de los parámetros indicados, en el algoritmo de su construcción se agregará la acción elegida en el siguiente bloque.

Los valores de la capacidad de carga y la capacidad efectiva se indican en la pestaña *Perfil* de las propiedades de la unidad en el sistema de seguimiento.

Acciones

En el segundo bloque hay que escoger el algoritmo de acciones del programa en caso de superarse los valores de parámetros indicados. Son disponibles las siguientes variantes:

- Usar ruta válida en este caso los pedidos por unidades serán distribuidos así que correspondan a los parámetros de validez de la ruta (el valor introducido del parámetro no puede ser superado). Por ejemplo, en los parámetros de validez están indicados 5 pedidos, y usted está tratando de distribuir 10 pedidos a una unidad. En resultado será construida una ruta con 5 pedidos elegidos de acuerdo con la prioridad. Los pedidos restantes no serán distribuidos.
- Agregar visita del almacén en este caso el valor del parámetro de validez elegido puede ser superado después de visitarse el almacén de nuevo. Tomemos el ejemplo anterior. En resultado de distribución de pedidos será creada la siguiente ruta: 5 pedidos, visita del almacén, 5 pedidos (los pedidos se escogen de acuerdo con la prioridad).
- Crear rutas separadas en este caso el valor del parámetro de validez elegido puede ser superado por medio de crearse una ruta aparte. Utilicemos el mismo ejemplo. En resultado de distribución serán creadas 2 rutas con 5 pedidos en cada una (los pedidos se escogen de acuerdo con la prioridad).

Notificaciones

Esta pestaña está prevista para configurar notificaciones automáticas. Pueden ser notificaciones al cliente sobre la llegada próxima del mensajero o notificaciones push para el mensajero que informan sobre las etapas clave del trabajo con los pedidos.

Notificaciones al cliente

Un mensaje sobre la llegada pronta del mensajero puede enviarse automáticamente al número de teléfono o e-mail marcados por vistos mientras crear un pedido. Mientras importar pedidos, hay que indicar el modo de notificación en la pestaña *Básicos* de los ajustes de la sección *Importar pedidos*. Para configurar el mensaje y el tiempo de su recepción, hace falta utilizar una plantilla de notificación. Aquí tiene que ser ajustado el tiempo (la cantidad de minutos antes de la llegada del mensajero para notificar al cliente), el texto de SMS, su asunto y el texto del e-mail. Cada campo de texto incluye unos parámetros estandarizados (aparecen tras un clic en el campo) que pueden utilizarse en un mensaje: el nombre del mensaje y del mensajero, la llegada planificada, el coste, la posición actual, etc. Se puede introducir el texto del mensaje e insertar los parámetros (hacer clic en los necesarios) que se reemplazarán más tarde por los valores reales. Se debe prestar atención especial al parámetro *Localizador*. Una vez utilizado, la notificación incluirá un enlace con la posición actual del mensajero.

Notificaciones push al mensajero

Esta sección permite configurar el envío automático de notificaciones push al mensajero. Las notificaciones push permiten informar al mensajero con antelación sobre la creación o cancelación de una ruta, el cambio de la información de contacto del cliente, el hecho de adjuntar archivos al pedido o eliminarlos, la modificación de parámetros del pedido, el exceso del tiempo de entrega o de descarga, la desviación de la ruta. Para recibir notificaciones push, la opción correspondiente tiene que ser activada en los ajustes de Logistics Mobile.

En esta sección se escoge el criterio de activarse la notificación e introducirse su texto. Además del texto, la notificación puede contener los parámetros estandarizados (su lista aparece tras un clic en el campo), que se convertirán más tarde en valores reales. La lista de los parámetros se cambia de acuerdo con el criterio de activación elegido. Para las notificaciones sobre el exceso de velocidad y la desviación de la ruta hay que introducir valores digitales. Por defecto cada notificación tiene una plantilla de texto especial con parámetros principales que puede tomarse de base.

Notificaciones al operador

Las notificaciones push que se envían automáticamente pueden duplicarse para el operador también. Tales notificaciones se muestran en una ventana emergente en el rincón derecho superior del área de trabajo independientemente de la sección en que está trabajando en operador. La duración de mostrarse la ventana emergente es de 5 segundos. Para ver la lista de las notificaciones push enviadas, haga clic en el indicador de notificaciones entrantes en el rincón derecho superior del panel izquierdo.

Aquí se puede activar/desactivar la visualización de notificaciones al operador y activar/desactivar el tono de las notificaciones.

Aplicación móvil

Para utilizar la aplicación Logistics Mobile hay que crear un conductor en el sistema de seguimiento y asignarlo a una unidad. En las propiedades del conductor hay que introducir un número de teléfono y una llave móvil. Los valores indicados se utilizarán en función de nombre de usuario (número de teléfono) y contraseña (llave móvil) para autorizarse en la aplicación móvil. In el campo "Dirección del servidor" hay que introducir el DNS del Local y el DNS separado de la aplicación Logistics. Cabe subrayar, que si el usuario-creador del recurso donde se ha creado un conductor está bloqueado, el acceso a este conductor será restringido también.

Ajustes

Mapa — capa del mapa (OpenStreetMap, Google Roadmap, Google Satellite, Google Hybrid, Gurtam Maps).

Calidad de foto — selección de la calidad de imagen que se utilizará mientras enviar foto. Son disponibles las siguientes variantes:

- Original la imagen original sin pérdida de calidad.
- Alta la imagen original se comprime hasta 3 megapíxeles (pero no más que 600 KB).
- Media la imagen original se comprime hasta 2 megapíxeles (pero no más que 300 KB).
- Baja la imagen original se comprime hasta 1 megapíxel (pero no más que 100 KB).

Modo de rastreador — activar/desactivar el rastreador. Para utilizar en la aplicación móvil las funciones del rastreador, se necesita escoger en las propiedades de unidad en el sistema de seguimiento el tipo de dispositivo *WiaTag* e indicar el ID único (valor personalizado). Solo después en los ajustes de la aplicación se hará disponible el interruptor correspondiente.

Notificaciones — activar/desactivar la recepción de notificaciones push sobre los acontecimientos importantes de pedidos, rutas y el proceso de entrega; escoger el tono de notificación.

Contraseña del administrador — establecer y activar una contraseña para trabajar con los ajustes de la aplicación.

Ayuda — enlace a la documentación.

Gestión de la aplicación



 12:40
 Pedido 35117737739557
 :

 50 min
 Calle de Zurbarán 18-20, Madrid
 .

 16 km
 No hay estado establecido
 .

El punto de entrega que sigue el punto actual. El color rojo indica que en el momento corriente el mensajero va con retraso

12:40	Pedido 35117737739557	:
50 min	Calle de Zurbarán 18-20, Madrid	
16 km	28010, Spain	

El punto de entrega ha sido visitado, pero sin confirmar (se

necesita confirmación)

12:40	Pedido 35117737739557
50 min	Calle de Zurbarán 18-20, Madrid
16 km	28010, Spain

El punto de entrega visitado y confirmado (almacén en este

caso)



11:50	Pedido 35117737739557	-
50 min	Calle de José Ortega y Gasset	
16 km	28-32, Madrid 28006, Spain	

El punto de entrega actual (pedido) hacia el cual se está

moviendo la unidad



El punto de entrega actual (pedido) hacia el cual la unidad se está moviendo con retraso

Un vez apretado este icono (tres puntos verticales en el rincón derecho superior de un pedido) se abre un menú por medio del cual el mensajero puede ajustar el estado del pedido (confirmar/rechazar). Además, de este menú se puede conectar con el cliente (botón *Llamar*).

Mientras ajustar el estado de un pedido el mensajero puede introducir su comentario (es opcional mientras confirmar y obligatorio mientras rechazar), poner una firma electrónica y adjuntar un archivo. Esto permite al operador controlar el proceso de entrega y resolver cuestiones discutibles a base de información actual.

Una vez apretado un pedido, se realiza el traspaso al mapa que cambia de escala y se centra en el pedido elegido. En el mapa se puede cambiar entre los pedidos por medio de cambiar los bloques de pedidos (hacia derecha/izquierda) ubicados en la parte superior de la pantalla.

Para pasar a su localización apriete el botón en el rincón derecho inferior del mapa. Este botón tiene varios estados: *flecha* — el seguimiento de la ubicación de la unidad, *puntos de ruta* — para ver toda la ruta. Al apretar la flecha se activa el modo de seguimiento, y el mapa va centrándose en su ubicación actual de usted. Si mueve el mapa de la ubicación de la unidad manualmente, el botón se cambia por un *visor*. Al apretarlo, el mapa volverá a centrarse en la unidad. Para salir del modo de seguimiento vuelva a apretar el botón (puntos de ruta).



Si necesita construir una ruta hacia el punto de entrega, usted puede utilizar una aplicación externa. Mantenga apretado el botón correspondiente. Se abrirá un menú con la selección de aplicación si hay instalada.

De la pantalla del mapa se puede pasar a ver la información detallada sobre un pedido. Escoja el pedido correspondiente por medio de apretarlo en la parte superior de la pantalla (deslice hacia derecha/izquierda para cambiar entre los pedidos) y apriete el botón Información sobre el pedido (la parte inferior de la pantalla). Note que desde este menú usted puede también ajustar el estado del pedido (*confirmar/rechazar*) o contactar con el cliente (*llamar*).

En la aplicación está previsto el modo de rastreador. Se lo puede utilizar para determinar la ubicación del mensajero cuando falte un rastreador automovilístico o personal. Una vez activado este modo, la aplicación recopila y envía al servidor los datos de la localización continuamente (en la versión para iOS la recopilación y el envío de datos se realiza solo en caso de detectar movimiento). Para activar el modo de rastreador hace falta abrir el menú de la aplicación y activar el conmutador correspondiente.

La aplicación Logistics Mobile también está disponible para tabletas. Las peculiaridades principales son el que las dimensiones de las pantallas de tabletas permiten mostrar la lista de todos los pedidos mientras mostrar información detallada sobre un pedido concreto, y el que la elección del estado de un pedido y el contacto con el cliente se realizan por medio de botones especiales ubicados sobre la información detallada.





ActiveX

La documentación está disponible aquí Ohttp://sdk.wialon.com/wiki/en/local/activex/activex.

🗘 winlonlocal "

<u>SDK</u>

Dos direcciones principales del desarrollo del SDK:

- Remote API el acceso a los datos se ejecuta por medio de solicitudes HTTP a bajo nivel. Es actual para el desarrollo de sitios web propios, aplicaciones para dispositivos móviles, para la integración a aplicaciones ajenas.
- JavaScript API permite recibir acceso a los datos y funciones de Wialon en su aplicación web por medio de JavaScript. Reduce significativamente el tiempo de desarrollo de aplicación web, porque los mecanismos base ya han sido realizados por nosotros.

El SDK proporciona acceso a los datos y permite ampliar la funcionalidad de Wialon a cuenta del desarrollo de nuevas aplicaciones, el acceso a las que se realiza desde el sistema de seguimiento.